



# FlexSave

使用手冊

# 目錄內容

使用者授權契約.....	3
版權宣告.....	3
開始使用 FlexSave .....	4
FlexSave 軟體與操作介面說明 .....	5
概要 .....	5
簡易傳輸 .....	6
備份 .....	7
Exit FlexSave（離開 FlexSave） .....	10
將 FlexSave 最小化縮至系統工作列或工具列上.....	10
FlexSave 軟體設定操作說明.....	11
設定登入帳號與密碼 .....	12
登入及查詢帳號與密碼.....	12

# 使用者授權契約

本授權契約為 貴使用者使用本公司(超未來資訊有限公司)軟體之授權契約，貴使用者使用本公司產品，即表示您同意本授權契約，如貴使用者不同意本授權契約者，請勿安裝本產品。

## 一、本產品授權範圍：

使用者只取得在遵守授權條件下使用本產品之權利，並非擁有本產品，本產品之相關權利仍歸本公司所有。

## 二、禁止項目

1. 禁止未經本公司同意下複製 (copy)，散佈 (distribute) 本產品，或為其他侵害本公司權益之行為。
2. 禁止對本產品進行修改、還原工程 (Reverse Engineering)、解碼 (Decompile)、反向組譯 (Disassemble) 或進行任何更改本產品程式之行為。

三、使用者應於充分了解本產品及其特性後使用本產品，本公司對本產品不負任何明示或默示之擔保，使用者因本產品或使用本產品所發生之損害，本公司不負損害賠償或其他責任。

# 版權宣告

所有因使用本產品及手冊或使用後所產生的任何結果，均由使用者全部承擔。同時無論是透過電子或機械式，若不在產品授權書之規範內，不得隨意複製或散播。超未來資訊有限公司擁有著作權及多項世界技術專利，本產品及使用手冊均有著作權在多國登記中。任何其他權利，包括產品之所有權，技術之專利權均為超未來資訊有限公司的，FNet 及 FNet 商標為超未來資訊有限公司註冊擁有。DOS、Microsoft、Windows、Windows 31、Windows 95、Windows 98、Windows ME、Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA 為 Microsoft Corporation 的註冊商標，所有其他商標、產品名稱即圖片為擁有公司之商標或註冊商標。

# 開始使用 FlexSave


1. 請將外接式硬碟連接至電腦的 USB 埠，FlexSave 將會自動啟動。若 FlexSave 沒有啟動，請進入我的電腦，並在裝置中含有卸除式存放裝置的欄位裡找到 FlexSave 圖示。



請勿隨意退出或刪除 FlexSave 虛擬光碟機裝置，如此可能會導致 FlexSave 無法正常執行。



2. 當 FlexSave 啟動後，請先於空格內輸入產品序號。序號在軟體包裝上的橘色標籤紙上面，完成輸入時請點選 **確定**，即完成啟動步驟。



當完成啟動後，FlexSave 會在外接硬碟機上產生一個名為 FlexSave 的隱藏資料夾，此為用來存放 FlexSave 所設定的資料，以及備份資料。如將硬碟格式化或任意刪除，則會導致備份資料遺失，或是將 FlexSave 設定還原。

3. 開始使用 FlexSave。在一開始啟動後僅會載入啟動畫面，而為了有較好的安全防護，建議您可以設定帳號與密碼。關於這部份，可參考後面 **設定登入帳號與密碼** 這章節的說明。



# FlexSave 軟體與操作介面說明

## 概要

如下圖所示，FlexSave 介面由上往下主要分成三個區塊，第一區塊為主要功能選項區，中間區塊則為功能設定操作區，最下方的區塊則為外接裝置容量顯示區。當開始執行 FLEflexSave 時，先顯示的為 簡易傳輸 功能選單，此選單提供三個功能選項，當選擇項目後，功能設定區也會隨著改變。而外接裝置容量顯示區也會隨著硬碟的使用情況而有所變化。

### 簡易傳輸



### 備份



### 進階設定



## 簡易傳輸


1. 首先將外接式硬碟機插入 USB 埠，並開啟 FlexSave，此程式會最小化放在桌面下方的工作列上。請使用滑鼠左鍵雙按點選 FlexSave 小圖示後，開啟 FlexSave 主選單畫面。
2. 當 FlexSave 開啟後，則會顯示簡易傳輸操作畫面。
3. 在 **本機** 欄位中，尋找想要備份的檔案。




4. 使用滑鼠左鍵點選並按住選擇的檔案，將這些欲備份的檔案拖曳至 **外接式** 欄位中，就會開始進行傳輸檔案。



5. 當完成傳輸時，會顯示 **檔案傳輸完成** 對話框，請點選 **確定**。



6. 若在傳輸的過程時想中斷傳輸，可以點選 **取消**，當點選後會顯示確認對話框，點選 **是** 則會停止傳輸，或點選 **否** 繼續傳輸。在停止後會顯示 **取消簡易傳輸** 的對話框，點選 **確定** 則會回到主選單畫面。




- 您也可以簡易傳輸主選單畫面中使用滑鼠右鍵選擇欲刪除的檔案後，再點選 **刪除** 進行刪除。



- 當顯示對話框時，確認要刪除則請點選 **是**，或點選 **否** 取消。



請注意，檔案一旦刪除則會在硬碟上永久刪除，而不會放置到資源回收筒裡。



## 備份

Backup 分成 **備份計畫** 與 **還原** 功能。而備份計畫功能可選擇以 **手動** 或 **定時** 的方式進行。

### 備份計畫（手動）

- 將外接式硬碟機連接至電腦的 USB 埠，開啟 FlexSave，此程式會最小化放在桌面下方的工具列上。請使用滑鼠左鍵雙按點選 FlexSave 小圖示後，開啟 FlexSave 主選單畫面。
- 接著從 FlexSave 主選單畫面中選擇 **備份** 功能。
- 輸入建立的備份計畫名稱（如未輸入，則預設為 MyBackup）。



4. 選擇想要備份的資料夾或檔案。您也可以點選根目錄做一次選取全部，或也可點選下方的 **初始化** 取消所有的選擇。
5. 當完成選擇後，再選擇 Backup Tyoe 的方式為 **手動**（請跳至步驟 6 繼續）或 **定時**（請跳至步驟 11 繼續）。
6. 若您在步驟 5 中選擇 **手動**，請點選下方的 **備份** 後開始做檔案備份。



7. 在 Backup 進行過程中，您也可以選擇 **取消** 或 **暫停**。




8. 若您選擇暫停備份，如欲再繼續進行則請點選 **繼續**。



9. 若要取消備份，請點選 **取消**。當顯示對話框時，請點選 **是** 確認取消，或選擇 **否** 則繼續進行。



10. 當完成時會顯示 **備份完成** 對話框，點選 **確定** 後則會回到備份主選單畫面。





## 備份計畫（定時）

11. 如欲選擇以排程的方式做備份計畫，請依照前面步驟 1~4 操作後，在 **備份類型** 對話框中選擇 **定時**。
12. 選擇計畫排程的時間與日期，然後點選 **備份**。備份計畫將會在設定時間一到時，自動進行備份動作。



若在這期間有再做任何資料夾選取的動作，請必須再次點選備份，程式才會記錄此動作。



## 還原

1. 若您已經做過備份計畫，則可在備份功能中選擇 **還原** 執行還原動作。
2. 點選備份功能中的 **還原**，然後可以看到先前做過備份計畫的檔案排序、名稱、備份時間。
3. 點選備份計畫裡的資料夾前方的三角形標示以展開該資料夾，然後選擇資料夾與檔案進行還原。
4. 接著點選畫面下方的 **還原**。




- 選擇或建立一個資料夾位置，以提供還原備份檔案，然後點選 **確定** 開始做檔案回復。
- 當完成還原後，您可以至所還原的資料夾位置查看檔案。



## Exit FlexSave (離開 FlexSave)

- 使用滑鼠右鍵點選桌面下方工作列上的 FlexSave 小圖示後，點選 **關閉視窗**，即可離開 FlexSave。
- 或是使用滑鼠右鍵點選桌面右下角工具列上的 FlexSave 圖示，並點選 **Exit** 即可離開 FlexSave。




## 將 FlexSave 最小化縮至系統工作列或工具列上

### 將 FlexSave 最小化縮至系統工作列

點選 FlexSave 視窗右上角的  圖示，可將 FlexSave 最小化縮至系統下方的工作列上。

### 將 FlexSave 最小化縮至系統工作具列

點選 FlexSave 視窗右上角的  圖示，可將 FlexSave 最小化縮至桌面右下角的工具列中。

# FlexSave 軟體設定操作說明

## 電源設定

您可以依照以下的步驟設定外接硬碟機在一段時間後進入省電模式。

1. 點選在 FlexSave 主選單畫面中的 **進階設定** 項目。
2. 選擇進階設定項目中的 **一般**。
3. 點選 **電源設定** 欄位可以在下拉選單中選擇 none（無）或指定時間，就可決定等待多久後進入省電模式。



## 裝置按鍵設定

透過設定在外接硬碟機上的快速鍵，就可以使用**裝置按鍵設定**功能備份指定的資料夾。



- 在使用 **裝置按鍵設定** 功能前，必須先建立備份計畫才能從裡面選擇備份的資料。若沒做過，則僅能備份系統磁區。
- 若您在其他電腦上使用此外接硬碟機，則須再重新設定 **裝置按鍵設定** 功能，此時 FlexSave 也會顯示提醒訊息告知。

1. 首先，點選 FlexSave 主選單畫面中的 **進階設定** 項目。
2. 選擇進階設定項目中的 **一般**。
3. 找到裝置按鍵設定，然後點選該項目的下拉式選單，選擇無或指定資料夾位置。所指定的資料夾位置為先前執行備份功能時，所指定備份資料夾或磁碟位置。
4. 然後將 FlexSave 最小化縮至系統工作列或工具列上，並按下外接硬碟機上的按鈕，開始備份。



## 設定登入帳號與密碼

1. 首先，點選 FlexSave 主選單畫面中的 **進階設定** 項目。
2. 再選擇進階設定項目中的 **帳號安全**。
3. 接著在登入選單裡的 **帳號** 與 **密碼** 欄位中輸入帳號與密碼，然後在 **再次輸入密碼** 欄位中再次輸入密碼。在輸入密碼時，您也可以勾選 **顯示密碼** 以顯示密碼作確認。
4. 完成輸入後，點選 **套用**。



## 登入及查詢帳號與密碼

### 登入

在設定好帳號與密碼後，往後開啟 FlexSave 均需要登入動作。如未設定密碼請直接點選 **登入** 即可登入。如有設定帳號密碼，請輸入後再點選 **登入**。若輸入錯誤則 FlexSave 會無動作，待輸入正確帳號密碼才會登入。



### 查詢帳號與密碼

1. 您可以在 **登入** 畫面中點選 **查詢**，查詢所設定的帳號及密碼。
2. 請輸入貼在產品包裝上面的橘色標籤紙上的軟體序號。
3. 完成輸入後，就會顯示所設定的帳號與密碼。



## 查詢軟體版本與升級資訊

1. 在開啟 FlexSave 後選擇 **進階設定**。
2. 點選進階設定項目中的 **軟體資訊**。
3. 在點選後則會顯示軟體的目前版本，如欲檢查更新訊息，請點選 **檢查**，即會開啟網址進行查詢與下載。

## 技術支援

1. 在開啟 FlexSave 後選擇 **進階設定**。
2. 點選進階設定項目中的 **軟體資訊**。
3. 在 **技術支援** 欄位中點選 **瀏覽 ASUS**，即可進入網址查詢使用手冊與技術支援資訊。



Inspiring Innovation • Persistent Perfection  
[www.asus.com](http://www.asus.com)