



# U3000 Keyboard

## A Installing your U3000 Keyboard



## B Keyboard layout



## C Function keys and Hotkeys

Combination keys	Function
1. Fn + F8 (◀)	Previous track
2. Fn + F9 (■)	Stop
3. Fn + F10 (▶)	Play
4. Fn + F11 (▶)	Next track
5. Fn + F12 (Pause)	Pause

Hotkeys	Function
6. ✖	Mute
7. 🔍	Volume down
8. 🔈	Volume up

## English

- A** Connect your keyboard to the USB port of your PC. Wait for your PC to initiate the keyboard and then start using it.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Open Start Menu, B4 - Display Edit menu, B5 - Num Lock.
- C**
- Press <Fn + F8> to go to the previous track in an active media player.
  - Press <Fn + F9> to stop playback in an active media player.
  - Press <Fn + F10> to play playback in an active media player.
  - Press <Fn + F11> to go to the next playback in an active media player.
  - Press <Fn + F12> to pause playback in an active media player.
  - Turns the volume's mute mode on/off.
  - Decreases the system volume.
  - Increases the system volume.

## Français

- A** Connectez votre clavier à l'un des ports USB de votre PC. Patientez le temps que votre PC détecte le clavier avant de l'utiliser.
- B** B1 - Verrou majuscules, B2 - Supprimer, B3 - Ouverture du menu Démarrer, B4 - Afficher le menu d'édition, B5 - Verrou numérique.
- C**
- Appuyez sur <Fn + F8> pour retourner à la piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia.
  - Appuyez sur <Fn + F9> pour arrêter la lecture.
  - Appuyez sur <Fn + F10> pour lancer la lecture.
  - Appuyez sur <Fn + F11> pour aller à la piste suivante.
  - Appuyez sur les touches <Fn + F12> pour suspendre une commande en mode DOS.
  - Active ou désactive le son.
  - Baisse le volume.
  - Augmente le volume.

## Deutsch

- A** Verbinden Sie die Tastatur mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Warten Sie, bis Ihr PC die Tastatur initiiert hat und schon steht sie Ihnen zur Verwendung bereit.
- B** B1 - Feststelltaste, B2 - Entf.-Taste, B3 - Startmenü öffnen, B4 - Menü anzeigen, B5 - Num-Lock.
- C**
- <Fn + F8> springt zum vorherigen Titel im aktuellen Media Player.
  - <Fn + F9> stoppt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
  - <Fn + F10> beginnt die Wiedergabe im aktuellen Media Player.
  - <Fn + F11> springt zum nächsten Titel im aktuellen Media Player.
  - <Fn + F12> hält den im DOS ausgeführten Befehl an.
  - Schaltet den Stummmodus der Lautstärke An/Aus.
  - Systemlautstärke verringern.
  - Systemlautstärke erhöhen.

## Español

- A** Conecte su teclado al puerto USB de su ordenador. Espere a que el ordenador reconozca el teclado; a partir de ese momento ya podrá utilizarlo.
- B** B1 - Bloq Mayús, B2 - Sup., B3 - Abrir Menú de inicio, B4 - Mostrar Menú de edición, B5 - Bloq Num.
- C**
- Pulse <Fn + F8> para acceder a la pista anterior en un reproductor multimedia activo.
  - Pulse <Fn + F9> para detener la reproducción en un reproductor multimedia activo.
  - Pulse <Fn + F10> para iniciar la reproducción en un reproductor multimedia activo.
  - Pulse <Fn + F11> para acceder a la siguiente reproducción en un reproductor multimedia activo.
  - Pulse <Fn + F12> para pausar el comando en ejecución en modo DOS.
  - Activa o desactiva el modo silencio.
  - Disminuye el volumen del sistema.
  - Aumenta el volumen del sistema.

## 繁體中文

- A** 將鍵盤連接到電腦上的 USB 連接埠。待電腦完成初始化鍵盤的動作後，即可開始使用。
- B** B1 - 大寫鎖定，B2 - 刪除，B3 - 開啟開始功能表，B4 - 顯示編輯選單，B5 - 數字小鍵盤鎖定。
- C**
- 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F8> 鍵可進入上一軌。
  - 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F9> 鍵停止播放。
  - 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F10> 鍵開始播放。
  - 在媒體播放器運作狀態下，按下 <Fn + F11> 鍵可進入上一軌。
  - 在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暫停正在執行的指令。
  - 開啟或關閉靜音模式。
  - 降低系統音量。
  - 提高系統音量。

## 简体中文

- A** 将键盘连接到电脑上的 USB 接口。待电脑完成初始化键盘的动作后，即可开始使用。
- B** B1 - 大写锁定，B2 - 删除，B3 - 开启开始菜单，B4 - 显示编辑菜单，B5 - 数字小键盘锁定。
- C**
- 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F8> 键可进入上一轨。
  - 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F9> 键停止播放。
  - 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F10> 键开始播放。
  - 在媒体播放器运行状态下，按下 <Fn + F11> 键可进入上一轨。
  - 在 DOS 模式下按下 <Fn + F12> 可暂停正在执行的命令。
  - 开启或关闭静音模式。
  - 降低系统音量。
  - 提高系统音量。

## Italiano

- A** Collegare la tastiera alla porta USB del PC e cominciare ad utilizzarla dopo la sua inizializzazione da parte del PC.
- B** B1 - Blocco maiuscole, B2 - Elimina, B3 - Apri menu Start, B4 - Mostra il menu di edizione, B5 - Blocco numerico.
- C**
- Premere <Fn + F8> per passare alla traccia precedente dell'applicazione multimediale.
  - Premere <Fn + F9> per interrompere una riproduzione.
  - Premere <Fn + F10> per avviare una riproduzione.
  - Premere <Fn + F11> per inserire una pausa di esecuzione del comando in modalità DOS.
  - Riduce il volume del sistema.
  - Aumenta il volume del sistema.

## Polski

- A** Podłączając klawiaturę do gniazda USB komputera. Poczekaj na inicjalizację klawiatury przez komputer, a następnie rozpoczęć korzystanie z niej.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Otwórz menu Start, B4 - Wyświetl menu Edycja, B5 - Num Lock.
- C**
- Naciśnij przyciski <Fn + F8>, aby przejść do poprzedniego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnych.
  - Naciśnij przyciski <Fn + F9> aby zatrzymać odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnych.
  - Naciśnij przyciski <Fn + F10> aby rozpocząć odtwarzanie w aktywnym odtwarzaczu multimedialnych.
  - Naciśnij przyciski <Fn + F11> aby przejść do kolejnego utworu w aktywnym odtwarzaczu multimedialnych.
  - Naciśnij przyciski <Fn + F12>, aby przerwać polecenie działające w trybie DOS.
  - Włącza/wyłącza tryb wyciszenia głośności.
  - Redukuje głośność systemu.
  - Zwiększa głośność systemu.

## Slovensky

- A** Pripojte svoju klávesnicu k USB portu svojho PC. Počkajte, kým PC nevykoná inicializáciu klávesnice a následne ju budete môcť používať.
- B** B1 - Aktivovanie veľkých písmen, B2 - Vymazat, B3 - Odvŕtiť ponuku Úpravy, B4 - Zámok číslic.
- C**
- Stlačením <Fn + F8> prejdete na predchádzajúcu skladbu v rámci aktívneho prehrávača médií.
  - Stlačením <Fn + F9> zastavíte prehrávanie v rámci aktívneho prehrávača médií.
  - Stlačením <Fn + F10> spustíte prehrávanie v rámci aktívneho prehrávača médií.
  - Stlačením <Fn + F11> prejdete na nasledujúcu skladbu v rámci aktívneho prehrávača médií.
  - Stlačte <Fn + F12>, pokiaľ chcete pozastaviť prebiehajúci príkaz v režime DOS.
  - Služí na zapnutie/vypnutie režimu stlášenia.
  - Znižuje hlasitosť systému.
  - Zvyšuje hlasitosť systému.

## Český

- A** Připojte klávesnici k portu USB počítače. Počkejte, až počítač aktivuje klávesnici, a potom ji začněte používat.
- B** B1 - Caps Lock, B2 - Odstranit, B3 - Otevřít nabídku Start, B4 - Zobrazit úvodní úpravy, B5 - Num Lock.
- C**
- Stisknutím <Fn + F8> přejdete na předchozí stopu v aktívním přehrávači médií.
  - Stisknutím <Fn + F9> zastavíte přehrávání v aktívním přehrávači médií.
  - Stisknutím <Fn + F10> spustíte přehrávání v aktívním přehrávači médií.
  - Stisknutím <Fn + F11> přejdete na další přehrávání v aktívním přehrávači médií.
  - Stisknutím <Fn + F12> pozastavíte spuštěný příkaz v režimu DOS.
  - Slouží k zapnutí/vypnutí režimu ztlumení hlasitosti.
  - Slouží ke snížení hlasitosti systému.
  - Slouží ke zvýšení hlasitosti systému.

## Română

- A** Conectați tastatura la portul USB de pe PC. Așteptați ca PC-ul să inițieze tastatura și apoi începeți să o utilizați.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Elimina, B3 - Deschide meniu Start, B4 - Afisăre meniu Editare, B5 - Num Lock.
- C**
- Apăsați pe <Fn + F8> pentru a face salt la înregistrarea anterioră într-un player media activ.
  - Apăsați <Fn + F9> pentru a opri redarea într-un player media activ.
  - Apăsați <Fn + F10> pentru a porni redarea într-un player media activ.
  - Apăsați pe <Fn + F11> pentru a face salt la redarea următoare într-un player media activ.
  - Apăsați pe <Fn + F12> pentru a întrerupe comanda în curs de executare în modul DOS.
  - Activează/dezactivează modul fără sunet al volumului.
  - Reduce volumul sistemului.
  - Creați volumul sistemului.

## Русский

- A** Подключите клавиатуру к USB порту компьютера. Подождите завершения инициализации клавиатуры.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Delete, B3 - Меню Пуск, B4 - Меню редактирования, B5 - Num Lock.
- C**
- Нажмите <Fn + F8> для перехода к предыдущей дорожке в медиа плеере.
  - Нажмите <Fn + F9> для остановки воспроизведения в медиа плеере.
  - Нажмите <Fn + F10> для воспроизведения в медиа плеере.
  - Нажмите <Fn + F11> для перехода к следующей дорожке в медиа плеере.
  - Нажмите <Fn + F12> для простоянковы выполнением команды в DOS режиме.
  - Нажмите для включения/отключения звука.
  - Уменьшение громкости.
  - Увеличение громкости.

## Magyar

- A** Csatlakoztassa a billentyűzetet a PC USB-csatlakozójához. Várjon, amíg a PC inicializálja a billentyűzetet, mielőtt használni lehetne.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Töröl, B3 - Start menü megnyitása, B4 - Num Lock.
- C**
- Nyomja meg az <Fn + F8> gombot, hogy aktív médialejátszó mellett visszalépjen az előző zenészszámról.
  - Nyomja meg a <Fn + F9> gombot a lejátszás meglállításához aktív médialejátszó mellett.
  - Nyomja meg a <Fn + F10> gombot a lejátszás indításához aktív médialejátszó mellett.
  - Nyomja meg a <Fn + F11> gombot a következő szám lejátszásához aktív médialejátszó mellett.
  - Nyomja meg az <Fn + F12> billentyűket a DOS alatt futó parancs szüneteltetéséhez.
  - A hangerő nemításához/isszakapcsolásához.
  - Csökkeneti a rendszer hangerejét.
  - Növeli a rendszer hangerejét.

## Українська

- A** Підключіть клавіатуру до порту USB на ПК. Почекайте, поки ПК задіє клавіатуру, і почніть користування нею.
- B** B1 - верхній регистр, B2 - видалити, B3 - відкрити стартове меню, B4 - показати меню редагування, B5 - цифровий регистр.
- C**
- Натисніть <Fn + F8>, щоб перейти на попередню доріжку в активному медійному плеєре.
  - Натисніть <Fn + F9> щоб зупинити відтворення на активному медійному плеєре.
  - Натисніть <Fn + F10> щоб відтворення на активному медійному плеєре.
  - Натисніть <Fn + F11> щоб перейти до наступного відтворення на активному медійному плеєре.
  - Натисніть <Fn + F12>, щоб поставити на паузу виконувану команду в режимі DOS.
  - Вимикає/вимикає звук.
  - Зменшує гучність системи.
  - Збільшує гучність системи.

## 日本語

- A** キーボードをコンピューターのUSBポートに接続します。コンピューターがキーボードを認識すると使用することができます。
- B** B1 - キャップスロック, B2 - デリートキー, B3 - ウィンドウズキー, B4 - アプリケーションキー, B5 - ニューメリックロックキー
- C**
- <Fn + F8> を押し、メディアプレーヤーで再生中のひとつ前のトラックに戻る。
  - <Fn + F9> を押し、メディアプレーヤーで再生中のファイルを停止する。
  - <Fn + F10> を押し、メディアプレーヤーのファイル再生を開始する。または再生中のファイルを一時停止する。一時停止中に押すと一時停止解除します。
  - <Fn + F11> を押し、メディアプレーヤーで再生中のひとつ後のトラックに進む。
  - <Fn + F12> を押し、DOSモードで行われている処理を一時的に停止します。
  - ミュート機能のON/OFF
  - 音量を下げる
  - 音量を上げる

## 한국어

- A** 키보드를 PC의 USB 포트에 연결해 주십시오. PC가 키보드를 초기화하는 동안 기다린 후에 사용이 가능합니다.
- B** B1 - Caps lock, B2 - 삭제, B3 - 시작 메뉴, B4 - 디스플레이 편집 메뉴, B5 - Num Lock.
- C**
- 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F8> 를 누르면 이전 트랙으로 이동합니다.
  - 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F9> 를 누르면 재생을 중지합니다.
  - 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F10> 를 누르면 재생을 시작합니다.
  - 미디어 플레이어를 실행 중에 <Fn + F11> 를 누르면 다음 트랙으로 이동합니다.
  - <Fn + F12> 를 누르면 DOS 모드(명령 프롬프트)에서의 실행을 일시 정지합니다.
  - 볼륨을 음소거하거나 음소거 상태를 해제할 수 있습니다.
  - 시스템 볼륨을 크게 줍니다.
  - 시스템 볼륨을 크게 늘입니다.

## Slovenčina

- A** Tipkovnico prihláste v vrata USB na svojem računalniku. Počakajte, da računalnik zažene tipkovnico in jo nato začne uporabljati.
- B** B1 - Caps lock, B2 - Izbrisť, B3 – Odpri menü Start, B4 – Prikaži meni Urejanje, B5 - Num Lock.
- C**
- Pritisnite <Fn + F8> za preklop na predhodni posnetek v aktívnom predvajalniku.
  - Pritisnite <Fn + F9> za zaustavitev predvajanja v aktívnom predvajalniku.
  - Pritisnite <Fn + F10> za predvajanje v aktívnom predvajalniku.
  - Pritisnite <Fn + F11> za naslednje predvajanje v aktívnom pred