



Obsah

Certifikáty
a bezpečnostní
schválení ----- 1

Jedinečné funkce ----- 2

Příslušenství produktu ----- 3

Technické údaje ----- 4

Popis součástí ----- 5

Symbole v této uživatelské příručce ----- 7

Začínáme ----- 8

Důležité informace pro uživatele ----- 10

Odstraňování problémů ----- 12

Čeština





Certifikáty a bezpečnostní schválení

Bezdrátová sluchátka HS-1000W poskytují vysoce kvalitní 2.0kanálový stereofonní zvuk s rozšířenou čistotou a měkkostí zvuku a hlubokými basovými efekty. Poskytují zpětný hlasový kanál, který umožňuje hovořit v kombinaci s jakýmkoliv druhem počítačových hlasových aplikací. Mezi takové aplikace patří například Skype, MSN, hry online a další. S vysokým zvukovým výkonem a jedinečnou skupinou funkcí vám sluchátka HS-1000W přinášejí skvělou hodnotu. Sluchátka můžete mnohem snadněji kamkoliv přenášet v dodaném pouzdru.



Jedinečné funkce

- Jedinečný 2.0kanálový design – každá mušle sluchátek obsahuje speciálně zkonstruovaný reproduktor, který poskytuje rozšířenou čistotu zvuku.
- Bezdrátová sluchátka USB Plug-and-Play, která podporují současně počítačovou hudbu / herní zvuky a zpětný hlasový kanál bez nutnosti přepínat dozadu nebo dopředu.
- Hardwarový modul USB (vysílač) přímo připojený k počítači pro bezprostřední používání VoIP, her online, DVD a všech druhů zábavy pro operační systémy Windows XP, Vista.
- Snadné používání, nevyžaduje žádnou instalaci softwaru.
- Náhlavní páska je skládací a lze ji vložit do přenosného pouzdra.
- Dlouhá doba provozu – až 8 hodin souvislého poslechu na jedno nabití.
- Snadné nabíjení prostřednictvím kabelu mini USB.
- Vypínač mikrofonu. Účinnost až do vzdálenosti 30 m.




Příslušenství produktu




*Bezdrátová počítačová USB sluchátka * 1 ks*



*Hardwarový modul USB pro
připojení k počítači * 1 ks*



*Nabíjecí kabel USB * 1 ks*



*Uživatelská příručka * 1 ks*



Technické údaje


Model	HS-1000W (HS-1000W-T, HS-1000W-R)
Bezdrátová technologie	WiStereo™ pro pokročilé 2směrné digitální přenosy ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz
Délka poslechu (na nabití)	Až 8 hodin
Pohotovostní doba	Přibližně 3 měsíce
Délka nabíjení (plné nabití)	Přibližně 2,5 hodiny
Provozní vzdálenost	Až 30 m (v typickém prostředí)
Hmotnost sluchátek	122 g
Hmotnost hardwarového modulu USB	13 g
Metoda nabíjení	Prostřednictvím kabelu mini USB
Typ baterie	Lithium polymerová
Reproduktor sluchátek	40mm s ultra vysokým výkonem
Frekvenční odezva	20 Hz – 20 000 Hz (perfektní pro veškerou hudbu, hry a hlas)
Kvalita zvuku	Nekomprimovaný zvuk pro hudbu (kvalita CD) a hlas (zvláštní čistota)
Zkreslení (T.H.D.)	≤ 0,08 % (profesionální výkon zvuku)
Teplota provozního a skladovacího prostředí	5°C - 35°C

Maximální dosah:


Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí.



Popis součástí



- 1] HLASITOST +/
HLASITOST -
- 2] Indikátor LED
- 3] Párování / Zvednutí
sluchátka / Zavěšení
- 4] Vypínač
- 5] Port Mini USB
- 6] Mikrofon
- 7] Resetovat





- 1] **HLASITOST + / HLASITOST -**
Stisknutím zvýšíte hlasitost sluchátek.
Stisknutím snížíte hlasitost sluchátek.
- 2] **Indikátor LED**
Červený indikátor označuje režim nabíjení.
Modrý indikátor označuje vypnutí mikrofonu.
Zelený indikátor označuje připojení signálu.
- 3] **Párování / Zvednutí sluchátka / Zavěšení**
Stisknutím tlačítka párování propojíte bezdrátová sluchátka a hardwarový modul USB.
Přijmout volání SKYPE --- stisknutím párovacího tlačítka přijmete volání
Zavěsit volání SKYPE --- stisknutím párovacího tlačítka ukončíte volání
- 4] **Vypínač**
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete napájení.
- 5] **Port Mini USB**
Připojte kabel mini USB z hardwarového modulu pro nabíjení.
- 6] **Mikrofon**
zapnutí mikrofonu: Stiskněte a podržte vypínač 0,3 ~ 3 sekundy
vypnutí mikrofonu: Stiskněte a podržte vypínač 0,3 ~ 3 sekundy
- 7] **Resetovat**
Stisknutím resetujte sluchátka, pokud nefungují správně.



Symbole v této uživatelské příručce

Nepřerušované červené světlo

- Sluchátka se nabíjejí



Nepřerušované zelené světlo

- Zařízení jsou spárována



Blikající zelené světlo

- Zařízení čekají na párování (rychlé blikání)
- Zařízení nejsou spárována (pomalé blikání)




Střídavé blikání modrého světla: mikrofon je vypnutý



Začínáme

Nabíjení

Notebook




*Port výstupu
stejnoseměrného napájení*




- **První použití:** Před použitím nechte sluchátka 4 hodiny nabíjet.

* Nabíjte baterii způsobem uvedeným v této příručce. (Pomocí kabelu mini USB prostřednictvím hardwarového modulu USB.) Nenabíjte baterii žádným jiným způsobem, protože nabíječka s nesprávným napětím poškodí článek a způsobí neočekávané poškození.

Připojte pro nabíjení



Po dokončení odpojte



- **Běžné používání:** Pokud je baterie zcela vybitá, nechte sluchátka nabíjet přibližně 2,5 hodiny.

Když je baterie vybitá, můžete ji nabíjet prostřednictvím kabelu a zároveň poslouchat.

Sluchátka se nabíjejí




- Po úplném nabití sluchátek červené světlo zhasne.




Připojení hardwarového modulu USB

- Připojte hardwarový modul USB k počítači pro přenos signálu.



Zapnutí / vypnutí sluchátek

- Zapnutí: stiskněte vypínač
- Vypnutí: stiskněte a podržte vypínač alespoň 3 sekundy
- Po úplném nabití sluchátek červené světlo zhasne.
- Zapnutí mikrofonu: Stiskněte a podržte vypínač 0,3 ~ 3 sekundy.
- Vypnutí mikrofonu: Stiskněte a podržte vypínač 0,3 ~ 3 sekundy.
- Stisknutím a podržením tlačítka LINK po dobu 5 sekund proveďte párování (zároveň stiskněte a podržte tlačítko LINK po dobu 5 sekund na straně hardwarového modulu)
- Tlačítko LINK v kombinaci s funkcemi Odpovědět a Konec nástroje SKYPE
- Stisknutím a uvolněním přijmete volání SKYPE
- Stisknutím a podržením tlačítka LINK po dobu 2 sekund ukončíte volání SKYPE





Důležité informace pro uživatele

Manipulace se sluchátky

Sluchátka neohýbejte, zabraňte jejich pádu, nedrťte, neperforujte, nepalte ani neotvírejte.

Opravy sluchátek

Nikdy se nepokoušejte opravit sluchátka vlastními silami. Tato sluchátka neobsahují žádné opravitelné součásti. Nabíjecí baterii ve sluchátkách smí vyměnit pouze autorizovaný poskytovatelé servisu. Požádejte servisní středisko o informace o servisu.

Dojde-li k některé z následujících podmínek, odpojte nabíjecí kabel USB

- Došlo ke zlomení nebo poškození kabelu USB nebo zástrčky.
- Kabel USB byl vystaven dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Máte podezření, že sluchátka vyžadují servis nebo opravu.
- Chcete sluchátka vyčistit.

Poznámka k baterii

- Nebudete-li sluchátka HS-1000W delší dobu používat, nezapomeňte nechat předem nabít baterii přibližně 4 hodiny.
- Nezapomeňte dobíjet baterii alespoň každý měsíc. Upozorňujeme vás, že nabití baterie se postupně snižuje, i když sluchátka HS-1000W nepoužíváte.



Zabránění poškození sluchu

Při používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Časem si můžete zvyknout na vyšší hlasitost zvuku, která může znít normálně, ale může poškozovat váš sluch. Setkáte-li se s zvoněním v uších nebo s zastřeným vnímáním hlasu, přestaňte poslouchat a nechte si zkontrolovat sluch. Čím je hlasitost vyšší, tím dříve může dojít k poškození vašeho sluchu.

Odborníci na sluch doporučují chránit sluch:

- Omezte délku používání sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nepřehlušujte hlučné okolí zvýšením hlasitosti.
- Pokud neslyšíte osoby, které hovoří blízko vás, snižte hlasitost.

Udržování životnosti baterie

Vzhledem k fyzické podstatě baterie se délka nabíjení může prodlužovat a skutečná kapacita baterie se může snižovat. S veškerými dotazy ohledně výměny zabudované baterie se obračejte na naše servisní středisko.



Odstraňování problémů

Žádné připojení signálu se sluchátky

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka nabitá a zda je hardwarový modul USB řádně připojen k počítači. Znovu zapněte napájení sluchátek v dosahu pokrytí signálem.

Sluchátka se automaticky vypnula

Příliš nízký stav baterie. Světelný indikátor na sluchátkách nesvítí.

Neočekávané chování

Resetujte sluchátka. (viz str. 5)

Ze sluchátek nevychází žádný zvuk

- Zkontrolujte nastavení hlasitosti sluchátek a počítače. Zkontrolujte, zda není nastavena nejnižší hlasitost nebo zda není ztlumen zvuk.
- Zkontrolujte stav párování hardwarového modulu USB a sluchátek. Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení řádně spárována.
- Zkontrolujte, zda je řádně nainstalován přehrávač médií v počítači a zda lze zvukový soubor přehrát.
- Není vás slyšet během komunikace prostřednictvím Internetu. Zkontrolujte, zda je zapnutý mikrofon.

Bezpečnostní schválení a certifikáty

- Prohlášení FCC: Sluchátka a vysílač splňují část 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) tato zařízení nesmí působit nežádoucí rušení signálu, (2) tato zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.
- CE : Tento produkt nese označení CE v souladu s ustanoveními směrnice R& TTE. (99/5/EC)