

ASUS Xonar Essence One USB F/W Update


【注意事項】：

韌體更新時，請勿關閉電源。

更新時，請插入電腦的 USB 2.0 Port.


ASUS Xonar Essence One USB 韌體更新步驟：

- (1) 在 Xonar Essence One 開機(Power-on)並連上電腦的情況下，執行 FWUpdateEndUser.exe。
- (2) 選擇 “Device Name” 為 “USB\Vid_0b05&Pid_17a8&Rev_xxxx”。




ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

- (3) 點選 “Update FW” ，並選取要更新的 Firmware 檔案，按下 ” 確定 / OK” 後，即會開始更新 USB Firmware 。




- (4) 下圖為韌體更新的過程。



ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

(5) 韌體更新完成會出現 “Firmware Update Finished. Please replug the device.” 的訊息，如下圖。



(6) 請將 Xonar Essence One 重新開機，並檢查更新韌體版本是否正確？



ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

※ FAQ


【問題】

Windows 7 下，韌體更新失敗後，無法再重新韌體韌體更新。且控制台的 Device manager 中也找不到 ASUS Xonar Essence One 。

【回答】


依照下列步驟

1. 進入控制台的 Device manager，找到 Universal Serial Bus controllers 中的 “USB Composite Device” 。




ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

2. 按滑鼠右鍵選擇 “Update Driver Software” 。




3. 選擇 ” Browse my computer for driver software” 這個選項 。




ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

4. 將 Driver 路徑指向 ” \Xonar Essence One USB FW Update \Driver” 的位置，並選擇 ” Install ” 。




5. 安裝完成後會出現如下圖。



ASUS Xonar Essence One USB F/W Update

6. 再重新執行“FWUpdateEndUser.exe”韌體更新程式，並選擇“Device Name”為“USB\VID_0D8C&Pid_5200&Rev_0100”。



7. 再一次重新更新韌體（步驟如同第二頁）即可。