




Xonar U1

Внешняя USB аудиостанция

Руководство по быстрой установке



1.1 Требования для установки

Для успешной установки внешней USB аудиостанции Xonar U1, ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:


- IBM совместимый ПК с одним свободным слотом USB1.1 (или выше)
- Microsoft® Windows® Vista/XP(32/64бит) /MCE2005
- Процессор Intel® Pentium® 4 1.4МГц или AMD K7 1400 или более быстрый
- Память более 256 Мб DRAM
- Более 60 Мб свободного дискового пространства для установки драйверов;
- CD-ROM (DVD-ROM) привод для установки программного обеспечения
- Высококачественные наушники, активные аналоговые колонки или цифровые колонки с декодерами Dolby Digital

Перед установкой проверьте комплектность ASUS Xonar U1.


- Внешняя USB аудиостанция Xonar U1
- Компакт-диск с драйверами (включая утилиту Portable Music Processor™)
- Оптический адаптер S/PDIF TOSLINK *1
- Компакт-диск Dolby Demo
- Руководство по быстрой установке

1.2 Установка карты

Подключите USB разъем к любому порту USB 2.0 вашего компьютера, как показано на рисунке.



1.4 Изучение устройства



1. Индикатор


Состояние	Описание
Синий	Режим HiFi
Мигающий синий	Режим пользователя
Красный	Без звука

- 2. Регулятор громкости
- 3. Микрофонный вход / линейный вход
- 4. Выход на наушники / SPDIF


1.5 Подключение колонок

Для аналоговых колонок


2 колонки



2.1 колонки




Для цифровых колонок Выход SPDIF




Подключите оптический адаптер TOSLINK к разьему combo S/PDIF-Out. Затем, подключите разъем S/PDIF-In вашего декодера к оптическому адаптеру TOSLINK с помощью оптического кабеля.

Подключение наушников / микрофона



Подключение аудиоисточников к линейному входу



[illegible]