




Xonar U1

외장 USB 오디오 스테이션

빠른 설치 설명서



1.1 설치 요구 사양

Xonar U1 외장형 USB 오디오 스테이션의 성공적인 설치를 위해 사용자의 컴퓨터가 아래의 사양을 만족하는지 확인하십시오:


- USB 오디오 장치를 위해 사용 가능한 USB1.1 (또는 그 이상) 호환 포트를 가진 IBM 호환 PC
- Microsoft® Windows® Vista/XP(32/64비트)/MCE2005
- Intel® Pentium®4 1.4GHz 또는 AMD Athlon 1400 CPU 혹은 그 이상의 CPU
- 256 MB DRAM 시스템 메모리
- 드라이버 설치를 위한 60 MB 이상의 HDD 여유 공간
- 소프트웨어 설치를 위한 CD-ROM 드라이브 (또는 DVD-ROM 드라이브)
- USB 오디오 장치의 박진감 넘치는 고품질의 사운드를 즐길 수 있는 고품질의 헤드폰, 전원을 내장한 아날로그 스피커 또는 Dolby Digital 디코더

설치하기 전, 아래의 ASUS Xonar U1 외장형 USB 오디오 스테이션 패키지 구성물을 확인해 주십시오:

- Xonar U1 외장형 USB 오디오 스테이션
- 드라이버 지원 CD (Portable Music Processor™ 라이트 유틸리티 포함)
- S/PDIF TOSLINK 옵티컬 어댑터 *1
- Dolby 데모 CD
- 빠른 설치 설명서

1.2 카드 설치

USB 커넥터를 아래 그림과 같이 노트북 또는 PC의 사용 가능한 USB 2.0 포트에 연결하십시오.




1.3 드라이버 설치

Xonar U1 외장형 USB 오디오 스테이션을 컴퓨터에 설치한 후, Windows 운영체제에서 Xonar U1 오디오 스테이션을 사용하기 위해 장치 드라이버를 설치해야 합니다.



드라이버 CD 버전과 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

Xonar U1 외장형 USB 오디오 스테이션을 이미 설치했다면 새 하드웨어 발견 마법사 창이 드라이버 설치 중이나 전에 나타납니다. 아래 그림을 참고하십시오.




1.3.1 오디오 스테이션 드라이버 설치하기

장치 드라이버 설치하기:

1. 새 하드웨어 발견 마법사 창에서 취소를 누르십시오.
2. ASUS Xonar U1 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 넣으십시오.
자동 실행 기능이 활성화되어 있다면 ASUS Xonar 카드 드라이버 화면이 자동으로 나타납니다. 단계 5로 바로 가십시오.
자동 실행 기능이 활성화되어 있지 않다면 단계 3으로 이동해 주십시오.
3. 바탕 화면의 내 컴퓨터에서 옵티컬 드라이브 아이콘을 더블 클릭하십시오.
4. 옵티컬 드라이브에서 **setup.exe** 아이콘을 찾아 더블 클릭하십시오.
5. 설치를 완료하기 위해 화면의 지시에 따르십시오. 설치를 진행하기 전, “**END USER LICENSE AGREEMENT**”를 읽고 이해하였으면, 약관에 동의하는지 확인하십시오.
6. 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 필요에 따라 컴퓨터를 나중에 다시 시작할 수 있습니다.

1.4 하드웨어 소개



1. 표시등


상태	설명
파란색 등	HiFi 모드
파란색 등이 깜빡임	사용자 모드
붉은색 등	음소거

- 볼륨 & 음소거 & DSP 모드 제어
- 마이크 입력 / Line 입력 포트
- 헤드폰 / SPDIF 출력 포트


1.5 스피커 연결하기

아날로그 스피커


2 스피커



2.1 스피커




디지털 스피커 SPDIF 출력



옵티컬 TOSLINK 어댑터를 S/PDIF-출력 포트에 연결하고, TOSLINK 옵티컬 케이블을 이용해 디코더의 S/PDIF 입력 포트와 옵티컬 어댑터를 연결하십시오.

헤드폰 / 마이크 연결하기



Line-입력을 통해 오디오 소스 연결하기

