




Xonar U3

Mobile Headphone Amp USB Soundcard

Quick Start Guide



1. Package contents

Check your ASUS Xonar U3 external USB audio card package for the following items:

- ASUS Xonar U3 external USB audio card
- S/PDIF TOSLINK optical adapter x 1
- Driver / User Manual CD x 1
- Quick Start Guide x 1


2. System requirements

To ensure a successful installation of the Xonar U3 external USB audio card, your computer must meet the following requirements:

- IBM compatible PC with one USB1.1 (or higher) compatible port for the USB audio device
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU
- 256 MB DRAM system memory
- 60 MB available HDD space for driver installation package
- CD-ROM drive (or DVD-ROM drive) for software installation
- High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high fidelity sound of the card

3. Card Installation

Connect the USB connector to any USB 2.0 port on your notebook or PC as the following drawing shows.



4. Driver installation

After installing the Xonar U3 external USB audio card on your computer, you need to install the device driver that enables the Xonar U3 audio card to work with Windows operating system.




The version and content of the support CD are subject to change without notice.

To install the device driver:

1. Insert the ASUS Xonar U3 support CD into your optical drive. If Autorun is enabled, the ASUS Xonar Card Driver screen appears automatically. Go to step 4. If Autorun is not enabled in your computer, perform step 2.
2. Click **My Computer** on your desktop and double-click the optical drive icon.
3. Double-click the **setup.exe** icon located on the optical drive.
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation. Read the **END USER LICENSE AGREEMENT** in the process and make sure that you understand and accept it before continuing the installation.
5. When the installation finishes, you may be prompted to restart your computer. You can choose to restart the computer later if desired.

5. Hardware introduction

5.1 Xonar U3 external USB audio card layout



1. Light indicator


| Status | Description |
|-----------------------|-------------|
| Play music (not Mute) | LED on |
| Play music (Mute) | LED off |
| Idle (not Mute) | LED on |
| Idle (Mute) | LED off |

2. Headphone & S/PDIF-Out port
3. Mic & Line-in port


6. Connecting speakers

For Analog Spakers

2 Speakers




2.1 Speakers



For Digital Speakers

SPDIF Out




Plug the optical TOSLINK adapter into the S/PDIF-Out port. Then, connect your decoder's S/PDIF In port to the optical adapter with a TOSLINK optical cable.




The TOSLINK optical cable is purchased separately.

Connecting headphone / microphone



Connecting Line-In audio sources






Xonar U3

可攜式耳擴音效卡

快速使用指南



1. 包裝內容物

請檢查您的華碩 Xonar U3 可攜式耳擴音效卡包裝中是否具有以下項目：

- 華碩 Xonar U3 可攜式耳擴音效卡
- S/PDIF TOSLINK 光纖配接器 x 1
- 驅動程式 / 使用手冊光碟 x 1
- 快速使用指南 x 1


2. 系統要求

為了確保您進行 Xonar U3 可攜式耳擴音效卡的安裝過程順利，您所使用的電腦必須具有以下的等級配備：

- 擁有一個 USB1.1（或更高）相容連接埠的 IBM 規格標準電腦，以連接本 USB 音效卡
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005 作業系統
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 中央處理器或更快速的處理器
- 至少 256MB 系統記憶體
- 至少 60MB 硬碟空間，以提供安裝驅動程式套件使用
- 一部 CD（或 DVD）光碟機，用來安裝驅動程式與軟體
- 高傳真耳機或主動式類比喇叭，以享受本音效卡所提供的超高傳真音效。

3. 安裝音效卡

將音效卡的 USB 口插入您筆記本電腦或桌上型電腦的 USB 2.0 連接埠，如下圖所示：



4. 安裝驅動程式

將 Xonar U3 可攜式耳擴音效卡與電腦連接好後，需安裝驅動程式才得以讓本裝置在 Windows 作業系統環境中正常使用。




驅動程式與應用程式光碟的版本與內容若有變更，恕不另行通知。

請依照以下步驟安裝驅動程式：

1. 將華碩 Xonar U3 驅動程式與應用程式光碟放入光碟機。若「自動播放」功能開啟，華碩 Xonar 音效卡驅動程式安裝畫面會自動開啟。請跳至步驟 4。若「自動播放」功能未開啟，請繼續步驟 2 的操作。
2. 使用滑鼠左鍵雙按桌面上「我的電腦」（My Computer）圖示，接著雙按光碟機圖示。
3. 雙按光碟機中的「setup.exe」項目。
4. 接著請依照畫面上的指示進行驅動程式的安裝，在安裝前會顯示一段授權與聲明，閱讀「END USER LICENSE AGREEMENT」（使用者同意授權）中的說明，以表示您已經同意與了解您的權利，按下確定後開始進行安裝。
5. 當完成安裝時，您可能需要進行重新開機的動作，若有顯示此提示畫面，請點選重新開機，再重新進入作業系統來使用本音效裝置。

5. 硬體介紹

5.1 Xonar U3 可攜式耳擴音效卡結構圖



1. 指示燈說明


| 狀態 | 描述 |
|-----------|-------|
| 播放音樂（非靜音） | 指示燈亮起 |
| 播放音樂（靜音） | 指示燈熄滅 |
| 閒置（非靜音） | 指示燈亮起 |
| 閒置（靜音） | 指示燈熄滅 |

2. 耳機與 S/PDIF-Out 輸出埠
3. 麥克風與音源輸入連接埠


6. 連接喇叭

連接類比輸出喇叭

2 聲道喇叭




2.1 聲道喇叭



連接數位輸出喇叭

SPDIF 輸出




請將光纖 TOSLINK 配接器插入音效裝置上的 S/PDIF-Out 輸出埠，接著再用 TOSLINK 光纖線將配接器連接至解碼（擴大）器上的 S/PDIF 輸入孔。




TOSLINK 光纖線需另行購買。

連接耳機 / 麥克風



連接聲音輸入（Line-In）來源






Xonar U3

可携式耳放声卡

快速使用指南



版权所有 · 不得翻印 © 2011 华硕电脑

1. 包装内容物

请检查您的华硕 Xonar U3 可携式耳放声卡包装中是否具有以下项目：

- 华硕 Xonar U3 可携式耳放声卡
- S/PDIF TOSLINK 光纤配接器 × 1
- 驱动程序 / 用户手册光盘 × 1
- 快速使用指南 × 1


2. 系统要求

为了确保您进行 Xonar U3 可携式耳放声卡的安装过程顺利，您所使用的电脑必须具有以下的等级配备：

- 拥有一个 USB1.1（或更高）兼容端口的 IBM 规格标准电脑，以连接本 USB 声卡
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005 操作系统
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz 或 AMD Athlon 1400 中央处理器或更快速的处理器
- 至少 256MB 系统内存
- 至少 60MB 硬盘空间，以提供安装驱动程序套件使用
- 一部 CD（或 DVD）光驱，用来安装驱动程序与软件
- 高保真耳机或主动式模拟音箱，以享受本声卡所提供的超高保真音效。

3. 安装声卡

将声卡的 USB 口插入您笔记本电脑或台式机上的 USB 2.0 接口，如下图所示：



4. 安装驱动程序

将 Xonar U3 可携式耳放声卡与电脑连接好后，需安装驱动程序才得以让本设备在 Windows 操作系统环境中正常使用。




驱动程序与应用程序光盘的版本与内容若有变更，恕不另行通知。

请依照以下步骤安装驱动程序：

1. 将华硕 Xonar U3 驱动程序与应用程序光盘放入光驱。若“自动播放”功能开启，华硕 Xonar 声卡驱动程序安装画面会自动开启。请跳至步骤 4。若“自动播放”功能未开启，请继续步骤 2 的操作。
2. 使用鼠标左键双击桌面上“我的电脑”（My Computer）图标，然后双击光驱图标。
3. 双击光驱中的“setup.exe”项目。
4. 接着请依照画面上的指示进行驱动程序的安装，在安装前会显示一段授权与声明，阅读“END USER LICENSE AGREEMENT”（用户同意授权）中的说明，以表示您已经同意和了解您权利，按下确定后开始进行安装。
5. 当完成安装时，您可能需要进行重新开机的动作，若有显示此提示画面，请点击重新开机，再重新进入操作系统来使用本音频设备。

5. 硬件介绍

5.1 Xonar U3 可携式耳放声卡结构图



1. 指示灯说明


| 状态 | 描述 |
|-----------|-------|
| 播放音乐（非静音） | 指示灯亮起 |
| 播放音乐（静音） | 指示灯熄灭 |
| 闲置（非静音） | 指示灯亮起 |
| 闲置（静音） | 指示灯熄灭 |

2. 耳机与 S/PDIF-Out 输出接口
3. 麦克风与音源输入接口


6. 连接音箱

连接模拟输出音箱

2 声道音箱




2.1 声道音箱



连接数字输出音箱

SPDIF 输出




请将光纤 TOSLINK 适配器插入音频设备上的 S/PDIF-Out 输出接口，然后再用 TOSLINK 光纤线将适配器连接至解码（扩大）器上的 S/PDIF 输入孔。




TOSLINK 光纤线需另行购买。

连接耳机 / 麦克风



连接声音输入（Line-In）来源






Xonar U3

モバイルヘッドホンアンプ USB サウンドカード

クイックスタートガイド



1. パッケージ内容

ASUS Xonar U3 外付け USB オーディオパッケージ:

- ASUS Xonar U3 外付け USB オーディオカード
- SPDIF TOS-Link – 3.5mm ミニプラグ変換アダプタ (オプティカル)
- ドライバー / ユーザーマニュアル CD × 1
- クイックスタートガイド × 1


2. システム設定について

Xonar U3 外付けUSB オーディオカードを正しく取り付けるために、お使いのコンピューターが以下の条件を満たしている必要があります。

- USBオーディオデバイス用 USB1.1 (またはそれ以上) 互換ポート 1 基を搭載した IBM 互換機
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium®4 1.4GHz または AMD Athlon 1400 CPU以上のCPU
- 256 MB以上のシステムメモリー
- 60 MB以上のHDD空き容量: ドライバーインストール/パッケージ用
- CD-ROMドライブ (DVD-ROMドライブ): ソフトウェアインストール用
- サウンドカード によるウルトラHi-Fiサウンドをお楽しみ頂くための、高音質ヘッドホン、または電源内蔵アナログスピーカー

3. カードを取り付ける

図のように、ノートパソコンまたはコンピューターのUSB 2.0 ポートにUSBコネクタを接続します。



4. ドライバーをインストールする

Xonar U3 外付け USB オーディオカードを取り付けた後、Windows OS で Xonar U3 オーディオカードを使用するためには、デバイスドライバーをインストールする必要があります。




製品改善のため、ドライバーCDのバージョンとコンテンツは予告なく変更されることがあります。

手順

1. ASUS Xonar U3 サポートCDを光学ドライブに挿入します。オートランが有効になっている場合は、ASUS Xonar Card ドライバー画面が自動的に表示されます。表示されたら手順4に進みます。オートランが無効になっている場合は、手順2に進みます。
2. 「**マイコンピュータ**」を開き光学ドライブのアイコンをダブルクリックします。
3. 「**setup.exe**」アイコンをダブルクリックします。
4. 画面の指示に従ってインストールを実行します。
表示される「**END USER LICENSE AGREEMENT (ライセンス規約)**」を読み、同意した上でインストールを進めてください。
5. インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。後で再起動することもできます。

5. ハードウェアの各部の説明

5.1 Xonar U3 外付け USB オーディオカードレイアウト



1. インジケーター


| 状態 | 説明 |
|--------------|---------|
| 音楽再生 (非ミュート) | LED ON |
| 音楽再生 (ミュート) | LED OFF |
| アイドル (非ミュート) | LED ON |
| アイドル (ミュート) | LED OFF |

- ヘッドセット/S/PDIF出力ポート
- マイク入力/ライン入力ポート


6. スピーカーを取り付ける

アナログスピーカーを使用する場合


2スピーカー



2.1 スピーカー



デジタルスピーカーを使用する場合 S/PDIF出力




TOSLINK光アダプターをS/PDIF出力コネクタに接続します。次にTOSLINK光ケーブルでデコーダのS/PDIF入力ポートと光アダプターを接続します。




TOSLINK光ケーブルは別売りとなっております。

ヘッドセット/マイクを接続する



ライン入力・オーディオソースを接続する






Xonar U3

휴대용 헤드폰 앰프 USB 사운드 카드

빠른 설치 설명서



1. 패키지 내용물

ASUS Xonar U3 외장 USB 오디오 카드 패키지의 다음 품목을 확인하십시오.

- ASUS Xonar U3 외장 USB 오디오 카드
- S/PDIF TOSLINK 옵티컬 어댑터 x 1
- 드라이브 / 사용 설명 CD x 1
- 빠른 설치 설명서 x 1


2. 설치 요구 사양

Xonar U3 외장 USB 오디오 카드의 성공적인 설치를 위해 사용자의 컴퓨터가 아래의 사양을 만족하는지 확인하십시오:

- USB 오디오 장치를 위해 사용 가능한 USB1.1 (또는 그 이상) 호환 포트를 가진 IBM 호환 PC
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU
- 256 MB DRAM 시스템 메모리
- 드라이버 설치를 위한 60 MB 이상의 HDD 여유 공간
- 소프트웨어 설치를 위한 CD-ROM 드라이브 (또는 DVD-ROM 드라이브)
- 오디오 카드의 최고음질의 사운드를 즐길 수 있는 고품질의 헤드폰 또는 전원을 내장한 아날로그 스피커

3. 카드 설치

USB 커넥터를 아래 그림과 같이 노트북 또는 PC의 사용 가능한 USB 2.0 포트에 연결하십시오.



4. 드라이브 설치

Xonar U3 외장 USB 오디오 카드를 컴퓨터에 설치한 후, Windows 운영체제에서 Xonar U3 오디오 카드를 사용하기 위해 장치 드라이버를 설치해야 합니다.




드라이버 CD 버전과 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

장치 드라이버 설치하기:

1. ASUS Xonar U3 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 넣으십시오. 자동 실행 기능이 활성화되어 있다면 ASUS Xonar 카드 드라이버 화면이 자동으로 나타납니다. 단계 4로 바로 가십시오. 자동 실행 기능이 활성화되어 있지 않다면 단계 2로 이동해 주십시오.
2. 바탕 화면의 내 컴퓨터에서 옵티컬 드라이브 아이콘을 더블 클릭하십시오.
3. 옵티컬 드라이브에서 **setup.exe** 아이콘을 찾아 더블 클릭하십시오.
4. 설치를 완료하기 위해 화면의 지시에 따르십시오. 설치를 진행하기 전, “**END USER LICENSE AGREEMENT**”를 읽고 이해하였으면, 약관에 동의하는지 확인하십시오.
5. 설치가 완료되면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 필요에 따라 컴퓨터를 이후에 다시 시작할 수 있습니다.

5. 하드웨어 소개

5.1 Xonar U3 외장 USB 오디오 카드 구성



1. 표시등


| 상태 | 설명 |
|--------|----------------|
| LED 켜짐 | 음악 재생 (비음소거) |
| LED 끄짐 | 음악 재생 (음소거) |
| LED 켜짐 | 유틸리티 상태 (비음소거) |
| LED 끄짐 | 유틸리티 상태 (음소거) |

2. 헤드폰 / SPDIF 출력 포트
3. 마이크 입력 / Line 입력 포트


6. 스피커 연결하기

아날로그 스피커


2 스피커



2.1 스피커



디지털 스피커 SPDIF 출력




옵티컬 TOSLINK 어댑터를 S/PDIF-출력 포트에 연결하고, TOSLINK 옵티컬 케이블을 이용해 디코더의 S/PDIF 입력 포트와 옵티컬 어댑터를 연결하십시오.




TOSLINK 옵티컬 케이블은 별도로 구입하여야 합니다.

헤드폰 / 마이크 연결하기



Line-입력을 통해 오디오 소스 연결하기






Xonar U3

Kartu Suara USB Amp Headphone Mobile

Panduan Penginstalan Cepat



Hak Cipta © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang

1. Isi kemasan

Periksa item berikut dalam kemasan kartu audio USB eksternal ASUS Xonar U3:

- Kartu audio USB eksternal ASUS Xonar U3
- 1 Adapter optik S/PDIF TOSLINK
- 1 CD Driver/Panduan Pengguna
- 1 Panduan Ringkas


2. Persyaratan sistem

Untuk memastikan penginstalan kartu audio USB eksternal Xonar U3 yang berhasil, komputer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- PC yang kompatibel dengan IBM, memiliki satu port USB1.1 (atau versi yang lebih tinggi) yang kompatibel untuk perangkat audio USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium®4 1.4GHz atau AMD Athlon 1400 CPU atau CPU yang lebih cepat
- Memori sistem DRAM > 256 MB
- Ruang HDD > 60 MB yang tersedia untuk paket penginstalan driver
- Drive CD-ROM (atau drive DVD-ROM) untuk penginstalan perangkat lunak
- Headphone berkualitas tinggi atau speaker analog yang dialiri daya untuk menikmati suara kartu yang sangat jernih

3. Pemasangan Kartu

Pasang konektor USB ke salah satu port USB 2.0 pada notebook atau PC Anda seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



4. Penginstalan driver

Setelah memasang kartu audio USB eksternal Xonar U3 di komputer, Anda harus menginstal driver perangkat yang memungkinkan kartu audio Xonar U3 berfungsi dengan sistem operasi Windows.




Versi dan konten CD driver dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Untuk menginstal driver perangkat:

1. Masukkan CD pendukung ASUS Xonar U3 ke drive optik Anda.
Jika Autorun diaktifkan, layar Driver Kartu ASUS Xonar akan muncul secara otomatis. Lanjutkan ke langkah 4.
Jika Autorun tidak diaktifkan pada komputer Anda, lakukan langkah 2.
2. Klik **Komputer Saya** pada desktop, kemudian klik dua kali ikon drive optik.
3. Klik dua kali ikon **setup.exe** yang ada di drive optik.
4. Ikuti petunjuk di layar monitor untuk menyelesaikan penginstalan. Baca “**PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR**” sewaktu proses penginstalan berlangsung dan pastikan Anda memahami dan menerimanya sebelum melanjutkan penginstalan.
5. Bila penginstalan selesai, Anda mungkin akan diminta untuk me-restart komputer. Anda dapat memilih me-restart komputer kemudian, jika ingin.

5. Informasi tentang perangkat keras

Tata letak kartu audio USB eksternal Xonar U3 5.1



1. Indikator lampu


| Status | Keterangan |
|--|-------------|
| Putar musik (jangan nonaktifkan suara) | LED menyala |
| Putar musik (Diam) | LED mati |
| Idle (jangan nonaktifkan suara) | LED menyala |
| Putar musik (Diam) | LED mati |

2. Port keluar SPDIF/headphone
3. Port line-in/input microphone


6. Menghubungkan speaker

Untuk Speaker Analog


2 Speaker



2.1 Speaker



Untuk Speaker Digital SPDIF Keluar




Pasang adaptor TOSLINK optik ke dalam konektor combo S/PDIF-Keluar. Setelah itu, hubungkan port masuk S/PDIF decoder ke adaptor optik menggunakan kabel optik TOSLINK.




Kabel optik TOSLINK dapat dibeli terpisah.

Menghubungkan headphone/mikrofon



Menghubungkan sumber audio line-in






Xonar U3

Mobil Kulaklık Amp USB Ses Kartı

Hızlı Kurulum Kılavuzu



Telif Hakkı © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Tüm Hakları Saklıdır

1. Paket İçindekiler

ASUS Xonar U3 harici USB ses kartı paketinizde aşağıdakilerin bulunduğunu kontrol edin:

- ASUS Xonar U3 harici USB ses kartı
- S/PDIF TOSLINK optik adaptör x 1
- Sürücü / Kullanım Kılavuzu CD'si x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1


2. Sistem gereksinimleri

Xonar U3 harici USB ses kartının başarılı bir şekilde takılması için, bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gereklidir:

- Bir USB1.1 portlu IBM uyumlu PC (veya üstü) USB ses aygıtı ile uyumlu port
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium®4 1.4GHz veya AMD Athlon 1400 CPU veya daha hızlı CPU
- > 256 MB DRAM sistem belleği
- Sürücü kurulum paketi için > 60 MB kullanılabilir HDD alanı
- Yazılım kurulumu için CD-ROM sürücüsü (veya DVD-ROM sürücüsü)
- Karttan ultra yüksek doğrulukta ses alınmasını sağlayan yüksek kalitede kulaklıklar veya güçlü analog hoparlörler

3. Kart Kurulumu

USB konektörünün dizüstünüzdeki veya PC'nizdeki herhangi bir USB .0 portuna aşağıdaki çizimde gösterildiği şekilde bağlayın.



4. Sürücü kurulumu

Xonar U3 harici USB ses kartını bilgisayarınıza taktıktan sonra, Xonar U3 ses kartının Windows işletim sistemi ile çalışmasına olanak sağlayan aygıt sürücüsünü kurmanız gereklidir.




Sürücü CD'sinin sürümü ve içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Aygıt sürücüsünü kurmak için:

1. ASUS Xonar U3 destek CD'sini optik sürücünüze yerleştirin.
Autorun etkinse, ASUS Xonar Kart Sürücüsü ekranı kendiliğinden açılır. Adım 4'e gidin.
Autorun bilgisayarınızda etkinleştirilmemişse, Adım 2'ü yerine getirin.
2. Masaüstünüzden **Bilgisayarım**'a tıklayın ve optik sürücü simgesine çift tıklayın.
3. Optik sürücüye yerleştirilen setup.exe simgesine çift tıklayın.
4. Kurulumu tamamlamak için ekranda verilen talimatları yerine getirin. **“SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ”** 'ni okuyun ve kurulumla devam etmeden önce sözleşmeyi anladığınızdan emin olun ve kabul edin.
5. Kurulum tamamlandığında, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenebilir. İsterseniz bilgisayarınızı yeniden başlatmayı seçebilirsiniz.

5. Donanım giriş

5.1 Xonar U3 harici USB ses kartı yerleşimi



1. Işık göstergesi


| Durum | Açıklama |
|----------------------------|------------|
| Müzik oynat (Sessiz değil) | LED açık |
| Müzik oynat (Sessiz) | LED kapalı |
| Bekleme (Sessiz değil) | LED açık |
| Bekleme (Sessiz) | LED kapalı |

2. Kulaklık / SPDIF çıkış portu
3. Mikrofon / Hat giriş portu


6. Hoparlörlerin bağlanması

Analog Hoparlörler için


2 Hoparlörler



2.1 Hoparlörler



Dijital Hoparlörler için SPDIF Çıkışı




TOSLINK adaptörünü S/PDIF-Out combo konektörüne bağlayın. Ardından dekodezinizin S/PDIF giriş portunu TOSLINK optik kablosu ile optik adaptöre bağlayın.




TOSLINK optik kablosu ayrıca satın alınır.

Kulaklık / mikrofon bağlama



Hat girişı ses kaynaklarının bağlanması






Xonar U3

بطاقة الصوت USB المحمولة المضخمة لصوت سماعة

الرأس

دليل التثبيت السريع



حقوق النشر © لعام 2011 لصالح ASUSTeK Computer Inc. جميع الحقوق محفوظة.

١ محتويات العبوة

افحص عبوة بطاقة الصوت ASUS Xonar U3 USB الخارجية للتحقق من توفر العناصر التالية:

- بطاقة الصوت ASUS Xonar U3 USB الخارجية
- عدد واحد محول بصري S/PDIF TOSLINK
- عدد واحد أسطوانة مضغوطة لبرنامج التشغيل / دليل المستخدم
- عدد واحد دليل بدء سريع


٢ متطلبات النظام

لضمان التثبيت الناجح لبطاقة الصوت Xonar U3 USB الخارجية، يجب أن يفي الكمبيوتر بالمتطلبات التالية:

- كمبيوتر متوافق مع IBM به منفذ USB 1.1 (أو أعلى) متوافق لجهاز صوت USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium® 4 1.4 جيجا هرتز أو معالج AMD Athlon 1400 أو معالج أسرع
- ذاكرة نظام DRAM أكبر من ٢٠٦ ميجا بايت
- توفر مساحة أكبر من ٦٠ ميجا بايت على القرص الثابت لحزمة تثبيت برنامج التشغيل
- محرك أقراص مضغوطة (محرك أقراص DVD) لتثبيت البرامج
- سماعات رأس عالية الجودة أو سماعات تناظرية مزودة بالبطاقة للاستماع بصوت فائق الوضوح للبطاقة

٣ تركيب البطاقة

بعد تثبيت بطاقة الصوت Xonar U3 USB الخارجية بالكمبيوتر، تحتاج إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز الذي يُمكن بطاقة الصوت Xonar U3 من العمل مع نظام التشغيل Windows.



قم بتوصيل موصل USB إلى أي منفذ USB على الكمبيوتر المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كما يوضح الشكل التالي.




يخضع إصدار القرص المضغوط لبرنامج التشغيل ومحتوياته إلى التغيير دون إشعار مسبق.

للتثبيت برنامج تشغيل الجهاز:

- ١- قم بإدراج قرص الدعم المضغوط الخاص بـ ASUS Xonar U3 في محرك الأقراص المضغوطة.
في حالة تمكين التشغيل التلقائي، ستظهر شاشة برنامج تشغيل بطاقة ASUS Xonar بشكل تلقائي. انتقل إلى الخطوة ٤.
- ٢- في حالة عدم تمكين "التشغيل التلقائي" على الكمبيوتر الخاص بك، نفذ الخطوة ٢.
- ٣- انقر فوق **جهاز الكمبيوتر** من على سطح المكتب وانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز محرك الأقراص المضغوطة.
انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **setup.exe** الموجود على محرك الأقراص المضغوطة.
- ٤- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التثبيت. قم بقراءة "اتفاقية الترخيص الخاصة بالمستخدم النهائي" أثناء عملية التثبيت وتأكد من فهمك وقبولك لها قبل متابعة التثبيت.
- ٥- عند انتهاء التثبيت، قد تتم مطالبتك بإعادة تشغيل الكمبيوتر. يمكنك اختيار إعادة تشغيل الكمبيوتر لاحقًا إذا أردت ذلك.

شكل بطاقة الصوت ASUS Xonar U3 USB الخارجية




١- مؤشر الضوء

| الحالة | الوصف |
|--------------------------------|---------------|
| تشغيل الموسيقى (دون كتم الصوت) | إضاءة المؤشر |
| تشغيل الموسيقى (كتم الصوت) | انطفاء المؤشر |
| وضع الخمول (دون كتم الصوت) | إضاءة المؤشر |
| وضع الخمول (كتم الصوت) | انطفاء المؤشر |


٢- منفذ إخراج سماعة الرأس / SPDIF

٣- إدخال الميكروفون / منفذ خط إدخال


٦ توصيل السماعات للسماعات التمثيلية سماعة ٢



٢،١ سماعة



للسماعات الرقمية SPDIF خارجي



قم بتوصيل محول TOSLINK في موصل S/PDIF-Out ثم قم بتوصيل منفذ إدخال S/PDIF لجهاز فك الشفرة بالمحول البصري الذي به كبل TOSLINK البصري

يتم شراء كبل TOSLINK البصري بشكل منفصل



توصيل سماعات الرأس / الميكروفون

