




# Xonar U3

*Mobile Headphone Amp USB Soundcard*

## Quick Start Guide



## 1. Package contents

Check your ASUS Xonar U3 external USB audio card package for the following items:

- ASUS Xonar U3 external USB audio card
- S/PDIF TOSLINK optical adapter x 1
- Driver / User Manual CD x 1
- Quick Start Guide x 1


## 2. System requirements

To ensure a successful installation of the Xonar U3 external USB audio card, your computer must meet the following requirements:

- IBM compatible PC with one USB1.1 (or higher) compatible port for the USB audio device
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Intel® Pentium® 4 1.4GHz or AMD Athlon 1400 CPU or faster CPU
- 256 MB DRAM system memory
- 60 MB available HDD space for driver installation package
- CD-ROM drive (or DVD-ROM drive) for software installation
- High-quality headphones or powered analog speakers to enjoy the ultra-high fidelity sound of the card

## 3. Card Installation

Connect the USB connector to any USB 2.0 port on your notebook or PC as the following drawing shows.



## 4. Driver installation

After installing the Xonar U3 external USB audio card on your computer, you need to install the device driver that enables the Xonar U3 audio card to work with Windows operating system.



---

The version and content of the support CD are subject to change without notice.


---

To install the device driver:

1. Insert the ASUS Xonar U3 support CD into your optical drive. If Autorun is enabled, the ASUS Xonar Card Driver screen appears automatically. Go to step 4. If Autorun is not enabled in your computer, perform step 2.
2. Click **My Computer** on your desktop and double-click the optical drive icon.
3. Double-click the **setup.exe** icon located on the optical drive.
4. Follow the on-screen instructions to complete the installation. Read the **END USER LICENSE AGREEMENT** in the process and make sure that you understand and accept it before continuing the installation.
5. When the installation finishes, you may be prompted to restart your computer. You can choose to restart the computer later if desired.

## 5. Hardware introduction

### 5.1 Xonar U3 external USB audio card layout



1. Light indicator


Status	Description
Play music (not Mute)	LED on
Play music (Mute)	LED off
Idle (not Mute)	LED on
Idle (Mute)	LED off

2. Headphone & S/PDIF-Out port
3. Mic & Line-in port


## 6. Connecting speakers

### For Analog Spakers

#### 2 Speakers




#### 2.1 Speakers



## For Digital Speakers

### SPDIF Out




Plug the optical TOSLINK adapter into the S/PDIF-Out port. Then, connect your decoder's S/PDIF In port to the optical adapter with a TOSLINK optical cable.




The TOSLINK optical cable is purchased separately.

## Connecting headphone / microphone



## Connecting Line-In audio sources










# Xonar U3

*Carte son USB portable*

## Guide de démarrage rapide



Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Tous droits réservés.

## 1. Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre carte son USB ASUS Xonar U3 contient les éléments suivants :

- Carte son USB ASUS Xonar U3
- Adaptateur S/PDIF optique TOSLINK x 1
- CD de support (incluant le guide d'utilisation et le pilote) x 1
- Guide de démarrage rapide x 1


## 2. Pré-requis système

Avant d'installer la carte son USB Xonar U3, assurez-vous que votre ordinateur puisse satisfaire aux critères suivants :

- Ordinateur intégrant un port USB 2.0/1.1 (ou supérieur) disponible pour la carte son USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- Un processeur Intel® Pentium® 4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou supérieur
- Mémoire DRAM supérieure ou égale à 256 Mo
- 60 Mo d'espace disque disponible pour l'installation du pilote audio
- Lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour l'installation des logiciels
- Des écouteurs de haute qualité ou un système d'enceintes analogiques alimentées pour profiter pleinement de la qualité audio offerte par la carte son

## 3. Installation de la carte son

Connectez la carte son à l'un des ports USB 2.0/1.1 de votre ordinateur comme illustré ci-dessous.



## 4. Installation du pilote audio

Une fois la carte son USB Xonar U3 installée sur votre ordinateur, vous devrez installer le pilote permettant à la carte son de fonctionner sous un système d'exploitation Windows.



---

La version et le contenu du CD de support peuvent changer sans avertissement préalable.


---

Pour installer le pilote audio de la carte son :

1. Insérez le CD de support de la carte son ASUS Xonar U3 dans votre lecteur optique. Si l'Exécution automatique est activée, l'écran d'installation du pilote de la carte son ASUS apparaît automatiquement. Passez à l'étape 4. Si l'Exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, passez à l'étape 2.
2. Cliquez sur l'icône **Ordinateur** du Bureau de Windows® puis double-cliquez sur l'icône représentant votre lecteur optique.
3. Double-cliquez sur le fichier **setup.exe** contenu dans le CD de support.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Lisez attentivement le contrat de licence "**END USER LICENSE AGREEMENT**" et acceptez-le pour continuer.
5. Une fois l'installation terminée, il peut vous être demandé de redémarrer votre ordinateur. Vous pouvez toutefois choisir de redémarrer ultérieurement.

## 5. Présentation de la carte son

### 5.1 Diagramme de la carte son USB Xonar U3



1. Voyant lumineux


État	Description
Lecture audio (sourdine désactivée)	Voyant allumé
Lecture audio (sourdine activée)	Voyant éteint
Carte son inactive (sourdine désactivée)	Voyant allumé
Carte son inactive (sourdine activée)	Voyant éteint

2. Prise casque et sortie S/PDIF
3. Prise micro et entrée audio


## 6. Connexion de haut-parleurs

### Haut-parleurs analogiques

#### Configuration 2.0




#### Configuration 2.1



## Haut-parleurs numériques

### Sortie SPDIF




Connectez l'adaptateur TOSLINK optique sur la prise S/PDIF. Puis, raccordez le port d'entrée S/PDIF de votre source audio avec l'autre extrémité de l'adaptateur optique du câble TOSLINK..




Le câble optique TOSLINK est vendu séparément.

### Connexion d'un casque / microphone



## Connexion d'autres sources audio










# Xonar U3

*Mobiler USB-Kopfhörerverstärker*

## Schnellstartanleitung



Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Alle Rechte vorbehalten

## 1. Verpackungsinhalt

Vor der Installation überprüfen Sie die Verpackung Ihres ASUS Xonar U3 auf folgenden Inhalt:

- ASUS Xonar U3 external USB audio card
- S/PDIF TOSLINK optical adapter x 1
- Driver / User Manual CD x 1
- Quick Start Guide x 1


## 2. Systemanforderungen

Um eine erfolgreiche Installation des Xonar U3 sicherzustellen, muss Ihr Computer die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- IBM kompatibler PC mit einem USB1.1 (oder höher) -kompatiblen Anschluß für das USB-Audiogerät
- Microsoft® Windows® 7/Vista/XP(32/64Bit)/MCE2005
- Intel® Pentium®4 1,4GHz oder AMD Athlon 1400 CPU oder höher
- 256 MB DRAM-Systemspeicher
- 60 MB freier Festplattenspeicherplatz für die Treiberinstallationspack
- CD/DVD-ROM-Laufwerk für Software-Installation
- Hochwertige Kopfhörer, aktive Analoglautsprecher, um den Ultra-HiFi-Sound des USB-Audiogerätes zu genießen.

## 3. Geräteinstallation

Verbinden Sie den USB-Anschluß mit einem USB 2.0-Port an Ihrem Computer, so wie in der Abbildung gezeigt.



## 4. Treiberinstallation

Nach dem Anschluß des externen Xonar U3 USB-Adapters an Ihren Computer müssen Sie die Gerätetreiber installieren, damit der Xonar U3 USB-Adapter unter Windows arbeiten kann.




Die Version und der Inhalt der Treiber-CD können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

So installieren Sie die Gerätetreiber:

1. Legen Sie die ASUS Xonar U3-Hilfs-CD in das optische Laufwerk ein.  
Wenn Autorun aktiviert ist, erscheint das Fenster für die ASUS Xonar-Treiber automatisch und Sie können mit Schritt 4 fortfahren.  
Wenn Autorun nicht aktiviert ist fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Klicken Sie auf Ihrem Bildschirm auf **Computer** und doppelklicken Sie auf das Symbol Ihres optischen Laufwerks.
3. Doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen. Lesen Sie die **LIZENZVEREINBARUNG** und vergewissern Sie sich, dass Sie den Inhalt verstanden und akzeptiert haben, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
5. Wenn die Installation beendet ist, müssen Sie möglicherweise Ihren Computer neu starten.  
Falls gewünscht können Sie auswählen, den Computer später neu zu starten.

## 5. Hardware-Beschreibung

### 5.1 Xonar U3 externer USB-Audioadapter



1. Anzeige-LED

Status	Beschreibung
Musikwiedergabe (Ton ein)	LED ein
Musikwiedergabe (Ton aus)	LED aus
Leerlauf (Ton ein)	LED ein
Leerlauf (Ton aus)	LED aus


2. Kopfhörer- & S/PDIF-Ausgang

3. Mikrofon & Line-In-Anschluss


## 6. Anschluß der Lautsprecher

Für Analoglautsprecher


2 Lautsprecher



2.1 Lautsprecher



## Für Digitallautsprecher SPDIF-Ausgang




Stecken Sie den optischen TOSLINK-Adapter in den S/PDIF-Combo-Ausgang. Verbinden Sie dann den S/PDIF-Eingang Ihres Decoders mit dem TOSLINK-Kabel mit dem optischen Adapter.




Das optische TOSLINK-Kabel muss separat erworben werden.

## Anschluß von Kopfhörern/Mikrofon



## Anschluß einer Line-In-Audioquelle










# Xonar U3

*Scheda Audio USB Mobile con Amplificatore*

## Guida Rapida



Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Tutti i diritti riservati

## 1. Contenuto della confezione

Controllare che nella confezione della scheda audio esterna USB ASUS Xonar U3 siano presenti i seguenti articoli:

- Scheda audio esterna USB ASUS Xonar U3
- Adattatore ottico S/PDIF TOSLINK x 1
- CD con Driver / Manuale Utente x 1
- Guida Rapida x 1


## 2. Requisiti del sistema

Per una corretta installazione della scheda audio esterna USB ASUS Xonar U3, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

- PC compatibile IBM con una porta compatibile USB1.1 (o superiore) per la periferica audio USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- CPU Intel® Pentium® 4 1.4GHz oppure AMD Athlon 1400 o più potente
- 256 MB di memoria di sistema DRAM
- 60 MB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione del pacchetto driver
- Unità CD-ROM (o DVD-ROM) per l'installazione del software
- Cuffie d'alta qualità o casse analogiche alimentate, per il piacere di ascoltare un audio ad altissima fedeltà

## 3. Installazione della scheda

Collegare il connettore USB ad una porta USB 2.0 del computer come mostrato dalla figura sottostante.



## 4. Installazione driver

Dopo aver installato la scheda audio esterna USB ASUS Xonar U3 nel computer, è necessario installare il driver del dispositivo che abilita la scheda a funzionare con il sistema operativo Windows.




La versione e il contenuto del CD di supporto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per installare il driver del dispositivo:

1. Inserire il CD di supporto di ASUS Xonar U3 nell'unità ottica. Se la funzione d'esecuzione automatica è abilitata, appare automaticamente la schermata ASUS Xonar Card Driver. In questo caso, passare al punto 4, altrimenti, seguire le istruzioni indicate al punto 2.
2. Cliccare su **Risorse del Computer** del desktop e fare doppio clic sull'icona dell'unità ottica.
3. Fare doppio clic sull'icona **setup.exe** dell'unità ottica.
4. Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione. Leggere il contenuto del **"CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE"** ed assicurarsi di averlo capito, prima di accettarlo e continuare con l'installazione.
5. Al termine dell'installazione, potrebbe essere richiesto di riavviare il computer. E' possibile scegliere di riavviare in un secondo tempo.

## 5. Descrizione hardware

### 5.1 Scheda audio esterna USB ASUS Xonar U3



1. Indicatore Luminoso

Stato	Descrizione
Ripr. music. (audio on)	LED acceso
Ripr. music. (audio off)	LED spento
Inattivo (audio on)	LED acceso
Inattivo (audio off)	LED spento


2. Porta cuffie e S/PDIF-Out

3. Porta Mic & Line-in


## 6. Connessione altoparlanti

Per altoparlanti analogici

2 altoparlanti




2.1 altoparlanti



## Per altoparlanti digitali

### Uscita SPDIF




Inserire l'adattatore ottico TOSLINK nella porta S/PDIF-Out. Quindi, collegare la porta S/PDIF In del decodificatore all'adattatore ottico mediante un cavo ottico TOSLINK.




Il cavo ottico TOSLINK deve essere acquistato a parte.

## Connessione cuffie / microfono



## Connessione delle sorgenti audio Line-In










# Xonar U3

*Tarjeta de sonido móvil USB amplificadora  
para auriculares*

## Guía de instalación rápida



## 1. Contenido del paquete

Revise el paquete de la tarjeta de audio USB externa ASUS Xonar U3 para comprobar que contiene los siguientes artículos:

- Tarjeta de audio USB externa ASUS Xonar U3
- Adaptador óptico TOSLINK S/PDIF x 1
- CD con los controladores y el manual del usuario x 1
- Guía de inicio rápido x 1


## 2. Requisitos del sistema

Para garantizar la instalación correcta de la tarjeta de audio USB externa Xonar U3, su PC debe cumplir los siguientes requisitos:

- PC compatible con IBM con un puerto compatible con USB1.1 (o superior) para el dispositivo de audio USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP (32 y 64 bits) / MCE2005
- Procesador Intel® Pentium® 4 a 1,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador más rápido
- Un mínimo de 256MB de memoria de sistema DRAM instalada.
- > 60 MB de espacio disponible en disco duro para el paquete de instalación del controlador
- Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM) para instalar el software
- Auriculares de alta calidad o altavoces analógicos alimentados para disfrutar de sonido de ultraalta fidelidad de la tarjeta

## 3. Instalación de la tarjeta

Enchufe el conector USB a cualquier puerto USB 2.0 del equipo portátil o de sobremesa tal y como se muestra en las imágenes siguientes.



## 4. Instalación del controlador

Después de instalar la tarjeta de audio USB externa Xonar U3 en el equipo, es necesario instalar el controlador del dispositivo que habilita a dicha tarjeta para trabajar con el sistema operativo Windows.



---

La versión y contenido del CD del controlador pueden verse sujetos a cambios sin previo aviso.


---

Para instalar el controlador del dispositivo:

1. Inserte el CD de soporte ASUS Xonar U3 en la unidad óptica.  
Si la función de ejecución automática está habilitada, aparecerá automáticamente la pantalla del controlador de la tarjeta ASUS Xonar. Siga con el paso 4. Si la función de ejecución automática no está habilitada en el equipo, continúe con el paso 2.
2. Haga clic en **Mi PC** en el escritorio y, a continuación, doble clic en el icono de la unidad óptica.
3. Haga doble clic en el icono **setup.exe** ubicado en la unidad óptica.
4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación. Lea el “**CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL**” que aparecerá durante el proceso de instalación, asegúrese de que lo comprende y acéptelo antes de continuar.
5. Cuando la instalación finalice, es posible que necesite reiniciar el sistema. Si lo desea, también puede reiniciar el sistema en otro momento.

## 5. Presentación del hardware

### 5.1 Diseño de la tarjeta de audio USB externa Xonar U3



1. Indicador luminoso


Estado	Descripción
Reproducir música (no silencio)	LED encendido
Reproducir música (silencio)	LED apagado
Inactividad (no silencio)	LED encendido
Inactividad (silencio)	LED apagado

2. Auriculares / puerto SPDIF
3. Entrada de micrófono / Puerto de entrada de línea


## 6. Conexión de los altavoces

Para altavoces analógicos

2 altavoces




2.1 altavoces



## Para altavoces digitales

### Salida S/PDIF




Conecte el adaptador TOSLINK óptico en la salida combinada S/PDIF. A continuación, conecte el puerto de entrada S/PDIF del descodificador al adaptador óptico con el cable TOSLINK.




El cable óptico TOSLINK debe adquirirse por separado.

## Conexión de los auriculares y el micrófono



## Conexión de las fuentes de audio a la Entrada de línea










# Xonar U3

*Placa de Som USB Amplificadora Portátil  
para Auscultadores*

## Guia de instalação Rápida



Copyright © 2011 ASUSTeK Computer Inc. Todos os direitos reservados

## 1. Conteúdo da embalagem

Verifique se a embalagem da sua placa de áudio externa USB ASUS Xonar U3 contém os seguintes itens:

- Placa de áudio externa USB ASUS Xonar U3
- 1 x Adaptador óptico S/PDIF TOSLINK
- 1 x CD de controladores / manual do utilizador
- 1 x Guia de consulta rápida


## 2. Requisitos do sistema

Para garantir uma correcta instalação da placa de áudio externa USB Xonar U3, o seu computador deve satisfazer os seguintes requisitos:

- PC compatível com IBM com uma porta compatível com USB 1.1 (ou superior) para o dispositivo de áudio USB
- Microsoft® Windows® 7 / Vista / XP(32/64bit) / MCE2005
- CPU Intel® Pentium®4 1.4GHz, AMD Athlon 1400 ou superior
- Mais de 256 MB de Memória de Sistema DRAM
- Mais de 60 MB de espaço disponível no disco rígido, para instalação dos controladores
- Unidade de CD-ROM (ou DVD-ROM) para a instalação do software
- Auscultadores de alta qualidade ou altifalantes analógicos amplificados para desfrutar do som de ultra alta-fidelidade da placa

## 3. Instalação da placa

Ligue o conector USB a qualquer porta USB 2.0 do seu computador portátil ou PC, como apresentado na figura.



## 4. Instalação dos Controladores

Depois de instalar a estação de áudio USB externa Xonar U1 no seu computador, deverá instalar os controladores que permitem que a estação de áudio Xonar U1 funcione com o sistema operativo Windows.



---

A versão e o conteúdo do CD da unidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


---

Para instalar os controladores do dispositivo:

1. Introduza o CD de suporte da ASUS Xonar U3 na unidade óptica. Se a execução automática estiver activa, o ecrã dos controladores da ASUS Xonar aparece automaticamente. Siga para o passo 4. Se a execução automática não estiver activa no seu computador execute o passo 2.
2. Clique em **Meu computador** na sua área de trabalho e clique duas vezes no ícone da unidade óptica.
3. Clique duas vezes no ícone **setup.exe** localizado na unidade óptica.
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Leia o “**ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR**” no processo e certifique-se que o entende e aceita antes de continuar a instalação.
5. Ao concluir a instalação talvez , poder-lhe-á ser pedido que reinicie o seu computador. Se desejar, poderá reiniciar o computador mais tarde.

## 5. Introdução ao Hardware

### 5.1 Esquema da placa de áudio externa USB Xonar U3



1. Luz indicadora


Estado	Descrição
Reproduzir música (com som)	LED ligado
Reproduzir música (sem som)	LED desligado
Suspensão (com som)	LED ligado
Suspensão (sem som)	LED desligado

2. Auscultadores & Porta de saída S/PDIF
3. Entrada de microfone & Porta de entrada de linha (Line-in)


## 6. Ligar os altifalantes

Para altifalantes analógicos

2 altifalantes




2.1 altifalantes



## Para altifalantes digitais

### Saída SPDIF




Ligue o adaptador óptico TOSLINK na porta de saída S/PDIF. De seguida, ligue a porta de entrada S/PDIF do seu decodificador ao adaptador óptico com um cabo óptico TOSLINK.




O cabo óptico TOSLINK é comprado separadamente.

## Ligação de auscultadores/microfone



## Ligação a fontes de entrada de linha (Line-in)










# Xonar U3

*Мобильная звуковая карта USB с  
усилителем для наушников*  
**Краткое руководство**



## 1. Комплект поставки

В комплект поставки ASUS Xonar U3 входит следующее:

- Внешняя USB аудиокарта ASUS Xonar U3
- Оптический адаптер S/PDIF TOSLINK x 1
- Компакт-диск с драйверами и руководством пользователя x 1
- Краткое руководство x 1


## 2. Системные требования

Для успешной установки Xonar U3, Ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

- IBM-совместимый компьютер с портом USB 1.1 (или выше) для USB аудиокарты
- Microsoft Windows 7 / Vista / XP(32/64бит) / MCE2005
- Intel Pentium® 4 1.4ГГц или AMD Athlon 1400 или более быстрый процессор
- 256 МБ системной памяти
- 60 МБ свободного пространства на жестком диске для установки драйверов
- CD-ROM (DVD-ROM) привод для установки программного обеспечения
- Высококачественные наушники или активные аналоговые колонки

## 3. Подключение устройства

Подключите устройство к любому USB 2.0 порту Вашего компьютера или ПК, как показано на следующем рисунке.



## 4. Установка драйверов

После подключения Xonar U3 к компьютеру, необходимо установить драйвер устройства, необходимый для операционной системой Windows.



---

Версия и содержимое ПО на компакт-диске может изменяться без уведомления.


---

Для установки драйвера устройства:

1. Вставьте компакт-диск Xonar U3 в оптический привод. Если автозапуск включен, появится меню установки. Перейдите к пункту 4. Если автозапуск не включен, перейдите к пункту 2.
2. На рабочем столе нажмите **Мой компьютер** и дважды щелкните на иконке оптического привода.
3. Дважды щелкните по файлу **setup.exe** на компакт-диске.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. В процессе установки прочитайте **ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**, убедитесь, что Вы его понимаете и принимаете его перед продолжением установки.
5. По окончании установки, Вам предложат перезагрузить компьютер. Если желаете, можете перезагрузить компьютер позже.

## 5. Знакомство с оборудованием

### 5.1 Элементы Xonar U3



#### 1. Индикатор

Состояние	Описание
Воспроизведение звука (звук включен)	Индикатор включен
Воспроизведение звука (звук отключен)	Индикатор выключен
Ожидание (звук включен)	Индикатор включен
Ожидание (звук отключен)	Индикатор выключен


#### 2. Выход на наушники и S/PDIF-Out

#### 3. Микрофон и линейный вход


## 6. Подключение колонок

Для аналоговых колонок


### 2 Колонки



### 2.1 Колонки



## Для цифровых колонок SPDIF Out




Подключите оптический TOSLINK адаптер к S/PDIF-выходу. Затем, с помощью оптического кабеля TOSLINK подключите Ваш S/PDIF декодер к оптическому адаптеру.



Оптический кабель TOSLINK приобретается отдельно.

## Подключение наушников / микрофона



## Подключение источников звука

