



# **Pundit P3-PH4C/P3-PH5X**


## ***ASUS PC (Desktop Barebone)***

### **Installation Manual**




Download the latest manual from the ASUS website: [www.asus.com](http://www.asus.com)


## Front panel features



## Rear panel features



## Internal components



- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. 5.25-inch empty optical drive bay | 8. PCI slots                 |
| 2. Front panel cover                 | 9. PCI Express x16 slot      |
| 3. Optical drive lock                | 10. ASUS motherboard         |
| 4. Hard disk drive bays              | 11. Metal bracket lock       |
| 5. Hard disk drive lock              | 12. LGA775 socket            |
| 6. Power supply unit                 | 13. DIMM sockets             |
| 7. PCI Express x1 slot               | 14. System fan (for P3-PH5X) |

## Selecting the voltage

The system's power supply unit has a 115 V/230 V voltage selector switch located beside the power connector. Use this switch to select the appropriate system input voltage according to the voltage supply in your area.

If the voltage supply in your area is 100-127 V, set the switch to 115 V.

If the voltage supply in your area is 200-240 V, set the switch to 230 V.




## Removing the cover


1. Locate two cover screws.




2. Remove the cover screws.



3. Pull the cover.




4. Lift the cover, then set aside.



5. Lift the expansion card lock to a 90°-100° angle.



6. Lift the chassis support bracket, then remove.



## Removing the front panel assembly


1. Locate the front panel assembly hooks.
2. Pull the hooks outward to remove.






## Installing a CPU

1. Locate the CPU socket.




2. Unlock the load lever.




Retention tab

Load lever


3. Lift the load lever.




4. Lift the load plate.




5. Carefully push the PnP cap from the load plate window to remove.



6. Install the CPU, noting the position of the gold triangle as shown.



7. Close the load plate.





8. Lock the load lever.



## Installing the CPU fan and heatsink assembly


1. Place the heatsink on top of the installed CPU.
2. Drive four screws into the fan holes to secure the fan to the motherboard.
3. Connect the CPU fan cable.



**NOTE:** P3-PH5X does not include a CPU fan and heatsink assembly. Purchase a boxed CPU and install the CPU fan and heatsink assembly following the installation instructions that came with the package.



## Installing a DIMM

1. Unlock a DIMM socket by pressing the retaining clips outward.
2. Align a DIMM on the socket such that the notch on the DIMM matches the break on the socket.
3. Firmly insert the DIMM into the socket until the retaining clips snap back in place.




## Installing an expansion card

1. Remove the metal cover opposite the slot that you intend to use.
2. Insert the card connector to the slot, then press the card firmly until it fits in place.



## Installing an optical drive

1. Drive a screw on the top right screw hole on both sides of the drive.
2. Connect the IDE and audio cable at the back of the drive.





3. Push the drive all the way into the bay until the drive lock clicks.
4. Connect a 4-pin power plug from the power supply unit to the power connector at the back of the drive.



## Installing a SATA hard disk drive

1. Drive two screws with rubber washers on both sides of the drive.
2. Connect the SATA signal and power plug at the back of the drive.




Rubber washer

Power cable  
and plug


Signal cable  
and plug



3. Place the HDD on the tray.





4. When the HDD screws align, push the drive on the bay.




## Replacing the covers


1. Replace the front panel assembly.
2. Reinstall the metal chassis support and the expansion card lock.



3. Insert the cover hooks to the holes on the chassis side.



4. Push the cover to the direction of the front panel, then replace the cover screws.





# **Pundit P3-PH4C/P3-PH5X**

## *ASUS PC (Système barebone)*

### **Manuel d'installation**


Français




Téléchargez les derniers manuels depuis le site web d'ASUS: [www.asus.com](http://www.asus.com)



## Caractéristiques de la façade




## Caractéristiques de l'arrière





# Composants internes



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Baie 5.25 pouces vide           | 9. Slot PCI Express x16                   |
| 2. Façade                          | 10. Carte mère ASUS                       |
| 3. Verrouillage du lecteur optique | 11. Verrouillage des brackets métalliques |
| 4. Baies pour disques durs         | 12. Socket LGA775                         |
| 5. Verrouillage du disque dur      | 13. Sockets DIMM                          |
| 6. Alimentation                    | 14. Ventilateur système (pour P3-PH5X)    |
| 7. Slot PCI Express x1             |   |
| 8. Slots PCI                       |   |

## Choisir le voltage

L'alimentation du système est équipée d'un sélecteur de tension 115 V/230 V situé près du connecteur d'alimentation. Utilisez cet interrupteur pour choisir la bonne tension d'entrée en fonction des standards utilisés dans votre région.

Si la tension dans votre région est de 100-127 V, passez l'interrupteur sur 115 V.

Si la tension dans votre région est de 200-240 V, passez l'interrupteur sur 230 V.




## Enlever le capot


1. Localisez les deux vis.




2. Enlevez les deux vis.




3. Tirez le capot.




4. Soulevez le capot, puis basculez-le.



5. Levez le verrou pour cartes d'extension à un angle de 90°-100°.



6. Soulevez le support de brackets puis enlevez-le.



## Enlever la façade



1. Localisez les crochets de la façade.

2. Tirez les crochets vers l'extérieur.



## Installer un CPU



1. Localisez le socket du CPU.
2. Débloquez le levier.





Onglet de rétention

Levier


3. Soulevez le levier.
4. Enlevez la plaque.



5. Poussez délicatement le couvercle PnP jusqu'à ce qu'il soit entièrement retiré du socket.
6. Installez le CPU en vous référant à la position du triangle doré illustrée ci-dessous.



7. Refermez la plaque.





8. Verrouillez le levier.



## Installer l'ensemble dissipateur-ventilateur


1. Placez le dissipateur sur le CPU installé.
2. Fixez le ventilateur à l'aide de quatre vis afin de bien le sécuriser à la carte mère.
3. Connectez le câble de ventilation du CPU.



**NOTE:** Le P3-PH5X n'inclut pas d'ensemble dissipateur-ventilateur CPU. Achetez un CPU en boîte et installez l'ensemble dissipateur-ventilateur fourni avec ce dernier en veillant à suivre les instructions d'installation contenues dans la boîte.

## Installer un module DIMM



1. Déverrouillez un socket DIMM en pressant sur les clips de rétention vers l'extérieur.
2. Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que l'encoche sur la DIMM corresponde à l'ergot du socket.
3. Insérez fermement le module DIMM dans le socket jusqu'à ce que les clips se remettent en place d'eux-mêmes et que le module soit bien en place.






## Installer une carte d'extension

1. Enlevez la protection métallique du slot que vous voulez utiliser.
2. Insérez le connecteur de la carte dans le slot et pressez jusqu'à ce que la carte soit en place.



## Installer un lecteur optique

1. Mettez une vis dans le pas de vis en haut à droite de chaque côté du lecteur.
2. Connectez les câbles IDE et audio à l'arrière du lecteur.





3. Enfoncez le lecteur dans la baie jusqu'à ce que les verrous cliquent.
4. Branchez une prise d'alimentation 4 broches de l'alimentation dans le connecteur d'alimentation à l'arrière du lecteur.



## Installer un disque dur SATA

1. Mettez deux vis avec joint de caoutchouc de chaque côté du lecteur.
2. Connectez les câbles de signal et d'alimentation à l'arrière du disque.




Joint de caoutchouc

Câble et prise d'alimentation


Câble et prise de signal



3. Placez le disque dur sur le plateau.




4. Quand les vis du disque sont alignées, poussez-le dans la baie.




## Refermer la machine


1. Remplacez la façade.




2. Réinstallez le support de châssis métallique et le verrouillage des cartes d'extension.



3. Insérez les crochets dans les trous de chaque côté du châssis.



4. Poussez la plaque vers la façade, puis revissez le panneau.







# Pundit P3-PH4C/P3-PH5X

華碩個人電腦（桌上型準系統）


安裝手冊

繁體中文




請至華碩網站下載最新的產品使用手冊 [www.asus.com](http://www.asus.com)


## 前面板功能



## 後面板功能



## 內部組件



- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. 5.25 吋裝置插槽        | 8. PCI 插槽                |
| 2. 前面板               | 9. PCI Express x16 插槽    |
| 3. 光碟機固定開關           | 10. 主機板                  |
| 4. 硬碟機插槽             | 11. 擋板閘鎖                 |
| 5. 硬碟機固定開關           | 12. CPU 插槽               |
| 6. 電源模組              | 13. DIMM 記憶體模組插槽         |
| 7. PCI Express x1 插槽 | 14. 系統風扇（提供於 P3-PH5X 使用） |

## 電壓的選擇

本系統所附的電源供應器，在電源插座旁有一個電壓選擇開關，你可以利用這個開關，切換到適合您所在區域所使用的電壓值。

若您所在區域提供電壓為 100-127V，請切換到 115V；

若您所在區域提供電壓為 200-240V，請切換到 230V。





## 打開機殼側板


1. 找到主機後方的二顆機殼固定螺絲。
2. 鬆開螺絲並暫置於一旁。



3. 將機殼側板小心地從機身後方推出。
4. 取出機殼側板並暫置於一旁。



5. 將擋板鎖片打開約 90-100 度角。
6. 打開並移除機殼固定擋板。





## 移除前面板

1. 將前面板左側的三個固定卡榫往外扳開。
2. 將前面板往右側打開，並將前面板另一側的卡榫從機殼的溝槽上取下來，即可取下面板。



## 安裝 CPU



1. 找到主機板上的 CPU 插槽位置。
2. 用手指壓下主機板 CPU 插座的固定扳手，並將其向左侧推出。





固定扣

固定扳手

3. 將固定扳手拉起。
4. 將 CPU 安裝盒的上蓋掀起。




5. 小心地移除 CPU 安裝盒的保護蓋。
6. 安裝 CPU 至插槽上，注意金三角標誌位置。





- 將 CPU 安裝盒上蓋闔上。





- 將固定扳手朝原方向推回，扣於固定扣上。



## 安裝 CPU 風扇


- 將 CPU 風扇置於 CPU 上方。
- 以四顆螺絲將 CPU 風扇固定在主機板上。
- 安裝好 CPU 風扇後，請連接風扇電源線至主機板的電源插座上。



請注意：P3-PH5X 不包含 CPU 風扇與散熱片套件，您所選購的盒裝 Intel 處理器則有包含專用的風扇與散熱片套件，並請依照該散熱器的安裝說明，來進行散熱器的組裝。

## 安裝系統記憶體



- 找到主機板上的記憶體模組插槽。
- 扳開記憶體兩端的白色固定卡榫。
- 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。






## 安裝擴充卡

1. 移除您欲安裝插槽所對應的金屬擋板。
2. 將擴充卡安裝在插槽上，並鎖上一顆固定螺絲。



## 安裝光碟機

1. 取出二顆光碟機螺絲分別鎖在光碟機二側的右上方螺絲孔中。
2. 連接好 IDE 排線及音源線。





3. 小心地將光碟機插入插槽中，若正確卡入會發出一聲卡擦。
4. 將電源供應器的 4-pin 電源線連接至光碟機後端的電源接頭。



## 安裝 SATA 硬碟

1. 將橡膠墊片分別安裝在四顆螺絲上並分別鎖上硬碟機（每邊二顆）。
2. 連接 SATA 排線及電源線至硬碟後方的接頭。




橡膠墊片

SATA 電源線


SATA 排線



3. 將硬碟機二側的螺絲對準硬碟插槽中的溝槽小心地置入。




4. 若硬碟螺絲正確卡入會發出一聲卡擦。




## 裝回機殼側板及前面板


1. 裝回前面板之前，若您已安裝光碟機，則必須移除前面板上的光碟機擋板。




2. 裝回機殼擋板，再壓下固定鎖片，以固定住機殼擋板。



3. 裝回機殼側板。



4. 將機殼側板推回原位並鎖上二顆固定螺絲。





# Pundit P3-PH4C/P3-PH5X

华硕个人电脑（桌上型准系统）


安装手册




文  
中  
简  
体

请至华硕网站下载最新的产品用户手册 [www.asus.com](http://www.asus.com)


# 前面板功能



# 后面板功能



## 内部组件



- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. 5.25 吋设备插槽        | 8. PCI 插槽                |
| 2. 前面板               | 9. PCI Express x16 插槽    |
| 3. 光驱固定开关            | 10. 主板                   |
| 4. 硬盘插槽              | 11. 挡板闸锁                 |
| 5. 硬盘固定开关            | 12. CPU 插槽               |
| 6. 电源模组              | 13. DIMM 内存条插槽           |
| 7. PCI Express x1 插槽 | 14. 系统风扇（提供于 P3-PH5X 使用） |

## 电压的选择

本系统所附的电源，在电源插座旁有一个电压选择开关，你可以利用这个开关，切换到适合您所在区域所使用的电压值。

若您所在区域提供电压为 100-127V，请切换到 115V；


若您所在区域提供电压为 200-240V，请切换到 230V。







## 打开机箱侧板


1. 找到主机后方的二颗机箱固定螺丝。
2. 松开螺丝并暂置于一旁。



3. 将机箱侧板小心地从机身后方推出。
4. 取出机箱侧板并暂置于一旁。



5. 将挡板锁片打开约 90-100 度角。
6. 打开并移除机箱固定挡板。



## 移除前面板



1. 将前面板左侧的三个固定卡榫往外扳开。
2. 将前面板往右侧打开，并将前面板另一侧的卡榫从机箱的沟槽上取下来，即可取下面板。





# 安装 CPU



1. 找到主板上的 CPU 插槽位置。
2. 用手指压下主板 CPU 插座的固定扳手，并将其向左侧推出。





固定扣

固定扳手


3. 将固定扳手拉起。
4. 将 CPU 安装盒的上盖掀起。



5. 小心地移除 CPU 安装盒的保护盖。
6. 安装 CPU 至插槽上，注意金三角标志位置。



7. 将 CPU 安装盒上盖阖上。





8. 将固定扳手朝原方向推回，扣于固定扣上。



## 安装 CPU 风扇


1. 将 CPU 风扇置于 CPU 上方。
2. 以四颗螺丝将 CPU 风扇固定在主板上。
3. 安装好 CPU 风扇后，请连接风扇电源适配器至主板的电源插座上。



请注意：P3-PH5X 不包含 CPU 风扇与散热片套件，您所添购的盒装 Intel 处理器则有包含专用的风扇与散热片套件，并请依照该散热器的安装说明，来进行散热器的组装。



## 安装系统内存

1. 找到主板上的内存条插槽。
2. 扳开内存两端的白色固定卡榫。
3. 将内存条的金手指对齐内存条插槽的沟槽，并且在方向上要注意金手指的凹孔要对上插槽的凸起点。




## 安装扩展卡

1. 移除您欲安装插槽所对应的金属挡板。
2. 将扩展卡安装在插槽上，并锁上一颗固定螺丝。




## 安装光驱

1. 取出二颗光驱螺丝分别锁在光驱两侧的右上方螺丝孔中。
2. 连接好 IDE 排线及电源线。




3. 小心地将光驱插入插槽中，若正确卡入会发出一声卡擦。
4. 将电源的 4-pin 电源适配器连接至光驱后端的电源接口。



## 安装 SATA 硬盘

1. 将橡胶垫片分别安装在四颗螺丝上并分别锁上硬盘（每边二颗）。
2. 连接 SATA 排线及电源适配器至硬盘后方的接口。




橡胶垫片

SATA 电源  
适配器


SATA 排线



3. 将硬盘二侧的螺丝对准硬盘插槽中的沟槽小心地置入。





4. 若硬盘螺丝正确卡入会发出一声卡擦。




## 装回机箱侧板及前面板


1. 装回前面板前，若您已安装光驱，则必须移除前面板上的光驱挡板。
2. 装回机箱挡板，再压下固定锁片，以固定住机箱挡板。



3. 装回机箱侧板。



4. 将机箱侧板推回原位并锁上二颗固定螺丝。







# Pundit P3-PH4C/P3-PH5X ASUS PC (デスクトップ ベアボーン)

## インストールマニュアル



日本語


最新のマニュアルをASUSのWebサイトからダウンロードしてください: [www.asus.com](http://www.asus.com).




## フロントパネル

閉じた状態


開いた状態



## リアパネル



## 内部コンポーネント




- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 空の 5.25 インチ光学ドライブベイ | 8. PCI スロット             |
| 2. フロントパネルカバー          | 9. PCI Express x16 スロット |
| 3. 光学ドライブロック           | 10. ASUS マザーボード         |
| 4. ハードディスクドライブベイ       | 11. 金属ブラケットロック          |
| 5. ハードディスクドライブロック      | 12. LGA775 ソケット         |
| 6. 電源                  | 13. DIMM ソケット           |
| 7. PCI Express x1 スロット | 14. システムファン (P3-PH5X用)  |

## 電圧の選択

システムの電源には、電源コネクタの側に 115 V/230 V 電圧セレクトスイッチがあります。このスイッチを使って、ご利用地域の電圧に合わせて適切なシステム入力電圧を選択します。

ご利用地域の電圧が 100 ～ 127 V の場合、スイッチを 115 V に設定します。

また、200 ～ 240 V の場合は、スイッチを 230 V に設定します。





## カバーの取外し


1. 2本のカバー用ネジの位置を確認します。
2. カバー用ネジを取り外します。



3. カバーを引きます。
4. カバーを持ち上げて脇に置いておきます。



5. 拡張カードロックを 90°～100°持ち上げます。
6. シャーシのサポートブラケットを持ち上げて取り外します。





## フロントパネルの取外し

1. フロントパネルのフックの位置を確認します。
2. フックを外側に引いて取り外します。



## CPU の取付け



1. CPUソケットの位置を確認します。
2. 装着レバーを解除します。





受け側のツメ

装着レバー

3. 装着レバーを持ち上げます。
4. 装着プレートを持ち上げます。




5. ソケットキャップをゆっくり押し、ロードプレートウィンドウから取り外します。
6. 金色の三角形が図のようになるように、CPUを取り付けます。





7. 装着プレートを閉じます。




8. 装着レバーをロックします。



## CPUファンヒートシンクを取り付ける


1. CPU の上に放熱板を置きます。
2. 4つのネジで、ファンをマザーボードに固定します。
3. CPU 用ファンケーブルをつなぎます。



注:P3-PH5X にはCPU ヒートシンクとファンは含まれていません。箱入りのCPU をご購入になり、付属の取り付け説明書に従ってCPU ヒートシンクとファンを取り付けてください。

## DIMM の取付け



1. 固定クリップを外側に押して、DIMM ソケットを外します。
2. DIMM とソケットの溝を合わせて DIMM をソケットにはめます。
3. クリップが所定の場所に戻るまで、メモリをスロットにしっかり押し込みます。






## 拡張カードの取付け

1. 使用するスロットの反対の金属カバーを取り外します。
2. カードコネクタをスロットにはめて、カードが止まるまでしっかり押しこみます。




## 光学ドライブの取付け

1. ドライバを使って、ドライブの両面にある右上のネジ穴にネジを締めます。
2. ドライブの後ろから、IDE およびオーディオケーブルを接続します。





3. ドライブが止まるまで、ドライブをベイに押し込みます。
4. ドライブの後ろにある電源コネクタに、電源の 4 ピン電源プラグをつなぎます。



## SATA ハードディスクドライブの取付け

1. ドライバを使って、ドライブの両面にある座金に 2 本のネジを締めます。
2. ドライブの後ろから、SATA シグナルおよび電源プラグを接続します。




座金


電源ケーブルとプラグ

シグナル  
ケーブルとプラグ

3. HDD をトレイに置きます。




4. HDD のネジを正しい位置に合わせて、ドライブをベイに押し込みます。




## カバーの交換


1. フロントパネルを交換します。




2. シャーシのサポート具と拡張カードロックをもう一度取り付けます。



3. シャーシ側の穴にカバーフックをはめます。



4. カバーをフロントパネルの方に押し、カバーのネジを取り付けます。





# Pundit P3-PH4C/P3-PH5X


## ASUS PC (데스크탑 베어본)

### 설치 가이드




최신 사용자 설명서는 ASUS 웹 사이트에서 다운로드 하십시오: [www.asus.com](http://www.asus.com)


## 전면부 패널 사양



## 후면부 패널



## 내부 구성



- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. 5.25 인치 옵티컬 드라이브 베이 | 8. PCI 슬롯             |
| 2. 전면부 패널 커버           | 9. PCI Express x16 슬롯 |
| 3. 옵티컬 드라이브 잠금장치       | 10. ASUS 마더보드         |
| 4. 하드 디스크 드라이브 베이      | 11. 금속 브래킷 잠금장치       |
| 5. 하드 디스크 드라이브 잠금장치    | 12. LGA775 소켓         |
| 6. 전원 공급 유닛            | 13. DIMM 소켓           |
| 7. PCI Express x1 슬롯   | 14. 시스템 팬 (P3-PH5X용)  |

## 전압 선택

시스템의 전원 소켓 하단부에 파워 서플라이의 전압을 조절할 수 있는 115V/230V 전압 선택터 스위치가 있습니다. 이 스위치를 이용하여 알맞은 전압을 사용하십시오.

만약 사용 중인 전압이 100~127V라면, 스위치를 115V로 설정하시면 됩니다.


만약 사용 중인 전압이 200~240V라면, 스위치를 230V로 설정하시면 됩니다.







## 커버 제거


1. 두 개의 커버 나사 위치를 확인해 주십시오.
2. 커버 나사를 제거해 주십시오.



3. 커버를 당겨 주십시오.
4. 커버를 들어올린 후, 옆에 놓아 주십시오.



5. 확장 카드 잠금장치를 90°~100° 각도로 올려 주십시오.
6. 케이스 지원 브래킷을 들어 올린 후, 제거해 주십시오.




## 전면부 패널 제거

1. 전면부 패널 혹은 위치를 확인해 주십시오.
2. 혹은 바깥 방향으로 당겨 제거해 주십시오.




## CPU 설치

1. CPU 소켓의 위치를 확인해 주십시오.




2. 고정 레버 잠금장치를 풀어주십시오.




리텐션 탭      고정 레버


3. 고정 레버를 들어 올려 주십시오.




4. 고정 플레이트를 들어 올려 주십시오.




5. 고정 플레이트 창에서 PnP 캡을 조심스럽게 밀어 제거해 주십시오.



6. 그림과 같이 금색 삼각 마크에 조준하여 CPU를 설치해 주십시오.



7. 고정 플레이트를 닫아 주십시오.





8. 고정 레버를 잠가 주십시오.



## CPU 팬과 히트 싱크 조립 설치


1. 설치한 CPU 위에 히트 싱크를 올려 놓아 주십시오.
2. 4개의 나사를 팬 구멍에 넣고, 팬이 마더보드에 고정되도록 조여 주십시오.
3. Connect the CPU fan cable.



**참고:** P3-PH5X에는 CPU와 팬 조립이 포함되어 있지 않습니다. CPU를 따로 구입하고, CPU 팬과 히트 싱크는 패키지에 함께 제공된 지시사항을 따라 설치해 주십시오.



## DIMM 설치

1. 고정 클립을 밖으로 눌러 DIMM 소켓을 열어 주십시오.
2. 소켓의 분리 지점과 DIMM의 홈을 맞추어 소켓에 DIMM을 위치시켜 주십시오.
3. 고정 클립이 다시 제자리로 튕겨 나올 때까지 DIMM을 소켓에 단단히 고정시켜 주십시오.




## 확장 카드 설치

1. 사용하고자 하는 슬롯의 반대편 금속 커버를 제거해 주십시오.
2. 슬롯에 카드 커넥터를 장착한 후, 완전히 고정시키십시오.




## 옵티컬 드라이브 설치

1. 드라이브 양 쪽 상단 우측에 나사 구멍을 조여 주십시오.
2. 드라이브 후면에 위치한 IDE와 오디오 케이블을 연결해 주십시오.



3. 드라이브 잠금 장치에서 소리가 날 때까지 드라이브를 베이에 밀어 넣어주십시오.
4. 전원 공급 유닛의 4핀 전원 플러그를 드라이브 후면에 위치한 전원 커넥터에 연결해 주십시오.



## SATA 하드디스크 드라이브 설치

1. 드라이브 양 쪽 면을 고무관이 씌여진 나사로 조여주십시오.
2. 드라이브 후면에 위치한 전원 플러그와 SATA 신호 케이블을 연결해 주십시오.




전원 케이블과  
플러그

신호 케이블과  
플러그






3. 트레이에 HDD를 놓아 주십시오.




4. HDD 나사가 일렬이 되면, 드라이브를 눌러 주십시오.




## 커버 재설치


1. 전면부 패널 조립을 다시 설치합니다.




2. 케이스 지원 금속 브래킷과 확장 카드 잠금장치를 다시 설치해 주십시오.



3. 케이스 측면의 커버 고리를 구멍에 넣어 주십시오.



4. 측면 커버를 전면부 패널 방향으로 밀어 닫은 후, 나사로 조여주십시오.







# **Pundit P3-PH4C/P3-PH5X** **ASUS PC** *(Mini Masaüstü Bilgisayar)*

## **Kurulum Elkitabı**




## Ön panel özellikleri

### Kapat




- Optik sürücü çıkartma düğmesi
- Memory Stick® Pro™ kart yuvası
- Optik sürücü yuvası kapağı
- CompactFlash® kart yuvası
- HDD LED Göstergesi
- Güç LED Göstergesi
- Güç Düğmesi
- Ön panel kapağını açmak için bastırın

### Aç



- Ön panel kapağı
- SmartMedia® kart yuvası
- Kart okuyucu LED göstergesi
- Secure Digital™/Multimedya Kartı yuvası
- Kulaklık girişi
- Mikrofon girişi
- IEEE 1394a girişi
- USB 2.0 girişleri

## Arka panel özellikleri




**P3-PH4C**



**P3-PH5X**

## Dahili bileşenler



- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 5.25-inç boş optik sürücü yuvası | 8. PCI yuvaları                |
| 2. Ön panel kapağı                  | 9. PCI Express x16 yuva        |
| 3. Optik sürücü kilidi              | 10. ASUS anakart               |
| 4. Sabit disk sürücü yuvaları       | 11. Metal destek kilidi        |
| 5. Sabit disk sürücü kilidi         | 12. LGA775 soketi              |
| 6. Güç beslemesi ünitesi            | 13. DIMM soketleri             |
| 7. PCI Express x1 yuva              | 14. Sistem fanı (P3-PH5X için) |

## Voltaj seçimi

Sistem güç besleme ünitesinde güç konektörünün yanına yerleştirilen 115 V/230 V değerinde voltaj seçme düğmesi bulunmaktadır. Bölgenizdeki voltaj beslemesine göre uygun sistem giriş voltajını seçmek için bu düğmeyi kullanın.



Bölgenizdeki voltaj beslemesi 100-127 V ise, düğmeyi 115 V değerine ayarlayın.

İf Bölgenizdeki voltaj beslemesi 200-240 V ise, düğmeyi 230 V değerine ayarlayın.

## Kapağın çıkarılması


1. Kapak vidalarını yerleştirin.



2. Kapak vidalarını sökün.



3. Kapağı çekerek çıkarın.




4. Kapağı kaldırın, ardından kenara koyun.



5. Genişletme kartı kilidine 90°-100°'lik açı yaptırın.



6. Şasi desteğini kaldırın ve çıkarın.




## Ön panel kompleksinin çıkarılması

1. Ön panel kompleksinin kancalarını yerleştirin.
2. Kancaları çıkarmak için dışarıya doğru çekin.




## CPU'nun takılması

1. CPU soketini yerleştirin.




2. Yük kolunun kilidini sökün.




Tutma sekmesi

Yük kolu


3. Yük kolunu kaldırın.




4. Yük plakasını kaldırın.



5. Çıkarmak için PnP kapağını yükleme plakasından dikkatlice itin.




6. CPU'yu kurun, gösterilen altın üçgenin pozisyonunu not edin.





7. Yük plakasını kapatın.





8. ardından yük kolunu kilitleyin.



## CPU fanının ve ısı alma kompleksinin takılması


1. Isı alıcıyı takılan CPU'nun üstüne yerleştirin.
2. Fanı ana karta sabitlemek için dört vidayı fan deliklerine takın.
3. CPU fan kablosunu bağlayın.



**NOT:** P3-PH5X'de CPU fanı ve ısı alma kompleksi yoktur. Kutulanan bir CPU satın alın ve CPU fanını ve ısı alma kompleksini paketinizdeki talimatları izleyerek kurun.



## DIMM'in takılması

1. Tutucu klipsleri dışarı doğru bastırarak DIMM socketinin kilidini açın.
2. DIMM üzerindeki çentik socket üzerindeki açıklık ile eşleşecek şekilde DIMM'i socket üzerinde hizalayın.
3. Tutucu klipsler yerine oturuncaya kadar DIMM'i sokete yavaşça yerleştirin.





## Geniřletme kartının takılması

1. Kullanmak istediđiniz yuvanın karşısında bulunan metal kapađı çıkarın.
2. Kart konektörünü yuvaya takın, ardından yerine oturuncaya kadar karta düđün bir řekilde bastırın.




## Optik sürücünün takılması

1. Sürücünün her iki tarafında sađ üstte bulunan vida deliđine vidayı geçirin.
2. Sürücünün arkasına IDE ve ses kablosunu bađlayın.




3. Sürücü kilidinden tık sesi duyuluncaya kadar sürücüyü her yönden yuvaya itin.
4. 4-pimli güç řşini güç besleme ünitesinden sürücünün arkasındaki güç konektörüne bađlayın.



## SATA sabit disk sürücüsünün takılması


1. Kauçuk pulları kullanarak iki vidayı sürücünün her iki tarafında takın.
2. SATA sinyal ve güç řşini sürücünün arkasına takın.




Kauçuk pul

Güç kablosu ve řşı


Sinyal kablosu ve řşı



3. HDD'yi tepsiye yerleştirin.




4. HDD vidalarını hizaladığınızda, sürücüyü yuva üzerinde itin.




## Kapakların yerleştirilmesi


1. Ön panel kompleksini yerleştirin.



2. Metal şasi desteğini ve genişletme kartı kilidini yeniden takın.



3. Kapak kancalarını şasi tarafındaki deliklere yerleştirin.



4. Kapağı ön panel yönünde itin, ardından kapak vidalarını takın.

