




华硕台式电脑

CP5141

用户手册



T5242

第一版
2010 年 1 月

版权所有・不得翻印 © 2010 华硕电脑

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其相关知识产权等归华硕电脑公司（以下简称华硕）或授权华硕使用的相关主体所有，未经权利主体许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只作参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围内：

- A. 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎造成之损害。
- B. 自行拆装、修理、或将产品送至非华硕认证之维修点进行检测维修。
- C. 用户擅自或请第三人修改、修复、变更规格及安装、添加、扩充非本公司原厂销售、授权或认可之配件所引起之故障与损坏。
- D. 因用户自行安装软件及设置不当所造成之使用问题及故障。
- E. 计算机病毒所造成之问题及故障。
- F. 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与产品不符。
- G. 要求华硕提供软件安装服务(用户需自行提供原版软件)、软件故障排除或清除密码等。
- H. 其它不正常使用所造成之问题及故障。

用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

关于产品规格最新的升级信息请您到华硕的官方网站浏览或是直接与华硕公司联络。

目 录 内 容

注意事项	v
安全性须知	vii
提示符号	viii
哪里可以找到更多的产品信息	viii
包装内容	ix
第一章：系统导览	
欢迎	1-1
了解您的台式电脑	1-1
安装您的台式电脑	1-5
开启或关闭您的电脑	1-8
第二章：使用 Windows® 7（选配）	
第一次启动	2-1
使用 Windows® 7 桌面	2-2
管理文件与文件夹	2-7
还原您的系统	2-10
保护您的电脑	2-11
进入 Windows 帮助与支持	2-15
第三章：设备连接	
连接 USB 存储设备	3-1
连接麦克风与喇叭	3-2
连接多个外接显示器	3-5
连接高清析电视 HDTV（选配）	3-7
第四章：使用您的电脑	
使用电脑时的适当姿势	4-1
使用读卡器	4-2
使用光驱	4-3
使用多媒体键盘（选配）	4-4
第五章：网络连接	
有线连接	5-1
无线连接（选配）	5-3

目 录 内 容

第六章：使用应用程序（选配）

华硕 AI Manager	6-1
华硕在线升级 (ASUS Update)	6-7
华硕 MyLogo2™.....	6-8
Nero	6-9
恢复您的系统（仅限预装 Windows 操作系统的机器）	6-13

第七章：疑难解决

注意事项

REACH

谨遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://green.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

电池警语

注意：若更换了不正确电池可能会有爆炸的危险。请使用制造商推荐的同种或相同电池。请依照制造商的指示来处理使用过的电池。

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源插头暂时从电源插座上移除。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时，请通知工程技术人员或您的经销商处理。在安装硬件设备之前，先拔掉电脑的电源。
- 当技术人员要从主板连接或拔除任何的信号线之前，请确定所有的电源已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩展卡之前，我们推荐您可以先寻求专业人士或您购买本产品的经销商之维修人员的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详细阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源适配器都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽快联系您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联系。
- 本产品建议操作温度：35°C。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。



警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



小心：提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。



注意：提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的更新信息等。


1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能会夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。

包装内容

		
华硕台式电脑	键盘 x1	鼠标 x1
		
电源线 x1	驱动程序与应用程序光盘 x1	恢复光盘 x1
		
Nero 刻录软件光盘 x1	安装向导 x1	华硕保修服务卡 x1
		
天线 (选购) x 2		



- 若包装内容有所损坏或丢失，请速与经销商联系。
- 上述图中所示物品仅供参考。实际产品规格依不同型号而定。

第一章

系统导览

欢迎

感谢您购买华硕 CP5141 台式电脑。

华硕 CP5141 台式电脑拥有一流的性能，超凡的可靠性与以用户为中心的应用程序，并安装在华硕特别设计的机箱中。




请在安装您的机箱前先参阅您的华硕保修服务卡。

了解您的台式电脑



本手册中的机箱图片描述仅供参考。各接口及其位置与外壳颜色均依不同机型而变。


主机前面板



点击号码以查看相关描述。

1. 电源按钮：按下此按钮启动您的电脑。
2. 光驱弹出按钮：按此按钮弹出光盘。
3. 光驱槽盖：此处有光驱。
4. 麦克风接口（粉红色）：此接口可连接麦克风。
5. 耳机接口（草绿色）：该接口可连接耳机或喇叭。
6. USB 2.0 接口：可连接 USB 设备，如鼠标、打印机、扫描仪、相机、PDA 等。
7. MultiMediaCard / Secure Digital™ / Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ 卡槽：将 MultiMediaCard / Secure Digital™ / Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ 卡插入此槽。
8. 前面板 I/O 接口盖板。

机箱后面板



点击号码以查看相关描述。

1. 通风孔：进行空气流通。




请勿堵住通风孔。经常为您的电脑通风。

2. 电源接口：连接电源线。
3. 音效输出接口（草绿色）：您可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。在四声道、六声道、八声道的喇叭设置模式时，本接头是作为连接前置主声道喇叭之用。
4. 麦克风接口（粉红色）：此接口可连接麦克风。
5. 侧边环绕喇叭接口（灰色）：在八声道音效设置下，这个接口可以连接侧边环绕喇叭。
6. 后置环绕喇叭接口（黑色）：本接口在四声道、六声道、八声道设置下是用来连接后置环绕喇叭。
7. 音频输入接口（浅蓝色）：您可以将磁带、CD、DVD 播放器等的音效输出端连接到此音频输入接口。
8. 中央声道与重低音喇叭接口（橘色）：这个接口可以连接中央声道与重低音喇叭。
9. RJ-45 网络接口：通过网络中心连接到一个局域网（LAN）。

网络指示灯说明

Activity/Link 指示灯		速度指示灯	
状态	描述	状态	描述
关闭	没有连接	关闭	连接速度 10Mbps
关闭	已连接	关闭	连接速度 100Mbps
闪光灯	资料传输中	绿色	连接速度 1Gbps



网络接口



在 2、4、6、8 声道音频设置上，音频输出、音频输入与麦克风接头的功能会随着声道音频设置的改变而改变，如下表所示。

二、四、六或八声道音频设置

接头	耳机 / 二声道 喇叭输出	四声道 喇叭输出	六声道 喇叭输出	八声道 喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端
橘色	-	-	中央重低音喇叭 输出	中央重低音喇叭 输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出

10. USB 2.0 接口：可连接 USB 2.0 设备，如鼠标、打印机、扫描仪、相机、PDA 等。
11. VGA 接口：此接口连接 VGA 兼容设备，如 VGA 显示器。
12. HDMI 接口：此高清晰多媒体接口兼容 HDCP，能够播放 HD DVD，蓝光光盘以及其他保护内容。
13. 华硕显卡（选配）：此显卡上的显示接口可能随不同机器而变。
14. 华硕无线网卡（选配）：使电脑连接到无线网络。

安装您的台式电脑

该章节引导您连接主要硬件设备，例如外部显示器、键盘、鼠标以及电源线至您的电脑。

连接一个外部显示器

使用华硕显卡（选配）


将您的显示器连接至华硕独立显卡的显示接口。

请依照以下步骤使用华硕显卡连接一个外部显示器：

1. 将您的显示器连接至华硕独立显卡的显示接口。
2. 将显示器插上电源。



华硕独立显卡的显示接口随机型不同而改变。




使用内置显示接口

将您的显示器连接至机箱内部显示接口。

请按照以下步骤使用内置显示接口连接一个外部显示器：

1. 根据实际内部接口的种类，选择一个带有 VGA 接口的显示器连接至后面板上的 VGA 接口，或一个带有 DVI-D 接口的显示器连接至 DVI-D 接口，或一个带有 HDMI 接口的显示器连接至 HDMI 接口。
2. 将显示器插上电源。



- 若您的电脑装有华硕显卡，则该显卡在 BIOS 中被设置为主要显示设备。因此，请将您的显示器连接至显卡上的显示接口（请以实际产品显卡上的接口为主）。
- 若要连接多个外部显示器，请参阅第三章“连接多个外部显示器”以获得更多信息。



连接 USB 键盘与鼠标

将一个 USB 键盘与鼠标连接至后面板的 USB 接口。



连接电源线

将电源线的一端连接至后面板的电源接口，另一端插上电源。



开启或关闭您的电脑

本章节引导您在安装完成后如何开启或关闭您的电脑。

开启您的电脑

请按照以下步骤开启您的电脑：

1. 开启您的显示器。
2. 开启电源开关，然后按下电源按钮。



3. 等待直至操作系统自动载入。

关闭您的电脑

请按照以下步骤关闭您的电脑：

1. 关闭所有运行中的程序。
2. 在 Windows® 桌面上点击 。
3. 点击 关机操作系统的图标。
4. 关闭电源开关。

第二章

使用 Windows® 7（选配）

第一次启动

当您第一次启动电脑时，屏幕上会出现一系列画面以引导你进行 Windows® 7 操作系统的基本设置。

当电脑第一次启动时，请按照以下步骤操作：

1. 启动您的电脑。等待几分钟直至“设置 Windows”画面出现。
2. 在下拉菜单中选择您想要的语言，然后点击【下一步】。
3. 在下拉菜单中选择您的国家或地区、时区、货币以及键盘布局，然后点击【下一步】。
4. 输入用户名与电脑名称，然后点击【下一步】。
5. 输入所需信息来设置您的密码，然后点击【下一步】。您也可以不输入任何信息，点击【下一步】跳过这一步。




若您想稍后为您的帐户设置密码，请参阅本章节“设置用户帐号及密码”。

6. 请仔细阅读许可条款。勾选“我愿意接受许可条款”，然后点击【下一步】。
7. 选择“使用推荐设置”或“仅安装重要更新”来为您的电脑进行安全设置。若您想要跳过这一步请选择【以后问我】。
8. 请再次确认您的日期与时间设置，然后点击【下一步】。系统开始载入新设置并重新启动。您可以现在入门您的电脑。

使用 Windows® 7 桌面



点击开始图标 > 【帮助和支持】来获取更多关于 Windows® 7 操作系统的信息。



使用开始菜单

开始菜单允许您进入电脑上的程序或其它使用项目。它通过“帮助和支持”功能提供您更多 Windows 7 的信息。

从开始菜单进入选项

请按照以下步骤由开始菜单进入选项：

1. 在 Windows 任务栏中点击开始图标 .
2. 在开始菜单中选择您想要进入的选项。



您可以将您常用的程序钉在开始菜单中成为一个小图标。更多信息请参阅本章节“在开始菜单或任务栏中添加程序”。

使用“入门”选项

开始菜单中的“入门”选项包括一些基本操作的信息，例如个性化 Windows[®]，添加新用户，传输文件等，帮助您更了解如何使用 Windows 7 操作系统。

请按照以下步骤使用“入门”：

1. 在 Windows 任务栏中点击开始图标
 进入开始菜单。
2. 选择“入门”展开一系列任务选项。
您也可以点击【开始】>【控制面板】>【入门】进入操作。
3. 选择您想要的任务选项。




使用任务栏

任务栏允许您进入以及管理已安装在您的电脑上的程序或选项。

从任务栏进入程序

请按照以下步骤从任务栏进入程序：

- 在任务栏中点击一个图标进入此程序。再次点击图标可隐藏此程序。



您可以将您常用的程序钉在开始菜单中成为一个小图标。更多信息请参阅本章节“在开始菜单或任务栏中添加程序”。

在快捷方式中添加选项

当您用鼠标右键点击任务栏中的一个图标时，屏幕上会出现快捷方式以提供您快速进入该程序或选项的相关链接。您也可以将所需选项钉在快捷方式上，例如您喜爱的网站、经常浏览的文件夹、驱动程序或最近播放的媒体文件。

请按照以下步骤将选项钉在快捷方式：

1. 右击任务栏中的一个图标。
2. 在快捷方式中右击你想要钉入的选项，然后选择“将此程序锁定到任务栏”。



在快捷方式中删除选项

请按照以下步骤在快捷方式中删除选项：

1. 右击任务栏中的一个图标。
2. 在快捷方式中右击你想要删除的选项，然后选择“将此程序从任务栏解锁”。

在开始菜单或任务栏中添加程序

请按照以下步骤在开始菜单或任务栏中添加程序：

1. 在 Windows 任务栏中点击开始图标 进入开始菜单。
2. 在开始菜单或任务栏中右击你想要钉入的选项。
3. 选择“锁定到任务栏”或“附到开始菜单”。



您也可以右击任务栏中一个正在运行的程序的图标，然后选择“将此程序锁定到任务栏”。



在开始菜单中删除程序

请按照以下步骤在开始菜单中删除程序：

1. 在 Windows 任务栏中点击开始图标  进入开始菜单。
2. 在开始菜单中右击你想要删除的程序。然后选择“从开始菜单解锁”。

在任务栏中删除程序

请按照以下步骤在任务栏中删除程序：

1. 在任务栏中右击你想要删除的程序，然后选择“将此程序从任务栏解锁”。



使用通知区域

默认的通知区域显示以下三种图标：

	操中心通知 点击该图标显示所有警告信息或通知，以及进入 Windows® 操作中心。
	网络连接 该图标显示有线/无线网络连接状态以及信号强度。
	音量 点击此图标调节音量。

显示通知

请按照以下步骤显示通知：

- 点击通知图标 ，然后点击第一行的“重要信息”打开。



更多信息请参阅本章节“Windows® 操作中心”。

自定义图标与通知

您可以选择在任务栏或通知区域显示或隐藏图标与通知。

请按照以下步骤自定义图标或通知：



1. 在通知区域点击箭头图标 。
2. 点击“自定义”。
3. 在下拉菜单中选择您想要自定的图标或选项的行为。



管理文件与文件夹

使用 Windows® 浏览器

Windows® 浏览器允许您查看或管理您的文件与文件夹。

进入 Windows® 浏览器

请按照以下步骤进入 Windows 浏览器：

1. 在任务栏中点击开始图标  进入开始菜单。
2. 点击【计算机】进入 Windows 浏览器。



浏览文件与文件夹

请按照以下步骤浏览文件与文件夹：

1. 进入 Windows 浏览器。
2. 在导航面板或视图面板中寻找所需数据的位置。
3. 在地址栏中点击箭头显示磁盘驱动器或文件夹。




自定义文件或文件夹视图

请按照以下步骤自定义文件夹预览方式视图：

1. 进入 Windows 浏览器。
2. 在导航面板中选择您所需数据的位置。
3. 在工具栏中点击视图图标 。
4. 在视图菜单中滑动滑块选择你想要检视文件或文件夹的方式。



您也可以在视图面板上有右击任何一处，在展开的选项中点击【查看】，并选择您想要检视文件或文件夹的方式。



排列您的文件

请按照以下步骤排列您的文件：


1. 进入 Windows 库。
2. 点击【排列方式】显示下拉菜单及选项。
3. 选择您想要的排列方式。



排序您的文件

请按照以下步骤排列您的文件：

1. 进入 Windows 浏览器。
2. 在视图面板上右击任何一处。
3. 在出现的菜单中选择【排序方式】，然后选择您想要的排列方式。



分组您的文件

请按照以下步骤分组您的文件：

1. 进入 Windows 浏览器。
2. 在视图面板上右击任何一处。
3. 在出现的菜单中选择【分组依据】，然后选择您想要的分组方式。




添加一个新文件夹

请按照以下步骤添加一个新文件夹：

1. 进入 Windows 浏览器。
2. 在工具栏中点击【新建文件夹】。
3. 输入新文件夹名称。



您也可以在视图面板上右击任何一处，点击【新建】>【文件夹】。



备份文件

设置备份

请按照以下步骤设置备份：

1. 点击  >【所有程序】>【维护】>【备份与还原】。
2. 点击【设置备份】，然后再点击【下一步】。



3. 选择备份文件的方位，点击【下一步】。
4. 选择“让 Windows 选择（推荐）”或“让我选择”。



若您选择“让 Windows 选择”，Windows 将不会备份 1GB 或以上的程序，FAT 格式文件，回收站文件或临时文件。

5. 按照屏幕出现的步骤完成设置。

还原您的系统

Windows 系统还原功能可能会建立还原点，在那里系统可以在特定时间或日期储存设置。此功能允许您还原或撤销您对系统的更改且不影响您的个人数据。

请按照以下步骤还原您的系统：

1. 关闭所有正在运行的程序。
2. 点击  >【所有程序】>【附件】>【系统工具】>【系统还原】。
3. 按照屏幕出现的步骤完成设置。

保护您的电脑

使用 Windows 7 操作中心

Windows 7 操作中心为您提供警惕通知，安全信息，系统维护信息，自动疑难解决选项以及修复一些电脑常见问题。



您可以自行制定警惕通知。更多信息请参阅本章节的“制定图标与通知”。

进入 Windows 7 操作中心

请依以下步骤进入Windows 7 操作中心：

1. 点击通知图标 ，再点击“打开操作中心”。



2. 在操作中心里点击您想要进行的操作。



使用 Windows Update

Windows Update 允许您检查与安装最近的更新内容，以增强电脑的安全与性能。

进入 Windows Update

请按照以下步骤进入 Windows Update：

1. 在 Windows 任务栏中点击开始图标  进入开始菜单。
2. 选择【所有程序】>【Windows Update】。
3. 在 Windows Update 画面中点击您想要进行的操作。



设置用户帐户与密码

您可以为使用您电脑的用户设置帐户与密码。

设置用户帐户

请按照以下步骤设置用户帐户：

1. 在 Winodws 任务栏中点击 > 【入门】 > 【添加新用户】。
2. 选择【管理其他帐户】。
3. 选择【建立一个新帐户】。
4. 输入新用户名称。
5. 选择【标准用户】或【管理员】作为用户类型。
6. 完成后点击【创建帐户】。



您也可以在【控制面板】>【用户帐户】做同样的操作。

设置用户密码

请按照以下步骤设置用户密码：

1. 选择您想要设置密码的用户。
2. 选择“为您的帐户创建密码”。



3. 输入密码并确认。输入密码提示。
4. 完成后点击【创建密码】。



激活杀毒软件（视具体机型而定）

部分电脑预装了趋势科技网络安全程序（Trend Micro Internet Security）。它是一个第三方杀毒软件，保护您的电脑免受病毒侵袭。该软件需另行购买。在激活它之后您将会有一段时间的试用期，通常为 60 天。

请按照以下步骤激活趋势科技网络安全（Trend Micro Internet Security）：

1. 执行趋势科技网络安全（Trend Micro Internet Security）应用程序。
2. 仔细阅读许可条款，然后点击【同意并激活】。
3. 输入您的邮件地址并选择您的位置。点击【下一步】。
4. 点击【完成】结束激活。

进入 Windows 帮助和支持

Windows 帮助和支持提供您 Window 7 作业平台中使用应用程序的指导与解决方法。

点击  > 【帮助和支持】进入 Windows 帮助和支持。



请确认您已连接网络以获得最新 Windows 线上帮助。

第三章

设备连接

连接 USB 存储设备

台式电脑的前后面板均有 USB2.0/1.0 接口。USB 接口允许您连接 USB 设备，例如存储设备。

欲连接 USB 存储设备，请将 USB 存储设备插入您的电脑。



请按照以下步骤移除 USB 存储设备：

1. 在 Windows 通知区域点击 然后点击【弹出对应设备】。



2. 当出现“安全地移除硬件”信息后，将 USB 存储设备从电脑上移除。




请勿在数据传输过程中移除 USB 存储设备。这样做会导致数据丢失或损坏 USB 存储设备。


连接麦克风与喇叭

台式电脑的前后面板均有麦克风接口与喇叭接口。后面板的音频 I/O 接口允许您连接二、四、六、八声道立体声喇叭。


连接耳机与话筒




连接二声道喇叭




连接四声道喇叭



连接六声道喇叭



连接八声道喇叭



连接多个外接显示器

您的台式电脑视具体机型而定可能配有 VGA、HDMI、DVI 多个接口，允许您连接多个外接显示器。




当您的电脑安装好显卡后，将显示器接连至显卡输出接口。

设置多个显示器

当您连接多个显示器后，您可以设置显示模式。您可以让添加显示器与主显示器显示相同的内容，或作为主显示器的扩展显示器以扩展 Windows 桌面。

请按照以下步骤设置多个显示器：

1. 关闭您的电脑。
2. 将两个显示器与您的电脑相连，并将电源线连接至这两个显示器。请参阅第一章“设置您的电脑”获得更多连接显示器的方法。



对于某些显卡，仅被设为主要显示的显示器才能在开机自检时显示出来。双重显示功能只有在 Winodws 操作系统中运行。

3. 启动您的电脑。
4. 请参考以下步骤开启“屏幕分辨率”进行设置：(由于机型不同，系统功能也会有差异，部分系统的控制面板中直接可以看到显示选项，而没有个性化选项)
 - 点击  >【控制面板】>【个性化】>【显示】>【调整屏幕分辨率】。
 - 右击桌面，在随即出现的菜单中点击【个性化】>【显示】>【调整屏幕分辨率】。
5. 选择多个显示器的显示模式：下拉菜单
 - 复制这些显示：选择此项将添加的显示器作为主显示器的副本。
 - 扩展这些显示：选择此项将添加的显示器作为扩展显示器。这将增加您的电脑使用空间。
 - 只在 1/2 上显示桌面：选择此项将仅在显示器 1 或 2 上显示桌面。



6. 点击【应用】或【确定】。然后在确认信息画面上点击【保留更改】。




连接高清晰电视 HDTV (选配)

将高清晰电视机与您电脑上的 HDMI 接口相连。



- 您需要一根 HDMI 线将高清晰电视机与电脑相连。HDMI 线需另行购买。
- 为得到最佳显示效果，请确认您的 HDMI 线不长于 15 米。



第四章

使用您的电脑

使用电脑时的适当姿势

用户需要在使用电脑时保持适当的姿势，防止腕部，手以及其他关节或肌肉的损伤。本章节将为您提供一些小贴士，防止您在使用台式电脑时感到身体不适或受伤。




请参考以下几项保持适当姿势：

- 适当放置您的电脑椅，确保您的肘部平行于或略高于键盘，使得到舒适的打字位置。
- 调节座椅的高度，确保您的膝盖略高于您的臀部，使得您的大腿后侧得到放松。如有需要，请使用脚凳抬高您的膝盖。
- 调节座椅的后侧，使其完全支撑您的脊椎并且稍向后倾斜。
- 挺直坐正，是您的膝盖，肘部以及臀部成约 90 度。
- 将显示器放在您的正前方，将显示器顶部与您的视线持平，是您的视线稍向下。
- 是鼠标靠近键盘，如有需要，请使用肘托以缓解打字时肘部的压力。
- 请在舒适平整的地方使用您的台式电脑，避开光源，如窗或直射阳光。
- 使用一段时间后请稍作休息。

使用读卡器

数码相机或其他的数码影像设备，都是采用存储卡来存储数码相片或媒体文件。选配，本系统的前面板提供一部内置的多合一读卡器，让您可以随时插入这些存储卡来读取/写入数字文件。



请按照以下步骤使用存储卡：

1. 按下前面板接口盖板上的“PUSH”按钮。
2. 将存储卡插入卡槽。



- 因为存储卡上均有缺口设计，因此只能以一个方向插入。请勿将卡强制插入卡槽以免卡受到损伤。
- 您可以在一个或多个卡槽中插入存储卡，并逐一使用。请注意每个插槽只能插入一张存储卡。

3. 在“自动播放”视窗中选择一个程序来读取文件。



- 若您的电脑没有自动播放功能，请点击 Windows 7 任务栏中的开始按钮，选择“计算机”，然后双击存储卡图标进行数据读取。
- 每个卡槽均有自己的驱动器图标，并显示在“计算机”目录下。
- 当数据被读取或写入存储卡时，读卡器显示灯会亮起或闪烁。

4. 完成后右击存储卡图标，点击【弹出】，然后移除存储卡。



请勿在读取、复制、格式化或删除存储卡数据时或之后立即移除存储卡，否则将可能导致数据丢失。



为了防止数据丢失，请在移除存储卡之前使用通知区域中的“安全移除硬件或弹出媒体光盘”。

使用光驱



放入光盘

请按照以下步骤放入光盘：

1. 系统开启时，按下光驱上的按钮退出光盘托盘。
2. 将光盘有印刷图案的那一面朝上放入。
3. 将托盘推入，关闭光驱。
4. 从“自动播放”选择程序来读取文件。



若您的电脑没有“自动播放”功能，请点击 Windows 7 任务栏中的开始按钮，选择“计算机”，然后双击 CD/DVD 驱动器图标进行数据读取。

退出光盘

前按照以下步骤退出光盘：

1. 系统开启时，按下光驱上的按钮退出光盘托盘。
 - 按下光驱上的退出按钮。
 - 右击“计算机”画面中的 CD/DVD 驱动器图标，然后点击【弹出】。
2. 将光盘从托盘中取出。

使用多媒体键盘（选配）



键盘依型号而异。以下描述仅供参考。

华硕 SK-2045 键盘



按键	功能	按键	功能
1.	开启 Windows® 小工具。	12.	按 <Fn + F7> 开启 Microsoft® MSN，若没有安装 MSN，可直接开启下载页面。
2.	开启 Windows® Flip 3D。	13.	按 <Fn + F8> 开启 Windows® 搜索画面。
3.	在 Windows® Photo Viewer 中缩小照片尺寸。	14.	按 <Fn + F9> 播放或暂停 Windows® Media Player。
4.	在 Windows® Photo Viewer 中放大照片尺寸。	15.	按 <Fn + F10> 停止 Windows® Media Player。
5.	同时按下此键与 <F1> ~ <F12> 中任一键开启各种功能。	16.	按 <Fn + F11> 返回上一轨。
6.	按 <Fn + F1> 开启 Microsoft® Word。	17.	按 <Fn + F12> 跳至下一轨。
7.	按 <Fn + F2> 开启 Microsoft® Excel。	18.	降低音量。
8.	按 <Fn + F3> 开启 Microsoft® PowerPoint。	19.	增加音量。
9.	按 <Fn + F4> 开启 Microsoft® Internet Explorer。	20.	开启或关闭静音模式。
10.	按 <Fn + F5> 开启 Microsoft® Outlook。	21.	开启 Windows® Media Player。
11.	按 <Fn + F6> 开启 Windows® Internet Explorer 中的收藏夹。	22.	开启 Windows® Media Center。




这些特殊功能按键只能在 Windows® Vista / Windows® 7 操作系统中使用。

华硕-Razer Arctosa 游戏键盘



按键	功能
1.	播放或暂停一个媒体播放器。
2.	停止播放一个媒体播放器。
3.	返回上一轨。
4.	跳至下一轨。
5.	降低音量。
6.	增加音量。
7.	开启或关闭静音模式。
8.	同时按下此键与 <F1> ~ <F10> 中任一键切换各默认档。



- 这些特殊功能按键只能在 Windows® Vista / Windows® 7 操作系统中使用。
- 请在使用前安装键盘驱动程序。请登录 Razer 网站 www.raizersupport.com 下载驱动程序。

BTC 6200C 键盘



按键	功能	按键	功能
1.	开启睡眠状态。按任意键唤醒您的电脑，返回上次工作状态。	8.	增加音量。
2.	返回上一页。	9.	开启或关闭静音模式。
3.	跳至下一页。	10.	返回上一轨。
4.	开启 Windows® Internet Explorer 默认主页。	11.	播放或停止一个媒体播放器。
5.	开启 Windows® Internet Explorer 的收藏夹。	12.	跳至下一轨。
6.	开启默认邮件程序。	13.	停止一个媒体播放器。
7.	降低音量。		



- 这些特殊功能键无需安装驱动程序就能在 Windows® ME / 2000 / XP / Vista / 7 操作系统中使用。若您使用的是 Windows® 98SE 操作系统，请登录 BTC 网站 www.btc.com.tw 下载驱动程序。
- 请在使用网络功能键之前先安装 Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更新版本。

第五章

网络连接

有线连接

使用 RJ-45 网线将您的电脑与 DSL / 线缆调制解调器或局域网（LAN）相连。

通过 DSL / 线缆调制解调器连接网络


请按照以下步骤通过 DSL / 线缆调制解调器连接网络：

1. 设置您的 DSL / 线缆调制解调器。



请参阅您的 DSL / 线缆调制解调器手册。

2. 将 RJ-45 网线的一端连接至电脑后面板的 LAN (RJ-45) 接口，另一端连接至 DSL / 线缆调制解调器。



3. 开启 DSL / 线缆调制解调器与您的电脑。
4. 进行所需网络连接设置。




更多关于网络设置的信息与帮助请洽询您的网络服务提供商 (ISP)。

通过局域网连接网络 (LAN)

请按照以下步骤通过局域网连接网络：

1. 将 RJ-45 网线的一端连接至电脑后面板的 LAN (RJ-45) 接口，另一端连接至局域网。



2. 启动您的电脑。
3. 进行所需网络连接设置。




更多关于网络设置的信息与帮助请洽询您的网络管理员。

无线连接（选配）

通过无线方式将您的电脑与网络连接。



您需要连接一个无线访问点来建立无线连接。



- 请将外接天线连接至华硕无线网卡的天线接口，以增强无线电信号的接收范围与灵敏度。
- 请将天线放置于电脑顶部以获得最佳无线性能。
- 外接天线为选购配置。

请按照以下步骤连接无线网络：

1. 在通知区域中点击网络图标  显示可连接的无线网络。




2. 选择您想要连接的无线网络，然后点击【连接】。



3. 若要连接加密的无线网络，您需要输入网络安全密钥，然后点击【确定】。



4. 您的电脑正在连接无线网络，请稍后。



5. 连接成功。画面中显示连接状态，网络图标  显示已连接状态。



第六章

使用应用程序（选配）

华硕 AI Manager

华硕 AI Manager 是一款提供您快速便捷操作的电脑常用应用程序。

安装 AI Manager

请依照以下步骤安装 AI Manager：

1. 于光驱中放入驱动与应用程序光盘，若您有打开自动播放功能，则会立即显示驱动程序安装向导画面。



如果“自动播放”功能未被打开，请在驱动及应用程序光盘中的 华硕 AI Manager 文件夹里双击 SETUP.EXE 主程序以打开此功能。

2. 点击【应用程序】标签，然后点击【华硕 AI Manager】。
3. 依照画面的指示，进行安装。

启用 AI Manager


欲打开 AI Manager，请从 Windows 系统的桌面左下角点击【开始】>【所有程序】>【ASUS】>【AI Manager】>【AI Manager 1.xx.xx】。AI Manager 会快速启动并显示快捷方式栏(Quick Bar, 如下图)。



在打开应用程序后，AI Manager 的小图标将会显示在 Windows 桌面下方的任务栏中（如右图）。



使用鼠标右键点击这个图标，可以在快捷方式栏与主应用程序之间切换，而且您也可以通过快捷方式栏或 Windows 任务栏中的 AI Manager 小图标来启动 AI Manager。



AI Manager 快捷方式栏 (Quick Bar)


AI Manager 快捷方式栏的设计为节省桌面空间，并让您快速打开华硕工具程序与显示系统信息。点击在快捷方式栏上的主应用程序、我的最爱、技术支持或系统信息项目来显示该项目的选项。



点击放到最大/恢复钮 可以在全屏幕与快捷方式栏之间做切换；点击缩到最小钮 则可以将 AI Manager 保留在桌面下方的任务栏中；点击关闭钮 则会离开 AI Manager 程序。

主应用程序 (Main)

主应用程序画面中提供以下几个工具程序：AI Disk、AI Security 与 AI Probe。点击主应用程序画面上的箭头小图标来浏览主应用程序中的各个工具程序项目。



AI Disk

AI Disk 可让您很轻松地选择如下图中的清除互联网的暂存文件、清除互联网的 Cookies、清除资源回收站的文件、清除最近访问的 URL(S)、清除网站的浏览记录或清除最近打开的文件清单项目。在快捷方式栏上点击 AI Disk 小图标打开 AI Disk 画面，您可以在这里选择您所要清除的项目。完成后请点击 【应用】。



AI Security

AI Security 提供您设置密码来保护您的设备如 USB 闪存盘、CD/DVD，以防止未经授权下被他人盗取数据。

请依照以下步骤进行设备的加密：

1. 第一次使用 AI Security 时，您会被要求输入一组新密码，请输入一组最多不超过 20 个字母数字或符号组合而成的密码。
2. 再次输入新密码。
3. 输入新密码的提示（建议）。
4. 当完成时，请点击【确定】。



5. 接着如下图，选择您所要进行加密的设备，然后点击【应用】。
6. 输入您事先设置的密码，然后点击【确定】。



请依照以下步骤解除已加密的设备：

1. 请取消勾选已加密的设备名称，然后点击【应用】。
2. 输入您事先已经设置的密码，然后点击【确定】。

请依照以下步骤变更密码：

- 点击【修改密码】，然后依照画面的指示进行变更。

AI Booting

AI Booting 提供您设置开机设备的优先次序。



请依照以下步骤指定开机顺序：

1. 选择一个设备，然后点击下方左边或右边的按钮以排定开机顺序。
2. 当完成选择后，请点击【应用】。

AI Probe

AI Probe 会自动侦测并显示主板与 CPU 的温度、CPU 风扇的转速，以及输出的电压，您也可以在此调整您所需要的数值。

点击“温度”、“电压”或“风扇转速”标签页，然后选择其中一项来打开或变更您所要的数值。



我的最爱

在“我的最爱”项目中提供您加入常用的应用程序，保留给您自行从电脑中加入您所要的应用程序项目。



请依照以下步骤加入我的最爱应用程序：

1. 点击【加入】，然后找到您所要增加至“我的最爱”中的应用程序。
2. 点击打开文件所在的窗口位置，应用程序将会增加到“我的最爱”中。
右击该应用程序小图标，则可以打开、移除该应用程序，或变更名称，您也可以使用鼠标左键双击以打开该程序。

技术支持

在“技术支持”菜单画面中，您可以点击相关的链接来连接至华硕电脑-全球网站、华硕电脑-在线技术支持网站、华硕电脑-在线文件下载网站或华硕电脑-联络信息。



系统信息

点击“系统信息”菜单可以看到关于您的系统、主板、处理器、BIOS、安装的设备与内存的相关信息。



华硕在线升级 (ASUS Update)

华硕在线升级程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来管理、存储与升级主板 BIOS 文件的应用程序。



- 在使用华硕在线升级程序之前，请先确认您已经通过内部网络对外连接，或者通过互联网服务供应商 (ISP) 所提供的连接方式连接到互联网。
- 随主板附赠的驱动程序与应用程序光盘中包含此应用程序。

安装华硕在线升级程序

请依照以下步骤安装华硕在线升级程序 (ASUS Update)：

1. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，会出现“驱动程序”菜单。



若“自动播放”功能未打开，请双击驱动与应用程序光盘中 ASUS Update 文件夹下的 setup.exe 文件。

2. 点击【应用程序】标签，然后点击【安装华硕在线升级程序】。
3. 华硕在线升级程序将被复制到您的系统中。



在您要使用华硕在线升级程序来升级 BIOS 程序之前，请先关闭其他所有的 Windows® 应用程序。

升级 BIOS 程序

1. 点击【开始】>【所有程序】>【ASUS】>【ASUS Update】>【ASUS Update】运行华硕在线升级主程序。
2. 在下拉菜单中点击下列操作之一：
使用网络升级 BIOS 程序
 - a. 选择【Update BIOS from the Internet】，然后按下【Next】继续。
 - b. 请选择离您最近的华硕 FTP 站台可避免网络堵塞，或者您也可以直接选择【Auto Select】由系统自行决定。按下【Next】继续。
 - c. 接着再选择您欲下载的 BIOS 版本。按下【Next】继续。



华硕在线升级程序可以自行通过网络下载 BIOS 程序。经常的升级才能得到最新的功能。

使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序

- a. 在下拉菜单中选择【Update BIOS from a file】，然后按下【Next】继续。
 - b. 在“打开”窗口中选择 BIOS 文件的所在位置，然后点击【打开】。
3. 最后再依照屏幕画面的指示来完成 BIOS 升级的程序。

华硕 MyLogo2™

华硕 MyLogo2™ 应用程序使您能够自定义启动图标。启动图标会在开机自检时出现。华硕 MyLogo2™ 会在您安装华硕在线升级程序时一并安装到您的系统。



- 请访问华硕官网 www.asus.com.cn 获取最新 BIOS 文件。
- 您可以将文件存成 GIF 格式作为启动图标。

请按照以下步骤进入华硕 MyLogo2™：

1. 运行华硕在线升级程序。请参阅“华硕在线升级”一节。
2. 选择下拉菜单中的选项，然后点击【下一步】。
3. 在升级 BIOS 之前请先运行 MyLogo 来置换系统启动图标。
4. 在下拉菜单中选择【以文件升级 BIOS】然后点击【下一步】。
5. 按照提示找到新的 BIOS 文件，然后点击【下一步】。华硕 MyLogo 窗口即在屏幕上出现。
6. 在窗口的左面板找到您想要用来作为启动图标的图标，点击【下一步】。
7. 在 Ratio 下拉菜单中选择您想要的图标大小，点击【下一步】。
8. 系统开始升级 BIOS，并载入新的启动图标。
9. 升级完成后，系统将重新启动，并在开机自检时显示新图标。

Nero

Nero 允许您创建、复制、刻录、编辑、分享以及升级不同类型的数据。



安装 Nero (以 Nero 9 为例)

请按照以下步骤安装 Nero 9：

1. 将 Nero 9 驱动程序光盘插入光驱。
2. 若您的电脑有自动播放功能，屏幕上会自动跳出主菜单。



若您的电脑没有自动播放功能，请双击 Nero 9 光盘根目录下的 Setup.exe 安装文件。


3. 在主菜单中点击【Nero 9 Essentials】。



4. 选择安装向导的语言，然后点击【下一步】。




5. 点击【下一步】继续。



6. 勾选【我接受许可证条款】，完成后点击【下一步】。



7. 选择【典型】，然后点击【下一步】。



8. 勾选【是，我想通过向 Nero 传送匿名应用程序数据以提供帮助】，然后点击【下一步】。



9. 完成后点击【退出】。




刻录文件

请参考以下步骤刻录文件：

1. 在主菜单中点击【数据刻录】>【添加】。



2. 选择您想要刻录的文件，点击【添加】。



3. 选择您想要刻录的文件后，点击【刻录】将已选文件刻录至光盘。



更多关于 Nero 9 的使用方法请访问 Nero 网站 www.nero.com。

恢复您的系统 (仅限预装 Windows 操作系统的机器)

华硕台式电脑恢复 DVD 光盘帮助您重新安装操作系统并将其恢复至默认工作状态。



在恢复过程中所有数据将会丢失。在恢复系统前，请确认您已备份所有数据，并记录下所有自定义设置，如网络设置。

请按照以下步骤恢复您的电脑：

1. 开机时，当显示 ASUS 标志，请按下 <F8> 键进入“Please select boot device”菜单。
2. 放入恢复 DVD 光盘，然后选择光驱为开机设备，按下 <Enter> 键，然后按任一键继续。
3. 等待直至硬盘信息画面出现。选择如何安装一个新系统，选项有：

Recover System to a partition

本选项将会移除以下您所选择的分区（Partition），并允许您保留其他的既有的分区，以及创建一个新的分区如磁盘 C。选择一个分区后，按【NEXT】继续。

Recover Windows to entire HD

本项目将会恢复整颗硬盘成为单一分区，执行此项目将会复盖您硬盘内所有数据，并创建一个全新的分区，如磁盘 C，选定后，并选择【Yes】继续。

4. 勾选【我接受】，然后点击【下一步】。
5. 接着请依照画面上的指示，完成恢复的动作。
6. 当完成系统恢复时，画面会显示请您放入产品的驱动与应用程序 DVD 光盘，请放入后并按【OK】与重新开机。
7. 在电脑重新开机后，Windows® 7 系统将会开始进行系统设置。请按照画面上的指示来完成安装，然后会再重新开机。



华硕个人电脑恢复光盘仅能使用在本台式电脑，请勿任意使用于其他的电脑上。有关本产品的最新信息，请上华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 查询。

快速恢复系统

(仅限预装 Windows 操作系统的机器，且隐藏分区未破坏)

1. 打开华硕台式电脑，当显示 ASUS 标志时，按下 <F9> 进入“System Recovery”。
2. 此时画面显示“Windows is loading files”。接着，“Recovery CD/DVD”窗口出现。
3. 按照屏幕上的说明完成恢复过程。在系统重新开机后，显示分辨率与系统设置将恢复为默认值。

第七章

疑难解决

本章节为您提供您可能遇到的疑难的解决方法。

? 我的电脑无法开机，并且前面板电源指示灯未亮起。

- 检查您的电脑是否连接电源。
- 检查墙上的电源插座是否可用。
- 检查是否开启电源。更多信息请参阅第一章“开启或关闭您的电脑”。

? 我的电脑死机。

- 请按照以下步骤关闭无响应的程序：
 1. 同时按下 <Alt> + <Ctrl> + <Delete>，然后点击【任务管理器】。
 2. 点击【应用程序】。
 3. 选择未响应程序，然后用鼠标右键点击【结束任务】。
- 若键盘也无响应，请按住机箱顶部的电源按钮直至电脑关闭。然后再按下电源按钮重新启动电脑。

? 我无法使用华硕无线网卡连接无线网络（选配）。

- 请确认您为想要连接的无线网络输入了正确的网络安全密钥。
- 将外接天线（选购）连接至华硕无线网卡上的天线接口，并将天线放置在机箱的顶部以获得最佳无线性能。

? 数字键盘区域的方向键不起作用。

请确认数字锁定指示灯已关闭。当指示灯亮起时这些数字键仅被用于输入数字；若您想要使用该区域中的方向键，请按下数字锁定键关闭指示灯。

？ 显示器无法显示。

- 请检查显示器是否开启。
- 请确认您的显示器与电脑上的视频输出接口正确相连。
- 若您的电脑内置独立显卡，请确认您的显示器与独立显卡的视频输出接口相连。
- 请检查显示器视频接口上的针脚是否弯曲。若您发现弯曲的针脚，请立即替换显示器视频接口接线。
- 请检查您的显示器是否正确连接电源。
- 更多疑难解决信息请参考您的显示器使用手册。

？ 使用多个显示器时，仅一个显示器能显示。

- 请确认这些显示器电源已开启。
- 在开机自检时仅连接至 VGA 接口的显示器可以显示。双显示功能仅在 Windows 系统中适用。
- 若您的电脑安装了显卡，请确认将显示器连接至显卡的输出接口。
- 请检查多个显示器是否正确设置。更多信息请参阅第三章“连接多个外接显示器”。

？ 我的电脑无法侦测 USB 存储设备。

- 当您第一次将 USB 存储设备与电脑相连时，Windows 会自动安装它的驱动程序。完成后请点击进入“计算机”来检查是否侦测到 USB 存储设备。
- 将您的 USB 存储设备连接至另一台电脑来检测此 USB 存储设备是否损坏。

？ 我想要还原或撤销对电脑系统的更改，同时不影响我的个人文件或数据。

Windows® 系统还原功能允许您还原或撤销对电脑系统的更改，同时不影响您的个人文件或数据如文档或图片。更多信息请参阅第二章“还原您的电脑”。

？ 高清晰电视上的图像变形。

- 您的显示器或高清晰电视的不同分辨率会导致图像变形。请调节屏幕分辨率至适合您的高清晰电视。请按照以下步骤改变您的屏幕分辨率：
 1. 请参考以下任意一项打开屏幕分辨率设置；
 - 点击  >【控制面板】>【外观及个性化】>【显示】>【改变显示器设置】。
 - 右击桌面。菜单出现后，点击【个性化】>【显示】>【改变显示器设置】。
 2. 调节分辨率。相关信息请参阅您的高清晰电视的使用手册。
 3. 点击【应用】或【确定】。然后在确认信息中点击【保留变更】。

？ 我的喇叭没有声音。

- 请确认您将您的喇叭连接至前面板或后面板的音效输出口（草绿色）。
- 请确认您的喇叭是否连接电源并开启。
- 调节喇叭的音量。
- 请确认您没有启动静音模式。
 - 若您启动静音，音量图标将显示为 。若要开启系统声音，请点击通知区域的 ，然后点击 。
 - 若没有启动静音，点击  滑动滚轴调节音量。
- 将您的喇叭与另一台电脑相连测试它是否正常运作。

？ DVD 光驱无法读取光盘。

- 请确认光盘是以标签面朝上放入光驱。
- 请确认光盘是否正确放入托盘，尤其是非标准大小的光盘。
- 请检查光盘是否有所损坏。

？ DVD 光驱退出按钮不起作用。

1. 点击  >【计算机】。
2. 右击 ，然后在菜单中点击【退出】。

