Rock Solid · Heart Touching

English

ASUS Essentio Desktop PC

User Manual



English

E3716

First Edition V1
March 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Products and corporate names mentioned in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used for identification purposes only. All trademarks are the property of their respective owners.

Every effort has been made to ensure that the contents of this manual are correct and up to date. However, the manufacturer makes no guarantee regarding the accuracy of its contents, and reserves the right to make changes without prior notice.

Contents

Notices 4
Safety information 6
Notes for this manual 7

Welcome 8

Package contents 8

Knowing your Desktop PC 9

Front / Rear panel features 9

Setting up your Desktop PC....12

Connecting devices....12
Connecting the power 13
Pressing the power button to turn on the system....13
Using the Media Center remote (optional)....14

Recovering your system 16

Using the recovery DVD 16

Troubleshooting 18

English

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Safety information

Your ASUS Desktop PC is designed and tested to meet the latest standards of safety for information technology equipment. However, to ensure your safety, it is important that you read the following safety instructions.

Setting up your system

- Read and follow all instructions in the documentation before you operate your system.
- Do not use this product near water or a heated source such as a radiator.
- Set up the system on a stable surface.
- Openings on the chassis are for ventilation. Do not block or cover these openings. Make sure you leave plenty of space around the system for ventilation. Never insert objects of any kind into the ventilation openings.
- Use this product in environments with ambient temperatures between 0˚C and 35˚C.
- If you use an extension cord, make sure that the total ampere rating of the devices plugged into the extension cord does not exceed its ampere rating.

Care during use

- Do not walk on the power cord or allow anything to rest on it.
- Do not spill water or any other liquids on your system.
- When the system is turned off, a small amount of electrical current still flows. Always unplug all power, modem, and network cables from the power outlets before cleaning the system.
- If you encounter the following technical problems with the product, unplug the power cord and contact a qualified service technician or your retailer.
    - The power cord or plug is damaged.
    - Liquid has been spilled into the system.

- The system does not function properly even if you follow the operating instructions.
- The system was dropped or the cabinet is damaged.
- The system performance changes.

LASER PRODUCT WARNING

CLASS 1 LASER PRODUCT

NO DISASSEMBLY

The warranty does not apply to the products that have been disassembled by users

This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment, and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

Notes for this manual

To make sure that you perform certain tasks properly, take note of the following symbols used throughout this manual.

WARNING: Vital information that you MUST follow to prevent injury to yourself.

IMPORTANT: Instructions that you MUST follow to complete a task.

TIP: Tips and useful information that help you complete a task.

NOTE: Additional information for special situations.

English

Welcome

Congratulations on your purchase of the ASUS Desktop PC. The package contents of your new Desktop PC are listed below but may vary with models. ASUS reserves the right to replace components or accessories to provide optimum serviceability.

Contact your retailer if any item is damaged or missing.

Package contents

- ASUS Desktop PC x1
- Keyboard x1
- Mouse x1
- Power cord x1
- Support DVD x1
- Recovery DVD x1
- Installation Guide x1
- Warranty card x1
- Remote control (optional) x1

Visit the ASUS website at http://support.asus.com for any updates.

Knowing your Desktop PC

Front / Rear panel features

Front (Close)



Front (Open)



Rear



*The gray areas contain front/rear panel ports. These ports and their locations may vary, depending on the model of your system.

No.	Button/LED	Description
1.		Optical drive bay cover.
2.	⏏	Optical drive eject button.
3.	OPEN	Open the front panel cover.
4.		Front panel cover.
5.		Time display and IR (for some models only).
6.		Hard disk drive LED.
7.	⏻	Power button (touch-sensitive).

continued on the next page

No.	Slot/Port	Description
8.	MS	Memory Stick®/Memory Stick Pro™ card slot.
9.	SD	Secure Digital™/MultimediaCard slot.
10.	CF	CompactFlash®/Microdrive™ card slot.
11.	2.0 USB 2.0 ports	Connect to USB devices such as a mouse, keyboard, or camera.
	S/PDIF S/PDIF In port	Connects to digital audio source.
	4-pin IEEE 1394a port	Connects to an IEEE 1394 device such as a digital camrecorder.
	Headphone jack	Plug a stereo or headphones into this jack.
	Microphone jack	Plug a microphone into this jack.
12.	Expansion slots	Use the slots when installing expansion cards.
13.	Optical S/PDIF Out port	Connects to an amplifier for digital audio output.
14.	Power connector	Connects power cable.
15.	Voltage selector	Selects input voltage.
16.	Power Switch	Switches on/off the power supply.
17.	VGA port	Connects to a TV or monitor with different video output.
	HDMI port	
	LAN (RJ-45) port	Plug a network cable into this port.
	COM port	Connects to devices that conforms with serial specification.
	USB 2.0 ports	Connect to USB devices such as a mouse, keyboard, or camera.

continued on the next page

17.		6-pin IEEE 1394a port	Connects to an IEEE 1394 device such as a digital camrecorder.
		Coaxial S/PDIF Out port	Connects to an amplifier for digital audio output.
		PS/2 Keyboard port	Connects to a PS/2 keyboard.
		PS/2 mouse port	Connects to a PS/2 mouse.
		5.1(6)-channel audio ports	Connect to a 5.1(6) or 7.1(8)-channel speaker system.
		7.1(8)-channel audio ports	

English

Setting up your Desktop PC

Connecting devices



Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.

- Use this product in ambient temperature below 35˚C.
- Do not block or cover these vents.

Connecting the power

1. Switch the Voltage selector to select the appropriate input voltage according to the voltage supply in your area.

Setting the voltage selector to 115V in a 230V area will damage your system!

2. Connect the power cord to the power connector and plug it into the wall socket.
3. Press the Power Switch.



Pressing the power button to turn on the system



Using the Media Center remote (optional)

Use the remote to launch the Media Center program to play media files such as music and movies. You can also install an external TV box to watch TV and record TV programs.

Refer to the table below to familiarize yourself with the functions of the remote control buttons.



No.	Button	Description
1.	Power	Press to turn on/off the power of the screen and the speakers.
2.	Pause	Press to pause a playback.
3.	Stop	Press to stop playing a media file.

4.	Fast-foward	Press to fast-forward a media file.
5.	Next track	Press to go to the next track.
6.	Information	Press to display program information under Media Center or other menu options.
7.	Four-way navigation keys	Press to scroll through on-screen display menus.
8.	Windows® Media Center	Press to launch the Media Center program.
9.	Channel up/down	Press to change TV channels.*
10.	Mute	Press to disable audio output.
11.	Recorded TV	Press to display a list of your recorded TV programs.*
12.	EPG (Electronic Program Guide)	Press to display the electronic program guide screen.*
13.	Live TV button	Press to watch live TV programs. *
14.	Shift	Toggles between numerical and alphabetical input.
15.	Teletext buttons	Available on European models only.
16	Volume up/down	Press to increase/decrease the volume.
17.	OK	Press to confirm an action.
18.	Return	Press to return to the previous page.
19.	Previous track	Press to go back to the previous track.
20.	Rewind	Press to rewind a media file.
21.	Play	Press to play a media file
22	Record	Press to start recording TV.

*The system does not come with built-in TV tuner. To use the TV function, purchase an external TV box first.

Recovering your system

Using the recovery DVD

The recovery DVD includes an image of the operating system installed on your system at the factory. The recovery DVD, working with the support DVD, provides a comprehensive recovery solution that quickly restores your system to its original working state, provided that your hard disk drive is in good working order. Before using the recovery DVD, copy your data files (such as Outlook PST files) to a USB device or to a network drive and make note of any customized configuration settings (such as network settings).

1. Turn on your ASUS Desktop PC and the ASUS logo appears. Press **F8** to enter the **Please select boot device** menu.
2. Insert the recovery DVD into the optical drive and select the optical drive ("CDROM:XXX") as the boot device. Press **Enter** and then press any key to continue.
3. The **Windows Boot Manager** window appears. Select **Windows Setup [EMS Enabled]** and press **Enter**. Wait when the **Windows is loading files** message appears.
4. Select where to install a new system. Options are:

   Recover system to a partition

   This option will delete only the partition you select from below, allowing you to keep other partitions, and create a new system partition as drive "C." Select a partition and click **NEXT**.

   Recover system to entire HD

   This option will delete all partitions from your hard disk drive and create a new system partition as drive "C." Select and click **Yes**.
5. Follow the on-screen instructions to complete the recovery process.

You will lose all your data during the system recovery. Make sure that you make a backup of it before recovering the system.

6. After the system recovery is completed, you will be asked to insert the support DVD into the optical drive. Click **OK** and the system reboots.
7. After the system reboots, Windows® Vista™ will begin system configurations. Follow the on-screen instructions to complete the process, and then restart the computer.

This recovery DVD is for ASUS Desktop PC only. DO NOT use it on other computers. Visit the ASUS website www.asus.com for any updates.

Troubleshooting

Read the following Q&As for troubleshooting guide. If these do not give you answers, you may contact us directly at the contact information provided in the support DVD.

What can I do if my Desktop PC cannot be powered on?

Check if the power LED on the front panel lights up. It does not light up if no power is supplied to the system.

- Find out if the power cord is plugged in.
- When you use an extension cord or a voltage regulator, ensure that you have plugged it into the wall socket and switched it on.

What can I do if my Desktop PC cannot enter the operating system?

- Make sure that you use memory modules that the system supports and that you install them properly on the sockets.
- Check if your peripheral devices are compatible with the system. Some USB storage devices, for example, are with different disk drive structure and enter sleep mode easily.

If the above steps do not solve the problem, contact your retailer or perform system recovery using the supplied recovery DVD.

You will lose all your data during the system recovery. Make sure that you make a backup of it before recovering the system.

Why is it that I cannot hear anything from my speakers/ headphones?

Check the volume icon on the Windows® taskbar to see if it is set to mute . If so, double-click this icon to display the volume bar, and then click the mute icon under the bar to cancel the muted mode .

Why is it that a CD/DVD cannot be read from or written to?

- Make sure that you use a disc compatible with the optical drive.
- Check if you insert the disc properly or if there is any scratch on the disc.
- Find out if the disc is with write protection.

Rock Solid · Heart Touching

Français

Ordinateur de bureau ASUS Essentio

Manuel d'utilisation



F3716

Première édition V1
Avril 2008

Français

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon. Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

Des efforts particuliers ont été faits pour garantir que le contenu de ce manuel soit correct et à jour. Cependant, le fabricant n'offre aucune garantie sur l'exactitude de son contenu et se réserve le droit d'effectuer tout changement, et ce, à tout moment et sans avertissement.

Table des matières

Notes....4
Consignes de sécurité....6
Notes pour ce manuel....7

Bienvenue....8

Contenu de la boîte....8

Faire connaissance avec votre PC de bureau....9

Caractéristiques avants/arrières....9

Configurer votre PC de bureau....12

Connecter des périphériques....12
Connecter l'adaptateur d'alimentation....13
Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le système....13
Utiliser la télécommande Media Center (optionnel)....14

Restaurer le système....16

Utiliser le DVD de restauration....16

Dépannage....18

Notes

Rapport de la Commission Fédérale des Communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.

L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC. Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.)

Note relative aux produits de Macrovision Corporation

Ce produit comprend une technologie de protection de copyright protégée par certains brevets déposés aux U.S.A. et autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'usage de cette technologie doit être autorisé par Macrovision Corporation, et n'est destiné qu'à un usage familial ou autres usages limités de même sorte **à moins d'une autorisation par Macrovision Corporation**. Rétro-ingénierie et démontage sont interdits.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Consignes de sécurité

Votre ordinateur de bureau ASUS a été conçu et testé pour satisfaire aux standards de sécurité les plus récents en matière d'équipements informatiques. Toutefois, afin de garantir une utilisation sans risque de ce produit, il est important que vous respectiez les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

Configurer votre système

- Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez les instructions de la documentation.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides ou d'une source de chaleur, tel qu'un radiateur.
- Positionnez le système sur une surface stable.
- Les ouvertures situées sur le boîtier de l'ordinateur sont destinées à la ventilation. Veillez à ne pas les bloquer ou les recouvrir. N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de ventilation
- Utilisez ce produit dans un environnement avec une température ambiante comprise entre 0˚C et 35˚C.
- Si vous utilisez une rallonge pour connecter votre PC Multimédia, vérifiez que la somme des intensités nominales des équipements connectés à la rallonge ne dépasse pas celle supportée par cette dernière.

Précautions à suivre lors de l'utilisation

- Ne pas marcher ni poser d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas renverser d'eau ou tout autre liquide sur votre système.
- Lorsque le système est éteint, une certaine quantité de courant résiduel continue à circuler dans le système. Débranchez systématiquement tous les câbles d'alimentation, de modems et de réseau, des prises murales avant de nettoyer le système.
- Déconnecter le système du secteur, et demander conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié si :
- La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.

- Du liquide a été renversé sur le système.
- Le système ne fonctionne pas correctement alors que les consignes ont été respectées.
- Le système est tombé ou le boîtier est endommagé.
- Les performances système s'altèrent.

Avertissement de sécurité relatif au lecteur de CD-ROM

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PAS DE DÉMONTAGE

La garantie ne couvre pas les appareils ayant été désassemblés par les utilisateurs

Le symbole représentant une benne à roue barrée, indique que le produit (équipement électrique et électronique contenant une batterie au mercure) ne doit pas être placé dans un conteneur à ordures ménagères. Veuillez consulter les réglementations locales en matière de recyclage de produits électriques.

Notes pour ce manuel

Pour être certains que vous effectuiez certaines tâches correctement, veuillez prendre notes des symboles suivants. Ces symboles possèdent différents degrés d'importance:

AVERTISSEMENT: Ces informations vous permettront d'éviter de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.

IMPORTANT: Instructions que vous devez suivre pour terminer une tâche.

ASTUCE: Trucs et informations additionnelles pour vous aider à mener une tâche à bien.

NOTE: Informations additionnelles destinées à certaines situations spécifiques..

Bienvenue

Félicitations pour votre achat d'un ordinateur de bureau ASUS. Le contenu de la boîte de votre ordinateur de bureau est listé ci-dessous mais peut varier selon les modèles. ASUS se réserve le droit de remplacer les composants ou accessoires pour une meilleure qualité de service.

Si l'un des éléments ci-dessous était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

Contenu de la boîte

- Ordinateur de bureau ASUS x1
- Clavier x1
- Souris x1
- Cordon d'alimentation x1
- DVD de support x1
- DVD de restauration x1
- Guide d'installation x1
- Carte de garantie x1
- Télécommande (optionnel) x1

Visitez le site Web d'ASUS sur http://support.asus.com pour les mises à jour.

Faire connaissance avec votre PC de bureau

Caractéristiques avants/arrières

Avant (fermé)



Avant (ouvert)



Arrière



*Les parties grisées contiennent les ports avants et arrières. Ces ports et leur emplacement peuvent varier selon les modèles.

No.	Bouton/LED	Description
1.		Couvercle de la baie pour lecteur optique.
2.	⏏	Bouton d'éjection du lecteur optique.
3.	OPEN	Ouvre le couvercle du lecteur optique.
4.		Couvercle du panneau avant.
5.		Ecran d'affichage de l'heure et récepteur infrarouge (sur une sélection de modèles).
6.		LED d'activité du disque dur.
7.	⏻	Bouton d'alimentation (tactile).

continue à la page suivante

No.	Slot/Port	Description
8.	MS	Slot pour carte Memory Stick®/ Memory Stick Pro™ .
9.	SD	Slot carte Secure Digital™/MMC.
10.	CF	Slot pour carte CompactFlash®/ Microdrive™.
11.	2.0 Ports USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB (ex: souris, clavier, ou appareil photo).
	S/PDIF Port S/PDIF In	Se connecte à une source audio numérique.
	Port IEEE 1394a 4 broches	Se connecte à un périphérique IEEE 1394 (ex: caméscope numérique).
	Port casque	Se connecte à des écouteurs stéréo.
	Port microphone	Se connecte à microphone.
12.	Slot d'extension	Utilisez ces slots lors de l'installation de cartes d'extension.
13.	Port S/PDIF Out optique	Se connecte à un amplificateur pour une sortie audio numérique.
14.	Port d'alimentation	Se connecte au cordon d'alimentation.
15.	Sélecteur de tension	Sélectionne un type de voltage.
16.	Interrupteur d'alimentation	Met le bloc d'alimentation hors/ sous tension.
17.	Port VGA	Se connecte à une TV ou un moniteur.
	Port HDMI	
	Port LAN (RJ-45)	Branchez un câble réseau sur ce port.
	Port COM	Se connecte à un périphérique supportant la norme série.
	Ports USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB (souris, clavier, ou appareil photo).

continue à la page suivante

17.		Port IEEE 1394a 6 broches	Se connecte à un périphérique IEEE 1394 (ex: caméscope numérique).
		Port S/PDIF Out coaxial	Se connecte à un amplificateur pour une sortie audio numérique.
		Port clavier PS/2	Se connecte à un clavier PS/2.
		Port souris PS/2	Se connecte à une souris PS/2.
		Ports audio 5.1(6) canaux	Se connectent à un système de haut-parleurs 5.1(6) ou 7.1(8) canaux.
		Ports audio 7.1(8) canaux	

Configurer votre PC de bureau

Connecter des périphériques



Les illustrations sont seulement données à titre indicatif. Les spécifications du produit peuvent varier selon les modèles

- Utilisez ce produit dans une température ambiante inférieure à 35˚C.
- Ne pas bloquer ni couvrir les trous d'aération.

Connecter le cordon d'alimentation

1. Utilisez le sélecteur de tension pour choisir le voltage approprié selon votre région.

> Le réglage du sélecteur de tension sur 115V dans une région de 230V endommagera le système !

2. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation et l'autre extrémité à une prise électrique.
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.



Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le système



Utiliser la télécommande Media Center (optionnel)

Utilisez la télécommande pour lancer le programme Media Center pour lire des fichiers multimédia comme de la musique ou des films. Vous pouvez aussi installer un décodeur TV externe pour regarder et enregistrer vos émissions TV favorites.

Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour vous familiariser avec les fonctions de chacun des boutons de la télécommande.



No.	Bouton	Description
1.	Alimentation	Pressez pour éteindre l'écran et les haut-parleurs.
2.	Pause	Pressez pour mettre en pause la lecture.
3.	Arrêt	Pressez pour arrêter la lecture.

4.	Avance rapide	Pressez pour effectuer une avance rapide.
5.	Piste suivante	Pressez pour aller à la piste suivante.
6.	Informations	Pressez pour afficher les informations des programmes ou les options d'autres menus.
7.	Touches quadri-directionnelles	Pressez pour naviguer dans les menus à l'écran.
8.	Windows® Media Center	Pressez pour lancer le programme Windows Media Center.
9.	Chaîne suiv/préc	Pressez pour changer de chaîne.*
10.	Muet	Pressez pour désactiver le son.
11.	Programmes TV enregistrés	Pressez pour afficher la liste des programmes TV enregistrés.
12.	Guide des programmes TV	Pressez pour afficher le guide des programmes TV.
13.	Live TV	Pressez pour regarder des programmes TV en direct.*
14.	Shift	Bascule entre une saisie numérique et alphabétique.
15.	Télétexte	Uniquement disponible en Europe.
16	Aug/dim le volume	Pressez pour augmenter ou diminuer le volume.
17.	OK	Pressez pour confirmer une action.
18.	Retour	Pressez pour retourner à la page précédente.
19.	Piste précédente	Pressez pour revenir à la piste précédente.
20.	Retour rapide	Pressez pour faire un retour arrière rapide.
21.	Lecture	Pressez pour lire un fichier multimédia.
22	Enregistrer	Pressez pour démarrer l'enregistrement d'un programme TV.

*Le système n'intègre pas de tuner TV. Pour utiliser la fonction TV, veuillez faire l'achat d'un décodeur TV.

Restaurer le système

Utiliser le DVD de restauration

Le DVD de restauration contient une image du système d'exploitation installé sur votre système en usine. Le DVD de restauration, en plus du DVD de support, offre une solution de restauration complète permettant de restaurer rapidement votre système dans son état de fonctionnement d'origine, à condition que votre disque dur soit en bon état. Avant d'utiliser le DVD de restauration, copiez vos données sur une disquette ou un lecteur réseau et prenez note de tous vos paramètres de configuration personnalisés (tels que vos paramètres réseau).

1. Allumez votre ordinateur ASUS et à l'apparition du logo ASUS appuyez sur **F8** pour accéder au menu de sélection du périphérique de démarrage:
2. Insérez le DVD de restauration dans le lecteur optique et sélectionnez le lecteur optique (normalement identifié "DVDROM:XXXX") comme périphérique de boot primaire. Appuyez sur **<Entrée>** puis appuyez sur une touche quelconque pour continuer:
3. La fenêtre **Windows Boot Manager** apparaît. Sélectionnez **Windows Setup [EMS Enabled]** et appuyez sur **Entrée**. Patientez lorsque le message **Windows is loading files** apparaît.
4. Sélectionnez l'emplacement d'installation. Options de partitionnage :

   Recover system to a partition.
   (Restaurer le système sur une partition)

   Cette option ne supprimera que la partition sélectionnée, vous permettant ainsi de conserver d'autres partitions et de créer une nouvelle partition système nommée Lecteur (C:). Sélectionnez une partition et cliquez sur **NEXT**.

   Recover system to entire HD.
   (Restaurer la totalité du disque dur)

   Cette option supprimera toutes les partitions de votre disque dur pour créer une nouvelle partition système nommée Lecteur (C:). Sélectionnez cette option et cliquez sur **Yes**.

5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le processus de restauration.

Toutes vos données seront perdues lors du processus de restauration. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos données avant de restaurer le système.

6. Une fois le processus de restauration terminé, insérez le DVD de support dans le lecteur optique. Cliquez sur **OK**. Le système redémarre.
7. Au redémarrage du système, Windows® Vista™ lancera le processus de configuration du système. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le processus, puis redémarrez l'ordinateur.

Le DVD de restauration est réservé aux ordinateurs de bureau ASUS. Ne l'utilisez pas sur d'autres ordinateurs. Visitez le site Web d'ASUS (www.asus.com) pour toute mise à jour.

Dépannage

Lisez attentivement les questions/réponses suivantes si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du PC de bureau ASUS. Si cette section ne possède pas la réponse à votre problème, contactez directement le service après-vente par le biais des informations de contact contenues dans le DVD de support.

Que faire lorsque mon PC de bureau ne démarre pas ?

Vérifiez que la LED d'alimentation est allumée. Celle-ci ne s'allume pas si aucun courant électrique n'est fourni au système.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien raccordé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge ou d'un régulateur de voltage, vérifiez leur connexion à une prise électrique murale.

Que faire lorsque mon PC de bureau ne peut pas accéder au système d'exploitation ?

- Assurez-vous d'utiliser des modules mémoire supportés par le système et que ceux-ci sont correctement installés.
- Vérifiez si vos périphériques externes sont compatibles avec le système. Certains périphériques de stockage USB peuvent rapidement basculer en mode veille.

Si les suggestions suivantes ne résolvent pas votre problème, contactez votre revendeur ou restaurez le système grâce au DVD de restauration accompagnant votre ordinateur.

Toutes vos données seront perdues lors du processus de restauration. Assurez-vous d'avoir fait une copie de sauvegarde de vos données avant de restaurer le système.

Pourquoi aucun son ne sort des haut-parleurs ou du casque ?

Vérifiez que l'icône de volume de la zone de notification de Windows® ne soit pas en mode muet . Si c'est le cas, double-cliquez sur cette icône pour afficher la barre de volume, et cliquez sur l'icône pour annuler le mode muet .

Pourquoi le lecteur optique ne parvient-il pas à lire le CD/DVD inséré ?

- Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur optique.
- Vérifiez que le disque est correctement inséré ou que celui-ci n'est pas rayé.
- Vérifiez que le disque n'est pas protégé en écriture.

Rock Solid · Heart Touching

ASUS Essentio Desktop-PC

Benutzerhandbuch

Deutsch



G3716

Erste Ausgabe V1
April 2008

Deutsch

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Es wurden keine Mühen gescheut, den Inhalt dieses Handbuchs korrekt und aktuell zu gestalten. Dennoch kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftbarkeit übernommen werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen am Handbuch vorzunehmen.

Inhalt

Erklärungen 4
Sicherheitsinformationen 6
Hinweise zu diesem Handbuch 7

Willkommen 8
Paketinhalt 8

Kennenlernen Ihres Desktop-PCs 9
Funktionen der Vorder-/Rückseite 9

Einrichten Ihres Desktop-PCs 12
Anschluss der Geräte 12
Anschluss der Stromversorgung 13
Einschalten über den Netzschalter 13
Verwenden der Media Center-Fernbedienung (optional) 14

Wiederherstellen des Systems 16
Benutzen der Wiederstellungs-DVD 16

Fehlerbehebung 18

Erklärungen

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Sein Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen erzeugen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich derjenigen, die einen unerwünschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerät ist auf Grund von Tests für Übereinstimmung mit den Einschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese Einschränkungen sollen bei Installation des Geräts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen schädigende Interferenzen schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an die nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Um Übereinstimmung mit den FCC-Vorschriften zu gewährleisten, müssen abgeschirmte Kabel für den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte verwendet werden. Änderungen oder Modifizierungen dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können das Recht des Benutzers, dieses Gerät zu betreiben, annullieren.

Erklärung des kanadischen Ministeriums für Telekommunikation

Dieses Digitalgerät überschreitet keine Grenzwerte für Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums für Telekommunikation in den Funkstörvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

Macrovision Corporation-Produktanmerkung

Dieses Produkt verfügt über Kopierschutztechnologie, die durch methodische Anforderungen bestimmter U.S.A.-Patente und anderer geistiger Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Parteien geschützt sind. Die Verwendung dieser Kopierschutztechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt werden und ist, **wenn nicht anderweitig von der Macrovision Corporation genehmigt**, nur für private oder eingeschränkte Vorführungszwecke vorgesehen. Reverse-Engineering oder Demontage ist verboten.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Sicherheitsinformationen

Ihr ASUS Desktop-PC wurde auf die neuesten Sicherheitsstandards für Informationstechnologie geprüft und für gut befunden. Um allerdings die sichere Handhabung des Produkts zu gewährleisten, sollten Sie den Anweisungen in diesem Dokument unbedingt Folge leisten.

Einstellen des Systems

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen des Handbuchs, bevor Sie den Asteio Media Center PC in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen, z.B. Heizungen.
- Platzieren Sie das System auf einer stabilen Oberfläche.
- Die Öffnungen am Computergehäuse dienen der Belüftung und sollten keinesfalls versperrt oder abgedeckt werden. Vergewissern Sie sich, dass rund um den Computer genügend Abstand (mind. 15 cm) zur optimalen Belüftung vorhanden ist. Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze.
- Benutzen Sie dieses Produkt in einer Umgebung, deren Temperatur zwischen 0˚C und 35˚C liegt.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel mit mehreren Steckdosen für den Media Center PC verwenden, vergewissern Sie sich, dass die zulässige Stromstärke insgesamt nicht überschritten wird.

Vorsicht bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Stromkabel und stellen Sie nichts darauf ab.
- Halten Sie den Media Center PC von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Wenn das System ausgeschaltet ist, fließen immer noch geringe Mengen an Strom. Ziehen Sie immer alle Stecker von Strom- und Modemkabeln ab, bevor Sie das System reinigen.
- Ziehen Sie den Stromstecker ab und geben Sie den PC zur Reparatur an qualifiziertes Personal, wenn:
    - das Stromkabel oder der Stromstecker beschädigt wurden
    - Flüssigkeit im System verschüttet wurde

- das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn alle Betriebsanleitungen befolgt werden
- der PC fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist
- sich die Systemleistung drastisch verändert

LASER-PRODUKTWARNUNG

LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

NICHT AUSEINANDERNEHMEN

Die Garantie verfällt, wenn das Produkt vom Benutzer auseinandergenommen wurde

Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Hinweise für dieses Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden.

GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.

TIPP: Tipps und nützliche Informationen zur Durchführung einer Aufgabe.

ANMERKUNG: Tipps und nützliche Informationen für besondere Umstände.

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines ASUS Desktop-PCs. Der Inhalt des Produktpakets ist im Folgenden aufgeführt und kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen. ASUS behält sich das Recht vor, Komponenten und Zubehör ggf. zu ersetzen, um optimale Betriebsfähigkeit zu ermöglichen.

Sollten folgende Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Paketinhalt

- ASUS Desktop-PC
- Tastatur
- Maus
- Netzkabel
- Support-DVD
- Wiederherstellungs-DVD
- Installationsanweisung
- Garantiekarte
- Fernbedienung (optional)

Aktuelle Informationen finden Sie auf der ASUS-Webseite unter http://support.asus.com.

Kennenlernen Ihres Desktop-PCs

Funktionen der Vorder-/Rückseite



*In den grauen Bereichen befinden sich die Anschlüsse der Vorder- und Rückseite. Die Position dieser Anschlüsse kann je nach Modell variieren.

Nr.	Taste/LED	Beschreibung
1.		Abdeckung optisches Laufwerk
2.	⏏	Auswurftaste optisches Laufwerk
3.	OPEN	Öffnen der Gehäusevorderseite
4.		Fronttafelabdeckung
5.		Zeitanzeige und IR (nicht in allen Modellen)
6.		Festplatten-LED
7.		Netzschalter (mit Berührungs-Sensor)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Deutsch

Nr.	Steckplatz/Anschluss	Beschreibung
8.	MS	Memory Stick®/Memory Stick Pro™-Kartensteckplatz
9.	SD	Secure Digital™/MultimediaCard-Steckplatz
10.	CF	CompactFlash®/Microdrive™-Kartensteckplatz
11.	2.0 USB 2.0-Ports	Anschluss für USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Kamera
	S/PDIF S/PDIF-Eingang	Für digitale Audioquellen
	4-pol. IEEE 1394a-Anschluss	Für IEEE 1394-Geräte wie z.B. digitale Camcorder
	Kopfhörer-buchse	Für Stereo-Kopfhörer
	Mikrofonbuchse	Für Mikrofone
12.	Erweiterungs-steckplätze	Für Erweiterungskarten
13.	Optischer S/PDIF-Ausgang	Für Verstärker bei digitaler Audio-Ausgabe
14.	Netzanschluss	Nimmt das Netzkabel auf
15.	Spannungsauswahl	Wählt die Eingangsspannung
16.	Netzschalter	Schaltet die Stromversorgung ein/aus
17.	VGA-Anschluss	Für Geräte mit anderer Video-Ausgabe (z.B. Fernseher oder Monitor)
	HDMI-Anschluss	
	LAN (RJ-45)-Anschluss	Für Netzwerkkabel
	COM-Anschluss	Für Geräte, die den seriellen Spezifikationen entsprechen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

17.	USB 2.0-Ports	Anschluss für USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Kamera
	6-pol. IEEE 1394a-Anschluss	Für IEEE 1394-Geräte wie z.B. digitale Camcorder
	Koaxialer S/PDIF-Ausgang	Für Verstärker bei digitaler Audio-Ausgabe
	PS/2-Tastatur-anschluss	Für eine PS/2-Tastatur
	PS/2-Maus-Anschluss	Für eine PS/2-Maus
	5.1(6)-Kanal Audio-Anschlüsse	Für ein 5.1(6) oder 7.1(8)-Kanal-Lautsprechersystem
	7.1(8)-Kanal Audio-Anschlüsse	

Einrichten Ihres Desktop-PCs

Anschluss der Geräte



Die Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die tatsächlichen technischen Daten des Produkts können unterschiedlich ausfallen.

- Benutzen Sie dieses Produkt in einer Umgebungstemperatur von 0 bis 35˚C.
- Verdecken Sie auf keinen Fall die Belüftungsschlitze.

Anschluss der Stromversorgung

1. Geben Sie die richtige Spannung Ihrer Region über die Spannungsauswahl ein.

Die Auswahl einer Spannung von 115V in einer Umgebung mit 230V kann das System beschädigen!

2. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss und verbinden Sie es mit einer Steckdose.
3. Drücken Sie den Netzschalter.



Einschalten über den Netzschalter



Verwenden der Media Center-Fernbedienung (optional)

Mit dieser Fernbedienung können Sie das Media Center-Programm bedienen, um Mediendateien wie Musik und Filme abzuspielen. Sie können auch eine externe TV-Box installieren, um TV-Sendungen aufzuzeichnen und anzusehen.

Die Tastenfunktionen der Fernbedienung werden in der folgenden Tabelle beschrieben.



Nr.	Taste	Beschreibung
1.	Ein/Aus	Schaltet Bildschirm und Lautsprecher ein/aus
2.	Pause	Hält die Wiedergabe an
3.	Stop	Beendet die Wiedergabe

4.	Schneller Vorlauf	Startet den schnellen Vorlauf
5.	Nächster Titel	Übergang zum nächsten Titel
6.	Informationen	Zeigt Programm-Informationen im Media Center oder andere Menü-Optionen an
7.	Richtungs-Navigationstasten	Zur Navigation in Menüs
8.	Windows® Media Center	Startet das Media Center-Programm
9.	Kanal auf/ ab	Wechselt den TV-Kanal*
10.	Stummschaltung	Schaltet die Audioausgabe ab
11.	Aufgenommene Sendungen	Zeigt eine Liste aufgenommener TV-Sendungen*
12.	EPG (Electronic Program Guide)	Zeigt die elektronische Programm-vorschau*
13.	Live TV-Taste	Gibt TV-Sendungen live wieder*
14.	Umschalt-Taste	Wechselt zwischen Zahlen- und Buchstabentasten
15.	Videotext-Tasten	Nur in europäischen Modellen
16	Lautstärke auf/ab	Steigert/senkt die Lautstärke
17.	OK	Bestätigt eine Aktion
18.	Zurück	Übergang zur letzten Seite
19.	Vorheriger Titel	Übergang zum vorherigen Titel
20.	Rücklauf	Startet den Rücklauf
21.	Wiedergabe	Gibt eine Mediendatei wieder
22	Aufnahme	Startet die TV-Aufnahme.

*Dieses System verfügt nicht über einen integrierten TV-Tuner. Um die TV-Funktionen nutzen zu können, muss zuerst eine externe TV-Box erworben werden.

Wiederherstellen des Systems

Benutzen der Wiederherstellungs-DVD

Die Wiederherstellungs-DVD beinhaltet ein Image des Betriebssystems, das am Werk auf Ihrem System installiert wurde. Die Wiederherstellungs-DVD bietet eine umfassende Wiederherstellungslösung zur schnellen Wiederherstellung in den originalen Arbeitszustand, sofern sich Ihre Festplatte in einem guten Zustand befindet. Bevor Sie die Wiederherstellungs-DVD verwenden, sollten Sie Ihre Dateien (z.B. Outlook PST-Dateien) auf Disketten oder einem Netzwerklaufwerk speichern und sich persönlich eingestellte Systemkonfigurationen (z.B. Netzwerkeinstellungen) notieren.

1. Schalten Sie Ihren ASUS Desktop-PC ein und das ASUS-Logo wird angezeigt. Drücken Sie **F8**, um das Menü **Please select boot device** zu öffnen.
2. Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD in das optische Laufwerk und wählen Sie das optische Laufwerk ("CDROM: XXX") als Boot-Laufwerk. Drücken Sie **Enter** und dann eine beliebige Taste, um fortzufahren.
3. Der **Windows Boot Manager** wird angezeigt. Wählen Sie **Windows Setup [EMS Enabled]** und drücken Sie **Enter**. Warten Sie, bis die Nachricht **"Windows is loading files"** erscheint.
4. Wählen Sie, wo das neue System installiert werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

   Auf einer Partition wiederherstellen

   Diese Option löscht nur die von Ihnen gewählte Partition, andere können beibehalten werden. Sie können eine neue Partition als Laufwerk "C:" einrichten. Wählen Sie eine Partition und klicken Sie auf **NEXT (Weiter)**.

   Auf gesamter Festplatte wiederherstellen

   Diese Option lösche alle Partitionen und erstellt eine neue als Laufwerk "C:". Wählen Sie diese Option und klicken Sie auf **Yes**.
5. Folgen Sie den Anweisungen, um den Prozess fertigzustellen.

Bei einer Systemwiederherstellung werden alle Daten gelöscht. Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Daten vorher zu sichern.

6. Wenn die Wiederherstellung beendet ist, werden Sie dazu aufgefordert, die Support-DVD ins optische Laufwerk zu legen. Klicken Sie auf **OK** und das System wird neu gestartet.
7. Nach dem Neustart beginnt Windows® Vista™ sofort mit der Systemkonfiguration. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildchirm, um den Vorgang fertigzustellen, und starten Sie dann den Computer neu.

Diese Wiederherstellungs-DVD ist nur für den ASUS Desktop-PC gedacht. Benutzen Sie sie NICHT auf anderen Computern. Aktuelle Informationen finden Sie auf der ASUS-Webseite unter www.asus.com.

Fehlerbehebung

Lesen Sie die folgenden Fragen und Antworten zur Fehlerbehebung. Falls diese Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich über die auf der Support-DVD enthaltenen Kontaktdaten an ASUS.

Was ist zu tun, wenn sich der Desktop-PC nicht einschalten lässt?

Prüfen Sie, ob die Strom-LED an der Vorderseite leuchtet. Falls nicht, wird dem System kein Strom zugeführt.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist.
- Falls Sie eine Verlängerungsschnur oder einen Spannungsregler benutzen, vergewissern Sie sich, dass diese an die Steckdose angeschlossen und eingeschaltet sind.

Was ist zu tun, wenn das Betriebssystem nicht hochfährt?

- Vergewissern Sie sich, dass die installierten Speichermodule vom System unterstützt werden und richtig eingesteckt sind.
- Prüfen Sie, ob die Peripheriegeräte mit dem System kompatibel sind. Einige USB-Speichergeräte verfügen über eine andere Laufwerksstruktur und werden einfacher in den Schlafmodus versetzt.

Falls die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an den Hersteller oder stellen Sie mit der Wiederherstellungs-DVD das System wieder her.

Bei einer Systemwiederherstellung werden alle Daten gelöscht. Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Daten vorher zu sichern.

Warum ist nichts von den Lautsprechern/Kopfhörern zu hören?

Prüfen Sie, ob das Lautstärkesymbol in der Windows®-Taskleiste auf „stumm“ steht. Falls dies der Fall ist, doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Lautstärkeregelung zu öffnen, und klicken Sie dann auf das „stumm“-Symbol, um diesen Zustand aufzuheben .

Warum kann eine CD/DVD nicht gelesen oder beschrieben werden?

- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Datenträger mit dem optischen Laufwerk kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob der Datenträger richtig eingelegt wurde oder beschädigt ist.
- Finden Sie heraus, ob sich auf dem Datenträger ein Schreibschutz befindet.

Rock Solid · Heart Touching

ASUS Essentio Desktop PC

Manuale Utente

Italiano



I3716

Prima Edizione V1
Aprile 2008

Italiano

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente, a scopi di backup, senza l' espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

E' stato compiuto ogni sforzo per assicurare la correttezza e l' aggiornamento dei contenuti di questo manuale. Tuttavia, il produttore non offre alcuna garanzia in merito all' accuratezza di tali contenuti e si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme aglli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti,fulmini,acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l' assistenza tecnica o il supporto per l' utilizzo del prodotto, compreso l' utilizzo dell' hardware o del software. L' assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l' assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all' utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l' utente finale, denominato "EULA"(End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l' accettazione, da parte dell' utente, delle condizioni dell' EULA, ha luogo al momento dell' installazione del software stesso.

Sommario

Comunicazioni 6
Informazioni in materia di Sicurezza 8
Note sul Manuale 9

Benvenuti 10

Contenuto della Confezione 10

Descrizione di Desktop PC 11

Caratteristiche Fronte/Retro 11

Installazione di Desktop PC 14

Collegare le periferiche 14
Collegare l' adattatore AC 15
Premere il Pulsante di Accensione per Attivare il Sistema 15
Telecomando Media Center (Opzionale) 16

Ripristino del Sistema 18

Tramite DVD di Ripristino 18

Risoluzione dei Problemi 20

Comunicazioni

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Informazioni in materia di Sicurezza

ASUS Desktop PC è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT . Tuttavia, per garantirne l' osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del Sistema

- Prima di mettere in funzione il sistema, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile.
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura comprese fra 0˚C e 35˚C.
- IIn caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l' amperaggio totale dei dispositivi inseriti nel cavo non superi quello del Desktop PC.

Precauzioni d' Uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo quantitativo di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
    - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
    - Un liquido è stato rovesciato nel sistema.

- Il sistema non funziona correttamente, pur attenendosi alle istruzioni operative.
- Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
- Le prestazioni del sistema hanno subito variazioni.

AVVERTENZA PRODOTTO LASER

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica a prodotti disassemblati dall' utente

Il simbolo del bidone con la croce, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Note sul Manuale

Per essere sicuri di eseguire correttamente determinate operazioni, ricordare la seguente simbologia ricorrente nel manuale:

AVVERTENZA: Istruzioni da osservare OBBLIGATORIAMENTE per evitare di farsi male.

IMPORTANTE: Istruzioni da seguire OBBLIGATORIAMENTE per il completamento di un' operazione.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un ' operazione.

NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Benvenuti

Complimenti per l' acquisto del Desktop PC ASUS. Il contenuto della confezione del nuovo Desktop PC è indicata di seguito, ma potrebbe variare in base al modello. ASUS si riserva il diritto di sostituire i componenti o gli accessori per offrire un' ottima assistenza tecnica.

Contattare il rivenditore in caso di smarrimento o guasto di uno degli articoli.

Contenuto della Confezione

- ASUS Desktop PC x1
- Tastiera x1
- Mouse x1
- Cavo di Alimentazione x1
- DVD di Supporto x1
- DVD di Ripristino x1
- Guida all' Installazione x1
- Certificato di Garanzia x1
- Telecomando (opzionale) x1

Per gli aggiornamenti,visitare il sito ufficiale ASUS: http://support.asus.com

Descrizione del Desktop PC

Caratteristiche Fronte / Retro

Fronte (Chiuso)



Fronte (Aperto)



Retro



* Nelle aree grigie sono contenute le porte del pannello frontale / posteriore. Tali porte e la rispettiva posizione potrebbero variare, in base al modello del sistema.

No.	Pulsante LED	Descrizione
1.		Copertura vano unità ottica
2.	⏏	Pulsante di Espulsione dell' Unità Ottica
3.	OPEN	Apertura copertura pannello frontale.
4.		Copertura del pannello frontale.
5.		Visualizzazione ora e IR (solo per alcuni modelli).
6.		LED HDD.
7.	⏻	Pulsante di Accensione (tattile).

continua alla pagina seguente

Italiano

No.	Slot/Porta	Descrizione
8.	MS	Slot per schede Memory Stick®/ Memory Stick Pro™.
9.	SD	Secure Digital™/MultimediaCard slot.
10.	CF	Slot per schede CompactFlash®/ Microdrive™.
11.	2.0 Porte USB 2.0	Collegano a dispositivi USB (mouse, tastiere o fotocamere)
	S/PDIF Porta S/PDIF In	Collega ad una sorgente audio digitale.
	Porta 4-pin IEEE 1394a	Collega a un dispositivo IEEE 1394 come un camrecorder digitale.
	Jack Cuffie	Connettore per l'inserimento di cuffie o stereo.
	Jack Microfono	Connettore per l'inserimento di un microfono.
12.	Slot di Espansione	Slot per l' installazione di schede di espansione.
13.	Porta uscita ottica S/PDIF	Collega ad un amplificatore per uscita audio digitale.
14.	Connettore Aliment.	Collega il cavo di alimentazione
15.	Selettore Voltaggio	Selects input voltage.
16.	Interruttore Accens.	Attiva/disattiva l' alimentazione
17.	Porta VGA	Collega a TV o monitor con differente uscita video.
	Porta HDMI	
	Porta LAN (RJ-45)	Porta per l' inserimento di un cavo di rete.
	Porta COM	Collega a dispositivi conformi alle specifiche seriali.
	Porte USB 2.0	Collegano a dispositivi USB (mouse, tastiere o fotocamere)

continua alla pagina seguente

Italiano

17.		Porta IEEE 1394a a 6-pin	Collega a un dispositivo IEEE 1394 come un camrecorder digitale.
		Porta uscita S/PDIF coassiale	Collega ad un amplificatore per uscita audio digitale.
		Tastiera PS/2	Collega a una tastiera PS/2.
		Porta mouse PS/2	Collega a un mouse PS/2.
		Porte audio a 5.1(6) canali	Collega ad un sistema di altoparlanti a 5.1(6) o 7.1(8)-canali
		Porte audio a 7.1(8) canali	

Installazione Desktop PC

Collegare le Periferiche



Le illustrazioni sono a titolo esemplificativo. Il reale prodotto potrebbe presentare alcune differenze.

- Utilizzare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a 35˚C.
- Non ostruire o coprire le griglie di aerazione.

Italiano

Collegare l' adattatore AC

1. Mediante l' apposito selettore, impostare il corretto voltaggio, in base alla zona.

L' impostazione del selettore di voltaggio su 115V in un' area a 230V danneggia il sistema!

2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione e inserirlo nella presa a muro.
3. Premere l' interuttore di alimentazione.



Premere il Pulsante di Accensione per Attivare il Sistema



Telecomando Media Center (Opzionale)

Utilizzare il telecomando per avviare il programma Media Center e riprodurre file multimediali, quali musica e film. E' inoltre possibile installare un TV box esterno per guardare la TV e registrare i programmi televisivi.

Riferirsi alle pagine seguenti per familiarizzare con le funzioni dei pulsanti del telecomando.



No.	Pulsante	Descrizione
1.	Accensione	Pulsante per accendere/spegnere lo schermo e gli altoparlanti
2.	Pausa	Mette in pausa una riproduzione
3.	Stop	Termina la riproduzione di un file multimediale.

4.	Avanti rapido	Scorre rapidamente un file multimediale.
5.	Traccia successiva	Passa alla traccia successiva.
6.	Informazioni	Visualizza le informazioni sui programmi con Media Center o altre opzioni menu.
7.	Tasto navigazione a 4 direzioni	Scorre attraverso i menu OSD (on-screen display).
8.	Windows® Media Center	Avvia il programma Media Center.
9.	Canale su/giù	Pulsante per il cambio dei canali TV.*
10.	Silenzio	Disattiva l' uscita audio.
11.	Registrazioni TV	Visualizza l' elenco delle registrazioni TV.*
12.	EPG (Electronic Program Guide)	Visualizza la schermata EPG.*
13.	Pulsante Live TV	Pulsante per guardare i programmi TV*.
14.	Shift	Consente il passaggio fra immissione numerica e alfabetica.
15.	Pulsanti Teletesto	Disponibili soltanto nei modelli Europei.
16	Volume su/giù	Aumenta/riduce l' audio.
17.	OK	Pulsante per confermare un'azione.
18.	Indietro	Torna alla pagina precedente.
19.	Traccia Prec.	Riporta alla traccia precedente
20.	Indietro veloce	Riavvolge un file multimediale.
21.	Play	Riproduce un file multimediale
22	Registrazione	Avvia una registrazione TV.

*Il sistema non è dotato di sintonizzatore TV integrato. Per utilizzare la funzione TV , acquistare un TV box esterno.

Ripristino del Sistema

Tramite DVD di Ripristino

Il DVD di Ripristino contiene un' immagine del sistema operativo installato dal fabbricante. Il DVD di Ripristino, insieme al DVD di Supporto, offre una soluzione completa per il ripristino del sistema, che è così riportato rapidamente allo stato operativo originario, purchè il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di utilizzare il DVD di Ripristino, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o su un disco di rete e annotare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e. impostazioni di rete).

1. Accendere il Desktop PC ASUS e si vedrà visualizzato il logo ASUS. Premere **F8** per accedere al menu **Please select boot device**.
2. Inserire il DVD di Ripristino nell' unità ottica e selezionare tale unità ("CDROM:XXX") come dispositivo da avviare. Premere **Enter** (Accedi), quindi cliccare su un tasto qualsiasi per continuare.
3. Appare la finestra **Windows Boot Manager**. Selezionare **Windows Setup [EMS Enabled]** e premere **Enter**. Attendere la comparsa del messaggio **Windows is loading files** .
4. Selezionare dove installare un nuovo sistema. Le opzioni sono:

   Recover system to a partition

   Questa opzione eliminerà soltanto una delle partizioni da selezionare di seguito, mantenendo le altre e creerà una nuova partizione del sistema come disco "C." Selezionare una partizione e cliccare **NEXT (AVANTI)**.

   Recover system to entire HD

   Questa opzione eliminerà tutte le partizioni dall' unità disco rigido e creerà una nuova partizione del sistema, come disco "C". Selezionare e cliccare **Yes (Sì)**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell' operazione, assicurarsi di eseguire una copia di riserva dei dati importanti.

6. Al termine del ripristino del sistema, si richiede di inserire il DVD di supporto nell' unità ottica. Cliccare OK e sarà riavviato il sistema.
7. Dopo aver riavviato il sistema, Windows® Vista™ inizia le configurazioni. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo e poi riavviare il computer.

Questo DVD di Ripristino è esclusivamente per il Desktop PC ASUS. NON utilizzarlo su altri computer. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per gli aggiornamenti.

Risoluzione dei Problemi

Leggere le seguenti Domande & Risposte come guida alla risoluzione dei problemi. Se non sono in grado di risolvere gli interrogativi, consultare direttamente la Sezione Contatti per informazioni sui centri di assistenza, presente nel DVD di Supporto.

Cosa posso fare se non riesco ad accendere il Desktop PC ?

Controllare se si illumina il LED dell' alimentazione sul pannello frontale. Se il sistema non è alimentato, la spia non si accende.

- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito.
- Quando si utilizza un cavo di estensione o un regolatore di tensione, accertarsi che sia inserito nella presa a muro e funzioni.

Cosa posso fare se il Desktop PC non riesce ad accedere al sistema operativo?

- Assicurarsi di utilizzare moduli di memoria supportati dal sistema e che siano stati correttamente installati nei socket.
- Verificare che le periferiche siano compatibili con il sistema. Determinati dispositivi di archiviazione USB, per esempio, sono caratterizzati da differenti strutture dell'unità disco ed entrano facilmente in modalità sospensione.

Se la suddetta procedura non è di aiuto, contattare il rivenditore oppure eseguire un ripristino del sistema tramite il DVD di Ripristino in dotazione.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell' operazione, assicurarsi di eseguire una copia di riserva dei dati importanti.

Perchè non riesco a sentire niente dagli altoparlanti / cuffie?

Controllare l' icona volume sulla barra delle applicazioni di Windows® per vedere se è impostata su "silenzio" . In questo caso, cliccare due volte sull' icona per visualizzare la barra del volume, quindi premere sull' icona "silenzio" per annullare tale modalità .

Italiano

Perchè non è possibile leggere o scrivere su un CD/DVD?

- Assicurarsi che il disco utilizzato sia compatibile con l' unità ottica.
- Controllare che il disco sia stato inserito correttamente e che non ci siano graffi sulla sua superficie.
- Scoprire se sul disco è attivata la protezione da scrittura.

Italiano

Rock Solid · Heart Touching

PC de sobremesa ASUS

Manual del usuario



Español

S3716

Primera edición V1
Abril de 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción, transmisión, transcripción o almacenamiento en sistemas de recuperación de ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y el software descritos en él, así como la traducción total o parcial de este manual a cualquier idioma de ninguna forma o medio sin la autorización expresa y por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a excepción de aquellas partes de este manual que el usuario conserve para fines de copia de seguridad.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar que el contenido de este manual sea correcto y esté actualizado. Sin embargo, no se garantiza la precisión de los contenidos y el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Contenidos

Notices 4
Información de seguridad 6
Notas sobre este manual....7

Bienvenido 8

Contenido del paquete....8

Familiarizarse con el equipo Desktop PC 9

Características de los paneles frontal y posterior....9

Configurar su Desktop PC 12

Conectar dispositivos 12
Conectar la alimentación 13
Presionar el botón de alimentación para encender el sistema 13
Usar el mando a distancia de Media Center (opcional)..... 14

Recuperar el sistema 16

Utilizar el DVD de recuperación....16

Solucionar problemas 18

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Advertencia sobre Productos de Macrovision Corporation

Este producto incorpora una tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por métodos de reclamo de ciertas patentes de los EE.UU. y por otros derechos internacionales de propiedad intelectual poseídos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso en el hogar y a otros usos limitados **a menos que de otro modo sea autorizado por Macrovision Corporation**. Las copias de ingeniería o el desmontaje están prohibidas.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Información de seguridad

El dispositivo ASUS Desktop PC se ha diseñado y comprobado para cumplir las normativas más recientes de seguridad para equipos de tecnología de la información. No obstante, para garantizar su seguridad, es importante que lea las siguientes instrucciones de seguridad.

Configurar el sistema

- Lea y siga todas las instrucciones de la documentación antes de usar el sistema.
- No utilice este producto junto a zonas con agua o fuentes de calor, como por ejemplo radiadores.
- Coloque el sistema en una superficie estable.
- Use la base de soporte si desea poner de pie el sistema NOVA. Si lo pone de pie sin dicha base, dificultará la ventilación y el sistema podría resultar dañado.
- Las aberturas de la carcasa son parte del sistema de ventilación del producto. No las bloquee. Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del sistema para proporcionarle la ventilación adecuada. Nunca inserte objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación.
- Si usa un alargador, asegúrese de que el valor nominal de la corriente de los dispositivos enchufados no supera el de dicho alargador.

Consideraciones a tener en cuenta durante el uso

- No camine sobre el cable de alimentación ni coloque nada sobre él.
- No derrame agua ni ningún otro líquido en el sistema.
- Cuando el sistema está apagado, sigue consumiendo una pequeña cantidad de corriente eléctrica.

  Desenchufe siempre todas las tomas de corriente, el módem y los cables de red antes de limpiar el sistema.
- Si detecta los siguientes problemas técnicos en el producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un técnico profesional o con su proveedor.
  - El cable o el enchufe de alimentación está dañado.
  - Se ha derramado líquido dentro del sistema.

- El sistema no funciona correctamente aunque se hayan seguido las instrucciones de funcionamiento.
- El sistema se ha dejado caer o la carcasa está dañada.
- El rendimiento del sistema cambia.

ADVERTENCIA de seguridad relacionada con la unidad de CD-ROM
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

NO DESMONTAR
La garantía no se aplica a productos desmontados por los usuarios

Este símbolo de la papelera con ruedas tachada indica que el producto (equipo eléctrico y electrónico y pila de botón que contiene mercurio) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte las normas locales sobre desecho de productos electrónicos.

Notas sobre este manual

A lo largo de esta guía se usan algunas notas y advertencias que debe tener en cuenta para llevar a cabo ciertas tareas de forma segura y completa. Estas notas tienen diferentes grados de importancia según se describe a continuación:

!ADVERTENCIA¡ Información importante que debe seguir para usar el producto de forma segura.

¡IMPORTANTE! Información fundamental que debe seguir para no dañar los datos, los componentes o a las personas.

SUGERENCIA: Consejos para completar tareas.

NOTA: Información para situaciones especiales.

Español

Bienvenido

Enhorabuena por la compra del dispositivo ASUS Desktop PC. El contenido del paquete de nuevo Desktop PC se muestra a continuación, pero puede variar en función del modelo. ASUS se reserva el derecho de reemplazar los componentes y accesorios para proporcionar un servicio al cliente óptimo.

Póngase en contacto con su proveedor si alguno de estos componentes falta o está dañado.

Contenido del paquete

- ASUS Desktop PC x1
- Teclado x1
- Ratón x1
- Cable de alimentación x1
- DVD de soporte x1
- DVD de recuperación x1
- Guía de instalación x 1
- Tarjeta de garantía x1
- Mando a distancia (opcional) x1

Visite el sitio Web de ASUS en http://support.asus.com para obtener cualquier actualización.

Familiarizarse con el equipo Desktop PC

Características de los paneles frontal y posterior

Panel frontal (cerrado)



Panel frontal (abierto)



Panel posterior



*Las áreas de color gris contienen los puertos de los paneles frontal y posterior. Estos puertos y sus ubicaciones pueden variar en función del modelo del sistema.

Nº	Botón/ Indicador LED	Descripción
1.		Cubierta del zócalo de la Unidad Óptica
2.	⏏	Botón de expulsión de la unidad óptica
3.	OPEN	Desplazar la tapa del panel frontal para abrir
4.		Tapa del panel frontal
5.		Pantalla de hora y LED IR (solo en algunos modelos)
6.		LED de la unidad de disco duro
7.	⏻	Botón de encendido (táctil)

continúa en la página siguiente

Español

Nº	Ranura/Puerto	Descripción
8.	MS	Ranura para tarjeta Memory Stick® /Memory Stick Pro™
9.	SD	Ranura para tarjeta Secure Digital™/MultiMedia
10.	CF	Ranura para tarjeta CompactFlash®/Microdrive™
11.	2.0 Puertos USB 2.0	Conecta dispositivos USB como por ejemplo, ratones, teclados o cámaras.
	S/PDIF Puerto de entrada S/PDIF	Conecta fuentes de audio digitales.
	Puerto IEEE 1394a de 4 contactos	Conecta un dispositivo IEEE 1394 como por ejemplo una videograbadora digital.
	Conector para auriculares	Enchufe un dispositivo estéreo o auriculares en este conector.
	Conector para micrófono	Enchufe un micrófono en este conector.
12.	Ranuras de expansión	Use las ranuras cuando instale tarjetas de expansión.
13.	Puerto Salida S/PDIF óptico	Conecta un amplificador para salida de audio digital.
14.	Conector de alimentación	Permite conectar el cable de alimentación.
15.	Selector de voltaje	Selecciona el voltaje de entrada.
16.	Interruptor de encendido	Enciende y apaga la fuente de alimentación.

continúa en la página siguiente

17		Puerto VGA	Conecta un televisor o monitor con salida de vídeo diferente.
		Puerto HDMI	
		Puerto LAN (RJ-45)	Enchufe un cable de red a este puerto.
		Puerto COM	Permite conectar dispositivos que cumplan la especificación serie.
		Puertos USB 2.0	Conecta dispositivos USB como por ejemplo, ratones, , teclados o cámaras.
		Puerto IEEE 1394a de 6 contactos	Conecta un dispositivo IEEE 1394 como por ejemplo una videograbadora digital.
		Puerto Salida S/PDIF coaxial	Conecta un amplificador para salida de audio digital.
		Puerto para teclado PS/2	Permite conectar un teclado PS/2.
		Puerto para ratón PS/2	Permite conectar un ratón PS/2.
		Puertos de audio de 5.1 (6) canales	Conecta un sistema de altavoces de 5.1 (6) o 7.1 (8) canales.
		Puertos de audio de 7.1 (8) canales	

Configurar su Desktop PC

Conectar dispositivos



Las ilustraciones son solamente para referencia. Las especificaciones del producto real pueden variar.

- Use este producto en entornos donde la temperatura ambiente no supere los 35 ˚C.
- No bloquee ni tape estas aberturas.

Español

Conectar la alimentación

1. Coloque el selector de voltaje en la posición correcta para seleccionar el voltaje de entrada adecuado en función de la tensión utilizada en su región.

¡El sistema resultará dañado si establece el selector de voltaje en 115 V en una zona en la que se usan 230 V!

2. Enchufe el cable de alimentación entre conector de alimentación y la toma de corriente eléctrica.
3. Presione el botón de encendido.



Presionar el botón de alimentación para encender el sistema



Español

Usar el mando a distancia de Media Center (opcional)

Use el mando a distancia para iniciar el programa Media Center para reproducir archivos multimedia, como por ejemplo música y películas. También puede instalar un televisor externo para ver la televisión y grabar programas de televisión.

Consulte la tabla siguiente para familiarizarse con las funciones de los botones especiales del mando a distancia.



Nº	Botón	Descripción
1.	Alimentación	Presiónelo para conectar y desconectar la alimentación de la pantalla y los altavoces.
2.	Pausa	Permite pausar una reproducción.
3.	Detener	Permite detener la reproducción de un archivo multimedia.

4.	Avance rápido	Hace avanzar rápidamente un archivo multimedia.
5.	Pista siguiente	Permite ir a la pista siguiente.
6.	Información	Permite mostrar información del programa bajo Media Center u otras opciones de menú.
7.	Botones de desplazamiento de 4 direcciones	Permiten recorrer los menús OSD.
8.	Windows® Media Center	Permite iniciar el programa Media Center.
9.	Subir o bajar canales	Permiten cambiar de canal de televisión.*
10.	Desactivar audio	Permite deshabilitar la salida de audio.
11.	Programas de TV grabados	Permite mostrar una lista de los programas de TV grabados.*
12.	EPG (Guía electrónica de programas)	Permite mostrar la pantalla de la Guía electrónica de programas.*
13.	Botón TV en directo	Presiónelo para ver programas de TV en directo.*
14.	Mayús	Permite alternar entre la entrada numérica y alfanumérica.
15.	Botones de teletexto	Solamente están disponibles en los modelos europeos.
16	Subir o bajar volumen	Permite subir o bajar el volumen.
17.	Aceptar	Permite confirmar una acción.
18.	Volver	Permite volver a la página anterior.
19.	Pista anterior	Permite volver a la pista anterior.
20.	Rebobinar	Permite rebobinar un archivo multimedia.
21.	Reproducir	Permite reproducir un archivo multimedia.
22	Grabar	Presiónelo para iniciar la grabación de programas de TV.

*El sistema no incluye sintonizador de TV integrado. Para usar la función de televisión, adquiera antes un televisor externo.

Recuperar el sistema

Utilizar el DVD de recuperación

El DVD de recuperación incluye una imagen del sistema operativo, instalada en el equipo portátil en la propia fábrica. El DVD de recuperación, junto con el DVD de soporte, proporciona una solución de recuperación total que restaura rápidamente sistema a su estado de trabajo original siempre que la unidad de disco duro se encuentre en buen estado de funcionamiento. Antes de utilizar el DVD de recuperación, copie los archivos de datos (como por ejemplo los archivos PST de Outlook) en un dispositivo USB o en una unidad de red y anote las configuraciones personalizadas (como por ejemplo la configuración de red).

1. Encienda el equipo ASUS Desktop PC. Aparecerá el logotipo de ASUS. Presione **F8** para entrar en el menú **Seleccione el dispositivo de arranque**.
2. Inserte el DVD de recuperación en la unidad óptica y seleccione esta unidad ("CDROM:XXX") como el dispositivo de arranque. Presione **Entrar** y, a continuación, cualquier letra para continuar.
3. Aparecerá la ventana **Administrador de arranque de Windows**. Seleccione **Programa de instalación de Windows [EMS habilitado]** y presione **Entrar**. Espere cuando aparezca el mensaje **Windows está cargando archivos**.
4. Seleccione la ubicación en la que desea instalar un nuevo sistema. Opciones disponibles:

   Recuperar el sistema en una partición

   Esta opción eliminará solamente la partición seleccionada, permitiendo conservar otras opciones y creará una nueva partición del sistema como unidad "C". Seleccione una partición y haga clic en **SIGUIENTE**.

   Recuperar el sistema en toda la unidad de disco duro

   Esta opción eliminará todas las particiones de la unidad de disco duro y creará una nueva partición como unidad "C". Realice la selección y haga clic en **Sí**.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de recuperación.

Se perderán todos los datos durante la recuperación del sistema. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de dichos datos antes de recuperar el sistema.

6. Cuando la recuperación del sistema se haya completado, se le pedirá que inserte el DVD de soporte en la unidad óptica. Haga clic en **Aceptar** y el sistema se reiniciará.
7. Cuando el sistema se reinicie, Windows® Vista™ iniciará las configuraciones de dicho sistema. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso y reinicie el equipo.

Este DVD de recuperación solamente se puede aplicar al equipo ASUS Desktop PC. NO lo use en otros equipos. Visite el sitio Web de ASUS www.asus.com para obtener las actualizaciones.

Solucionar problemas

Las siguientes preguntas y respuestas constituyen una guía para solucionar problemas. Si sigue sin encontrar respuesta a sus problemas, puede ponerse en contacto directamente con nosotros mediante la información proporcionada en el DVD de soporte.

¿Qué puedo hacer si mi equipo Desktop PC no se puede encender?

Compruebe si el indicador LED de alimentación situado en el panel frontal se ilumina. No se iluminará si no se proporciona alimentación al sistema.

- Compruebe si el cable de alimentación está enchufado.
- Cuando use un alargador o un regulador de voltaje, asegúrese de que lo ha enchufado a la toma de corriente eléctrica y de que lo ha activado.

¿Qué puedo hacer si mi equipo Desktop PC no puede activar el sistema operativo?

- Asegúrese de que usa módulos que admita el sistema y de que los instala correctamente en los zócalos.
- Compruebe si los dispositivos periféricos son compatibles con el sistema. Algunos dispositivos de almacenamiento USB, por ejemplo, tienen una estructura de unidad de disco diferente y entran en el modo de suspensión con mucha facilidad.

Si los pasos anteriores no solucionan el problema, póngase en contacto con su distribuidor o realice la recuperación del sistema usando el DVD de recuperación proporcionado.

Se perderán todos los datos durante la recuperación del sistema. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de dichos datos antes de recuperar el sistema.

¿Por qué no suenan los altavoces o los auriculares?

Compruebe el icono de volumen en la barra de tareas de Windows® para ver si está establecido en el modo de silencio . Si es así, haga doble clic en este icono para mostrar la barra de volumen y, a continuación, haga clic en el icono de silencio bajo la barra para cancelar el modo de silencio .

¿Por qué no se pueden realizar operaciones de lectura o escritura en un CD o DVD?

- Asegúrese de que usa un disco compatible con la unidad óptica.
- Compruebe si ha insertado el disco correctamente o si está rayado.
- Compruebe si el disco está protegido contra escritura.

Español

Rock Solid · Heart Touching

Настольный ПК ASUS Essentio
Руководство пользователя



Русский

R3716

Первая редакция V1
Март 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Никакая часть этого руководства, включая изделия и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

Продукты и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве могут быть зарегистрированными торговыми марками или авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Приложены значительные усилия для исправления и обновления этого руководства. Тем не менее изготовитель не гарантирует отсутствие ошибок и оставляет за собой право делать изменения без уведомления.

Содержание

Уведомления 4
Техника безопасности 6
Примечания к руководству 7
Приветствие 8
Комплект поставки 8
Знакомство с компьютером 9
Передняя / задняя панели 9
Установка компьютера 12
Подключение устройств 12
Подключение блока питания 13
Нажатие кнопки питания для включения системы 13
Использование пульта ДУ (опция) 14
Восстановление системы 16
Использование диска восстановления 16
Устранение неисправностей 18

Уведомления

Удостоверение Федеральной комиссии по средствам связи

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Его использование возможно при следующих двух условиях:

- Данное устройство не вызывает вредоносных воздействий.
- Данное устройство принимает любое внешнее воздействие, включая воздействия, вызывающие нежелательные результаты.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию в радиодиапазоне, которая, при установке или использовании данного оборудования не в соответствии с инструкциями производителя, может создавать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ТВ техником.

Используйте экранированные кабели для подключения монитора к видеокарте - это гарантирует совместимость с требованиями FCC. Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные, непосредственно, со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Удостоверение Департамента по средствам связи Канады

Данное цифровое устройство не превышает ограничения класса B по выделению радиошума от цифровых устройств, установленных в правилах по радиопомехам департамента по средствам связи Канады.

Данное цифровое устройство класса B соответствует стандарту ICES-003.

Информация об изделии корпорации Macrovision

Данное изделие включает в себя технологию защиты авторских прав, защищенную формулами определенных патентов США и иные права интеллектуальной собственности, принадлежащие корпорации Macrovision и другим лицам. Использование данной технологии защиты авторских прав возможно только с согласия корпорации Macrovision и предусмотрено только для домашнего и иного ограниченного использования, если иное не предписано корпорацией Macrovision. Инженерный анализ и разборка запрещены.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Техника безопасности

Ваш компьютер спроектирован и протестирован для соответствия последним стандартам безопасности оборудования. Тем не менее, для безопасного использования продукта важно выполнять инструкции, приведенные в этом документе.

Установка системы

- Перед эксплуатацией системы прочитайте все нижеследующие инструкции.
- Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла, например радиатора
- Устанавливайте систему на устойчивую поверхность.
- Отверстия на корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте эти отверстия. Убедитесь, что вы оставили свободное пространство вокруг системы для ее вентиляции. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.
- Используйте продукт при температуре в диапазоне от 0°C до 40°C.
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая мощность нагрузки не превышает норму для удлинителя.

Эксплуатация

- Не наступайте на шнур питания.
- Не проливайте на систему воду или любую другую жидкость.
- Когда система выключена, там остается напряжение. Перед очисткой системы всегда отключайте все кабели.
- Если вы столкнулись со следующими проблемами, отключите питание и обратитесь в сервис или к вашему продавцу.
    - Шнур или вилка питания повреждены.
    - В систему попала жидкость.
    - Система не работает даже в том случае когда вы следуете инструкциям по эксплуатации.
    - Система упала.
    - Изменилась производительность системы.

CD-ROM

Лазерный продукт класса 1

Не разбирать

Гарантия не распространяется на продукты, разобранные пользователями

Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что этот продукт(электрическое, электронное оборудование и содержащий ртуть аккумулятор) не следует выбрасывать в обычный мусор. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

Примечания к руководству

В руководстве имеются примечания и предупреждения, с которыми вам нужно ознакомиться для успешного выполнения задач.

Внимание: Информация, которой вы должны следовать во избежание повреждений.

Важно: Инструкции, которым вы должны следовать при выполнении задач.

Совет: Советы и полезная информация, которая поможет

Примечание: Дополнительная информация для особых ситуаций.

Приветствие

Поздравляем вас с приобретением настольного компьютера ASUS. Комплект поставки вашего устройства показан ниже, но может изменяться в зависимости от модели. ASUS оставляет за собой право заменять компоненты и аксессуары для обеспечения оптимальной эксплуатации.

Если что-то повреждено или отсутствует, обратитесь к продавцу.

Комплект поставки

- Настольный компьютер ASUS x1
- Клавиатура x1
- Мышь x1
- Шнур питания x1
- DVD с драйверами и утилитами x1
- DVD восстановления x1
- Руководство по установке x1
- Гарантийный талон x1
- Пульт (опция) x1

Для получения обновлений посетите сайт ASUS http://support.asus.com.

Передняя / задняя панели



*На серой области рисунка находятся разъемы ввода/вывода.Их расположение может изменяться в зависимости от модели.

No.	Кнопка/ индикатор	Описание
1.		Крышка оптического привода.
2.	⏏	Кнопка извлечения диска.
3.	OPEN	Open the front panel cover.
4.		Крышка передней панели.
5.		Отображение времени и IR (для некоторых моделей).
6.		Индикатор жесткого диска.
7.	⏻	Кнопка питания (сенсорная).

Продолжение на следующей странице

Русский

No.	Слот/порт	Описание
8.	MS	Слот для карт Memory Stick®/Memory Stick Pro™.
9.	SD	Слот для карт Secure Digital™/MultiMediaCard.
10.	CF	Слот для карт CompactFlash®/Microdrive™.
11.	2.0 Порты USB 2.0	Подключение USB устройств например клавиатура, мышь.
	S/PDIF Порт S/PDIF In	Подключение цифровых аудиоустройств.
	4-контактный порт IEEE 1394a	Подключение устройств IEEE 1394 например цифровой камеры.
	Разъем наушников	Подключение стереонаушников.
	Разъем микрофона	Подключение микрофона.
12.	Слоты расширения	Установка карт расширения.
13.	Оптический выход S/PDIF Out	Подключение к усилителю.
14.	Разъем питания	Подключение шнура питания.
15.	Переключатель напряжения	Выбор входящего напряжения.
16.	Тумблер питания	Включение/отключение питания.

Продолжение на следующей странице

17.		Разъем VGA	Подключение к ТВ или монитору
		Разъем HDMI	
		LAN (RJ-45) port	Подключение сетевого кабеля.
		COM порт	Подключение устройств с последовательным интерфейсом.
		USB 2.0 порты	Подключение USB устройств например клавиатура, мышь.
17.		6-контактный порт IEEE 1394a	Подключение устройств IEEE 1394 например цифровой камеры.
		Коаксиальный S/PDIF Out	Подключение к усилителю.
		Порт PS/2 клавиатуры	Подключение PS/2 клавиатуры.
		Порт PS/2 мыши	Подключение PS/2 мыши.
		5.1(6)-канальные аудиоразъемы	Подключение к 5.1(6) или 7.1(8)-канальной акустической системе.
		7.1(8)-канальные аудиоразъемы	

Установка компьютера

Подключение устройств



Иллюстрации представлены только для ознакомления и могут отличаться от действительных.

- Используйте продукт при температуре ниже 35˚C.
- Не блокируйте отверстия.

Русский

Подключение питания

1. С помощью переключателя напряжения, установите напряжение, используемое в вашем районе.

Установка переключателя в положение 115V при входящем 230V повредит систему!

2. Подключите шнур питания к разъему питания и розетке.
3. Нажмите тумблер питания.



Нажатие кнопки питания для включения системы



Использование пульта ДУ (опция)

Используйте пульт для запуска программ, воспроизведения видео и музыки. Также вы можете установить внешний ТВ-тюнер для просмотра и записи телепередач.

Описание кнопок приведено в таблице внизу.



No.	Кнопка	Описание
1.	**Питание**	Нажмите для включения экрана и колонок.
2.	**Пауза**	Нажмите для приостановки воспроизведения.
3.	**Стоп**	Нажмите для остановки воспроизведения.

4.	Перемотка вперед	Нажмите для перемотки вперед.
5.	Следующая дорожка	Нажмите для перехода на следующую дорожку.
6.	Информация	Нажмите для отображения информационного экрана.
7.	Кнопки навигации	Нажмите для навигации в меню.
8.	Windows® Media Center	Нажмите для запуска программы медиацентр.
9.	Канал вверх/вниз	Нажмите для смены ТВ канала.*
10.	Выключить звук	Нажмите для отключения звука.
11.	Записанные передачи	Нажмите для отображения списка записанных телепрограмм.*
12.	EPG (программа передач)	Нажмите для отображения программы телепередач.*
13.	Включение ТВ	Нажмите для просмотра телепрограмм.*
14.	Кнопка переключения	Нажмите для переключения между цифровым и буквенным вводом.
15.	Кнопки телетекста	Доступны только на европейских моделях.
16	Громкость	Нажмите для увеличения/уменьшения громкости звука.
17.	OK	Нажмите для подтверждения действия.
18.	Назад	Нажмите для возврата на предыдущую страницу.
19.	Предыдущая дорожка	Нажмите для возврата на предыдущую дорожку.
20.	Перемотка	Нажмите для перемотки.
21.	Воспроизведение	Нажмите для воспроизведения.
22	Запись	Нажмите для начала записи.

*Система поставляется без встроенного ТВ тюнера. Для использования ТВ функций, сначала приобретите внешний ТВ тюнер.

Восстановление системы

Использование диска восстановления

Диск восстановления включает образ операционной системы, драйвера и утилиты, установленные в вашу систему на заводе. Диск восстановления предоставляет возможность быстрого восстановления программного обеспечения в его оригинальное рабочее состояние. Перед использованием диска восстановления, скопируйте ваши данные (например файлы Outlook) на дискеты или сетевой диск и запишите параметры конфигурации (например сетевые параметры).

1. Включите ASUS Desktop, появится логотип ASUS. Нажмите **F8** для входа в меню выбора загрузочного устройства.
2. Вставьте диск восстановления в оптический привод и выберите оптический привод (“CDROM:XXX”). Нажмите **Enter,** а затем любую клавишу для продолжения.
3. Появится окно **Windows Boot Manager**. Выберите **Windows Setup [EMS Enabled]** и нажмите **Enter**. Подождите пока не появится сообщение **Windows is loading files**.
4. Выберите способ установки системы. Имеются следующие опции:

   Recover system to a partition

   Эта опция удалит только один раздел, который вы выбрали ниже, позволив вам сохранить другие разделы и создаст новый системный раздел как диск “C”. Выберите раздел и нажмите **NEXT**.

   Recover system to entire HD

   Эта опция удалит все разделы на вашем жестком диске и создаст новый системный раздел как диск “C”. Выберите и нажмите **Yes**.
5. Следуйте экранным инструкциям для завершения процесса.

Во время восстановления вы можете потерять все данные. Перед восстановлением системы сохраните ваши данные.

6. После завершения восстановления извлеките диск из оптического привода. Нажмите **OK** для перезагрузки системы.
7. После перезагрузки системы, Windows® Vista™ начнет конфигурацию системы. Следуйте экранным инструкциям, затем перезагрузите компьютер.

Этот диск восстановления предназначен только для этого компьютера. Не используйте его для других компьютеров. Обновления можно найти на сайте ASUS www.asus.com.

Устранение неисправностей

Прочитайте следующие вопросы и ответы. Если они вам не помогли, вы можете обратиться непосредственно к нам, используя контактную информацию на прилагаемом диске.

Что делать если я не могу включить Desktop?

Убедитесь, что индикатор питания горит. Если не горит, то в вашей системе нет питания.

- Убедитесь, что шнур питания подключен.
- При использовании удлинителя или стабилизатора напряжения убедитесь, что он подключен к розетке питания.

Что делать если не загружается операционная система?

- Убедитесь, что ваша память поддерживается системой и вы ее правильно установили.
- Убедитесь, что ваши периферийные устройства совместимы с системой. Некоторые устройства USB переходят в спящий режим.

Если вышеперечисленное не помогло вам решить проблему, обратитесь к вашему продавцу или восстановите систему с помощью диска восстановления.

Во время восстановления вы можете потерять все данные. Перед восстановлением системы сохраните ваши данные.

Почему я ничего не слышу из динамиков/наушников?

Проверьте значок громкость в панели управления Windows® и убедитесь что звук не выключен .Если так, дважды щелкните по значку громкости и включите звук .

Почему CD/DVD не может читать или писать?

- Убедитесь, что ваш диск совместим с оптическим приводом.

- Убедитесь, что диск правильно вставлен.
- Диск может быть только для чтения.

Русский

Rock Solid · Heart Touching

Português

ASUS Essentio Desktop PC

Manual do utilizador



Português

PG3716

Primeira Edição V1
Abril de 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor. Todas as marcas registadas pertencem aos respectivos proprietários.

Foram feitos todos os esforços para assegurar que o conteúdo deste manual está correcto e actualizado. No entanto, não podemos garantir a precisão do conteúdo do mesmo e o fabricante reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Índice

Notices 4
Macrovision Corporation Product Notice 5
Informações de segurança 6
Notas acerca deste manual 7
Bem-vindo 8
Conteúdos da embalagem 8
Conhecer o seu Desktop PC 9
Características dos painéis frontal / posterior 9
Montar o seu Desktop PC 12
Ligar os Dispositivos 12
Ligar a alimentação 13
Premir o botão de alimentação para ligar o sistema 13
Utilizar o controlo remoto Media Center (opcional) 14
Recuperar o seu sistema 16
Utilizar o DVD de recuperação 16
Resolução de problemas 18

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Informações de segurança

O ASUS Desktop PC foi concebido e testado de forma a satisfazer as mais recentes normas de segurança aplicáveis aos equipamentos de tecnologia de informação. No entanto, para garantir a sua segurança, é importante que leia as seguintes normas de segurança.

Instalação do seu sistema

- Leia e siga todas as instruções incluídas na documentação antes de começar a utilizar o seu sistema.
- Não utilize este produto próximo de água ou de fontes de calor, tais como radiadores.
- Instale o sistema sobre uma superfície estável.
- Utilize o suporte se quiser empilhar o seu NOVA. O empilhamento do sistema sem o suporte pode dificultar a ventilação do PC e danificá-lo.
- As aberturas existentes no chassis destinam-se a permitir a ventilação do PC. Não bloqueie ou tape estas aberturas. Certifique-se de que o espaço em redor do sistema é suficiente para permitir a ventilação do mesmo. Nunca introduza qualquer tipo de objectos através das aberturas de ventilação.
- Se utilizar uma extensão com este produto, certifique-se de que a amperagem total dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem da mesma.

Cuidados a ter durante a utilização

- Não pise o cabo de alimentação e não coloque quaisquer objectos sobre o mesmo.
- Não derrame água ou outros líquidos sobre o sistema.
- Quando o sistema está desligado, continua a existir passagem de uma pequena quantidade de corrente eléctrica.
  Antes de limpar o sistema, desligue sempre todos os cabos de alimentação, do modem e de rede das tomadas eléctricas.
- Se o produto apresentar os seguintes problemas técnicos, desligue o cabo de alimentação e contacte um técnico qualificado ou a loja onde comprou o produto.
  - O cabo de alimentação ou a ficha apresentam danos.
  - Se tiver derramado líquido para o interior do sistema.

- Se o sistema não funcionar normalmente mesmo quando são seguidas as instruções de funcionamento.
- Se tiver deixado cair o sistema ou se a caixa externa deste estiver danificada.
- Se o desempenho do sistema sofrer alguma alteração.

AVISO relativo à segurança da unidade de CD-ROM

PRODUTO LASER CLASSE 1

NÃO DESMONTAR

A garantia não é aplicável para os produtos que foram desmontados pelos utilizadores

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico e bateria contendo mercúrio) não deve ser depositado junto do lixo doméstico. Consulte os regulamentos locais relativamente à eliminação de equipamentos electrónicos.

Notas acerca deste manual

Existem algumas notas e avisos neste manual que deve ter em atenção de maneira a concluir totalmente determinadas tarefas de forma segura. Estas notas têm diferentes níveis de importância conforme descrito a seguir:

AVISO! Informação importante que deve ser seguida para uma utilização segura.

IMPORTANTE! Informação vital que deve seguir para evitar danos ao nível dos dados e dos componentes do PC e ainda ferimentos pessoais.

SUGESTÃO: Sugestões para a conclusão de tarefas.

NOTA: Informação para situações especiais.

Bem-vindo

Parabéns pela sua aquisição do ASUS Desktop PC. Os conteúdos da embalagem do seu novo Desktop PC estão listados abaixo mas podem variar consoante os modelos. A ASUS reserva o direito de substituir componentes ou acessórios de forma a providenciar um serviço optimizado.

Contacte o seu vendedor se algum dos itens estiver danificado ou em falta.

Conteúdos da embalagem

- ASUS Desktop PC x1
- Teclado x1
- Rato x1
- Cabo de alimentação x1
- DVD de suporte x1
- DVD de recuperação x1
- Guia de Instalação x1
- Cartão de garantia x1
- Controlo remoto (opcional) x1

Visite o sítio Web da ASUS em http://support.asus.com para quaisquer actualizações.

Conhecer o seu Desktop PC

Características dos painéis frontal / posterior

Frontal (Fechado) | Frontal (Aberto) | Posterior



*As áreas a cinzento contém portas dos painéis frontal/ posterior. Estas portas e as suas localizações podem variar consoante o modelo do seu sistema.

Nº.	Botão/LED	Descrição
1.		Tampa do compartimento da unidade óptica
2.	⏏	Botão de ejecção da unidade óptica
3.	OPEN	Fazer deslizar a tampa do painel frontal para abrir
4.		Tampa do painel frontal
5.		Apresentação de Hora e LED IV (apenas alguns modelos)
6.		LED unidade de Disco Rígido
7.	⏻	Botão de alimentação (táctil)

Continua na próxima página

Nº.	Botão/LED	Descrição
8.	MS	Ranhura para cartão de memória Memory Stick®/Memory Stick Pro™
9.	SD	Ranhura para cartão de memória Secure Digital™/MultiMediaCard
10.	CF	Ranhura para cartão de memória CompactFlash®/Microdrive™
11.	2.0 Portas de USB 2.0	Conectar a dispositivos USB tais como um rato, teclado, ou câmara.
	S/PDIF Porta de entrada S/PDIF	Conectar a uma fonte de áudio digital.
	Porta IEEE 1394a de 4 pinos	Conectar a um dispositivo IEEE 1394 com uma câmara de vídeo digital.
	Entrada auscultadores	Ligar auscultadores ou altifalantes a esta entrada.
	Entrada microfone	Ligar um microfone a esta entrada.
12.	Ranhuras de expansão	Utilize as ranhuras para instalar placas de expansão.
13.	Porta saída S/PDIF Óptico	Conectar a um amplificador para saída de áudio digital.
14.	Conector de alimentação	Liga o cabo de alimentação.
15.	Selector de voltagem	Selecciona a voltagem de entrada.
16.	Botão de alimentação	Liga/Desliga a fonte de alimentação.

Continua na próxima página

17.		Porta VGA	Conectar a uma televisão ou monitor com saída de vídeo diferente.
		Porta HDMI	
		Porta LAN (RJ-45)	Ligar um cabo de rede a esta porta.
		Porta COM	Liga a dispositivos que estão em conformidade com as especificações de série.
		Portas de USB 2.0	Conecta a dispositivos USB tais como um rato, teclado, ou câmara.
		Porta IEEE 1394a de 6 pinos	Conecta a um dispositivo IEEE 1394 com uma câmara de vídeo digital.
		Porta saída S/PDIF Coaxial	Conectar a um amplificador para saída de áudio digital.
		Porta para teclado PS/2	Liga a um teclado PS/2.
		Porta para rato PS/2	Liga a um rato PS/2.
		Portas de 5.1 (6)-canal áudio	Conectar a um sistema de som 5.1 (6) ou 7.1 (8).
		Portas de 7.1 (8)-canal áudio	

Montar o seu Desktop PC

Ligar os Dispositivos



As ilustrações são unicamente para referência. As especificações do produto podem variar.

- Utilize este produto a uma temperatura ambiente abaixo de 35˚C.
- Não bloqueie ou tape estas entradas de ar.

Ligar a alimentação

1. Coloque o selector de voltagem na voltagem de entrada apropriada de acordo com a voltagem na sua área.

A definição do selector de voltagem para 115 V numa área de 230 V irá danificar o sistema!

2. Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação e depois faça a ligação a uma tomada eléctrica.
3. Prima o Comutador de Alimentação.



Premir o botão de alimentação para ligar o sistema



Utilizar o controlo remoto Media Center (opcional)

Utilizar o controlo remoto para iniciar o programa Media Center para reproduzir ficheiros de media tais como música e filmes. Também pode instalar uma caixa de TV externa para ver TV e gravar programas de TV.

Consulte a tabela abaixo para familiarizar-se com as funções dos botões do controlo remoto.



Nº.	Botão	Descrição
1.	Botão de alimentação	Prima para ligar/desligar a alimentação do ecrã e dos altifalantes.
2.	Pausa	Prima para pausar a reprodução.
3.	Parar	Prima para parar a reprodução de um ficheiro de media.

4.	Avançar rápido	Prima para fazer avançar um ficheiro de media.
5.	Faixa Seguinte	Prima para ir para a faixa seguinte.
6.	Informação	Prima para apresentar informação do programa no Media Center ou outro menu de opções.
7.	Tecla de navegação multi-direccional	Prima para percorrer menus.
8.	Windows® Media Center	Prima para iniciar o programa Media Center.
9.	Canal acima/abaixo	Prima para mudar os canais de TV.*
10.	Cortar o som	Prima para desactivar a saída de áudio.
11.	TV Gravada	Prima para apresentar uma lista dos seus programas de TV gravados.*
12.	EPG (Guia de Programação Electrónica)	Prima para apresentar o ecrã do guia de programação electrónica.*
13.	Botão TV ao vivo	Prima para visualizar programas de TV ao vivo. *
14.	Alternar	Alterna entre digitação numérica e digitação alfabética.
15.	Botões teletexto	Disponível somente nos modelos Europeus.
16	Aumentar/ diminuir volume	Prima para aumentar/diminuir o volume.
17.	OK	Prima para confirmar uma acção.
18.	Retroceder	Prima para retroceder para a página anterior.
19.	Faixa anterior	Prima para regressar à faixa anterior.
20.	Rebobinar	Prima para rebobinar um ficheiro de media.
21.	Reproduzir	Prima para reproduzir um ficheiro de media.
22	Gravar	Prima para iniciar a gravação de TV.

*O sistema não dispõe de sintonizador de TV integrado. Para utilizar a função de TV, adquira uma caixa de TV externa primeiro.

Recuperar o seu sistema

Utilizar o DVD de recuperação

O DVD de recuperação inclui uma imagem do sistema operativo instalado no seu sistema na fábrica. O DVD de recuperação, em conjunto com o DVD de suporte, providencia uma solução de recuperação compreensiva que restaura rapidamente o seu sistema para o seu estado inicial de funcionamento, considerando que a sua unidade de disco rígido esteja em boas condições de funcionamento. Antes de utilizar DVD de recuperação, copie os seus ficheiros de dados (tais como os ficheiros PST do Outlook) para um dispositivo USB ou uma unidade de rede e tome nota de quaisquer definições de configuração personalizadas (tais como definições de rede).

1. Ligue o seu ASUS Desktop PC e aparecerá o logótipo ASUS. Prima **F8** para aceder ao menu **Por favor seleccione o dispositivo de arranque**.
2. Insira o DVD de recuperação na unidade óptica e seleccione a unidade ("CDROM:XXX") como dispositivo de arranque. Prima **Enter** e depois prima qualquer tecla para continuar.
3. Aparecerá a janela **Gestor de Arranque do Windows**. Seleccione **Configuração do Windows [EMS Enabled]** e prima **Enter**. Aguarde enquanto a mensagem **O Windows está a carregar ficheiros** estiver apresentada.
4. Seleccione onde instalar o novo sistema. As opções são:

   Recuperar o sistema para uma partição

   Esta opção apagará apenas a partição que seleccionar abaixo, permitindo-lhe manter outras partições, e criar uma nova partição do sistema como unidade "C." Seleccione uma partição e clique em **Seguinte**.

   Recuperar o sistema para todo o Disco Rígido

   Esta opção apagará todas as partições no seu disco rígido e criará uma nova partição do sistema como unidade "C." Seleccione e clique em **Sim**.
5. Siga as instruções no ecrã para completar o processo de recuperação.

Perderá todos os dados guardados no disco rígido durante a recuperação do sistema. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos mesmos antes de iniciar a recuperação do sistema.

6. Depois de completada a recuperação do sistema, ser-lhe-á pedido que insira o DVD de suporte na unidade óptica. Clique **OK** e o sistema reiniciará.
7. Após o reinício, o Windows® Vista iniciará as configurações do sistema. Siga as instruções no ecrã para completar o processo, e depois reinicie o computador.

Este DVD de recuperação é de utilização exclusiva com o ASUS Desktop PC. NÃO o utilize em outros computadores. Visite o sítio Web da ASUS em www.asus.com para quaisquer actualizações.

Resolução de problemas

Leia as seguintes P&Rs para uma orientação de resolução de problemas. Se estas não lhe facultarem as respostas pretendidas, pode contactar-nos directamente para as informações de contactos facultadas no DVD de suporte.

O que posso fazer se o meu Desktop PC não puder ser ligado?

Verifique se o LED de alimentação no painel frontal acende. Este não acende se não houver qualquer alimentação do sistema.

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado.
- Ao utilizar uma extensão ou um regulador de voltagem, certifique-se de que os conectou à tomada de rede e os ligou.

O que posso fazer se o meu Desktop PC não conseguir aceder ao sistema operativo?

- Certifique-se de que utiliza módulos de memória que o sistema suporte e que os instalou devidamente nas ranhuras.
- Verifique se os seus dispositivos periféricos são compatíveis com o sistema. Alguns dispositivos de armazenamento USB, por exemplo, têm uma estrutura de unidade de disco e entram no modo de suspensão facilmente.

Se os passos acima não resolverem o problema, contacte o seu vendedor ou proceda a uma recuperação do sistema usando o DVD de recuperação facultado.

Perderá todos os dados guardados no disco rígido durante a recuperação do sistema. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança dos mesmos antes de iniciar a recuperação do sistema.

Porque razão não consigo ouvir nenhum som nos meus altifalantes/auscultadores?

Verifique o ícone do volume na barra de tarefas do Windows® para ver se está definido para sem som . Se assim for, faça duplo clique sobre este ícone para apresentar a barra de volume, e depois clique no ícone sem som na barra de tarefas para cancelar o modo sem som .

Porque razão é que não consigo ler/gravar um CD/DVD?

- Certifique-se de que utiliza um disco compatível com a unidade óptica.
- Verifique se inseriu o disco devidamente ou se existem alguns riscos no disco.
- Verifique se o disco não tem protecção contra escrita.

Rock Solid · Heart Touching

Česky

ASUS Essentio Desktop PC

Uživatelská příručka



CZ3716

První vydání **V1**
Prosinec 2008

Česky

Copyright© 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou nebo nemusí být registrované ochranné známky nebo autorská práva příslušných společností a jsou použity pouze identifikaci nebo vysvětlení a pro dobro vlastníka bez úmyslu porušit tyto značky nebo práva. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Věnovali jsme maximální snahu tomu, aby obsah této příručky byl správný a aktuální. Nicméně neposkytujeme žádnou záruku ohledně přesnosti jejího obsahu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Obsah

Notices 4
Bezpečnostní zásady 6
Poznámky k této příručce 7
Vítejte 8
Obsah krabice 8
Popis stolního počítače 9
Části předního / zadního panelu 9
Nastavení stolního počítače 12
Připojení zařízení 12
Jak připojit napájení 13
Stisknutím vypínače zapněte systém 13
Používání dálkového ovladače Media Center (volitelné) .. 14
Obnovení systému 16
Použití disku DVD pro obnovení 16
Odstraňování problémů 18

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Bezpečnostní zásady

Tento stolní počítač ASUS byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace počítače

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
- Chcete-li umístit počítač NOVA na jiné zařízení, použijte stojan. V případě umístění tohoto počítače na jiné zařízení bez stojanu může dojít k omezení větrání a poškození počítače.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý.
  Před čistěním počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
  - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - Do počítače vnikla tekutina.

- Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
- Došlo k pádu počítače nebo k poškození skříně.
- Změnil se výkon počítače.

Bezpečnost jednotky CD-ROM - VAROVÁNÍ

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY

NEDEMONTUJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly uživateli demontovány

Tento symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Seznamte se s místními vyhláškami pro likvidaci elektronických produktů.

Poznámky k této příručce

V této uživatelské příručce je uvedeno několik poznámek a varování, které je třeba dodržovat, aby bylo možné některé postupy provést bezpečně a úplně. Tyto poznámky mají různou úroveň důležitosti (viz níže):

VAROVÁNÍ! Důležité informace, které musí být dodržovány v zájmu bezpečného provozu.

DŮLEŽITÉ! Důležité informace, které musí být dodržovány, aby se zabránilo poškození dat, součástí nebo osob.

TIP: Tipy pro provádění úkolů.

POZNÁMKA: Informace pro zvláštní situace.

Vítejte

Blahopřejeme vám k zakoupení stolního počítače ASUS. Níže je uveden obsah krabice s vaším novým stolním počítačem, ale jednotlivé položky se mohou lišit podle modelů. Společnost ASUS si vyhrazuje právo na změnu dílů nebo příslušenství pro zajištění optimální použitelnosti pro zákazníky.

Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce.

Obsah krabice

- Stolní počítač ASUS x1
- Klávesnice x1
- Myš x1
- Napájecí kabel x1
- Podpůrný disk DVD x1
- Disk DVD pro obnovu x1
- Instalační příručka x1
- Záruční karta x1
- Dálkový ovladač (volitelný) x1

Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách společnosti ASUS na adrese http://support.asus.com.

Popis stolního počítače

Části předního / zadního panelu

Přední strana (zavřená)



Přední strana (otevřená)



Zadní strana



*Šedé části obsahují porty předního/zadního panelu. Tyto porty a jejich umístění se mohou lišit v závislosti na modelu vašeho počítače.

Č.	Tlačítko/ indikátor LED	Popis
1.		Kryt pozice optické jednotky
2.	⏏	Tlačítko pro vysunutí optické jednotky
3.	OPEN	Posunutím otevřete kryt předního panelu
4.		Kryt předního panelu
5.		Zobrazení času a indikátoru IR LED (pouze některé modely)
6.	⛁	Indikátor LED pevného disku
7.	⏻	Vypínač (dotykový)

pokračování na další straně

Č.	Solt/Port	Popis
8.	MS	Slot pro kartu Memory Stick®/ Memory Stick Pro™ .
9.	SD	Slot pro kartu Secure Digital™/ Multimedia.
10.	CF	Slot pro kartu CompactFlash®/ Microdrive™ .
11.	2.0 Porty rozhraní USB 2.0	Slouží k připojení zařízení USB, například myši, klávesnice nebo fotoaparátu.
	S/PDIF Vstupní port S/PDIF	Slouží k připojení zdroje digitálního zvuku.
	4kolíkový port IEEE 1394a	Slouží k připojení zařízení IEEE 1394, například digitálního kamkordéru.
	Zdířka pro připojení sluchátek	Slouží k připojení stereofonních reproduktorů nebo sluchátek.
	Zdířka pro připojení mikrofonu	Slouží k připojení mikrofonu.
12.	Rozšiřovací štěrbiny	Tyto štěrbiny použijte k instalaci rozšiřovacích karet.
13.	Port optického výstupu S/PDIF	Slouží k připojení zesilovače pro výstup digitálního zvuku.
14.	Konektor napájení	Připojení napájecího kabelu.
15.	Volič napětí	Slouží k volbě vstupního napětí.
16.	Vypínač napájení	Zapíná a vypíná napájecí zdroj.

pokračování na další straně

17.		Port VGA	Slouží k připojení televizoru nebo monitoru s odlišným výstupem videa.
		Port HDMI	
		Port LAN (RJ-45)	Slouží k připojení síťového kabelu.
		COM port	Umožňuje připojení zařízení vyhovujících sériové normě.
		Porty rozhraní USB 2.0	Slouží k připojení zařízení USB, například myši, klávesnice nebo fotoaparátu.
		6kolíkový port IEEE 1394a	Slouží k připojení zařízení IEEE 1394, například digitálního kamkordéru.
		Port koaxiálního výstupu S/PDIF	Slouží k připojení zesilovače pro výstup digitálního zvuku.
		Port klávesnice PS/2	Připojuje se k PS/2 klávesnici.
		Port myši PS/2	Připojuje se k PS/2 myši.
		Porty 5.1 (6)kanálového zvuku	Slouží k připojení 5.1 (6) nebo 7.1 (8)kanálového reproduktorového systému.
		Porty 7.1 (8)kanálového zvuku	

Nastavení stolního počítače

Připojení zařízení



Obrázky jsou jen informační. Skutečné technické údaje se mohou lišit.

- Tento výrobek používejte při okolní teplotě do 35°C.
- Tyto ventilační otvory nezakrývejte.

Jak připojit napájení

1. Přepnutím nastavte volič napětí na příslušné vstupní napětí používané ve vaší zemi.

> Nastavení voliče napěti na 115 V ve státě, kde se používá 230 V poškodí váš systém!

2. Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru a zasuňte jej do zásuvky ve zdi.
3. Stiskněte vypínač.



Stisknutím vypínače zapněte systém



Používání dálkového ovladače Media Center (volitelné)

Dálkový ovladač můžete používat ke spuštění programu Media Center a přehrávání multimediálních souborů, např. hudebních či filmových. Rovněž můžete nainstalovat externí TV box pro sledování a nahrávání televizních programů.

Seznamte se s funkcemi tlačítek dálkového ovladače, které jsou popsány v následující tabulce.



Č.	Tlačítko	Popis
1.	Napájení	Stisknutím zapnete/vypnete obrazovku a reproduktory.
2.	Pozastavit	Stisknutím pozastavíte přehrávání.
3.	Zastavit	Stisknutím přerušíte přehrávání multimediálního souboru.

4.	Rychle posunout dopředu	Stisknutím tohoto tlačítka rychle posunete soubor s médii dopředu.
5.	Další skladba	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na další skladbu.
6.	Informace	Stisknutím zobrazíte informace o programu v rámci Media Center nebo jiných nabídek.
7.	Čtyřsměrná navigační tlačítka	Slouží k procházení zobrazených nabídek.
8.	Windows® Media Center	Stisknutím spustíte program Media Center.
9.	O kanál nahoru/ dolů	Stisknutím můžete přepínat mezi televizními kanály.*
10.	Ztlumit	Stisknutím vypnete výstup zvuku.
11.	Nahrávky TV	Stisknutím zobrazíte seznam s nahranými televizními pořady.*
12.	EPG (Elektronický programový průvodce)	Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí obrazovka s elektronickým programovým průvodcem.*
13.	Tlačítko živého televizního vysílání	Stisknutím tohoto tlačítka můžete sledovat programy živého televizního vysílání. *
14.	Přepnout	Slouží k přepínání mezi zadáváním číslic a abecedních znaků.
15.	Tlačítka teletextu	K dispozici pouze u evropských modelů.
16	Zvýšit/snížit hlasitost	Stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost.
17.	OK	Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte akci.
18.	Zpět	Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí stránku.
19.	Předchozí skladba	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí stránku.
20.	Převíjení	Stisknutím tohoto tlačítka posunete soubor s médii dozadu.
21.	Přehrát	Stisknutím přehrajete multimediální soubor.
22	Záznam	Stisknutím spustíte nahrávání z televize.

*Tento počítač není dodáván se zabudovaným TV tunerem. Chcete-li používat funkci TV, nejdříve zakupte externí TV box.

Obnovení systému

Použití disku DVD pro obnovení

Disk DVD pro obnovení obsahuje bitovou kopii operačního systému nainstalovaného do počítače během výroby. Disk DVD pro obnovení společně s podpůrným diskem DVD představují komplexní řešení obnovení, které rychle obnoví počítač do původního funkčního stavu za předpokladu, že je v pořádku váš pevný disk. Před použitím disku DVD pro obnovení zkopírujte vaše datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) do zařízení USB nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).

1. Zapněte stolní počítač ASUS. Zobrazí se logo ASUS. Stisknutím klávesy **F8** přejděte do nabídky **Vyberte spouštěcí zařízení**.
2. Vložte disk DVD pro obnovení do optické jednotky a vyberte optickou jednotku („CDROM:XXX“) jako spouštěcí zařízení. Stiskněte klávesu **Enter** a potom pokračujte stisknutím libovolné klávesy.
3. Zobrazí se okno **Správce spouštění Windows**. Vyberte možnost **Instalace Windows [EMS povoleno]** a stiskněte klávesu **Enter**. Počkejte, dokud bude zobrazena zpráva **Systém Windows načítá soubory**.
4. Vyberte umístění instalace nového systému. K dispozici jsou následující možnosti:

   Obnovit systém do oddílu

   Tato volba odstraní pouze oddíl, který jste vybrali níže, umožní vám zachovat ostatní oddíly a vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“. Vyberte oddíl a klepněte na tlačítko **DALŠÍ**.

   Obnovit systém na celý pevný disk

   Tato volba odstraní z vašeho pevného disku všechny oddíly a vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“. Vyberte a klepněte na tlačítko **Ano**.
5. Při obnovování postupujte podle zobrazených pokynů.

Během obnovení systému budou ztracena veškerá data. Před obnovením systému nezapomeňte provést zálohování.

6. Po dokončení obnovení systému budete vyzváni, abyste vložili podpůrný disk DVD do optické jednotky. Klepnutím na tlačítko **OK** se počítač restartuje.
7. Po restartování počítače začne systém Windows® Vista™ provádět konfigurace systému. Při konfigurování postupujte podle zobrazených pokynů a potom restartujte počítač.

Tento disk DVD pro obnovení je určen pouze pro stolní počítač ASUS. NEPOUŽÍVEJTE jej s jinými počítači. Veškeré aktualizace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.

Odstraňování problémů

Přečtěte si následující otázky a odpovědi, které vám mohou pomoci při odstraňování problémů. Pokud nenajdete odpovědi na vaše otázky, můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních informací na podpůrném disku DVD.

Co mám dělat, když stolní počítač nelze spustit?

Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení LED na předním panelu. Pokud počítač není napájen, tento indikátor nesvítí.

- Zkontrolujte, zda je připojený napájecí kabel.
- Používáte-li prodlužovací kabel nebo regulátor napětí, zkontrolujte, zda je připojený do elektrické zásuvky a zapnutý.

Co mám dělat, když stolní počítač nemůže spustit operační systém?

- Zkontrolujte, zda používáte paměťové moduly podporované systémem a zda jsou správně nainstalovány v paticích.
- Zkontrolujte, zda jsou periferní zařízení kompatibilní se systémem. Například některá paměťová zařízení USB mají odlišnou diskovou strukturu a snadněji přecházejí do režimu spánku.

Pokud se problém nepodaří odstranit pomocí výše uvedených pokynů, obraťte se na prodejce nebo proveďte obnovení systému pomocí dodaného disku DVD pro obnovení.

Během obnovení systému budou ztracena veškerá data. Před obnovením systému nezapomeňte provést zálohování.

Proč není slyšet z reproduktorů/sluchátek žádný zvuk?

Podle ikony hlasitosti na hlavním panelu systému Windows® zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk . Pokud ano, poklepáním na tuto ikonu zobrazte indikátor hlasitosti a potom klepnutím na ikonu ztlumení pod indikátorem zrušte režim ztlumení .

Proč nelze načítat ani zapisovat na disk CD/DVD?

- Zkontrolujte, zda používáte disk, který je kompatibilní s optickou jednotkou.
- Zkontrolujte, zda je disk správně vložen či zda není poškrábaný.
- Zjistěte, zda není disk chráněn proti zápisu.

Rock Solid · Heart Touching

Komputer ASUS Essentio
Desktop PC
Podręcznik użytkownika

Polski



PL3716

Wydanie pierwsze V1
Kwiecień 2008

Polski

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia producenta.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw. Wszystkie znaki towarowe sa własnością ich odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Spis treści 3
Notices 4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 6
Uwagi do tego podręcznika 7
Witamy 8
Zawartość opakowania 8
Poznanie budowy komputera typu desktop .. 9
Elementy na panelu przednim/tylnym 9
Ustawienia komputera typu desktop 12
Podłączanie urządzeń 12
Podłączenie zasialnia 13
W celu włączenia systemu należy nacisnąć przycisk zasilania 13
Używanie pilota zdalnego sterowania Media Center (opcjonalny) 14
Przywracanie systemu 16
Używanie dysku recovery DVD 16
Rozwiązywanie problemów 18

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Polski

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie ASUS NOVA P20/P22 jest zaprojektowane i przetestowane zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń technologii informatycznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ważne jest jednak, aby przeczytać następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Instalacja systemu

- Przed rozpoczęciem obsługi systemu należy przeczytać wszystkie instrukcje dostępne w dokumentacji i postępować zgodnie z nimi.
- Urządzenia nie można używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła, np. radiatorów.
- System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Aby ustawić system NOVA jako wieżę należy wykorzystać stojak. Ustawienie systemu bez wykorzystania stojaka utrudni wentylację i może spowodować uszkodzenie systemu.
- Otwory w obudowie służą do wentylacji. Nie można ich blokować lub przykrywać. Należy pamiętać, aby wokół systemu zostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą wentylację. Do otworów wentylacyjnych nie można wkładać żadnych przedmiotów.
- Przy używaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy prąd znamionowy urządzenia nie przekracza prądu znamionowego przedłużacza.

Ostrożność podczas używania

- Na kablu nie można stawać jak też kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- System nie może być oblany wodą lub inną cieczą.
- Po wyłączeniu systemu pobiera on w dalszym ciągu niewielką ilość prądu. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych należy odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
    - Uszkodzenie kabla zasilającego lub wtyczki.

- Oblanie systemu cieczą.
- Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu nawet przy przestrzeganiu instrukcji .
- System uległ uszkodzeniu mechanicznemu.
- Zmieniły się parametry pracy systemu.

OSTRZEŻENIE dotyczące bezpieczeństwa napędu CD-ROM

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

NIE ROZBIERAĆ

Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały rozmontowane przez użytkownika

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne oraz baterie zawierające rtęć) nie mogą być wyrzucane jako odpady komunalne. Utylizację produktów elektronicznych należy prowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwagi do tego podręcznika

Kilka uwag i ostrzeżeń związanych z wykonaniem pewnych czynności w sposób bezpieczny i prawidłowy. Uwagi te mają różną ważność zgodnie z poniższym opisem:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które muszą być przestrzegane dla bezpieczeństwa.

WAŻNE! Znaczące informacje, które muszą być przestrzegane, aby uniknąć uszkodzeń danych, elementów lub osób.

WSKAZÓWKA: Wskazówka dla wykonania zadania.

UWAGA: Informacje dotyczące specyficznych sytuacji.

Witamy

Gratulujemy zakupienia komputera ASUS Desktop. Wymieniona poniżej zawartość opakowania nowego komputera typu desktop może się różnić w zależności od modelu. Firma ASUS zastrzega sobie prawo do zamiany dostarczonych komponentów lub akcesoriów w celu zapewnienia optymalnego działania.

Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest on uszkodzony należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Zawartość opakowania

- Komputer ASUS Desktop x1
- Klawiatura x1
- Mysz x1
- Przewód zasilający x1
- Pomocniczy dysk DVD x1
- Dysk DVD Recovery x1
- Instrukcja instalacji x1
- Karta gwarancyjna x1
- Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny) x1

W celu uzyskania aktualizacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com.

Poznanie budowy komputera typu desktop

Elementy na panelu przednim/tylnym

Przód (Zamknięty)



Przód (Otwarty)



Tył



*Szare miejsca zawierają porty paneli przedniego/tylnego. Porty te i ich lokalizacje mogą być różne, w zależności od modelu systemu.

Nr	Przycisk/ LED	Opis
1.		Pokrywa wnęki napędu optycznego.
2.	⏏	Przycisk wysuwania napędu optycznego.
3.	OPEN	Przesuwanie pokrywy panela przedniego do pozycji otwarcia.
4.		Pokrywa panela przedniego.
5.		Wyświetlacz czasu i LED podczerwieni (wyłącznie niektóre modele).
6.		Dioda LED dysku twardego.
7.	⏻	Przycisk zasilania (dotykowy)

ciąg dalszy na następnej stronie

Nr	Gniazdo/Port	Opis
8.	MS	Gniazdo karty Memory Stick®/ Memory Stick Pro™.
9.	SD	Gniazdo karty Secure Digital™/ Multimedia.
10.	CF	Gniazdo karty CompactFlash®/ Microdrive™.
11.	2.0 Porty USB 2.0	Do podłączenia urządzeń USB takich jak mysz, klawiatura lub aparat.
	S/PDIF Port wejścia S/PDIF	Do podłączenia cyfrowego źródła audio.
	4-pinowy port IEEE 1394a	Podłączanie urządzenia IEEE 1394 takiego jak kamera cyfrowa.
	Gniazdo słuchawek	Podłączanie stereo lub słuchawek.
	Gniazdo mikrofonu	Podłączanie mikrofonu.
12.	Gniazda rozszerzeń	Użyj gniazd do instalacji kart rozszerzenia.
13.	Port wyjścia optycznego S/PDIF	Do podłączenia wzmacniacza dla cyfrowego wyjścia audio.
14.	Złącze zasilania	Podłączenie kabla zasilania.
15.	Selektor napięcia	Wybór napięcia wejścia.
16.	Przełącznik zasilania	Przełączanie włączenia/ wyłączenia zasilania.

ciąg dalszy na następnej stronie

17.		Port VGA	Podłączanie do telewizora lub monitora z innym wyjściem video.
		Port HDMI	
		Port LAN (RJ-45)	Podłączanie kabla sieciowego.
		Port COM	Podłączenie do urządzeń, które spełniają specyfikacje połączenia szeregowego.
		Porty USB 2.0	Do podłączenia urządzeń USB takich jak mysz, klawiatura lub aparat.
		6-pinowy port IEEE 1394a	Podłączanie urządzenia IEEE 1394 takiego jak kamera cyfrowa.
		Port wyjścia koncentrycznego S/PDIF	Do podłączenia wzmacniacza dla cyfrowego wyjścia audio.
		Port klawiatury PS/2	Podłączenie do klawiatury PS/2.
		Port myszy PS/2	Podłączenie do myszy PS/2.
		Porty 5.1 (6)-kanałowego audio	Do podłączenia z systemem głośników 5.1 (6) lub 7.1 (8)-kanałowym.
		Porty 7.1 (8)-kanałowego audio	

Polski

Ustawienia komputera typu desktop

Podłączanie urządzeń



Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu mogą być inne.

- Produkt można używać przy temperaturze otoczenia poniżej 35˚C.
- Nie należy blokować lub przykrywać tych szczelin.

Podłączenie zasialnia

1. Przełącz selektor napięcia na odpowiednie napięcie wejścia, zgodnie z napięciem stosowanym w danym regionie.

Ustawienie selektora napięcia na 115V w regionie gdzie stosowane jest napięcie 230V spowoduje uszkodzenie systemu!

2. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania i podłącz go do ściennego gniazda zasilania.
3. Naciśnij przełącznik zasilania.



W celu włączenia systemu należy nacisnąć przycisk zasilania



Używanie pilota zdalnego sterowania Media Center (opcjonalny)

Użyj pilota zdalnego sterowania do uruchomienia programu Media Center w celu odtwarzania plików multimedialnych i filmów. Do oglądania telewizji i nagrywania programów telewizyjnych można także zainstalować zewnętrzną przystawkę telewizyjną.

Sprawdź tabelę poniżej w celu zapoznania użytkownika z funkcjami przycisków pilota zdalnego sterowania.



Nr	Przycisk	Opis
1.	Zasilanie	Naciśnij w celu włączenia/wyłączenia zasilania ekranu i głośników.
2.	Pauza	Naciśnij w celu wstrzymania odtwarzania.
3.	Zatrzymaj	Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie pliku multimediów.

4.	Szybkie przewijanie do przodu	Naciśnij w celu szybkiego przewinięcia do przodu pliku multimediów.
5.	Następna ścieżka	Naciśnij w celu przejścia do następnej ścieżki.
6.	Informacje	Naciśnij w celu wyświetlenia informacji o programie w Media Center lub w innym menu opcji.
7.	Cztery przyciski nawigacji	Naciśnij w celu przewinięcia menu ekranowych.
8.	Windows® Media Center	Naciśnij w celu uruchomienia programu Media Center.
9.	Kanał w górę/w dół	Naciśnij w celu zmiany kanałów telewizyjnych.*
10.	Wyciszenie	Naciśnij w celu wyłączenia wyjścia audio.
11.	Nagrane TV	Naciśnij w celu wyświetlenia listy nagranych porogramów TV.*
12.	EPG (Elektroniczny przewodnik programowy)	Naciśnij w celu wyświetlenia ekranu elektronicznego przewodnika programowego.*
13.	Przycisk Live TV	Naciśnij w celu oglądania telewizji na żywo.*
14.	Przełącz	Przełączenie pomiędzy wprowadzaniem wartości numerycznych i alfabetycznych.
15.	Przyciski teletekstu	Dostępne jedynie w modelach na rynek europejski.
16	Głośność w górę/w dół	Naciśnij w celu zwiększenia/zmniejszenia głośności.
17.	OK	Naciśnij w celu potwierdzenia akcji.
18.	Powrót	Naciśnij w celu powrotu do poprzedniej strony.
19.	Poprzednia ścieżka	Naciśnij w celu przejścia do poprzedniej ścieżki.
20.	Przewiń	Naciśnij, aby przewinąć plik multimediów.
21.	Odtwarzaj	Naciśnij w celu odtworzenia pliku multimediów.
22	Nagrywaj	Naciśnij w celu rozpoczęcia nagrywania TV.

*System nie jest dostarczany z wbudowanym tunerem TV. W celu użycia funkcji TV należy zakupić najpierw zewnętrzną przystawkę TV.

Przywracanie systemu

Używanie dysku recovery DVD

Dysk recovery DVD zawiera obraz systemu operacyjnego zainstalowanego w systemie fabrycznie. Dysk recovery DVD, działa przy obsłudze DVD, zapewniając pełne rozwiązanie przywracania, umożliwiające szybkie przywrócenie systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem dysku recovery DVD należy skopiować pliki z danymi (takie jak pliki PST programu Outlook) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisać własne ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

1. Włącz komputer ASUS Desktop, po czym pojawi się logo ASUS. Naciśnij **F8**, aby przejść do menu **Wybierz urządzenie rozruchowe**.
2. Włóż dysk recovery DVD do napędu optycznego i wybierz napęd optyczny (“CDROM:XXX”) jako urządzenie rozruchowe. Naciśnij **Enter**, a następnie naciśnij dowolny przycisk w celu kontynuacji.
3. Pojawi się okno **Menedżer uruchomienia Windows**. Wybierz **Instalacja Windows [Włączone EMS]** i naciśnij **Enter**. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu **Ładowanie plików przez system Windows**.
4. Wybierz miejsce instalacji nowego systemu. Dostępne opcje to:

   Przywracanie partycji systemowej

   Ta opcja umożliwia powoduje usunięcie wyłącznie wybranej poniżej partycji, umożliwiając pozostawienie innych partycji i utworzenie nowej partycji systemowej jako napędu “C.” Wybierz partycję i kliknij **DALEJ**.

   Przywrócenie systemu na cały dysk twardy

   Ta opcja usuwa z dysku twardego wszystkie partycje i tworzy nową partycję systemową, jako napęd “C.” Wybierz i kliknij **Tak**.
5. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje w celu dokończenia procesu przywracania.

Podczas przywracania systemu, utracone zostaną wszystkie dane. Przed wykonaniem przywracania systemu należy upewnić się, że utworzona została kopia zapasowa.

6. Po zakończeniu przywracania systemu, pojawi się polecenie włożenia do napędu optycznego pomocniczego dysku DVD. Kliknij **OK**, po czym nastąpi ponowne uruchomeinie systemu.
7. Po ponownym uruchomieniu systemu, system Windows® Vista™ rozpocznie wykonywanie konfiguracji systemu. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu, a następnie uruchom ponownie komputer.

Ten dysk recovery DVD może być używany wyłącznie w komputerach ASUS Desktop. NIE NALEŻY go używać w innych komputerach. W celu wykonania jakichkolwiek aktualizacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS, pod adresem www.asus.com.

Rozwiązywanie problemów

Przeczytaj podaną poniżej część Q&A (Pytania i odpowiedzi) pomocną w rozwiązywaniu problemów. Jeśli zamieszczone informacje nie rozwiązują problemu, można skontaktować się bezpośrednio, wykorzystując informacje kontaktowe dostarczone na pomocniczym dysku DVD.

Co można zrobić, jeśli nie można włączyć zasilania komputera typu desktop?

Sprawdź, czy świeci się wskaźnik LED na panelu przednim. Wskaźnik nie świeci się, gdy do systemu nie jest podłączone zasilanie.

- Sprawdź, czy jest podłączony przewód zasilający.
- Gdy używany jest przedłużacz lub regulator napięcia należy upewnić się, że został on podłączony do gniazdka ściennego oraz, że jest włączony.

Co można zrobić, jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego komputera typu desktop?

- Upewnij się, że używane są moduły pamięci obsługiwane przez system oraz, że zostały one prawidłowo zainstalowane w gniazdach.
- Sprawdź, czy urządzenia peryferyjne są zgodne z systemem. Niektóre urządzenia pamięci USB, na przykład, mają różną strukturę dysku i łatwo przechodzą do trybu uśpienia.

Jeśli wymienione wyżej czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z dostawcą lub wykonaj przywracanie systemu, wykorzystując dostarczony dysk recovery DVD.

Podczas przywracania systemu, utracone zostaną wszystkie dane. Przed wykonaniem przywracania systemu należy upewnić się, że utworzona została kopia zapasowa.

Dlaczego nie słychać dźwięków z głośników/słuchawek?

Sprawdź ikonę głośności na pasku zadań Windows®, aby przekonać się, czy ustawione zostało wyciszenie . Jeśli tak, kliknij dwukrotnie tę ikonę w celu wyświetlenia paska głośności, a następnie kliknij ikonę wyciszenia na pasku w celu anulowania trybu wyciszenia .

Dlaczego nie można odczytywać lub zapisywać danych na dysku CD/DVD?

- Upewnij się, że używany jest dysk zgodny z napędem optycznym.
- Sprawdź, czy dysk został włożony prawidłowo lub, czy nie jest zarysowany.
- Sprawdź, czy dysk nie jest zabezpieczony przed zapisem.

Rock Solid · Heart Touching

ASUS Essentio asztali PC

Felhasználói kézikönyv



Magyar

HUG3716

Első kiadás, 1. verzió
Április 2008

Magyar

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC, Minden jog fenntartva

Az alábbi tájékoztató, valamint a benne ismertetett szoftverek és egyéb termékek semelyike nem másolható, terjeszthető, rögzíthető adattároló rendszereken, vagy fordítható le bármely más nyelvre semmilyen formában és módon - kivéve a termék vásárlója által készített biztonsági másolatokat – anélkül, hogy erről előzetesen az ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS) cég írásos engedélyt ne adna.

A jelen kézikönyvben megemlített termékek és cégnevek az birtokos cégek bejegyzett védjegye vagy szerzői jogok által védett tulajdona lehet, és csak azonosítási célra használtuk. Az összes védjegy az illető védjegyek tulajdonosainak birtoka.

Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a kézikönyv tartalma helyes és aktuális legyen. Azonban a gyártó nem garantálja a kézikönyv tartalmának helyességét, és fenntartja a jogot, hogy azt előzetes bejelentés nélküli módosítása.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 3
Notices 4
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk .. 6
Megjegyzések a kézikönyvhöz 7

Üdvözöljük 8
A csomag tartalma 8

Asztali PC jének megismerése 9
Első / Hátsó panelek jellemzői 9

Asztali PC jének beállítása 12
A készülékek összekapcsolása 12
A tápfeszültség csatlakoztatása 13
Nyomja meg a „power” gombot a rendszer elindításához 13
A média center távoli használata (opcionális) 14

A rendszer helyreállítása 16
Helyreállító DVD használata 16

Problémamegoldás 18

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
VORSICHT: Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnljchen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

Az Ön ASUS NOVA P20/P22 készülékét az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb szabványok szerint tervezték és tesztelték. Az Ön biztonsága érdekében azonban ne feledje elolvasni az alábbi biztonsági információkat.

A rendszer üzembe helyezése

- Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentáció összes utasítását, mielőtt működtetné a rendszert.
- Ne használja a terméket víz vagy hőforrások, például fűtőtest közelében.
- A rendszert stabil felületre állítsa.
- Használja az állványt, ha egymásra kívánja helyezni a NOVA komponenseit. A rendszer alkotóelemeinek egymásra helyezése az állvány nélkül akadályozza a szellőzést és a rendszer károsodását okozhatja.
- A készülékházon található nyílások a szellőztetést szolgálják. Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a rendszer körül a megfelelő szellőzéshez. Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a szellőzőnyílásokba!
- Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét.

Használat közben

- Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá tárgyakat.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
- Annakl ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély mennyiségű áram még folyik a tápkábelen.

  A rendszer tisztítása előtt mindig húzza ki az összes tápkábelt, modemkábelt és hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból.
- Ha az alábbi műszaki problémákat tapasztalja a termékkel kapcsolatban, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba egy szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
  - A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

- Folyadék ömlött a készülékbe.
- A rendszer nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartotta az összes használati utasítást.
- A rendszert elejtették, vagy a burkolata megsérült.
- A rendszer teljesítménye megváltozik.

FIGYELMEZTETÉS a CD-ROM meghajtó biztonságával kapcsolatban

I. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

TILOS SZÉTSZERELNI!

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket a felhasználó szétszerelt

Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Néhány megjegyzést és figyelmeztetést a az útmutatóban figyelembe kell venni bizonyos feladatok biztonságos és teljes végrehajtásához. Ezek a megjegyzések az alábbiak szerint eltérő fontossággal bírnak:

FIGYELMEZTETÉS! Fontos információ, amelyet be kell tartani a biztonságos üzemeltetés érdekében.

FONTOS! Elengedhetetlen tájékoztatás, amelyet be kell tartani a rögzített adatok, alkatrészek vagy személyek épségének megóvása érdekében.

Tipp: Tanácsok a feladatok elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Információ különleges helyzetekre.

Üdvözöljük

Gratulálunk az ASUS asztali PC megvásárlásához. Az Ön új asztali PC csomagjának tartalmát lentebb láthatja, de ez modeltől is függ. ASUS fenntartja a jogot, hogy kicserélje az alkatrészeket és tartozékokat az optimális hatás érdekében.

Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, amennyiben bármelyik cikk sérült vagy hiányzik.

A csomag tartalma

- ASUS asztali PC x1
- Billentyűzet x1
- Egér x1
- Tápkábel x1
- DVD támogatás x1
- DVD helyreállítás x1
- Telepítési útmutató x1
- Garancia kártya x1
- Távirányító (választható) x1

Nézze meg ASUS honlapot http://support.asus.com a frissítésekért.

Asztali PC jének megismerése

Első / Hátsó panelek jellemzői

Első (Záró) Első (Nyitó) Hátsó



*A szürke területek tartalmazzák az első/hátsó panelek portjait. Ezek a portok és helyük változhat a model alapján.

Nem.	Jelzőlámpa	Leírás
1.		Optikai meghajtó rekesz-fedél.
2.	⏏	Optikai meghajtó kidobó gomb.
3.	OPEN	Csúsztassa el az első takaró panelt a kinyitáshoz.
4.		Első takaró panel.
5.		Idő és IR LED kijelző (csak egyes modelleken)
6.		Merevlemez jelző lámpa (LED)
7.	⏻	Bekapcsoló gomb (érintésre érzékeny)

Folytatás a következő oldalon

Magyar

Nem.	Nyílás/Port	Leírás
8.	MS	Memory Stick®/Memory Stick Pro™ kártyanyílás.
9.	SD	Secure Digital™/Multimediakártyanyílás.
10.	CF	CompactFlash®/Microdrive™ kártyanyílás.
11.	2.0 USB 2.0 port	USB készülékekhez csatlakozik, mint pl. az egér, billentyűzet, vagy kamera.
	S/PDIF S/PDIF In port	Digitális audioforráshoz csatlakozik.
	4-pin IEEE 1394a port	Egy IEEE 1394 készülékhez, mint pl. digitális kamera, csatlakozik
	Fejhallgató dugó	Csatlakoztassa a sztereo hangfalat vagy a fülhallgatót ebbe az aljzatba.
	Mikrofon aljzat	Csatlakoztassa a mikrofont ebbe az aljzatba.
12.	Bővítőnyílások	A bővítőnyílásokat bővítőkártyák telepítésére lehet használni.
13.	Optikai S/PDIF kim port	Egy digitális audio kimeneti erősítőhöz csatlakoztatható.
14.	Tápcsatlakozó	A tápkábel csatlakoztatásához.
15.	Feszültségválasztó	A bemeneti feszültség kiválasztásához.
16.	Üzemkapcsoló	Be-/kikapcsolja a tápegységet.

Folytatás a következő oldalon

17.		VGA port	Különböző TV vagy monitor video kimenetekhez csatlakoztatható
		HDMI port	
		LAN (RJ-45) port	Dugja be a hálózati kábelt ebbe a portba.
		COM port	A soros specifikációnak megfelelő eszközök csatlakoztatásához.
		USB 2.0 portok	USB készülékekhez csatlakozik, mint pl. az egér, billentyűzet, vagy kamera.
		6-pin IEEE 1394a port	Egy IEEE 1394 készülékhez, mint pl. digitális kamera, csatlakozik
		Koaxiális S/PDIF kim port	Egy digitális audio kimeneti erősítőhöz csatlakoztatható.
		PS/2 billentyűzet port	PS/2 billentyűzet csatlakoztatásához.
		PS/2 egérport	PS/2 egér csatlakoztatásához.
		5.1 (6)-csatornás audio port	Egy 5.1 (6) or 7.1 (8)-csatornás hangszóró rendszerhez csatlakozik.
		7.1 (8)-csatornás audio port	

Magyar

Asztali PC jének beállítása

A készülékek összekapcsolása



Magyar

Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják. A termék tényleges műszaki adatai eltérhetnek.

- A terméket 35˚C alatti hőmérsékleten használja.
- Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat.

A tápfeszültség csatlakoztatása

1. Állítsa a feszültségválasztó kapcsolót a területének megfelelő bemeneti tápfeszültségre.

A kapcsoló 115 V-ra állítása 230 V-os hálózati feszültséget alkalmazó területen súlyosan károsítja a rendszert!

2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a tápcsatlakozó aljzathoz, a dugót pedig a fali aljzatba.
3. Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot.



Nyomja meg a „power” gombot a rendszer elindításához



Magyar

A média center távoli használata (opcionális)

Használja a távirányítót a Média Központ program elindításához, így le tud majd játszani zenéket és filmeket. Szintén feltelepíthet egy külső TV csatlakozót, mellyel nézheti a TV-t, és fel is vehet TV programokat.

Nézze meg a lenti táblát, hogy jobban megismerje a távirányító nyomógombjainak funkcióit.



Nem.	Gomb	Leírás
1.	Áramforrás	Nyomja meg a be/kikapcsológombot a képernyőn és a hangfalakon.
2.	Pillanatállj	Nyomja meg a lejátszás megszakításához.
3.	Állj	Nyomja meg a média fájl lejátszásának megállításához.

4.	Előre tekerés	Nyomja meg a média fájl előretekeréséhez.
5.	Következő szám	Nyomja meg hogy a következő számra lépjen.
6.	Információ	Nyomja meg, hogy a Média Központ kijelezze a program vagy más menüopciók információit.
7.	Négy irányú navigációs gombok	Nyomja meg, hogy a képernyős menükön végighaladjon.
8.	Windows® Media Center	Nyomja meg, hogy elindítsa a Média Center programot.
9.	Csatorna fel/le	Nyomja meg a TV csatornák váltásához.
10.	Elnémít	Nyomja meg a hang elnémításához.
11.	Felvett műsor	Nyomja meg a felvett TV programok listájának megtekintéséhez.*
12.	EPG (elektronikus Műsorfüzet)	Nyomja meg, hogy megjelenjen az Elektronikus műsorújság.*
13.	Élő TV gomb	Nyomja meg, hogy élő TV műsort nézhessen.*
14.	Váltás	Váltás numerikus és alfanumerikus bemenet között.
15.	Teletext gombok	Csak európai modeleken érhető el.
16	Hangerő fel/le	Nyomja meg a hangerő növelése/csökkentése érdekében.
17.	OK	Nyomja meg a megerősítéshez
18.	Visszatérés	Nyomja meg, hogy visszamenjen az előző oldalra.
19.	Előző szám	Nyomja meg, hogy visszamenjen az előző számra.
20.	Visszatekerés	Nyomja meg a média fájl visszatekeréséhez.
21.	Lejátszás	Nyomja meg a média fájl lejátszásához.
22	Felvétel	Nyomja meg a TV műsor felvételének elkezdéséhez.

*A rendszerben nincs előre beépített TV tuner. A TV funkció használatához vegyen egy külső TV csatlakozót először.

A rendszer helyreállítása

Helyreállító DVD használata

A helyreállító DVD tartalmazza a gyári beállításokat. A helyreállító DVD, együtt a támogató DVDvel egy hatékony megoldást nyújt a rendszer eredeti, gyári helyreállításához, feltéve hogy a merevlemeze jó állapotban van. Mielőtt használná a helyreállító DVD-t, másolja át az adatfájljait (mint pl. az Outlook pst fájlok) egy USB készülékre vagy egy hálózati meghajtóra, és írja fel az egyéb speciális beállításokat (mint pl. hálózati beállítások).

1. Kapcsolja be az ASUS PC –jét, ekkor az ASUS logo megjelenik. Nyomja meg az **F8**-at, hogy **beléphessen a Boot** menübe.
2. Helyezze be a ROM:XXX"), mint bootoló készüléket. Nyomja meg a **Bevitel** gombot, majd bármelyik gombot a folytatáshoz.
3. A **Windows Boot Manager** ablak megjelenik. Válassza a **Windows Beállításokat (EMS Enabled)** és nyomja meg a **Beviitelt**. Várjon, amíg a **Windows betölti a fájlokat felirat** megjelenik.
4. Válassza ki, hogy hova telepíti az új rendszert. A lehetőségek:

   A rendszer helyreállítása particionálva (megosztva)

   Ez az opció lehetővé teszi, hogy csak azt a részt törölje lentről, így megőrizheti a többi részt, és létrehozhat egy új rendszerrészt, mint pl. a "c" meghajtót. Válassza a megosztást (Particionálás) és kattintson a **Tovább**-ra.

   A teljes merevlemez helyreállítása

   Ez az opció lehetővé teszi, hogy az összes részt törölje a merevlemezről, és létrehozzon egy új rendszerrészt, mint pl. a "c" meghajtót. Válassza és kattintson az **Igen**-re.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a helyreállítási folyamatot.

Minden adata el fog veszni a helyreállítás során. Győződjön meg arról, hogy készített másolatot, mielőtt nekikezdene rendszere helyreállításához.

6. Miután a helyreállítás befejeződött, tegye be a támogató DVD-t az optikai meghajtóba. Kattintson az **OK**-ra és a rendszer újraindul.
7. Miután a rendszer újraindult, a Windows® Vista™ elkezdi a rendszerbeállítások elvégzését Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy befejezze a folyamatot, majd indítsa újra a számítógépet.

Ez a helyreállító DVD, csak az ASUS asztali gépekhez használható. NE HASZNÁLJA más számítógépeken. Látogasson el az ASUS honlapjára információkért www.asus.com.

Problémamegoldás

Olvassa el a következő Q&A (Kérdések és Válaszok)-t a problémamegoldó útmutatóból. Amennyiben ezek nem segítenek, lépjen kapcsolatba velünk a támogató DVD-n található kontakt információk valamelyikén.

Mit tehetek, ha az asztali PC-met nem tudom bekapcsolni?

Ellenőrizze, hogy a bekapcsolva lámpa az gép első részén világít-e. Ha nem világít, akkor nincs áram alatt a rendszer.

- Nézze meg, hogy a tápkábel be van e dugva.
- Amennyiben elosztót használ nlzze meg, hogy az be van e dugva a konnektorba és be van e kapcsolva.

Mit tehetek, ha az asztali PC-m nem tud belépni az operációs rendszerbe?

- Győződjön meg róla, hogy olyan memória modulokat használ, melyeket a rendszer támogat és ezeket megfelelően csatlakoztatta az áramforrásokhoz.
- Ellenőrizze a perifériás készülékeket, kompatibilisek e a rendszerrel. Néhány USB készülék, például, különböző lemezmeghajtó-struktúrákkal épülnek fel és könnyen alvó üzemmódba kapcsolnak.

Amennyiben a fenti lépések nem oldották meg a problémáját, lépjen kapcsolatba kereskedőjével, vagy végezze el a rendszer helyreállítást a mellékelt helyreállító DVD segítségével.

Minden adata el fog veszni a helyreállítás során. Győződjön meg arról, hogy készített másolatot, mielőtt nekikezdene rendszere helyreállításához.

Miért nem hallok hangot a hangfalakból/fejhallgatóból?

Ellenőrizze a hangerő ikont a Windows® tálcán, nincs e elnémítva . Amennyiben igen, kattinson kétszer az ikonra, ekkor megjelenik a hangerősség skála, kattintson az elnémít négyzetbe, hogy törölje az elnémítást .

Magyar

Miért nem tudok CD/DVD-t írni vagy olvasni?

- Győződjön meg róla, hogy olyan lemezt használ, mely kompatibilis az optkai meghajtóval.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte be a lemezt, vagy nem sérült a lemez.
- Nézze meg, hogy a lemez nem írásvédett-e.