


ASUS®


AS-DS1-P111

⋮ MCE 特別版 ⋮



Quick Start Guide

前面板功能




- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 讀卡機外蓋 | 14. 系統及 CPU 溫度狀態警示燈號 |
| 2. 讀卡機外蓋開關 | 15. 啟動 MCE |
| 3. 光碟機外蓋 | 16. 音量 / 電源顯示 LED |
| 4. 光碟機退出鈕 | 17. 模式切換鈕 |
| 5. 前置 I/O 外蓋開關 | 18. SD/MMC 記憶卡插槽 |
| 6. 前置 I/O 外蓋 | 19. CF 記憶卡插槽 |
| 7. 電源開關按鈕 / 電源指示燈 | 20. SmartMedia 記憶卡插槽 |
| 8. 播放 / 暫停 | 21. MS 記憶卡插槽 |
| 9. 停止播放 | 22. DVD-RW |
| 10. 音量減小 | 23. 耳機插孔 |
| 11. 音量增大 | 24. 麥克風插孔 |
| 12. 倒轉 | 25. 二組前置 USB 2.0 插孔 |
| 13. 快轉 | |



說明：MCE 版不支援 Instant On 功能。

後面板功能




- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. 印表機埠 | 11. 散熱風扇 |
| 2. PS/2 滑鼠 | 12. 電源插孔 |
| 3. PS/2 鍵盤 | 13. 電壓選擇開關 |
| 4. VGA 顯示器連接埠 | 14. 機殼固定螺旋鈕 |
| 5. 聲音輸出插孔 | 15. 收音機天線接頭 |
| 6. 聲音輸入插孔 | 16. 電視輸入接頭 |
| 7. 麥克風輸入插孔 | 17. VIDEO IN 接頭 |
| 8. 四組 USB 2.0 連接埠 | 18. VGA 顯示器連接埠 |
| 9. 10/100Mbps LAN 連接埠 | 19. 電視輸出接頭 |
| 10. S/PDIF 連接埠 | 20. DVI 接頭 |

AS-DS1-P111產品規格

中央處理器	Celeron 2.93 GHz 或 Pentium 4 3.0 GHz
記憶體	512MB x 1 或 512MB x 2
顯示卡	N6200/TD/128MB
硬碟機	SATA 160GB
光儲存裝置	DVD-RW
作業系統	Windows XP Media Center Edition
其他配備	TV Tuner 卡 (Digital and Analog)

遙控器功能說明

按鈕說明	功能
Power	休眠 / 喚醒
Record	錄製
Stop	停止
Pause	暫停
REW	倒轉
Play	播放
FWD	快轉
Replay	上一首
Skip	下一首
Back	跳出
More	更多資訊
UP	上
Left	下
OK	確認
Right	右
Down	下
VOL	音量選擇
Start	啟動MCE
CH/PG	頻道選擇
Mute	靜音
Recorded TV	開啓錄製節目
Guide	-
Live TV	電視
DVD menu	DVD選單
0-9	選擇頻道 / 輸入數字及文字
Clear	清除
Enter	輸入



注意：本機型的遙控器為 MCE 版，與原使用手冊不同。