EeeBox PC
Gebruikershandleiding



Nederlands

EeeBox EB1501

DU5357
Derde uitgave V3
Januari 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld kunnen al dan niet gedeponeerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectievelijke bedrijven en worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Wij hebben elke inspanning gedaan om te garanderen dat de inhoud van deze handleiding correct en up-to-date is. De fabrikant geeft echter geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de inhoud en behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Bepalingen 5
Veiligheidsinformatie 10
Opmerkingen over deze handleiding 13

Welkom 14

Inhoud verpakking 14

Kennismaken met uw Eee Box PC 15

Vooraanzicht 15
Achteraanzicht 17
De inbouwbare dvd-speler gebruiken 19
De draadloze antenne gebruiken 20
De afstandsbediening instellen (bij sommige modellen) 21
De afstandsbediening gebruiken (bij sommige modellen) 22

Uw Eee Box PC installeren 25

Het voetstuk installeren 25
Uw Eee Box PC op een monitor installeren 26

Uw Eee Box PC instellen 27

Aansluiten op een scherm 27
Aansluiten op USB-apparaten 27
Aansluiten op een netwerkapparaat 28
Het systeem inschakelen 29

Uw Eee Box PC gebruiken 30

De draadloze verbinding configureren 30
Een bekabelde verbinding configureren 31
Draadloze Bluetooth-verbinding (bij sommige modellen) 35
De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat 37
ASUS Easy Update 39
TotalMedia Center 40
Hoofdmenu 40

Game....40
Film....41
Muziek....41
Foto's....42
Video's....42
TotalMedia Theater 3....43
Uw systeem herstellen....44
De verborgen partitie gebruiken....44
Boot Booster....45

Nederlands

Bepalingen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.

LET OP: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Waarschuwing RF-blootstelling

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de geleverde instructies en de antennes die worden gebruikt voor deze zender moeten bij de installatie een afstand van minstens 20 cm bewaren van alle personen. De antennes mogen niet op dezelfde plaats van andere antennes of zenders worden geïnstalleerd en ze mogen niet samen worden gebruikt. Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot RF-blootstelling, moeten eindgebruikers en installateurs beschikken over de installatierichtlijnen voor de antenne en op de hoogte zijn van de gebruiksomstandigheden van de zender.

Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

Waarschuwing CE-markering

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz..

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie (www.art-telecom.fr)

Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie

Dit digitale apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor zendruisemissies van digitale apparaten, zoals vastgesteld in de voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadese ministerie voor Communicatie.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Veiligheidsinformatie

Uw Eee Box PC werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste veiligheidsnormen voor IT-apparatuur. Om uw veiligheid te garanderen, is het echter belangrijk dat u de volgende veiligheidsrichtlijnen leest.

Uw systeem instellen

- Lees en volg alle instructies in de documentatie voordat u uw systeem gebruikt.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of een verwarmingsbron, zoals een radiator.
- Plaats het systeem op een stabiel oppervlak met de bijgeleverde voet.
- De openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Blokkeer of dek deze openingen niet af. Zorg dat u voldoenderuimte rond het systeem laat voor ventilatie. Stop nooit enige voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Gebruik dit product in omgevingen met een omgevingstemperatuur van 0°C tot 40°C.
- Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparaten die op de verlengkabel zijn aangesloten, dit ampèrevermogen niet overschrijden.

Opgelet tijdens het gebruik

- Stap niet op de voedingskabel en laat er niets op rusten.
- Zorg dat u geen water of andere vloeistoffen op uw systeem lekt.
- Wanneer het systeem is uitgeschakeld, blijft een kleine hoeveelheid elektrische stroom actief.Koppel altijd alle voedings-, modem en netwerkkabels los van de stopcontacten voordat u het systeem reinigt.
- Als u de volgende technische problemen ondervindt bij het product, koppel dan de voedingskabel los en neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw verkoper.
    - De voedingskabel of stekker is beschadigd.

- Er is vloeistof in het systeem gemorst.
- Het systeem werkt niet correct, zelfs als u de gebruiksrichtlijnen volgt.
- Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- De systeemprestaties veranderen.

Waarschuwing lithium-ionbatterij

LET OP: Er bestaat een kans op explosiegevaar als de batterij niet goed wordt geplaatst. Alleen vervangen met hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Gooi lege batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant..

WAARSCHUWING LASERPRODUCT

LASERPRODUCT KLASSE 1

NIET DEMONTEREN

De garantie is niet van toepassing op producten die door de gebruiker werden gedemonteerd

Gooi de Eee Box PC NIET weg bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de lokale technische ondersteuningsdiensten voor informatie over het recyclen.

Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Dit symbool van de doorgehaalde vuilnisbak op wielen geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Raadpleeg de lokale technische ondersteuningsdiensten voor het vervangen van batterijen.

Afvoer en recycling

Oude computers, notebooks en andere elektronische apparatuur bevatten gevaarlijke chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving als ze met het gewone huisvuil worden afgevoerd. Door recycling worden de metalen, plastics en componenten van een oude computer afgebroken en opnieuw bruikbaar gemaakt voor nieuwe producten. Verder wordt het milieu gespaard doordat er geen grote hoeveelheden schadelijke chemicaliën vrijkomen.

ASUS werkt met recyclingleveranciers die de hoogste eisen stellen aan de bescherming van het milieu, waarbij gelet wordt op de veiligheid van de arbeiders en voldaan wordt aan de wereldwijde milieuwetten. Wij letten op de recycling van oude apparatuur omdat wij op veel manieren werken om het milieu te besschermen.

Voor meer informatie over recycling van producten van ASUS en voor contactadressen, gaat u naar de webpagina GreenASUS Takeback and Recycling (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Opmerkingen over deze handleiding

Houd rekening met de volgende symbolen die u doorheen deze handleiding vindt om zeker te zijn dat u bepaalde taken op de juiste manier uitvoert.

WAARSCHUWING! Essentiële informatie die u MOET volgen om lichamelijke letsels te voorkomen.

BELANGRIJK! Instructies die u MOET volgen om een taak te voltooien.

TIP: Tips en nuttige informatie om u te helpen bij het voltooien van uw taak.

OPMERKING: Aanvullende informatie voor speciale situaties.

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Eee Box PC. De volgende afbeelding toont de inhoud van de verpakking van uw nieuwe Eee Box PC. Als een van de onderstaande items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Inhoud verpakking

		
EeeBox PC	**Voet en voetschroef**	**Afstandsbediening (optioneel)**
		
Ini-aansluiting naar S/PDIF(optional)	**Voedingsadapter**	**Voedingskabel**
Garantiekaart	**Snelstartgids**	**IR-ontvanger (optioneel)**
		
HDMI-kabel (optioneel))	**VESA-montage en schroevenpakket**	**HDMI-DVI-adapter (optioneel)**

Als het apparaat of de onderdelen ervan slecht werken of defect raken tijdens normaal en correct gebruik binnen de garantieperiode, moet u de garantiekaart naar het ASUS-servicecentrum brengen voor het vervangen van de defecte onderdelen.

Kennismaken met uw Eee Box PC

Vooraanzicht

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.



1 **LED harde schijf**

De LED van de harde schijf knippert wanneer gegevens worden geschreven op of gelezen van de harde schijf.

2 **Voedingsschakelaar**

Met de voedingsschakelaar kunt u het systeem IN- en UITSCHAKELEN.

3 Inbouwbare DVD-± RW-speler

De inbouwbare DVD± RW-speler biedt een handige en snelle manier om bestanden naar een schijf te schrijven.

4 Geheugenkaartsleuf

De ingebouwde geheugenkaartlezer kan MMC/SD/SDHC/ MS/MS Pro-kaarten lezen van apparaten zoals digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en PDA's.

5 2.0 USB-poort

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB-apparaten zoals toetsenborden, muisapparaten, camera's en harde schijfstations. Met USB kunnen meerdere apparaten tegelijk werken op één computer, met enkele randapparaten die optreden als extra plug-in-locaties of hubs.

6 Hoofdtelefoonaansluiting/audio-uitgang

De aansluiting voor de hoofdtelefoon (3.5mm) wordt gebruikt om het audio-uitgangssignaal van het systeem aan te sluiten op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon.

7 Microfoonaansluiting

De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van de microfoon die wordt gebruikt voor videovergaderingen, gesproken verhalen of eenvoudige audio-opnamen.

Achteraanzicht

Raadpleeg de Diagram afbeelding om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.



1 Aansluiting draadloze antenne

De aansluiting wordt gebruikt om de bijgeleverde draadloze antenne aan te sluiten om de ontvangst van het draadloze signaal te verbeteren.

2 2.0 USB-poort

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB-apparaten zoals toetsenborden, muisapparaten, camera's en harde schijfstations.Met USB kunnen meerdere apparaten tegelijk werken op één computer, met enkele randapparaten die optreden als extra plug-in-locaties of hubs.

3 Kensington® Lock-poort

Dankzij de Kensington® lock-poort kan de EeeBox worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van. De beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat de EeeBox van vast object wordt versijderd.

4 Beeldscherm (monitor)-uitgang

De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

5 HDMI HDMI-poort

De HDMI-poort (High Definition Multimedia Interface) ondersteunt een Full HD-apparaat, zoals een LCD-tv of -monitor zodat u de beelden op een groter extern scherm kunt weergeven.

6 E-SATA E-SATA-poort

Met een externe SATA of eSATA kunt u een externe aansluiting van seriele ATA-apparaten tot stand brengen die oorspronkilijk waren ontworpen voor gebruik binnenin de computer. Dit type aansluiting is tot zes keer sneller dan de bestaande USB 2.0 & 1394 voor externe opslagoplossingen en is ook hot-pluggable met afgeschermde kabels en aansluitingen tot twee meter.

7 Audio-uitgang (S/PDIF-uitgang)

Sluit een 3,5mm ministekker van een stereo audiokabel aan op deze aansluiting voor analoge of digitale audio-overdracht.

Gebruik voor de functie S/PDIF Out de bijgeleverde ministekker op de S/PDIF-adapter om uw versterker aan te sluiten.



8 LAN-poort

De 8-pins RJ-45 LAN-poort ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk.

9 DCIN Voedingsingang (DC 19V)

De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, levert stroom aan de pc. Om schade aan de pc te voorkomen, moet u altijd de bijgeleverde voedingsadapter gebruiken.

De voedingsadapter kan warm tot heet worden tijdens het gebruik. Dek de adapter niet af en houd deze uit de buurt van uw lichaam.

De inbouwbare dvd-speler gebruiken

Plaats uw schijf in de inbouwbare dvd-speler met de bedrukte zijde van de schijf naar links gericht.



De draadloze antenne gebruiken

De draadloze antenne wordt aangesloten op uw EeeBox PC voor een betere ontvangst van het draadloos signaal. Draai de draadloze antenne niet in een hoek van 180°-270° om schade te voorkomen.

Wanneer de EeeBox PC met VESA-montage is geïnstalleerd op een monitor, kan de monitor blokkeren en de ontvangstprestaties van het antennesignaal beïnvloeden.



De afstandsbediening instellen (bij sommige modellen)

1. Sluit de IR-ontvanger aan op een van de USB-poorten van uw Eee Box PC.
2. Plaats de IR-ontvanger op een stabiel oppervlak.
3. Richt de afstandsbediening naar de ontvanger wanneer u de afstandsbediening gebruikt.



De afstandsbediening gebruiken (bij sommige modellen)

Gebruik de afstandsbediening om de Windows® MCE (Media Center) te starten of om het afspelen van mediabestanden in het TotalMedia Center te bedienen. Raadpleeg de volgende pagina om kennis te maken met de functies van de toetsen op de afstandsbediening.

Het type afstandsbediening en de MCE-functies kunnen verschillen, afhankelijk van het model.



1. **Voeding**: indrukken om te schakelen tussen ingeschakeld en stand-bymodus.
2. **Pauzeren:** indrukken om het afspelen te pauzeren.
3. **Stop**: indrukken om het afspelen van een mediabestand te stoppen.
4. **Afspelen:** indrukken om een mediabestand af te spelen.
5. **Snel vooruitspoelen**: indrukken om een mediabestand snel vooruit te spoelen.
6. **Volgend nummer:** indrukken om naar het volgende nummer te gaan
7. **Informatie:** indrukken om programma-informatie weer te geven onder Eee Cinema of andere menuopties.
8. **OK:** indrukken om een actie te bevestigen.
9. **Kanaal hoger/lager:** indrukken om een ander tv-kanaal te selecteren.*
10. **Video:** indrukken om het menu Video in Eee Cinema te starten.
11. **Muziek:** indrukken om het menu Muziek in Eee Cinema te starten.
12. **Enter:** indrukken om een selectie te bevestigen.
13. **Kleurknoppen:** indrukken om de menuopties te openen in Eee Cinema of in de teletekstmodus. (de knopfuncties kunnen verschillen afhankelijk van de gebieden.)
14. **Teletekst aan/uit:** Indrukken om de teletekstmodus in/uit te schakelen. (Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.)
15. **Wissen:** indrukken om de ingevoerde informatie te wissen.
16. **Cijfertoetsen:** indrukken om cijfers in te voeren of een kanaal te selecteren.*
17. **TV:** indrukken om het tv-menu te starten in Windows MCE.
18. **Foto's:** indrukken om het menu Foto's in Eee Cinema te starten.
19. **Volume hoger/lager:** indrukken om het volume te verhogen of te verlagen.
20. **Dempen:** indrukken om de audio-uitvoer uit te schakelen.

21. **Vierweg-navigatieknoppen:** indrukken om door de menuopties te bladeren.
22. **Vorige:** indrukken om terug te keren naar de vorige pagina.
23. **Windows MCE:** indrukken om Windows MCE te openen.
24. **Vorig nummer:** indrukken om terug te keren naar het vorige nummer.
25. **Terugspoelen:** indrukken om een mediabestand terug te spoelen.
26. **Opnemen:** indrukken om het opnemen van de tv te starten.*

*De tv-functie is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden..

Uw Eee Box PC installeren

Het voetstuk installeren

Zet uw Eee Box PC op met het bijgeleverde voetstuk. Volg deze richtlijnen om dit te doen:

1. Zoek de schroefopening op de onderkant van de Eee Box PC.
2. Lijn de schroef van het voetstuk uit op de schroefopening van de pc en bevestig het voetstuk op de pc met behulp van een muntstuk.



U kunt uw EeeBox PC ook zonder voet op het bureaublad plaatsen.



Nederlands

Uw Eee Box PC op een monitor installeren

U kunt uw Eee Box PC ook op de achterkant van een monitor installeren. Volg deze richtlijnen om dit te doen:

1. Bevestig de VESA-montage op uw monitor met de vier schroeven.

Om de VESA-montage te bevestigen, moet uw monitor voldoen aan de VESA75- of VESA100-standaard.



2. Plaats uw EeeBox PC op de VESA-montage en let op de juiste uitlijning. Maak vervolgens de pc vast aan de VESA-montage met dezelfde voetschroef als de schroef die wordt gebruikt voor het bevestigen van de voet op de pc.



Uw Eee Box PC instellen

Sluit de randapparaten aan voordat u uw Eee Box PC gebruikt.

Aansluiten op een scherm

Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde HDMI/DVI-kabel aan op een LCD-tv of een LCD-monitor (1) en sluit het andere uiteinde aan op de **HDMI/beeldschermuitgang (monitor)**-poort op het achterpaneel van het systeem (2).



Aansluiten op USB-apparaten

Sluit USB-apparaten, zoals bekabelde/draadloze toetsenborden (verschillende afhankelijk van gebied), muisapparaten en printers aan op de USB-poorten op het achterpaneel van het systeem.



Nederlands

Aansluiten op een netwerkapparaat

Sluit het ene uiteinde van een netwerkkabel aan op de **LAN**-poort op het achterpaneel van het systeem en het andere uiteinde op een hub of switch.



Het systeem inschakelen

Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting op de achterkant van het systeem en druk vervolgens op de **power switch (voedingsschakelaar)** op het voorpaneel om het systeem in te schakelen.



- Wanneer uw Eee Box PC niet in gebruik is, moet u de voedingsadapter loskoppelen of de wisselstroomuitgang uitschakelen om energie te sparen.
- Pas de instellingen voor het energiebeheer aan in het Configuratiescherm van Windows®. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw Eee Box PC is ingesteld in een modus met lager energieverbruik, terwijl de pc tegelijkertijd toch volledig operationeel is.

Om BIOS setup te openen, drukt u tijdens het opstarten herhaaldelijk op <**F2**>.

Uw Eee Box PC gebruiken

Alle schermopnamen in dit hoofdstuk zijn uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke schermbeelden kunnen verschillen afhankelijk van de besturingssystemen. Bezoek de ASUS-website op www.asus.com voor de recentste informatie.

De draadloze verbinding configureren

Volg de onderstaande instructies om een verbinding te maken met een draadloos netwerk:

Voor beveiligingsredenen mag u GEEN verbinding maken met een onbeveiligd netwerk. Anders kan de verzonden informatie zonder codering zichtbaar zijn voor anderen.

1. Klik op het pictogram van het draadloos netwerk met een oranje ster in het systeemvak van Windows®.

2. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op **Verbinding maken** om de verbinding tot stand te brengen.

Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram **Vernieuwen** IN de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw

3. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren.

4. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.

5. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken in het systeemvak.

Een bekabelde verbinding configureren

Volg de onderstaande instructies om een bekabeld netwerk op te zetten:

Met een dynamisch IP-adres / PPPoE-netwerkverbinding:

1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram met een gele waarschuwingsdriehoek in de taakbalk van Windows® en selecteer **Netwerkcentrum openen.**



2. Klik in het blauwe paneel aan de linkerzijde op **Adapterinstellingen wijzigen**.



3. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en selecteer **Eigenschappen**.



Nederlands

3. Selecteer **Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)** en klik daarna op **Eigenschappen**.

4. Schakel de eerste optie **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** in en klik op **OK**.





(Ga door met de volgende stappen als u PPPoE gebruikt)

6. Keer terug naar het **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op **Een nieuwe verbinding of netwerk instellen**.



7. Selecteer **Verbinding met het internet maken** en klik op **Volgende**.



8. Selecteer **Breedband (PPPoE)** en klik op **Volgende**.



9. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam in. Klik op **Verbinden**.



10. Klik op **Sluiten** om de configuratie te voltooien.



11. Klik op het netwerkpictogram in de taakbalk en klik op de verbinding die u net hebt gemaakt.



12. Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op **Verbinden** om een verbinding te maken met het internet.



Met een statisch IP-adres:



1. Herhaal stappen 1 tot 4 van, met een dynamisch IP-adres om de netwerkconfiguratie voor een statisch IP te starten.
2. Schakel de tweede optie **Het volgende IP-adres gebruiken** in.
3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
4. Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het alternatieve adres in.
5. Klik op **OK** nadat alle verwante waarden zijn ingevoerd om de netwerkverbinding tot stand te brengen.

Draadloze Bluetooth-verbinding (bij sommige modellen)

Volg de onderstaande instructies om een draadloze Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

1. Ga in het **Configuratiescherm** naar **Netwerk en internet > Netwerkcentrum** en klik vervolgens op **Adapterinstellingen wijzigen** in het blauwe paneel aan de linkerzijde.



2. Klik met de rechtermuisknop op **Bluetooth-netwerkverbinding** en selecteer **Bluetooth-netwerkapparaten weergeven**.



3. Klik op **Een apparaat toevoegen** om nieuwe apparaten te zoeken**.**



Nederlands

5. Selecteer een Bluetooth-apparaat in de lijst en klik op **Volgende**.

6. Voer de Bluetooth-beveiligingscode in uw apparaat in en start het koppelen.



7. De gekoppelde relatie is tot stand gebracht. Klik op **Sluiten** om de instelling te voltooien.

De audio-uitgang configureren via een HDMI-apparaat

Als u uw tv met een HDMI-aansluiting gebruikt als een audio-uitvoerapparaat, sluit u het toestel aan op de Home Theater PC en volgt u de onderstaande stappen om de audio-instellingen te configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Volumemixer** in de taakbalk van Windows® en klik op **Afspeelapparaten**.

2. Selecteer in het venster Afspelen de optie **Digitaal uitvoerapparaat** en klik op **Standaard instellen**.
3. Klik op **Configureren** en het venster Luidsprekerinstelling wordt geopend.



4. Selecteer **Stereo** en klik op **Volgende**.



5. Schakel het selectievakje **Voor links en rechts** in en klik daarna op **Volgende**.
6. Klik op **Voltooien** om het instellen van de luidsprekers af te sluiten.



ASUS Easy Update

ASUS Easy Update is een softwarehulpprogramma dat automatisch de laatste BIOS, stuurprogramma's en toepassingen voor uw Eee Box PC detecteert en downloadt.

1. Klik in de taakbalk van Windows® met de rechtermuisknop op het pictogram **ASUS Easy Update.**

2. Selecteer **Schedule (Planning)** om in te stellen hoe vaak u uw systeem wilt bijwerken.
3. Selecteer **Update (Bijwerken)** om de update te activeren.



4. Klik op **OK** om de items die u kunt downloaden, weer te geven.



5. Selecteer de items die u wilt downloaden en klik vervolgens op **OK**.

Nederlands

TotalMedia Center

TotalMedia Center is een compleet multimediacentrum waarmee u meer kunt genieten van muziek, foto's, video's en films.

Om het programma te starten, klikt u op het picrogram **TotalMedia Center** op het bureaublad.

TotalMedia Center is alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat vijf functies, inclusief Spel, Film, Muziek, Foto en Video. Klik op alle pictogrammen om de functie die u wilt gebruiken te openen.



Game

De functie Game biedt verschillende spelletjes.



Nederlands

Film

Met de functie Film kunt u dvd's en Blu-ray-discs afspelen (op bepaalde modellen).

Het ingebouwde optische schijfstation en de ondersteunde indeling kunnen variëren afhankelijk van de modellen.

Muziek

Met de functie Muziek kunt u muziekbestanden of cd's met beelden beluisteren en bekijken en kunt u afspeellijsten maken voor uw favoriete nummers. Selecteer **Muziek** om de menuopties te tonen.



Nederlands

Foto's

Met de functie Foto's kunt u uw foto's weergeven in een diavoorstelling of kleine retouches aan uw foto's aanbrengen.



Video's

Met de functie Video's kunt u uw videobestanden afspelen.



TotalMedia Theater 3

Met TotalMedia Theater 3 kunt u dvd's en Blu-ray-discs afspelen (op bepaalde modellen). Legt u een dvd in de dvd-speler, dan begint het afspelen automatisch. TotalMedia Theater 3 ondersteunt ook Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE-invoegtoepassingen en de weergave van videobestanden.

- TotalMedia Theater is 3 is alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen.
- Het ingebouwde optische schijfstation en de ondersteunde indeling kunnen variëren afhankelijk van de modellen.

Uw systeem herstellen

De verborgen partitie gebruiken

De herstelpartitie bevat een image van het besturingssysteem, de stuurprogramma's en hulpprogramma's die in de fabriek op uw systeem werden geïnstalleerd. De herstelpartitie bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee de software van uw systeem snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Voordat u de herstelpartitie gebruikt, moet u uw gegevensbestanden (zoals Outlook PST-bestanden) kopiëren naar een USB-apparaat of een netwerkstation en eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen) noteren.

Verwijder NOOIT de partitie met de naam "HERSTEL". De herstelpartitie is in de fabriek gemaakt en kan niet worden hersteld als u deze partitie hebt verwijderd. Breng uw systeem naar een erkend ASUS-onderhoudscentrum als u problemen hebt met het herstelproces.

Schakel **Boot Booster** in de BIOS setup uit voordat u het systeemherstel uitvoert vanaf de verborgen partitie. Raadpleeg het hoofdstuk **Boot Booster** voor meer informatie.

1. Druk tijdens het opstarten op **<F9>** (vereist een herstelpartitie)
2. Het venster **ASUS-herstelsysteem** wordt geopend. Selecteer **Windows naar een partitie herstellen.**
3. Selecteer een partitie met minstens 20 GB ruimte en klik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.
5. Start de computer opnieuw op nadat het systeemherstel is voltooid.
6. Stel uw taal, tijdzone, toetsenbord, computernaam en gebruikersnaam in om het Windows®-besturingssysteem te starten.

Boot Booster

Met het item Boot Booster in de BIOS setup kunt u de opstarttijd van uw Eee PC verkorten. U MOET dit BIOS-item echter uitschakelen voordat u componenten van de Eee PC vervangt of een systeemherstel uitvoert (vanaf de flashschijf, een extern optisch station of een verborgen partitie). Volg de onderstaande richtlijnen om Boot Booster uit te schakelen.

1. Start het systeem op en druk tijdens het opstarten op **<F2>** om het POST-scherm weer te geven. Druk opnieuw op **<F2>** om de BIOS Setup te openen.

Als u het POST-scherm niet ziet of de BIOS setup opent met de bovenstaande instructies, moet u het systeem opnieuw opstarten en tijdens het opstarten proberen herhaaldelijk op <F2> te drukken.

2. Stel **Boot Booster** in op [Disabled]



3. Druk op **<F10>** om de configuratie op te slaan en de Eee PC opnieuw op te starten.

Denk eraan de Boot Booster in te schakelen nadat u de hardware hebt gewijzigd of een systeemherstel hebt uitgevoerd.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/ LCD Telephone	+49-1805-010920
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com