


*EeeBox*

# **EeeBox-PC**

## **Benutzerhandbuch**



Deutsch

**EeeBox EB1501**

G5357

**Dritte Ausgabe V3**  
**Januar 2010**

Deutsch

**Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.**

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Es wurden keine Mühen gescheut, den Inhalt dieses Handbuchs korrekt und aktuell zu gestalten. Dennoch kann für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftbarkeit übernommen werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen am Handbuch vorzunehmen.

# Inhalt

Inhalt .....	3
Erklärungen.....	5
Sicherheitsinformationen .....	10
Hinweise für dieses Handbuch .....	13
<b>Willkommen .....</b>	<b>14</b>
Paketinhalt .....	14
<b>Kennenlernen Ihres EeeBox-PC .....</b>	<b>15</b>
Vorderseite .....	15
Rückseite.....	17
Verwenden des Slot-In-DVD-Players.....	19
Verwenden der Wireless-Antenne.....	20
Verwenden der Funkantenne (vom Modell abhängig) .....	21
Einrichten der Fernbedienung (vom Modell abhängig).....	22
<b>EeeBox-PC aufstellen .....</b>	<b>25</b>
Installation des Standfußes.....	25
EeeBoxPC an einem Bildschirm befestigen.....	26
<b>EeeBox-PC vorbereiten .....</b>	<b>27</b>
Bildschirm anschließen.....	27
USB-Geräte anschließen.....	27
An ein Netzwerkgerät anschließen .....	28
System einschalten .....	29
<b>EeeBox PC benutzen.....</b>	<b>30</b>
Wireless-Verbindung konfigurieren.....	30
Lokale Netzwerkverbindung konfigurieren.....	31
Bluetooth-Wireless-Verbindung (vom Modell abhängig).....	35
Konfiguration der Audio-Ausgabe via HDMI-Gerät .....	37
ASUS Easy Update .....	39
TotalMedia Center .....	40
Hauptmenü.....	40

# Inhalt

Spiel.....	40
Film.....	41
Musik.....	41
Foto .....	42
Video.....	42
TotalMedia Theater 3.....	43
<b>Systemwiederherstellung.....</b>	<b>44</b>
Verwenden der versteckten Partition.....	44
Boot Booster .....	45

# Erklärungen

## Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Sein Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen erzeugen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich derjenigen, die einen unerwünschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerät ist auf Grund von Tests für Übereinstimmung mit den Einschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese Einschränkungen sollen bei Installation des Geräts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen schädigende Interferenzen schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an die nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

**ACHTUNG:** Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht ungültig werden lassen.

## Warnung vor HF-Bestrahlung

Dieses Gerät muss anweisungsgemäß installiert und in Betrieb gesetzt werden; außerdem müssen die für diese Sendegeräte verwendeten Antennen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen gegeben ist, und sie dürfen nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendegeräten aufgestellt oder in Betrieb gesetzt werden. Endbenutzer und installierende Personen müssen Installationsanweisungen für die Antenne und eine Bedienungsanleitung für das Sendegerät erhalten, um Übereinstimmung für eine HF-Bestrahlung zu gewährleisten.

### **Konformitätserklärung (R&TTE Direktive 1999/5/EC)**

Die folgenden Punkte wurden beachtet und gelten als maßgeblich und hinlänglich:

- Grundsätzliche Bedingungen wie in [Artikel 3] beschrieben
- Schutzauflagen für Gesundheit und Sicherheit wie in [Artikel 3.1a] beschrieben
- Prüfung auf elektrische Sicherheit nach [EN 60950]
- Schutzauflagen für elektromagnetische Kompatibilität wie in [Artikel 3.1b] beschrieben
- Prüfung auf elektromagnetische Kompatibilität nach [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Geprüft nach [489-17]
- Nachhaltige Nutzung des Radiospektrums wie in [Artikel 3.2] beschrieben
- Radio-Test nach [EN 300 328-2]

### **CE-Kennzeichen-Warnung**

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

### **Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete**

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

## Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebieten in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz and 2483,5 MHz



Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orient.	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))



---

Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

## **Erklärung des kanadischen Ministeriums für Telekommunikation**

Dieses Digitalgerät überschreitet keine Grenzwerte für Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums für Telekommunikation in den Funkstörvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

## **IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada**

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeanenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

## **REACH**

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Wbseite unter <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

# Sicherheitsinformationen

Ihr ASUS EeeBox PC wurde auf die neuesten Sicherheitsstandards für Informationstechnologie geprüft und für gut befunden. Um allerdings die sichere Handhabung des Produkts zu gewährleisten, sollten Sie den Anweisungen in diesem Dokument unbedingt Folge leisten.

## Einstellen des Systems

- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen des Handbuchs, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Hitzequellen, z.B. Heizungen.
- Platzieren Sie das System mit dem mitgelieferten Ständer auf einer stabilen Oberfläche.
- Die Öffnungen am Computergehäuse dienen der Belüftung und sollten keinesfalls versperrt oder abgedeckt werden. Vergewissern Sie sich, dass rund um den Computer genügend Abstand (mind. 15 cm) zur optimalen Belüftung vorhanden ist. Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftschlitze.
- Benutzen Sie dieses Gerät in einer Umgebung, deren Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel mit mehreren Steckdosen für das Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass die zulässige Stromstärke insgesamt nicht überschritten wird.

## Vorsicht bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Stromkabel und stellen Sie nichts darauf ab.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- Wenn das System ausgeschaltet ist, fließen immer noch geringe Mengen an Strom. Ziehen Sie immer alle Stecker von Strom- und Modemkabeln ab, bevor Sie das System reinigen.
- Ziehen Sie den Stromstecker ab und geben Sie das Gerät zur Reparatur an qualifiziertes Personal, wenn:
  - das Stromkabel oder der Stromstecker beschädigt wurden

- Flüssigkeit im System verschüttet wurde
- das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn alle Betriebsanleitungen befolgt werden
- das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist
- sich die Systemleistung drastisch verändert

### Lithium-Ionen-Akku-Warnung

**AUCHTUNG:** Bei unsachgemäßem Austausch kann der Akku explodieren. Verwenden Sie als Ersatz nur vom Hersteller empfohlene oder ähnliche Modelle. Entsorgen Sie die Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

### LASER-PRODUKTWARNUNG

#### LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

### NICHT AUSEINANDERNEHMEN

**Die Garantie verfällt, wenn das Produkt vom Benutzer auseinandergenommen wurde**



Werfen Sie den EeeBox PC **NICHT** in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet werden zu können. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör, quecksilberhaltige Knopfzellen) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach der ordnungsgemäßen Geräteentsorgung.



Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass der Akku nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Batterien und Akkus.

## Rücknahme und Wiederverwertung

Alte Computer, Notebook-Computer und andere elektronische Ausrüstung enthalten für die Gesundheit und die Umwelt schädliche Chemikalien, wenn diese auf einer normalen Mülldeponie entsorgt werden. Bei der Wiederverwertung der Metalle, Plastik und Komponenten aus alten Computern werden diese aufgebrochen, sortiert und für die Herstellung neuer Produkte wieder verwendet. Dadurch wird die Umwelt durch die unkontrollierte Freisetzung schädlicher Chemikalien geschützt.

ASUS arbeitet mit Recycling-Firmen zusammen, die die höchsten Standards für den Schutz der Umwelt, der Arbeitssicherheit und den weltweiten Umweltgesetzen erfüllen. Unsere Verpflichtung zur Wiederverwertung unserer alten Komponenten entstand aus unserer Arbeit zum Schutz der Umwelt auf mehreren Wegen.

Für weitere Informationen über die ASUS-Produktwiederverwertung und die Kontaktdaten besuchen Sie bitte die GreenASUTakeback and Recycling-Webseite (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>)

## Hinweise für dieses Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden.



---

**GEFAHR/WARNUNG:** Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.

---



---

**WICHTIG:** Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.

---



---

**TIPP:** Tipps und nützliche Informationen zur Durchführung einer Aufgabe.

---



---



**ANMERKUNG:** Tipps und nützliche Informationen für besondere Umstände.

---

# Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines EeeBox-PCs. Der Inhalt des Produktpakets wird im Folgenden aufgeführt. Sollten folgende Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Paketinhalt

		 oder
<b>EeeBox PC</b>	<b>Standfuß &amp; Schraube</b>	<b>Remote control (optional)</b>
		
<b>VESA-Halterung + Schrauben</b>	<b>Netzteil</b>	<b>Netzkabel</b>
		
<b>Garantiekarte</b>	<b>Benutzerhandbuch</b>	<b>IR-Empfänger (optional)</b>
		
<b>HDMI-Kabel (optional)</b>	<b>Mini-Buchse-S/PDIF-Adapter (optional)</b>	<b>HDMI-DVI-Adapter (optional)</b>




Wenn das Gerät oder seine Komponenten während normaler Benutzung innerhalb der Garantiezeit nicht funktionieren oder fehlerhaft arbeiten bringen Sie es zusammen mit der Garantiekarte zur Reparatur oder zum Austausch der Komponenten zu Ihren ASUS-Kundendienst.

# Kennenlernen Ihres EeeBox-PC

## Vorderseite

Die nachstehende Abbildung zeigt die Komponenten auf dieser Seite des Systems.



- 1**  **Festplatten-LED**  
Diese LED blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf ihr geschrieben werden..
- 2**  **Netzschalter**  
Dieser Schalter schaltet das System EIN und AUS.

### 3 Slot-In DVD± RW-Player

Der Slot-In DVD± RW-Player bietet einen bequemen und schnellen Weg zum Schreiben von Dateien auf eine Disk.

### 4 Speicherkartensteckplatz

Der integrierte Kartenleser liest MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro-Karten aus Geräten wie z.B. Digitalkameras, MP3-Playern, Handys und PDAs.

### 5 2.0 USB-Anschluss

Der USB (Universal Serial Bus)-Anschluss ist kompatibel mit USB-Geräten wie z.B. Tastaturen, USB-Mäuse, Kameras und externe Laufwerke. USB macht es möglich, mehrere Geräte gleichzeitig an einem Computer zu nutzen. Einige Peripheriegeräte können dabei als zusätzliche Steck-Möglichkeiten oder Hubs genutzt werden.

### 6 Kopfhörer-/Audio-Ausgang


Die Stereo-Kopfhörerbuchse (3,5mm) dient zum Verbinden des Audioausgangssignals des Systems mit verstärkten Lautsprechern oder einem Kopfhörer.

### 7 Mikrofonbuchse

An den Mikrofonanschluss können Sie ein Mikrofon anschließen, das Sie für Skype, Sprachanwendungen und einfache Tonaufnahmen einsetzen können.

# Rückseite

Die nachstehende Abbildung zeigt die Komponenten auf dieser Seite des Systems.



## 1 (📶) Wireless-Antennenbuchse

Schließen Sie hier die mitgelieferte Wireless-Antenne an um den Signalempfang zu verbessern.

## 3 (🔌) USB-Anschluss

Der USB (Universal Serial Bus)-Anschluss ist kompatibel mit USB-Geräten wie z.B. Tastaturen, USB-Mäuse, Kameras und externe Laufwerke. USB macht es möglich, mehrere Geräte gleichzeitig an einem Computer zu nutzen. Einige Peripheriegeräte können dabei als zusätzliche Steckmöglichkeiten oder Hubs genutzt werden.

### 3 **Kensington®-Schlossbuchse**

Über die Kensington®-Schlossbuchse können Sie Ihren EeeBox PC mit Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukten gegen Diebstahl schützen. Diese Sicherheitsprodukte verfügen meist über ein Metallkabel und ein Schloss, mit dem Sie den EeeBox PC an einem stabilen Objekt anketten können.

### 4 **Bildschirm (Monitor) -Ausgang**

Der 15-pol. D-Sub-Monitoranschluss unterstützt ein standardmäßiges VGA-kompatibles Gerät, z.B. Monitor oder Projektor, um die Anzeige auf einem größeren Bildschirm darzustellen.

### 5 **HDMI HDMI-Port**

Der HDMI (High Definition Multimedia Interface) -Anschluss unterstützt Full-HDFähige Geräte wie z.B. LCD-TV oder einen Monitor für die Anzeige auf einen größeren externen Display.

### 6 **eSATA e-SATA-Port**

Externes SATA oder eSATA gestattet den externen Anschluss von Seriell-ATA-Geräten, die ursprünglich für eine Verwendung im Computer entwickelt wurden. Er ist bis zu sechsmal schneller als existierendes USB 2.0 & 1394 für externe Speicherlösungen und ist auch hot-plug-fähig mithilfe von abgeschirmten Kabeln und Anschlüssen bis zu zwei Metern.

### 7 **Audio-Ausgang (S/PDIF-Ausgang)**

Stecken Sie ein 3,5mm Mini-Buchsenaudiokabel an diesen Anschluss, um analoges oder digitales Audio zu übertragen.



Verbinden Sie das mitgelieferte Mini-Buchsen-zu S/PDIF-Adapter mit Ihrem Verstärker, um die S/PDIF-Ausgangsfunktion zu nutzen.



### 8 **LAN-Anschluss**

Der 8-polige RJ-45 LAN-Anschluss unterstützt ein Standard Ethernet-Kabel zum Anschluss an ein lokales Netzwerk.

## 9 Netzteil Eingang (12V Gleichspannung)


Hier schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, das Wechselspannung zum Betrieb Ihres Eee PC in Gleichspannung umwandelt. Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.



Das Netzteil kann sich im Betrieb erhitzen. Decken Sie es nicht ab und halten Sie es vom Körper fern.


## Verwenden des Slot-In DVD-Players

Schieben Sie eine Disk mit der bedruckten Seite nach links in den Slot-In-DVD-Player.




## Verwenden der Wireless-Antenne

Die Funkantenne ist mit Ihrem EeeBox-PC verbunden, um den Empfang von Funksignalen zu verbessern. Drehen Sie die Funkantenne nicht bis zu einem Winkel von 180°–270°, da sie sonst beschädigt wird.



## Fernbedienung einrichten (nur an bestimmten Modellen)

1. Stecken Sie den IR-Empfänger in einen USB-Anschluss an Ihren EeeBox PC.
2. Stellen Sie den Empfänger auf eine stabile Oberfläche.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger, wenn Sie sie benutzen.




# Verwenden der Fernbedienung (nur an bestimmten Modellen)

Sie können die Fernbedienung benutzen, um das Windows® MCE (Media Center) oder TotalMedia Center zum Abspielen von Mediendateien steuern. Die nächsten Seiten machen Sie mit den Funktionen und den Tasten der Fernbedienung vertraut.



Die Fernbedienung und die MCE-Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.



- 1 **Strom:** Schaltet Ihren PC ein/aus.
- 2 **Pause:** Wiedergabe anhalten.
- 3 **Stopp:** Wiedergabe der Mediendatei stoppen.
- 4 **Wiedergabe:** Mediendatei abspielen.
- 5 **Schneller Vorlauf:** Mediendatei vorspulen.
- 6 **Nächste Spur:** Zur nächsten Spur springen.
- 7 **Information:** Programminformationen unter Eee Cinema oder andere Menüoptionen anzeigen.
- 8 **OK:** Eine Aktion bestätigen.
- 9 **Kanal auf/ab:** TV-Kanäle umschalten.\*
- 10 **Video:** Videomenü in Windows MCE öffnen.
- 11 **Music:** Musikmenü in Windows MCE öffnen.
- 12 **Enter:** Auswahl bestätigen.
- 13 **Farbige Tasten:** Auf Menüoptionen in Windows MCE oder im Teletext-Modus zugreifen. (Tastenfunktionen sind von der Region abhängig.)
- 14 **Teletext ein/aus:** Teletextmodus ein-/ausschalten. (Diese Funktion ist nur in einigen Gebieten verfügbar.)
- 15 **Löschen:** Eingabeinformation löschen.
- 16 **Zifferntasten:** Zahleneingabe oder Kanalauswahl.\*
- 17 **TV:** TV-Menü Windows MCE öffnen.
- 18 **Fotos:** Fotomenü in Windows MCE aufrufen.
- 19 **Lautstärke auf/ab:** Lautstärke erhöhen/senken.
- 20 **Ton aus:** Ton ausschalten **Ton aus:** Ton ausschalten.

- 21 **4-Wege Navigationstasten:** Navigation durch Menüoptionen.
- 22 **Zurück:** Zurück zur vorherigen Seite.
- 23 **Windows MCE:** Windows MCE öffnen.
- 24 **Vorherige Spur:** Zur vorherigen Spur springen.
- 25 **Zurück spulen:** Mediendatei zurück spulen.
- 26 **Aufnahme:** TV-Sendung aufnehmen.\*



---

\*Die TV-Funktionen sind nur in bestimmten Gebieten verfügbar.


---

# EeeBox-PC aufstellen


## Ständer installieren

Stellen Sie den EeeBox-PC mit dem mitgelieferten Ständer folgendermaßen auf:

1. Suchen Sie die Schraubenlöcher auf der Unterseite des EeeBox-PCs.
2. Richten Sie die Ständerschrauben auf die Löcher aus, und befestigen Sie dann den Ständer mit Hilfe eines Schraubenziehers am PC.



Sie können Ihren EeeBox PC auch ohne den Ständer auf Ihren Schreibtisch stellen.




# EeeBox PC an einem Bildschirm befestigen

Sie können Ihren EeeBox-PC auch an der Rückseite eines Bildschirms befestigen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:


1. Befestigen Sie die VESA-Halterung mit vier Schrauben am Bildschirm.



Um die VESA-Halterung befestigen zu können, muss der Bildschirm dem Standard VESA75 oder VESA100 entsprechen.



2. Stellen Sie den EeeBox-PC auf die VESA-Halterung. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Befestigen Sie den PC mit Hilfe der Schraube, die auch für den Ständer verwendet wird an der VESA-Halterung.




# EeeBox-PC vorbereiten

Bevor Sie Ihrem EeeBox-PC nutzen können, müssen Sie einige Peripheriegeräte anschließen.


## Bildschirm anschließen

Verbinden Sie das andere Ende des HDMI/VGA-Kabels mit einem LCD-Fernsehgerät oder einem LCD-Monitor (1) und das andere Ende mit dem HDMI-/Anzeigeausgangsanschluss (HDMI/Display) (Monitor) auf der Rückseite des Systems (2).




## USB-Geräte anschließen

Verbinden Sie USB-Geräte wie Tastatur, Maus oder Drucker mit den USB-Anschlüssen auf der Rückseite des Systems.



## An ein Netzwerkgerät anschließen


Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem **LAN**-Anschluss auf der Rückseite des Systems und das andere mit einem Hub oder Switch.



Netzwerkkabel mit RJ-45-Anschluss

# System einschalten

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss **DC IN** auf der Rückseite des Systems und drücken Sie dann den **Netzschalter** auf der Vorderseite, um das System einzuschalten.



- Wenn Ihr EeeBox PC nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Stecker des Netzteils aus der Steckdose oder schalten den Stromverteiler aus, um Energie zu sparen.
- Regeln Sie die Energiespareinstellungen in der Window® Systemsteuerung. Damit stellen Sie sicher, dass Ihr EeeBox PC auf einen niedrigen Stromverbrauchsmodus gesetzt wurde aber trotzdem voll funktionsfähig bleibt.

# EeeBox PC benutzen



Alle Bildschirmabbilder in diesem Abschnitt sind nur Bezugshinweise. Die tatsächlichen Bildschirmbilder können je nach Betriebssystem unterschiedlich ausfallen. Besuchen Sie die ASUS-Website unter [www.asus.com](http://www.asus.com), um die neuesten Informationen zu erhalten.

## Wireless-Verbindung konfigurieren

Um sich mit einem Wireless-Netzwerk zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:



Verbinden Sie sich aus Sicherheitsgründen NICHT mit einem ungesicherten Netzwerk, da sonst die Möglichkeit besteht, dass durch die fehlende Verschlüsselung Ihre Daten von anderen gesehen werden..

1. Klicken Sie in der Windows®-Taskleiste auf das **Wireless-Netzwerk**-Symbol mit den orangenen Stern  und wählen Sie **Verbinden**
2. Wählen Sie einen Wireless-AP, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Verbinden**.



Wenn Sie den gewünschten AP nicht finden können, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol **Aktualisieren** , um die Liste zu aktualisieren und erneut zu suchen.




3. Zum Verbinden müssen Sie eventuelle ein Passwort eingeben.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird die Verbindung in der Liste angezeigt.
5. Sie können nun das Wireless-Netzwerksymbol  in der Taskleiste sehen.

# Kabelverbindung konfigurieren


So stellen Sie eine Verbindung zu einem Kabelnetzwerk her.

## Dynamische IP benutzen (PPPoE-Verbindung):


1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol mit dem gelben Dreieck  und wählen Sie **Netzwerk und Freigabecenter öffnen**.



2. Klicken Sie in der linken blauen Spalte auf **Adaptoreinstellungen ändern**.





3. Rechtsklicken Sie auf **LAN-Verbindung** und wählen Sie **Eigenschaften**.



Deutsch


4. Klicken Sie auf **Internetprotokoll Version 4(TCP/IPv4)** und dann auf **Eigenschaften**.

5. Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.




*(Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn Sie PPPoE verwenden)*


6. Kehren Sie zu **Netzwerk und Freigabecenter** zurück und klicken Sie auf **Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**.




7. Wählen Sie **Verbindung mit dem Internet herstellen** und klicken Sie auf **Weiter**.



8. Wählen Sie **Breitband (PPPoE)** und klicken Sie auf **Weiter**.




9. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Verbinden**.



10. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Konfiguration zu beenden.



11. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Netzwerksymbol der soeben erstellten Verbindung.




12. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Klicken Sie auf **Verbinden**, um sich mit dem Internet zu verbinden.



## Statische IP benutzen:


1. Wiederholen Sie die Schritte 1–4 des vorherigen Abschnittes, um die Netzwerkkonfiguration mit einer statischen IP-Adresse zu beginnen
2. Klicken Sie auf **Folgende IP-Adresse verwenden**.
3. Geben Sie Ihre **IP-Adresse**, **Subnetzmaske** und **Standardgateway** von Ihren ISP ein.
4. Wenn nötig, geben Sie die Adresse für den **Bevorzugten DNS-Server** und eine alternative Adresse ein.
5. Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten, klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu beenden.




# Bluetooth-Wireless-Verbindung (nur an bestimmten Modellen)

Folgen Sie den Anweisungen, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.


1. Gehen Sie in der Systemsteuerung zu **Netzwerk und Internet > Netzwerk und Freigabecenter** und klicken Sie in der linken blauen Spalte auf **Adaptoreinstellungen ändern**.




2. Rechtsklicken Sie auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung** und wählen Sie **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.




3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, um nach neuen geräten zu suchen.




4. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



5. Sie müssen möglicherweise ein Passwort eingeben, wenn das Gerät eine Authentifikation erfordert.



6. Die Kopplung wurde erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Einstellung zu beenden.




# Konfigurieren des Audio-Ausgangs via eines HDMI-Gerätes

Wenn Sie als Audio-Ausgabegerät Ihr TV-Gerät mit HDMI-Anschluss benutzen, verbinden Sie es mit dem EeeBox PC und folgen Sie den nächsten Schritten, um die Audio-Einstellungen zu konfigurieren:


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Volume Mixer** (Lautstärkemixer) im Infobereich von Windows®, und klicken Sie dann auf **Playback Devices** (Wiedergabegeräte).




2. Wählen Sie im Fenster Playback (Wiedergabe) den Punkt **Digital Output Device** (HDMI) (Digitales Ausgabegerät (HDMI)) und klicken Sie auf **Set Default** (Als Standard festlegen).
3. Klicken Sie auf Configure (Konfigurieren), blendet sich das Fenster Speaker Setup (Lautsprecher einrichten) ein.



4. Wählen Sie **Stereo** und klicken Sie auf **Next** (Weiter).



5. Wählen Sie das Kästchen Front left and right (Vorne links und rechts) an und klicken Sie auf Next (Weiter).
6. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um die Lautsprechereinrichtung zu beenden.



# ASUS Easy Update

ASUS Easy Update ist eine Hilfs-Software, welche automatisch die neuesten BIOS-Versionen, Treiber und Anwendungen für Ihren EeeBox-PC erkennt und herunterlädt.

1. Rechtsklicken Sie in der Windows®-Taskleiste auf das Symbol **ASUS Easy Update**.
2. Wählen Sie **Schedule**, um einzustellen, wie oft Sie Ihr System aktualisieren wollen.
3. Wählen Sie **Update**, um die Aktualisierungsfunktion zu aktivieren.



4. Klicken Sie auf **OK**, um die Elemente anzuzeigen, die Sie herunterladen können.



5. Markieren Sie die Elemente, die Sie herunterladen wollen und klicken Sie dann auf **OK**.



# TotalMedia Center

TotalMedia Center ist ein komplettes Multimediacentrum, das den Unterhaltungswert von Musik, Fotos, Videos und Filmen steigert.

Um das Programm zu starten, klicken Sie auf das Symbol TotalMedia Center auf dem Desktop.



TotalMedia Center ist nur auf ausgewählten Modellen verfügbar.


## Das Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält die fünf Funktionen Game (Spiel), Movie (Film), Music (Musik), Photo (Foto) und Video. Klicken Sie auf eines der Symbole, um die gewünschte Funktion aufzurufen.



## Spiel

Die Funktion Game (Spiel) bietet mehrere Spiele an..




## Film

Die Funktion Movie (Film) ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von DVDs und Blu-ray Discs (auf ausgewählten Modellen).




## Musik

Die Funktion Music (Musik) ermöglicht Ihnen das Anhören von Musikdateien oder Audio-CDs mit Visualisierungen und sie erstellt Wiedergabelisten für Ihre Lieblingstitel.



## Foto

Die Funktion Photo (Foto) ermöglicht Ihnen die Anzeige Ihrer Fotos in einer Diashow oder sie gestattet kleine Retuschierungen Ihrer Fotos.



## Video

Die Funktion Video (Video) ermöglicht Ihnen die Wiedergabe Ihrer Videodateien.



# TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von DVDs und Blu-ray Discs (auf ausgewählten Modellen). Wenn Sie eine DVD in das optische Laufwerk legen, wird sie automatisch abgespielt. TotalMedia Theater 3 unterstützt auch Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE Plug-in und die Wiedergabe von Videodateien.



- TotalMedia Theater 3 ist nur auf ausgewählten Modellen verfügbar.
- Das eingebaute optische Laufwerk und das unterstützte Format sind je nach Modell unterschiedlich.



Deutsch

# Systemwiederherstellung

---

## Verwenden der versteckten Partition

Die Wiederherstellungs-Partition enthält ein Image (Abbild) des Betriebssystems, der Treiber und der vom Hersteller in Ihren System installierten Programme. Die Wiederherstellungs-Partition bietet somit eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihre Systemsoftware schnell in den originalen Arbeitszustand zurück versetzt und Ihre Festplatte in ordnungsgemäßem Betriebszustand hält. Bevor Sie die Wiederherstellungspartition benutzen, kopieren Sie Ihre persönlichen Dateien (z.B. Outlook PST-Dateien) auf einem USB-Datenträger oder Netzwerklaufwerk und notieren Sie sich Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).



Löschen Sie NICHT die Partition mit dem Namen "RECOVERY". Die Wiederherstellungspartition wurde werkseitig erstellt und kann, wenn vom Benutzer gelöscht, NICHT wieder hergestellt werden. Bringen Sie Ihr System zu einem ASUS Kundendienst, wenn Sie mit der Wiederherstellung Probleme haben.

---



Deaktivieren Sie im BIOS die Funktion **Boot Booster**, bevor Sie die Systemwiederherstellung von der versteckten Partition starten. Mehr Details zu **Boot Booster** finden Sie im nächsten Abschnitt.

---

1. Drücken Sie während des Startvorgangs **<F9>** (erfordert eine Wiederherstellungs-Partition).
2. Das **ASUS Recovery System**-Fenster erscheint. Wählen Sie **Recover Windows to a partition**.
3. Wählen Sie eine Partition mit mindestens 20GB freien Speicher und klicken Sie **Next**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsprozess zu beenden.
5. Starten Sie den Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist.
6. Stellen Sie Sprache, Zeitzone, Tastatur, Computernamen und Benutzernamen ein, um das Windows® Betriebssystem zu öffnen.


# Boot Booster

Das BIOS-Element Boot Booster hilft Ihnen, die Boot-Zeit Ihres EeeBox PCs zu verkürzen. Trotzdem müssen Sie dieses Element deaktivieren, bevor Sie Komponenten des Eee PC ändern oder die Systemwiederherstellung (von der versteckten Partition) durchführen. Folgen Sie den Anweisungen, um Boot Booster zu deaktivieren:

1. Starten Sie das System und drücken Sie während des Boot-Vorgangs auf **<F2>**, um den POST-Bildschirm aufzurufen. Drücken Sie erneut auf **<F2>**, um die BIOS-Einstellungen aufzurufen.
2. **Boot Booster** auf [Disabled] einstellen]



Wenn Sie den POST-Bildschirm bei dieser Vorgehensweise nicht sehen oder das BIOS aufrufen können, starten Sie das System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf **<F2>**.



3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den Eee PC neu zu starten.



Denken Sie daran, Boot Booster nach der Änderung der Hardware oder der Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.

# ASUS Kontaktinformationen

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-Mail	info@asus.com.tw
Webseite	www.asus.com.tw

### *Technische Unterstützung*

Telefon	+86-21-38429911
Online-Support	support.asus.com

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Webseite	usa.asus.com

### *Technische Unterstützung*

Telefon	+1-812-282-2787
Support-Fax	+1-812-284-0883
Online-Support	support.asus.com

## ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Österreich)

Adresse	Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
Fax	+49-2102-959911
Webseite	www.asus.de
Online-Kontakt	www.asus.de/sales

### *Technische Unterstützung*

Komponenten-Telefon	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/	+49-1805-010920
LCD-Telefon	
Support-Fax	+49-2102-9599-11
Online-Support	support.asus.com

