


EeeBox PC

Felhasználói kézikönyv



EeeBox EB1501

HUG5357

Harmadik kiadás (V3)
2010 Január

Copyright® 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

Minden, a használati utasításban említett termék- vagy vállalatnév az adott vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet, és kizárólag azonosítás céljából kerül felhasználásra. Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

Arra törekedtünk, hogy jelen kézikönyv megfelelő és frissített információkat tartalmazzon. A gyártó azonban nem vállal garanciát a tartalom pontosságára, ezért fenntartja magának a jogot az előzetes bejelentés nélküli változtatásokra.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| Tartalomjegyzék..... | 3 |
| Felhívások..... | 5 |
| Megfelelőségi nyilatkozat (R&TTE irányelv 1999/5/EK)..... | 6 |
| Figyelmeztetés a CE jelzés használatával kapcsolatban | 6 |
| Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken | 6 |
| Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok | |
| Franciaországban | 7 |
| A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata..... | 8 |
| Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan..... | 8 |
| A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk..... | 10 |
| Megjegyzések a kézikönyvhöz..... | 13 |
| Üdvözljük! | 14 |
| A csomag tartalma | 14 |
| Ismerkedés az EeeBox PC-vel | 15 |
| Előlnézet..... | 15 |
| Hátulnézet | 17 |
| A lemezbetöltő réses DVD-lejátszó használata..... | 19 |
| A vezeték nélküli antenna használata | 20 |
| A távvezérlő üzembe helyezése (csak bizonyos modelleken) | 21 |
| A távvezérlő használata (csak bizonyos modelleken) | 22 |
| Az EeeBox PC elhelyezése | 25 |
| A talp felszerelése | 25 |
| Az EeeBox PC csatlakoztatása monitorhoz..... | 26 |
| Az EeeBox PC üzembe helyezése | 27 |
| Csatlakoztatás kijelzőeszközhöz..... | 27 |
| Csatlakoztatás USB-eszközhöz..... | 27 |
| Csatlakozás hálózati eszközhez | 28 |
| A rendszer bekapcsolása..... | 29 |

Az EeeBox PC használata30

A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálása30

Vezetékes kapcsolat konfigurálása31

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat35

Az audió kimenet konfigurálása HDMI-eszközön keresztül37

ASUS Easy Update39

TotalMedia Center40

Főmenü40

Játék40

Mozifilm41

Zene41

Fotók42

Videók42

TotalMedia Theater 343

A rendszer visszaállítása44

A rejtett partíció használata44

Boot Booster45

Felhívások

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, **hogya** készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek.

E határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a gyártó utasításai alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy sehol nem léphet fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevő hálózati áramkörétől eltérő hálózati konnektorba.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelő segítségét.

FIGYELEM! Az eszköz jogtulajdonosa által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.

Rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó figyelmeztetés

E készüléket a mellékelt utasítások szerint kell telepíteni és működtetni, az adókészülékkel használt antenná(ka)t úgy kell telepíteni, hogy minden személytől legalább 20 cm távolságra legyen(ek), illetve tilos az(oka)t együtt elhelyezni és működtetni bármilyen egyéb antennával vagy adókészülékkel. A végfelhasználókat és a telepítést végző személyeket el kell látni az antenna telepítési, illetve az adókészülék kezelési utasításaival, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.

Megfelelőségi nyilatkozat (R&TTE irányelv 1999/5/EK)

Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek minősülnek:

- Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint
- Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint
- Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint
- Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi követelmények a [3.1b cikk] szerint
- Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és [EN 301 489-17] szerint
- A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint
- Rádió teszt sorozatok a [300 328-2] szerint

Figyelmeztetés a CE jelzés használatával kapcsolatban

Ez egy B osztályú termék. Lakókörnyezetben a termék rádiófrekvenciás zavart okozhat, amelynek esetében a felhasználó a megfelelő intézkedések megtételére kötelezhető.

Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken

| | | |
|---------------|-----------------|-------------------|
| Észak-Amerika | 2.412-2.462 GHz | Ch01 through CH11 |
| Japán | 2.412-2.484 GHz | Ch01 through CH14 |
| Európa ETSI | 2.412-2.472 GHz | Ch01 through Ch13 |

Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban

Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugárzási teljesítmény:

- 10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)
- 100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében



A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es sávban működnek.

Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A kültéren, közterületen történő használat nem engedélyezett.

Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan:

- A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW

Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri EIRP mellett:

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | |
| 67 Bas Rhin | 68 Haut Rhin | |
| 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire | |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | |
| 84 Vaucluse | 88 Vosges | 89 Yonne |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne | |

Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén. Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (www.art-telecom.fr).



Az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW teljesítményt sugároz.

A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

Integrált áramkörök által okozott sugárással kapcsolatos nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan

Ez a berendezés megfelel a nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, integrált áramkörök által okozott sugárzásnak való kitettségre vonatkozó határértékeknek. Annak érdekében, hogy továbbra megfeleljenek az integrált áramkörök rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeinek, kerüljék az adóantenna közvetlen érintését sugárzás közben. A végfelhasználók kötelesek betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.

A működésnek a következő két feltétele van:

- Az eszköz nem okozhat zavart, és
- ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.

REACH

A vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) szabályozási keretrendszerről összhangban közzétettük a termékeinkben lévő vegyi anyagokat az ASUS REACH webhelyén: <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

Az Ön EeeBox PC-jét az informatikai berendezésekre vonatkozó legújabb biztonsági szabványok szerint tervezték és tesztelték. Az Ön biztonsága érdekében azonban ne feledje elolvasni az alábbi biztonsági információkat.

A rendszer üzembe helyezése

- Olvassa el alaposan és tartsa be a dokumentáció összes utasítását, mielőtt működtetné a rendszert.
- Ne használja a terméket víz vagy hőforrások, például fűtőtest közelében.
- A rendszert stabil felületre állítsa a mellékelt talp segítségével.
- A készülékházon található nyílások a szellőztetést szolgálják. Ne zárja el vagy fedje le a szellőzőnyílásokat. Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a rendszer körül a megfelelő szellőzéshez. Semmiféle idegen tárgyat ne dugjon a szellőzőnyílásokba!
- A terméket 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja.
- Ha hosszabbító kábelt használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét.

Gondozás használat közben

- Ne lépjen a hálózati kábelre, és ne tegyen rá tárgyakat.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a rendszerre.
- Annak ellenére, hogy a rendszer ki van kapcsolva, csekély mennyiségű áram még folyik a tápkábelen. A rendszer tisztítása előtt mindig húzza ki az összes tápkábelt, modemkábelt és hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból.
- Ha az alábbi műszaki problémákat tapasztalja a termékkel kapcsolatban, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba egy szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.

- A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
- Folyadék ömlött a készülékbe.
- A rendszer nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartotta az összes használati utasítást.
- A rendszert elejtették, vagy a burkolata megsérült.
- A rendszer teljesítménye megváltozik.

Lítium-ion akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés

FIGYELEM: A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

LÉZERTERMÉKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

TILOS SZÉTSZERELNI!

A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket a felhasználó szétszerelt.



NE dobja ki az EeeBox PC-t a háztartási szeméttel. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekesszeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Érdeklődjön a helyi műszaki támogatásnál a termék újrahasznosítását illetően.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekesszeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni. Érdeklődjön a helyi műszaki támogatásnál az elemek cseréjét illetően.

Retorno e Reciclagem

Computadores antigos, computadores portáteis, e outros equipamentos electrónicos contêm químicos perigosos que podem ser prejudiciais para o meio ambiente quando descartados num aterro sanitário com lixo. Através da reciclagem, os metais, plásticos e componentes encontrados num computador antigo vão ser destruídos e reutilizados para criar novos produtos. E o meio ambiente é protegido de algum lançamento descontrolado de químicos perigosos.

ASUS trabalha com fornecedores de reciclagem com os mais altos padrões para proteger o nosso ambiente, garantindo a segurança dos trabalhadores e cumprindo as leis. O nosso compromisso para com a reciclagem do equipamento antigo advém do nosso trabalho em proteger o ambiente de várias formas.

Para mais informações sobre a reciclagem de produtos ASUS e contactos, por favor visite a página de Retorno e Reciclagem da GreenASUS (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>).

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Bizonyos feladatok helyes végrehajtásának biztosítása érdekében, vegye figyelembe az alábbi szimbólumokat az útmutató egészében.



FIGYELMEZTETÉS: elengedhetetlen tájékoztatás, amelyet be KELL tartani a saját testi épségének megóvása érdekében.



FONTOS: a feladat végrehajtásához KÖTELEZŐEN betartandó utasítás.



TIPP: tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához.















MEGJEGYZÉS: kiegészítő információ különleges helyzetekre.

Üdvözljük!

Gratulálunk az EeeBox PC megvásárlásához! Az alábbi ábrán új EeeBox PC-je csomagjának tartalma látható. Amennyiben az alábbi tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

A csomag tartalma

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  vagy |
| EeeBox PC | Talp és talprögzítő csavar | Távvezérlő (opcionális) |
|  |  |  |
| Mini jack-S/PDIF adapter | Hálózati adapter | Hálózati tápkábel |
|  |  |  |
| Jótállási jegy | Gyors útmutató | IR vevő (opcionális) |
|  |  |  |
| HDMI kábel (opcionális) | VESA szerelőkonzol és csavarcsomag (opcionális) | HDMI-DVI adapter (opcionális) |




Ha egy eszköz vagy valamelyik részegysége a garanciális időszakon belül normál és megfelelő használat mellett elromlik, vigye a garanciakártyát az ASUS szervizközpontjába a hibás részegységek cseréje érdekében.

Ismerkedés az EeeBox PC-vel

Előlnézet

Tekintse meg az alábbi ábrát a rendszer ezen oldallapján lévő alkatrészek azonosításához.



1 Merevlemez-tevékenység LED

A merevlemez tevékenység kijelző LED-je mutatja, ha adatátvitel történik a meghajtó felé.

2 Üzemkapcsoló

Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a rendszert.

3 **Lemezbetöltő réses DVD± RW-lejátszó**

A lemezbetöltő réses DVD± RW-lejátszó praktikus és gyors módon teszi lehetővé a fájlok lemezre írását.

4 **Memóriakártya-nyílás**

A beépített memóriakártya-olvasó digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro memóriakártyák olvasására képes.

5 **USB-csatlakozó**

Az USB (Universal Serial bus) csatlakozó kompatibilis az USB szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek, mutatóeszközök, fényképezőgépek és merevlemez-meghajtók. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő csatlakozási pontként vagy elosztóként működnek.

6 **Fejhallgató/Audió kimeneti csatlakozóaljzat**


A sztereó fejhallgató aljzaton (3,5 mm) keresztül a rendszer audió kimenetét aktív hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

7 **Mikrofon csatlakozóaljzat**

A mikrofon csatlakozóaljzatot mikrofon csatlakoztatására lehet használni videokonferenciához, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítéséhez.

Hátulnézet

Tekintse meg az alábbi ábrát a rendszer ezen oldalján lévő alkatrészek azonosításához.



1 Vezeték nélküli antenna csatlakozója

Az aljzathoz a mellékelt vezeték nélküli antenna csatlakoztatható a vezeték nélküli jel erősebb vétele érdekében.

2 2.0 USB-csatlakozó

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó kompatibilis az USB szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek, mutatóeszközök, fényképezőgépek és merevlemez-meghajtók. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő csatlakozási pontként vagy elosztóként működnek.

3 Kensington® zár portja

A Kensington® zár portja lehetővé teszi a EeeBox PC rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek segítségével. Az ilyen biztonsági termékek általában fémkábelt és zárat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a EeeBox PC eltávolítását a rögzítési pontról. Egyes biztonsági termékek mozgásérzékelőt is tartalmazhatnak, amely megszólal, ha mozgatják.

4 Megjelenítő (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezős D-sub monitorport szabványos VGA-kompatibilis eszköz, mint például monitor vagy kivetítő használatát támogatja, ami nagyobb külső megjelenítést tesz lehetővé.

5 HDMI csatlakozó

A HDMI (High Definition Multimedia Interface – Nagyfelbontású multimedia csatoló) Full-HD eszközök, mint pl. LCD TV vagy monitor használatát támogatja, így lehetővé teszi a megtekintést egy nagyméretű, külső megjelenítőn.

6 E-SATA csatlakozó


Az External SATA (külső SATA), más néven eSATA csatlakozó lehetővé teszi az eredetileg a számítógép belsejébe építendő soros ATA eszközök külső csatlakoztatását. Akár hatszor gyorsabb, mint a jelenlegi USB 2.0 és 1394 csatoló külső adattárolás esetén, illetve működés közbeni csatlakoztatást is lehetővé tesz, akár két méter hosszúságú árnyékolt kábelek segítségével.

7 Audió kimeneti (S/PDIF OUT) aljzat

Dugjon egy 3,5 mm-es mini-jack dugóval felszerelt audió kábelt ebbe az aljzatba az analóg vagy digitális hang átviteléhez.



Az S/PDIF kimenet funkció igénybe vételéhez használja a mellékelt mini jack-S/PDIF adaptert az erősítőhöz történő csatlakoztatáshoz.



8 LAN csatlakozó

A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN csatlakozó szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi hálózathoz történő csatlakozáshoz.

9 Tápcsatlakozó bemenet (DC 19V)


A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A PC sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.



A hálózati adapter felhevülhet a tartós használatból. Ne takarja le az adaptert és tartsa távol a testétől.

A lemezbetöltő réses DVD-lejátszó használata

Illessze a lemezt a lemezbetöltő réses DVD-lejátszó nyílásába úgy, hogy a címkével rendelkező oldala balra néz.




A vezeték nélküli antenna használata

A vezeték nélküli antenna az Eee Box PC-hez csatlakozik a vezeték nélküli jel erősebb vétele érdekében. Az antenna sérülésének elkerülése érdekében ne forgassa 180°–270°-os szögbe.




Ha az EeeBox PC-t VESA konzollal rendelkező monitorra szerelik, a monitor akadályozhatja és károsan befolyásolhatja az antenna vételi képességét.



A távvezérlő üzembe helyezése (csak bizonyos modelleken)

1. Csatlakoztassa az IR (infravörös) vevőt az EeeBox PC valamelyik USB-csatlakozójához.
2. Állítsa stabli felületre az IR vevőt.
3. Irányítsa a távvezérlőt a vevőre, amikor használja.




A távvezérlő használata (csak bizonyos modelleken)

Használja a távvezérlőt a Windows® MCE (Media Center) indításához, illetve a TotalMedia Center alkalmazás vezérléséhez médiafájlok lejátszása esetén. A következő oldalak a távvezérlő gombjainak funkcióit mutatják be.



A távvezérlő típusa és az MCE funkciói típustól függően eltérők lehetnek.



- 1 **Power:** nyomja meg a gombot a bekapcsolt és a készenléti állapot közötti váltáshoz.
- 2 **Szünet:** nyomja meg a szünet gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.
- 3 **Leállítás:** nyomja meg a gombot a médiafájlok lejátszásának megállításához.
- 4 **Lejátszás:** nyomja meg a médiafájlok lejátszásához.
- 5 **Gyors előre:** nyomja meg a médiafájl nagy sebességgel történő lejátszásához.
- 6 **Következő szám:** nyomja meg a gombot, hogy a következő zeneszámmra lépjen.
- 7 **Információ:** nyomja meg, hogy a programinformációkat megjelenítse az Windows MCE vagy egyéb menülehetőségek alatt.
- 8 **OK:** nyomja meg egy művelet megerősítéshez.
- 9 **Csatorna fel/le:** nyomja meg a TV csatornák közti váltáshoz.*
- 10 **Videó:** nyomja meg a videók indításához az Windows MCE program alatt.
- 11 **Zene:** nyomja meg a Zene menü megnyitásához az Windows MCE alatt.
- 12 **Enter:** nyomja meg a kiválasztott tétel megerősítéséhez.
- 13 **Színes gombok:** nyomja meg a menülehetőségek eléréséhez Windows MCE alatt vagy Teletext módban. (a gombok funkció területenként eltérők lehetnek.)
- 14 **Teletext Be/Ki:** nyomja meg a Teletext mód be-/kikapcsolásához. (A funkció csak bizonyos területeken elérhető.)
- 15 **Töröl:** nyomja meg a bevitt adatok törléséhez.
- 16 **Számgombok:** nyomja meg számok beviteléhez vagy csatorna választásához.*
- 17 **TV:** Nyomja meg a TV menü megnyitásához Windows MCE alatt.

- 18 **Fotók:** nyomja meg a Fotók menü megnyitásához az Windows MCE alatt.
- 19 **Hangerő fel/le:** nyomja meg a hangerő növeléséhez/ csökkentéséhez.
- 20 **Némítás:** nyomja meg a hang elnémításához.
- 21 **Négyirányú navigációs gombok:** nyomja meg a menülehetőségek görgetéséhez.
- 22 **Vissza:** nyomja meg a gombot, hogy visszalépjen az előző oldalra.
- 23 **Windows MCE:** Nyomja meg a Windows MCE alkalmazás megnyitásához.
- 24 **Előzőszám:** nyomja meg a gombot, hogy visszalépjen az előző számra.
- 25 **Visszacserélés:** nyomja meg médiafájlok visszafelé tekeréséhez.
- 26 **Rögzítés:** nyomja meg a TV-műsor felvételének elindításához.*




*A TV funkció csak bizonyos területeken elérhető.

Az EeeBox PC elhelyezése


A talp felszerelése

Állítsa az EeeBox PC-t a mellékelt talpra. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Keresse meg a csavarlyukat az EeeBox PC alján.
2. Illessze a talp csavarját a PC csavarlyukába, majd rögzítse a talpat egy pénzérme segítségével.



Az EeeBox PC-t a talpa nélkül is az asztalra helyezheti.




Az EeeBox PC csatlakoztatása monitorhoz

Az EeeBox PC-t egy monitor hátuljára szerelheti. Ehhez a következőket kell tennie:


1. Rögzítse a VESA konzolt a monitorhoz négy csavar segítségével.



A VESA konzol rögzítéséhez a monitornak meg kell felelnie a VESA75 vagy VESA100 szabvány előírásainak.



2. Helyezze az Eee Box PC-t a VESA konzolra, ügyelve a helyes illeszkedésre, majd rögzítse a PC-t a VESA konzolhoz ugyanazza az állványra rögzítő csavarral, mint amivel a talpat a PC-hez rögzítette.




Az EeeBox PC üzembe helyezése

Az EeeBox PC használatához perifériákat kell csatlakoztatnia hozzá.


Csatlakoztatás kijelzőeszközhöz

Csatlakoztassa a mellékelt HDMI/DVI kábel egyik végét a egy LCD-TV-hez vagy LCD monitorhoz (1), a másik végét pedig a rendszer hátlapján lévő **HDMI/Megjelenítő (Monitor) kimenet** csatlakozóhoz (2).



Csatlakoztatás USB-eszközhöz


A rendszer hátlapján lévő USB-csatlakozókhoz **USB**-eszközöket, például vezetékes/vezeték nélküli billentyűzetet (területtől függően), egéreszközöket és nyomtatókat lehet csatlakoztatni.



Csatlakozás hálózati eszközhöz


Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a rendszer hátlapján lévő **LAN** csatlakozóhoz, a másikat pedig egy hálózati elosztóhoz (router) vagy kapcsolóhoz (switch).

Hálózati kábel RJ-45 csatlakozókkal



A rendszer bekapcsolása

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati (AC) adaptert a rendszer hátlapján lévő DC IN aljzathoz, majd nyomja meg az előlapon lévő üzemkapcsoló gombot a rendszer bekapcsolásához.



- Amikor az EeeBox PC használaton kívül van, húzza ki a hálózati adapter dugóját a konnektorból, vagy kapcsolja ki a konnektort, hogy minimálisra csökkentse az áramfogyasztást.
- Állítsa be az energiagazdálkodási lehetőségeket a Windows® vezérlőpultban. Ezt annak érdekében tegye, hogy az EeeBox PC kis fogyasztású módban legyen amellet, hogy teljesen működőképes.



A BIOS-ba történő belépéshez nyomja meg többször az **<F2>** gombot rendszerindítás közben.

Az EeeBox PC használata




A fejezet képernyőképei kizárólag hivatkozási célt szolgálnak. A tényleges képernyőképek operációs rendszertől függően eltérhetnek. Látogassa meg az ASUS weboldalát az www.asus.com címen a legfrissebb információkért.

A vezeték nélküli kapcsolat konfigurálása

A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse az alábbi lépéseket.





Biztonsági megfontolásból NE csatlakozzon nem biztonságos hálózathoz. Ellenkező esetben a titkosítás nélkül továbbított információt mások is láthatják.

1. Kattintson a narancssárga csillaggal megjelölt vezeték nélküli hálózat ikonra  a Windows® Értesítési területen.
2. Jelölje ki a listán azt a vezeték nélküli hozzáférési pontot, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra a kapcsolat létrehozásához.



Ha nem találja a kívánt hozzáférési pontot, kattintson a **Frissítés** ikonra  a jobb felső sarokban és keressen újra a listán.




3. Kapcsolódáskor jelszó megadására lehet szükség.
4. A kapcsolat létrehozása után a kapcsolat láthatóvá válik a listán.
5. Az értesítési területen látható a vezeték nélküli hálózat ikonja .

Vezetékes kapcsolat konfigurálása


Vezetékes hálózat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

Dinamikus IP-cím használata / PPPoE hálózati kapcsolat:


1. A jobb gombbal kattintson a Windows® tálcán lévő figyelmeztető háromszögre, majd jelölje ki a **Hálózati és megosztási központ megnyitása**.





2. Kattintson a **Adapterbeállítások módosítása** elemre a bal oldali kék panelben.



3. A jobb gombbal kattintson a **Helyi kapcsolat** elemre és jelölje ki a **Tulajdonságok** elemet.




- Jelölje ki a **TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)** Ölemet, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
- Váltson az első lehetőségre: **IP-cím automatikus kérése** és kattintson az **OK** gombra.




(Kövesse az alábbi lépéseket PPPoE használata esetén)


- Térjen vissza a **Hálózati és megosztási központ** mappába, majd kattintson a **Új kapcsolat vagy hálózat beállítása** elemre.




7. Jelölje ki a **Kapcsolódás az internethez** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.




8. Jelölje ki a **Szélessávú (PPPoE)** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.




9. Adja meg felhasználónevét, jelszavát és a kapcsolat nevét. Kattintson a **Csatlakozás** gombra.




10. A konfigurálás befejezéséhez kattintson a **Bezárás** gombra.



11. Kattintson a tálcán lévő hálózati ikonra, majd az imént létrehozott kapcsolatra.




12. Adja meg felhasználónevét és jelszavát. Kattintson a **Csatlakozás** gombra, hogy csatlakozzon az internethez.



Statikus IP-cím használata:


1. Ismételje meg a dinamikus IP-cím használatának 1–4. lépését a statikus IP hálózati konfiguráció indításához.
2. Váltson a második lehetőségre:
A következő IP-cím használata.
3. Gépelje be az internet-szolgáltató által megadott IP-címet, alhálózati maszkot és átjárót.
4. Amennyiben szükséges, adja meg a szolgáltató előnyben részesített DNS kiszolgáló címét, illetve alternatív címét.
5. Ha megadta az összes értéket, kattintson az **OK** gombra a hálózati kapcsolat felépítéséhez.




Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat létesítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.


1. Kattintson a **Vezérlőpult, Hálózati és internet, > Hálózati és megosztási központ** elemre, majd a **Adapterbeállítások módosítása** elemre a bal oldali kék panelben.




2. A jobb egérgombbal kattintson a **Bluetooth hálózati kapcsolat** ikonra, majd jelölje ki a **Bluetooth hálózati eszközök megtekintése** elemet.




3. Kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra új eszközök kereséséhez.



5. Jelölje ki a Bluetooth-képes eszközt a listán, majd kattintson a **Tovább** gombra.



6. Adja meg a Bluetooth biztonsági kódot és indítsa el a párosítást.




7. Sikeresen felépül a párosított kapcsolat. A beállítás befejezéséhez kattintson a **Bezárás** gombra.




Az audió kimenet konfigurálása HDMI-eszközön keresztül

Ha HDMI-csatlakozóval rendelkező TV-t használ audió kimeneti eszközként, csatlakoztassa az EeeBox PC-hez, és kövesse az alábbi lépéseket az audió beállítások konfigurálásához:


1. A jobb gombbal kattintson a **Hangerőkeverő** ikonra a Windows® értesítési területen, majd kattintson a **Lejátszóeszközök** elemre.
2. A Lejátszás ablakban jelölje ki a **Digitális kimeneti eszköz (HDMI)** elemet és kattintson a **Beállítás** alapértelmezettként elemre.
3. Kattintson a **Konfigurálás** elemre, amire előugrik a Hangszóró-beállítás ablak.



4. Jelölje ki a **Sztereó** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.




5. Jelölje be a **Bal és jobb első** elemet, majd kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Befejezés** gombra a hangszóró-beállításból történő kilépéshez.




ASUS Easy Update

Az ASUS Easy Update egy szoftveres eszköz, amely automatikusan észleli és letölti a legfrissebb BIOS-t, illesztőprogramokat és alkalmazásokat az EeeBox PC-re.


1. A jobb egérgombbal kattintson az ASUS Easy Update ikonjára a Windows® értesítési területen.




2. Jelölje ki a **Schedule (Ütemezés)** elemet a rendszerfrissítés gyakoriságának beállításához.
3. Jelölje ki az **Update (Frissítés)** elemet a frissítés aktiválásához.



4. Kattintson az **OK** gombra a letölthető elemek megjelenítéséhez.



5. Jelölje be ki a letölteni kívánt eleme(ke)t, majd kattintson az **OK** gombra.



TotalMedia Center

A TotalMedia Center egy teljeskörű multimédia központ, amely fokozza a zene, fényképek, videófelvételek és filmek élvezetét.

Az program elindítása érdekében kattintson az asztalon levő **TotalMedia Center** ikonra.



A TotalMedia Center csak egyes típusok esetében elérhető.


Főmenü

A főmenü öt funkciót tartalmaz, egyebek között a következőket: játék, mozifilm, zene, fotó és videó. Kattintson bármelyik ikonra a használni kívánt funkció megnyitásához.



Játék

A játék funkció több játékot kínál.



Mozifilm

A Mozifilm funkció DVD-k lemezek lejátszását teszi lehetővé (bizonyos modelleken).




A beépített optikai lemezmeghajtó és a támogatott formátumok típusonként eltérhetnek.




Zene

A Zene funkció lehetővé teszi zenefájlok vagy audio CD-k meghallgatását képi megjelenítésekkel, és játéklistákat hozhat létre kedvenc dalaival.



Fotók

A Fotók funkció lehetővé teszi a fényképek megjelenítését diavetítésként, vagy fényképeire kisebb retusálásokat alkalmazhat.



Videók

A Videók funkció videofájlok lejátszását teszi lehetővé.



TotalMedia Theater 3

A TotalMedia Theater 3 DVD-k lemezek lejátszását teszi lehetővé (bizonyos modelleken). Ha DVD-t helyez az optikai meghajtóba, a számítógép azonnal elkezd annak lejátszását. A TotalMedia Theater 3 támogatja a Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE plug-in használatát, illetve a videofájlok lejátszását.



- A TotalMedia Theater 3 csak egyes típusok esetében elérhető.
- A beépített optikai lemezmeghajtó és a támogatott formátumok típusonként eltérhetnek.



A rendszer visszaállítása

A rejtett partíció használata

A rendszer-visszaállító partíció a gyárban a merevlemez-meghajtóra telepített eredeti rendszer, illesztőprogramok és segédprogramok lemezképét tartalmazza. A rendszer-visszaállító partíció átfogó rendszer-visszaállító megoldást kínál, amely gyorsan helyreállítja a rendszert szoftverét eredeti, működőképes állapotára, feltéve hogy a merevlemez-meghajtó megfelelő, működőképes állapotban van. Mielőtt használná a rendszer-visszaállító partíciót, másolja az adatfájlokat (pl. Outlook PST fájlokat) egy USB eszközre vagy hálózati meghajtóra és jegyezze fel a személyre szabott konfigurációs beállításokat is (pl. hálózati beállítások).



NE távolítsa el „RECOVERY” nevű partíciót. A rendszer-visszaállító partíciót a gyárban hozzák létre, és a felhasználó nem tudja visszaállítani, ha törlik. Ha problémák merülnek fel a visszaállítás folyamata során, keresse fel a hivatalos ASUS szervizközpontot vagy ügyfélszolgálatot.



Tiltsa le a **Boot Booster** elemet a BIOS-beállításokban, mielőtt rendszer-visszaállítást hajtana végre a rejtett partícióról. A részletekért tekintse meg a **Boot Booster** fejezetet.

1. Nyomja meg az <F9> gombot rendszerindításkor (ehhez Rendszer-visszaállító partíció szükséges).
2. Megjelenik az **ASUS Visszaállító rendszer** ablaka. Jelölje ki a **A Windows helyreállítása egy partícióra** elemet.
3. Jelöljön ki egy partíciót legalább 20 GB szabad hellyel, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a helyreállítás befejezéséhez.
5. A rendszer-visszaállítás végén indítsa újra a számítógépet.
6. Állítsa be a nyelvet, időzónát, billentyűzetet, a számítógép nevét és a Windows® operációs rendszerbe való belépéshez használandó felhasználónevet.


Boot Booster

A BIOS beállító program Boot Booster eleme segít rövidíteni az EeeBox PC rendszerindításának idejét. Ennek ellenére, **KÖTELEZŐ** letiltani ezt a BIOS elemet, mielőtt bármilyen EeeBox PC részegység cseréjét elvégezné, illetve rendszer-visszaállítást hajtana végre (USB flash lemezről, külső optikai meghajtóról vagy rejtett partícióról). Kövesse az alábbi utasításokat a Boot Booster letiltásához:

1. Indítsa el a rendszert és nyomja meg az **<F2>** billentyűt indítás közben, hogy lássa a POST képernyőt. Nyomja meg ismét az **<F2>** billentyűt, hogy belépjen a BIOS beállító programba.
2. A **Boot Booster** elemet [Disabled] értékre állítsa.



Ha nem látja a POST képernyőt vagy a fenti utasítás betartásával lép be a BIOS beállító programba, indítsa újra a rendszert és próbálkozzon az **<F2>** billentyű többszöri megnyomásával indítás közben.



3. Nyomja meg az **<F10>** billentyűt a konfiguráció mentéséhez és az EeeBox PC újraindításhoz.



Ne feledje újra engedélyezni a Boot Booster elemet hardverbővítés vagy rendszer-visszaállítás után.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

| | |
|-----------|---|
| Address | 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 |
| Telephone | +886-2-2894-3447 |
| Fax | +886-2-2890-7798 |
| E-mail | info@asus.com.tw |
| Web site | www.asus.com.tw |

Technical Support

| | |
|----------------|------------------|
| Telephone | +86-21-38429911 |
| Online support | support.asus.com |

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

| | |
|-----------|---|
| Address | 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA |
| Telephone | +1-510-739-3777 |
| Fax | +1-510-608-4555 |
| Web site | usa.asus.com |

Technical Support

| | |
|----------------|------------------|
| Telephone | +1-812-282-2787 |
| Support fax | +1-812-284-0883 |
| Online support | support.asus.com |

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

| | |
|----------------|---|
| Address | Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany |
| Fax | +49-2102-959911 |
| Web site | www.asus.de |
| Online contact | www.asus.de/sales |

Technical Support

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Component Telephone | +49-1805-010923 |
| System/Notebook/Eee/ LCD Telephone | +49-1805-010920 |
| Support Fax | +49-2102-9599-11 |
| Online support | support.asus.com |