


EeeBox

Svenska

EeeBox PC

Bruksanvisning



Eee Box EB1501

SW5357

Tredje upplagan V3
Januari 2010**Upphovsrätt © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.**

Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter och företagsnamn som nämns i bruksanvisningen kan vara eller inte vara respektive ägares registrerade varumärken eller upphovsrättsskyddade och används enbart för identifieringssyfte. Alla varumärken är de respektive ägarnas egendom.

Varje ansträngning har gjorts för att försäkra att innehållet i bruksanvisningen är korrekt och uppdaterad. Men tillverkaren garanterar ingenting beträffande innehållets riktighet och reserverar sig rätten att göra ändringar utan föregående information.

Innehåll

Innehåll.....	3
Meddelanden.....	5
Säkerhetsinformation.....	10
Säkerhetsinformation.....	12
Noteringar för denna manual	13
Välkommen	14
Förpackningens innehåll	14
Lär känna din EeeBox PC.....	15
Framsida.....	15
Sedd bakifrån	17
Använda DVD-spelarens öppning	19
Använda den trådlösa antennen	20
Ställa in fjärrkontrollen (på utvalda modeller)	21
Använda fjärrkontrollen (på utvalda modeller)	22
Lägesinställning av din EeeBox PC	25
Montera stativet.....	25
Installera din EeeBox PC vid en monitor	26
Ställ in din EeeBox PC.....	27
Anslutning till en skärm.....	27
Anslutning till USB-enheter	27
Anslutning till en nätverksenhet.....	28
Sätta på systemet.....	29
Använd din EeeBox PC	30
Konfigurering av trådlös anslutning	30
Konfigurera trådanslutning.....	31
Bluetooth trådlös anslutning (på utvalda modeller)	35
Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet.....	37
ASUS Easy Update	39

TotalMedia Center	40
Huvudmeny	40
Spel	40
Film	41
Musik.....	41
Bilder	42
Videos	42
TotalMedia Theater 3.....	43
Återställning av systemet	44
Använda den dolda partitionen	44
Boot Booster	45

Meddelanden

Informationsmeddelande om överensstämmelse med FCC (Federal Communications Commission Statement)

Apparaten uppfyller paragraf 15 i FCC:s regler. Funktionen är underkastads följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka skadlig interferens och
- Apparaten måste acceptera alla typer av mottagen interferens inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.

Utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för en Klass B digital apparat, i enlighet med paragraf 15 i FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och avger frekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka skadlig interferens på radiokommunikationer. Men det finns ingen garanti att interferensen inte inträffar i en speciell installation. Om utrustningen inte orsakar skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning som kan bestämmas genom att sätta på eller stänga av utrustningen, uppmanas användaren att korrigera interferensen med en eller flera av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till en kontakt på en annan krets än den där mottagaren är ansluten.
- Kontakta säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

VARNING Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av garantin för denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Varning för RF-exponering

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20cm från varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges instruktioner om antennenmontering och villkor för sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skydds krav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skydds krav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

- 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz



Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

- Max tillåten ström inomhus är 100mW
- Max tillåten ström utomhus är 10mW

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LAN-kort inom fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste information (www.art-telecom.fr).



Ditt WLAN-kort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

Informationsmeddelande om överensstämmelse med Canadian Department of Communications (Canadian Department of Communications Statement)

Denna digitala apparat överskrider inte Klass B-gränserna för radiobrus från digital apparat, som anges i Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.

IC strålningsexponeringsuttalande för Kanada

Denna utrustning uppfyller IC strålningsexponeringsgräns som strålningsexponeringsgräns ställs fram för en okontrollerad miljö. För att bibehålla efterlevnad med IC RF exponering suppfyllelsekrav bör direkt kontakt med sändarantennen undvikas under sändning. Slut användare måste följa de specifika driftsinstruktioner för att tillfredsställa RF exponeringssuppfyllelse.

Användning gäller för följande två villkor:

- Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar och
- Denna utrustning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Säkerhetsinformation

Din EeeBox PC är designad och testad för att uppfylla den senaste standarden för säkerhet för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det emellertid viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Installation av systemet

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan du startar ditt system.
- Använd inte denna produkt nära vatten eller en värmekälla såsom en radiator.
- Montera systemet på en stabil yta med det medföljande stativet.
- Öppningarna i höljet är till för ventilationen. Blockera inte eller täck inte över dessa öppningar. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt systemet för ventilationen. För aldrig in föremål av något slag i ventilationsöppningar.
- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0 °C och 35 °C.
- Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala ampereklassificeringen för enheten som kopplas in i förlängningssladden inte överstiger dess ampereklassificering.

Skötsel under användning

- Gå inte på strömsladden eller låt något föremål stå på den.
- Spill inte vatten eller annan vätska på ditt system.
- När systemet är avstängt strömmar det ändå en liten mängd ström i enheten. Koppla alltid från all spänning, modem och nätverkskablar från strömuttaget innan systemet rengörs.
- Om du upptäcker följande tekniska problem med produkten, koppla ifrån strömsladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- Strömsladden eller kontakten är skadad.
 - Strömsladden eller kontakten är skadad.

- Vätska har spillts i systemet.
- Systemet fungerar inte ordentligt trots att du följt driftsinstruktionerna.
- Systemet har tappats eller höljet är skadat.
- Systemets prestanda ändras.

Varning för litiumjonbatteri

WARNING: Risk för explosion om batteriet inte byts på rätt sätt. Byt bara mot samma eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Returnera använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

LASERPRODUKT-VARNING

KLASS 1 LASERPRODUKT

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte om produkten har demonterats av användare



Kasta **INTE** EeeBox PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells-batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Sök efter lokala tjänster för återvinning av produkten.



Kasta **INTE** batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Sök efter lokala tjänster för batteriåtervinning.

Ta tillbaka och återvinning

Gamla datorer, bärbara datorer och andra elektroniska utrustningar innehåller farliga kemikalier som kan vara skadliga för miljön när de grävs ned på en soptipp. Genom återvinning kommer metallerna, plasten och komponenter som finns i gamla datorer att brytas ned och återanvändas för att tillverka nya produkter. Miljön kommer därmed att skyddas från okontrollerat utsläpp av farliga kemikalier.

ASUS arbetar med försäljare för återvinning med den högsta standarden för att skydda vår miljö, garantera arbetarnas säkerhet och uppfylla de globala miljölagen. Vårt engagemang för återvinning av gammal utrustning har växt fram ur vårt arbete att skydda miljön på många sätt.

För ytterligare information om ASUS produktåtervinning och kontakter besök GreenASUS återtagnings- och återvinningssida (<http://green.asus.com/english/takeback.htm>).

Noteringar för denna manual

För att försäkra dig om att du utför vissa uppgifter riktigt, ska du observera följande symboler i bruksanvisningen.



WARNING! Viktig information som du **MÅSTE** följa för att förhindra att du skadas.



VIKTIGT! Instruktioner som du **MÅSTE** följa för att utföra en uppgift:



TIPS: Tips och användbar information som hjälper dig att utföra en uppgift.















NOTERA: Ytterligare information för speciella situationer.

Välkommen

Gratulerar till ditt köp av EeeBox PC. Följande illustration visar innehållet i förpackningen för din nya EeeBox PC. Om någon av nedanstående delar är skadad eller saknas, kontakta din försäljare. Om något av föremålen nedan är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.

Förpackningens innehåll

		
EeeBox PC	Ställning och ställningsskruv	Fjärrkontroll (tillval)
		
Minikontakt för S/PDIF	Strömadapter	Strömsladd
		
Garantikort	Snabbguide	IR-mottagare (tillval)
		
HDMI-sladd (tillval)	VESA montering och skrupaket (tillval)	HDMI-DVI adapter (tillval)




Om enheten eller dess komponenter inte fungerar eller krånglar vid normal och korrekt användning under garantiperioden, lämna den tillsammans med garantikortet till ASUS Servicecenter för byte av de defekta komponenterna.

Lär känna din EeeBox PC

Framsida

Se diagrammet nedan för att identifiera delarna på denna sida av systemet.



1 Hårddisk-LED

Hårddiskens LED-ljus blinkar när data skrivs in eller läses från hårddisken.



2 Strömbrytare

Med strömbrytaren slås systemet PÅ eller AV.

3 **DVD-öppning± RW spelare**

DVD-öppningens± RW-spelare ger ett snabbt och enkelt sätt att skriva filer till en skiva.

4 **Minneskortenheter**

Den inbyggda minneskortläsaren läser MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro-kort som används i apparater som digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och PDA.

5 **USB-port**

USB (Universal Serial Bus)-enheten är kompatibel med USB-enheter som tangentbord, musenheter, kameror och hårddiskenheter. USB gör att många enheter kan köras samtidigt på en och samma dator med viss kringutrustning som fungerar som ytterligare inkopplingsplatser eller hubbar.

6 **Hörlur/ljudutgång**


Det 3,5 mm stereohörlursuttaget används för att ansluta systemets ljudutgångssignal till förstärkta högtalare eller hörlurar. När detta uttag används avaktiveras automatiskt de inbyggda högtalarna.

7 **Mikrofonuttag**

Mikrofonuttaget är konstruerat för att ansluta mikrofonen som används vid videokonferenser, inspelning av berättarröst eller vanliga ljudinspelningar.

Sedd bakifrån

Se diagrammet nedan för att identifiera komponenterna på denna sida för systemet. Illustrations/Diagram.



1 Uttag för trådlös antenn

Uttaget används för att ansluta medföljande signalmottagaren för trådlös antenn.

2 2.0 USB port

USB (Universal Serial Bus) porten är kompatibel med USB-enheter såsom tangentbord, musenheter, kameror och hårddiskar. USB gör att många enheter kan köras samtidigt på en och samma dator med viss kringutrustning som fungerar som ytterligare inkopplingsplatser eller hubbar.

3 Kensington® låsport

Kensington® låsport säkrar Notebook PC genom att de Kensington®-kompatibla EeeBox PC-säkerhetsprodukterna. De här säkerhetsprodukterna inkluderar vanligtvis en metallkabel och lås som förhindrar EeeBox PC att flyttas från ett fast objekt. En del säkerhetsprodukter kan också innehålla en rörelsedetektor, som avger ett larm när den flyttas.

4 Skärm (Monitor)-utgång

15-pin D-submonitorporten stöder en standard VGA-kompatibel enhet som exempelvis en monitor eller projektor, för att möjliggöra tittande på en större, extern skärm.

5 HDMI port

HDMI (High Definition Multimedia Interface) porten stödjer en Full-HD enhet såsom en LCD-TV eller monitor för tittande på en större extern skärm.

6 eSATA E-SATA Port (på utvalda modeller)


Extern SATA eller eSATA möjliggör extern anslutning av Serial-ATA enheterna som skapats för att användas inuti datorn. Den är upp till sex gånger snabbare än befintlig USB 2.0 och 1394 för externa lagringslösningar och är också inkopplingsbar under drift med skärmade kablar och kontakter på upp till två meter.

7 Utljud (S/PDIF ut)-uttag

Anslut en kabel med en 3,5 mm minikontakt i uttaget för analog eller digital ljudöverföring.



För S/PDIF utfunktioner används den medföljande minikontakten till S/PDIF-adaptern, för att ansluta förstärkaren.



8 LAN port

Den åtta-pin RJ-45 LAN-porten stödjer en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt nätverk.

9 Inström (DC 19V)


Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning med detta uttag. Strömförsörjning via detta uttag ger ström till datorn. För att förhindra skador på datorn bör alltid medföljande strömadapter användas.



Strömadaptern kan bli varm till het vid användning. Täck inte över adaptern och håll den borta från kroppen.

Använda DVD-spelarens öppning

Sätt in skivan i DVD-spelarens öppning med skivans etikettsida riktad åt vänster.




Använda den trådlösa antennen

Den trådlösa antennen är ansluten till din EeeBox PC dator för att förbättra den trådlösa signalmottagningen. Vrid inte den trådlösa antennen till 180°–270° vinkeln för att förhindra att den skadas.




När EeeBox PC datorn är ansluten till en monitor med VESA monteringen kan monitorn blockera och påverka prestandan hos antennens signalmottagning.



Ställa in fjärrkontrollen (på utvalda modeller)

1. Koppla in IR-mottagaren i någon av USB-portarna på din EeeBox PC.
2. Placera IR-mottagaren på en stabil yta.
3. Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren när den används.




Använda fjärrkontrollen (på utvalda modeller)

Använd fjärrkontrollen för att starta Windows® MCE (Mediacenter) eller för att kontrollera TotalMedia Center uppspelning av mediafiler. Se nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens knappar.



Fjärrkontrollstyp och MCE funktioner kan variera mellan olika modeller.



- 1 **Ström:** Tryck för att växla mellan på och standby-läge.
- 2 **Paus:** Tryck för att göra paus i en uppspelning.
- 3 **Stopp:** Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil.
- 4 **Spela:** Tryck för att spela en mediafil.
- 5 **Snabbspolning framåt:** Tryck för att snabbspola en mediafil framåt.
- 6 **Nästa spår:** Tryck för att gå till nästa spår.
- 7 **Information:** Tryck för att visa programinformation under Windows MCE eller andra menyalternativ.
- 8 **OK:** Tryck för att bekräfta en aktivitet.
- 9 **Kanal upp/ned:** Tryck för att byta TV-kanaler.*
- 10 **Video:** Tryck för att starta videomenyn i Windows MCE.
- 11 **Musik:** Tryck för att starta musikmenyn i Windows MCE.
- 12 **Enter:** Tryck för att bekräfta ett val.
- 13 **Färgknappar:** Tryck för att komma åt menyalternativ i Windows MCE eller i text-TV-läge. (Knappfunktionerna varierar mellan olika platser.)
- 14 **Text-TV på/av:** Tryck för att slå på/stänga av text-TV-läge. (Denna funktion är endast tillgänglig på vissa platser.)
- 15 **Rensa:** Tryck för att ta bort inmatad information.
- 16 **Numeriska knappar:** Tryck för att ange ett nummer eller välj en kanal.*
- 17 **TV:** Tryck för att starta TV-menyn i Windows MCE.
- 18 **Bilder:** Tryck för att starta bildmenyn i Windows MCE.
- 19 **Volym upp/ned:** Tryck för att öka/minska volymen.
- 20 **Tyst:** Tryck för att stänga av ljudutmatningen.

- 21 **Fyr-vägs navigeringsknappar:** Tryck för att rulla genom menyalternativ.
- 22 **Återgå:** Tryck för att återgå till föregående sida.
- 23 **Windows MCE:** Tryck för att öppna Windows MCE.
- 24 **Föregående spår:** Tryck för att återgå till föregående spår.
- 25 **Spola tillbaka:** Tryck för att spola tillbaka en mediafil.
- 26 **Inspelning:** Tryck för att starta inspelning av TV.*




*TV-funktionen är endast tillgänglig på vissa platser.

Lägesinställning av din EeeBox PC


Montera stativet

Ställ upp din EeeBox PC med det medföljande stativet. Så här gör du:

1. Leta upp skruvhålen på undersidan av EeeBox PC.
2. Rikta in stativets skruv med PC:ns skruvhål och fäst därefter stativet vid PC:n med ett mynt.



Du kan också placera din EeeBox PC dator på skrivbordet utan ställning.




Installera din EeeBox PC vid en monitor

Du kan också installera din EeeBox PC till baksidan av en monitor. Så här gör du:


1. Sätt fast VESA monteringssatsen på din monitor med fyra skruvar.



För att fästa VESA monteringssatsen måste din monitor uppfylla VESA75 eller VESA100 standard.



2. Placera din EeeBox PC dator på VESA monteringen rätt inriktad och fäst sedan datorn på VESA monteringen med samma ställningsskruvar som används för att fästa ställningen till datorn.




Ställ in din EeeBox PC

Du måste ansluta kringutrustningen innan du använder din EeeBox PC.


Anslutning till en skärm

Anslut ena änden av den medföljande HDMI/DVI kabeln till en LCD-TV eller en LCD-monitor (1) och den andra änden till **HDMI/Skärm (monitor) utgång** porten på systemets bakre panel (2).



Anslutning till USB-enheter


Anslut USB-enheter såsom kabelanslutna/trådlösa tangentbord (varierar mellan olika platser), musenheter och skrivare till **USB-portarna** på systemets bakre panel.



Anslutning till en nätverksenhet


Koppla en ände av nätverkskabeln till **LAN**-porten på systemets baksida och den andra änden på en hub eller brytare.

Nätverkskabel med RJ-45-kontakter



Sätta på systemet

Anslut den medföljande AC-adaptern till **DC IN**-kontakten på systemets baksida och tryck därefter på **strömbrytaren** på framsidan, för att sätta på systemet.



- Koppla ifrån strömadaptren eller stäng av strömkontakten för att minimera strömförbrukningen när EeeBox PC:n inte används.
- Ändra inställningen för strömhantering i Windows® kontrollpanel. Detta för att garantera att din EeeBox PC är inställd på låg energiförbrukning och samtidigt är fullt funktionsduglig.



För att gå in i BIOS inställningarna tryck på **<F2>** upprepade gånger under starten.

Använd din EeeBox PC




Alla skärmbilder i detta avsnitt ges endast i referenssyfte. Verkliga skärmbilder kan variera mellan olika operativsystem. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.

Konfigurering av trådlös anslutning

För att ansluta till ett trådlöst nätverk ska du följa nedanstående instruktioner:




Av säkerhetsskäl, anslut INTE till ett osäkert nätverk. I annat fall kan den skickade informationen utan kryptering vara synlig för andra.


1. Klicka på den trådlösa nätverksikonen med en orange stjärna  i Windows® meddelandefältet.

2. Välj den trådlösa anslutningspunkt du vill ansluta till från listan och klicka på **Anslut** för att skapa anslutningen.



Om du inte hittar den önskade anslutningspunkten klicka på ikonen **uppdatera**  i övre högra hörnet för att uppdatera och söka i listan igen.





3. Vid anslutningen kan du behöva ange ett lösenord.
4. När anslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.
5. Du kan se den trådlösa nätverksikonen  i aktivitetsfältet.

Konfigurera trådslutning


För att etablera ett trådlöst nätverk, följ instruktionerna nedan:

Använda en dynamisk IP / PPPoE nätverksanslutning:


1. Högerklicka på nätverksikonen med en gul varningstriangel  i Windows® aktivitetsfältet och välj **Öppna Nätverks- och delningscenter**.





2. Klicka på **Ändra inställningar för nätverkskort** i den vänstra blå fältet.



3. Högerklicka på **Anslutning till lokalt nätverk** och välj **Egenskaper**.




4. Markera **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **Egenskaper**.
5. Markera det första alternativet **Erhåll en IP-adress automatiskt** och klicka på **OK**.




(Fortsätt med följande steg om PPPoE används)


6. Återgå till **nätverks- och delningscenter** och klicka sedan på **skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk**.




7. Välj **Anslut till Internet** och klicka på **Nästa**.




8. Välj **Bredbandsanslutning (PPPoE)** och klicka på **Nästa**.




9. Ange ditt användarnamn och lösenord och anslutningsnamn. Klicka på **Anslut**.




10. Klicka på **Stäng** för att avsluta konfigurationen.



11. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet och klicka på den anslutning som du just skapade.




12. Ange ditt Användarnamn och Lösenord. Klicka på **Anslut** för att ansluta till Internet.



Använda en statisk IP:


1. Upprepa steg 1-4 under Använda en dynamisk IP / PPPoE nätverksanslutning för att starta den statiska IP nätverkskonfigurationen.
2. Markera det andra alternativet **Använd följande IP-adress.**
3. Ange IP-adressen, nätmask Standard-gateway från din internetleverantör.
4. Om så behövs ange önskad DNS-serveradress och Alternativ DNS-server
5. När alla relaterade värden angetts klicka på **OK** för att skapa nätverksanslutningen.




Bluetooth trådlös anslutning (på utvalda modeller)

Följ instruktionerna nedan för att skapa en Bluetooth trådlös anslutning.


1. I kontrollpanelen gå till **Nätverk och Internet > Nätverk och delningscenter** och klicka sedan på **Ändra adapterinställningar** i det vänstra blå fältet.



2. Högerklicka på **Bluetooth nätverksanslutning** och välj **Visa Bluetooth nätverksenheter**.




3. Klicka på **Lägg till en enhet** för att leta efter nya enheter.




4. Välj en Bluetooth-aktiverad enhet från listan och klicka på **Nästa**.



5. Ange Bluetooth-säkerhetskoden i din enhet och starta parningen.



6. Den parade relationen har skapats lyckosamt. Klicka på **Stäng** för att avsluta inställningen.




Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet

Om du använder din TV med en HDMI-anslutning som en ljudutgångsenhet, anslut den till din hemmabio-PC och följ stegen nedan för att konfigurera ljudinställningar:


1. Högerklicka på ikonen **Volymmixer** i Windows® aktivitetsfält och klicka på **Uppspelningsenheter**.




2. I uppspelningsfönstret väljer du **Digital utmatningsenhet (HDMI)** och klickar på **Ange som standard**.
3. Klicka på **Konfigurera** och inställningsfönstret för högtalarna poppar upp.



4. Välj **Stereo** och klicka på **Nästa**.





5. Markera rutan **Front vänster och höger** och klicka sedan på **Nästa**.
6. Klicka på **Avsluta** för att avsluta högtalarinställningen.




ASUS Easy Update

ASUS Easy Update är ett program som automatiskt sparar och laddar ner de senaste BIOS, drivrutinerna och applikationerna till din EeeBox PC.


1. Från Windows® meddelandefält högerklickar du på ikonen **ASUS Easy Update (ASUS uppdatering)**.
2. Välj **Schedule (Schemalägg)** för att ställa in hur ofta du vill uppdatera ditt system.
3. Välj **Update (Uppdatera)** för att aktivera uppdateringen.



4. Klicka på **OK** för att visa de poster som du kan ladda ned.



5. Markera de poster som du vill ladda ned och tryck på **OK**.



TotalMedia Center

TotalMedia Center är ett komplett multimediacenter som ökar njutningen av din musik, foton, bilder, videos och filmer.

Starta detta program genom att dubbelklicka på ikonen **TotalMedia Center** på skrivbordet.



TotalMedia Center finns endast tillgängligt på utvalda modeller.


Huvudmeny

Huvudmenyn innehåller fem funktioner vilka inkluderar Spel, Film, Musik, Bild och Video. Klicka på någon av ikonerna för att öppna den funktion som du vill använda.



Spel

Spelfunktionen erbjuder flera olika spel.



Film

Filmfunktionen låter dig spela upp DVD.



Den inbyggda optiska skivenheten och det format som stöds kan variera mellan olika modeller.




Musik

Musikfunktionen låter dig lyssna på musikfiler eller ljud-CD-skivor med visualisering och skapa spellistor med dina favoritmelodier.



Bilder

Bildfunktionen låter dig titta på dina bilder i ett bildspel eller göra mindre ändringar i bilderna.



Videos

Videofunktionen låter dig spela upp dina videofiler.



TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 låter dig spela upp DVD. När du matar in en DVD-skiva i den optiska enheten kommer den att börja spelas automatiskt. TotalMedia Theater 3 stödjer också Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE plug-in och uppspelning av videofiler.



- TotalMedia Theater 3 finns endast tillgängligt på utvalda modeller.
- Den inbyggda optiska skivenheten och det format som stöds kan variera mellan olika modeller.



Återställning av systemet

Använda den dolda partitionen

Återställningspartitionen innehåller en bild av operativsystemet, drivrutinerna och tillbehör som är installerade i ditt system från fabrik. Återställningspartitioner ger en omfattande återställninglösning som snabbt återställer ditt systems program till dess ursprungsstatus, förutsatt att din hårddisk fungerar som den ska. Innan du använder återställningspartitionen bör du kopiera dina datafiler (såsom Outlook PST filer) till en USB-enhet eller en nätverksenhet och notera alla anpassade konfigurationer (såsom nätverksinställningar).



Radera INTE partitionen som heter "RECOVERY."

Återställningspartitionen är skapad på fabriken och kan inte återställas av användaren om den raderas. Ta systemet till ett auktoriserat ASUS servicecenter om du har problem med återställningsprocessen.



Avaktivera Boot Booster i BIOS setup innan du gör en systemåterställning från den dolda partitionen. Se Boot Boosteravsnittet för detaljer.

1. Tryck på **<F9>** under starten (kräver en återställningspartition)
2. Fönstret **ASUS återställningssystem** öppnas. Välj **Återställ Windows till en partition**.
3. Välj en partition med minst 20 GB ledigt utrymme och klicka på **Nästa**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
5. Starta om datorn efter att systemåterställningen är fullföljd.
6. Ställ in ditt språk, tidszon, tangentbord, datornamn och användarnamn för att gå in i Windows® OS.


Boot Booster

Boot Booster posten i BIOS setup hjälper till att förkorta din EeeBox PC starttid. Emellertid **MÅSTE** du avaktivera denna BIOS-post innan du ändrar någon EeeBox PC komponent eller genomför en systemåterställning (från dolda partitionen). Följ instruktionerna nedan för att avaktivera Boot Booster:

1. Starta systemet och tryck på **<F2>** vid uppstart för att visa POST skärmen. Tryck på **<F2>** igen för att gå in i BIOS setup.
2. Ställ in **Boot Booster** till [**avaktiverad**].



Om du inte kan se POST skärmen eller går in i BIOS setup enligt instruktionen ovan, starta om systemet och försök att trycka på **<F2>** upprepade gånger under uppstarten.



3. Tryck på **<F10>** för att spara konfigurationen och starta om EeeBox PC.



Kom ihåg att aktivera Boot Booster när du fullföljt hårdvaruändringarna eller systemåterställningen.

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/ LCD Telephone	+49-1805-010920
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com