Norsk

EeeBox PC

Bruksanvisning



EeeBox EB1501P

Norsk

NW6173

Tredje utgave V3
Oktober 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med forbehold om alle rettigheter.

Ingen del av denne bruksanvisningen, inkludert produktene og programvaren den beskriver, kan reproduseres, sendes, transkriberes, lagres i et gjenfinningssystem, eller oversettes til noe språk i enhver form eller med noen hjelpemidler, unntatt dokumentasjon som kjøperen tar vare på av sikkerhetshensyn, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Produkter og organisasjonsnavn nevnt i denne bruksanvisningen kan være registrerte varemerker eller være kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og er bare brukt for identifikasjonsformål. Alle varemerker innehas av deres respektive eiere.

Enhver rimelig anstrengelse er gjort for å sikre at innholdet i denne bruksanvisningen er riktig og oppdatert. Imidlertid kan produsenten ikke gi noen garanti når det gjelder innholdets nøyaktighet, og forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel.

Innhold

Innhold 3
Vedlegg 5
Erklæring fra Federal Communications Commission (Gjelder USA) 5
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC) 6
CE-merkeadvarsel 7
Trådløs driftskanal for forskjellige domener 7
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike 8
Erklæring fra Canadian Department of Communications (Gjelder Kanada) 9
Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada 9
Sikkerhetsinformasjon 10
Sette opp systemet 10
Forholdsregler 10
KLASSE 1 LASERPRODUKT 11
Advarsel angående Lithium-Ion-batteriet 11
Merknader for denne veiledningen 13
Velkommen 14
Innhold i pakken 14
Bli kjent med EeeBox PC 15
Forfra 15
Sett fra baksiden 17
Bruke DVD-spilleren 19
Bruke den trådløse antennen 20
Bruke fjernkontrollen (på enkelte modeller) 21
Fjernstyre EeeBox PC 24
Plassering av EeeBox PC 25
Installasjon på støttefot 25
EeeBox PC Posisjonsvarsel 26
Installasjon av EeeBox PC på en monitor 27

Norsk

Oppsett av EeeBox PC 28
Tilkobling av skjerm 28
Tilkobling av USB-enheter 28
Tilkobling av nettverksenheter 29
Slå på systemet 30
Slik bruker du EeeBox PC 31
Konfigurering av trådløs forbindelse 31
Konfigurere kablet forbindelse 32
Bluetooth-trådløs tilkobling (på enkelte modeller) 36
Konfigurere lydutgang via en HDMI-enhet 38
ASUS Easy Update (lettvinn oppdatering) 40
TotalMedia Center 41
Hovedmeny 41
Spill 41
TotalMedia Theater 3 44
Gjenopprette systemet ditt 45
Bruke den skjulte partisjonen 45
Gjenvinne OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery) 45
Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en USB-stasjon (F9 Backup) 46
Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore) 47
Boot Booster 48

Vedlegg

Erklæring fra Federal Communications Commission (Gjelder USA)

Dette utstyret er i samsvar med kravene i avsnitt 15 i FCC-reglene. Følgende betingelser skal være overholdt under bruk:

- Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- Dette utstyret må tåle enhver mottatt forstyrrelse inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjon.

Dette utstyret er testet og funnet å være innenfor grensene satt for klasse B digitale enheter, og i overensstemmelse med kravene i avsnitt 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi akseptabel beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan sende ut radiofrekvent energi, og kan forstyrre radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i henhold til produsentens instruksjoner Det kan likevel ikke garanteres at forstyrrelser ikke vil finne sted i en gitt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å fjerne forstyrrelsene ved å prøve én eller flere av følgende framgangsmåter:

- Vri eller flytte antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker og be om hjelp.

FORSIKTIG: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:

- Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
- Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]

CE-merkeadvarsel

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Trådløs driftskanal for forskjellige domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.art-telecom.fr).

Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

Erklæring fra Canadian Department of Communications (Gjelder Kanada)

Dette digitale utstyret overskrider ikke klasse B-grensene for utsendelse av radioforstyrrelser fra digitalt utstyr som bestemt i Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Dette klasse B digitale utstyret er i henhold til det kanadiske ICES-003.

Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada

Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.

Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Denne enheten kan ikke forårsake interferens, og
- Denne enheten må akseptere all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

REACH

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene som finnes i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Sikkerhetsinformasjon

Denne EeeBox PC er designet og testet for å imøtekomme de siste sikkerhetsstandardene for informasjonsteknologiutstyr.Men for din egen sikkerhets skyld er det viktig at du leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate med stativet som følger med.
- Bruk støttestativet hvis du vil stable opp NOVA. Oppstabling av systemet uten korrekt støttestativ kan hindre ventilasjonen og skade systemet.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 ˚C og 35 ˚C.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes.
  Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
  - Strømledningen eller støpslet er skadet.

- Væske har blitt sølt inn i systemet.
- Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
- Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
- Systemytelsen endres.

Advarsel angående Lithium-Ion-batteriet

FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriet ikke erstattes korrekt. Erstatt bare med den samme eller en tilsvarende type som er godkjent av produsenten. Kast brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

ADVARSEL OM LASERPRODUKT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere

EeeBox PC-en skal **IKKE** kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Sjekk med lokale tekniske støttetjenester for resirkulering av produktet.

Batteriet skal **IKKE** kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale tekniske støttetjenester for utskifting av batteri.

Tilbakelevering og resirkulering

Gamle datamaskiner, bærbare PC-er og annet elektronisk utstyr inneholder farlige kjemikalier som kan være skadelige for miljøet når de kastes på søppelfyllingen sammen med annet søppel. Med resirkulering, blir metall, plast og komponenter fra gamle datamaskiner brutt ned og gjenvinnes for å lage nye produkter. Miljøet beskyttes også fra eventuelle ukontrollerte utslipp av farlige kjemikalier.

ASUS arbeider med resirkuleringsprodusenter med høyeste standarder for miljøvern, og som sørger for sikkerheten til arbeiderne, og overholder globale miljølover. Vårt engasjement for resirkulering av gammelt utstyr vokser frem fra vårt arbeid med å beskytte miljøet på flere måter.

For mer informasjon om ASUS-produktresirkulering og kontaktinformasjon, besøk GreenASUS Takeback and Recycling (Tilbakelevering og resirkulering) (http://green.asus.com/english/takeback.htm).

Merknader for denne veiledningen

For å være sikker på at du utfører visse oppgaver på riktig måte bør du merke deg de følgende symbolene som benyttes i denne bruksanvisningen.

ADVARSEL: Viktig informasjon som du MÅ følge for å unngå å skade deg selv.

VIKTIG: Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.

TIPS: Tips og nyttig informasjon som hjelper deg med å fullføre en oppgave.

MERK: Tilleggsinformasjon for spesielle situasjoner.

Velkommen

Gratulerer med kjøpet av EeeBox PC. Følgende illustrasjon viser hva pakken med din nye EeeBox PC inneholder. Ta kontakt med forhandleren hvis noen av delene nedenfor er skadet eller mangler.

Innhold i pakken

		
EeeBox PC	**Stativ og stativskrue**	**Fjernkontroll (valgfritt)**
		
Minikontakt til S/PDIF	**AC adapter**	**Strømledning**
		
Garantikort	**Hurtigguide**	**VESA-feste og skruepakke (valgfritt)**
HDMI-kabel (ekstrautstyr)	**HDMI-DVI-adapter (valgfritt)**	

Hvis det oppstår feil på enheten eller de tilhørende komponentene ved normal og forsvarlig bruk i garantiperioden, tas garantikortet med til ASUS Service-senter for erstatning av de defekte komponentene.

Bli kjent med EeeBox PC

Forfra

Du finner en beskrivelse av komponentene på denne siden i skjemaet nedenfor.



1 **Lampe for harddisk**

Harddisklampen blinker når data blir lagret på eller lest fra harddisken.

2 **Strømbryter**

Strømbryteren slår strømmen til systemet PÅ og AV.

3 **DVD± RW-spiller i spor**

DVD± RW-spilleren i spor gir en praktisk og rask måte å skrive filer til en plate.

4 **Spor til minnekort**

Den innebygde minnekortleseren er tilpasset MMC/SD/SDHC-kort som brukes i digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDAer.

5 **USB port**

USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med USB-enheter, som f.eks. tastaturer, pekeverktøy, kameraer og eksterne harddisker. USB tillater flere enheter å kjøre samtidig på en enkel datamaskin, med utstyrsenheter som fungerer som ytterligere tilkoblingssteder eller hub-er.

6 **Hodetelefon-/Lydutgang-kontakt**

Tommers stereohodetelefonkontakten (3,5mm) brukes for å koble systemets lyd-utsignal til forsterker eller hodetelefoner.

7 **Mikrofon-kontakt**

Mikrofon-kontakten er designet for å koble til mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetninger eller enkle lydopptak.

Sett fra baksiden

Du finner en beskrivelse av komponentene på denne siden i skjemaet nedenfor.



1 Trådløs antennekontakt

Denne kontakten brukes for tilkobling av den medfølgende antennen for å forbedre den trådløse forbindelsen.

2 USB port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.USB tillater flere enheter å kjøre samtidig på en enkel datamaskin, med utstyrsenheter som fungerer som ytterligere tilkoblingssteder eller hub-er.

3 Kensington® Portlåser

Kensington® portlåser lar deg sikre din bærbare PC ved bruk av Kensington® kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene kommer ofte med en metallkabel og lås som forhindrer fjerning av den bærbare PC-en fra et bestemt objekt. Noen sikkerhetsprodukter kan også inkludere en bevegelsesdetektor som vil aktivere en alarm dersom PC-en blir flyttet på.

4 Uttak for skjermen (display)

Den 15-pinners D-sub skjermporten støtter en standard VGA-kompatibel enhet slik som en monitor eller projektor.

5 HDMI HDMI port

HDMI-porten (High Definition Multimedia Interface) støtter en Full-HD-enhet som en LCD TV eller skjerm slik at et større visningsområde kan oppnås.

6 E-SATA E-SATA-port

Med ekstern SATA eller eSATA kan ekstern tilkobling med serie-ATA enheter, opprinnelig utviklet for bruk inne i datamaskinen, gjøres. Den er opp til seks ganger raskere enn eksisterende USB 2.0, & 1394 for eksterne lagringsløsninger, og den er også strømtilkoblende/hot-pluggable med bruk av beskyttede kabler og tilkoblinger på opp til to meter.

7 Audio ut-kontakt (S/PDIF ut)

Sett en audiokabel med 3,5 mm miniplugg inn i denne kontakten for å overføre analog eller digital lyd.

Når du ønsker S/PDIF ut, bruker du den medfølgende minikontakt til S/PDIF-adapteren for tilkobling til forsterkeren.



8 LAN port

Den åttepinnede RJ-45 LAN-porten støtter en standard Eternett-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

9 DCIN **Strømtilførsel (DC 19V)**

Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm levert gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. For å forhindre skade på PC-en, bruk alltid strømadapteren som følger med.

Strømadapteren kan bli svært varmt under bruk. Adapteren må ikke tildekkes, og den må holdes vekk fra kroppen.

Bruke DVD-spilleren

Sett platen inn i sporet til DVD-spilleren med platens trykte side mot venstre.



Bruke den trådløse antennen

Den trådløse antennen er koblet til EeeBox PC-en for forsterkning av det trådløse signalet. Ikke roter den trådløse antennen til 180°–270° vinkelen da dette kan forårsake skade.

Når EeeBox PC-en er installert til en skjerm med VESA-monteringen, kan skjermen blokkere og påvirke antennens signalmottak.



Bruke fjernkontrollen (på enkelte modeller)

Bruk fjernkontrollen til å starte Windows® MCE (Media Center) eller til å kontrollere TotalMedia Center for å spille av mediafiler. Se neste side for å bli kjent med funksjonene til spesialknappene på tastaturet.

Fjernkontrolltypen og MCE-funksjoner kan variere avhengig av modeller.



1. **Strøm:** Trykk for å bytte mellom på og hvilemodus.
2. **Pause:** Trykk for å stanse avspilling midlertidig.
3. **Stopp:** Trykk for å stoppe en mediafil.
4. **Spill:** Trykk for å spille av en mediafil.
5. **Spol fremover:** Trykk for å spole fremover i en fil.
6. **Neste spor:** Trykk for å gå til neste spor.
7. **Informasjon:** Trykk for å vise programinformasjon under Windows MCE eller andre menyalternativer.
8. **OK**: Trykk for å bekrefte en handling.
9. **Neste/forrige kanal:** Trykk for å bytte TV-kanaler.*
10. **Video**: Trykk for å åpne Video-menyen i Windows MCE.
11. **Musikk:** Trykk for å åpne Musikk-menyen i Windows MCE.
12. **Enter**: Trykk for å bekrefte et valg.
13. **Fargeknapper:** Trykk for å gå til menyvalg i Windows MCE eller Tekst-tv. (Knappefunksjonene kan variere.)
14. **Tekst-tv på/av:** Trykk for å slå på/av Tekst-tv. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte områder.)
15. **Fjern:** Trykk for å fjerne inntastet informasjon.
16. **Tallknapper:** Trykk for å angi nummer eller velge en kanal.*
17. **TV:** Trykk for å åpne TV-menyen i Windows MCE.
18. **Photos (Fotoer):** Trykk for å åpne Foto-menyen i Windows MCE.
19. **Øk/senk volum:** Trykk for å øke/senke volumet.
20. **Mute (Demp):** Trykk for å deaktivere lyden.
21. **Fireveis navigasjonsknapper:** Trykk for å bla gjennom menyvalg.
22. **Return (Tilbake):** Trykk for å gå tilbake til forrige side.

23 **Windows MCE:** Trykk for å åpne Windows MCE.

24 **Previous track (Forrige spor):** Trykk for å gå til forrige spor.

25 **Rewind (Spol tilbake):** Trykk for å spole tilbake en fil.

26 **Record (Ta opp):** Trykk for å starte opptaket av TV.*

*TV-funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte områder.

Fjernstyre EeeBox PC

EeeBox PC-en har en innebygd IR-mottaker designet for fjernkontrollen. Når du installerer EeeBox PC på baksiden av en skjerm, og dermed blokkerer IR-mottakeren, kan fjernkontrollen være mindre følsom.



Plassering av EeeBox PC

Installasjon på støttefot

Sett EeeBox PC oppreist med den medfølgende støttefoten. Slik gjør du det:

1. Finn skruehullet i bunnen av EeeBox PC.
2. Sett støttefot-skruen i skruehullet, og skru støttefoten fast til datamaskinen med en mynt.



Du kan også plassere EeeBox PC-en på skrivebordet uten stativet.



EeeBox PC Posisjonsvarsel



Installasjon av EeeBox PC på en monitor

Du kan også installere EeeBox PC på baksiden av en monitor/skjerm. Slik gjør du det:

1. Fest VESA-monteringen til skjermen med fire skruer.

For å feste VESA-monteringen, må skjermen overholde standarden VESA75 eller VESA100.



2. Plasser EeeBox PC-en på VESA-montering med riktig rettstilling, og sikre PC-en til VESA-monteringen med samme stativskrue som ble brukt for å sikre stativet til PC-en.



Oppsett av EeeBox PC

Du må koble til eksterne enheter før du kan bruke EeeBox PC.

Tilkobling av skjerm

Koble en ende av HDMI/DVI-kabelen til en LCD TV eller en LCD-skjerm (1) og den andre enden til **HDMI/Skjermutgang (Monitor)**-porten på bakpanelet til systemet (2).



Tilkobling av USB-enheter

Koble til USB-enheter som trådet/trådløse tastatur (varierer etter område), museenheter og skrivere til **USB**-portene på bakpanelet til systemet.



Tilkobling av nettverksenheter

Koble den ene enden av en nettverkskabel til **LAN**-porten på baksiden av systemet og den andre enden til et nettverksnav eller en svitsj.



Nettverkskabel med RJ-45-plugger

Slå på systemet

Koble den medfølgende strømadapteren til kontakten for strømtilførsel - **DC IN** - på baksiden av systemet, og trykk **strømbryteren** på framsiden for å slå systemet på.



- Når du ikke bruker EeeBox PC, trekk ut strømpluggen fra stikkontakten eller adapteren for å spare strøm.
- Juster innstillingene for strømstyring i kontrollpanelet i Windows®. Forsikre deg om at EeeBox PC er innstilt til å bruke lite strøm samtidig som den er fullt ut funksjonsdyktig.

For å gå inn i BIOS-oppsett, trykk gjentatte ganger på **<F2>** under oppstart

Slik bruker du EeeBox PC

Alle skjermbilder i denne delen er kun ment som en referanse. Faktiske skjermbilder kan variere i ulike operativsystemer. Besøk ASUS-websiden på www.asus.com for den aller siste informasjonen.

Konfigurering av trådløs forbindelse

Følg instruksjonene nedenfor for å koble til et trådløst nettverk:

Av sikkerhetshensyn må du IKKE koble maskinen til et usikret nettverk. I et usikret nettverk (uten kryptering) kan uvedkommende se informasjonen du sender og mottar.

1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows®-oppgavelinjen.

2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.

Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.

3. Når du kobler til kan det hende du må angi et passord.
4. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
5. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.

Konfigurere kablet forbindelse

Følg instruksjonene nedenfor for å etablere et kablet nettverk:
Bruke en statisk IP-adresse / PPPoE-nettverkstilkobling:

1. Høyreklikk på nettverksikonet med en gul varselstrekant i Windows ®-oppgavelinjen og velg **Åpne Nettverks-og delingssenter**.



2. Klikk på **Endre innstillinger for nettverkskort** i venstre blå rute.



3. Høyreklikk **Lokal tilkobling**, og klikk **Egenskaper**.



4. Merk **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** og klikk **Egenskaper**.



5. Veksle over det første alternativet **Motta en IP-adresse automatisk** og klikk **OK**.



(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)

6. Gå tilbake til **Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk**.



7. Velg **Koble til Internett** og klikk **Neste**.



8. Velg **Bredbånd (PPPoE)**, og klikk **Neste**.



9. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Koble til**.



10. Klikk **Lukk** for å avslutte konfigurasjonen.



11. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.



12. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Koble til** for å koble til Internett.



Bruke en statisk IP-adresse:

1. Gjenta trinn 1-4 ved bruk av dynamisk IP-adresse / PPPoE-nettverkstilkobling for å starte den statiske IP-nettverkskonfigurasjonen.
2. Veksle det andre alternativet **Bruk følgende IP-adresse.**
3. Legg inn IP-adressen, subnettmaske og gateway fra din internettleverandør.
4. Hvis nødvendig, angi foretrukket DNS-serveradresse og alternativ adresse.



5. Etter at du har tastet inn de relevante verdiene, klikk **OK** for å bygge opp nettverkstilkoblingen.

Bluetooth-trådløs tilkobling (på enkelte modeller)

Følg instruksjonene under for å bygge opp en Bluetooth-trådløs tilkobling.

1. Fra Kontrollpanel, gå til **Nettverk og Internett > Nettverk og delingssenter** og klikk deretter på **Endre adapterinnstillinger** i venstre blå rute.



2. Høyreklikk på **Bluetooth-nettverkstilkobling** og velg **Vis Bluetooth-nettverksenheter**.



3. Klikk på **Legg til en enhet** for å lete etter nye enheter.



4. Velg en Bluetooth-aktivert enhet fra listen og klikk på **Neste**.

5. Skriv inn Bluetooth-sikkerhetskoden i enheten og start grupperingen.



6. Det grupperte forholdet er opprettet. Klikk **Lukk** for å fullføre innstillingen.

Konfigurere lydutgang via en HDMI-enhet

Hvis du bruker en TV med HDMI-tilkobling som utlydenhet, så koble denne til hjemmekino-PC-en og ta følgende steg for å konfigurere lydinnstillinger:

1. Høyreklikk på **Volummikser**-ikonet i Windows®-meldingsområdet og klikk på **Avspillingsenheter**.

2. I Avspilling-vinduet, velg **Digital Output Device (HDMI)** og klikk **Sett standard**.
3. Klikk på **Konfigurer** og Høyttaleroppsett-vinduet åpnes.



4. Velg **Stereo** og klikk **Neste**.



5. Merk av for **Fremre venstre og høyre** og klikk **Neste**.
6. Klikk på **Fullfør** for å gå ut av oppsettet.



ASUS Easy Update (lettvinn oppdatering)

ASUS Easy Update er et programvareverktøy som automatisk finner og laster ned de siste versjonene av BIOS, drivere og applikasjoner til EeeBox PC.

1. Høyreklikk **ASUS Easy Update**-ikonet i systemstatusfeltet til Windows®.

2. Velg **Schedule** for å sette hvor ofte du vil oppdatere systemet.
3. Velg **Update** for å aktivere oppdateringen.



4. Klikk **OK** for å vise elementene du kan laste ned.



5. Merk av for elementet/ene du vil laste ned og klikk **OK**.

TotalMedia Center

TotalMedia Center er et komplett multimediasenter som forbedrer opplevelsen av musikken, fotoene, videoene og filmene dine.

For å starte dette programmet klikker du på **TotalMedia Center**-ikonet på skrivebordet.

TotalMedia Center er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Hovedmeny

Hovedmenyen inneholder fem funksjoner, inkludert Spill, Film, Musikk, Foto og Video. Klikk på ett av ikonene for å åpne funksjonen som du vil bruke.

Spill

Spill-funksjonen gir deg flere ulike spill som du kan spille.



Film

Med Movie (Film)-funksjonen kan du spille av DVD-er.

Den innebygde optiske stasjonen og støttet format varierer med modeller.

Musikk

Musikk-funksjonen lar deg lytte til musikkfiler eller lyd-CD-er med visualiseringer, og lage spillelister for favorittsangene dine.



Bilder

Bilder-funksjonen lar deg se bildene i en lysbildevisning eller gjøre små endringer på bildene.

Videoer

Videoer-funksjonen lar deg spille av videofilene dine.

TotalMedia Theater 3

Med TotalMedia Theater 3 kan du spille av DVD-er. Når du setter inn en DVD i den optiske stasjonen, startes avspillingen automatisk. TotalMedia Theater 3 støtter også Youtube DXVA, WMV HD DXVA, MCE-plugin og avspilling av videofiler.

- TotalMedia Theater 3 er kun tilgjengelig på enkelte modeller.
- Den innebygde optiske stasjonen og støttet format varierer med modeller.

Gjenopprette systemet ditt

Bruke den skjulte partisjonen

Gjenopprettingspartisjonen inneholder et bilde av operativsystemet, drivere og verktøy som er installert på systemet på fabrikken. Gjenopprettingspartisjonen tilbyr en nøye gjenopprettingsfunksjon som raskt gjenoppretter operativsystemet til fabrikkinnstilling, avhengig av at harddisken er i god arbeidstilstand. Før du bruker gjenopprettingspartisjonen, kopier datafilene (som Outlook PST-filer) til en USB-enhet eller nettverksstasjon og skriv ned tilpassede konfigurasjonsinnstillinger (som nettverksinnstillinger).

Gjenvinne OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery)

1. Deaktiver Boot Booster i BIOS-oppsett.
2. Trykk [F9] under oppstart.
3. Velg **Windows setup [EMS Enabled]** (Windows-oppsett [EMS deaktivert]) når dette elementet vises og trykk [Enter].
4. Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
5. Velg **Recover the OS to the Default Partition** (Gjenvinn OS fra standardpartisjon) og klikk på **Next** (Neste).
6. Fabrikkens standardpartisjon vil bli vist. Klikk på **Next** (Neste).
7. Data om standardpartisjon vil bli fjernet. Klikk på **Recover** (Gjenvinn) for å starte systemgjenvinningen.

Du vil miste alle dine data på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

8. Når gjenvinningen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en USB-stasjon (F9 Backup)

1. Gjenta trinn 1-4 i det forrige avsnittet.
2. Velg **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (Sikkerhetskopier fabrikkinnstilling til en USB-stasjon) og klikk på **Next** (Neste).
3. Koble en USB-lagringsenhet til PC-en din for å starte sikkerhetskopieringen av fabrikkens standardinnstilling.

Størrelsen på den tilkoblede USB-enheten må helst være større enn 15 GB. Den faktiske størrelsen kan avhenge av PC-modellen din.

4. Velg en ønsket USB-lagringsenhet hvis flere enn en USB-lagringsenhet er tilkoblet din EeeBox PC og klikk på **Next** (Neste).

Hvis det allerede finnes en partisjon med tilstrekkelig størrelse i den valgte USB-lagringsenheten (for eksempel en partisjon som er blitt brukt som sikkerhetskopieringpartisjonen), vil systemet viser denne partisjonen automatisk og gjenbruke den ved sikkerhetskopiering.

5. Basert på de forskjellige situasjonene i forrige trinn, vil data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen bli fjernet. Klikk på **Backup** (Sikkerhetskopier) for å starte sikkerhetskopiering.

Du vil miste alle dine data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

6. Når sikkerhetskopiering av fabrikkinnstillingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore)

Når gjenvinningspartisjonen på systemet ditt har kræsjet, bruk USB-lagringsenheten for å gjenopprette systemet til fabrikkens standardpartisjon eller fabrikkinnstillingsdata for hele harddisken.

1. Deaktiver Boot Booster i BIOS-oppsett.
2. Koble til USB-lagringsenheten som du ønsker å sikkerhetskopiere fabrikkinnstillingsdata til.
3. Trykk på <ESC> ved oppstart og **Please select boot device** (Velg oppstartsenhet) vises. Velg USB:XXXXXX for å boote (oppstarte) fra den tilkoblede USB-lagringsenheten.
4. Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
5. Velg **Restore** (Gjenopprett) og klikk på **Next** (Neste).
6. Velg en oppgave og klikk på **Next** (Neste). Oppgavevalg:
   - **Kun gjenopprette OS til standardpartisjon**

     Velg dette hvis du simpelthen ønsker å gjenopprette OS til fabrikkens standardpartisjon. Dette valget sletter alle data på systempartisjonen "C" og beholder partisjonen "D" uendret. Etter at du klikker på **Next** (Neste), vil fabrikkens standardpartisjon bli vist. Klikk på **Next** (Neste) igjen.
   - **Gjenopprette hele harddisken**

     Velg dette hvis du ønsker å gjenopprette din EeeBox PC til fabrikkens standardinnstilling. Valget sletter alle data fra harddisken og oppretter en ny systempartisjon som stasjon "C", en tom partisjon som stasjon "D" og en gjenvinningspartisjon.
7. Data på fabrikkens standardpartisjon eller på hele harddisken vil bli fjernet avhengig av valget du foretok i forrige trinn. Klikk på **Restore** (Gjenopprett) for å starte prosessen.
8. Når gjenopprettingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Boot Booster

Boot Booster-elementet i BIOS-oppsettet hjelper deg korte ned oppstartstiden for EeeBox PC-en din. Men du MÅ deaktivere dette BIOS-elementet før du endrer noen EeeBox PC-komponenter eller utfører en systemgjenoppretting (fra skjult partisjon). Følg instruksjonene under for å deaktivere Boot Booster:

1. Start systemet og trykk på **<F2>** under oppstarten for å vise POST-skjermen. Trykk på **<F2>** igjen for å gå inn i BIOS-oppsett.
2. Sett Boot Booster til [**Deaktivert**].

Hvis du ikke kan se POST-skjermen eller går inn i BIOS-oppsett ved å følge instruksjonene over, start systemet på nytt og trykk gjentatte ganger på <F2> under oppstart.



3. Trykk **<F10>** for å lagre konfigurasjonen og starte EeeBox PC-en på nytt.

Husk å aktivere Boot Booster etter at du fullfører maskinvareendringer eller systemgjenoppretting.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**EeeBox PC**
Model name :	**EeeBox EB1501P**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 62311:2008	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☐ EN 50385:2002	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1:2001+A11:2004	☐ EN60065:2002+A1:2006
☐ EN 60950-1:2006	☒ EN 60950-1:2006+A11:2009

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Jul. 23, 2010

Year to begin affixing CE marking:2010

Signature : _____

ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telephone	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Web site	www.asus.com.tw

Technical Support

Telephone	+86-21-38429911
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	usa.asus.com

Technical Support

Telephone	+1-888-678-3688
Support fax	+1-510-797-2614
Online support	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Web site	www.asus.de
Online contact	www.asus.de/sales

Technical Support

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook/Eee/ LCD Telephone	+49-1805-010920
Support Fax	+49-2102-9599-11
Online support	support.asus.com