

EK1542

クイックスタート & トラブルシューティングガイド

J5832 / 初版
2010 年 8 月 / 15G067598050

パッケージの内容 *

EeeKeyboard PC			
リカバリー DVD	HDMI ケーブル	クイックスタートガイド	ユーザーマニュアル
製品保証書	電源コード	AC アダプター	
UWB レシーバー用 AC アダプター	UWB レシーバー	無線アンテナ (Wi-Fi+UWB)	

* 付属品が足りない場合や破損している場合は、お手数ですが販売店様までご連絡ください。

使用する前に

初めて使用する際は

1. ボールペン等の先端の尖った物で、本機背面にあるバッテリースイッチを ON にし内蔵バッテリーを ON にします。



2. 電源キー を押して本機の電源を ON にします。




3. その後は画面上の指示に従ってセットアップを行います。セットアップが完了したら、システムは再起動し、Easy Mode 画面が自動的に起動します。




注: Easy Mode 画面の詳細は、ユーザーマニュアルの Chapter 2 をご参照ください。



重要: 本機を梱包する際は、バッテリースイッチが OFF になっていることを確認してください。スイッチが ON になっている場合は、輸送時の振動などで電源が ON になる可能性があります。



バッテリーを充電する



重要:

- ・本機に付属されている AC アダプターのみご使用ください。それ以外の AC アダプターを使用された場合、故障の原因となります。
- ・バッテリーを充電する前に、バッテリースイッチを ON にしてください。
注: 詳細はユーザーマニュアルのページ 1-5 「バッテリーを ON/OFF にする」をご参照ください。
- ・バッテリーインジケーターは充電中は橙色に点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。

バッテリーの寿命を延ばすには

- ・本機を初めて使用される際、またはバッテリー残量がゼロになった場合は、約 2.5 時間充電してください。
- ・AC アダプターのラベルに記載されている定格入力電力を参考にし、定格に合った電源コンセントに接続してください。
- ・本機を初めて充電する場合は、本機の電源を OFF にした状態で行ってください。


EeeKeyboard PC を使用する

無線接続 (UWB レシーバー使用)

UWB レシーバーにより、本機を外部ディスプレイに無線接続できます。無線信号の受信範囲は、解像度 720p ビデオ転送であれば最大約 5 メートル、ビデオ転送を行わない接続であれば最大約 10 メートルです。



注: UWB レシーバーと無線アンテナの間に障害となる物がないように設置してください。前面 (Eee ロゴのある面) を無線アンテナの方向に向けてください。



1. 外部ディスプレイを本機に接続します。
 - a. 付属の無線アンテナを本機に接続します。
 - b. UWB レシーバー用 AC アダプターを UWB レシーバーに接続します。
 - c. 付属の HDMI ケーブルで外部ディスプレイと UWB レシーバーを接続します。
 - d. 本機の電源を ON にします。
 - e. Easy Mode 画面から UWB アイコン をタップすると、本機は UWB レシーバーに接続されます。接続に成功すると UWB レシーバーの LED が白く点灯します。
2. 本機のタッチパッドアイコン をタップし、タッチパッドモードを有効にすることで、本機 5 インチタッチパネルへのタッチ操作で外部ディスプレイ上の Windows 環境の操作ができます。
3. 本機の TV & モニターページ の各アイコンを使用すれば、お気に入りのプログラムを簡単に起動できます。



注:

- ・UWB レシーバーと本機の接続に失敗した場合は次の項目をご確認ください。
 - ・ UWB レシーバーに電源コンセントが接続されている。
 - ・ 無線アンテナが無線アンテナポートに接続されている。



重要: 修理等をご依頼される際は、本機とレシーバーの両方を同梱してください。

有線接続 (HDMI ケーブルまたは VGA ケーブル使用)

1. 付属の HDMI ケーブルまたは VGA ケーブル (注) で外部ディスプレイと本機を接続します。



注: VGA ケーブルは別売りです。

2. UWB 接続を切断します。切断するには本機の UWB 接続アイコン をタップし、「オフ」をタップします。
3. 本機のタッチパッドアイコン をタップし、タッチパッドモードを有効にします。
4. 本機の TV & モニターページ の各アイコンを使用すれば、お気に入りのプログラムを簡単に起動できます。



有線 / 無線接続に関わらず、外部ディスプレイへの 2 台同時出力はできません。出力切り替えは、本機の + (<Fn> + <F8>) キーで行います。

スタンドアロンモード

- ・本機は外部ディスプレイを接続しなくても、1 台のコンピューターとして機能するのが特徴の 1 つです。Easy Mode ユーザーインターフェースにより、便利なアプリケーションやインターネット接続がご利用いただけます。
- ・本機 5 インチタッチパネル上で Windows 環境をご利用いただくには、Easy Mode 画面でアイコン をタップし、「Windows デスクトップ」を選択します。
- ・TV & モニターの各アイコンは、外部ディスプレイが本機に接続されているときに TV & モニターページに表示されます。



注: 本機の使用方法的詳細は、ユーザーマニュアルをご参照ください。

EeeKeyboard PCを使用する

無線ネットワークに接続する

- 無線アンテナを本機背面にある無線アンテナポートに接続します。
- Easy Mode 画面から、無線アイコンをタップし、Wi-Fi 設定画面を開きます。



ヒント: ツールと設定アイコンをタップし「Wi-Fi 設定」を選択しても Wi-Fi 設定画面が開きます。

- 自動的に利用可能なネットワークの検索が始まります。
- リストから接続するネットワークを選択し、「接続」を選択します。リストを更新する場合は、「更新」をタップします。



重要: セキュリティ設定のされた無線ネットワークにアクセスする場合は、パスワードまたはネットワークキーの入力が必要な場合があります。

- ネットワークの無線設定を手動設定する場合は、「**手動設定**」をタップし、SSID (ネットワーク名) を入力し、ネットワーク認証と暗号化方式を選択します。
- 以上で設定は終了です。設定に誤りがなければ、本機の Easy Mode 画面でインターネットやメールの送受信、チャット等がご利用いただけます。


注: Easy Mode 画面の詳細はユーザーマニュアルをご参照ください。






キーパッドを使用する

注: キーパッドのレイアウトは、お買い上げの国 / 地域により異なります。

Function キー



Function キーとその他のキーを組み合わせることで、特定の操作が可能になります。

 +  無線 LAN/Bluetooth 機能の有効/無効を切り替えます。

 +  オーディオ出力を本機のスピーカー、HDMI オーディオ出力、UWB 出力との間で切り替えます。

注:

- HDMI オーディオ出力、UWB オーディオ出力に切り替える場合は、HDMI デバイスまたは UWB デバイスを接続する必要があります。
- <Fn> + <F4> キーでオーディオ出力を切り替えた後は、切り替えを反映させるため、メディアプレーヤーを再起動する必要があります。


 +  本機に接続した 2 台の外部ディスプレイの表示切り替えを行います。(有線接続/無線接続を問わない)


 +  LED キーパッドの ON/OFF を切り替えます。


注:


- Function キーの詳細は、ユーザーマニュアルの 2-8 「**Function キー**」をご参照ください。
- 2 台の外部ディスプレイを接続する手順は、ユーザーマニュアルの 1-13 「**外部ディスプレイを2台接続する**」をご参照ください。

特殊キー

 Windows 「スタート」メニューを表示します。



 マウスの右クリックに相当し、押すとプロパティメニューが開きます。

 メインページに移行します。Easy Mode のプログラムが応答しなくなったときにこのキーを押すと、プログラムを閉じメインページが開きます。

 CPU の使用率が高く、システムが正常に動作していない場合、このキーを押すとすべてのプログラムが閉じることができます。



EeeKeyboard PC を OFF にする

休止状態にする

- 電源キーを押し、本機を休止状態にします。休止状態から復帰するには、電源キーをもう 1 度押します。

休止状態では電源は OFF になりますが、数秒で休止前の状態に復帰することができます。

EeeKeyboard PC をシャットダウンする


- Easy Mode 画面からアイコンをタップし、Windows デスクトップをタップしてタッチパネルに Windows のデスクトップ画面を表示させます。
- 本機のキーを押し、スタートメニューを表示させます。
- 「**終了オプション**」→「**電源を切る**」の順に選択し、本機をシャットダウンします。

EeeKeyboard PC を強制終了する



- 電源キーを 5 秒間押し続けると、本機は強制終了します。

トラブルシューティング





EeeKeyboard PC の反応が遅い、タッチパッドまたは Easy Mode の反応が遅い

複数のソフトウェアを起動している場合、システムの反応が遅くなることがあります。このような場合は Pause/Break キーを押し、起動中の全てのプログラムを閉じ、システムをリフレッシュしてください。

外部ディスプレイに何も表示されない

- すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 本機の +  (<Fn> + <F8> キー) を押して、ディスプレイを切り替えます。


TV または本機から音が聞こえない

- 本機の +  (<Fn> + <F12> キー) を押して、音量を調節します。
- TV の音量設定がミュートになっていないことを確認します。
- 本機の +  (<Fn> + <F4> キー) を押して、オーディオ出力を切り替えます。HDMI オーディオ出力または TV オーディオ出力に切り替えるには、HDMI デバイスまたは UWB デバイスが接続されている必要があります。オーディオ出力を切り替える場合は、<Fn> + <F4> キーを押した後にメディアプレーヤーを再起動し切り替えを反映させます。

UWB レシーバー接続時に、外部ディスプレイがフリーズする、または応答しない

UWB レシーバーの AC アダプターを取り外した後に再び接続し、UWB 接続を再び構築してください。

YouTube HD ビデオクリップがスムーズに再生されない


本機にプリインストールされている TMT をお試しください。TMT を使用するには、YouTube プレビュー画面上にカーソルを移動し、再生ボタンを押すだけです。



ディスプレイを切り替えると、マルチメディアプレーヤーアプリケーションが終了する

ディスプレイ切り替えにかかる時間の短縮、画質の乱れを防ぐため、ディスプレイの切り替えは、Windows Media Player、TMT、ASUS@Vibe Lite を閉じてから行ってください。




ビデオ出力サイズと外部ディスプレイのサイズが完全には合わない

- 本機からのビデオ出力は外部ディスプレイに全画面表示するため、縮小し出力されます。
- 外部ディスプレイにビデオを全画面表示する場合は、本機の Windows デスクトップの ASUS Display Settings  を起動し、解像度を 1280 × 720 ピクセル以上に設定します。
- 本機からのビデオ出力が外部ディスプレイの画面に収まらない場合は、解像度を 1184 × 666 ピクセルに設定します。また、外部ディスプレイの設定を本機からのビデオ出力と合うよう調整します。

UWB の受信範囲と距離



- UWB 接続により、本機を外部ディスプレイに無線接続できます。無線信号の転送範囲は、解像度 720p でのビデオ転送であれば最大約 5 メートル、ビデオ転送を行わない接続であれば最大約 10 メートルです。
- UWB レシーバーと無線アンテナの間に障害となる物がないように設置してください。前面 (Eee ロゴのある面) を無線アンテナの方向に向けてください。
- 解像度 1080p で表示する場合は、付属の HDMI ケーブルで外部ディスプレイと本機を直接接続してください。

Easy Mode 画面、タッチパッドモード、マルチメディアプレーヤーユーザーコントロールインターフェースを切り替える

- 本機のタッチパッドアイコンを押すと、タッチパッドモードに切り替わります。
- 本機の Home キーを押すと、Easy Mode 画面に戻ります。
- TV & モニターページから、ビデオプレーヤー、ミュージックプレーヤー、またはフォトビューアーを起動すると、自動的にプログラムのユーザーコントロールインターフェースがタッチパネル上に表示されます。プログラムのユーザーコントロールインターフェースを再度表示させるには、プログラム稼働中に TV & モニターページから該当のプログラムを再度タップするだけです。

注: 本機能は外部ディスプレイが接続されている場合のみご利用いただけます。

無線機能を有効にする

- タッチパネルの無線接続アイコンをタップすると、本機の無線機能が有効になります。
- 外部ディスプレイのタスクトレイの無線接続アイコンをタップすると、外部ディスプレイの無線機能が有効になります。

インターネット上の Flash コンテンツが正しく表示されない

- 本機には Adobe Flash Player 10 がプリインストールされていますが、インターネット上の Flash コンテンツを表示するため、Adobe Flash Player で新しいリリースがあった際はそちらへの更新をお勧めします。