Eee Top

Manuale Utente



Italiano

Serie ET16

I5199

Seconda Edizione V2
Novembre 2009

Italiano

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l' espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

E' stato compiuto ogni sforzo per assicurare la correttezza e l' aggiornamento del manuale. Tuttavia, il produttore non offre alcuna garanzia in merito all' accuratezza dei contenuti e si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme aglli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti,fulmini,acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l' assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l' assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all' utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l' utente finale, denominato "EULA"(End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l' accettazione, da parte dell' utente, delle condizioni dell' EULA, ha luogo al momento dell' installazione del software stesso.

Sommario

Comunicazioni 6
Note sul Manuale 9
Norme di Sicurezza 10

Benvenuti 11

Descrizione di EeeTop 12

Vista Frontale 12
Vista Posteriore 14
Vista Laterale 16
Uso dello Schermo Touchscreen 17
Uso della Tastiera 18

Posizionamento di EeeTop 20

Collocazione su Scrivania 20
Montaggio su Parete 20

Installazione di EeeTop 22

Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo 22
Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo 22
Accensione del Sistema 23
Arresto del Sistema 23
Calibratura dello Schermo 24
Configurazione di una Connessione senza Fili 26
Configurazione di una Connessione via Cavo 27
Configurazione dell' Uscita Audio 31
Configurazione Impostazioni Uscita Audio 32
SRS Premium Sound 33

Ripristino del Sistema 34

Mediante Partizione di Ripristino 34
Mediante DVD di Ripristino 36

Comunicazioni

Dichiarazione della Federal Communications Commission

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvato dal garante del dispositivo potrebbe far decadere il diritto dell' utente all' utilizzo di questo apparecchio.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni fornite, mentre l' antenna(e) utilizzata(e) per questo trasmettitore deve essere installata in modo da creare una distanza di almeno 20cm. da tutte le persone e non essere collocata o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti finali e il personale addetto all' installazione devono avere le istruzioni sul montaggio dell' antenna e sulle condizioni operative del trasmettitore, in modo da rispettare le normative in materia di esposizione a RF.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B per emissioni radio, da parte di apparecchiature digitali, prescritti nel Regolamento sulle Interferenze Radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme con la normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione IC sull' Esposizione alle Radiazioni per il Canada

Il presente apparecchio è conforme ai limiti IC per esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Per uniformarsi ai requisiti di conformità IC per l' esposizione a RF, si è pregati di evitare il diretto contatto con l'antenna trasmittente, quando è in fase di trasmissione. L'utente finale deve seguire le istruzioni operative specificate, in modo da soddisfare tale requisito.

Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti:

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testato secondo [489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per i test radio secondo [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE

Questo è un prodotto di Classe B e, in ambiente domestico, può causare interferenze radio. In questo caso, potrebbe essere richiesta all'utente l'adozione di misure adeguate.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica a prodotti disassemblati dall' utente

Avvertenza Batteria Ioni-Litio

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita in modo corretto. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente, consigliato dal produttore. Eliminare le batterie utilizzate come da istruzioni del fabbricante.

Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Note sul Manuale

Per essere sicuri di eseguire correttamente determinate operazioni, ricordare la seguente simbologia ricorrente nel manuale:

AVVERTENZA: Istruzioni da osservare OBBLIGATORIAMENTE per evitare di farsi male.

IMPORTANTE: Istruzioni da seguire OBBLIGATORIAMENTE per il completamento di un' operazione.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un ' operazione.

NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Tutte le illustrazioni e le figure di questo manuale sono solo a scopo esemplificativo. Le reali specifiche del prodotto e le foto delle schermate dei software possono subire variazioni, a seconda dei paesi. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per informazioni aggiornate.

Norme di Sicurezza

EeeTop Serie ET16 è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT. Tuttavia, per garantirne l'osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del Sistema

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile.
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema per la ventilazione. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti a temperature comprese fra 0˚C e 40˚C.
- In caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi inseriti non superi quello di EeeTop Serie ET16.

Precauzioni d'Uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo flusso di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Per poter raggiungere la massima sensibilità tattile, lo schermo tattile richiede una pulizia periodica. Tenere lo schermo lontano da oggetti estranei ed evitare un eccessivo accumulo di polvere. Per pulire lo schermo:
  - Spegnere il sistema e staccare il cavo di alimentazione dalla parete.
  - Spruzzare un modesto quantitativo di detergente per i vetri, ad uso domestico, sul panno per la pulizia in dotazione e spolverare delicatamente la superficie dello schermo.
  - Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo.
  - Per la pulizia dello schermo, non utilizzare un detergente abrasivo o un panno ruvido.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
  - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
  - Un liquido è stato rovesciato nel sistema.
  - Il sistema non funziona in modo corretto, pur attenendosi alle istruzioni operative.
  - Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
  - Le prestazioni del sistema sono cambiate.

Benvenuti

Complimenti per aver acquistato EeeTop - Serie ET16. Le illustrazioni di seguito mostrano il contenuto della confezione del nuovo prodotto. Contattare il rivenditore, in caso di articoli danneggiati o mancanti.

Contenuto della Confezione

		
EeeTop - Serie ET16	**Tastiera (con o senza cavo)**	**Mouse (con o senza cavo)**
		
Adattatore AC	**Cavo di Alimentazione**	**Supporto per il montaggio su parete (opzionale)**
		
DVD x Ripristino del Sistema	**Guida Rapida**	**Certificato di Garanzia**

Nota:

1. **Il numero e il contenuto dei dischi varia in base al paese.**
2. **Le illustrazioni di tastiera, mouse e unità di alimentazione sono solo a scopo esemplificativo. Le specifiche del prodotto potrebbero differire in base al paese.**

Descrizione di EeeTop

Vista Frontale

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 **Webcamera**

La webcamera integrata, come il microfono, consente di effettuare video conversazioni online.

2 **LED Webcamera**

Indica che è stata attivata la webcamera integrata.

3 **Schermo LCD (funzione tattile su modelli selezionati)**

Lo schermo LCD da 15.6-pollici, con risoluzione ottimale 1366 x 768, è caratterizzato dalla funzione tattile, che porta la vita digitale sulla punta delle dita.

4 ⏻ **Pulsante di Accensione**

Il pulsante di accensione accende e spegne il sistema.

5 ☒ **Pulsante Schermo LCD**

Il pulsante schermo LCD permette di accendere e spegnere lo schermo.

6 **Altoparlanti Stereo**

Gli altoparlanti stereo integrati trasmettono audio di alta qualità.

7 **LED HDD (Hard disk drive)**

Indica l'attività del disco rigido.

8 **LED WLAN (Wireless LAN)**

Indica l'attivazione della WLAN interna. (Per utilizzare la WLAN, è necessario configurare le impostazioni software di Windows®)

9 **Controlli Luminosità**

I controlli luminosità regolano il livello di luminosità.

10 **Controlli Volume**

I controlli volume regolano il livello del suono.

11 **Microfono**

Il microfono integrato, come la webcamera, rende possibili video conversazioni online.

Il microfono e la webcamera integrati possono essere attivati nei seguenti modi:

- Selezionare **Pannello di Controllo** > **Scanner e FotoCamere Digitali** > **Dispositivo Video USB #2** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Avviare l'applicazione **CyberLink YouCam** dal desktop. Per i particolari, fare riferimento al Manuale Software.
- Iniziare le conversazioni video con **Windows® Live Messenger** o con **Skype™**.

E' possibile ottimizzare le prestazioni del microfono tramite Realtek HD Audio Manager.

1. Cliccare due volte sull'icona audio Realtek in area di notifica per aprire **Realtek HD Audio Manager**.
2. Selezionare la scheda **Microphone** e scegliere **Realtek HD Audio Input** come dispositivo attivato.
3. Selezionare le opzioni in base alle esigenze. Al termine, premere **OK**.

Italiano

Vista Posteriore

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 **Manico**

Trasportare il sistema mediante questo manico.

2 **Clip per Avvolgimento Cavi**

Durante la connessione die dispositivi, raggruppare i cavi tramite l'apposita clip.

3 **Porta LAN**

La porta LAN LAN RJ-45 a otto pin supporta un cavo standard Ethernet per la connessione con la rete locale.

4 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, dispositivi di puntamento, videocamere e dischi rigidi.

5 Ingresso Alimentazione (DC 19V)

L'adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da utilizzare con questo jack. L'energia elettrica fornita attraverso questo jack alimenta il PC. Per evitare danni al PC, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

Quando in funzione, l'adattatore può diventare piuttosto caldo. Non coprire l' adattatore e tenerlo lontano dal corpo.

6 Jack Microfono

Il jack per il microfono è stato progettato per collegare un microfono esterno, in occasione di video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.

7 Jack Ingresso Audio

Inserire un cavo audio mini-jack da 3.5mm in questo connettore per l'audio analogico.

8 Jack uscita Audio/Cuffie

Il jack per cuffie stereo (3.5mm) è utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del sistema con altoparlanti amplificati o cuffie. L' uso di questo jack disattiva automaticamente gli altoparlanti integrati.

9 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, dispositivi di puntamento, videocamere e dischi rigidi. E' consigliabile collegare a questa porta un sintonizzatore TV USB (non in dotazione) o altri dongle per evitare conflitti con il piedistallo del computer.

10 Porta per Lucchetto Kensington®

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il computer con un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington® . Questi lucchetti di sicurezza di solito sono provvisti di un cavo metallico ed impediscono al computer di essere rimosso da una postazione fissa.

Il modello EeeTop ET1603 è provvisto di una batteria, in grado di supportare la funzione UPS (Uninterruptible Power Supply). Si prega di notare quanto segue:



- Non scollegare l'alimentazione AC, dopo aver spento il computer.
- In caso sia necessario scollegare l'alimentazione AC, assicurarsi che il computer sia spento, invece di essere entrato in modalità sospensione.
- Quando si verifica un guasto all'alimentazione, il computer entra in modalità sospensione in 5 minuti.
- Quando si sposta il computer, la batteria fornisce alimentazione per 5 minuti senza connessione AC.
- Le batterie sono un prodotto di facile usura. Per sostituire la batteria, contattare il servizio di assistenza tecnica in loco o visitare il sito internet ASUS www.asus.com.

Vista Laterale

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.

1 Lettore di Schede di Memoria

Il lettore di schede di memoria integrato legge schede MMC/SD/MS/MS Pro, impiegate in dispositivi come fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari e PDA.

2 2.0 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, dispositivi di puntamento, videocamere e dischi rigidi.



Uso dello Schermo Touchscreen

EeeTop porta la vita digitale sulla punta delle dita. Con alcuni tocchi o con l'uso di uno stilo, EeeTop è al nostro comando. La funzione touchscreen equivale a quella di un mouse.

- Tocco breve = clic con il tasto sinistro di un mouse.
- Tocco lungo = clic con il tasto destro di un mouse





Lo schermo touchscreen è disponibile su modelli selezionati.

Pulizia dello Schermo Touchscreen

- Lo schermo touchscreen richiede una pulizia periodica per poter raggiungere la massima sensibilità. Mantenere lo schermo libero da oggetti estranei o dalla polvere.

Per pulire lo schermo:

- Spegnere il sistema e scollegare il cavo di alimentazione dalla parete.
- Spruzzare un piccolo quantitativo di detergente per pulire i vetri sul panno in dotazione e spolverare delicatamente la superficie dello schermo.
- Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo.
- Per la pulizia dello schermo, non utilizzare un detergente abrasivo o un panno ruvido.

Uso della Tastiera

EeeTop è provvisto di tastiera, con o senza cavo, per facilitare il controllo del sistema. Sul lato destro della tastiera, si trova una porta extra USB (non disponibile nei modelli con tastiera senza cavo), mentre sulla sinistra è riposto lo stilo. Spingere verso l'interno per estrarre lo stilo!

Le illustrazioni della tastiera qui di seguito sono solo a scopo esemplificativo. Le specifiche del prodotto potrebbero differire a seconda dei paesi.





Tasti Funzione

Questa sezione descrive i tasti funzione colorati, che si trovano sulla tastiera. Si può accedere ai comandi colorati solo tenendo premuto il **tasto Funzione** e poi premendo il tasto con un comando colorato.

I colori dei tasti funzione ed i comandi supportati potrebbero differire in base al modello.

	Fn + F1: Pone il sistema in modalità sospensione.
	Fn + F2: Attiva/Disattiva la WLAN interna. Quando attivata, si illumina il LED corrispondente. Per utilizzare la WLAN è necessario configurare le impostazioni di Windows®.
	Fn + F4: Accende/spegne il LED frontale.
	Fn + F5: Riduce la luminosità dello schermo.
	**Fn + F6:** Aumenta la luminosità dello schermo.
	Fn + F7: Accende/spegne lo schermo LCD.
	Fn + F10: Attiva/Disattiva gli altoparlanti (solo in Windows®).
	Fn + F11: Riduce il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	**Fn + F12:** Aumenta il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	Fn + Space (Tasto Super Hybrid Engine): Passa fra varie modalità di risparmio energetico. La modalità selezionata è visualizzata sullo schermo.
	**Fn + V:** Attiva/Disattiva la webcamera integrata.

Italiano

Posizionamento di EeeTop

Collocazione su Scrivania

Per essere sicuri che EeeTop sia in una posizione stabile su di una scrivania, regolare il piedistallo , come da figura, sino a quando non scatta in posizione. **Quindi, inclinare lo schermo ad un angolo** compreso fra i 10 e i 35 gradi dalla linea verticale.



Montaggio su Parete

Per montare EeeTop sulla parete, è necessario acquistare un apposito supporto (accessorio opzionale: 160mm x 92mm) ed un kit per il montaggio su parete (VESA 75). Installare il supporto, attenendosi alle seguenti istruzioni.

1. Rimuovere le quattro viti, come da figura, per sganciare il piedistallo. Conservare le viti per poter poterle riutilizzare in caso di reinstallazione del piedistallo.



2. Estrarre le quattro gommine nei fori del pannello e poi rimuovere le viti. Conservare le viti per un impiego futuro.



3. Fissare il supporto per il montaggio a parete al pannello posteriore con le quattro viti (M3 x 8L) rimosse al punto precedente, prestando attenzione alla corretta orientazione.



4. Installare il kit per il montaggio su parete (VESA75) sull' apposito supporto, utilizzando le viti (M4 x 10L) fornite con la confezione del kit.



Il kit per il montaggio a parete in figura è solo a scopo esemplificativo.

5. Fissare il kit alla parete, seguendo le istruzioni descritte nel manuale di installazione, contenuto nella confezione stessa.

Per garantire la ventilazione, accertarsi di lasciare una distanza di almeno 6cm fra il sistema e la parete.

Installazione di EeeTop

Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo

Collegare la tastiera alla porta **USB** sul pannello posteriore (1). Per evitare grovigli di cavi, è possibile far confluire insieme i cavi mediante l'apposita clip. Quindi, collegare il mouse alla porta **USB** della tastiera (2).





Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo

Collegare il ricevitore USB in dotazione alla porta **USB** sul pannello posteriore (1) ed iniziare ad utilizzare tastiera e mouse senza cavo. (2).





Le illustrazioni qui sopra sono solo a scopo esemplificativo. L'aspetto e le specifiche di tastiera e mouse (con o senza cavo) variano in base al paese.

Accensione del Sistema

Collegare l'adattatore AC al jack **DC IN** sul pannello posteriore (1 2 3) e poi premere il **Pulsante di accensione** sul pannello frontale (4) per accendere il sistema.



Arresto del Sistema

- Premere il **pulsante schermo LCD** sul pannello frontale o il tasto **Fn + F7** sulla tastiera per spegnere lo schermo LCD. Il sistema è ancora in funzione.

Il comando con il tasto colorato è disponibile su modelli selezionati..

- In ambiente Windows®, premere il **pulsante di accensione** sul pannello frontale per porre il sistema in modalità sospensione. Per riportare il sistema al sistema operativo, premere di nuovo il **pulsante di accensione**, cliccare il mouse, toccare lo schermo o premere un qualunque tasto della tastiera.
- Per arrestare completamente il sistema, seguire le normali procedure di Windows oppure tenere premuto per cinque secondi il **pulsante di accensione** .

Calibratura dello Schermo

In EeeTop è pre-installato uno dei due software, indicati di seguito, che permettono di regolare la precisione dello schermo touchscreen. Il software installato potrebbe variare a seconda del paese.

Lo schermo tattile è disponibile su modelli selezionati.

Tipo A

1. Dal desktop di Windows®, cliccare **Start** > **Tutti i Programmi** > **Touch Package** > **Touch tool**.
2. Cliccare **General (Generale)** e poi premere **9 pts. linearization (Linearizzazione a 9 punti)**.



3. Toccare e tenere a lungo il dito al centro del punto indicato sullo schermo, in ciascuna delle posizioni, e lo schermo sarà regolato automaticamente.



4. Toccare il pulsante **Save (Salva)** per salvare i risultati.



Premere il tasto **Esc** sulla tastiera per terminare il processo di calibrazione.

Tipo B

1. Dal desktop di Windows®, cliccare **Start** > **Tutti i Programmi** > **CalTouch** > **CalTouch**.

2. Premere **Calibrazione a 4 Punti**.



3. Toccare e tenere a lungo il dito al centro del punto indicato sullo schermo, in ciascuna delle posizioni, e lo schermo sarà regolato automaticamente.



4. Cliccare **OK** per salvare i risultati.



Premere il tasto **Esc** sulla tastiera per terminare il processo di calibrazione.

Configurazione di una Connessione senza Fili

1. Dall' area di notifica di Windows®, con il tasto di destra, cliccare sull' icona **Rete senza fili** e selezionare **Visualizza reti senza fili disponibili**.



2. Selezionare dall' elenco la rete senza fili a cui connettersi e cliccare **Connetti**.

Se necessario, inserire la chiave per la protezione della rete.



3. Dopo aver stabilito la connessione, appare la scritta **Connesso**.



Configurazione di una Connessione via Cavo

Tramite IP Statico

1. Con il tasto di destra del mouse, cliccare sull' icona in area di notifica e selezionare **Apri connessioni di rete.**



2. Con lo stesso tasto, selezionare **Connessione alla rete locale** e poi **Proprietà.**



3. Evidenziare **Internet Protocol (TCP/IP)** e cliccare **Proprietà.**



4. Selezionare **Utilizza il seguente indirizzo IP**.
5. Inserire **Indirizzo IP**, **Subnet mask** e **Gateway Predefinito**.
6. Se necessario, inserire l'indirizzo del **Server DNS Preferito.**
7. Dopo aver inserito i valori, cliccare **OK** per terminare la configurazione.



Tramite IP Dinamico (connessione PPPoE)

1. Ripetere i passaggi 1–3 del paragrafo precedente.
2 Selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e poi premere **OK**.



3. Cliccare su **Crea una nuova connessione** per avviare il programma Creazione guidata nuova connessione.



Italiano

4. Cliccare **Avanti**.

5. Selezionare **Connessione a Internet** e cliccare **Avanti**.



6. Selezionare **Imposta connessione manualmente.**



7. Selezionare il tipo di connessione e cliccare **Avanti**.



8. Inserire il nome dell'ISP e cliccare **Avanti**.



9. Inserire Nome Utente e Password. Cliccare **Avanti**



10. Cliccare **Fine** per terminare la configurazione.

11. Inserire nome utente e password. Cliccare **Connetti** per la connessione a Internet.

Contattare l' Internet Service Provider (ISP) , in caso di problemi di connessione.

Configurazione dell'Uscita Audio

EeeTop supporta diversi tipi di configurazioni audio. E' possibile configurare il sistema tramite altoparlanti stereo o creare un sistema di altoparlanti con audio multicanale.

Configurazioni degli Altoparlanti

Il sistema può essere configurato nei seguenti modi:

Nome	Sistema di Altoparlanti
2-canali (stereo)	Altoparlante sinistro, altoparlante destro.
5.1-canali	Due altoparlanti frontali , due posteriori (surround), uno centrale e un subwoofer.

Jack Audio	Cuffie/2-canali	5.1-canali
Blu Chiaro	Audio In	SURROUND
Lime	Audio Out	FRONTALE
Rosa	Mic In	CENTRO/BASSO

Un set di altoparlanti stereo è un sistema di altoparlanti a due canali, sinistro-destro. Un altoparlante per audio multicanale è caratterizzato da un canale frontale sinistro-destro e posteriore sinistro-destro (surround) e può comprendere un subwoofer e un altoparlante centrale. Un subwoofer offre suoni bassi ottimizzati. ".1" indica un subwoofer. Per esempio, 5.1 canali si riferisce alla modalità a sei altoparlanti, che impiega due altoparlanti frontali (sinistro-destro), due posteriori (sinistro-destro), uno centrale ed un subwoofer.

Connessione con gli altoparlanti

Consultare le tabelle sottostanti per i connettori audio sul pannello posteriore e per le rispettive funzioni.

Per cuffie o altoparlanti stereo

Jack Audio	Descrizione
	Collega con altoparlanti o cuffie stereo.

Per un sistema di altoparlanti a 5.1-canali

Jack Audio	Descrizione
	FRONT collega al jack FRONTALE sul subwoofer.
	SURROUND collega al jack POSTERIORE sul subwoofer.
	CENTER/BASS collega al jack SUB/CENTRALE sul subwoofer.

Configurazione Impostazioni Uscita Audio

Dopo aver collegato un sistema di altoparlanti a EeeTop, seguire la procedura sottostante e configurare l'uscita audio:

1. Con il tasto di destra, cliccare sull'icona del volume, nell' area di notifica di Windows® e selezionare **Regola Proprietà Audio**.

2. Selezionare la scheda **Volume** e cliccare **Avanzate** per configurare le impostazioni degli altoparlanti.



3. Aprire la pagina **Altoparlanti**. Dal menu a discesa, selezionare la configurazione scelta per gli altoparlanti e cliccare **OK**.



Italiano

SRS Premium Sound

Le tecnologie audio SRS trasformano l'audio in ingresso, in base al contenuto audio e all'uscita del dispositivo, per arricchire l'esperienza sonora.Mediante semplici selezioni, è possibile ascoltare audio di alta qualità, con riproduzioni audio/video e giochi elettronici.

Avvio di SRS Premium Sound

Per avviare il programma, cliccare **Start** > **Tutti i Programmi** > **SRS Labs** > **SRS Premium Sound** > **SRS Premium Sound**.

Appare il pannello di controllo SRS Premium Sound e l' icona sulla barra di sistema. La chiusura del pannello di controllo non termina il programma. E' possibile ripristinare il pannello di controllo, cliccando due volte sull'icona corrispondente in area di notifica.

Caratteristiche del Pannello di Controllo

E' sufficiente selezionare il contenuto audio (**CONTENT**), simile al tipo di sorgente di cui si è in ascolto, e selezionare il dispositivo **OUTPUT**. Le tecnologie SRS miglioreranno di conseguenza le prestazioni audio.



Alla disattivazione del programma di elaborazione SRS Premium Sound, sulla barra di sistema, appare una slash di colore rosso, per indicare che SRS Premium Sound non è più applicato al flusso audio. E' possibile cliccare con il tasto di destra sull' icona sulla barra di sistema e selezionare **Enable (Abilita)** per applicare il processo di elaborazione SRS.

Ripristino del Sistema

Mediante Partizione di Ripristino

La partizione di ripristino comprende un'immagine del sistema operativo, i driver e le utilità installate nel sistema dal fabbricante e offre una soluzione completa per riportare rapidamente il software del sistema allo stato operativo originario, a condizione che il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di servirsi della partizione di ripristino, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o un disco di rete e registrare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e.impostazioni di rete).

1. Avviare il sistema e premere **<F2>** all'avvio per visualizzare la schermata del POST. Premere di nuovo **<F2>** per accedere al BIOS.
2. Impostare **Boot Booster** su [Disabled].

Se, seguendo le istruzioni indicate al punto 1 e 2, non è possibile visualizzare la schermata del POST o accedere alla configurazione del BIOS, riavviare il sistema e tentare più volte di premere <F2> all'avvio.



3. Premere **<F10>** per salvare la configurazione e riavviare EeeTop PC.



4. All'apparire del logo EeeTop, premere **<F9>** (è necessaria una partizione di ripristino).
5. Appare la finestra **ASUS Recovery CD/DVD**. Sélezionare **Recover system to a partition**
6. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

7. Al termine del ripristino del sistema, riavviare il dispositivo.
8. Selezionare la lingua, il fuso orario, la tastiera, il nome del computer ed il nome utente per accedere al sistema operativo Windows®.

Mediante DVD di Supporto

Il DVD di Supporto contiene un'immagine del sistema operativo installata nel sistema dal fabbricante e offre una soluzione completa per il ripristino del sistema, che è così riportato rapidamente allo stato operativo originario, a condizione che il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di utilizzare il DVD di Supporto, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o su un disco di rete e annotare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e. impostazioni di rete).

Prima di utilizzare il DVD di ripristino, collegare un'unità ottica USB al dispositivo.

1. Avviare il sitema e premere **<F2>** all'avvio per visualizzare la schermata del POST. Premere di nuovo **<F2>** per accedere al BIOS.
2. Impostare **Boot Booster** su [Disabled].

Se, seguendo le istruzioni indicate al punto 1 e 2, non è possibile visualizzare la schermata del POST o accedere al BIOS, riavviare il sistema e tentare più volte di premere <F2> all'avvio.



3. Premere **<F10>** per salvare la configurazione e riavviare EeeTop PC.



Italiano

4. Quando appare il logo EeeTop, premere **<Esc>** per accedere al menu di selezione del dispositivo di avvio.
5. Inserire il DVD di Supporto nell'unità ottica e selezionare l'unità ("DVDROM: XXX") come dispositivo di avvio. Premere **<Enter>** e poi un tasto qualsiasi per continuare.
6. Appare la finestra **ASUS Recovery CD/DVD**. Selezionare dove installare un nuovo sistema. Le opzioni sono:

   Recover system to a partition

   Questa opzione eliminerà soltanto la partizione che sarà selezionata, mantenendo le altre. Selezionare una partizione e cliccare **NEXT**.

   Recover system to entire HD

   Questa opzione eliminerà tutte le partizioni dall' unità disco rigido e ripristinerà il sistema operativo. Selezionare una partizione e cliccare **Yes**.

Con la selezione di **Recover system to entire HD**, l'intero disco rigido diventa una partizione e la funzione di ripristino con il tasto F9 cessa di esistere. Per questo motivo, si consiglia vivamente di ripristinare il sistema utilizzando il tasto F9.

7. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

8. Al termine del ripristino del sistema, riavviare il dispositivo.
9. Selezionare la lingua, il fuso orario, la tastiera, il nome del computer ed il nome utente per accedere al sistema operativo Windows®.

- Questo DVD di Supporto è esclusivamente per EeeTop PC e NON deve essere utilizzato su altri computer. Visitare il sito internet ASUS (www.asus.com) per gli aggiornamenti.
- Dopo aver completato il ripristino del sistema o le modifiche all'hardware, ricordarsi di attivare Boot Booster.