Dansk

EeeTop PC

Brugervejledning



ET20 serie

DA5211

Første udgave V1
December 2009

Ophavsret © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må ikke på nogen måde reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog, undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter og virksomhedsnavne nævnt i denne brugervejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker eller ophavsretter tilhørende deres reskpektive virksomheder og nævnes kun i forbindelse med identifikationsformål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle anstrengelser er gjort for at sikre, at denne brugervejlednings indhold er korrekt og ajourført. Producenten garanterer dog ikke på nogen måde for indholdets nøjagtighed og forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående meddelelse derom.

Indhold

Indhold 3
Bemærkninger 5
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) 5
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium 6
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering 6
(R&TTE directive 1999/5/EC) 6
CE mærke advarsel 7
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner 7
REACH 8
Tilbagetagelse og genbrug 9
Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning 9
Sikkerhedsinformation 10
Installation af systemet 10
Forsigtighed under brugen 10
Velkommen 11
Pakkeindhold 11
Lær din EeeTop PC at kende 12
Set forfra 12
Set bagfra 15
Set fra siden 17
Brug af tastatur 18
Anbringelse af EeeTop PC 19
Anbringelse på skrivebord 19
Opsætning af EeeTop PC 20
Tilslutning af ledningsført tastatur og mus 20
Sådan tændes der for systemet 21
Sluk 21
Konfigurering af trådløs forbindelse 22
Konfigurering af ledningsført forbindelse 23
Brug af statisk IP: 23
Brug af dynamisk IP 24

Konfiguration af lydudgangen 25
Højtaler-konfigurationer 25
Tilslutning til højtalere 25
Konfigurering af lydudgangs-indstillinger 26
Genopretning af systemet 27
Brug af den skjulte partition 27
Sådan bruges genopretnings-dvd'en 28

Bemærkninger

Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Dette apparatet overholder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.

FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium

Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende radiointerferens.

Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Drift er betinget af følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

(R&TTE directive 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektivt brug af radiospektrum som i
- Radiotest passer i henhold til [EN 300 328-2]

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , "Lavspændingsdirektivet"

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Kanal til trådløs drift for forskellige domæner

Nordamerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 til CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 til CH14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 til CH13

SKIL IKKE AD

Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere

Advarsel vedrørende lithium-ion batteri

PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger.

Udsæt ikke for væsker

Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette product er ikke vand- og olietæt

Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Tilbagetagelse og genbrug

Gamle computere, notebook-computere og andet elektrisk udstyr indeholder farlige, kemiske stoffer, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes på en losseplads. Ved genbrug bruges metaller, plastik og komponenter i gamle computere i nye produkter. Og miljøet beskyttes mod ukontrolleret frigivelse af skadelige kemikalier.

ASUS arbejder sammen med genbrugsvirksomheder med de højeste standarder for beskyttelse af miljøet og sikrer på denne måde arbejdernes sikkerhed, ligesom globale miljølove overholdes. Vores forpligtelse til genbrug af vores gamle udstyr har sin baggrund i vores arbejde med at beskytte miljøet på mange måder.

For yderligere oplysninger vedrørende ASUS produktgenbrug og kontakter, gå venligst til "GreenASUS Takeback and Recycling page" ("GrønASUS tilbagetagnings- og genbrugsside"): http://green.asus.com/english/takeback.htm.

Bemærkninger vedrørende denne brugervejledning

For at sikre, at du udfører bestemte job korrekt, skal du være opmærksom på følgende symboler, brugt i denne vejledning.

ADVARSEL: Vigtige oplysninger, som du SKAL følge for ikke at skade dig selv.

VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job.

TIP: Tip og nyttige oplysninger, som kan hjælpe dig med udførelsen af et job.

BEMÆRK: Yderligere oplysninger til specielle situationer.

Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer.

Sikkerhedsinformation

Denne EeeTop PC ET20 serie er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

- Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
- Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
- Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0˚C og 40˚C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.

Forsigtighed under brugen

- Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
- Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
- Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne.
- For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde:
  - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten.
  - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af.
  - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen.
  - Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud.
- Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren.
  - Netledningen er blevet beskadiget.
  - Der er trængt væske ind i systemet.
  - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne.
  - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - Systemet fungerer ikke normalt.

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af EeeTop PC ET20 serie. Nedenstående illustration viser indholdet af æsken med dit nye produkt. Hvis noget af det er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din forhandler.

Pakkeindhold

		
EeeTop PC ET20 serie	**Tastatur**	**Mus**
		
AC adapter	**Netledning**	**Support DVD**
	**Bemærk:** **1. Diskenes antal og indhold kan variere regionerne imellem.** **2. Illustrationerne i forbindelse med tastatur, mus og strømforsyning er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område.**	
Garantibevis		

Lær din EeeTop PC at kende

Set forfra

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1 **Webcamera**

Med det indbyggede webkamera og mikrofonen kan du foretage online video-chat.

2 **Webkamera LED**

Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret.

3 Mikrofon (indbygget)

Den indbyggede, mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer.

Optimering af mikrofonens ydelse med Realtek HD Audio Manager.

1. Dobbeltklik på i statusfeltet for at åbne **Realtek HD lydstyrer**.
2. Klik på **Mikrofon** fanebladet og klik på **Støjreduktion** og **Annullering akustisk ekko** for at forbedre mikrofonens ydelse.
3. Når dette er gjort, skal du klikke på **OK**.

4 LCD skærm

20" LCD skærmen med en optimal opløsning på 1600 x 900.

5 Strømkontakt

TÆND/SLUK for systemet med strømkontakten.

6 **LED for harddiskdrev**

Indikerer aktivitet på harddiskdrevet.

Trådløs LAN LED

Indikerer, at den interne, trådløse LAN er aktiveret. (Windows® software indstillinger er nødvendige for at kunne bruge den trådløse LAN.)

7 **Op-knap**

Tryk for at rulle op, når der navigeres i menuen.

8 **Menuknap**

Tryk for at se menuen

9 **Ned-knap**

Tryk for at rulle ned, når der navigeres i menuen.

10 **Hjem-knap**

Tryk for at skifte mellem systemskrivebord og programmer.

Set bagfra

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1 **Fod**

Gør det muligt at anbringe systemet i opret stilling.

2 **Port til Kensington® lås**

Kensington® lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington® kompatible sikkerhedsprodukter. Disse sikkerhedsprodukter omfatter normalt et metalkabel og en lås, som forhindrer computeren i at blive flyttet fra en fast genstand.

3 **USB port**

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

4 **LAN port**

Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk.

5 **Strømindgang (DC 19V)**

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik.
Pc'en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc'en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.

Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig.

Set fra siden

Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende.



1 **Hukommelseskortlæser**

Normalt skal en ekstern hukommelseskortlæser købes separat for at kunne læse hukommelseskort. Den indbyggede hukommelseskortlæser kan læse MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro kort fra enheder såsom digitale kameraer, MP3 afspillere, mobiltelefoner og PDA.

2 **USB port**

Den universelle, serielle bus (USB) port er kompatibel med USB enheder såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev.

3 **Mikrofonstik**

Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtalinger og simple lydoptagelser.

4 **Hovedtelefon/Lyd ud stik**

Stereo-hovedtelefonstikket (3.5 mm) bruges til at forbinde systemets lyd ud signal til forstærkede højtalere eller hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk.

5 **Optisk drev**

Systenet findes i forskellige udgaver med forskellige, optiske drev, indbakketyper og indstiktyper. Notebook-pc'ens optiske drev kan understøtte cd'er og/eller digitale videodiske (dvd) og kan have muligheden for at optage (R) og skrive på (RW) dem igen og igen. Se salgsspecifikationerne for detaljer for hver model.

Brug af tastatur

EeeTop PC leveres med et kabling tastatur, som letter styringen af systemet.

Nedenstående tastatur-illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område.



Anbringelse af EeeTop PC

Anbringelse på skrivebord

Anbring EeeTop PC'en på en flad overflade såsom et bord/skrivebord og træk i støtten, indtil den klikker plads. Vip derefter skærmen til en vinkel på mellem 12 og 27 grader i forhold til lodret stilling.



Opsætning af EeeTop PC

Tilslutning af ledningsført tastatur og mus

Tilslut tastaturet til **USB** porten på bagpanelet (1). Du kan også tilslutte tastaturet til **USB** porten på venstre side, hvis tastaturkablet ikke er langt nok. Forbind derefter musen til tastaturets **USB** port (2). (Findes på udvalgte modeller)



- Hvis tastaturet ikke har en USB port, skal du forbinde musen til en af USB portene på EeeTop PC'en.
- Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område.

Sådan tændes der for systemet

Forbind den medfølgende AC adapter til **DC IN** stikket på bagpanelet (1 2 3) og tryk derefter på **strømknappen** på forpanelet (4) for at tænde for systemet.



ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren.



Sluk

- For at stille systemet i blokeret tilstand, skal du trykke på **Strømkontakten** på forpanelet. For at bringe systemet tilbage til styresystemet (OS), skal du trykke på **strømkontakten** igen, klikke på musen, berøre skærmen eller trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet.
- For at lukke systemet helt ned, skal du følge den almindelige Windows nedlukningsproces eller trykke og holde på **strømkontakten** i fem sekunder.

Konfigurering af trådløs forbindelse

1. I Windows® statusfeltet, højreklik på **wireless network (trådløst netværk)** ikonen og vælg **View Available Wireless Networks (Se trådløse netværk til rådighed)**.

2. Vælg fra listen det trådløse netværk, du ønsker at forbinde til, og klik på **Connect (Forbind)**.

Indtast om nødvendigt netværkets sikkerhedskode.



3. Når der er oprettet en forbindelse, ses forbindelsens status.



Konfigurering af ledningsført forbindelse

Brug af statisk IP:

1. Højreklik på netværksikonen i statusfeltet og vælg **Open Network Connections (Åbn netværksforbindelser)**.



2. Højreklik på **Local Area Connection (Lokal områdeforbindelse)** og vælg **Properties (Egenskaber)**.



3. Vælg **Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokol (TCP/IP))** og klik på **Properties (Egenskaber)**.



4. Vælg **Use the following IP address (Brug den følgende IP-adresse)**.
5. Indtast **IP-adresse**, **subnetmaske** og **standard-adgangspunkt**.
6. Indtast om nødvendigt **Preferred DNS server (Foretrukken DNS server)** adresse.
7. Når alle de pågældende værdier er indtastet, klik på **OK** for at afslutte konfigurationen.



Brug af dynamisk IP

1. Gentag trinene 1-3 i det foregående afsnit.
2 Vælg **Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk)** og klik på **OK.**



Konfiguration af lydudgangen

EeeTop PC understøtter forskellige typer lydkonfigurationer. Sæt systemet op med stereohøjtalere eller med et multikanals højtalersystem.

Højtaler-konfigurationer

Sæt systemet op med følgende højtalerkonfigurationer:

Navn	Højtalersystem
2-kanal (stereo)	Venstre højtaler og højre højtaler.

Lydstik	Hovedtelefoner/2-kanal
	Lyd ud
	Mik. ind

Et stereo-højtalersæt er et venstre-højre, tokanals højtalersystem. Et multikanals lydsystem har en venstre-højre front- og venstre-højre bag-(surround) kanal.

Tilslutning til højtalere

Se nedenstående oversigt over lydstikkene på bagsiden og deres funktioner.

Til stereohøjtalere eller hovedtelefoner

Lydstik	Beskrivelse
	Forbinder til stereohøjtalere eller hovedtelefoner.

Konfigurering af lydudgangs-indstillinger

Når du har forbundet et højtalersystem til din Eee Top, skal du konfigurere lydudgangen på følgende måde:

1. Højeklik på lydstyrke-ikonen i feltet og klik på **Adjust Audio Properties (Juster lydegenskaber)**.

2. Klik på **Volume (Lydstyrke)** fanen og derefter på **Advanced (Avanceret)** for at konfigurere højtalerindstillinger.



3. Klik på**Speakers (Højtalere)** fanen. I rullemenuen, vælg den anvendte højtalerkonfiguration og klik på **OK**.



Genopretning af systemet

Brug af den skjulte partition

Genopretnings-partitionen inkluderer en afbildning af styresystemet, driverne samt hjælpeprogrammerne installeret i systemet fra fabrikken. Genopretnings-partitionen er en omfattende genopretningsløsning, som hurtigt fører systemets software tilbage til dets oprindelige arbejdstilstand, forudsat harddiskdrevet er i god stand. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (som f.eks. Outlook PST filer) over på en USB enhed eller over på et netværksdrev og notere dig alle brugertilpassede indstillinger (såsom netværksindtillinger).

1. Tænd for computeren.
2. Når EeeTop bomærket ses, tryk på **<F9>** (kræver en genopretnings-partition).
3. **ASUS Recovery CD/DVD (ASUS genopretnings-cd/dvd)** vinduet ses. Vælg **Genopret Windows til en partition**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningen.

Du vil miste alle dine data under systemgenopretningen. Kontroller, at du sikkerhedskopierer dem inden genopretningen af systemet.

5. Genstart computeren, når systemgenskabelsen er fuldført.
6. Installer sprog, tidszone, tastatur, computernavn og brugernavn for at åbne Windows® styresystemet.

Sådan bruges genopretnings-dvd'en

Genopretnings-dvd'en indeholder en afbildning af styresystemet, som er installeret i dit system fra fabrikkens side. Genopretnings-dvd'en, som virker sammen med hjælpe-dvd'en, er en omfattende genopretningsløsning, som hurtigt fører systemets software tilbage til dets oprindelige arbejdstilstand, forudsat dit harddiskdrev er i god stand. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (som f.eks. Outlook PST filer) over på en USB enhed eller over på et netværksdrev og notere dig alle brugertilpassede indstillinger (såsom netværksindtillinger).

1. Start systemet og tryk på <F2> ved opstart for at vise POST skærmen. Tryk på <F2> igen for at åbne BIOS opsætning.

2. Stil **Start Booster** på [Dekativeret].

Hvis du ikke kan se POST skærmen eller åbne BIOS opsætningen ved at gøre som ovenfor anført, skal du genstarte systemet og prøve at trykke flere gange på <F2> ved opstart.



3. Tryk på **<F10>** for at gemme konfigurationen og genstarte EeeTop PC.



4. Når EeeTop bomærket ses, tryk på **<Esc>** for at åbne **Vælg opstartenhed** menuen.
5. Anbring genopretnings-dvd'en i det optiske drev og vælg det optiske drev ("DVDROM: XXX") som opstartsenhed. Tryk på **<Enter>** og derefter på en hvilken som helst tast for at fortsætte.
6. **ASUS Recovery CD/DVD (ASUS genopretnings-cd/dvd)** vinduet ses. Vælg, hvor et nyt system skal installeres.

   Mulighederne er:

   Recover Windows to a partition (Genopret Windows til en partition)

   Denne mulighed sletter kun den nedenfor valgte partition, tillader dig at beholde andre partitioner og opretter en ny systempartition som drev "C". Vælg en partition og klik på_ **NEXT (NÆSTE)**.

   Recover Windows to entire HD (Genopret Windows til hele HD)

   Denne funktion sletter alle partitioner fra harddiskdrevet og genopretter styresystemet. Vælg og klik på **Yes (Ja)**.

Hvis **Genopret system til hele HD** vælges, vil hele harddiskdrevet kun have én partition, og F9 genoprettelsesfunktionen findes ikke mere. Derfor anbefaler vi stærkt, at du genopretter systemet med F9 funktionen.

7. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningen.

Du vil miste alle dine data under systemgenopretningen. Kontroller, at du sikkerhedskopierer dem inden genopretningen af systemet.

8. Genstart computeren, når systemgenskabelsen er fuldført.
9. Installer sprog, tidszone, tastatur, computernavn og brugernavn for at åbne Windows® styresystemet.

- Denne genopretnings-dvd er kun beregnet til EeeTop PC. Brug den IKKE på andre computere. Besøg ASUS webstedet for opdateringer.
- Husk at aktivere Boot Booster, når du er færdig med hardware skift eller systemgenoprettelse.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY