Suomi

Eee Top

Käyttöopas



ET20 Series

FI5211

Toinen painos V2
Joulukuu 2009

Suomi

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää, kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK COMPUTER INC:ltä ("ASUS").

Tuote- ja yritysnimet, jotka tässä käsikirjassa on mainittu, voivat olla vastaavien yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistustarkoituksiin. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Olemme tehneet parhaamme, jotta tämän käsikirjan tiedot olisivat oikeita ja ajan tasalla. Valmistaja ei kuitenkaan takaa käsikirjan sisällön tarkkuutta ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

Sisältö

Sisältö 3
Tiedoksiantoja 5
FCC-lausunto 5
Kanadan viestintäviraston lausunto 6
IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten 6
(R&TTE-direktiivi 1999/5/EC) 6
CE-merkkivaroitus 7
Langaton käyttökanava eri alueilla 7
REACH 8
Huomautuksia tähän käsikirjaan 9
Turvallisuustietoja 10
Järjestelmän asentaminen 10
Hoito käytön aikana 10
Tervetuloa 11
Pakkauksen sisältö 11
Näin opit tuntemaan EeeTop PC -laitteesi 12
Kuva edestä 12
Taustanäkymä 15
Sivunäkymä 17
Näppäimistön käyttö 18
EeeTop PC:n sijoittaminen 19
Sijoittaminen työpöydälle 19
EeeTop PCin asentaminen 20
Langallisen näppäimistön ja hiiren yhdistäminen 20
Järjestelmän virrankytkeminen 21
Sammuttaminen 21
Langattoman yhteyden konfiguroiminen 22
Langallisen yhteyden konfigurointi 23
Staattisen IP-osoitteen käyttö: 23
Dynaamisen IP-osoitteen käyttö(PPPoE-kytkentä) 24

Äänilähdön konfigurointi 25
Kaiutinkokoonpanot 25
Liittäminen kaiuttimiin 25
Äänilähdön asetusten konfigurointi 26
Järjestelmän palautus 27
Piilotetun osion käyttäminen 27
Palautus-DVD:n käyttäminen 28

Tiedoksiantoja

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Kääntäkää tai siirtäkää vastaanottimen antennia.
- Lisätkää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Liittäkää laite pistorasiaan, joka on toisessa virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyytäkää neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

VAROITUS: Mitkä tahansa muutokset tai muunnelmat, joita tämän laitteen käyttöoikeuden antaja ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitteistoa.

RF-altistuksen varoitus

Tämä laitteisto täytyy asentaa ja käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti, sekä tätä lähetintä varten käytetty antenni(t) täytyy asentaa tuottamaan vähintään 20 cm erotusetäisyyden kaikista henkilöistä, eikä se saa olla samanpaikkaisesti tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Loppukäyttäjien ja asentajien täytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja lähettimen käyttöolosuhteet tyydyttävää RF-altistuksen yhdenmukaisuutta varten.

Kanadan viestintäviraston lausunto

Tämä digitaalilaite ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.

Tämä Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.

IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tämä laite täyttää IC-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

(R&TTE-direktiivi 1999/5/EC)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

CE-merkkivaroitus

Tämä on luokan B tuote, joka saattaa kotiympäristössä aiheuttaa radiohäiriötä, missä tapauksessa käyttäjän saattaa täytyä tehdä tarvittavia toimenpiteitä.

CE

CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).

CE!

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2,412-2,462 GHz	Ch01 – Ch11
Japani	2,412-2,484 GHz	Ch01 – Ch14
Eurooppa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 – Ch13

EI PURKAMISTA

Takuu ei kata tuotteita, jotka käyttäjät ovat purkaneet

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ei altistusta nesteille

ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. Tämä tuote ei ole vesitiivis tai öljynpitävä.

Ylivedetty roskapönttö -symboli tarkoittaa, että tuotetta (sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai elohopeaa sisältävää nappiparistoa) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset säädökset sähkölaitteiden hävittämisestä.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteen sekaan. Tämä yliviivattu pyörällisen roska-astian symboli osoittaa, että akkua ei saa laittaa talousjätteen sekaan.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely)) -sääntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Palauttaminen ja kierrättäminen

Vanhat pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, sekä muut elektroniikkatarvikkeet sisältävät vaarallisia kemikaaleja, jotka saattavat olla haitallisia ympäristölle, jos ne sijoitetaan kaatopaikalle muiden roskien sekaan. Kierrättämällä metallit, muovit ja muut vanhoista tietokoneista löytyvät komponentit hajoitetaan, ja käytetään uusiin tuotteisiin. Myös ympäristö on suojeltu haitallisten kemikaalien hallitsemattomalta vapauttamiselta.

ASUS työskentelee korkeimpien vaatimustasojen kierrätyskauppiaiden kanssa ympäristön suojelemiseksi, työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi ja maailmanlaajuisten ympäristölakien täyttämiseksi. Sitoutumisemme vanhojen laitteiden kierrättämiseen kasvaa työstämme suojella ympäristöä useilla eri tavoilla.

Saat lisätietoja ASUS-tuotteiden kierrätyksestä ja yhteystiedoista vierailemalla GreenASUS palautus- ja kierrätyssivustolla (http://green.asus.com/english/takeback.htm).

Huomautuksia tähän käsikirjaan

Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, pane merkille seuraavat tässä käsikirjassa käytetyt merkit.

VAROITUS: Elintärkeää tietoa, jota sinun TÄYTYY noudattaa loukkaantumisen estämiseksi.

TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän loppuunsuorittamiseksi.

VINKKI: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän loppuunsuorittamisessa.

HUOMAA: Lisätietoa erityistilanteisiin.

Kaikki kuvitukset ja kuvaruutuvedokset tässä käsikirjassa ovat vain viitteeksi.
Todelliset tuotemäärittelyt ja ohjelmiston näytön kuvat voivat vaihdella alueittain.
Vieraile ASUS:in web-sivustolla osoitteessa www.asus.com, niin saat uusimmat tiedot.

Turvallisuustietoja

EeeTop PC ET20 Series on suunniteltu ja testattu vastaamaan uusimpia informaatioteknologisten laitteiden turvallisuusstandardeja. On kuitenkin tärkeää, että takaat turvallisuutesi lukemalla seuraavat turvallisuusohjeet.

Järjestelmän asentaminen

- Lue kaikki asiakirjojen ohjeet ja toimi niiden mukaisesti, ennen kuin käytät järjestelmää.
- Älä käytä tätä laitetta veden tai lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, lähellä.
- Asenna järjestelmä vakaalle alustalle.
- Rungossa olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varmista, että jätät järjestelmän ympärille runsaasti tilaa tuuletusta varten. Älä milloinkaan työnnä mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa lämpötila on välillä 0˚C ja 40˚C.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden kokonaisampeerilukema ei ylitä johdon ampeeriohjearvoa.

Hoito käytön aikana

- Älä kävele virtajohdon päällä tai anna minkään esineen painaa sitä.
- Älä läikytä järjestelmän päälle vettä tai muita nesteitä.
- Kun järjestelmä on kytketty pois päältä, siinä virtaa silloinkin pieni määrä sähkövirtaa. Irrota aina kaikki virta-, modeemi- ja verkkojohdot virtapistorasioista ennen järjestelmän puhdistamista.
- Kosketusnäyttöruutu tarvitsee ajoittaisen puhdistuksen, jotta saavutetaan paras kosketusherkkyys. Pidä näyttö puhtaana vieraista esineistä tai liiallisesta pölyn kerääntymisestä. Kuvaruudun puhdistaminen:
  - Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto seinästä.
  - Suihkuta pieni määrä kotitalouden lasinpuhdistusainetta toimitetulle puhdistusliinalle ja pyyhi varovasti kuvaruudun pintaa.
  - Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan näyttöruudulle.
  - Älä käytä kuluttavaa puhdistusainetta tai karkeaa liinaa kuvaruutua puhdistaessasi.
- Jos kohtaat seuraavia teknisiä ongelmia laitteen kanssa, irrota virtajohto ja ota yhteys pätevään huoltoon tai jälleenmyyjään.
  - Virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
  - Järjestelmään on roiskunut nestettä.
  - Järjestelmä ei toimi oikein, vaikka noudatat käyttöohjeita.
  - Järjestelmä on pudonnut tai kotelo on vaurioitunut.
  - Järjestelmän suoritus muuttuu.

Tervetuloa

Onnittelut sen johdosta, että olet ostanut EeeTop PC ET20 Series -laitteen. Seuraavassa kuvassa näkyy uuden tuotteesi pakkauksen sisältö. Jos jokin alla olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota yhteys myyjääsi.

Pakkauksen sisältö

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>EeeTop PC ET20 Series</td><td>Näppäimistö</td><td>Hiiri</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>AC-sovitin</td><td>Virtajohto</td><td>Tuki DVD</td></tr>
<tr><td>  </td><td colspan="2" rowspan="2">Huomautus:
1. Levyjen määrä ja sisältö voivat vaihdella alueiden mukaan.
2. Näppäimistön, hiiren ja virtalähteen kuvat ovat vain viitteellisiä. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain.</td></tr>
<tr><td>Takuukortti</td></tr>
</table>

Näin opit tuntemaan EeeTop PC -laitteesi

Kuva edestä

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi järjestelmän tällä puolella olevat osat.



1 **Web-kamera**

Sisäänrakennettu mikrofoni sekä web-kamera mahdollistavat videokeskusteluiden käynnistämisen online.

2 **Web-kameran LED**

Osoittaa, että sisäänrakennettu web-kamera on otettu käyttöön.

3 Mikrofoni (sisäänrakennettuna)

Sisäänrakennettua mikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluissa, ääniselostuksissa, äänitallennuksissa ja multimediasovelluksissa.

Voit optimoida mikrofonin suorituskyvyn Realtek HD Audio Manager -ohjelmalla:

1. Kaksoisnapsauta ilmoitusalueella avataksesi **Realtek HD Audio Manager**-ohjelman.
2. Napsauta **Mikrofoni** -välilehteä ja napsauta **Kohinanvaimennus** ja **Akustisen kaiun peruuttaminen** mifrofonin suorituskyvyn parantamiseksi.
3. Kun olet valmis, napsauta **OK**.

4 LCD-näyttö

20-tuuman LCD-näyttö, jossa on 1600 x 900.

5 Virtakytkin

Virtakytkin mahdollistaa järjestelmän kytkemisen PÄÄLLE/POIS.

6 **Kovalevyaseman LED**

Osoittaa kovalevyaseman aktiivisuuden.

Langaton LAN -LED

Osoittaa, että sisäinen langaton LAN on otettu käyttöön. (Windows®-ohjelmistoasetukset ovat välttämättömiä langattoman LANin käyttämiseksi.)

7 **Ylös-painike**

Paina vierittääksesi ylöspäin valikossa liikuttaessa.

8 **Valikko-painike**

Paina valikon näyttämiseksi.

9 **Alas-painike**

Paina vierittääksesi alaspäin valikossa liikuttaessa.

10 **Koti-painike**

Paina vaihtaaksesi järjestelmän työpöydän ja sovellusten välillä.

Taustanäkymä

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi järjestelmän tällä puolella olevat osat.



1 **Jalusta**

Mahdollistaa järjestelmän asettamisen pystyasentoon.

2 **Kensington® -lukkoportti**

Kensington® -lukkoportti mahdollistaa tietokoneen varmistamisen käyttäen Kensington® -yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nämä turvallisuustuotteet sisältävät tavallisesti metallikaapelin ja lukon, joka estää tietokoneen poistamisen kiinnitetystä kohteesta.

3 **USB-portti**

Universal Serial Bus (USB) –portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten näppäimistöjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

4 LAN-portti

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee standardinmukaista Ethernet-kaapelia liitettäväksi paikalliseen verkkoon.

5 DC IN Tehonsyöttö (DC 19V)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC) käytettäväksi tämän jakkiliittimen kanssa. Tämän jakki-liittimen kautta syötetty virta antaa tehon PC:lle. Käytä aina laitteen mukana toimitettua virtasovitinta **välttääksesi** tietokoneen vaurioitumisen.

Virtasovitin voi lämmetä tai kuumentua käytössä. Älä peitä virtasovitinta ja pidä sitä etäällä kehostasi.

Sivunäkymä

Katso seuraavaa kaaviota tunnistaaksesi järjestelmän tällä puolella olevat osat.



1 **Muistikortin lukija**

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija täytyy ostaa erikseen muistikorttien lukemiseksi. Sisäänrakennettu muistikortin lukija lukee MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro –kortteja, joita käytetään laitteissa, kuten digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja PDAt.

2 **USB-portti**

Universal Serial Bus (USB) –portti on yhteensopiva USB-laitteiden, kuten näppäimistöjen, hiirilaitteiden, kameroiden, ja kovalevyasemien kanssa.

3 **Mikrofonin jakki-liitin**

Mikrofonijakki on tarkoitettu videoneuvotteluihin, selostuksiin tai yksinkertaisiin äänitallenteisiin käytetyn mikrofonin kytkemiseen.

4 **Kuuloke-/Audio Out -jakki**

Stereokuulokejakkia (3,5mm) käytetään liittämään järjestelmän audio out -signaali vahvistetuille kaiuttimille tai kuulokkeille. Tämän jakin käyttäminen poistaa automaattisesti käytöstä sisäänrakennetut kaiuttimet.

5 **Optinen levyasema**

Järjestelmästä on lukuisia malleja erilaisine optisine levyasemineen, alustatyyppinen tai aukkotyyppinen. Sisäänrakennettu optinen asema voi tukea CD-levyjä ja/tai DVD-levyjä, ja sillä voi olla tallentavia (R) tai uudelleen kirjoittavia (RW) ominaisuuksia. Katso lisätietoja kunkin mallin tuotetiedoista.

Näppäimistön käyttö

EeeTop PC tulee johdollisen näppäimistön kanssa, joka helpottaa järjestelmän hallintaa.

Seuraavat näppäimistökuvaukset ovat vain viitteellisiä. Todelliset tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain.



EeeTop PC:n sijoittaminen

Sijoittaminen työpöydälle

Laita EeeTop PC tasaiselle pinnalle kuten pöydälle tai työpöydälle, ja vedä jalusta auki, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kallista sitten näyttöpaneeli 12 ja 27 asteen väliseen kulmaan pystyasennosta.



EeeTop PCin asentaminen

Langallisen näppäimistön ja hiiren yhdistäminen

Liitä näppäimistö **USB** -porttiin takapanelissa (1). Voit myös liittää näppäimistön vasemmalla puolella olevaan **USB** -porttiin, jos näppäimistön johto ei ole tarpeeksi pitkä. Sitten, liitä hiiri näppäimistön **USB** -portiin (2) (Käytettävissä vain tietyissä malleissa).



- Jos näppäimistössä ei ole USB-porttia, liitä hiiri mihin tahansa EeeTop PC -pöytäkoneen USB-porttiin.
- **Yllä olevat kuvat ovat ainoastaan viitteeksi. Varsinaiset näppäimistön ja hiiren ulkonäöt ja** yksityiskohdat (langallinen tai langaton) saattavat vaihdella alueittain.

Järjestelmän virrankytkeminen

Yhdistä toimitettu AC-sovitin **DC IN** -jakkiin takapanelissa (1 2 3) ja paina sitten **Virtakytkintä** takapanelissa (4) kääntääksesi järjestelmän päälle.



VAROITUS! ÄLÄ kytke virtajohtoa virtapistokerasiaan ennen tasavirtapistokkeen kytkemistä järjestelmään. Muuten muuntaja voi vaurioitua.



Sammuttaminen

- Laittaaksesi järjestelmän keskeytystilaan paina **Virtakytkintä** ⏻ etupaneelissa. Tuodaksesi järjestelmän takaisin OS-tilaan paina **Virtakytkintä** uudelleen, napsauta hiirtä, kosketa näyttöä, tai paina jotakin näppäintä näppäimistöllä.
- Sulkeaksesi järjestelmän täydellisesti, seuraa normaalia Windowsin sulkemisprosessia tai paina ja pidä **Virtakytkintä** ⏻ viiden sekunnin ajan alhaalla.

Langattoman yhteyden konfiguroiminen

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windows®-ilmoitusalueella **Wireless network (langaton verkko)** -kuvaketta ja valitse **View Available Wireless Networks (Näytä saatavissa olevat langattomat verkot)** .

2. Valitse luettelosta langaton verkko, johon haluat muodostaa yhteyden ja napsauta **Connect (Yhdistä)**.

Anna tarvittaessa verkon turva-avain.



3. Muodostettuasi onnistuneen liitännän, liitännän tila näytetään.



Langallisen yhteyden konfigurointi

Staattisen IP-osoitteen käyttö:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella verkkokuvaketta ilmoitusalueella ja valitse **Open Network Connections (Avaa verkkoliitännät)**.



2. Napsauta hiiren oikealla puolella **Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys)** ja valitse sitten **Properties (Ominaisuudet)**.



3. Valitse **Internet Protocol (Internetprotokolla) (TCP/IP)** ja napsauta **Properties (Ominaisuudet)**.



4. Valitse **Use the following IP address (Käytä seuraavaa IP-osoitetta)**.
5. Syötä sisään **IP-osoitteesi**, **Aliverkkomaski** ja **Oletusyhdyskäytävä**.
6. Tarvittaessa syötä **Valittu DNS-palvelin** -osoite.
7. Sen jälkeen kun kaikki asiaankuuluvat arvot on syötetty, napsauta **OK** lopettaaksesi konfiguroinnin.



Dynaamisen IP-osoitteen käyttö(PPPoE-kytkentä)

1. Toista vaihe 1–3 edellisessä osassa.
2 Valitse **Obtain an IP address automatically (Hanki IP-osoite automaattisesti)** ja napsauta **OK**.



Äänilähdön konfigurointi

EeeTop PC tukee eri tyyppisä äänikonfigurointeja. Pystytä järjestelmä käyttäen stereokaiuttimia tai monikanavaista äänikaiutinjärjestelmää.

Kaiutinkokoonpanot

Voit käyttää järjestelmässä seuraavia kaiutinkokoonpanoja:

Nimi	Kaiutinjärjestelmä
2-kanavainen (stereo)	Vasen kaiutin ja oikea kaiutin.

Äänijakki	Pääkuulokkeet/2-kanava
	Äänilähtö
	Mikrofonitulo

Stereokaiutinsarja on kaksikanavainen, vasen ja oikea, kaiutinjärjestelmä. Monikanavaisessa äänikaiuttimessa on vasen-oikea etu- ja vasen-oikea (surround) takakanava.

Liittäminen kaiuttimiin

Katso allaolevasta taulukosta takapaneelin äänijakkiliittimet ja niiden toiminnot.

Stereokaiuttimia tai kuulokkeita varten

Äänijakki	Kuvaus
	Kytkee stereo-kaiuttimiin tai kuulokkeisiin.

Äänilähdön asetusten konfigurointi

Kun olet yhdistänyt kaiutinjärjestelmän Eee Top:iin, seuraa allaolevia vaiheita konfiguroidaksesi kaiutinasetuksen:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella äänenvoimakkuuskuvaketta Windows®-ilmoitusalueella ja napsauta **Adjust Audio Properties (Säädä ääniominaisuudet)**.

2. Napsauta **Volume (Äänenvoimakkuus)** -välehteä ja napsauta sen jälkeen **Advanced (Edistynyt)** konfiguroidaksesi kaiutinasetukset.



3. Napsauta **Speakers (Kaiuttimet)**-välilehteä. Valitse pudotusvalikosta kaiuttimen konfigurointi, jota käytät ja napsauta **OK**.



Järjestelmän palautus

Piilotetun osion käyttäminen

Palautusosio sisältää kuvan tehtaalla järjestelmään asennetusta käyttöjärjestelmästä, laiteohjaimista ja apuohjelmista. Palautusosio tarjoaa kokonaisvaltaisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti järjestelmän ohjelmiston alkuperäiseen toimintatilaan edellyttäen, että kiintolevyasemasi on hyvässä toimintakunnossa. Ennen kuin käytät palautusosiointia kopioi datatiedostot (kuten Outlook PST –tiedostot) USB-laitteelle tai verkkoasemaan ja pane merkille itse määrittämäsi konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

1. Laita tietokone päälle.
2. Kun EeeTop -logo ilmestyy, paina **<F9>** (vaatii Recovery Partition -palautusosion).
3. **ASUS Recovery CD/DVD (ASUS palautus-CD/DVD)** -ikkuna ilmestyy. Valitse **Recover system to a partition (Palauta järjestelmä osiointiin)**.
4. Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Menetät kaikki tietosi järjestelmän palautuksen aikana. Varmista, että teet siitä varmistuksen ennen järjestelmän palauttamista.

5. Kun järjestelmän palautus on suoritettu loppuun, käynnistä tietokone uudelleen.
6. Aseta kielesi, aikavyöhykkeesi, näppäimistösi, tietokoneen nimi, ja käyttäjänimi mennäksesi Windows®-käyttöjärjestelmään.

Palautus-DVD:n käyttäminen

Palautus-DVD sisältää kuvan tehtaalla järjestelmään asennetusta käyttöjärjestelmästä. Palautus-DVD ja tuki-DVD muodostavat yhdessä kattavan palautusratkaisun, joiden avulla palautat järjestelmäsi nopeasti alkuperäiseen tilaansa, edellyttäen, että kovalevysi on hyvässä toimintakunnossa. Ennen kuin käytät palautus-DVD:tä kopioi datatiedostot (kuten Outlook PST –tiedostot) USB-laitteelle tai verkkoasemaan ja pane merkille itse määrittämäsi konfigurointiasetukset (kuten verkkoasetukset).

1. Käynnistä järjestelmä ja paina **<F2>** käynnistyksessä näyttääksesi POSTI-näyttöruudun. Paina **<F2>** uudelleen mennäksesi BIOS-asetukseen.

2. Aseta **Boot Booster** tilaan [Estetty]

Jos et onnistu näkemään POSTI-näyttöruutua tai menemään BIOS-asetukseen toimimalla yllä olevan ohjeen mukaisesti, käynnistä järjestelmä uudelleen ja yritä painamalla <F2> jatkuvasti käynnistystä (bootup).



3. Paina **<F10>**konfiguroinnin tallentamiseksi ja käynnistä Eee PC uudelleen.



4. Kun EeeTop-logo ilmestyy, paina **<Esc>** mennäksesi **Please select boot device (Valitse käynnistyslaite)** -valikko.
5. Laita palautus-DVD sisään optiseen asemaa ja valitse optinen asema (“DVDROM: XXX”) käynnistyslaitteeksi. Paina **<Enter>** ja paina sitten mitä tahansa näppäintä jatkaaksesi.
6. **ASUS Recovery CD/DVD (ASUS palautus-CD/DVD)** -ikkuna ilmestyy. Valitse mihin asennat uuden järjestelmän. Vaihtoehtoina ovat:

   Recover system to a partition (Palauta järjestelmä osiointiin)

   Tämä asetus poistaa vain alta valitsemasi osioinnin ja voit säilyttää muut osioinnit. Uusi osiointi luodaan "C"-asemaan. Valitse osiointi ja napsauta **SEURAAVA**.

   Palauta Windows koko kiintolevylle.

   Tämä valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemasta ja palauttaa käyttöjärjestelmän. Valitse ja napsauta **Yes (Kyllä)**.

Jos valitset **Palauta järjestelmä koko kovalevyllä**, koko kovalevyasemassa tulee olemaan vain yksi osio ja F9-palautustoimintoa ei enää ole. Sen vuoksi suosittelemme vahvasti, että käytät järjestelmän palauttamiseen F9-palautustoimintoa.

7. Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Menetät kaikki tietosi järjestelmän palautuksen aikana. Varmista, että teet siitä varmistuksen ennen järjestelmän palauttamista.

8. Kun järjestelmän palautus on suoritettu loppuun, käynnistä tietokone uudelleen.
9. Aseta kielesi, aikavyöhykkeesi, näppäimistösi, tietokoneen nimi, ja käyttäjänimi mennäksesi Windows®-käyttöjärjestelmään.

- Tämä palautus-DVD on tarkoitettu vain EeeTop PC:lle. ÄLÄ käytä sitä muissa tietokoneissa. Vieraile ASUS:in web-sivustolla osoitteessa www.asus.com, niin saat tietoja päivityksistä.
- Muista ottaa Käynnistyksen nopeutus -toiminto käyttöön, kun laitteistomuutos tai järjestelmän palautus on valmis.

Valmistaja	ASUSTek COMPUTER INC.
Osoite, paikkakunta	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Maa	TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUS COMPUTER GmbH
Osoite, paikkakunta	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Maa	GERMANY