EeeTop PC

Benutzerhandbuch

Deutsch



ET20 Serie

G5211

Zweite Ausgabe V2
November 2009

Deutsch

Copyright © 2009 ASUSTeK Computers, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ASUS Telecom ("ASUS") reproduziert, abgeschrieben, in einem abrufbaren System gespeichert, in irgendeine Sprache übersetzt oder mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, durch Fotokopieren, manuell oder anderweitig übertragen werden. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch.

Die in diesem Handbuch erscheinenden Produkt- und Firmennamen können eingetragene und urheberrechtlich geschützte Handelsmarken der jeweiligen Firmen sein und werden nur zur Identifizierung oder Erläuterung und im Interesse der Inhaber verwendet, ohne die Absicht zu verfolgen, die Rechte zu verletzen.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, zuzusichern, dass der Inhalt dieses Handbuches korrekt und aktuell ist. Der Hersteller übernimmt trotzdem keine Garantie auf die Richtigkeit des Inhaltes und behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Inhalt

Hinweise 5
Erklärung der Federal Communications Commission 5
Canadian Department of Communications-Erklärung 6
IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada 6
Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC 6
CE-Kennzeichen 6
Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete 7
REACH 7
Rücknahme und Wiederverwertung 8
Hinweise für dieses Handbuch 9
Sicherheitsinformationen 10
Einrichten Ihres Systems 10
Umsicht bei der Benutzung 10
Willkommen 11
Verpackungsinhalt 11
Kennenlernen Ihres Eee Top 12
Frontseite 12
Rückseite 15
Seitenansicht 17
Verwenden der Tastatur 18
Aufstellen Ihres Eee Top 19
Aufstellen auf dem Schreibtisch 19
Einrichten Ihres Eee Top 20
Anschluss einer Tastatur und einer Maus 20
Einschalten des Systems 21
Ausschalten 21
Konfigurieren der Wireless-Verbindung 22
Konfigurieren der Kabelverbindung 23
Benutzen einer statischen IP 23
Benutzen einer dynamischen IP 24
Konfigurieren der Audio-Ausgabe 25

Deutsch

Lautsprecherkonfigurationen 25
Anschluss der Lautsprecher 25
Konfigurieren der Audio-Ausgangseinstellungen.....26
System wiederherstellen 27
Benutzen der versteckten Partition 27
Benutzen der Wiederherstellungs-DVD 28

Hinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

Strahlenbelastungswarnung

Diese Ausrüstung muss in Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die Antenne(n), die zusammen mit diesen Sendegerät benutzt werden müssen mindestens 20cm von Personen einhalten und dürfen nicht mit anderen Antennen zusammen benutzt oder aufgestellt werden. Endbenutzer und Installeure müssen mit den Antennenintallationsanweisungen und den Senderbetriebsbedingungen zur Einhaltung der Richtlinien zur Strahlenbelastungsbegrenzung ausgestattet werden.

Canadian Department of Communications-Erklärung

Diese digitale Ausrüstung überschreitet nicht die Klasse B-Grenzwerte für Funkemissionen für digitale Geräte, die von der kanadischen Behörde für Kommunikation in den Regelungen für Funkinterferenzen festgelegt wurden.

Dieses digitale Klasse B-Gerät erfüllt die kanadischen Bestimmungen ICES-003.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests entsprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2]

CE-Kennzeichen

Es handelt sich hier um ein Produkt der Klasse B, das im Hausgebrauch Radiointerferenzen hervorrufen kann. In diesem Fall sollte der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreifen.

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

NICHT AUSEINANDERNEHMEN

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt vom Benutzer auseinander genommen wurde.

Lithium-Ionen-Akku-Warnung

ACHTUNG: Es besteht bei nicht richtig ausgetauschtem Akku Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen vom Hersteller empfohlenen und gleichwertigen Typ aus. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend den Angaben des Herstellers.

Keinen Flüssigkeiten aussetzen

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus oder benutzen es in der Nähe von Flüssigkeiten, im Regen oder Feuchtigkeit. Dieses Gerät ist nicht wasser- oder ölgeschützt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt) elektrische, elektronische und quecksilberhaltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie Batterien NICHT in den normalen Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Wbseite unter http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Rücknahme und Wiederverwertung

Alte Computer, Notebook-Computer und andere elektronische Ausrüstung enthalten für die Gesundheit und die Umwelt schädliche Chemikalien, wenn diese auf einer normalen Mülldeponie entsorgt werden. Bei der Wiederverwertung der Metalle, Plastik und Komponenten aus alten Computern werden diese aufgebrochen, sortiert und für die herstellung neuer Produkte wider verwendet. Dadurch wird die Umwelt durch die unkontrollierte Freisetzung schädlicher Chemikalien geschützt.

ASUS arbeitet mit Recycling-Firmen zusammen, die die höchsten Standards für den Schutz der Umwelt, der Arbeitssicherheit und den weltweiten Umweltgesetzen erfüllen. Unsere Verpflichtung zur Wiederverwertung unserer alten Komponenten entstand aus unserer Arbeit zum Schutz der Umwelt auf mehreren Wegen.

Für weitere Informationen über die ASUS-Produktwiederverwertung und die Kontaktdaten besuchen Sie bitte die GreenASUS Takeback and Recycling-Webseite unter http://green.asus.com/english/takeback.htm.

Hinweise für dieses Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausführen, beachten Sie die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.

WARNUNG: Wichtige Informationen, denen Sie folgen MÜSSEN, um Verletzungen zu vermeiden.

WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MÜSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.

TIPP: Tipps und hilfreiche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu vollenden.

HINWEIS: Zusätzliche Informationen für spezielle Situationen.

Alle Abbildungen und Bildschirmfotos in diesen Handbuch sind für Ihre Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen und Software--Bildschirmfotos können sich in verschiedenen Regionen unterscheiden. Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com für die neusten Informationen.

Sicherheitsinformationen

Ihr Eee Top ET16 wurde entwickelt und gestestet, um die neusten Sicherheitsstandards für IT-Ausrüstung zu erfüllen. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen.

Einrichten Ihres Systems

- Lesen und folgen Sie den Anweisungen im Handbuch, bevor Sie Ihr System in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Heizquellen (z.B. Heizkörper).
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- Die Gehäuseöffnungen dienen der Belüftung. ecken Sie diese Öffnungen niemals ab. Vergewissern Sie sich, dass Sie zur Belüftung ausreichend Platz um das Gerät herum lassen. Stecken Sie niemals irgendwelche Objekte in die Lüftungsöffnungen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in Umgebungen, die eine Temperatur von 0˚C bis 40˚C aufweisen.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Gesamtstrombelastung des Kabels durch die angeschlossenen Geräte nicht die angegebenen Grenzwerte des Kabels überschreitet.

Umsicht bei der Benutzung

- Treten Sie nicht auf das Verlängerungskabel und stellen Sie nichts darauf ab.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Ihr System gelangen.
- Wenn das System ausgeschaltet ist fließt trotzdem noch ein kleiner elektrischer Strom. Bevor Sie das System reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und ziehen das Modem und die Netzwerkverbindungen heraus.
- Der Touchscreen bedarf regelmäßiger Reinigung, um seine Berührungsempfindlichkeit zu gewährleisten. Halten Sie den Bildschirm frei von Fremdkörpern oder Staubansammlungen. So reinigen Sie den Bildschirm:
    - Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
    - Sprühen Sie eine kleine Menge Glasreiniger auf das mitgelieferte Reinigungstuch und wischen Sie die Bildschirmoberfläche vorsichtig ab.
    - Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Bildschirmoberfläche.
    - Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder ein grobes Tuch.
- Wenn Sie mit dem Produkt auf eines der folgenden technischen Probleme stoßen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen qualifizierten Fachmann oder Ihren Händler.
    - Das Netzkabel der Stecker ist beschädigt.
    - In Ihr System ist eine Flüssigkeit eingetreten.
    - Das System funktioniert nicht richtig, selbst wenn Sie die Anweisungen beachtet haben.
    - Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
    - Die Systemleistung hat sich verändert.

Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Eee PC Top ET20 Die folgenden Abbildungen zeigen den Verpackungsinhalt Ihres neuen Gerätes. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Verpackungsinhalt

		
Eee Top PC ET16 Serie	**Tastatur (Kabel oder drahtlos)**	**Maus (Kabel oder drahtlos)**
		
Netzteil	**Netzkabel**	**Wiederherstellungs-DVD**
	**Hinweis:** **1. Die Anzahl und der Inhalt der Disks kann sich je nach Region unterscheiden.** **2. Die Abbildungen der Tastatur, der Maus und des Netzteils sind zur Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen können von den Abbildungen abweichen.**	
Garantiekarte		

Kennenlernen Ihres Eee Top

Frontseite

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der Frontseite zu identifizieren.



1 **Webcam**

Die eingebaute Webcam und das Mikrofon ermöglichen Ihnen Online-Video-Chats.

2 **Webcam-LED**

Zeigt an, wenn die eingebaute Webcam aktiviert ist.

3 Mikrofon (eingebaut)

Das eingebaute Mikrofon und die Kamera ermöglichen Ihnen Online-Video-Chats, Sprachführungen, Audio-Aufnahmen und Multimedia-Anwendung.

Sie können die Mikrofonleistung über den Realtek HD Audio Manager optimieren:

1. Doppelklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Symbol , um den **Realtek HD Audio Manager** zu öffnen.
2. Klicken Sie auf den Tab **Mikrofon** und wählen Sie **Realtek HD Audio Input** als aktiviertes Gerät.
3. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

4 LCD-Bildschirm

Der 20-Zoll LCD-Bildschirm hat eine optimale Auflösung von 1600 x 900.

5 Stromschalter

Der Stromschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Systems.

6 **Festplatten-LED**

Anzeige der Festplattenaktivität.

Wireless-LAN-LED

Zeigt an, wenn der interne WLAN-Adapter aktiviert ist. (Für die verwendung von WLAN sind Windows® Software-Einstellungen notwendig.)

7 **Auf-Taste**

Zum Aktivieren des Bildlaufs bei der Navigation in Menüs.

8 **Menü-Taste**

Zeigt das Menü an.

9 **Ab-Taste**

Zum Aktivieren des Bildlaufs bei der Navigation in Menüs.

10 **Home-Taste**

Schaltet zwischen System-Desktop und Anwendungsanzeige um.

Rückseite

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der Rückseite zu identifizieren.



1 **Ständer**

Zum aufrechten Aufstellen des Gerätes.

2 **Kensington® Schloss-Öffnung**

Mit dem Kensington® Schlossanschluss kann Ihr Computer mit einem Kensington®-kompatiblen Sicherheitsprodukt gesichert werden. Diese Sicherheitsprodukte enthalten üblicherweise Metallkabel mit einem Schloss, mit dem der Computer an einen festen Objekt angeschlossen und vor Diebstahl geschützt werden kann.

3 **USB-Port**

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist kompatibel mit USB-Geräten, z.B. Tastaturen, Zeigegeräte, Kameras und Festplattenlaufwerke.

4 LAN-Anschluss

Der 8-polige RJ-45 LAN-Anschluss unterstützt ein Standardnetzwerkkabel zur Verbindung mit einem lokalen Netzwerk.

5 DC IN Stromeingang (Gleichstrom 19V)

Das mitgelieferte Netzteil wandelt Wechselstrom in Gleichstrom, welcher für die Stromversorgung des Gerätes benötigt wird, um. Der PC wird über diese Buchse mit Strom versorgt. Um eine Beschädigung des PCs zu vermeiden, benutzen Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil.

Das Netzteil kann sich während des Betriebes erwärmen. Decken Sie es nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern

Seitenansicht

Beziehen Sie sich auf die folgende Abbildung, um die Komponenten der rechten Seite zu identifizieren.



1 **Speicherkartensteckplatz**

Der eingebaute Speicherkartenleser liest MMC/ SD/SDHC/MS/MS Pro-Karten, die in Geräten, wie z.B. Digitalkameras, MP3-Playern, Handys und PDAs benutzt werden.

2 **USB-Port**

Der USB (Universal Serial Bus) -Port ist kompatibel mit USB-Geräten, z.B. Tastaturen, Zeigegeräte, Kameras und Festplattenlaufwerke.

3 **Microphone jack**

In der Mikrofonbuche können Sie ein Mikrofon für z.B. Videokonferenzen, Sprachführung oder Tonaufnahmen verwenden.

4 **Kopfhörer-/Audio-Ausgangsbuchse**

Die 3,5mm Kopfhörerbuchse wird benutzt, um die ausgehenden Audio-Signale des Systems zu aktiven Lautsprechern oder einem Kopfhörer zu übertragen.

5 **Optical Drive**

Das System wird in verschiedene Ausführungen hinsichtlich des optischen Laufwerks geliefert. Je nach der Ausführung unterstützt das optische Laufwerk des Notebook-PCs Kompaktdiscs (CDs) und/ oder Digitalvideodiscs (DVD) und hat u.U. die Recordable (R) oder Re-Writable (RW)-Funktionen. Details zu jedem Modell finden Sie auch in den Marketing-Spezifikationen

Verwenden der Tastatur

Ihr Eee Top wird mit einer Kabel-Tastatur geliefert mit der Sie Ihr System steuern können.

Die folgenden Tastaturabbildungen sind zu Ihrer Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen können sich von den Abbildungen unterscheiden.



Aufstellen Ihres Eee Top

Aufstellen auf dem Schreibtisch

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Eee Top auf einer stabilen Oberfläche auf Ihrem Schreibtisch aufgestellt ist. Ziehen Sie den Standfuß nach außen, bis er in der richtigen Position einrastet. Drücken Sie den Bildschirm in einen Winkel von etwa 12 bis 27º nach hinten.





Einrichten Ihres Eee Top

Anschluss einer Tastatur und einer Maus

Verbinden Sie die Tastatur mit dem **USB**-Port an der Geräterückseite (1). Sie können die Tastatur auch am USB-Port an der linken Seite anschließen, wenn das Kabel lang genug ist. Verbinden Sie dann die Maus mit dem **USB**-Port an der Tastatur (2).



- Wenn an Ihrer Tastatur kein USB-Port ist, schließen Sie die Maus an einen USB-Port Ihres EeeTop PCs an.

- Die oberen Abbildungen sind zu Ihrer Referenz. Die aktuellen Produktspezifikationen (Kabel oder drahtlos) von Tastatur und Maus können sich von den Abbildungen unterscheiden.

Einschalten des Systems

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die **DC IN**-Buchse an der Geräterückseite (1 2 3) an und drücken Sie die **Stromtaste** an der Fronttafel (4), um das System einzuschalten.



WARNUNG! Stecken Sie das Netzkabel NICHT in die Steckdose, bevor Sie den Stecker des Netzteils in den EeeTop PC gesteckt haben, da sonst Beschädigungen auftreten können.



Ausschalten

- Um das System in den Ruhemodus zu versetzen, drücken Sie auf die **Stromtaste** an der Frontseite. Um das System wieder in den Betreibszustand zu versetzen, drücken Sie die **Stromtaste** erneut, klicken mit der Maus, berühren den Bildschirm oder drücken eine beliebige Taste auf der Tastatur.
- Um das System herunterzufahren und auszuschalten, folgen Sie den normalen Windows-Ausschaltvorgang oder drücken und halten Sie die **Stromtaste** für fünf Sekunden.

Konfigurieren der Wireless-Verbindung

1. Rechtsklicken Sie im Windows®-Benachrichtigungsbereich auf das **Drahtlosnetzwerk**-Symbol und wählen Sie **Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen**.

2. Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk, mit welchen Sie sich verbinden wollen, aus der Liste aus und klicken Sie auf **Verbinden**.

Geben Sie, wenn nötig, den Netzwerksicherheitsschlüssel ein.



3. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde wird **Verbunden** angezeigt.



Konfigurieren der Kabelverbindung

Statische IP-Adresse verwenden

1. Rechtsklicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf das Netzwerksymbol und wählen Sie **Netzwerkverbindungen öffnen**.

2. Rechtsklicken Sie auf **Local Area Connection** und wählen Sie **Eigenschaften**.



3. Markieren Sie **Internet Protocol (TCP/IP)** und klicken Sie auf **Eigenschaften**.



4. Wählen Sie **Folgende IP-Adresse verwenden**.
5. Geben Sie Ihre **IP-Adresse, Subnetzmaske** und **Standardgateway** ein.
6. Wenn nötig, geben Sie die Adresse für den **Bevorzugten DNS-Server** ein.
7. Nach der Eingabe aller erforderlichen Daten, klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration zu beenden.



Dynamische IP-Adresse verwenden

1. Wiederholen Sie die Schritte 1–3 des vorherigen Abschnittes.
2 Wählen Sie **IP-Adresse automatisch beziehen** und klicken Sie auf **OK**.



Konfigurieren der Audio-Ausgabe

Der Eee Top unterstützt verschiedene Arten der Audio-Konfigurations. Sie können das System einrichten, um Stereolautsprecher zu verwenden.

Lautsprecherkonfigurationen

Sie können das System mit folgenden Lautsprecherkonfigurationen einrichten:

Name	Lautsprechersystem
2-Kanal (Stereo)	Linker Lautsprecher und rechter Lautsprecher.

Audio-Buchsen	Kopfhörer/2-Kanal
	Audio Out
	Mic In

Eine Stereolautsprechergruppe besteht aus einem linken und einem rechten Lautsprecher. Ein Mehrkanal-System besteht aus zwei Front-, zwei Rück- (Surround) -Lautsprechern.

Anschluss der Lautsprecher

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um die Audio-Buchsen an der Rückseite und deren Funktion kennenzulernen.

Für Stereolautsprecher oder Kopfhörer

Audio-Buchse	Beschreibung
	Anschluss von Stereolautsprechern oder Kopfhörern.

Konfigurieren der Audio-Ausgangseinstellungen

Nach dem Anschluss des Lautsprechersystems an Ihren Eee Top, folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die Lautsprecherkonfiguration einzustellen:

1. Rechtsklicken Sie auf das Lautstärkesymbol im Windows®-Benachrichtigungsbereich und klicken Sie auf **Audioeigenschaften einstellen**.

2. Klicken Sie auf den Tab **Lautstärke** und dann auf **Erweitert**, um die Lautsprechereinstellungen zu konfigurieren.



3. Klicken Sie auf den Tab **Lautsprecher**. Wählen Sie in der Liste die von Ihnen verwendete Lautsprecherkonfiguration und klicken Sie auf **OK**.



System wiederherstellen

Benutzen der versteckten Partition

Die Wiederherstellungs-Partition enthält ein Abbild des Betriebssystems, der Treiber und der vom Hersteller in Ihren System installierten Programme. Die Wiederherstellungs-Partition bietet somit eine umfangreiche Wiederherstellungslösung, die Ihre Systemsoftware schnell in den originalen Arbeitszustand zurück versetzt und Ihre Festplatte in ordnungsgemäßen Betriebszustand hält. Bevor Sie die Wiederherstellungspartition benutzen, kopieren Sie Ihre persönlichen Dateien (z.B. Outlook PST-Dateien) auf USB-, Netzwerklaufwerke, CDs oder DVDs und notieren Sie sich Benutzereinstellungen (z.B. Netzwerkeinstellungen).

1. Schalten Sie Ihren Comnputer ein.
2. Drücken Sie während das EeeTop-Logo angezeigt wird auf **<F9>** (erfordert Wiederherstellungspartition).
3. Es erscheint das **ASUS Recovery CD/DVD**-Fenster. Wählen Sie **Recover system to a partition**.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Wiederherstellungsvorgang zu beenden.

Sie werden alle Daten verlieren, wenn Sie das System wiederherstellen. Sichern Sie Ihre wichtigsten Daten, bevor Sie die Systemwiederherstellung starten.

5. Starten Sie Ihren Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist.
6. Stellen Sie Sprache, Zeitzone, Tastatur, Computername und Benutzername zum Betreten des Windows® Betriebssystems ein.

Benutzen der Wiederherstellungs-DVD

Die Wiederherstellungs-DVD beinhaltet ein Abbild Ihres Betriebssystems, welches werkseitig auf Ihrem System installiert wurde. Die Wiederherstellungs-DVD bietet zusammen mit der Support-DVD eine zuverlässige Wiederherstellungslösung, die Ihr System schnell zum Original-Arbeitsstatus zurückversetzt und Ihre Festplatte in gutem Arbeitszustand hält. Bevor Sie die Wiederherstellungs-DVD benutzen, kopieren Sie Ihre persönlichen Daten (z.B. Outlook-PST-Dateien) auf Disketten oder Netzwerklaufwerke und notieren Sie sich die von Ihnen eingestellten Konfigurationen (z.B. Netzwerkeinstellungen).

1. Drücken Sie während des Startvorgangs **<F2>**, um den POST-Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf **<F2>**, um ins BIOS zu gelangen.
2. Stellen Sie **Boot Booster** auf [Disabled].

Wenn Sie mittels dieser Schritte den POST-Bildschirm nicht sehen oder nicht ins BIOS gelangen, starten Sie Ihr System neu und drücken Sie beim Boot-Vorgang wiederholt auf <F2>.



3. Drücken Sie auf **<F10>**, um die Konfiguration zu speichern und den EeeTop PC neu zu starten.



4. Wenn das EeeTop-Logo erscheint, drücken Sie **<Esc>**, um zum **Please select boot device** (Wählen Sie ein Startgerät)-Menü zu gelangen.
5. Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD ins optische Laufwerk ein und wählen Sie das optische Laufwerk ("DVDROM: XXX") als Startgerät aus. Klicken Sie die **<Eingabetaste>** und danach irgendeine Taste um fortzufahren.
6. Das **ASUS Recovery System** Fenster erscheint. Wählen Sie aus, wo Sie das neue System installieren möchten (mindestens 20GB freier Speicher sind erforderlich). Zur Auswahl stehen Ihnen:

   Recover Windows to a partition

   Diese Option wird nur die Partition löschen die Sie ausgewählt haben, beläßt die anderen Partitionen in deren Zustand und erstellt eine neue Systempartition als Laufwerk "C". Wählen Sie eine Partition und klicken Sie **NEXT** (Weiter).

   Recover Windows to entire HD

   Diese Option wird alle Partitionen auf Ihrer Festplatte löschen und eine neue Systempartition als Laufwerk "C" erstellen. Wählen Sie dies aus und klicken Sie **Yes** (Ja).

Wenn Sie **Recover system to entire HD** auswählen, werden alle anderen Partitionen gelöscht, ebenso die versteckte Partition und die F9-Wiederherstellungsfunktion wird dann nicht mehr verfügbar sein. Wir empfehlen daher, dass Sie die F9-Wiederherstellungsfunktion bentzen, um Ihr System wiederherzustellen.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.

Sie werden alle Daten verlieren, wenn Sie das System wiederherstellen. Sichern Sie Ihre wichtigsten Daten, bevor Sie die Systemwiederherstellung starten.

8. Starten Sie Ihren Computer neu, nachdem die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist.
9. Stellen Sie Sprache, Zeitzone, Tastatur, Computername und Benutzername zum Betreten des Windows® Betriebssystems sein.

- Diese Wiederherstellungs-DVD ist nur für den EeeTop PC bestimmt. Benutzen Sie diese DVD NICHT in anderen Computern. Besuuchen Sie die ASUS-Webseite unter www.asus.com für neue Updates.
- Vergessen Sie nicht Boot Booster nach Hardware-Änderungen und der Systemwiederherstellung wieder zu aktivieren.

Hersteller	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, Stadt	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Authorisierte Niederlassung in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, Stadt	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY