Polski

EeeTop PC

Podręcznik użytkownika



Seria ET20

PL5211

Wydanie pierwsze V1
Grudzień 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tego podręcznika była prawidłowa i aktualna. Jednakże, producent nie gwarantuje dokładności treści i zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia

Spis treści

Spis treści 3
Uwagi 5
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) 5
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji) 6
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady 6
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC) 6
Ostrzeżenie znaku CE 7
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen 7
REACH 8
Zwroty i recykling 9
Uwagi dotyczące tego podręcznika 9
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 10
Ustawienia systemu 10
Dbanie o system 10
Witamy 11
Zawartość opakowania 11
Poznanie komputera EeeTop PC 12
Widok z przodu 12
Widok z tyłu 15
Widok z boku 17
Używanie klawiatury 18
Pozycjonowanie EeeTop PC 19
Ustawianie na biurku 19
Ustawienia EeeTop PC 20
Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy 20
Zasilanie systemu 21
Wyłączanie zasilania 21
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego 22
Konfiguracja połączenia przewodowego 23
Używanie statycznego adresu IP: 23

Stosowanie dynamicznego IP 24
Konfiguracja wyjścia audio 25
Konfiguracje głośników 25
Podłączanie głośników 25
Konfiguracja ustawień wyjścia audio 26
Przywracanie systemu 27
Użycie ukrytej partycji 27
Użycie dysku DVD przywracania (Recovery DVD) 28

Uwagi

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji radiowej spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „ Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanały od 1 do 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanały od 1 do 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanały od 1 do 13

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ

Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie należy narażać na oddziaływanie płynów

NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest wodoodporny lub olejoodporny.

Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastylkowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Zwroty i recykling

Stare komputery, notebooki inne urządzenia elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska po ich wyrzuceniu ze śmieciami na wysypisko śmieci. Poprzez recykling, metale, plastiki i komponenty znajdujące się w starym komputerze zostaną wyodrębnione i ponownie wykorzystane do tworzenia nowych produktów. Pozwala to także na ochronę środowiska przed niekontrolowanym przedostawaniem się do niego szkodliwych chemikaliów.

Firma ASUS współpracuje z dostawcami poddanych recyklingowi odpadów z zachowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i zgodność z ogólnoświatowym prawem w zakresie ochrony środowiska. Nasze zaangażowanie w recykling starych urządzeń przekłada się na różne działania w zakresie ochrony środowiska.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących recyklingu produktów ASUS i kontaktów należy odwiedzić stronę zwrotów i recyklingu GreenASUS, pod adresem (http://green.asus.com/english/takeback.htm).

Uwagi dotyczące tego podręcznika

Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje, do których NALEŻY się zastosować, aby zapobiec obrażeniom.

WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.

WSKAZÓWKA: Wskazówki i użyteczne informacje, które mogą pomóc w zakończeniu zadania.

UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych sytuacji.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS www.asus.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer EeeTop PC serii ET20 został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0˚C and 40˚C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

Dbanie o system

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
  - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
  - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
  - Na system został wylany płyn.
  - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
  - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
  - Zmienia się wydajność systemu.

Witamy

Gratulujemy zakupienia komputera EeeTop PC serii ET20. Następująca ilustracja pokazuje zawartość opakowania z nowym produktem. Jeśli jakikolwiek z następujących elementów będzie uszkodzony lub nie będzie go w opakowaniu należy skontaktować się z dostawcą.

Zawartość opakowania

		
EeeTop PC seria ET20	**Klawiatura**	**Mysz**
		
Adapter prądu zmiennego	**Przewód zasilający**	**Płyta informacyjna DVD**
	**Uwaga:** **1. Liczba i zawartość dysków zależy od regionu.** **2. Ilustracje klawiatury, myszy i zasilacza służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.**	
Karta gwarancyjna		

Poznanie komputera EeeTop PC

Widok z przodu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z przodu systemu.



1 **Kamera sieci web**
Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat wideo online.

2 **Dioda LED kamery sieci web**
Wskazuje włączenie wbudowanej kamery sieci web.

3 Mikrofony (wbudowane)

Wbudowany mikrofony, można wykorzystać do wideokonferencji, narracji głosowych, nagrań audio i aplikacji multimedialnych.

Optymalizacja działania mikrofonu poprzez program Realtek HD Audio Manager:

1. Kliknij dwukrotnie w obszarze powiadamiania, aby otworzyć **Realtek HD Audio Manager**.
2. Kliknij zakładkę **Mikrofon** i kliknij **Tłumienie zakłóceń** oraz **Usuwanie echa akustycznego** w celu poprawienia wydajności mikrofonu.
3. Po zakończeniu, kliknij **OK**.

4 Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD 20" z optymalną rozdzielczością 1600 x 900.

5 Przełącznik zasilania

Przełącznik zasilania umożliwia przełączenie systemu do pozycji ON/OFF (Włączenie/Wyłączenie).

6 **Dioda LED dysku twardego**
Wskazuje aktywność dysku twardego.

Dioda LED bezprzewodowej sieci LAN
Wskazuje włączenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN. (Do korzystania z bezprzewodowej sieci LAN niezbędne jest wykonanie ustawień oprogramowania Windows®).

7 **Przycisk W górę**

Naciśnij, aby przewinać w górę, podczas nawigacji w menu.

8 **Przycisk Menu**

Naciśnij, aby wyświetlić menu.

9 **Przycisk W dół**

Naciśnij, aby przewinać w dół, podczas nawigacji w menu.

10 **Przycisk Home (Główna)**

Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy pulpitem systemu a aplikacjami.

Widok z tyłu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z tyłu systemu.



1 **Podstawa**

Umożliwia ustawienie systemu w pionie.

2 **Port blokady Kensington®**

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®. Te produkty zabezpieczenia zwykle posiadają metalową linkę zabezpieczenia i zamknięcie, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu.

3 **Port USB**

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

4 **Port LAN**

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

5 **Wejście zasilania (Prąd stały, napięcie 19V)**

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały dostarczany do tego gniazda, w celu zasilenia komputera. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

Widok z boku

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z boku systemu.



1 Czytnik kart pamięci

Zwykle zewnętrzny czytnik do odczytu kart pamięci należy zakupić oddzielnie. Wbudowany czytnik kart pamięci odczytuje karty MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro używane w takich urządzeniach jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

2 Port USB

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

3 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu służy do podłączenia mikrofonu używanego do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.

4 Gniazdo słuchawek/wyjścia audio

Gniazdo słuchawek stereo (3,5mm) jest używane do podłączenia sygnału wyjścia audio systemu do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Używanie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.



5 Napęd optyczny

System jest dostarczany w różnych konfiguracjach, z różnymi napędami optycznymi, wyposażonymi w tacę lub szczelinę. Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski video (DVD) oraz może posiadać możliwości zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje handlowe.

Używanie klawiatury

Komputer EeeTop PC jest dostarczany z przewodową klawiaturą, która wspomaga sterowanie systemem.

Następująca ilustracja klawiatury służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.



Pozycjonowanie EeeTop PC

Ustawianie na biurku

Ustaw EeeTop PC na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko i odciągnij podstawę, aż do zaskoczenia na miejsce. Następnie, nachyl panel wyświetlacza pod kątem 12 do 27 stopni od pionu.



Ustawienia EeeTop PC

Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy

Podłącz klawiaturę do portu **USB** na panelu tylnym (1). Jeśli kabel klawiatury jest za krótki, klawiaturę można podłączyć do portu **USB** z lewej strony. Następnie, podłącz mysz do portu **USB** klawiatury (2). (dostępna w wybranych modelach)



- Jeśli klawiatura nie posiada portu USB należy podłączyć mysz do jednego z portów USB komputera EeeTop PC.
- Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.

Zasilanie systemu

Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego do gniazda **DC IN (Wejście prądu stałego)** na panelu tylnym (1 2 3), a następnie naciśnij **Power switch (Przełącznik zasilania)** na panelu przednim (4) w celu włączenia systemu.



OSTRZEŻENIE! NIE należy podłączać przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka prądu zmiennego, przed podłączeniem do systemu wtyczki prądu stałego. Może to spowodować uszkodzenie adpatera prąd zmienny-prąd stały.



Wyłączanie zasilania

- Aby przełączyć system na tryb wstrzymania, naciśnij **Power switch (Przełącznik zasilania)** na panelu przednim. Aby z powrotem przywrócić do systemu operacyjnego, naciśnij ponownie **Power switch (Przełacznik zasilania)**, kliknij myszą, dotknij wyświetlacz lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Aby całkowicie wyłączyć system, wykonaj normalny proces wyłączania Windows lub naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund **Power switch (Przełącznik zasilania)**.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

1. W obszarze powiadamiania Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę **wireless network (sieć bezprzewodowa)** i wybierz **View Available Wireless Networks (Widok dostępnych sieci bezprzewodowych)**.

2. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia i kliknij **Connect (Połącz)**.

W razie potrzeby wprowadź klucz zabezpieczenia sieci.



3. Po pomyślnym ustanowieniu połączenia, wyświetlony zostanie status połączenia.



Konfiguracja połączenia przewodowego

Używanie statycznego adresu IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci w obszarze powiadamiania i wybierz **Open Network Connections (Otwórz połączenia sieciowe)**.



2. Kliknij prawym przyciskiem **Local Area Connection (Połączenie lokalne)** i wybierz **Properties (Właściwości)**.



3. Wybierz **Internet Protocol (Protokół Internetowy) (TCP/IP)** i kliknij **Properties (Właściwości)**.



4. Wybierz **Use the following IP address (Użyj następujący adres IP)**.
5. Wprowadź **IP address (Adres IP)**, **Subnet mask (Maska podsieci)** i **Default gateway (Domyślna brama)**.
6. Jeśli jest to potrzebne, wprowadź adres **Preferred DNS server (Preferowany serwer DNS)**.
7. Po wprowadzeniu wszystkich powiązanych wartości, kliknij **OK**, aby zakończyć konfigurację.



Stosowanie dynamicznego IP

1. Powtórz czynności 1–3 z poprzedniej części.
2 Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)** i kliknij **OK**.



Konfiguracja wyjścia audio

EeeTop PC obsługuje różne konfiguracje audio. Ustawienie systemu z użyciem głośników stereo lub wielokanałowego systemu głośników audio.

Konfiguracje głośników

Wykonaj ustawienie systemu z następującymi konfiguracjami głośników:

Nazwa	System głośników
2-kanałowy (stereo)	Głośnik lewy i prawy.

Gniazdo audio	Słuchawki/2-kanał
	Wyjście audio
	Wejście mikrofonu

Głośnik stereo jest ustawiony jako dwukanałowy system lewy-prawy. Wielokanałowy głośnik ma kanał lewy-prawy przedni i lewy-prawy tylny (surround) oraz może mieć subwoofer i głośnik centralny.

Podłączanie głośników

Sprawdź tabelę poniżej z opisem gniazd audio na panelu tylnym i ich funkcji.

Dla głośników stereo lub słuchawek

Gniazdo audio	Opis
	Podłączenie do głośników stereo lub słuchawek.

Konfiguracja ustawień wyjścia audio

Po podłączeniu systemu głośników do Eee Top należy wykonać wymienione czynności w celu konfiguracji ustawień głośnika:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośności w obszarzepowiadamiania Windows® i kliknij **Adjust Audio Properties (Wyreguluj właściwości audio)**.

2. Kliknij zakładkę **Volume (Głośność)**, a następnie kliknij **Advanced (Zaawansowane)** w celu konfiguracji ustawień głośnika.



3. Kliknij zakładkę **Speakers (Głośniki)**. Z menu podręcznego, wybierz konfigurację używanego głośnika i kliknij **OK**.



Przywracanie systemu

Użycie ukrytej partycji

Partycja przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, sterowników i programów narzędziowych, zainstalowanych w systemie fabrycznie. Partycja przywracania udostępnia kompleksowe rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem partycji przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

1. Włącz komputer.
2. Po wyświetleniu logo EeeTop PC, naciśnij **<F9>** (wymaga partycji przywracania).
3. Pojawi się okno **Dysk CD/DVD ASUS Recovery**. Wybierz **Przywróć system na partycji**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

Podczas przywracania systemu, zostaną utracone wszystkie dane. Przed przywróceniem systemu należy utworzyć jego kopię zapasową.

5. Po zakończeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.
6. Ustaw język, strefę czasową, klawiaturę, nazwę komputera i nazwę użytkownika, aby przejść do systemu operacyjnego Windows® OS.

Użycie dysku DVD przywracania (Recovery DVD)

Dysk DVD przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, zainstalowany w systemie fabrycznie. Dysk DVD przywracania działa z pomocniczym dyskiem DVD zapewniając kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem dysku przywracania DVD, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

1. Uruchom system i naciśnij **<F2>** podczas rozruchu, aby wyświetlić ekran POST. Naciśnij ponownie **<F2>**, aby przejść do ustawień BIOS.

2. Ustaw **Boot Booster** na [Disabled (Wyłączone)].

Jeśli nie można wyświetlić ekranu POST lub przejść do ustawień BIOS poprzez wykonanie wymienionych powyżej instrukcji, uruchom ponownie system i naciśnij powtarzająco <F2> podczas rozruchu.



3. Naciśnij **<F10>**, aby zapisać konfigurację i ponownie uruchomić komputer Eee PC.



4. Po pojawieniu się logo EeeTop, naciśnij **<Esc>**, aby przejść do menu **Wybierz urządzenie rozruchowe**.
5. Włóż dysk DVD przywracania do napędu optycznego i wybierz napęd optyczny ("DVDROM : XXX") jako urządzenie rozruchowe. Naciśnij **<Enter>**, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować.
6. Pojawi się okno **Dysk CD/DVD ASUS Recovery**. Wybierz miejsce instalacji nowego systemu. Możliwe opcje to:

   Recover Windows to a partition (Przywracanie Windows na partycji)

   Ta opcja spowoduje usunięcie wyłącznie wybranej poniżej partycji, umożliwiając zachowanie innych partycji i utworzenie nowej partycji systemowej jako napęd"C." Wybierz partycję i kliknij **NEXT (DALEJ)**.

   Recover Windows to entire HD (Przywracanie Windows na całym dysku twardym)

   Ta opcja spowoduje usunięcie z dysku twardego wszystkich partycji i przywrócenie systemu operacyjnego. Wybierz i kliknij **Yes (Tak)**.

Po wybraniu **Przywróć system na cały dysk twardy**, na całym dysku twardym zostanie ustawiona jedna partycja i funkcja Recovery F9 nie będzie już dostępna. Dlatego, zaleca się używanie do przywracania systemu funkcji F9.

7. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

Podczas przywracania systemu, zostaną utracone wszystkie dane. Przed przywróceniem systemu należy utworzyć jego kopię zapasową.

8. Po zakończeniu przywracania systemu, uruchom ponownie komputer.
9. Ustaw język, strefę czasową, klawiaturę, nazwę komputera i nazwę użytkownika, aby przejść do systemu operacyjnego Windows® OS.

- Ten dysk Recovery DVD jest przeznaczony wyłącznie dla komputerów EeeTop PC. NIE należy używać go do innych komputerów. Odwiedź stronę sieci web ASUS www.asus.com w celu uzyskania wszelkich aktualizacji.
- Pamiętaj, aby włączyć Boot Booster po zakończeniu zmian sprzętu lub przywróceniu systemu.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**EeeTop PC**
Model name :	**ET2001B, ET20A, ET2002T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☐ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

☒2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1:2001+A11:2004	☐ EN60065:2002+A1:2006
☐ EN 60950-1:2006	

☐2005/32/EC-EuP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☐ EN 62301:2005	☐ EN 62301:2005

☒CE marking

CE ! (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 16, 2009

Year to begin affixing CE marking:2009

Signature : _____