EeeTop PC

Användarhandbok



Svenska

ET20 Series

SW5211

Andra utgåvan V2
december 2009

Svenska

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

Produkter och företagsnamn som nämns i denna manual kan vara eller inte registrerade varumärken eller upphovsrätter tillhörande respektive företag och används endast i identifieringssyfte. Alla varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.

Allt har gjorts för att garntera att innehållet i denna manual är korrekt och aktuellt. Emellertid lämnat inte tillverkaren några garantier beträffande noggrannheten av dess innehåll och förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Innehåll

Meddelanden 5
Federal Communications Commission Statement 5
Deklaration från Kanadas kommunikationsdepartement 6
IC strålningsexponeringsuttalande för Kanada 6
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC) 6
CE Märkesvarning 7
Trådlös driftkanal för olika domäner 7
REACH 8
Ta tillbaka och återvinning 9
Meddelanden för denna manual 9
Säkerhetsinformation 10
Systeminställning 10
Försiktighet vid användning 10
Välkommen 11
Förpackningsinnehåll 11
Lär känna din Eee Top 12
Vy framifrån 12
Vy bakifrån 15
Sidovy 17
Använda tangentbordet 18
Placering av din Eee Top 19
Placering på skrivbord 19
Ställa in Eee Top 20
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen 20
Starta systemet 21
Avstängning 21
Konfigurera en trådlös anslutning 22
Konfigurera en trådanslutning 23
Använda en statisk IP: 23
Använda en dynamisk IP(PPPoE-anslutning) 24
Konfigurera ljudutmatningen 25

Högtalarkonfiguration 25
Ansluta högtalare 25
Konfigurera inställningar för ljudutgångarna 26
Återställning av ditt system 27
Använda den dolda partitionen 27
Använda återställnings-DVD-skivan 28

Meddelanden

Federal Communications Commission Statement

Denna enhet uppfyller FCC regler avsnitt 15. Användning lyder under följande två villkor:

- Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar och
- Denna utrustning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla de begränsningar för klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av Federal Communications Commission (FCC) regler. Dessa begränsningar är konstruerade för att ge resonabelt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation.

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan elkrets än som mottagaren är ansluten till.
- Rågfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av DEN SOM GES RÄTTEN ATT ANVÄNDA denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Varning för RF-exponering

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20cm från varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges instruktioner om antennmontering och villkor för sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.

Deklaration från Kanadas kommunikationsdepartement

Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar för sändning av radiobrus från digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler (Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).

Denna Klass B digitala apparat uppfyller Kanadas ICES-003.

IC strålningsexponeringsuttalande för Kanada

Denna utrustning uppfyller IC strålningexponeringsgräns som strålningsexponering sgräns ställs fram för en okontrollerad miljö. För att bibehålla efterlevnad med IC RF exponeringsuppfyllelsekrav bör direkt kontakt med sändarantennen undvikas under sändning. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktioner för att tillfredsställa RF exponeringsuppfyllelse.

Användning gäller för följande två villkor:

- Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar och
- Denna utrustning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte för produkter som demonterats av användare

Varning för lithium-ion-batteri

VARNING: Batteriet kan explodera om det sätts i på felaktigt sätt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Får ej utsättas för vätskor

Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt. Enheten är varken vattentät eller oljesäker.

Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver) inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm" http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Ta tillbaka och återvinning

Gamla datorer, bärbara datorer och andra elektroniska utrustningar innehåller farliga kemikalier som kan vara skadliga för miljön när de grävs ned på en soptipp. Genom återvinning kommer metallerna, plasten och komponenter som finns i gamla datorer att brytas ned och återanvändas för att tillverka nya produkter. Miljön kommer därmed att skyddas från okontrollerat utsläpp av farliga kemikalier.

ASUS arbetar med försäljare för återvinning med den högsta standarden för att skydda vår miljö, garantera arbetarnas säkerhet och uppfylla de globala miljölagarna. Vårt engagemange för återvinning av gammal utrustning har växt fram ur vårt arbete att skydda miljön på många sätt.

För ytterligare information om ASUS produktåtervinning och kontakter besök GreenASUS återtagnings-och återvinningssida (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Meddelanden för denna manual

För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som används i denna handbok.:

VARNING: Vital information som MÅSTE följas för att undvika att du skadas.

VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att avsluta en uppgift.

TIPS: Tips och användbar information som hjälper dig att avsluta en uppgift.

OBS: Extra information för särskilda situationer.

Alla illustrationer och skärmbilder i denna handbok ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer och skärmbilder från programvara kan variera mellan olika områden. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.

Säkerhetsinformation

Eee Top ET16 Series är designad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Systeminställning

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan systemet används.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor, t.ex. element.
- Installera systemet på en stabil yta.
- Öppningar i chassiet är till för ventilation. Täck inte över öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan 0 ˚C och 40˚C.
- Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess amperemärkning.

Försiktighet vid användning

- Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
- Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
- När systemet är avstängt flödar fortfarande en svag elektrisk ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.
- Pekskärmen kräver regelbunden rengöring för att kunna ge bästa möjliga känslighet. Håll skärmen ren från främmande föremål och överdriven dammansamling. Rengöring av skärmen:
  - Stäng av systemet och dra ur nätsladden ur vägguttaget.
  - Spruta en liten mängd glasrengöringsmedel för hushållsbruk på den medföljande rengöringstrasan och torka försiktigt skärmytan.
  - Spruta inte rengöringsmedlet direkt på skärmen.
  - Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.
- Om du stöter på följande tekniska problem, dra ur nätsladden och kontakta en behörig servicetekniker eller återförsäljaren.
  - Nätsladden eller kontakten är skadad.
  - Vätska har kommit in i systemet.
  - Systemet fungerar inte ordentligt även om du följer användarinstruktionerna.
  - Systemet har tappats eller höljet har skadats.
  - Systemets prestanda ändras.

Välkommen

Gratulerar till inköpet av EeeTop PC ET20 Series. Följande illustration visar förpackningsinnehållet för din nya produkt. Om något av ovanstående föremål skadats eller saknas, kontakta återförsäljaren.

Förpackningsinnehåll

		
EeeTop PC ET20 Serierna	**Tangentbord**	**Mus**
		
Växelströmsadapter	**Nätsladd**	**Support-DVD**
	**Notera:** **1. Antalet skivor och innehållet kan variera mellan olika områden.** **2. Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.**	
Garantikort		

Lär känna din Eee Top

Vy framifrån

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Webbkamera**

Med den inbyggda mikrofonen och webbkameran kan du starta videochattar online.

2 **Lysdiod för webbkameran**

Visar att den inbyggda webbkameran är aktiverad.

3 Mikrofon (inbyggd)

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstberättelse, ljudinspelningar och multimediaprogram.

Optimera mikrofonens prestanda i Realtek HD Audio Manager:

1. Dubbelklicka i meddelandefältet för att öppna **Realtek HD Audio Manager**.
2. Klicka på fliken **Mikrofon** och klicka på **Brusreducering** och **Avbryt akustiskt eko** för att förbättra mikrofonens prestanda.
3. När du är klar, klicka på **OK**.

4 LCD-skärm

Den 20 tum stora LCD-skärmen med en optimal upplösning på 1600 x 900.

5 Strömbrytare

Med strömbrytaren kan du växla mellan PÅ/AV för systemet .

Svenska

6 **Lysdiod för hårddiskaktivitet**

Indikerar hårddiskaktivitet.

Lysdiod för trådlöst LAN

Visar att den inbyggda trådlösa LAN-funktionen är aktiverad. (Windows® programinställningar är nödvändiga för att kunna använda trådlöst LAN.)

7 **Upp knapp**

Tryck för att rulla upp vid navigering i menyn.

8 **Menyknapp**

Klicka för att visa menyn.

9 **Ned knapp**

Tryck för att rulla ned vid navigering i menyn.

10 **Hem knapp**

Tryck för att växla mellan systemskrivbord och program.

Vy bakifrån

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Ställning**

Låter dig ändra systemets upprättstående ställning.

2 **Kensington® låsport**

Med Kensington® låsporten kan datorn säkras med hjälp av Kensington® -kompatibla säkerhetsprodukter. Dessa säkerhetsprodukter inkluderar vanligtvis en metallkabel och ett lås som förhindrar att datorn kan flyttas från en fast plats.

3 **USB-port**

Universal Serial Bus-porten (USB) är kompatibel med USB-enheter som t.ex. tangentbord, pekdon, kameror och hårddiskenheter.

4 LAN-port

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt närverk

5 DC IN Strömförsörjning (växelström 19V)

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag.
Strömförsörjning via detta uttag ger strömförsörjning till datorn. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd ifrån dig.

Sidovy

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Minneskortsläsare**

Normal måste en extern minneskortsläsaren köpas separat för att kunna läsa minneskort. Den inbyggda kortläsaren kan läsa MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro-kort från enheter såsom digitalkameror, mp3-spelare, mobiltelefoner och PDA:er.

2 **USB-port**

Universal Serial Bus-porten (USB) är kompatibel med USB-enheter som t.ex. tangentbord, pekdon, kameror och hårddiskenheter.

3 **Mikrofonuttag**

Mikrofonuttaget är konstruerat för anslutning av en mikrofon som används för video konferenser, berättande eller enkla ljudinspelningar.

4 **Hörlurar/ljudutgång**

Stereokontakten för hörlurar (3,5mm) används för anslutning av systemets utgående ljudsignal till förstärkta högtalare eller hörlurar. När detta uttag används kopplas de inbyggda högtalarna bort automatiskt.

5 **Optisk enhet**

Systemet levereras i olika modeller med olika optiska enheter, tallriksinmatning eller inmatning via springa. Den inbyggda optiska enheten kan stödja CD-skivor och/eller digitala videoskivor (DVD) och kan ha möjlighet för användning av inspelningsbara (R) eller återsrkivningsbara (RW) skivor. Se marknadsföringsspecifikationerna för detaljerna för varje modell.

Använda tangentbordet

Din Eee Top levereras med sladdlöst tangentbord som underlättar systemkontroll.

Dessa tangentbordsillustrationer ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.



Placering av din Eee Top

Placering på skrivbord

Placera din Eee Top på en plan yta såsom ett bord eller skrivbord och dra ut ställningen tills den öppnas och snäpper på plats. Luta sedan bildskärmen i en vinkel mellan 12 och 27 grader från upprätt läge.





Ställa in Eee Top

Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen

Anslut tangentbordet till **USB**-porten på den bakre panelen (1). Du kan också ansluta tangentbordet till **USB-**porten på vänster sida om tangentbordskabeln inte är tillrtäckligt lång.. Anslut sedan musen till tangentbordets **USB**-port (2)**(tillgänglig på vissa modeller).**



- Om tangentbordet inte har en USB-port, anslut musen till någon av USB-portarna på din EeeTop-dator.
- Dessa sillustrationer ges endast i referenssyfte. Verkligt utseende och verkliga specifikationer för tangentbordet och musen kan variera mellan olika områden.

Starta systemet

Anslut den medföljande växelströmsadaptern till **DC IN**-uttaget på den bakre panelen (1 2 3) och tryck sedan på **Strömbrytaren** på frontpanelen (4) för att starta systemet.



VARNING! Anslut INTE strömsladden till strömuttag innan strömkontakten ansluts till systemet. Om så görs kan det skada strömadaptern.



Avstängning

- För att placera systemet i viloläge tryck på **Strömbrytaren** på frontpanelen. Väck systemet igen genom att trycka på **Strömbrytaren** en gång till, klicka med musen, vidröra bildskärmen eller trycka på valfri tangent på tangentbordet.
- Stäng av systemet fullständigt genom att följa normal avstängningsprocess för Windows eller hålla ned **strömbrytaren** i fem sekunder.

Konfigurera en trådlös anslutning

1. I Windows® meddelandefält, högerklicka på ikonen **wireless network (trådlöst närverk)** och välj **View Available Wireless Networks (visa tillgängliga trådlösa nätverk)**.

2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till i listan och klicka på Connect (**Anslut**).

Om nödvändigt, ange nätverkets säkerhetsnyckel.



3. När en anslutning lyckats etableras visas anslutningens status.



Konfigurera en trådanslutning

Använda en statisk IP:

1. Högerklicka på nätverksikonen i meddelandefältet och välj **Open Network Connections (Öppna nätverksanslutningar)**.



2. Högerklicka på **Local Area Connection (Lokal anslutning)** och välj **Properties (Egenskaper)**.



3. Välj **Internet Protocol (Internet Protokoll) (TCP/IP)** och klicka på **Properties (Egenskaper)**.



4. Välj Use the following IP address (**Använd följande IP-adress)**.
5. Ange **IP-adress**, **nätmask** och **förvald nätbrygga**.
6. Om så krävs, ange **Önskad DNS-server**-adress.
7. När alla värden angetts, klicka på **OK** för att avsluta konfigureringen.



Använda en dynamisk IP(PPPoE-anslutning)

1. Upprepa steg 1-3 i föregående avsnitt.
2 Välj **Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt)** och klicka på **OK**.



Konfigurera ljudutmatningen

Eee Top stödjer olika typer av ljudkonfigurationer. Ställ in att systemet ska använda stereohögtalare eller flerkanaligt ljudsystem.

Högtalarkonfiguration

Ställ in systemet med följande högtalarkonfiguration:

Namn	Högtalarsystem
2 kanaler (stereo)	Vänster högtalare och höger högtalare

Ljudutgångar	Hörlurar/2-kanal
	Ljud ut
	Mik in

En uppsättning stereohögtalare består av ett höger-vänster tvåkanals högtalarsystem. En flerkanalshögtalare har en främre vänster-högerkanal och en bakre vänster-högerkanal (surround).

Ansluta högtalare

Se nedanstående tabell för ljuduttag på den bakre panelen och deras funktioner.

För stereohögtalare eller hörlurar

Ljudutgångar	Beskrivning
	För anslutning av stereohögtalare eller hörlurar

Konfigurera inställningar för ljudutgångarna

När ett högtalarsystem anslutits till din Eee Top, följ nedanstående steg för att konfigurera högtalarinställningarna:

1. Högerklicka på nätverksikonen i Windows® meddelandefält och välj **Adjust Audio Properties (Justera ljudegenskaper)**.

2. Klicka på fliken **Volume (Volym)** och klicka sedan på **Advanced (Avancerat)** för att konfigurera högtalarinställningarna.



3. Klicka på fliken **Speakers (Högtalare)**. I rullgardinsmenyn, välj den högtalarkonfiguration som du använder och klicka på **OK**.



Återställning av ditt system

Använda den dolda partitionen

Återställningspartitionen innehåller en bild av operativsystemet, drivrutiner och hjälpfunktioner som är installerade i ditt system från fabriken. Återställningspartitionen ger en omfattande återställningslösning som snabbt återställer ditt systems program till dess ursprungliga status, förutsatt att din hårddisk fungerar som den ska. Innan du använder återställningspartitionen, kopiera dina datafiler (såsom Outlook PST filer) till en USB-enhet eller till en nätverksenhet och anteckna alla anpassade konfigurationsinställningar (såsom nätverksinställningar).

1. Slå på datorn.
2. När EeeTop-logotypen visas, tryck på **<F9>** (kräver en återställningspartition).
3. Fönstret **ASUS återställnings-CD/DVD-skiva** visas. Välj **återställ system till en partition**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.

Du kommer att förlora alla dina data under systemåterställningen. Se till att du har säkerhetskopierat den innan systemet återställs.

5. När systemåterställningen avslutats, starta om datorn.
6. Ställ in språk, tidszon, tangentbord, datornamn och användarnamn för att öppna Windows® OS.

Använda återställnings-DVD-skivan

Återställnings-DVD-skivan innehåller en bild av operativsystemet som är installerade i ditt system från fabriken. Återställnings-DVD-skivan ger en omfattande återställningslösning som snabbt återställer ditt systems program till dess ursprungliga status, förutsatt att din hårddisk fungerar som den ska. Innan du använder återställnings-DVD-skivan, kopiera dina datafiler (såsom Outlook PST filer) till en USB-enhet eller till en nätverksenhet och anteckna alla anpassade konfigurationsinställningar (såsom nätverksinställningar).

1. Starta systemet och tryck på **<F2>** vid uppstart för att visa POST skärmen. Tryck på **<F2>** igen för att gå in i BIOS setup.
2. Ställ in **Boot Booster** till [Avaktiverad]

Om du inte kan se POST skärmen eller går in i BIOS setup enligt instruktionen ovan, starta om systemet och försök att trycka på <F2> upprepade gånger under uppstarten.



3. Tryck på **<F10>** för att spara konfigurationen och starta om Eee PC.



4. När EeeTop logotypen visas tryck på <Esc> för att gå in i menyn **Välj bootenhet**.
5. Sätt in återställnings-DVD-skivan i den optiska enheten och välj den optiska enheten ("DVDROM: XXX") som bootenhet. Tryck på **<Enter>** och tryck sedan på någon knapp för att fortsätta.
6. Fönstret **ASUS återställnings-CD/DVD-skiva** visas. Välj var det nya systemet ska installeras. Alternativen är:

   Återställ Windows till en partition

   Detta alternativ kommer endast att radera den partitionen du valt nedan och låter dig behålla den andra partitionera och skapar en ny systempartition som enhet "C." Välj en partition och klicka på **NÄSTA**.

   Återställ Windows till hela hårddisken

   Detta alternativ kommer att radera alla partitioner från din hårddisk och återställa operativsystemet. Välj och klicka på **Ja**.

Om du valt **återställ systemet till hela hårddisken** kommer hela hårddisken att bestå av endast en partition och F9 återställningsfunktionen kommer inte längre att finnas kvar. Därför rekommenderar vi starkt att du använder F9 återställningen för att återställa systemet.

7. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.

Du kommer att förlora alla dina data under systemåterställningen. Se till att du har säkerhetskopierat den innan systemet återställs.

8. När systemåterställningen avslutats, starta om datorn.
9. Ställ in språk, tidszon, tangentbord, datornamn och användarnamn för att öppna Windows® OS.

Denna återställnings-dvd är endast avsedd för Eee Top. ANVÄND INTE i andra datorer. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för uppdateringar.

Tillverkare	ASUSTek COMPUTER INC.
Adress, Stad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adress, Stad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY