EeeTop PC

Manual de utilizare

Română



Seria ET20

RO5166

Secunde ediție V2
noiembrie 2009

Română

Drept de autor © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS").

Denumirile de produse sau de companii menționate în acest manual pot fi sau nu mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective şi sunt utilizate numai în scop informativ. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

S-au depus toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea şi actualizarea conținutului acestui manual. Cu toate acestea, producătorul nu oferă nicio garanție privind exactitatea conținutului şi îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără înştiințare prealabilă.

Cuprins

Note 5
Declarația Comisiei federale de comunicații 5
Declarația Departamentului canadian de comunicații 6
Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada 6
Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE) 6
Avertisment referitor la Marcajul CE 7
Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii 7
Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța 8
Notificări REACH 9
Recuperarea şi reciclarea 10
Note pentru acest manual 11
Informații privind siguranța 12
Configurarea sistemului 12
Îngrijirea în timpul utilizării 12
Bun venit 13
Conținutul pachetului 13
Cunoaşterea produsului Eee Top 14
Vedere din față 14
Vedere din spate 17
Vedere laterală 19
Utilizarea ecranului cu atingere 20
Afişarea indicatorului de atingere 20
Curățarea ecranului cu atingere 21
Utilizarea tastaturii 22
Taste funcționale 23
Poziționarea dispozitivului Eee Top 24
Aşezarea pe desktop 24
Configurarea dispozitivului Eee Top 25
Conectarea tastaturii şi a mouse-ului cu fir 25
Conectarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir 25
Pornirea sistemului 26

Oprirea....26
Calibrarea ecranului....27
Configurarea unei conexiuni fără fir....28
Configurarea unei conexiuni cu fir....29
Utilizarea unei adrese IP statice....29
Utilizarea unei adrese IP (PPPoE) dinamice....31
Configurarea ieşirii audio....34
Configurațiile difuzoarelor....34
Conectarea la difuzoare....34
Configurarea setărilor de ieşire audio....35
Recuperarea sistemului....36
Utilizarea DVD-ului de recuperare....36
Utilizarea partiției ascunse....38

Note

Declarația Comisiei federale de comunicații

Dispozitivul este conform cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), Partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital Clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC (Comisia federală de comunicații). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvență radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENȚIE: Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către beneficiarul acestui dispozitiv ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Avertisment privind expunerea la RF

Acest echipament trebuie instalat şi utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, iar antenele utilizate pentru acest emițător trebuie instalate pentru a oferi o distanță de separare de cel puțin 20 cm față de orice persoane şi nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător. Utilizatorii finali şi instalatorii trebuie să primească instrucțiuni de instalare a antenei şi condiții de funcționare a emițătorului pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Declarația Departamentului canadian de comunicații

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele Clasei B privind emisiile de zgomot radio ale aparatelor digitale, expuse în Reglementările privind interferența radio ale Departamentului canadian de comunicații.

Acest aparat digital de clasa B este conform cu standardele canadiene ICES-003.

Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa

Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	**71 Saône et Loire**		**75 Paris**	**82 Tarn et Garonne**
84 Vaucluse	88 Vosges		**89 Yonne**	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să verificaţi la ART cele mai recente informaţii (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranţă UL

NU DEZASAMBLAȚI

Garanția nu se aplică produselor care au fost dezasamblate de utilizatori

Avertisment privind bateriile cu ioni de litiu

ATENȚIE: Pericol de explozie în cazul în care bateria este incorect înlocuită. Înlocuiți numai cu același tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător. Casați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

A nu se expune lichidelor

NU expuneți sau utilizați în apropierea lichidelor, ploii sau umezelii. Acest produs nu este hidrofug sau rezistent la ulei.

Acest simbol care reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncați bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se va arunca împreună cu gunoiul menajer.

Notificări REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricționarea substanțelor chimice), publicăm substanțele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm" http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Recuperarea şi reciclarea

Computerele vechi, notebook-utile şi alte echipamente electronice conţin substanţe chimice periculoase care pot dăuna mediului înconjurător dacă sunt aruncate la gropile de gunoi. Prin reciclare, piesele din plastic, metal şi alte componente care se găsesc în computerele vechi vor fi dezasamblate şi reutilizate pentru a fabrica produse noi. În acest fel se asigură protecţia mediul înconjurător împotriva scurgerilor necontrolate de substanţe chimice.

ASUS colaborează cu vânzători care reciclează la cele mai ridicate standarde pentru protejarea mediului înconjurător, asigurând siguranţa muncitorilor şi respectând legile de mediu la nivel global. Decizia noastră de a recicla echipamentele vechi provine din efortul nostru de a proteja mediul înconjurător prin mai multe mijloace.

Pentru informaţi suplimentare despre reciclarea produselor ASUS şi contacte, vizitaţi pagina GreenASUS Takeback and Recycling (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Note pentru acest manual

Pentru asigurarea efectuării adecvate a anumitor activități, țineți cont de următoarele simboluri utilizate în cadrul acestui manual.

AVERTISMENT: Informații esențiale pe care TREBUIE să le urmați pentru a preveni rănirea personală.

IMPORTANT: Instrucțiuni pe care TREBUIE să le urmați pentru finalizarea unei activități.

SFAT: Sfaturi şi informații utile care vă ajută în finalizarea unei activități.

NOTĂ: Informații suplimentare pentru situații speciale.

Toate ilustrațiile şi instantaneele din acest manual sunt numai pentru referință. Specificațiile efective ale produselor şi imaginile de ecran de software pot fi diferite în funcție de regiune. Vizitați site-ul Web ASUS www.asus.com pentru cele mai recente informații.

Informații privind siguranța

Produsul dvs. Eee Top seria ET20 este proiectat și testat pentru a îndeplini cele mai noi standarde de siguranță pentru echipamentele informatice. Cu toate acestea, pentru asigurarea siguranței dvs., este important să citiți următoarele instrucțiuni de siguranță.

Configurarea sistemului

- Citiți și urmați toate instrucțiunile din documentație înainte de utilizarea sistemului.
- Nu utilizați produsul în apropierea surselor de apă sau de căldură, cum ar fi un radiator.
- Configurați-vă sistemul pe o suprafață stabilă.
- Orificiile de pe șasiu sunt pentru ventilație. Nu blocați și nu acoperiți aceste orificii. Asigurați-vă că mențineți suficient spațiu în jurul sistemului pentru ventilație. Nu introduceți niciodată obiecte de niciun fel în orificiile de ventilație.
- Utilizați produsul în medii cu temperaturi ambientale cuprinse între 0˚C și 40˚C.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că valoarea nominală totală a intensității curentului electric a dispozitivelor conectate la cablul prelungitor nu o depășește pe cea a cablului prelungitor

Îngrijirea în timpul utilizării

- Nu călcați pe cablul de alimentare și nu așezați nimic pe acesta.
- Nu vărsați apă sau niciun alt lichid pe sistem.
- Când sistemul este oprit, o cantitate mică de curent electric trece încă prin acesta. Deconectați întotdeauna toate cablurile de alimentare, de modem și de rețea de la prizele electrice înainte de curățarea sistemului.
- Ecranul cu atingere necesită curățare periodică pentru obținerea sensitivității de atingere optime. Mențineți ecranul lipsit de obiecte străine sau de acumulare excesivă de praf. Pentru curățarea ecranului:
  - Opriți sistemul și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
  - Pulverizați o cantitate mică de produs de curățat pentru sticlă menajer pe cârpa de curățat furnizată și ștergeți suprafața ecranului cu grijă.
  - Nu pulverizați produsul de curățat direct pe ecran.
  - Nu utilizați un produs de curățat abraziv sau o cârpă aspră la curățarea ecranului.
- Dacă întâmpinați următoarele probleme tehnice cu produsul, deconectați cablul de alimentare și contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul dvs.
  - Cablul de alimentare sau fișa este deteriorată.
  - A fost vărsat lichid în sistem.
  - Sistemul nu funcționează corect, chiar dacă urmați instrucțiunile de funcționare.
  - Sistemul a fost scăpat pe jos sau carcasa este deteriorată.
  - Se modifică performanțele sistemului.

Bun venit

Felicitări pentru achiziționarea unui produs EeeTop PC seria ET20. Următoarea ilustrație afișează conținutul pachetului noului dvs. produs. Dacă oricare din articolele următoare este deteriorat sau lipseşte, contactați-vă distribuitorul.

Conținutul pachetului

		
EeeTop PC seria ET20	**Tastatură (cu sau fără fir)**	**Mouse (cu sau fără fir)**
		
Adaptor de c.a.	**Cablu de alimentare**	**Support DVD**
		
Ghid rapid	**Cârpă de curățat**	**Certificat de garanție**

Obs.:

1. **Numărul de discuri şi conținutul acestora pot varia în funcție de țară.**
2. **Ilustrațiile tastaturii, ale mouse-ului şi ale sursei de alimentare sunt numai pentru referință. Specificațiile efective ale produselor pot fi diferite în funcție de regiune.**

Română

Cunoaşterea produsului Eee Top

Vedere din faţă

Consultaţi următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.



1 **Cameră Web**

Camera Web încorporată cu microfon vă permite iniţierea de conversaţii video online.

2 **LED cameră Web**

Indică activarea camerei Web încorporate.

3 Microfon digital (încorporat)

Microfonul digital încorporat poate fi utilizat pentru conferinţe video, naraţiuni vocale, înregistrări audio şi aplicaţii multimedia.

Pentru optimizarea performanţei microfonului cu ajutorul funcţiei Manager audio de înaltă definiţie Realtek:

1. Faceţi dublu clic în zona de notificare pentru deschiderea funcţiei **Manager audio de înaltă definiţie Realtek**.
2. Faceţi clic pe fila **Microfon** şi faceţi clic pe **Revocare ecou acustic** pentru îmbunătăţirea performanţelor microfonului.
3. Când aţi terminat, faceţi clic pe **OK**.



4 Afişaj LCD (Funcţie tactilă la modelele selectate)

Afişajul LCD de 20 inchi, cu rezoluţie optimă de 1600 x 900, este dotat cu funcţie de atingere care vă aduce viaţa digitală la vârful degetelor.

5 Buton alimentare

Butonul de alimentare vă permite pornirea şi oprirea sistemului.

6 **LED unitate hard disk**

Indică activitatea unității hard disk.

LED LAN fără fir

Indică activarea rețelei LAN fără fir interne. (Sunt necesare setările software-ului Windows® pentru utilizarea rețelei LAN fără fir.)

7 **Buton Meniu**

Apăsați pentru afişarea meniului

8 **Buton Sus**

Apăsați pentru creşterea luminozității afişajului. Apăsați pentru defilare în sus la navigarea în meniu.

9 **Buton Jos**

Apăsați pentru scăderea luminozității afişajului. Apăsați pentru defilare în jos la navigarea în meniu.

10 **Buton Ecran inițial**

Apăsați pentru comutarea între desktop şi aplicațiile sistemului.

Vedere din spate

Consultați următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.



1 **Suport**

Vă permite poziționarea verticală a sistemului.

2 **Port de blocare Kensington®**

Portul de blocare Kensington® menține siguranța computerului prin utilizarea produselor de securitate compatibile Kensington® . Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea computerului de pe un obiect fix.

3 **Port USB**

Portul de magistrală serială universală (USB) este compatibil cu dispozitive USB cum ar fi tastaturi, dispozitive mouse, camere şi unități hard disk.

4 **Port intrare HDMI**

HDMI (Interfață multimedia cu definiție înaltă) reprezintă o interfață audio/video complet digitală necomprimată între orice sursă audio/video, cum ar fi un dispozitiv set-top box, player DVD.

5 **Port LAN**

Portul LAN RJ-45 cu opt pini acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală.

6 **Intrare de alimentare (c.c. 19 V)**

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Alimentarea furnizată prin această mufă furnizează alimentare la PC. Pentru a preveni deteriorarea PC-ului, utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare furnizat.

Adaptorul de alimentare poate deveni cald sau fierbinte atunci când este utilizat. Nu acoperiți adaptorul şi țineți-l la distanță de corp.

Vedere laterală

Consultați următoarea diagramă pentru identificarea componentelor aflate pe această parte a sistemului.



1 **Cititor de carduri de memorie**

În mod normal, cititorul de cartele de memorie extern se va achiziționa separat pentru a citi cartele de memorie. Cititorul încorporat de carduri de memorie citeşte carduri MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro utilizate pe dispozitive cum ar fi camere digitale, playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri.

2 **Port USB**

Portul de magistrală serială universală (USB) este compatibil cu dispozitive USB cum ar fi tastaturi, dispozitive mouse, camere şi unități hard disk.

3 **Mufă pentru microfon**

Mufa pentru microfon este proiectată pentru conectarea microfonului utilizat pentru conferințe video, narațiuni sonore sau înregistrări audio simple.

4 **Mufă ieşire audio/căşti**

Mufa de ieşire pentru căşti stereo (3,5mm) este utilizată pentru conectarea semnalului de ieşire audio a sistemului la difuzoarele cu amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

5 **Unitate optică**

Unitatea optică încorporată poate accepta discuri compacte (CD) şi/sau discuri video digitale (DVD) şi poate avea capacități de înregistrare (R) sau reinscripționare (RW). Consultați specificațiile de marketing pentru detalii privind fiecare model.

Utilizarea ecranului cu atingere

Dispozitivul Eee Top vă aduce viaţa digitală la vârful degetelor. Cu câteva atingeri sau utilizând stylus-ul, puteţi comanda funcţionarea dispozitivului Eee Top. Atingerea funcţionează ca un dispozitiv mouse:

- Atingere = clic stânga pe mouse
- Atingere şi menţinere = clic dreapta pe mouse





- Ecranul tactil este disponibil la modelele selectate.
- Funcţia Stylus este disponibilă numai pe modele selectate cu ecrane cu capacitate de atingere.

Afişarea indicatorului de atingere

Indicatorul de atingere, mouse virtual, vă ajută la utilizarea mai convenabilă a ecranului cu capacitate de atingere. Pentru afişarea indicatorului de atingere

1. În desktopul Windows®, faceţi clic pe **Start** > **Panou de control** > **Vizualizaţi Dispozitive şi Imprimantă.**



2. Dați clic pe **Modificare setări tactile**.



3. Faceți clic pe fila **Atingere** de pe partea superioară şi faceți clic pe caseta din fața opțiunii **Se afişează indicatorul atingere când interacționez cu elemente de pe ecran**. Faceți clic pe **OK** pentru finalizarea configurării.



4. Veți vedea un mouse virtual pe ecran atunci când atingeți ecranul.

Curățarea ecranului cu atingere

Ecranul cu atingere necesită curățare periodică pentru obținerea sensitivității de atingere optime. Mențineți ecranul lipsit de obiecte străine sau de acumulare excesivă de praf. Pentru curățarea ecranului:

- Opriți sistemul şi deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
- Pulverizați o cantitate mică de produs de curățat pentru sticlă menajer pe cârpa de curățat furnizată şi ştergeți suprafața ecranului cu grijă.
- Nu pulverizați produsul de curățat direct pe ecran.
- Nu utilizați un produs de curățat abraziv sau o cârpă aspră la curățarea ecranului.

Utilizarea tastaturii

Dispozitivul Eee Top este echipat cu o tastură cu sau fără fir care permite controlul sistemului. Pentru modelele selectate, **pe partea dreaptă a tastaturii se găseşte un port USB suplimentar,** iar pe partea stângă este stocat stylus-ul. Apăsaţi pe stylus, iar acesta se scoate.

- Ilustraţiile următoare ale tastaturii sunt numai pentru referinţă. Specificaţiile efective ale produselor pot fi diferite în funcţie de regiune.
- Funcţia Stylus este disponibilă numai pe modele selectate cu ecrane cu capacitate de atingere.





Taste funcționale

Tabelul următor definește tastele funcționale colorate de pe tastatură. Pentru accesarea comenzilor colorate, mențineți **tasta funcțională** apăsată în timp ce apăsați pe o tastă cu o comandă colorată.

Tastele funcționale colorate şi comenzile suportate pot varia în funcție de țară.

	Fn + F1: Trece sistemul în modul de suspendare.
	Fn + F2: Comută între activarea şi dezactivarea rețelei LAN fără fir interne. Când rețeaua este activată, LED-ul de rețea LAN fără fir corespunzător se aprinde. Sunt necesare setările software-ului Windows® pentru a utiliza rețeaua LAN fără fir.
	Fn + F5: Reduce luminozitatea ecranului.
	Fn + F6: Mărește luminozitatea ecranului.
	Fn + F7: Comută între activarea şi dezactivarea afişajului LCD.
	Fn + F10: Comută între activarea şi dezactivarea difuzoarelor (numai în SO Windows®).
	Fn + F11: Reduce volumul difuzorului (numai în SO Windows®).
	**Fn + F12:** Mărește volumul difuzorului (numai în SO Windows®).
	Fn + Spațiu (tastă Super Hybrid Engine): Comută între diverse moduri de economisire a energiei. Modul selectat este afişat pe ecran.
	**Fn + V:** Comută între activarea şi dezactivarea camerei Web încorporate.

Poziționarea dispozitivului Eee Top

Aşezarea pe desktop

Aşezați dispozitivul Eee Top pe o suprafață plană cum ar fi o masă sau un birou şi deschideți suportul până când se fixează în poziție. Apoi înclinați panoul de afişaj la un unghi între 12 şi 27 de grade față de o poziție verticală.



Configurarea dispozitivului Eee Top

Conectarea tastaturii şi a mouse-ului cu fir

Conectaţi tastatura la portul **USB** de pe panoul din spate (1). De asemenea, puteţi conecta tastatura la portul **USB** de pe partea stângă în cazul în care cablul tastaturii nu este suficient de lung. Apoi, conectaţi mouse-ul la portul **USB** al tastaturii (2).



Conectarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir

1. Instalaţi bateriile la tastatura şi la mouse-ul fără fir.
2. Apăsaţi pe butoanele de pe partea din spate a tastaturii şi a mouse-ului pentru conectarea cu PC-ul Eee Top.
3. Puteţi începe utilizarea tastaturii şi a mouse-ului fără fir.



Ilustraţiile de mai sus sunt numai pentru referinţă. Aspectele şi specificaţiile efective (cu sau fără fir) ale tastaturii şi ale mouse-ului pot diferi în funcţie de regiune.

Pornirea sistemului

Conectați adaptorul de c.a. furnizat la mufa de **intrare c.c.** de pe panoul din spate (1 2 3) și apoi apăsați pe **butonul de alimentare** de pe panoul frontal (4) pentru pornirea sistemului.



AVERTISMENT! NU conectați cablul de alimentare de c.a. la o priză de c.a. înainte de conectarea fișei de c.c. la sistem. În caz contrar puteți deteriora adaptorul de c.a.-c.c.



Oprirea

- Pentru oprirea afișajului LCD, apăsați pe **tasta Fn + F7** Fn F7 de pe tastatură. Sistemul funcționează în continuare.

Comanda prin tastă colorată este disponibilă la modelele selectate.

- Pentru introducerea sistemului în modul de suspendare, apăsați pe **butonul de alimentare** de pe panoul frontal. Pentru readucerea sistemului la SO, apăsați pe **butonul de alimentare** din nou, faceți clic pe mouse, atingeți afișajul sau apăsați pe orice tastă pe tastatură.
- Pentru oprirea completă a sistemului, urmați procesul normal de închidere Windows sau apăsați și mențineți apăsat **butonul de alimentare** pentru cinci secunde.

Calibrarea ecranului

Dispozitivul Eee Top este echipat cu următorul instrument de software care vă permite reglarea preciziei ecranului cu atingere.

Ecranul tactil este disponibil la modelele selectate.

1. Din desktopul Windows®, faceți clic pe **Start (Start)** > **All Programs (Toate programele)** >**Touch Panel Tool (Instrument panou tactil)** > **Touch Panel Calibration (Calibrare panou tactil)** .



2. Atingeți și mențineți apăsat centrul marcajului de pe ecran la fiecare locație, iar ecranul se va regla automat.

Apăsați pe tasta **Esc** de pe tastatură pentru încheierea procesului de calibrare.



Română

Configurarea unei conexiuni fără fir

1. Faceți clic pe pictograma rețelei fără fir cu o stea portocalie din zona de notificare Windows® .

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați și faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii..

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe pictograma **Reîmprospătare** din colțul din dreapta-sus, pentru a reîmprospăta și pentru a căuta din nou în listă.

Introduceți cheia de securitate a rețelei la conectarea la o rețea securizată.



3. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
4. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Configurarea unei conexiuni cu fir

Utilizarea unei adrese IP statice

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din bara de sarcini Windows® şi selectați **Deschidere Centru rețea si partajare.**



Asigurați-vă că ați conectat cablul LAN la PC-ul EeeTop.

2. Faceți clic pe **Change adapter settings (Modificare setări adaptor)** în panoul albastru din stânga.



3. Faceți dublu clic pe **Conexiune locală** şi selectați **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),** iar apoi faceți clic pe **Proprietăți**.



5. Selectați **Utilizați următoarele adrese IPv6**.
6. Introduceți **adresă IPv6**, **Lungime prefix subrețea** şi **Gateway implicit**.
7. Dacă este necesar, introduceți adresa **Preferred DNS server (Server DNS preferat)**.
8. După introducerea tuturor valorilor asociate, faceți clic pe **OK** pentru finalizarea configurației.



Utilizarea unei adrese IP (PPPoE) dinamice

1. Repetați pașii 1-4 din secțiunea anterioară.
2 Selectați **Obtain an IP address automatically (Obținere automată a adresei IP)** și faceți clic pe **OK**.



(Continuați cu pașii următori dacă utilizați PPPoE)

6. Reveniți la **Centru rețea și partajare** și apoi faceți clic pe **Configurare conexiune sau rețea nouă**.



7. Selectați **Conectare la Internet**, apoi faceți clic pe **Următorul**.



Română

5. Selectați **Broadband (PPPoE)** și faceți clic pe **Următorul**.



6. Introduceți numele de utilizator, parola și numele conexiunii. Faceți clic pe **Conectare**.



7. Faceți clic pe **Închidere** pentru finalizarea configurării.



8. Faceți clic pe pictograma de rețea din bara de activități şi faceți clic pe conexiunea pe care ați creat-o.



9. Introduceți numele de utilizator şi parola. Faceți clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.



Configurarea ieşirii audio

Dispozitivul Eee Top acceptă diferite tipuri de configuraţii audio. Configuraţi sistemul utilizând difuzoare stereo sau un sistem de difuzoare audio cu canale multiple.

Configuraţiile difuzoarelor

Configuraţi sistemul cu următoarele configuraţii de difuzoare:

Nume	Sistem difuzoare
2 canale (stereo)	Difuzor stânga şi difuzor dreapta.

Mufă audio	Căşti/2 canale
	Ieşire audio
	Intrare microfon

Un set de difuzoare stereo este un sistem de difuzoare de tip stânga-dreapta, cu două canale. Un difuzor audio cu canale multiple are un canal de tip stânga-dreapta faţă şi stânga-dreapta spate (surround).

Conectarea la difuzoare

Consultaţi tabelul de mai jos pentru mufele audio de pe panoul din spate şi funcţiile acestora.

Pentru difuzoare stereo şi căşti

Mufă audio	Descriere
	Conectează la difuzoare stereo sau la căşti.

Configurarea setărilor de ieşire audio

După conectarea unui sistem de difuzoare la dispozitivul Eee Top, urmaţi paşii de mai jos pentru configurarea setărilor difuzorului:

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma de difuzor în zona de notificare Windows® şi faceţi clic pe **Sunete**.



2. Selectaţi un dispozitiv de redare şi faceţi clic pe **Proprietăţi** pentru configurarea setărilor.



3. Efectuaţi configurările complexe, cum ar fi reglarea nivelului difuzorului şi a ratei de ieşire. Faceţi clic pe **OK** pentru finalizarea configurărilor.



Recuperarea sistemului

Utilizarea DVD-ului de recuperare

DVD-ul de recuperare include o imagine a sistemului de operare, instalat din fabrică pe sistem. DVD-ul de recuperare, lucrând împreună cu DVD-ul de asistență, oferă soluții cuprinzătoare de recuperare, care restabilesc rapid sistemul dvs. la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de a utiliza DVD-ul de recuperare, copiați fișierele de date (cum ar fi fișierele Outlook PST) pe un dispozitiv USB sau pe o unitate de rețea și notați orice setări de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

1. Porniți sistemul și apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afișa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul și încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.



3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația și a reporni sistemul Eee PC.



4. La afişarea siglei EeeTop, apăsaţi pe **<Esc>** pentru a accesa meniul **Please select boot device**.
5. Introduceţi DVD-ul de recuperare în unitatea optică şi selectaţi unitatea optică ("DVDROM: XXX") drept dispozitiv de încărcare a sistemului. Apăsaţi pe **<Enter>** şi apoi apăsaţi pe orice tastă pentru continuare.
6. Apare fereastra **ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperare ASUS)**. Selectaţi locaţia de instalare a noului sistem. Opţiunile sunt:

   Recover Windows to a partition (Recuperare Windows pe o partiţie)

   Această opţiune şterge numai partiţia selectată de mai jos, permiţându-vă păstrarea altor partiţii şi creează o partiţie de sistem nouă ca unitatea "C." Selectaţi o partiţie şi faceţi clic pe **NEXT (URMĂTORUL)**.

   Recover Windows to entire HD (Recuperare Windows pe întreaga unitate HD)

   Această opţiune şterge toate partiţiile de pe hard disk şi restaurează sistemul de operare. Selectaţi şi faceţi clic pe **Yes**.

Dacă selectaţi opţiunea **Recuperare sistem pe întregul hard disk**, întregul hard disk va fi o partiţie iar funcţia de recuperare F9 nu va mai exista. De aceea, recomandăm utilizarea funcţiei de recuperare F9 pentru a restaura sistemul.

7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

Toate informaţiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Asiguraţi-vă că realizaţi o copie de rezervă a datelor înainte de recuperarea sistemului.

8. După finalizarea recuperării sistemului, reporniţi computerul.
9. Configuraţi limba, fusul orar, tastatura, numele computerului şi numele de utilizator pentru introducerea în SO Windows®.

Acest DVD de recuperare este numai pentru dispozitive Eee Top. NU utilizaţi pe alte computere. Vizitaţi site-ul Web ASUS www.asus.com pentru orice actualizări.

Utilizarea partiției ascunse

Partiția de recuperare include o imagine a sistemului de operare, a driverelor şi a utilitarelor instalate din fabrică pe sistem. Partiția de recuperare furnizează o soluție de recuperare cuprinzătoare care restabileşte rapid software-ul sistemului la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de a utiliza partiția de recuperare, copiați fişierele de date (cum ar fi fişierele Outlook PST) pe un dispozitiv USB sau pe o unitate de rețea şi notați orice setări de configurație particularizate (cum ar fi setările de

1. Apăsați pe **<F9>** în timpul încărcării sistemului .
2. Atunci când apare logoul EeeTop, apăsați pe **<F9>** (necesită o partiție de recuperare).
3. Apare fereastra **ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperare ASUS)**. Selectați **Sistem de recuperare a unei partiții**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

Toate informațiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor înainte de recuperarea sistemului.

5. După finalizarea recuperării sistemului, reporniți computerul.
6. Configurați limba, fusul orar, tastatura, numele computerului şi numele de utilizator pentru introducerea în SO Windows®.

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraş	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ţară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară	GERMANY