Norsk

All-in-one PC

Bruksanvisning



ET2011-serien

NW6514

Tredje utgave V3
Mars 2011

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.

Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et innhentingssystem eller oversettes til et annet språk på noe som helst måte, unntatt dokumentasjon som oppbevares av kjøperen av sikkerhetskopimessige forhold, uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter eller firmanavn nevnt i denne veiledningen kan være registrerte varemerker eller kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og brukes kun for informasjonsformål. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Vi har gjort vårt beste for å sørge for at innholdet i denne veiledningen er korrekt og oppdatert. Men ingen garanti er gjort med henhold til nøyaktigheten av innholdet, og produsenten forbeholder seg rettigheten til å gjøre endringer uten forvarsel.

Innhold

Merknader 5
Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) 5
Erklæring fra Canadian Department of Communication 6
Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada 6
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC) 6
CE-merkeadvarsel 7
Trådløs driftskanal for forskjellige domener 7
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike 8
REACH merknader 9
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk 10
ASUS-resirkulering / Returtjenester 10
Sikkerhetskrav i samsvar med UL 10
ENERGY STAR produkt i samsvar 11
Merknader for denne veiledningen 11
Sikkerhetsinformsjon 12
Sette opp systemet 12
Forholdsregler 12
Advarsel om lydtrykk 13
TV-mottaker (på enkelte modeller) 13
Kort 13
Advarsel om likestrømsvifte 13
Velkommen 14
Innhold i pakken 14
Om din All-in-one PC 15
Forfra 15
Bakfra 19
Fra siden 23
Bruke berøringsskjermen 24
Vise berøringspekeren 24
Rengjøring av berøringsskjerm 25
Plassere Din All-in-one PC 26

Norsk

Plassere på skrivebordet 26
Veggmontering (tilleggsutstyr) 26
Sette opp Din All-in-one PC 30
Koble til trådet tastatur og mus 30
Koble til det trådløse tastaturet og musen 30
Slå på systemet 31
Slå av 31
Justere skjermen 32
Konfigurere den trådløse tilkoblingen 33
Konfigurere trådet tilkobling 34
Bruke en statisk IP-adresse: 34
Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE) 36
Konfigurere lyduttaket 39
Høyttalerkonfigurasjoner 39
Slik kobler du til høyttalerne 39
Gjenopprett systemet ditt 40
Bruke den skjulte partisjonen 40
Gjenopprett OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery) 40
Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore) 41

Merknader

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt ustyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser med radiokommunikasjonsutstyr. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette ustyret forårsaker skadelig forstyrrelser med radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå på og av ustyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere forstyrrelseren ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Stille inn på nytt eller omplassere mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en profesjonell radio/TV-tekniker for hjelp.

ADVARSEL: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Erklæring fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada

Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.

Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:

- Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
- Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]

CE-merkeadvarsel

Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og i disse tilfellene kan brukeren måtte utføre passende tiltak.

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Trådløs driftskanal for forskjellige domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.arcep.fr).

Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere

Advarsel for litiumion-batteriet

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis RTC-batteri (Real Time Clock (Sanntids klokke) er satt i på feil måte. Det bør skiftes ut med samme batteritype eller en tilsvarende type av fabrikanten. Kast defekte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

Ikke utsett for væsker

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette produktet er ikke vann- eller oljesikkert.

Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Sikkerhetskrav i samsvar med UL

For å imøtekomme sikkerhetskravene, må All-in-one PC monteres på en arm som garanterer den nødvendige stabiliteten med hensyn til All-in-one PCs vekt. All-in-one PC må kun brukes med en godkjent arm (f.eks. GS-merket).



Den monterte støtten må være i stand til å bære minst 21 kg og UL-sertifisert (UL = Underwriters Laboratories).

ENERGY STAR produkt i samsvar

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Besøk http://www.energy.gov/powermanagement for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også http://www.energystar.gov for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.

Merknader for denne veiledningen

Kontroller at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne håndboken.

ADVARSEL! Viktig informasjon som du MÅ følge for å forhindre skade på deg selv.

VIKTIG! Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.

TIPS: Tips og nyttig informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave.

MERKNAD: Ytterligere informasjon for spesielle situasjoner.

Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden www.asus.com for den aller siste informasjonen.

Sikkerhetsinformsjon

Denne All-in-one PC ET2011-serien er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.
- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 ˚C og 40 ˚C.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet.
- Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:
    - Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten.
    - Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
    - Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
    - Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
    - Strømledningen eller støpslet er skadet.
    - Væske har blitt sølt inn i systemet.
    - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
    - Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
    - Systemytelsen endres.

Advarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtrykknivået.

TV-mottaker (på enkelte modeller)

Merknad til CATV-systeminstallatør - Denne påminnelsen legges med for å gjøre CATV-systeminstallatøren oppmerksom på paragraf 820-93 i National Electric Code som inneholder retningslinjer for korrekt jording og spesielt, spesifiserer at den koaksiale kabelskjermen må være koblet til jordingssystemet til bygningen, så nært kabelinngangspunktet som mulig.

Kort

1. Adapterinformasjon (varierer avhengig av hvilken modell som er kjøpt)
   a. Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)

      Inngangsfrekvens: 50–60 Hz

      Utgående strømstyrke: 120W (19V, 6.3A)

      Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

   b. Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)

      Inngangsfrekvens: 50–60 Hz

      Utgående strømstyrke: 90W (19V, 4.7A)

      Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

   c. Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)

      Inngangsfrekvens: 50–60 Hz

      Utgående strømstyrke: 65W (19V, 3.4A)

      Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

2. Kontakten må være nær enheten og lett tilgjengelig.

Advarsel om likestrømsvifte

Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig. Hold kroppen din borte fra bevegende vifteblader.

Velkommen

Gratulerer med ditt kjøp av All-in-one PC ET2011-serien. Følgende illustrasjon viser innholdet i pakken til det nye produktet ditt. Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.

Innhold i pakken

		
All-in-one PC ET2011-serien	**Tastatur (trådet eller trådløst)**	**Mus (trådet eller trådløs)**
		
Nettadapter	**Strømledning**	**Garantikort**

Illustrasjonen av tastaturet, musen og strømforsyningen er kun for din referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere fra område til område.

Om din All-in-one PC

Forfra

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



1 **Webkamera**

Den innebygde mikrofonen og webkameraet lar deg starte videosamtaler online.

2 **Webkamera-lampe**

Indikerer at det innebygde webkameraet er aktivert.

3 **Digital mikrofon (innebygd)**

Denne innebygde digitale mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning lydopptak og multimedieprogrammer.

4 **LCD-skjerm (Berøringsaktivert funksjon på enkelte modeller)**

Den 20 tommers LCD-skjermen, med en optimal oppløsning på 1600 x 900, har en berøringsfølsom funksjon som gjør det enkelt for deg.

5 **Strømbryter**

Med strømbryteren kan du slå PÅ/AV systemet.

6 **Opp-knapp**

Trykk for å øke skjermens klarhet. Trykk for å rulle oppover mens du navigerer i menyen.

7 **Meny-knapp**

Trykk for å vise menyen.

8 **Ned-knapp**

Trykk for å redusere skjermens klarhet. Trykk for å rulle nedover mens du navigerer i menyen.

9 **Modusknapp (MODE)**

Trykk for å bytte skjermens signalkilde. Når HDMI-inngangen er valgt, kan All-in-one PC brukes som en standard LCD-monitor på skrivebordet.

10 **Lampe for trådløs LAN**

Indikerer at det trådløse LAN er aktivert. (Windows programvareinnstillinger er nødvendig for å bruke det trådløse LAN.)

11 **Lampe for harddiskstasjon**

Indikerer aktiviteten på harddisken.

12 **IR-mottaker (på enkelte modeller)**

IR-mottakeren mottar infrarøde (IR) signaler fra fjernkontrollen.



1 **Webkamera**

Den innebygde mikrofonen og webkameraet lar deg starte videosamtaler online.

2 **Webkamera-lampe**

Indikerer at det innebygde webkameraet er aktivert.

3 **Digital mikrofon (innebygd)**

Denne innebygde digitale mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning lydopptak og multimedieprogrammer.

4 **LCD-skjerm (Berøringsaktivert funksjon på enkelte modeller)**

Den 20 tommers LCD-skjermen, med en optimal oppløsning på 1600 x 900, har en berøringsfølsom funksjon som gjør det enkelt for deg.

5 **Strømbryter**

Med strømbryteren kan du slå PÅ/AV systemet.

6 **Soloppgang-ikon**

Øker lysstyrken i skjermen.

7 **Solnedgang-ikon**

Reduserer lysstyrken i skjermen.

8 **Høyttaler opp-ikon**

Øker høyttalervolumet.

9 **Høyttaler ned-ikon**

Minker høyttalervolumet.

10 **Lampe for trådløs LAN**

Indikerer at det trådløse LAN er aktivert. (Windows programvareinnstillinger er nødvendig for å bruke det trådløse LAN.)

11 **Lampe for harddiskstasjon**

Indikerer aktiviteten på harddisken.

12 **IR-mottaker (på enkelte modeller)**

IR-mottakeren mottar infrarøde (IR) signaler fra fjernkontrollen.

Bakfra

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



1 **Sokkel**

Lar deg posisjonere systemet i oppreist stilling.

2 **Kensington®-låseport**

Porten for Kensington® -låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av Kensington® -kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene inkluderer vanligvis en metallkabel og lås som forhindrer at datamaskinen fjernes fra et fastmontert objekt.

3 Strøminntak (DC 19 V)

Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten.
Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades.

Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen.

4 USB-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

5 HDMI-inngangsport (på enkelte modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimert heldigitalt lyd/videogrensesnitt mellom en lyd/videokilde, som en set-top boks, DVD-spiller.

6 LAN-port

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

7 Antenneinngang (på enkelte modeller)

Antenneinngangen er beregnet på signaler for TV eller FM-radio (tilleggsutstyr), og kan brukes med den medfølgende digitale TV/FM-antennen eller inngang for TV-tjenester det abonneres på. Den medfølgende antennen kan brukes til å ta imot digital TV eller FM-radio. Kontakten for kabeltjenester kan motta digital TV, analog TV eller FM-radio avhengig av abonnementet. Merk: Bruk den medfølgende adapteren sammen med koaksialkontakter.



1 Sokkel

Lar deg posisjonere systemet i oppreist stilling.

2 Kensington®-låseport

Porten for Kensington® -låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av Kensington® -kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene inkluderer vanligvis en metallkabel og lås som forhindrer at datamaskinen fjernes fra et fastmontert objekt.

3 Strøminntak (DC 19 V)

Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten.
Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades.

Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen.

4 USB-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

5 Seriellport (på enkelte modeller)

Denne 9-pinners seriellporten (COM1) er for serielle enheter.

6 LAN-port

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

7 Skjermutgang (Monitor) (på enkelte modeller)

Den 15-pins, D-sub skjermporten støtter en standard VGA-kompatibel enhet som for eksempel en monitor eller projektor for å muliggjøre visning på en større ekstern skjerm.

Fra siden

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.





1 Minnekortleser

Vanligvis må en ekstern minneskortleser kjøpes seperat for å kunne lese minnekort, All-in-one PC innebygd minnekortleser som kan lese MMC/SD/SDHC-kort fra enheter som digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDA-er.

2 USB-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

3 Mikrofon-kontakt

Mikrofon-kontakten er designet for å koble mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

4 Hodetelefon-/Lydutgang-kontakt

Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lyd-ut signal til forsterker eller hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høyttalere automatisk deaktiveres.

5 Optisk stasjon

Den innebygde optiske stasjonen kan støtte CD-er og/eller DVD og kan ha opptakbar (R) eller overskrivbar (RW) kapabiliteter. Se markedsspesifikasjonene for detaljer om hver modell.

Bruke berøringsskjermen

All-in-one PC gir deg muligheten til å kontrollere alt med fingertuppene dine. Med et par pek eller med skrivespissen, kan du helt kontrollere All-in-one PC. Berøringene fungerer som en musenhet:

- Berør = venstreklikk på musen
- Berør og hold = høyreklikk på musen



Den berøringsaktiverte skjermen er tilgjengelig på enkelte modeller.

Vise berøringspekeren

Berøringspekeren, en virtuell mus, hjelper deg bruke den berøringsaktiverte skjermen på en mer praktisk måte. Vise berøringspekeren

1. Fra Windows®-skrivebordet, klikk på **Start** > **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skriver**.



2. Klikk på **Endre inntastingsinnstillinger for berøring.**



3. Klikk på fanen **Berøring** på toppen og klikk på boksen før **Vis berøringspekeren når jeg arbeider med elementer på skjermen**. Klikk **OK** for å avslutte konfigurasjonen.



4. Du ser en virtuell mus på skjermen når du berører skjermen.

Rengjøring av berøringsskjerm

Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:

- Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten.
- Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten og rammen på skjermen.
- Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
- Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.

Plassere Din All-in-one PC

Plassere på skrivebordet

Legg All-in-one PC på en flat overflate som et bord eller skrivebord og trekk stativet åpent til det klikker på plass. Vipp deretter skjermen til en vinkel på mellom 12 og 27 grader fra en stående posisjon.



Veggmontering (tilleggsutstyr)

For å montere All-in-one PC på en vegg, må du anskaffe det valgfrie veggmonteringssettet (pute og stativ; VESA 75, 75 mm x 75 mm eller VESA100, 100 mm x 100 mm). Installer veggmonteringssettet i samsvar med følgende instruksjoner.

1. Plasser alt-i-én PC-en på en flat overflate som et bord eller et skrivebord, og fjern deretter de to skruene ved siden av stativet. Behold skruene for fremtidig bruk i tilfelle du må installere stativet igjen.



2. Juster stativet til den flate posisjonen.



3. Følg anvisningen for å frigjøre stativlåset fra alt-i-én PC-en.



4. Følg anvisningen for å fjerne stativet fra alt-i-én PC-en.



5. Ta ut de to gummielementene i hullene på panelet.



6. Sikre veggmonteringsputen til bakpanelet med de fire skruene, mens du legger merke til riktig retning.



7. Installer veggmonteringssettet (VESA75 eller VESA100) til Alt-i-én PC-en med fire skruer (M4 x 16 mm) som fulgte med veggmonteringssettet.

- Veggmonteringssettet i denne illustrasjonen er kun for referanse.
- Veggmonteringssettet og skruene anskaffes hver for seg.



8. Fest veggmonteringsstativet forsiktig til veggen etter instruksjonene som er forklart i installasjonsveiledningen som fulgte med veggmonteringssettet.

Av hensyn til ventilasjonen, må du la det være en klaring på minst 6 cm mellom systemet og veggen.

Sette opp Din All-in-one PC

Koble til trådet tastatur og mus

Koble tastaturet til **USB**-porten på bakpanelet (1). Du kan også kople tastaturet og musen til **USB**-porten på venstre side (2) hvis kablene fra tastaturet og musen ikke er lange nok.



Koble til det trådløse tastaturet og musen

1. Sette batteriet i det trådløse tastaturet og musen.
2. Kople mottakeren for trådløst tastatur / trådløs mus til **USB**-porten på All-in-one PC.
3. Du kan begynne å bruke det trådløse tastaturet og musen.



Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og spesifikasjoner (trådet eller trådløs) for tastaturet og musen kan variere fra område til område.

Slå på systemet

Koble AC-adapteren til **DC IN**-kontakten på bakpanelet (1 2 3) og trykk på **Strømbryteren** på frontpanelet (4) for å slå på systemet.



ADVARSEL! IKKE koble AC-strømledningen til et AC-uttak før du kobler DC-pluggen til systemet. Dette kan skade AC-DC-adapteren.



Slå av

- For å sette systemet i hvilemodus, trykk på **Strømbryteren** ⏻ på frontpanelet. For å gjenopprette systemet, trykk på **Strømbryteren** igjen, klikk på musen, ta på skjermen eller trykk på en tast på tastaturet.
- For å slå av systemet helt, følg vanlig fremgangsmåte i Windows eller trykk og hold inne **Strømbryteren** ⏻ i fem sekunder.

Justere skjermen

All-in-one PC leveres med følgende programvareverktøy som lar deg justere berøringsnøyaktigheten for skjermen.

Den berøringsaktiverte skjermen er tilgjengelig på enkelte modeller.

1. Fra Windows® skrivebord, klikk **Start** > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Innstillinger for Tablet PC**, og klikk **Calibrate the screen for pen or touch input** (Kalibrer skjermen for penn eller berøringsinnmating).



2. Fra **Skjerm**-kategorien, klikk **Calibrate** (Kalibrer).



3. Trykk på trådkorset hver gang det vises på skjermen for å gi kalibreringsprøver.

Høyreklikk hvor som helst på skjermen for å gå tilbake til det siste kalibreringspunktet. Trykk **Esc**-tasten på tastaturet for å lukke verktøyet. Ikke endre skjermorienteringen før du har fullført kalibreringsprosessen.



Konfigurere den trådløse tilkoblingen

1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows ®-oppgavelinjen.

2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.

Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.

Skriv inn nettverks-nøkkelen eller passordet når du kobler til et sikkerhets-aktivert nettverk.



3. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
4. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.

Konfigurere trådet tilkobling

Bruke en statisk IP-adresse:

1. Klikk på nettverksikonet med en gul advarseltrekant i Windows® - meldingsområdet og velg **Åpne nettverks- og delingssenter**.



Sørg for at du har koblet LAN-kabelen til All-in-one PC.

2. Klikk på **Endre adapterinnstillinger** i venstre rute.



3. Høyreklikk **Lokal tilkobling,** og velg **Egenskaper**.



4. Klikk på **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk **Egenskaper**.



5. Velg **Bruk følgende IP-adresse**.
6. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Standard gateway**.
7. Oppgi **Foretrukket DNS-server**-adressen hvis det er nødvendig.
8. Etter at du har oppgitt alle relevante verdier, klikk på **OK** for å fullføre konfigurasjonen.



Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)

1. Gjenta trinn 1–4 i forrige avsnitt.
2. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** og klikk på **OK**.



(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)

3. Gå tilbake til **Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk**.



4. Velg **Koble til Internett** og klikk **Neste**.



5. Velg **Bredbånd (PPPoE)**, og klikk **Neste**.



6. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Koble til**.



7. Klikk **Lukk** for å avslutte konfigurasjonen.



8. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.



9. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Koble til** for å koble til Internett.



Konfigurere lyduttaket

All-in-one PC støtter ulike typer lydkonfigurasjoner. Sett opp systemet med stereohøyttalere eller et høyttalersystemer med flere kanaler.

Høyttalerkonfigurasjoner

Sett opp systemet med følgende høyttalerkonfigurasjoner:

Navn	Høyttalersystem
2-kanal (stereo)	Venstre og høyre høyttaler.

Lydkontakt	Hodetelefoner/2. kanal
	Lydutgang
	Mik. inn

Et stereohøyttalersett er et venstre-høyre-system med to kanaler. Et flerkanalssystem har venstre-høyre frontkanal og venstre-høyre (surround) bakkanal.

Slik kobler du til høyttalerne

Se tabellen under for lydkontaktene på baksiden og deres funksjoner.

For stereohøyttalere eller hodetelefoner

Lydkontakt	Beskrivelse
	Kobler til stereohøyttalere eller hodetelefoner.

Gjenopprett systemet ditt

Bruke den skjulte partisjonen

Gjenopprett OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery)

1. Deaktiver **Boot Booster** i BIOS-oppsett.
2. Trykk [F9] under oppstart.
3. Velg **Windows setup [EMS Enabled]** (Windows-oppsett [EMS deaktivert]) når dette elementet vises og trykk [Enter].
4. Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
5. Velg **Recover the OS to the Default Partition** (Gjenopprett OS fra standardpartisjon) og klikk på **Next** (Neste).
6. Fabrikkens standardpartisjon vil bli vist. Klikk på **Next** (Neste).
7. Data om standardpartisjon vil bli fjernet. Klikk på **Recover** (Gjenopprett) for å starte systemgjenvinningen.

Du vil miste alle dine data på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

8. Når gjenvinningen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en USB-stasjon (F9 Backup)

1. Gjenta trinn 1-4 i det forrige avsnittet.
2. Velg **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (Sikkerhetskopier fabrikkinnstilling til en USB-stasjon) og klikk på **Next** (Neste).
3. Koble en USB-lagringsenhet til PC-en din for å starte sikkerhetskopieringen av fabrikkens standardinnstilling.

Størrelsen på den tilkoblede USB-enheten må helst være større enn 15 GB. Den faktiske størrelsen kan avhenge av PC-modellen din.

4. Velg en ønsket USB-lagringsenhet hvis flere enn en USB-lagringsenhet er tilkoblet din All-in-one PC og klikk på **Next** (Neste).

Hvis det allerede finnes en partisjon med tilstrekkelig størrelse i den valgte USB-lagringsenheten (for eksempel en partisjon som er blitt brukt som sikkerhetskopieringpartisjonen), vil systemet viser denne partisjonen automatisk og gjenbruke den ved sikkerhetskopiering.

5. Basert på de forskjellige situasjonene i forrige trinn, vil data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen bli fjernet. Klikk på **Backup** (Sikkerhetskopier) for å starte sikkerhetskopiering.

Du vil miste alle dine data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

6. Når sikkerhetskopiering av fabrikkinnstillingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore)

Når gjenvinningspartisjonen på systemet ditt har kræsjet, bruk USB-lagringsenheten for å gjenopprette systemet til fabrikkens standardpartisjon eller fabrikkinnstillingsdata for hele harddisken.

1. Deaktiver Boot Booster i BIOS-oppsett.
2. Koble til USB-lagringsenheten som du ønsker å sikkerhetskopiere fabrikkinnstillingsdata til.
3. Trykk på <ESC> ved oppstart og **Please select boot device** (Velg oppstartsenhet) vises. Velg USB:XXXXXX for å boote (oppstarte) fra den tilkoblede USB-lagringsenheten.
4. Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
5. Velg **Restore** (Gjenopprett) og klikk på **Next** (Neste).
6. Velg en oppgave og klikk på **Next** (Neste). Oppgavevalg:
   - **Kun gjenopprette OS til standardpartisjon**

     Velg dette hvis du simpelthen ønsker å gjenopprette OS til fabrikkens standardpartisjon. Dette valget sletter alle data på systempartisjonen "C" og beholder partisjonen "D" uendret. Etter at du klikker på **Next** (Neste), vil fabrikkens standardpartisjon bli vist. Klikk på **Next** (Neste) igjen.
   - **Gjenopprette hele harddisken**

     Velg dette hvis du ønsker å gjenopprette din All-in-one PC til fabrikkens standardinnstilling. Valget sletter alle data fra harddisken og oppretter en ny systempartisjon som stasjon "C", en tom partisjon som stasjon "D" og en gjenvinningspartisjon.
7. Data på fabrikkens standardpartisjon eller på hele harddisken vil bli fjernet avhengig av valget du foretok i forrige trinn. Klikk på **Restore** (Gjenopprett) for å starte prosessen.
8. Når gjenopprettingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS All-in-one PC**
Model name :	**ET2011AGT, ET2011AGK**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50371:2002	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 50385:2002	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1:2006	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1:2006+A11:2009	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 110101

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Year to begin affixing CE marking:2011

Signature : _____