All-in-one PC

Manuale Utente



Italiano

Serie ET2011

I6015
Prima Edizione
Agosto 2010

Italiano

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

E' stato compiuto ogni sforzo per assicurare la correttezza e l'aggiornamento del manuale. Tuttavia, il produttore non offre alcuna garanzia in merito all' accuratezza dei contenuti e si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme aglli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti,fulmini,acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione “OEM”: il software OEM viene concesso in licenza all’utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l’utente finale, denominato “EULA”(End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l’accettazione, da parte dell’ utente, delle condizioni dell’ EULA, ha luogo al momento dell’ installazione del software stesso.

Sommario

Condizioni e Limiti di Copertura 3
della Garanzia sul Prodotto 3
Licenza Software 4

Sommario 5

Comunicazioni 7
Dichiarazione della Federal Communications Commission 7
Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese 8
Dichiarazione IC sull'Esposizione alle Radiazioni per il Canada 8
Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC) 8
Avviso Marchio CE 9
Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni 9
Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia) 10
Comunicazione REACH 11
Dichiarazione di Conformità con le Normative Internazionali in Materia di Tutela Ambientale 12
Servizio di Ritiro e Riciclaggio 12
Norme di Sicurezza UL 12
Certificazione ENERGY STAR 13
Note sul Manuale 13
Norme di Sicurezza 14
Precauzioni d' Uso 14
Pressione Sonora 15
Adattatore 15
Ventola a corrente continua 15

Benvenuti 16

Descrizione di All-in-one PC 17

Vista Frontale 17
Vista Posteriore 21
Viste Laterali 25
Uso del Display Touchscreen 26
Visualizzazione del Puntatore Touchscreen 26
Pulizia del Display Touchscreen 27

Uso della Tastiera 28
Tasti Funzione (soltanto per tastiera wireless)....29
Posizionamento di All-in-one PC....30
Collocazione su Scrivania 30
Montaggio su Parete (opzionale)....30
Installazione di All-in-one PC 34
Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo 34
Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo 34
Accensione del Sistema....35
Spegnimento dello Schermo e Arresto del Sistema 35
Taratura dello Schermo 36
Configurazione di una Connessione Wireless 37
Configurazione di una Connessione via Cavo....38
Tramite IP statico....38
Tramite un IP dinamico (PPPoE)....40
Configurazione dell'Uscita Audio 43
Connessione con gli Altoparlanti....43
Configurazione Impostazioni Uscita Audio....44
Ripristino del Sistema 45
Mediante Partizione di Ripristino 45
Ripristino del Sistema Operativo sulla Partizione Predefinita (Ripristino con F9)..45
Copia di Riserva delle Impostazioni Predefinite su Unità USB (Backup con F9) ..45
Mediante Dispositivo di Archiviazione USB (Ripristino via USB) 46

Comunicazioni

Dichiarazione della Federal Communications Commission

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal garante del dispositivo potrebbe far decadere il diritto dell' utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni fornite, mentre l' antenna(e) utilizzata(e) per questo trasmettitore deve essere installata in modo da creare una distanza di almeno 20cm. da tutte le persone e non essere collocata o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti finali e il personale addetto all' installazione devono avere le istruzioni sul montaggio dell' antenna e sulle condizioni operative del trasmettitore, in modo da rispettare le normative in materia di esposizione a RF.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B per emissioni radio, da parte di apparecchiature digitali, prescritti nel Regolamento sulle Interferenze Radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme con la normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione IC sull'Esposizione alle Radiazioni per il Canada

Il presente apparecchio è conforme ai limiti IC per esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Per uniformarsi ai requisiti di conformità IC per l' esposizione a RF, si è pregati di evitare il diretto contatto con l'antenna trasmittente, quando è in fase di trasmissione. L'utente finale deve seguire le istruzioni operative specificate, in modo da soddisfare tale requisito.

Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti:

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per i test radio secondo [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE

Questo è un prodotto di Classe B e, in ambiente domestico, può causare interferenze radio. In questo caso, all' utente potrebbe essere richiesto di adottare le misure adeguate.

CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility"(Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive"(Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

CE

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999,che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)

Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate.In questi casi la potenza massima all'interno è di:

- 10mW per l'intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz2483.5 MHz)
- 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

I canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

L'utilizzo all'esterno è limitato: Nelle proprietà private o nelle proprietà private di persone pubbliche,l'utilizzo è soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.52483.5 MHz. Non è autorizzato l'utilizzo all'esterno sulla proprietà privata.

Nei dipartimenti elencati di seguito per l'intera banda dei 2.4 GHz:

- La potenza massima autorizzata all'interno è di 100mW
- La potenza massima autorizzata all'interno è di 10mW

Nei dipartimenti in cui è permesso l'utilizzo della banda dei 24002483.5 MHz con un EIRP inferiore a 100mW all'interno e inferiore a 10mW all'esterno:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Questo requisito è soggetto a cambiare nel tempo, permettendo l'utilizzo della scheda LAN wireless in più aree all'interno della Francia. Consultare ART per le informazioni più aggiornate (www.art-telecom.fr).

La Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a più di 10mW.

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica a prodotti disassemblati dall'utente

Avvertenza Batteria Ioni-Litio

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria RTC (Real Time Clock) non è sostituita in modo corretto. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente, consigliato dal produttore. Eliminare le batterie utilizzate come da istruzioni del fabbricante.

Divieto di Esposizione a Liquidi

NON esporre oppure utilizzare in prossimità di liquidi, pioggia o umidità. Questo prodotto non è resistente all'acqua e alle sostanze oleose.

Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

NON gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Dichiarazione di Conformità con le Normative Internazionali in Materia di Tutela Ambientale

Nella progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, ASUS rispetta il concetto del "Green Design", assicurandosi che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente, e mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Consultare la pagina web http://csr.asus.com/english/Compliance.htmper la pubblicazione delle normative osservate e applicate da ASUS.

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws

Servizio di Ritiro e Riciclaggio

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dall'impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Norme di Sicurezza UL

Per soddisfare i requisiti di sicurezza, All-in-one PC deve essere montato su un braccio di supporto capace di garantirne la necessaria stabilità, in considerazione del peso del dispositivo. All-in-one PC deve essere utilizzato soltanto con un supporto approvato (p.e. GS mark).



Il supporto per il montaggio deve poter sostenere almeno 21kg ed essere certificato UL.

Certificazione ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici, più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR, per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia in funzione delle prestazioni. Per approfondimenti sull'argomento, visitare il sito internet http://www.energy.gov/powermanagement. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR, visitare il sito http://www.energystar.gov.

Note sul Manuale

Per essere sicuri di eseguire correttamente determinate operazioni, ricordare la seguente simbologia, ricorrente nel manuale:

AVVERTENZA: Istruzioni da osservare OBBLIGATORIAMENTE per evitare di farsi male.

IMPORTANTE: Istruzioni da seguire OBBLIGATORIAMENTE per il completamento di un' operazione.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un 'operazione.

NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Tutte le illustrazioni e le figure di questo manuale sono puramente indicative. Le reali specifiche del prodotto e le foto delle schermate dei software possono subire variazioni, a seconda dei paesi. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per informazioni aggiornate.

Norme di Sicurezza

All-in-one PC - Serie ET2011 è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT. Tuttavia, per garantirne l'osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del Sistema

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile.
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema per la ventilazione. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti a temperature comprese fra 0˚C e 40˚C.
- In caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi inseriti non superi quello di All-in-one PC - Serie ET2010.

Precauzioni d' Uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo flusso di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Per poter raggiungere la massima sensibilità al tocco, il display touchscreen richiede una pulizia periodica. Tenerlo lontano da oggetti estranei ed evitare un eccessivo accumulo di polvere. Per effettuare la pulizia del display:
    - Spegnere il sistema e staccare il cavo di alimentazione dalla parete.
    - Spruzzare un modesto quantitativo di detergente per i vetri, ad uso domestico, sul panno per la pulizia in dotazione e spolverare delicatamente la superficie dello schermo.
    - Non spruzzare il detergente direttamente sul display.
    - Non utilizzare un detergente abrasivo o un panno ruvido.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
    - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
    - Un liquido è stato rovesciato nel sistema.
    - Il sistema non funziona in modo corretto, pur attenendosi alle istruzioni operative.
    - Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
    - Le prestazioni del sistema sono cambiate.

Pressione Sonora

Avvertenza: un'eccessiva pressione del suono, proveniente da cuffie o auricolari, potrebbe causare danni all'udito. Si prega di notare che la regolazione del controllo volume e dell'equalizzatore, al di sopra della posizione centrale, potrebbe aumentare la tensione in uscita di cuffie e auricolari e, pertanto, il livello della pressione sonora.

Sintonizzatore TV (su modelli selezionati)

Nota per gli installatori di Sistemi CATV — Questo promemoria serve a richiamare l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla sezione 820-93 del Codice Elettrico Nazionale, che fornisce le direttive per un' appropriata messa a terra ed, in particolare, specifica che lo schermo del cavo coassiale deve essere collegato ad un sistema di messa a terra dell'edificio, il più vicino possibile al punto di ingresso del cavo.

Adattatore

1. Informazioni sull'Adattatore:

   Tensione in ingresso: 100–240Vac

   Frequenza di ingresso: 50–60Hz

   Corrente in uscita: 120W (19V, 6.3A)

   Tensione in uscita: 19Vdc

2. La presa deve essere facilmente accessibile e situata in prossimità del dispositivo.

Ventola a corrente continua

Avvertenza: la ventola a corrente continua è un componente in movimento che potrebbe essere pericoloso. Pertanto, è prudente stare lontani dalle lamelle della ventola.

Benvenuti

Complimenti per aver acquistato All-in-one PC - Serie ET2011.Le illustrazioni di seguito mostrano il contenuto della confezione del nuovo prodotto. Contattare il rivenditore, in caso di articoli danneggiati o mancanti.

Contenuto della Confezione

		
All-in-one PC - Serie ET2011	**Tastiera (con o senza cavo)**	**Mouse (con o senza cavo)**
		
Adattatore AC	**Cavo di Alimentazione**	**DVD di Supporto**
		
Guida Rapida	**Certificato di Garanzia**	

Note:

1. **Il numero e il contenuto dei dischi varia in base al paese.**
2. **Le illustrazioni di tastiera, mouse e unità di alimentazione sono puramente indicative. Le specifiche del prodotto potrebbero variare a seconda del paese.**

Descrizione di All-in-one PC

Vista Frontale

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema



1 **Webcamera**

La webcamera integrata, insieme al microfono digitale, consente di effettuare video conversazioni online.

2 **LED della Webcamera**

Indica se la webcamera integrata è stata attivata.

3 Microfono Digitale (Integrato)

Il microfono digitale incorporato può essere utilizzato per video conferenze,narrazioni vocali, registrazioni audio e applicazioni multimediali.

Per ottimizzare le prestazioni del microfono con il pannello di controllo audio IDT:

1. Cliccare due volte in area di notifica per aprire **IDT Audio Control Panel**.
2. Cliccare sulla scheda **Recording** e regolare **Microphone Boost** per migliorare le prestazioni del microfono.
3. Al termine, premere **OK**.

4 Display LCD (Funzione touchscreen su modelli selezionati)

Lo schermo LCD da 20 pollici, con risoluzione ottimale pari a 1600 x 900, si connota per la funzione touchscreen, che porta la vita digitale sulla punta delle dita.

5 Pulsante di Accensione

Il pulsante di accensione permette di accendere e spegnere il sistema.

6 Pulsante Su

Pulsante per aumentare il volume o per scorrere verso l'alto un menu.

7 Pulsante MENU

Pulsante per aprire un menu ed accedere/selezionare l'icona (funzione) evidenziata durante la visualizzazione dell'OSD.

8 Pulsante Giù

Pulsante per ridurre il volume o per scorrere verso il basso un menu.

9 Pulsante MODE

Pulsante per cambiare la sorgente del segnale del display. Quando in modalità HDMI, All-in-one PC può essere utilizzato come un normale monitor LCD per desktop.

10 LED WLAN (Wireless LAN)

Indica l'attivazione della WLAN interna (per utilizzare la funzione WLAN, è necessario configurare le impostazioni di Windows®).

11 LED HDD (Hard disk drive)

Segnala l'attività del disco rigido.

12 **Ricevitore IR (su modelli selezionati)**

Il Ricevitore IR riceve i segnali infrarossi (IR) emessi dal telecomando.



1 **Webcamera**

La webcamera integrata, insieme al microfono digitale, consente di effettuare video conversazioni online.

2 **LED della Webcamera**

Indica se la webcamera integrata è stata attivata.

3 **Microfono Digitale (Integrato)**

Il microfono digitale incorporato può essere utilizzato per video conferenze,narrazioni vocali, registrazioni audio e applicazioni multimediali.

Per ottimizzare le prestazioni del microfono con il pannello di controllo audio IDT:

1. Cliccare due volte in area di notifica per aprire **IDT Audio Control Panel**.
2. Cliccare sulla scheda **Recording** e regolare **Microphone Boost** per migliorare le prestazioni del microfono.
3. Al termine, premere **OK**.

4 **Display LCD (Funzione touchscreen su modelli selezionati)**

Lo schermo LCD da 20 pollici, con risoluzione ottimale pari a 1600 x 900, si connota per la funzione touchscreen, che porta la vita digitale sulla punta delle dita.

5 **Pulsante di Accensione**

Il pulsante di accensione permette di accendere e spegnere il sistema.

6 **Pulsante Sole Chiaro**

Aumenta la luminosità dello schermo

7 **Pulsante Sole Scuro**

Riduce la luminosità dello schermo

8 **Pulsante Volume Su**

Aumenta il volume degli altoparlanti.

9 **Pulsante Volume Giù**

Riduce il volume degli altoparlanti.

10 **LED WLAN (Wireless LAN)**

Indica l'attivazione della WLAN interna (per utilizzare la funzione WLAN, è necessario configurare le impostazioni di Windows®).

11 **LED HDD (Hard disk drive)**

Segnala l'attività del disco rigido.

12 **Ricevitore IR (su modelli selezionati)**

Il Ricevitore IR riceve i segnali infrarossi (IR) emessi dal telecomando.

Vista Posteriore

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 **Piedistallo**

Consente di posizionare il sistema in verticale.

2 **Porta per Lucchetto Kensington®**

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il computer con un dispositivo di sicurezza compatibile Kensington®. Questi lucchetti di sicurezza di solito sono provvisti di un cavo metallico ed impediscono al computer di essere rimosso da una postazione fissa.

3 DC IN Ingresso Alimentazione (DC 19V)

L'adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da utilizzare con questo jack. L'energia elettrica fornita attraverso questo jack alimenta il PC. Per evitare danni al PC, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

Quando in funzione, l'adattatore può diventare piuttosto caldo. Per questo motivo, non deve essere coperto e va tenuto lontano dal corpo.

4 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, mouse, foto/videocamere e dischi rigidi.

5 Porta Ingresso HDMI (su modelli selezionati)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale e senza compressione posta fra qualunque sorgente audio/video, come un decodificatore (set-top box) e un lettore DVD.

6 Porta LAN

La porta LAN RJ-45 a otto pin supporta un cavo standard Ethernet per la connessione con una rete locale.

7 Ingresso Antenna (su modelli selezionati)

L'ingresso antenna è predisposto per i segnali di frequenza TV o Radio FM (opzionale) permettendo l'utilizzo dell'antenna digitale TV/FM o l'ingresso dei servizi televisivi a pagamento. L'antenna è in grado di ricevere la TV digitale o la radio FM.
La connessione dei servizi via cavo consente la ricezione della TV digitale, analogica o della radio, in base al tipo di servizio sottoscritto. Nota: Con i connettori coassiali, utilizzare l'adattatore in dotazione.



1 **Piedistallo**

Consente di posizionare il sistema in verticale.

2 **Porta per Lucchetto Kensington®**

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il computer con un dispositivo di sicurezza compatibile Kensington®. Questi lucchetti di sicurezza di solito sono provvisti di un cavo metallico ed impediscono al computer di essere rimosso da una postazione fissa.

3 DC IN Ingresso Alimentazione (DC 19V)

L'adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da utilizzare con questo jack. L'energia elettrica fornita attraverso questo jack alimenta il PC. Per evitare danni al PC, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

Quando in funzione, l'adattatore può diventare piuttosto caldo. Per questo motivo, non deve essere coperto e va tenuto lontano dal corpo.

4 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, mouse, foto/videocamere e dischi rigidi.

5 Portra Seriale

Questa porta seriale a 9-pin (COM1) è stata predisposta per dispositivi seriali.

6 Porta LAN

La porta LAN RJ-45 a otto pin supporta un cavo standard Ethernet per la connessione con una rete locale.

7 Uscita schermo (Monitor)

La porta D-sub a 15 pin del monitor supporta dispositivi compatibili con lo standard VGA, come monitor o proiettori per consentire la visualizzazione su schermi esterni più grandi.

Viste Laterali

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 Lettore di Schede di Memoria

Di solito, per leggere le schede di memoria, deve essere acquistato separatamente un lettore di schede esterno. Questo All-in-one PC è dotato di un lettore di schede di memoria integrato con supporto schede MMC/SD/SDHC impiegate in dispositivi quali fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari e PDA.

2 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere,mouse, foto/videocamere e dischi rigidi.

3 Jack Microfono

Il jack per il microfono è stato progettato per collegare un microfono, da utilizzare per video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.

4 Jack uscita Audio/Cuffie

Il jack per cuffie stereo (3.5mm) è utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del sistema con altoparlanti amplificati o cuffie. L'uso di questo jack disattiva automaticamente gli altoparlanti integrati.



5 Unità Ottica

L'unità ottica integrata può essere utilizzata con i CD (compact disc) e/o DVD (digital video disc) e comprendere la loro registrazione (R) o riscrittura (RW). Consultare le specifiche commerciali per ulteriori dettagli su ciascun modello.

Uso del Display Touchscreen

All-in-one PC porta la vita digitale sulla punta delle dita e funziona facilmente al tocco o con l'uso di uno stilo. Il tocco funziona come un mouse.

- Tocco breve = clic con il tasto sinistro di un mouse.
- Tocco lungo = clic con il tasto destro di un mouse.



Il display Touchscreen è disponibile su modelli selezionati.

Visualizzazione del Puntatore Touchscreen

Il puntatore touchscreen, che rappresenta un mouse virtuale, facilita l'uso del display touchscreen. Per visualizzare questo puntatore:

1. Dal desktop Windows®, cliccare **Start** > **Control Panel** > **View Devices and Printer**.



2. Cliccare **Change touch input settings**.



3. Cliccare sulla scheda **Touch** in alto e selezionare la casella accanto a **Show the touch pointer when I'm interacting with items on the screen**. Premere **OK** per terminare la configurazione.



4. Al tocco dello schermo, sarà visualizzato un mouse virtuale.

Pulizia del Display Touchscreen

Il display Touchscreen richiede una pulizia periodica per poter mantenere sempre la massima sensibilità. Tenere lo schermo libero da oggetti estranei ed evitare che vi si accumuli polvere.
Per effettuare la pulizia:

- Spegnere il sistema e staccare il cavo di alimentazione dalla parete.
- Spruzzare un piccolo quantitativo di detergente per i vetri sull'apposito panno in dotazione e pulire delicatamente la superficie e la cornice dello schermo.
- Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo.
- Durante la pulizia, non utilizzare mai un detergente abrasivo o un panno ruvido.

Uso della Tastiera

All-in-one PC è provvisto di tastiera, con o senza cavo, per facilitare il controllo del sistema.

Le illustrazioni della tastiera qui di seguito sono puramente indicative. Le specifiche del prodotto potrebbero variare a seconda dei paesi.





Tasti Funzione (soltanto per tastiera wireless)

La seguente tabella definisce i tasti funzione colorati, che si trovano sulla tastiera. Per accedere ai comandi colorati, tenere premuto il **tasto Funzione** durante la pressione di un tasto con un comando colorato.

I tasti funzione colorati ed i comandi supportati potrebbero variare in base al modello.

	**Fn + F1:** Pone il sistema in modalità sospensione.
	Fn + F2: Attiva/Disattiva la WLAN interna. Quando attivata, si illumina il corrispondente LED WLAN. Per utilizzare la WLAN è necessario configurare le impostazioni di Windows®.
	Fn + F5: Riduce la luminosità dello schermo.
	Fn + F6: Aumenta la luminosità dello schermo.
	Fn + F7: Accende/spegne lo schermo LCD.
	**Fn + F10:** Attiva/disattiva gli altoparlanti (solo in Windows®).
	**Fn + F11:** Riduce il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	**Fn + F12:** Aumenta il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	Fn + Spazio (Tasto Super Hybrid Engine): Passa fra varie modalità di risparmio energetico. La modalità selezionata è visualizzata sullo schermo.
	**Fn + V:** Attiva/disattiva la webcamera integrata.

Italiano

Posizionamento di All-in-one PC

Collocazione su Scrivania

Collocare All-in-one PC su una superficie piana orizzontale, come un tavolo o una scrivania, e regolare il piedistallo, come da figura, sino a quando non scatta in posizione. **Quindi, inclinare** lo schermo ad un angolo compreso fra 12 e 27 gradi rispetto alla posizione verticale.



Montaggio su Parete (opzionale)

Per installare All-in-one PC su una parete, acquistare il kit opzionale per il montaggio su parete (VESA 75, 75mm x 75mm oppure VESA100, 100mm x 100mm) e seguire le istruzioni sottostanti:

1. Collocare All-in-one PC su una superficie piana orizzontale, come un tavolo o una scrivania, quindi rimuovere le due viti ai lati del piedistallo e conservarle per un'eventuale reinstallazione del piedistallo.



2. Mettere il piedistallo in posizione orizzontale, come da figura.



3. Seguire la direzione della freccia per sbloccare il piedistallo da All-in-one PC.



4. Seguire la direzione della freccia per rimuovere il piedistallo da All-in-one PC.



5. Estrarre le due gommine all'interno dei fori del pannello.



6. Fissare la piastra di fissaggio al pannello posteriore utilizzando le quattro viti. Fare attenzione alla corretta orientazione delle viti.



7. Installare saldamente l'apposito kit (VESA75 oppure VESA100) sull' All-in-one PC mediante le quattro viti (M4 x 16mm) in dotazione con il kit.

- Il kit per il montaggio su parete qui illustrato è puramente indicativo.
- Il kit e le viti per il montaggio su parete si possono acquistare separatamente.



8. Fissare con cura il kit alla parete, seguendo attentamente le istruzioni descritte nel manuale di installazione fornito nella confezione del kit.

Per garantire la ventilazione, assicurarsi di lasciare una distanza di almeno 6cm fra il sistema e la parete di installazione.

Installazione di All-in-one PC

Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo

Collegare la tastiera e il mouse alla porta **USB** sul pannello posteriore (1). Se il cavo della tastiera e del mouse non è lungo a sufficienza, è anche possibile collegarli alla porta **USB** sul lato sinistro di All-in-one PC(2).



Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo

1. Installare le batterie nel mouse e nella tastiera senza cavo.
2. Inserire il ricevitore wireless per tastiera e mouse nella porta **USB** di All-in-one PC.
3. E' ora possibile iniziare ad utilizzare tastiera e mouse senza cavo.



Le illustrazioni qui riportate sono puramente indicative. L'aspetto e le specifiche di tastiera e mouse (con o senza cavo) potrebbero variare in base al paese.

Accensione del Sistema

Collegare l'adattatore AC in dotazione al jack **DC IN** sul pannello posteriore (1 2 3) e poi premere il **Pulsante di accensione** sul pannello frontale (4) per accendere il sistema.



AVVERTENZA! NON collegare il cavo di alimentazione AC ad una presa AC, prima di aver collegato la spina DC al sistema, altrimenti, l'adattatore AC-DC potrebbe essere danneggiato.



Spegnimento dello Schermo e Arresto del Sistema

- Per spegnere lo schermo LCD, premere il **tasto Fn + F7** Fn F7 sulla tastiera. Il sistema resta ancora in funzione.

Il comando con il tasto colorato è disponibile su modelli selezionati.

- Per mettere il sistema in modalità sospensione, premere il **Pulsante di accensione** ⏻ sul pannello frontale. Per risvegliare il sistema, premere di nuovo il **Pulsante di accensione**, cliccare il mouse, toccare lo schermo o premere un qualunque tasto della tastiera.
- Per arrestare completamente il sistema, seguire le normali procedure di Windows oppure tenere premuto per cinque secondi il **Pulsante di accensione** ⏻.

Taratura dello Schermo

In All-in-one PC è pre-installato un software che consente di regolare la precisione del display Touchscreen.

Il display Touchscreen è disponibile su modelli selezionati.

1. Dal desktop di Windows®, cliccare **Start** > **Pannello di Controllo** > **Hardware e Suoni** > **Impostazioni Tablet PC** e cliccare **Esegui taratura dello schermo per input penna o tocco**.



2. Dalla scheda **Schermo**, cliccare **Taratura.**



3. Per fornire campioni di taratura, toccare la croce ogni volta che viene visualizzata sullo schermo.



Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo per tornare all'ultimo punto di taratura. Premere **Esc** per chiudere lo strumento. Non cambiare l'orientamento dello schermo finchè non è stato completato il processo di taratura.

Configurazione di una Connessione Wireless

1. In area di notifica di Windows®,cliccare sull'icona di rete wireless con una stella arancione .

2. Selezionare dall'elenco la rete senza fili a cui connettersi e poi cliccare **Connect.**

Nell'impossibilità di trovare il punto di accesso desiderato, cliccare sull'icona **Refresh** nell'angolo superiore destro per aggiornare e cercare di nuovo nell'elenco.

Durante la connessione con una rete protetta, inserire la chiave o codice di protezione della rete.



3. Una volta riuscita, la connessione compare nell'elenco.
4. In area di notifica, appare l'icona della rete wireless .

Configurazione di una Connessione via Cavo

Tramite IP statico

1. Cliccare sull'icona con il triangolo giallo in area di notifica di Windows® e selezionare **Open Network and Sharing Center**.



Assicurarsi di aver collegato il cavo LAN a All-in-one PC.

2. Sul pannello di sinistra, cliccare **Change adapter settings**



3. Con il tasto di destra del mouse, cliccare **Local Area Connection** e poi selezionare **Properties**.



4. Selezionare **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e premere **Properties**.



5. Selezionare **Use the following IP address**.
6. Inserire **IP address**, **Subnet mask** e **Default gateway**.
7. Se necessario, immettere l'indirizzo del **Preferred DNS server**.
8. Dopo aver inserito i valori corrispondenti, premere **OK** per terminare la configurazione.



Tramite un IP dinamico (PPPoE)

1. Ripetere i passaggi 1–4 del paragrafo precedente.
2 Selezionare **Obtain an IP address automatically** e premere **OK**.



(Se si utilizza PPPoE, proseguire come di seguito)

3. Ritornare a **Network and Sharing Center** e poi selezionare **Set up a new connection or network**.



4. Scegliere **Connect to the Internet** e premere **Next**.



Italiano

5. Selezionare **Broadband (PPPoE)** e premere **Next**.



6. Inserire Nome utente,Password e nome della connessione. Premere **Connect**.



7. Premere **Close** per terminare la configurazione.



8. Cliccare sull'icona di rete in area di notifica e poi sulla connessione appena creata.



9. Utilizzare nome utente e password. Premere **Connect** per stabilire la connessione a Internet.



Configurazione dell'Uscita Audio

All-in-one PC supporta diversi tipi di configurazioni audio. Configurare il sistema mediante altoparlanti stereo.

Configurazione degli Altoparlanti

Il sistema può essere configurato nel seguente modo:

Nome	Sistema di Altoparlanti
2-canali (stereo)	Altoparlante sinistro e altoparlante destro.

Jack Audio	Cuffie/2-canali
	Audio Out
	Mic In

Un set di altoparlanti stereo è un sistema di altoparlanti a due canali, sinistro-destro. Un altoparlante per audio multicanale è caratterizzato da un canale frontale sinistro-destro e da un canale posteriore sinistro-destro (surround).

Connessione con gli Altoparlanti

Consultare la seguente tabella per i connettori audio sul pannello sinistro e per le rispettive funzioni.

Per cuffie o altoparlanti stereo

Jack Audio	Descrizione
	Collega con cuffie o altoparlanti stereo.

Configurazione Impostazioni Uscita Audio

Dopo aver collegato un sistema di altoparlanti a All-in-one PC, seguire la procedura sottostante e configurare le impostazioni degli altoparlanti:

1. Con il tasto di destra del mouse, cliccare sull'icona altoparlante in area di notifica Windows® e selezionare **Sounds**.

2. Selezionare il dispositivo di riproduzione e premere **Properties** per configurare le impostazioni.

3. Impostare la configurazione avanzata, come la regolazione del livello degli altoparlanti e la potenza in uscita. Al termine della configurazione,premere **OK**.





Ripristino del Sistema

Mediante Partizione di Ripristino

Ripristino del Sistema Operativo sulla Partizione Predefinita (Ripristino con F9)

1. Disattivare **Boot Booster** nel BIOS.
2. Premere [F9] in fase di caricamento iniziale.
3. Quando compare,selezionare **Windows setup [EMS Enabled]** e premere [Enter].
4. Selezionare la lingua e premere **Next**.
5. Selezionare **Recover the OS to the Default Partition** e premere **Next**.
6. Sarà visualizzata la partizione predefinita. Premere **Next.**
7. I dati sulla partizione predefinita saranno cancellati. Cliccare **Recover** per avviare il ripristino del sistema.

Tutti i dati contenuti nella partizione selezionata andranno persi. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

8. Al termine del ripristino, cliccare **Reboot** per riavviare il sistema.

Copia di Riserva delle Impostazioni Predefinite su Unità USB (Backup con F9)

1. Riperete i passaggi 1—4 del paragrafo precedente.
2. Selezionare **Backup the Factory Environment to a USB Drive** e premere **Next**.
3. Per avviare il processo di backup delle impostazioni predefinite, collegare al PC un dispositivo di archiviazione USB.

Il dispositivo di archiviazione USB collegato deve essere di dimensioni superiori a 5GB, che comunque possono variare in base al modello del PC.

4. Se più di un dispositivo di archiviazione USB è collegato a All-in-one PC, selezionare quello prescelto e premere **Next**.

Se nel dispositivo di archiviazione USB selezionato esiste già una partizione di dimensioni adatte (p.e. una partizione utilizzata in precedenza come partizione di backup), sarà automaticamente visualizzata dal sistema e riutizzata a scopi di backup.

5. A seconda della situazione di cui al passaggio precedente, saranno cancellati i dati contenuti nel dispositivo di archiviazione USB o nella partizione selezionata. Premere **Backup** per avviare il processo di backup.

Tutti i dati contenuti nel dispositivo di archiviazione USB o nella partizione selezionata andranno persi. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

6. Al termine del processo di backup della partizione predefinita, cliccare **Reboot** per riavviare il sistema.

Mediante Dispositivo di Archiviazione USB (Ripristino via USB)

Quando si verifica un crash della Partizione di Ripristino del sistema, utilizzare un dispositivo di archiviazione USB per ripristinare la partizione predefinita o le impostazioni predefinite del sistema nell'intero disco rigido.

1. Disattivare **Boot Booster** nel BIOS.
2. Collegare il dispositivo di archiviazione USB dove eseguire la copia di riserva delle impostazioni predefinite.
3. Premere <ESC> all'avvio e apparirà la schermata **Please select boot device**. Selezionare USB:XXXXXX per eseguire l'avvio dal dispositivo di archiviazione USB collegato.
4. Selezionare la lingua e premere **Next**.
5. Selezionare **Restore** e premere **Next**.
6. Selezionare un'operazione e premere **Next**. Le opzioni sono le seguenti:

   • **Restore the OS to the Default Partition only**

   Selezionare questa opzione se si desidera semplicemente ripristinare il sistema operativo sulla partizione predefinita. Questa opzione eliminerà tutti i dati contenuti nella partizione di sistema "C", senza modificare la partizione "D". Dopo aver premuto **Next**, sarà visualizzata la partizione predefinita. Premere di nuovo **Next**.

   • **Restore the Whole Hard Disk**

   Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite di All-in-one PC. Questa opzione eliminerà tutti i dati contenuti nel disco rigido e creerà una nuova partizione del sistema come disco "C , una partizione vuota come disco "D" ed una Partizione di Ripristino.
7. I dati contenuti nella partizione predefinita o nell'intero disco rigido saranno cancellati in base all'opzione selezionata al punto precedente. Premere **Restore** per avviare l'operazione.
8. Al termine del ripristino, cliccare **Reboot** per riavviare il sistema.

Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo, Città	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Paese	TAIWAN
Rappresentante Autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo, Città	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Paese	GERMANY