


Türkçe

All-in-one PC

Kullanıcı Kılavuzu



ET2011 Serisi

15G0676270F0

TR6015

Birinci Sürüm V1

Eylül 2010

Telif Hakkı © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER, INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

Bu kılavuzda belirtilen ürün ve şirket adları ilgili şirketlerin telif hakkı içeren veya tescilli ticari markaları olabilir veya olmayabilir ve yalnız tanımlama amacıyla kullanılmaktadır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bu kılavuzun içeriğinin doğru ve güncel olması için gerekli tüm çaba sarf edilmiştir. Ancak, üretici kılavuzun içeriği hakkında hiçbir garanti vermemektedir ve önceden haber vermemeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İçindekiler

İçindekiler	3
Uyarılar	5
Federal İletişim Komisyonunun Bildirimi	5
Kanada İletişim Bakanlığı Bildiris	6
Kanada İçin IC Radyasyon Maruziyet Bildirimi	6
Uygunluk Beyanı (R&TTE direktifi 1999/5/EC)	6
CE İşareti Uyarısı	7
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı	7
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları	8
REACH	9
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı	10
Geri Alım Hizmetleri	10
UL Güvenlik Önlemi	10
ENERGY STAR uyumlu ürün	11
Bu kılavuzla İlgili notlar	11
Güvenlik bilgileri	12
Sisteminizin kurulumu	12
Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar	12
Ses Basıncı	13
TV Tuneri (belirli modellerde)	13
Adaptör	13
DC Fani	13
Hoş geldiniz	14
Paket içeriği	14
All-in-one PC ürününüüzü tanıma	15
Önden görünüm	15
Arkadan görünüm	19
Yandan görünüm	23
Dokunmatik ekranı kullanma	24
Dokunma imlecini görüntüleme	24
Dokunmatik ekranı kullanma	25
Klavyenin kullanımı	26

İşlev tuşları (yalnızca kablosuz klavye için)	27
All-in-one PC ürününüüz yerleştirmeye28	
Masaüstüne yerleştirme.....	28
Duvar montajı (isteğe bağlı)	28
All-in-one PC ürününüüz kurma.....32	
Kablolu klavye ve fareyi takma	32
Kablosuz klavye ve fareyi takma	32
Sistemi açma	33
Gücü kapatma	33
Ekran kalibrasyonu.....	34
Kablosuz bağlantı yapılandırması	35
Kablolu bağlantıyı yapılandırma.....	36
Statik IP kullanma	36
Dinamik IP kullanma (PPPoE).....	38
Ses çıkışının yapılandırılması	41
Hoparlör yapılandırmaları.....	41
Hoparlörlere bağlanma	41
Ses çıkış ayarlarını yapılandırma	42
Sisteminizi kurtarma 43	
Gizli disk bölümünün kullanımı.....	43
İşletim Sisteminin Fabrika Varsayılan Bölümüne Kurtarma (F9 Kurtarma)	43
USB depolama aygıtını kullanma (USB Geri Yükleme)	44

Uyarılar

Federal İletişim Komisyonunun Bildirimi

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şartta bağlıdır:

- Bu aygit zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
- Bu aygit, istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve üreticinin yönergelerine uygun olarak kurulmadığında radyo iletişimine zararlı etkisi olabilir. Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Aygıtı alıcının bağlı olduğu elektrik devresi üzerinde bulunmayan başka bir prize bağlayın.
- Yardım için bayi veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.

DİKKAT: Bu cihazı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

RF maruziyet uyarısı

Bu ekipman verilen talimatlara göre kurulup çalıştırılmalıdır ve bu vericiyle kullanılan antenler, tüm kişilerden en az 20 cm mesafe oluşturacak şekilde kurulmalı ve diğer anten ya da vericilerle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. Son kullanıcılar ve ürünü kuran kişilere anten kurulum talimatları ve ilgili RF maruziyet uygunluk şartlarını karşılayan çalışma koşulları bildirilmelidir.

Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Bakanlığı Radyo Girişim Yönergelerinde belirtilen, dijital aygitlardan gelen radyo parazitleri Sınıf B limitlerini aşmaz.

Bu sınıf B dijital aygit Kanada ICES-003'e uygundur.

Kanada İçin IC Radyasyon Maruziyet Bildirimi

Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan IC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. IC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet uygunluğunu sağlamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma yönergelerine uymalıdır.

Kullanım, aşağıdaki iki şartla bağlıdır:

- Bu aygit parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
- Bu aygit, aygıtta istenmeyen işlemlere neden olan parazitler dahil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uygunluk Beyanı (R&TTE direktifi 1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanarak geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'teki temel gereklilikler]
- [Madde 3.1a]'daki sağlık ve güvenlikle ilgili koruma gereklilikleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği testi
- [Madde 3.1b]'deki elektromanyetik uygunluk için koruma gereklilikleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]'de elektromanyetik uygunluk test
- [Madde 3.2]'deki gibi radyo spektrumunun etkin kullanımı
- [EN 300 328-2]'ye göre radyo test paketleri

CE İşareti Uyarısı

Bu B Sınıfı bir ürünüdür, konut içinde bu ürün radyo etkileşimine neden olabilir ve kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işaretü

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işaretü

Bu aygit, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı

K. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 ila Kanal 11
Japonya	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 ila Kanal 14
Avrupa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 ila Kanal 13

Fransa Sınırlılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlılmış frekans bantları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW



10 ile 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üzerinde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW'lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dır.
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dır.

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne		

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanızı izin verecektir (www.art-telecom.fr).



Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

DEMONTE EDİLEMEZ
Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler
garanti dışındadır

Lityum-İyon Pil Uyarısı

DİKKAT: RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pili yanlış değiştirilirse, patlama tehlikesi. Yalnızca üretici tarafından aynı veya eşdeğeriyle değiştirilmelidir. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Sıvılara Maruz Bırakmayın

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağı geçirmez değildir.



Çarşı işaretli tekerlekli çöp kutusu simbolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu simbolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.

REACH

REACH (Kımyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlanırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kımyasal maddeleri <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> adresindeki ASUS REACH websitesinde yayımlamaktayız.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları

EU REACH SVHC

Kore RoHS


İsviçre Enerji Yasaları

Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır. Müşterilerimizin ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizin, pillerimizin ve diğer parçalarımızın sorumlu bir şekilde geri dönüşümü sağlamaşını mümkün kılan çözümler ürettiğimize inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresini ziyaret edin.

UL Güvenlik Önlemi

Güvenlik gereksinimlerini karşılamak için, All-in-one PC bilgisayar bilgisayarın ağırlığını hesaba katarak gerekli dengeyi sağlayan bir kola monte edilmelidir. All-in-one PC bilgisayar sadece onaylı bir kol ile kullanılmalıdır (Örn GS işareteti bulunan).



Montaj ayağı en az 21kg'a dayanabilmeli ve UL sertifikali olmalıdır.

ENERGY STAR uyumlu ürün



ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programıdır.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energy.gov/powermanagement> adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.

Bu kılavuzla İlgili notlar

Bazı görevleri düzgün biçimde gerçekleştirmenizi sağlamak için, bu kılavuzda kullanılan aşağıdaki sembollere dikkat edin.



UYARI: Size zarar gelmesini önlemek için izlemeniz GEREKEN önemli bilgiler.



ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamak için izlemeniz GEREKEN talimatlar.



İPUCU: Bir görevi gerçekleştirmenize yardımcı olan ipuçları ve faydalı bilgiler.



NOT: Özel durumlar için ek bilgiler.

Bu kılavuzdaki tüm resimler ve anlık ekran görüntüleri yalnız başvuru içindir. Asıl ürün özellikleri ve yazılım ekran görüntüleri bölgelere göre değişebilir. En son bilgiler için www.asus.com adresinde ASUS web sitesini ziyaret edin.

Güvenlik bilgileri

All-in-one PC ET2011 Serisi bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte, güvenliğinizin sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.

Sisteminizin kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bırakığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü, sıcaklığı 0°C ila 40°C olan ortamlarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.
- Dokunmatik ekranın en iyi dokunma hassasiyetine erişebilmesi için, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı temizlemek için:
 - Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 - Verilen temizleme bezinin üzerine az miktarda cam temizleme maddesi püskürtün ve ekran yüzeyini yavaşça silin.
 - Temizleme maddesini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
 - Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fışını çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayiinizle temasla geçin.
 - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.
 - Sisteme sıvı dökülmesi.
 - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
 - Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
 - Sistem performansında değişiklik.

Ses Basıncı

Uyarı: Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden olabilir. Lütfen ses seviyesi denetimini ve ekolayzeri orta konumun üzerinde ayarlanmasıın kulaklık çıkış voltajını ve bununla birlikte ses bacıncı seviyesini artıracağını unutmayın.

TV Tuneri (belirli modellerde)

CATV Sistem Kurucusuna not—Bu hatırlatıcı CATV sistem kurucusunun dikkatini doğru topraklama kılavuzu sağlayan ve özellikle Koaksiyel kablo koruyucusunun kablo girişine yakın yerde binanın topraklama sistemine bağlanmasıını belirten Ulusal Elektrik Yasası Bölüm 820-93'e çekmektir.

Adaptör

1. Adaptör bilgileri:

Giriş voltajı: 100–240Vac

Giriş frekansı: 50–60Hz

Ölçülen çıkış akımı: 120W (19V, 6.3A)

Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc

2. Soket çıkışı ünitenin yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.







DC Fani

Uyarı: DC fanının hareketli parça olduğunu ve tehlikeli olabileceğini unutmayın. Lütfen gövdenizi hareket eden fan bıçaklarından uzak tutun.

Hoş geldiniz

All-in-one PC ET2011 Serisini satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Aşağıdaki resim yeni ürününüzün paket içeriğini içermektedir. Aşağıdaki parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da kayıp ise bayiinizle temasla geçin.


Paket içeriği

		
All-in-one PC ET2011 Serisi	Klavye (kablolu veya kablosuz)	Fare (kablolu veya kablosuz)
		
AC adaptörü	Güç kablosu	Hızlı Kullanım kılavuzu
		
Garanti kartı		
<p>Not:</p> <ol style="list-style-type: none">Disklerin sayısı ve içeriği bölgelere göre değişebilir.Klavye, fare ve güç kaynağının üzerindeki resimler yalnız başvuru içindir. Asıl ürünün özellikleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.		

All-in-one PC ürününüüzü tanıma

Önden görünüm

Sistemin bu yüzünde bulunan bileşenleri tanımlamak için aşağıdaki diyagrama bakın.



1 Web Kamerası

Yerleşik web kamerası ve yerleşik dijital mikrofon çevrimiçi video sohbetleri başlatmanızı sağlar.

2 Webcam LED

Yerleşik web kamerasının etkin olduğunu gösterir.

3 Digital Mikrofon (Yerleşik)

Yerleşik dijital mikrofon video konferans, sesli anlatımlar, ses kayıtları ve multimedya uygulamalarında kullanılabilir.

 Mikrofon performansını IDT Audio Control Panel uygulamasıyla en iyi duruma getirmek için:

1. **IDT Audio Control Panel'i açmak** için görev çubuğundaki simgesini  çift tıklatin.
2. **Kayıt** sekmesine tıklayın ve mikrofonun performansını güçlendirmek için **Mikrofon Arttırma'yı** ayarlayın.
3. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** düğmesini tıklatin.



4 LCD ekran (Belirli modellerde dokunma ile etkinleştirme işlevi)

Optimum çözünürlüğü 1600 x 900 olan 20 inç LCD ekran, dijital yaşamı parmak uçlarına getiren dokunma işlevini sağlar.

5 Güç anahtarı

Güç anahtarı sistemi AÇMANIZI/KAPATMANIZI sağlar.

6 Yukarı Düğmesi

Görüntünün parlaklığını artırmak için basın. Menüde gezinirken yukarı ilerlemek için basın.

7 Menü Düğmesi

Menüyü görüntülemek için basın.

8 Aşağı Düğmesi

Görüntünün parlaklığını azaltmak için basın. Menüde gezinirken aşağı ilerlemek için basın.

9 MOD Düğmesi

Ekran sinyal kaynağını açmak için basın. HDMI girişi açıldığında, All-in-one PC standart bir masaüstü LCD monitör gibi kullanılabilir.

10 Kablosuz LAN LED


Dahili kablosuz LAN'ın etkin olduğunu gösterir. (Kablosuz LAN'ı kullanmak için Windows® yazılım ayarları gereklidir.)

11 Sabit disk sürücü LED

Sabit disk sürücü etkinliğini gösterir.

12 Kızılıötesi Alıcı (belirli modellerde)

Kızılıötesi Alıcı uzaktan kumandanından kızılıötesi (IR) sinyal alır.

**1 Web Kamerası**

Yerleşik web kamerası ve yerleşik dijital mikrofon çevrimiçi video sohbetleri başlatmanızı sağlar.

2 Webcam LED

Yerleşik web kamerasının etkin olduğunu gösterir.

3 Digital Mikrofon (Yerleşik)

Yerleşik dijital mikrofon video konferans, sesli anlatımlar, ses kayıtları ve multimedya uygulamalarında kullanılabilir.



Mikrofon performansını IDT Audio Control Panel uygulamasıyla en iyi duruma getirmek için:

1. **IDT Audio Control Panel'i açmak** için görev

çubuğuundaki simgesini  çift tıklatin.

2. **Kayıt** sekmesine tıklayın ve mikrofonun performansını güçlendirmek için **Mikrofon Arttırma'yı ayarlayın**.
3. Tamamladığınızda **OK (Tamam)** düğmesini tıklatin.



4 LCD ekran (Belirli modellerde dokunma ile etkinleştirme işlevi)

Optimum çözünürlüğü 1600 x 900 olan 20 inç LCD ekran, dijital yaşamı parmak uçlarına getiren dokunma işlevini sağlar.

5 Güç anahtarı

Güç anahtarı sistemi AÇMANIZI/KAPATMANIZI sağlar.

6 Parlaklık Artırma Simgesi

Ekran parlaklığını artırır.

7 Parlaklık Azaltma Simgesi

Ekran parlaklığını düşürür.

8 Hoparlör Yukarı İkonu

Hoparlörün sesini artırır.

9 Hoparlör Aşağı İkonu

Hoparlörün sesini azaltır.

10 Kablosuz LAN LED

Dahili kablosuz LAN'ın etkin olduğunu gösterir. (Kablosuz LAN'ı kullanmak için Windows® yazılım ayarları gereklidir.)

11 Sabit disk sürücü LED


Sabit disk sürücü etkinliğini gösterir.

12 Kızılıötesi Alıcı (belirli modellerde)

Kızılıötesi Alıcı uzaktan kumandandan kızılıötesi (IR) sinyal alır.

Arkadan görünüm

Sistemin bu yüzünde bulunan bileşenleri tanımlamak için aşağıdaki diyagrama bakın.



1 Ayak

Sistemi dik biçimde yerleştirmenizi sağlar.

2 Kensington® Kilit bağlantı noktası

Kensington® kilit bağlantı noktası, bilgisayarın Kensington® uyumlu güvenlik ürünleri kullanılarak sabitlenmesini sağlar. Bu güvenlik ürünlerini genellikle metal bir kablo ve bilgisayarın sabit bir nesneden çıkarılmasını önleyen bir kilit içerir.

3 **Güç girişi (DC 19V)**

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla birlikte kullanmak için, AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu jak içinden geçen güç ile bilgisayarın beslemesi yapılır. Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için her zaman birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Güç adaptörü kullanımında iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

4 **USB bağlantı noktası**

Evrensel Seri Veriyolu (USB) portu klavye, fare aygıtı, fotoğraf makinesi ve sabit disk sürücü gibi USB aygıtlarıyla uyumludur.

5 **HDMI Giriş Portu (belirli modellerde)**


HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), setüstü kutu, DVD çalar gibi her türlü ses/video kaynağı arasında işlev gören sıkıştırılmamış, tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür.

6 **LAN bağlantı noktası**

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

7 **Anten Girişi (belirli modellerde)**

Anten girişi TV veya FM Radyo (isteğe bağlı) frekans sinyali içindir ve birlikte verilen dijital YV/FM anteni ile kullanıma veya televizyon abonelik servislerinden girişe izin vermektedir. Birlikte verilen anten dijital TV veya FM radyoyu alabilir. Kablo servisi bağlantısı ödemeli servise bağlı olarak dijital TV, analog TV veya FM radyoyu alabilir. Not: Eşeksiz kablo konektörüyle kullanımda birlikte verilen adaptörden yararlanın.



1 Ayak

Sistemi dik biçimde yerleştirmenizi sağlar.

2  Kensington® Kilit bağlantı noktası

Kensington® kilit bağlantı noktası, bilgisayarın Kensington® uyumlu güvenlik ürünleri kullanılarak sabitlenmesini sağlar. Bu güvenlik ürünlerini genellikle metal bir kablo ve bilgisayarın sabit bir nesneden çıkarılmasını önleyen bir kilit içerir.

3 **Güç girişi (DC 19V)**

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla birlikte kullanmak için, AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu jak içinden geçen güç ile bilgisayarın beslemesi yapılır. Bilgisayarın hasar görmesini önlemek için her zaman birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.



Güç adaptörü kullanımında iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

4 **USB bağlantı noktası**

Evrensel Seri Veriyolu (USB) portu klavye, fare aygıtı, fotoğraf makinesi ve sabit disk sürücü gibi USB aygıtlarıyla uyumludur.

5 **Seri Port**

Bu 9-pin seri port (COM1) seri aygıtlar içindir.

6 **LAN bağlantı noktası**

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

7 **Ekran (Monitör) Çıkışı**

15 iğneli D-alt monitör bağlantı noktası, daha büyük harici bir ekranda görüntüleme için monitör veya projektör gibi standart VGA uyumlu bir aygıtı destekler.

Yandan görünüm

Sistemin bu yüzünde bulunan bileşenleri tanımlamak için aşağıdaki diyagrama bakın.

1 Bellek kartı okuyucu

Normalde, bellek kartlarının okunabilmesi için, harici bir bellek kartı okuyucu ayrıca satın alınmalıdır. Yerleşik bellek kartı okuyucu, dijital kamera, MP3 çalar, cep telefonu ve PDA gibi aygıtlardan MMC/SD/SDHC kartlarını okuyabilir.

2 USB bağlantı noktası

Evrensel Seri Veriyolu (USB) portu klavye, fare aygıtı, fotoğraf makinesi ve sabit disk sürücü gibi USB aygıtlarıyla uyumludur.

3 Mikrofon jaki



Mikrofon jaki video konferans, sesli okuma ya da basit ses kayıtları için kullanılan mikrofonu bağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

4 Kulaklık/Ses Çıkış jaki

Stereo kulaklık jaki (3,5mm) sistem ses çıkış sinyalini güçlendirilmiş hoparlör ya da kulaklığa bağlamak için kullanılır. Bu jakın kullanılması yerleşik hoparlörleri otomatik olarak devre dışı bırakır.

5 Optik Sürücü


Dahili optik sürücü kompakt diskleri (CD) ve/ veya dijital video disklerini (DVD) destekleyebilir ve yeniden kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazılabilir (RW) özelliklere sahip olabilir. Her bir model hakkında ayrıntılı bilgi için tanıtım teknik özelliklerine bakın.



Dokunmatik ekranı kullanma

All-in-one PC dijital yaşamı parmak uçlarınıza getiriyor. Birkaç dokunuşla veya elektronik kalemi kullanarak All-in-one PC'nin komutlarınızı gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Dokunma işlevleriniz fare aygıtı gibidir:

- Dokunma = sol fare tıklaması
- Dokunma ve tutma = sağ fare tıklaması




Dokunma ile etkinleştirilen ekran belirli modellerde mevcuttur.


Dokunma imlecini görüntüleme

Sanal fare olan dokunma imleci, dokunmatik ekranı daha kolay kullanmanızı sağlar. Dokunma imlecinin görüntülemek için


1. Windows® masaüstünden **Başlat > Denetim Masası > Aygıtları ve Yazıcıyı Görüntüle** öğelerini tıklatin.



2. Dokunma giriş ayarlarını değiştir öğesini seçin.



3. Üsteki Dokun sekmesini tıklatıp Ekrandaki öğelerle etkileşim halindeyken dokunma imlecini görüntüle yazılı kutuyu tıklatın. Yapılandırmayı tamamlamak için Tamam düğmesini tıklatın.



4. Ekrana dokundığunuzda ekranda bir sanal fare göreceksiniz.



Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranın en iyi dokunma hassasiyetine erişebilmesi için, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı temizlemek için:



- Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- Birlikte verilen temizlik bezinin üzerine çok az miktarda cam temizleyicisi püskürtün ve ekran yüzeyi ile ekranın kasasını yavaş hareketlerle silin.
- Temizleme maddesini doğrudan ekran'a püskürtmeyin.
- Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.

Klavyenin kullanımı

All-in-one PC ürününüz sistem denetiminizi kolaylaştıran kablolu veya kablosuz klavye ile birlikte verilir.



Aşağıdaki klavye resimleri yalnız referans içindir. Asıl ürünün özellikleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.



İşlev tuşları (yalnızca kablosuz klavye için)

Aşağıdaki tablo klavyenin üzerindeki renkli işlev tuşları tanımlanmaktadır. Renkli komutlara erişmek için, renkli komut içeren bir tuşa basarken aynı anda **İşlev tuşuna** basılı tutun.



Renkli işlev tuşları ve desteklenen komutlar modele göre farklılık gösterebilir.



Fn + F1: Sistemi bekleme moduna getirir.



Fn + F2: Dahili LAN'ı Açıar veya Kapatır. Etkinleştirildiğinde, ilgili kablosuz LAN LED'i yanar. Kablosuz LAN'ı kullanmak için Windows® yazılım ayarları gereklidir.



Fn + F5: Ekranın parlaklığını azaltır.



Fn + F6: Ekranın parlaklığını artırır.



Fn + F7: LCD ekranı açar ve kapatır.



Fn + F10: Hoparlörleri Açıar ve Kapatır (Yalnız Windows® OS'de).



Fn + F11: Hoparlör ses düzeyini azaltır (yalnız Windows® OS'de).



Fn + F12: Hoparlör ses düzeyini artırır (yalnız Windows® OS'de).



Fn + Boşluk (Süper Hibrid Motor tuşu): Farklı güç tasarrufu modları arasında geçiş yapar. Seçilen mod ekranда görüntülenir.




Fn + V: Yerleşik web kamerasını açar ve kapatır.

All-in-one PC ürününüüzü yerleştirme

Masaüstüne yerleştirme


All-in-one PC ürününüüzü masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin ve kaideyi yerine yerlesene kadar çekin ve açın. Sonra ekran panelini dikey konuma 12 ila 27 derecelik bir açıyla eğin.




Duvar montajı (isteğe bağlı)

All-in-one PC bilgisayarını duvara monte etmek için, isteğe bağlı duvar montaj kitini (VESA75, 75mm x 75mm veya VESA100, 100mm x 100mm) satın alın. Aşağıdaki talimatlara göre duvar montaj kitini kurun.


1. Hepsi bir arada bilgisayarınızı masa gibi düz bir yüzeye yerleştirin ve daha sonra altlığın yanındaki vidaların her ikisini de çıkarın. Allığı tekrar takmak istemeniz durumunda ileride kullanmak için vidaları saklayın.




2. Altlığı düz konuma getirin.




3. Altlık kilidini hepsi bir arada bilgsayardan ayırmak için yönü takip edin.




4. Altlığı hepsi bir arada bilgsayardan çıkarmak için yönü takip edin.



- Panel deligideki kauçuk kapaklarını her ikisini de çıkarın.




- Duvara monte pedini doğru yönde dört adet vidayla arka panele sabitleyin.



- Duvar montaj kiti paketi ile birlikte gelen dört adet (M4 x 16mm) vidayı kullanarak duvar montaj kitini All-in-one PC bilgisayara (VESA75 veya VESA100) sağlam bir şekilde monte edin.



- Bu resimdeki duvar montaj kiti sadece referans içindir.
- Duvar montaj kiti ve vidaları ayrıca satın alınmaktadır.



- Duvar montaj kitini, duvar montaj kiti ile birlikte gelen montaj kılavuzunda tanımlanan talimatlara uyarak duvar montaj kitini dikkatli bir şekilde bağlayın.




Havalandırmanın sağlıklı olması için, sistem ve duvar arasında 6cm'lik bir boşluk bıraklığınızdan emin olun.

All-in-one PC ürününüzü kurma


Kablolu klavye ve fareyi takma

Klavveyi arka paneldeki **USB** portuna takın (1). Klavye ve mouse kablosu yeterli uzunlukta değilse, klavye ve mouse'u yan taraftaki (2) **USB** bağlantı noktasına da bağlayabilirsiniz.



Kablosuz klavye ve fareyi takma


1. Kablosuz klavye ve fareye pilleri takın.
2. Kablosuz klavye/mouse alıcısını All-in-one PC'deki USB bağlantı noktasına takın.
3. Kablosuz klavye ve fareyi kullanmaya başlayın.




Yukarıdaki resimler yalnız referans içindir. Klavye ve farenin asıl görünümleri ve özellikleri (kablolu/kablosuz) bölgeye göre değişebilir.

Sistemi açma

Verilen AC adaptörünü arka panelin üzerindeki **DC IN** jakına bağlayın (1 2 3) ve sistemi açmak için ön panelin üzerindeki **Güç düğmesine** (4) basın.



UYARI! DC fışını sisteme takmadan önce, AC güç kablosunu bir AC çıkışına BAĞLAMAYIN. Bu, AC-DC adaptörüne zarar verebilir.



Güçü kapatma

- LCD ekranı kapatmak için klavyedeki **Fn + F7 tuşuna** basın. Sistem halen çalışıyor.



Renkli tuş komutu belirli modellerde mevcuttur.

- Sistemi bekleme moduna geçirmek için ön paneldeki **Güç düğmesine** basın. Sistemi OS'ye döndürmek için **Güç düğmesine** tekrar basın, fareyi tıklatın, ekrana dokunun veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın.
- Sistemi tamamen kapatmak için normal Windows kapatma işlemini uygulayın veya **Güç düğmesine** beş saniye basın.


Ecran kalibrasyonu

All-in-one PC, dokunmatik ekranı hassasiyetini ayarlamınızı sağlayan şu yazılım aracından biriyle birlikte verilir.




Dokunma ile etkinleştirilen ekran belirli modellerde mevcuttur.

1. Windows® masaüstünde, **Başlat** > **Denetim Masası** > **Donanım ve Ses** > **Tablet PC Ayarları**'na ve ardından **Ekrani kalem veya dokunmatik giriş için kalibre et**'e tıklayın.




2. Ecran sekmesinde, **Ayarla**'ya tıklayın.



3. Kalibrasyon örneklerini sağlamak için, artı işaretine ekranda her göründüğünde dokunun.



Son kalibrasyon noktasına dönmek için ekrandaki herhangi bir yere sağ tıklayın. Aracı kapatmak için klavyedeki **Esc** tuşuna basın. Kalibrasyon işlemini tamamlayana kadar ekranınızın yönünü değiştirmeyin.



Kablosuz bağlantı yapılandırması

1. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ simgesini  tıklatın.
2. Listededen bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve bağlantı oluşturmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



İstediğiniz erişim noktasını bulamazsanız, listeyi yenilemek ve listeye yeniden bakmak için sağ üst köşedeki **Yenile** simgesini  tıklatın.



Güvenliğin etkin olduğu bir ağa bağlanırken ağ güvenlik şifresini girin.



3. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.
4. Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini  görebilirsiniz.


Kablolu bağlantıyı yapılandırma

Statik IP kullanma


- Windows® görev çubukundaki sarı uyarı üçgeni olan ağ simgesini  tıklatın ve **Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni açı** seçin.




LAN kablosunu All-in-one PC'ye taktiğinizden emin olun.




- Soldaki mavi bölümde **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.




- Yerel Ağ Bağlantısı'ni** sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.



4. **Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)** öğesini vurgulayın ve **Özellikler'i** tıklatın.




5. **Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)** öğesini seçin.
 6. **IP adresinizi, Alt ağ maskenizi, ve Varsayılan ağ geçidini** girin.
 7. Gerekirse, **Tercih edilen DNS sunucusu** adresini girin.
 8. Tüm ilgili değerleri girdikten sonra, yapılandırmayı tamamlamak için **OK (Tamam)**'ı tıklatın.




Dinamik IP kullanma (PPPoE)

1. Önceki bölümde yer alan 1- 4 adımı tekrarlayın.
2. **Obtain an IP address automatically (Otomatik olarak bir IP adresi al) seçeneğini işaretleyin ve OK (Tamam)'ı tıklatın.**




(PPPoE kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tekrarlayın)


3. **Ağ ve Paylaşım Merkezi** kısmına dönerek **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** öğesini tıklatın.




4. **Internet'e Bağlan'ı** seçip **İleriyi** tıklatın.




5. **Geniş bant (PPPoE)** seçeneğini işaretleyip **İleri** düğmesini tıklatın.



6. Kullanıcı adınızı, Parolanızı ve Bağlantı adınızı girin. **Bağlan** düğmesini tıklatın.




7. Yapılandırmayı tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



- Görev çubuğundaki ağ simgesini ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklatın.



- Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Internet'e bağlanmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



Ses çıkışının yapılandırılması

All-in-one PC farklı türlerdeki ses yapılandırmalarını destekler. Stereo hoparlörleri kullanarak kurulum yapın.

Hoparlör yapılandırmaları

Sistemi aşağıdaki hoparlör yapılandırmaları ile kurun:

İsim	Hoparlör sistemi
2 kanallı (stereo)	Sol hoparlör, sağ hoparlör.

Ses jaki	2 kanallı kulaklık
	Ses Çıkış
	Mikrofon Giriş



Stereo hoparlör seti sol-sağ olarak iki kanallı bir hoparlör sistemidir. Çok kanallı ses hoparlörü sol/sağ ön ve sol/sağ arka (surround) kanal içerir.

Hoparlörlere bağlanma

Arka paneldeki ses jakları ve işlevleri için aşağıdaki tabloya başvurun.

Stereo hoparlörler veya kulaklıklar için

Ses jaki	Açıklama
	Stereo hoparlörler veya kulaklıklara bağlanır.



Ses çıkış ayarlarını yapılandırma

Bir hoparlör sistemini All-in-one PC ürününe bağladıktan sonra, hoparlör ayarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows® bildirim alanındaki ses düzeyi simgesini sağ tıklatın ve **Sounds (Ses)**'u tıklatın.



2. Bir yürütme aygıtı seçin ve ayarlarını yapılandırmak için **Özellikler** öğesini tıklatın.



3. Hoparlör seviyesi ve çıkış hızı gibi gelişmiş ayarları yapın. Yapılandırmayı tamamlamak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

Sisteminizi kurtarma

Gizli disk bölümünün kullanımı

İşletim Sistemini Fabrika Varsayılan Bölümüne Kurtarma (F9 Kurtarma)

1. BIOS kurulumunda Boot Booster (Önyükleme Hızlandırıcısı)'nı devre dışı bırakın.
2. Ön yükleme sırasında [F9] tuşuna basın.
3. Bu öğe göründüğünde **Windows setup [EMS Enabled]** (**Windows kurulumu [EMS Etkin]**)'ı seçin ve [Enter] tuşuna basın.
4. Dili seçin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
5. **Recover the OS to the Default Partition** (**İşletim Sistemini Varsayılan Bölüme Kurtar**)'ı seçin ve **Next (İleri)**'yi tıklatın.
6. Fabrika varsayılan bölümü görüntülenir. **Next (İleri)**'yi tıklatın.
7. Varsayılan bölümdeki veriler silinir. Sistem kurtarmayı başlatmak için **Recovery (Kurtar)**'yı tıklatın.



Seçilen bölümdeki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

8. Kurtarma işlemi başarıyla tamamlandığında, sistemi yeniden başlatmak için **Reboot (Yeniden Başlat)**'yı tıklatın.

Fabrika Varsayılan Ortam Verilerini USB Sürücüsüne Yedekleme (F9 Yedekle)

1. Önceki bölümdeki adım 1—4'ü tekrarlayın.
2. **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (**Fabrika Ortamını USB Sürücüye Yedekle**)'yı seçin ve **Next (İleri)**'yi tıklatın.
3. Fabrika Varsayılan Ortam yedeklemesini başlatmak için, USB depolama aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.



Bağlanan USB depolama aygıtının boyutu 15GB'dan büyük olmamalıdır. Gerçek boyutu bilgisayar modelinize göre değişebilir.

4. All-in-one PC'nize birden fazla USB depolama aygıtı bağlısa, istediğiniz USB depolama aygıtını seçin ve **Next (İleri)**'yi tıklatın.



Seçilen USB depolama aygıtında uygun boyutta bölüm zaten varsa (örneğin, yedekleme bölümü olarak kullanılmış bir bölüm), sistem otomatik olarak bu bölümü gösterir ve yedekleme için bunu kullanır.

5. Önceki adımda farklı durumlara göre, seçilen USB depolama aygıtı veya seçilen bölümdeki veriler silinir. Yedekleme işlemini başlatmak için **Backup (Yedekle)**'yı tıklatın.



Seçilen USB depolama aygıtı veya bölümdeki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

6. Fabrika varsayılan ortamına yedekleme işlemi başarıyla tamamlandığında, sistemi yeniden başlatmak için **Reboot (Yeniden Başlat)**'yı tıklatın.

USB depolama aygıtını kullanma (USB Geri Yükleme)

Sisteminizdeki Kurtarma Bölümü kilitlendiğinde, sistemi fabrika varsayılan bölümüne ya da fabrika ortamı verilerini tüm sabit diske geri yüklemek için USB depolama aygıtını kullanın.

1. BIOS kurulumunda Boot Booster (Önyükleme Hızlandırıcısı)'ni devredışı bırakın.
2. Fabrika ortamı verilerini yedeklediğiniz USB depolama aygıtını bağlayın.
3. Önyüklemede, <ESC> tuşuna basın ve **Please select boot device (Lütfen önyükleme aygıtını seçin)** ekranı görünür. Bağlanan USB depolama aygıtından yüklemek için USB: XXXXXX'yi seçin.
4. Dili seçin ve **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.
5. **Geri Yükle**'yi seçin ve **Next (İleri)**'yi tıklatın.
6. Bir görev seçin ve **Next (İleri)**'yi tıklatın. Görev seçenekleri:

- **İşletim sistemini yalnızca Varsayılan Bölüm'e geri yükle**

İşletim sistemini fabrika varsayılan bölümüne geri yüklemek istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek, sistem bölümü "C" deki tüm verileri siler ve bölüm "D" değiştirilmeden korur. **Next (İleri)**'yi tıklattıktan sonra, fabrika varsayılan bölümü gösterilir. **Next (İleri)**'yi tekrar tıklatın.

- **Tüm Sabit Diski Geri Yükle**

All-in-one PC'nizi fabrika varsayılan durumuna geri yüklemek istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek sabit disk sürücünüzdeki tüm verileri siler ve "C" sürücüsü olarak yeni bir sistem bölümü ve "D" sürücüsü olarak boş bir bölüm ve Kurtarma Bölümü oluşturur.

7. Fabrika varsayılan bölümü ve tüm sabit diskteki veriler önceki adımda belirlediğiniz seçime bağlı olarak silinir. Görevi başlatmak için **Restore (Geri Yükle)**'yi tıklatın.
8. Geri yükleme işlemi başarıyla tamamlandıında, sistemi yeniden başlatmak için **Reboot (Yeniden Başlat)**'yı tıklatın.

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ülke	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY