Nederlands

EeeTop PC

Gebruikershandleiding



ET22-serie

DU5167

Derde editie V3
Oktober 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit handboek correct en actueel is. De fabrikant kan echter niet garanderen dat de inhoud accuraat is en behoudt zich het recht voor om veranderingen te maken zonder voorafgaande waarschuwing.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Mededelingen 5
FCC-verklaring (Federal Communications Commission) 5
Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie 6
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada 6
Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) 6
Waarschuwing CE-markering 7
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen 7
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk 8
REACH 9
Afvoer en recycling 10
Opmerkingen over deze handleiding 11
Veiligheidsinformatie 12
Uw systeem instellen 12
Opgelet tijdens het gebruik 12
Welkom 13
Inhoud verpakking 13
Kennismaken met uw EeeTop PC 14
Vooraanzicht 14
Achteraanzicht 17
Zijaanzicht 19
Het aanraakscherm gebruiken (bij sommige modellen) 20
De aanraakwijzer tonen 20
Het aanraakscherm reinigen 21
Het toetsenbord gebruiken 22
Functietoetsen 23
Uw EeeTop PC plaatsen 24
Plaatsen op het bureau 24
Uw EeeTop PC instellen 25
Een toetsenbord en muis met kabel aansluiten 25
Een draadloos toetsenbord en een draadloze muis aansluiten 25

Het systeem inschakelen 26
Uitschakelen 26
Het scherm kalibreren 27
Een draadloze verbinding configureren 28
Een bekabelde verbinding configureren 29
Met een statisch IP-adres 29
Met een dynamisch IP 31
De audio-uitgang configureren 34
Luidsprekerconfiguraties 34
Aansluiten op luidsprekers 34
De instellingen voor de audio-uitgang configureren 35
Uw systeem herstellen 36
De herstel-dvd gebruiken 36
De verborgen partitie gebruiken 38

Mededelingen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Wijzig de oriëntatie of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

LET OP: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Waarschuwing RF-blootstelling

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de geleverde instructies en de antennes die worden gebruikt voor deze zender moeten bij de installatie een afstand van minstens 20 cm bewaren van alle personen. De antennes mogen niet op dezelfde plaats van andere antennes of zenders worden geïnstalleerd en ze mogen niet samen worden gebruikt. Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot RF-blootstelling, moeten eindgebruikers en installateurs beschikken over de installatierichtlijnen voor de antenne en op de hoogte zijn van de gebruiksomstandigheden van de zender.

Verklaring Canadees Ministerie voor Communicatie

Dit digitaal apparaat overschrijdt de limieten niet van Klasse B voor zendruisemissies van digitale apparaten , zoals vastgesteld in de voorschriften met betrekking tot radiostoring van het Canadese ministerie voor Communicatie.

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

Waarschuwing CE-markering

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

CE

CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".

CE !

CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2,412-2,472 GHz	Kanalen 01 tot 13

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz..

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie (www.art-telecom.fr)

Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

NIET DEMONTEREN

De garantie is niet van toepassing op producten die door de gebruiker werden gedemonteerd

Waarschuwing lithium-ionbatterij

OPGELET: Ontploffingsgevaar als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen. Gooi lege batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Geen blootstelling aan vloeistoffen

Stel het apparaat NIET bloot aan of gebruik het niet in de nabijheid van vloeistof, regen of vocht. Dit product is niet water- of oliedicht.

Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.

Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gegooid.

REACH

In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Afvoer en recycling

Oude computers, notebooks en andere elektronische apparatuur bevatten gevaarlijke chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de omgeving als ze met het gewone huisvuil worden afgevoerd. Door recycling worden de metalen, plastics en componenten van een oude computer afgebroken en opnieuw bruikbaar gemaakt voor nieuwe producten. Verder wordt het milieu gespaard doordat er geen grote hoeveelheden schadelijke chemicaliën vrijkomen.

ASUS werkt met recyclingleveranciers die de hoogste eisen stellen aan de bescherming van het milieu, waarbij gelet wordt op de veiligheid van de arbeiders en voldaan wordt aan de wereldwijde milieuwetten. Wij letten op de recycling van oude apparatuur omdat wij op veel manieren werken om het milieu te besschermen.

Voor meer informatie over recycling van producten van ASUS en voor contactadressen, gaat u naar de webpagina GreenASUS Takeback and Recycling (http://green.asus.com/english/takeback.htm)

Opmerkingen over deze handleiding

Houd rekening met de volgende symbolen die u doorheen deze handleiding vindt om zeker te zijn dat u bepaalde taken op de juiste manier uitvoert.

WAARSCHUWING: Essentiële informatie die u MOET volgen om lichamelijke letsels te voorkomen.

BELANGRIJK: Instructies die u MOET volgen om een taak te voltooien.

TIP: Tips en nuttige informatie om u te helpen bij het voltooien van uw taak.

OPMERKING: Aanvullende informatie voor speciale situaties.

Alle illustraties en schermopnamen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke productspecificaties en schermopnamen van de software kunnen verschillen afhankelijk van de regio. Bezoek de ASUS-website op www.asus.com voor de recentste informatie.

Veiligheidsinformatie

Uw EeeTop PC ET22-serie werd ontworpen en getest om te voldoen aan de recentste veiligheidsnormen voor IT-apparatuur. Om uw veiligheid te garanderen, is het echter belangrijk dat u de volgende veiligheidsrichtlijnen leest.

Uw systeem instellen

- Lees en volg alle instructies in de documentatie voordat u uw systeem gebruikt.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of een verwarmingsbron, zoals een radiator.
- Plaats het systeem op een stabiel oppervlak.
- De openingen in de behuizing zijn voorzien voor ventilatie. Blokkeer of dek deze openingen niet af. Zorg dat u voldoende ruimte rond het systeem laat voor ventilatie. Stop nooit enige voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Gebruik dit product in omgevingen met een omgevingstemperatuur van 0˚C tot 40˚C.
- Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparaten die op de verlengkabel zijn aangesloten, dit ampèrevermogen niet overschrijden.

Opgelet tijdens het gebruik

- Stap niet op de voedingskabel en laat er niets op rusten.
- Zorg dat u geen water of andere vloeistoffen op uw systeem lekt.
- Wanneer het systeem is uitgeschakeld, blijft een kleine hoeveelheid elektrische stroom actief. Koppel altijd alle voedings-, modem en netwerkkabels los van de stopcontacten voordat u het systeem reinigt.
- Het aanraakscherm moet regelmatig worden schoongemaakt om de beste aanraakgevoeligheid te garanderen. Houd het scherm vrij van vreemde objecten of overmatige stofophoping. Het scherm reinigen:
  - Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  - Spuit een kleine hoeveelheid glasreiniger op de bijgeleverde reinigingsdoek en veeg het schermoppervlak voorzichtig af.
  - Spuit het reinigingsproduct niet rechtstreeks op het scherm.
  - Gebruik geen schurende schoonmaakmiddel of een ruwe doek om het scherm te reinigen.
- Als u de volgende technische problemen ondervindt bij het product, koppel dan de voedingskabel los en neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw verkoper.
  - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
  - Er is vloeistof in het systeem gemorst.
  - Het systeem werkt niet correct, zelfs als u de gebruiksrichtlijnen volgt.
  - Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.
  - De systeemprestaties wijzigen.

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de EeeTop PC ET22-serie. De volgende afbeelding toont de inhoud van de verpakking van uw nieuw product. Als een van de volgende items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier.

Inhoud verpakking

		
EeeTop PC ET22 Series	**Toetsenbord (bekabeld of draadloos)**	**Muis (bekabeld of draadloos)**
		
Wisselstroomadapter	**Voedingskabel**	**Reinigingsdoekje**
		
Garantiekaart	**Snelstartgids**	**Ondersteunings-DVD**

Opmerking:

1. **Het aantal en de inhoud van de schijven kan verschillen afhankelijk van de regio.**
2. **De afbeeldingen van het toetsenbord, de muis en de voeding zijn uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke productspecificaties kunnen verschillen afhankelijk van de regio.**

Kennismaken met uw EeeTop PC

Vooraanzicht

Raadpleeg het volgende schema om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.



1 **Webcam**

Met de ingebouwde webcam en de microfoon kunt u starten met online videochats.

2 **LED webcam**

Geeft aan dat de ingebouwde webcam is ingeschakeld.

3 Digitale microfoon (ingebouwd)

De ingebouwde digitale microfoon kan worden gebruikt voor videoconferentie, gesproken toelichtingen, audio-opnames en multimediatoepassingen.

Gebruik de volgende methodes om de ingebouwde webcam en microfoon te activeren.

- Ga naar **Configuratiescherm** > **Scanners en camera's** > **USB-video-apparaat nr. 2** en volg de instructies op het scherm.
- Start de toepassing **Eee Cam** van het bureaublad. Zie de Softwarehandleiding voor details.
- Start videochats met **Windows® Live Messenger** of **Skype™**.

De prestaties van de microphone verbeteren met Realtek HD Audio Manager:

1. Dobbelklik in het systeemvak en open **Realtek HD Audio Manager**.
2. Klik op de tab **Microfoon** En klik op **Akoestische echo-onderdrukking** om de prestaties van de microfoon te verbeteren.
3. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



4 LCD-scherm (Ondersteuning van aanraakfunctie op bepaalde modellen)

Het 21.6" LCD-scherm met een optimale resolutie van 1920 x 1080, beschikt over een aanraakfunctie die het digitale leven naar uw vingertoppen brengt.

5 Voedingsschakelaar

Met de voedingsschakelaar kunt u het systeem IN/UITSCHAKELEN.

6 Stereo luidsprekers

De ingebouwde stereo luidsprekers bieden audio-uitvoer met hoge kwaliteit.

7 Omlaagknop

Druk hierop om de helderheid van het scherm te verminderen. Druk in het menu hierop om omlaag te gaan.

8 Menuknop

Druk hierop om het menu te tonen.

9 **Omhoogknop**

Druk hierop om de helderheid van het scherm te verhogen. Druk in het menu hierop om omhoog te gaan.

10 **Huisknop**

Druk hierop om om te schakelen tussen het systeembureaublad en de toepassingen.

11 **LED harde schijf**

Geeft de activiteit van de harde schijf aan.

12 **LED draadloos LAN**

Geeft aan dat het interne draadloze LAN is ingeschakeld. (De software-instellingen van Windows® zijn nodig om het draadloos LAN te gebruiken.)

Achteraanzicht

Raadpleeg het volgende schema om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.



1 **Standaard**

Hiermee zet u het systeem rechtop.

2 **Kensington®-slotpoort**

Dankzij de Kensington® -slotpoort kan de computer worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van ASUS. Deze beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat de computer van een vast object wordt verwijderd.

3 **USB-poort**

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB-apparaten zoals toetsenborden, muisapparaten, camera's en harde schijfstations.

4 **Optische S/PDIF-uitgang**

De optische S/PDIF Out-poort verbindt een extern audio-uitvoerapparaat via een optische S/PDIF-kabel.

5 **Antenne-ingang (bij sommige modellen)**

De antenne-ingang is voorzien voor het frequentiekanaal van de tv (bij bepaalde modellen). Op deze ingang kunt u de bijgeleverde digitale tv/FM-antenne of de ingang van abonnementtelevisiediensten aansluiten. De bijgeleverde antenne kan digitale tv ontvangen. De kabeldienstaansluiting kan digitale of analoge tv ontvangen, afhankelijk van de betalende diensten. **Opmerking: gebruik de bijgeleverde adapter voor gebruik met coaxiale aansluitingen.**

6 **HDMI-ingang**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een ongecomprimeerde audio/video-interface met een audio/videobron, zoals een settopbox, dvd-speler.

7 **LAN-poort**

De 8-pins RJ-45 LAN-poort ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk.

8 **Voedingsingang (DC 19V)**

De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, levert stroom aan de pc. Om schade aan de pc te voorkomen, moet u altijd de bijgeleverde voedingsadapter gebruiken.

De voedingsadapter kan warm of heet worden tijdens het gebruik. Dek de adapter niet af en houd deze uit de buurt van uw lichaam.

Zijaanzicht

Raadpleeg het volgende schema om de onderdelen aan deze zijde van het systeem te identificeren.



1 **Geheugenkaartlezer**

Normaal moet een externe geheugenkaartlezer afzonderlijk worden aangeschaft om geheugenkaarten te lezen. De ingebouwde geheugenkaartlezer kan MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro-kaarten lezen van apparaten zoals digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en PDA's.

2 **Hoofdtelefoonaansluiting/audio-uitgang**

De stereo hoofdtelefoonaansluiting (3,5mm) wordt gebruikt om het audio-uitgangssignaal van het systeem aan te sluiten op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon. Wanneer u deze aansluiting gebruikt, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

3 **Microfoonaansluiting**

De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van een microfoon die wordt gebruikt voor videovergaderingen, gesproken verhalen of eenvoudige audio-opnamen.



4 **USB-poort**

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB-apparaten zoals toetsenborden, muisapparaten, camera's en harde schijfstations.

5 **Optische station**

Het ingebouwde optische station kan compact discs (CD) en/of digitale videoschijven (DVD) lezen, en kan geschikt zijn voor opneembare (R) of wisbare (RW) schijven. Zie de specifications voor de details van de verschillende modellen.

Het aanraakscherm gebruiken (bij sommige modellen)

De EeeTop PC brengt het digitale leven naar uw vingertoppen. Met enkele tikken van de vinger of de pen, kunt u de EeeTop PC helemaal onder controle houden. Uw aanraking werkt als een muis.

- Aanraken = klikken met de linkermuisknop
- Aanraken en houden = klikken met de rechtermuisknop



- Het scherm met aanraakfunctie is beschikbaar op bepaalde modellen.
- De naaldfunctie is alleen beschikbaar op de modellen met een aanraakscherm.

De aanraakwijzer tonen

De aanraakwijzer, virtuele muis, helpt u bij het comfortabele gebruik van het aanraakscherm. U toont de aanraakwijzer als volgt.

1. Klik in het bureaublad van Windows® op **Start** > **Configuratiescherm** > **Apparaten en printer**.



2. Klik op **Instellingen invoer via aanraken wijzigen**.



3. Klik op de tab **Aanraken** Bovenaan en klik op het vak voor **De aanraakwijzer tonen als ik werkt met objecten op het scherm**. Klik op **Voltooien** om de configuratie te voltooien.



4. U ziet een virtuele muis op het scherm als u het scherm aanraakt.

Het aanraakscherm reinigen

Het aanraakscherm moet regelmatig worden schoongemaakt om de beste aanraakgevoeligheid te garanderen. Houd het scherm vrij van vreemde objecten of overmatige stofophoping. Het scherm reinigen:

- Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Spuit een kleine hoeveelheid glasreiniger op de bijgeleverde reinigingsdoek en veeg het schermoppervlak voorzichtig af.
- Spuit het reinigingsproduct niet rechtstreeks op het scherm.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddel of een ruwe doek om het scherm te reinigen.

Het toetsenbord gebruiken

Uw EeeTop PC wordt geleverd met een bekabeld of draadloos toetsenbord dat het bedienen van uw systeem vergemakkelijkt. **Voor bepaalde modellen, aan de rechterzijde van het** toetsenbord bevindt zich een extra USB-poort, en aan de linkerzijde wordt de pen bewaard. Druk op de pen om deze uit te werpen.

- **De volgende toetsenbordafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. De werkelijke** productspecificaties kunnen verschillen afhankelijk van de regio.
- De naaldfunctie is alleen beschikbaar op de modellen met een aanraakscherm.





Functietoetsen

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de gekleurde functietoetsen op het toetsenbord. Om toegang te krijgen tot de gekleurde opdracht, houdt u de **functietoets** ingedrukt terwijl u op een toets met een gekleurde opdracht drukt.

De eigenlijke gekleurde functietoetsen en ondersteunde opdrachten kunnen verschillen afhankelijk van het model.

	Fn + F1: zet het systeem in de stand-bymodus.
	Fn + F2: Schakelt het draadloos LAN IN of UIT. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, licht de overeenkomende LED voor het draadloos LAN op. De software-instellingen van Windows® zijn nodig om het draadloos LAN te gebruiken.
	Fn + F5: Vermindert de helderheid van het scherm.
	Fn + F6: Verhoogt de helderheid van het scherm.
	Fn + F7: Schakelt het LCD-scherm IN en UIT.
	Fn + F10: Schakelt de luidsprekers IN en UIT (alleen bij Windows® besturingssystemen).
	Fn + F11: Verlaagt het luidsprekervolume (alleen bij Windows® besturingssystemen)
	Fn + F12: Verhoogt het luidsprekervolume (alleen bij Windows® besturingssystemen)
	**Fn + V:**Schakelt de ingebouwde webcam IN en UIT.

Uw EeeTop PC plaatsen

Plaatsen op het bureau

Plaats uw EeeTop PC op een plat oppervlak, zoals een tafel of bureau en trek de voet open tot deze op zijn plaats klikt. Kantel vervolgens het beeldscherm in een hoek van 12 tot 27 graden ten opzichte van de verticale positie.





Uw EeeTop PC instellen

Een toetsenbord en muis met kabel aansluiten

Sluit het toetsenbord aan op de **USB**-poort op het achterpaneel (1). Kunt ook hetToetsenbord aansluiten op de **USB**-aansluiting aan de linkerkant als de toetsenbordkabel niet lang genoeg is. Sluit vervolgens de muis aan op de **USB**-poort van het toetsenbord (2).





Een draadloos toetsenbord en een draadloze muis aansluiten

1. Leg batterijen in het draadloze toetsenbord en de muis.
2. Druk op de knoppen op de achterkant van het toetsenbord en de muis om verbinding te maken met de EeeTop PC.
3. U kunt nu het draadloze toetsenbord en de draadloze muis gebruiken.



De bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Het werkelijke uiterlijk en de werkelijke specificaties (bekabeld of draadloos) van het toetsenbord en de muis kunnen verschillen afhankelijk van de regio.

Het systeem inschakelen

Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting op het achterpaneel (1 2 3) en druk vervolgens op de **voedingsschakelaar** op het voorpaneel (4) om het systeem in te schakelen.



WAARSCHUWING! Sluit de netspanning niet aan voordat u de DC-stekker op het systeem hebt aangesloten. U zou er het netvoedingsapparaat me kunnen beschadigen.



Uitschakelen

- Om het lcd-scherm uit te schakelen drukt u op de toetsen **Fn + F7** Fn F7 van het toetsenbord. Het systeem is nog steeds actief.

De gekleurde toetsbesturing is beschikbaar op bepaalde modellen.

- Om het systeem naar de slaapstand te brengen, drukt u op het voorpaneel op de **voedingsschakelaar**. Om het systeem terug te brengen naar het besturingssysteem, drukt u opnieuw op de **voedingsschakelaar**, klikt u met de muis, raakt u het scherm aan of drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord.
- Om het systeem volledig uit te schakelen, volgt u de normale procedure voor het uitschakelen van Windows of houdt u de **Voedingsschakelaar** gedurende vijf seconden ingedrukt.

Het scherm kalibreren

EeeTop PC wordt geleverd met de volgende software waarmee u de precisie van het aanraakscherm kunt instellen.

Het scherm met aanraakfunctie is beschikbaar op bepaalde modellen.

1. Klik op het bureaublad van Windows® op **Start** > **Alle programma's** > **Hulpmiddel voor aanraakpaneel** > **Kalibreren van aanraakpaneel**.



2. Druk en houd uw vinger op het midden van de markeringen op elke locatie. Het scherm wordt automatisch aangepast.

Druk op de **Esc**-toets op het toetsenbord om het kalibratieproces te beëindigen.



Een draadloze verbinding configureren

1. Klik op het pictogram van het draadloos netwerk met een oranje ster in het systeemvak van Windows®.

2. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op **Verbinding maken** om de verbinding tot stand te brengen.

Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u op het pictogram **Vernieuwen** IN de rechterbovenhoek om de lijst te vernieuwen en deze opnieuw te doorzoeken.

Geef de beveiling ssleutel van het netwerk of een wachtwoord op als u verbinding maakt met een beveiligd netwerk.



3. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.
4. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken in het systeemvak.

Een bekabelde verbinding configureren

Met een statisch IP-adres

1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram met een gele waarschuwingsdriehoek in de taakbalk van Windows® en selecteer **Netwerkcentrum openen.**



> Zorg dat u de LAN-kabel hebt aangesloten op de Eee Top PC.

2. Klik in het blauwe paneel aan de linkerzijde op **Adapterinstellingen wijzigen**.



3. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en selecteer **Eigenschappen**.



4. Selecteer **Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)** en klik daarna op **Eigenschappen**.



5. Selecteer **Het volgende IP-adres gebruiken**.
6. Geef het **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Standaardgateway** op.
7. Voer zonodig het adres van de **Preferred DNS server (Voorkeurs-DNS-server)** in.
8. Klik op **OK** nadat alle betrokken waarden zijn ingevoerd om de configuratie te voltooien.



Met een dynamisch IP

1. Herhaal stappen 1 tot 4 van de vorige sectie.
2. Selecteer **Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen)** en klik op **OK**.



(Ga door met de volgende stappen als u PPPoE gebruikt)

3. Keer terug naar het **Netwerkcentrum** en klik vervolgens op **Een nieuwe verbinding of netwerk instellen**.



4. Selecteer **Verbinding met het internet maken** en klik op **Volgende**.



5. Selecteer **Breedband (PPPoE)** en klik op **Volgende**.



6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam in. Klik op **Verbinden**.



7. Klik op **Sluiten** om de configuratie te voltooien.



8. Klik op het netwerkpictogram in de taakbalk en klik op de verbinding die u net hebt gemaakt.



9. Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op **Verbinden** om een verbinding te maken met het internet.



De audio-uitgang configureren

EeeTop PC ondersteunt meerdere types audioconfiguraties. Stel het systeem in om stereo luidsprekers te gebruiken of een luidsprekersysteem voor meerkanaals audio instellen.

Luidsprekerconfiguraties

Stel het systeem in met de volgende luidsprekerconfiguraties:

Naam	Luidsprekersysteem
2-kanaals (stereo)	Linkerluidspreker en rechterluidspreker.

Audio-aansluiting	Hoofdtelefoon/2 kanalen
	Audio-uitgang
	Microfooningang

Een stereo luidsprekerset is een tweekanaals luidsprekersysteem links/rechts. Een meerkanaals audioluidspreker heeft een kanaal links/rechts voor en een kanaal links/rechts achter(surround).

Aansluiten op luidsprekers

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de audio-aansluitingen op het achterpaneel en hun functies.

Voor luidsprekers of een hoofdtelefoon

Audio-aansluiting	Beschrijving
	Wordt aangesloten op stereo luidsprekers of hoofdtelefoon.

De instellingen voor de audio-uitgang configureren

Nadat u een luidsprekersysteem op uw EeeTop PC hebt aangesloten, volgt u de onderstaande stappen om de luidsprekerinstellingen te configureren:

1. Klik met de rechterknop op het luidsprekerpictogram in de taakbalk van Windows® en klik op **Geluiden**.



2. Selecteer een afspeelapparaat en klik op **Eigenschappen** om de instellingen te configureren.



3. Verzorg de geavanceerde configuraties, zoals het instellen van het luidspreker en de output. Klik op **OK** om de configuratie te voltooien.



Uw systeem herstellen

De verborgen partitie gebruiken

De herstelpartitie bevat een image van het besturingssysteem, de stuurprogramma's en hulpprogramma's die in de fabriek op uw systeem werden geïnstalleerd. De herstelpartitie bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee de software van uw systeem snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Voordat u de herstelpartitie gebruikt, moet u uw gegevensbestanden (zoals Outlook PST-bestanden) kopiëren naar een USB-apparaat of een netwerkstation en eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen) noteren.

1. Zet de computer aan.
2. Druk op **<F9>** wanneer het EeeTop-logo verschijnt. **(vereist een herstelpartitie)**
3. Het venster **ASUS herstel-cd/dvd** wordt geopend. Selecteer **Systeem naar een partitie herstellen**.
4. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Wij raden u sterk aan **Systeem herstellen naar volledige HD** te selecteren om de standaard herstelpartitie te behouden voor de functie die op de volgende pagina is beschreven.

5. Start uw computer opnieuw op nadat het systeemherstel is voltooid.
6. Stel uw taal, tijdzone, toetsenbord, computernaam en gebruikersnaam in om het Windows®-besturingssysteem te starten.

De herstel-dvd gebruiken

De herstel-dvd bevat een image van het besturingssysteem dat in de fabriek op uw systeem werd geïnstalleerd. De herstel-dvd werkt samen met de ondersteunings-dvd en biedt een uitgebreide hersteloplossing die uw systeem snel herstelt naar zijn oorspronkelijke gebruiksstatus, op voorwaarde dat uw harde schijf goed werkt. Voordat u de herstel-dvd gebruikt, moet u uw gegevensbestanden (zoals Outlook PST-bestanden) kopiëren naar een USB-apparaat of een netwerkstation en eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen) noteren.

1. Start het systeem op en druk tijdens het opstarten op **<F2>** om het POST-scherm weer te geven. Druk opnieuw op **<F2>** om de BIOS Setup te openen.

2. Stel **Boot Booster** in op [Disabled].

Als u het POST-scherm niet ziet of de BIOS setup opent met de bovenstaande instructies, moet u het systeem opnieuw opstarten en tijdens het opstarten proberen herhaaldelijk op <F2> te drukken.



3. Druk op **<F10>** om de configuratie op te slaan en de Eee PC opnieuw op te starten.



4. Druk op **<Esc>** wanneer het EeeTop-logo verschijnt om het menu **Please select boot device** te openen.
5. Plaats de herstel-dvd in het optische station en selecteer dit optische station ("DVDROM: XXX") als het opstartapparaat. Druk op <**Enter**> en vervolgens op een willekeurige toets om door te gaan.
6. Het venster **ASUS herstel-cd/dvd** wordt geopend. Selecteer waar u een nieuw systeem wilt installeren.

   De volgende opties zijn beschikbaar:

   Recover Windows to a partition (Windows naar een partitie herstellen)

   Met deze optie wordt alleen de partitie die u hieronder selecteert, verwijderd zodat u de andere partities kunt behouden en een nieuwe systeempartitie kunt maken als station "C". Selecteer een partitie en klik op **NEXT (VOLGENDE)**.

   Recover Windows to entire HD (Windows herstellen naar volledige HD)

   Met deze optie worden alle partities van uw harde schijf verwijderd en wordt het besturingssysteem hersteld. Selecteer en klik op **Yes (Ja)**.

Als u **Systeem herstellen naar volledige HD** selecteert, zal er een partitie zijn en zal de F9-herstelfunctie niet langer bestaan. Wij raden daarom sterk aan het F9-herstel te gebruiken om het systeem te herstellen.

7. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Tijdens het systeemherstel gaan alle gegevens verloren. Zorg dat u een back-up maakt van uw gegevens voordat u begint met het systeemherstel.

8. Start uw computer opnieuw op nadat het systeemherstel is voltooid.
9. Stel uw taal, tijdzone, toetsenbord, computernaam en gebruikersnaam in om het Windows®-besturingssysteem te starten.

- Deze herstel-dvd is alleen bedoeld voor de EeeTop PC. Gebruik deze NIET in andere computers. Ga naar de ASUS-website op www.asus.com voor eventuele updates.
- Denk eraan de Boot Booster in te schakelen nadat u de hardware hebt gewijzigd of een systeemherstel hebt uitgevoerd.

Fabrikant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, plaats	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, plaats	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY