EeeTop PC

Manuale Utente



Italiano

Serie ET22

I5167

Terza Edizione V3
Ottobre 2009

Italiano

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l' espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo identificativo. Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

E' stato compiuto ogni sforzo per assicurare la correttezza e l' aggiornamento del manuale. Tuttavia, il produttore non offre alcuna garanzia in merito all' accuratezza dei contenuti e si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme aglli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti,fulmini,acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l' assistenza tecnica o il supporto per l' utilizzo del prodotto, compreso l' utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l' assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all' utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l' utente finale, denominato "EULA"(End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l' accettazione, da parte dell' utente, delle condizioni dell' EULA, ha luogo al momento dell' installazione del software stesso.

Sommario

Comunicazioni 7
Dichiarazione della Federal Communications Commission 7
Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese 8
Dichiarazione IC sull' Esposizione alle Radiazioni per il Canada 8
Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC) 8
Avviso Marchio CE 9
Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni 9
Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia) 10
Comunicazione REACH 11
Ritiro e Riciclaggio 10
Nota per gli Installatori di Sistemi CATV 10
Note sul Manuale 11
Norme di Sicurezza 12
Installazione del Sistema 14
Precauzioni d'Uso 14
Benvenuti 15
Contenuto della Confezione 15
Descrizione di Eee Top PC 16
Vista Frontale 16
Vista Posteriore 19
Viste Laterali 21
Uso del Display Touch (su modelli selezionati) 22
Visualizzazione del Puntatore Touch 22
Pulizia del Display Touch 23
Uso della Tastiera 24
Tasti Funzione 25
Posizionamento di Eee Top PC 26
Collocazione su Scrivania 26
Installazione di Eee Top PC 27
Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo 27
Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo 27

Accensione del Sistema....28
Spegnimento dello Schermo e Arresto del Sistema....28
Calibrazione dello Schermo....29
Configurazione di una Connessione Wireless....30
Configurazione di una Connessione via Cavo....31
Tramite un IP statico....31
Tramite un IP dinamico (PPPoE)....33
Configurazione dell' Uscita Audio....36
Configurazione degli Altoparlanti....36
Connessione con gli Altoparlanti....36
Configurazione Impostazioni Uscita Audio....37
Ripristino del Sistema....38
Mediante DVD di Supporto....38
Mediante Partizione di Ripristino....40

Comunicazioni

Dichiarazione della Federal Communications Commission

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza

ATTENZIONE: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal garante del dispositivo potrebbe far decadere il diritto dell' utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato attenendosi alle istruzioni fornite, mentre l' antenna(e) utilizzata(e) per questo trasmettitore deve essere installata in modo da creare una distanza di almeno 20cm. da tutte le persone e non essere collocata o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Gli utenti finali e il personale addetto all' installazione devono avere le istruzioni sul montaggio dell' antenna e sulle condizioni operative del trasmettitore, in modo da rispettare le normative in materia di esposizione a RF.

Dichiarazione del Ministero delle Comunicazioni Canadese

Questo apparecchio digitale non supera i limiti di classe B per emissioni radio, da parte di apparecchiature digitali, prescritti nel Regolamento sulle Interferenze Radio del Ministero delle Comunicazioni Canadese.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme con la normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione IC sull' Esposizione alle Radiazioni per il Canada

Il presente apparecchio è conforme ai limiti IC per esposizione alle radiazioni, evidenziati per un ambiente non controllato. Per uniformarsi ai requisiti di conformità IC per l' esposizione a RF, si è pregati di evitare il diretto contatto con l'antenna trasmittente, quando è in fase di trasmissione. L'utente finale deve seguire le istruzioni operative specificate, in modo da soddisfare tale requisito.

Le operazioni sono soggette alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti:

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per i test radio secondo [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE

Questo è un prodotto di Classe B e, in ambiente domestico, può causare interferenze radio. In questo caso, all' utente potrebbe essere richiesto di adottare le misure adeguate.

CE

Marchio CE per dispositivi senza wireless LAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility"(Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive"(Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

CE !

Marchio CE per dispositivi con wireless LAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999,che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)

Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate.In questi casi la potenza massima all'interno è di:

- 10mW per l'intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz2483.5 MHz)
- 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

I canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

L'utilizzo all'esterno è limitato: Nelle proprietà private o nelle proprietà private di persone pubbliche,l'utilizzo è soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.52483.5 MHz. Non è autorizzato l'utilizzo all'esterno sulla proprietà privata.

Nei dipartimenti elencati di seguito per l'intera banda dei 2.4 GHz:

- La potenza massima autorizzata all'interno è di 100mW
- La potenza massima autorizzata all'interno è di 10mW

Nei dipartimenti in cui è permesso l'utilizzo della banda dei 24002483.5 MHz con un EIRP inferiore a 100mW all'interno e inferiore a 10mW all'esterno:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Questo requisito è soggetto a cambiare nel tempo, permettendo l'utilizzo della scheda LAN wireless in più aree all'interno della Francia. Consultare ART per le informazioni più aggiornate (www.art-telecom.fr).

La Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a più di 10mW.

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica a prodotti disassemblati dall' utente

Avvertenza Batteria Ioni-Litio

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita in modo corretto. Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente, consigliato dal produttore. Eliminare le batterie utilizzate come da istruzioni del fabbricante.

Divieto di Esposizione a Liquidi

NON esporre oppure utilizzare in prossimità di liquidi, pioggia o umidità. Questo prodotto non è resistente all'acqua e alle sostanze oleose.

Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

NON gettare la batteria nei cestini comunali. Il simbolo del bidone sbarrato, con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere gettata nei rifiuti comunali.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Ritiro e Riciclaggio

I vecchi computer, portatili e altre apparecchiature elettroniche contengono sostanze chimiche nocive, che possono essere dannose per l'ambiente, quando interrati nelle discariche dei comuni rifiuti urbani. Attraverso il riciclaggio, le parti in metallo e in plastica ed i componenti dei vecchi computer vengono decomposti e riutilizzati per fabbricare nuovi prodotti, proteggendo l'ambiente da emissioni incontrollate di sostanze chimiche pericolose.

ASUS lavora con i fornitori di prodotti riciclabili, con standard elevati, per proteggere l'ambiente, garantire la sicurezza dei lavoratori e rispettare le normative internazionali in materia. Il nostro impegno nel riciclaggio di vecchi dispositivi risponde all' esigenza di collaborare in modi diversi alla preservazione del patrimonio ambientale.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio dei prodotti ASUS, visitare la pagina Green ASUS Takeback and Recycling: http://green.asus.com/english/takeback.htm.

Nota per gli Installatori di Sistemi CATV

Nota per gli installatori di Sistemi CATV —Questo promemoria serve a richiamare l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla sezione 820-93 del Codice Elettrico Nazionale, che fornisce le direttive per un' appropriata messa a terra ed, in particolare, specifica che lo schermo del cavo coassiale deve essere collegato ad un sistema di messa a terra dell'edificio,il più vicino possibile al punto di ingresso del cavo.

In Norvegia esiste la possibilità del verificarsi di una situazione pericolosa, dovuta alla differenza di tensione tra lo schermo del cavo coassiale del sistema di distribuzione del cavo e la messa a terra delll'apparecchiatura locale (in genere telai di messa a terra del sistema del computer).Per evitare rischi di qualunque genere, si deve utilizzare un isolatore galvanico per la connessione di ingresso dell'antenna/del cavo dalla scheda di sintonizzazione TV ad un sistema di distribuzione via cavo, come affermato nel manuale utente in Norvegese " Må kun tilkoples kabel-TV nett via galvanisk isolator".

Note sul Manuale

Per essere sicuri di eseguire correttamente determinate operazioni, ricordare la seguente simbologia, ricorrente nel manuale:

AVVERTENZA: Istruzioni da osservare OBBLIGATORIAMENTE per evitare di farsi male.

IMPORTANTE: Istruzioni da seguire OBBLIGATORIAMENTE per il completamento di un' operazione.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un ' operazione.

NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Tutte le illustrazioni e le figure di questo manuale sono solo a scopo esemplificativo. Le reali specifiche del prodotto e le foto delle schermate dei software possono subire variazioni, a seconda dei paesi. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per informazioni aggiornate.

Norme di Sicurezza

EeeTop PC - Serie ET22 è stato realizzato e testato per soddisfare i nuovissimi standard di sicurezza per apparecchiature IT. Tuttavia, per garantirne l'osservanza, è importante leggere le seguenti norme di sicurezza.

Installazione del Sistema

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nella documentazione.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o di sorgenti di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie stabile.
- I fori e le scanalature sul telaio servono per la ventilazione. Non ostruire o coprire tali aperture. Assicurarsi di lasciare un ampio spazio intorno al sistema per la ventilazione. Mai inserire oggetti di alcun tipo sulle scanalature/fori destinati alla ventilazione.
- Utilizzare il prodotto in ambienti a temperature comprese fra 0˚C e 40˚C.
- In caso di impiego di un cavo di estensione, assicurarsi che l'amperaggio totale dei dispositivi inseriti non superi quello di EeeTop PC - Serie ET22.

Precauzioni d'Uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione e non lasciare alcun oggetto su di esso.
- Non versare acqua o altri liquidi sul sistema.
- Quando il sistema è spento, continua a circolare un seppur minimo flusso di corrente elettrica. Prima di pulire il sistema, disinserire sempre tutti i cavi (alimentazione, modem e di rete) dalle prese elettriche.
- Per poter raggiungere la massima sensibilità al tocco, il display touch richiede una pulizia periodica. Tenerlo lontano da oggetti estranei ed evitare un eccessivo accumulo di polvere. Per effettuare la pulizia del display:
  - Spegnere il sistema e staccare il cavo di alimentazione dalla parete.
  - Spruzzare un modesto quantitativo di detergente per i vetri, ad uso domestico, sul panno per la pulizia in dotazione e spolverare delicatamente la superficie dello schermo.
  - Non spruzzare il detergente direttamente sul display.
  - Non utilizzare un detergente abrasivo o un panno ruvido.
- Se si verificano i seguenti problemi tecnici, disinserire il cavo di alimentazione e contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
  - La spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
  - Un liquido è stato rovesciato nel sistema.
  - Il sistema non funziona in modo corretto, pur attenendosi alle istruzioni operative.
  - Il sistema è caduto o il cabinet è stato danneggiato.
  - Le prestazioni del sistema sono cambiate.

Benvenuti

Complimenti per aver acquistato EeeTop PC - Serie ET22. Le illustrazioni di seguito mostrano il contenuto della confezione del nuovo prodotto. Contattare il rivenditore, in caso di articoli danneggiati o mancanti.

Contenuto della Confezione

		
Eee Top PC - Serie ET22	**Tastiera (con o senza cavo)**	**Mouse (con o senza cavo)**
		
Adattatore AC	**Cavo de Alimentazione**	**Panno per la Pulizia**
		
Certificato di Garanzia	**Guida Rapida**	**DVD di Supporto**

Note:

1. **Il numero e il contenuto dei dischi varia in base al paese.**
2. **Le illustrazioni di tastiera, mouse e unità di alimentazione sono solo a scopo esemplificativo. Le specifiche del prodotto potrebbero variare a seconda del paese.**

Descrizione di EeeTop PC

Vista Frontale

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 **Webcamera**

La webcamera integrata, insieme al microfono digitale, consente di effettuare video conversazioni online.

2 **LED della Webcamera**

Indica se la webcamera integrata è stata attivata.

3 Microfono Digitale (Integrato)

Il microfono digitale incorporato può essere utilizzato per video conferenze,narrazioni vocali, registrazioni audio e applicazioni multimediali.

Il microfono e la webcamera integrati possono essere attivati in uno dei seguenti modi:

- Selezionare **Pannello di Controllo** > **Scanner e FotoCamere Digitali** > **Dispositivo Video USB #2** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Dal desktop,avviare l' applicazione **Eee Cam**. Per i particolari, fare riferimento al Manuale Software.
- Iniziare le conversazioni video con **Windows® Live Messenger** o con **Skype™**.

Per ottimizzare le prestazioni del microfono con Realtek HD Audio Manager:

1. Cliccare due volte in area di notifica per aprire **Realtek HD Audio Manager**.
2. Cliccare sulla scheda **Microphone** e poi su **Acoustic Echo Cancellation** per ottimizzare le prestazioni del microfono.
3. Al termine, premere **OK**.



4 Display LCD (Funzione Touch su modelli selezionati)

Lo schermo LCD da 21.6 pollici LCD display, con risoluzione ottimale 1920 x 1080, è caratterizzato dalla funzione touch, che porta la vita digitale sulla punta delle dita.

5 Pulsante di Accensione

Il pulsante di accensione permette di accendere e spegnere il sistema.

6 Altoparlanti Stereo

Gli altoparlanti stereo integrati trasmettono audio di alta qualità.

7 Pulsante Giù

Pulsante per la riduzione della luminosità dello schermo. Da premere per scorrere verso il basso, durante la navigazione di un menu.

8 **Pulsante Menu**

Pulsante per la visualizzazione di un menu.

9 **Pulsante Su**

Premere questo tasto per aumentare la luminosità o per scorrere verso l'alto un menu.

10 **Pulsante Home**

Pulsante per passare fra il desktop e le applicazioni del sistema.

11 **LED HDD (Hard disk drive)**

Indica l'attività del disco rigido.

12 **LED WLAN (Wireless LAN)**

Indica l'attivazione della WLAN interna (per utilizzare la WLAN, è necessario configurare le impostazioni di Windows®).

Vista Posteriore

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 **Piedistallo**

Consente di regolare l'angolazione del pannello dello schermo.

2 **Porta per Lucchetto Kensington®**

La porta per lucchetto Kensington® consente di proteggere il computer con un lucchetto di sicurezza compatibile Kensington® . Questi lucchetti di sicurezza di solito sono provvisti di un cavo metallico ed impediscono al computer di essere rimosso da una postazione fissa.

3 **Porta USB**

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere, mouse, foto/videocamere e dischi rigidi.

4 **Porta Uscita Ottica S/PDIF**

La porta uscita ottica S/PDIF collega un dispositivo audio esterno mediante un cavo ottico S/PDIF.

5 **Ingresso Antenna (su modelli selezionati)**

L'ingresso antenna è predisposto per i segnali di frequenza TV o Radio FM (su modelli selezionati) permettendo l'utilizzo dell'antenna digitale TV/FM in dotazione o l'ingresso dei servizi televisivi a pagamento. L'antenna in dotazione è in grado di ricevere la TV digitale o la radio FM. La connessione dei servizi via cavo consente la ricezione della TV digitale, analogica o della radio, in base al tipo di servizio sottoscritto.**Nota: Con i connettori coassiali, utilizzare l'adattatore in dotazione.**

6 **Porta Ingresso HDMI**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video completamente digitale senza compressione posta fra qualunque sorgente audio/video, come un decodificatore (set-top box), un lettore DVD e un ricevitore A/V e un monitor audio e/o video, come una televisione digitale (DTV).

7 **Porta LAN**

La porta LAN RJ-45 a otto pin supporta un cavo standard Ethernet per la connessione con una rete locale.

8 **Ingresso Alimentazione (DC 19V)**

L'adattatore in dotazione converte la corrente elettrica alternata di rete in corrente continua da utilizzare con questo jack. L'energia elettrica fornita attraverso questo jack alimenta il PC. Per evitare danni al PC, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

Quando in funzione, l' adattatore può diventare piuttosto caldo. Non coprire l' adattatore e tenerlo lontano dal corpo.

Viste Laterali

Fare riferimento alla figura sottostante per identificare i componenti su questo lato del sistema.



1 Lettore di Schede di Memoria

Di solito, per leggere le schede di memoria, deve essere acquistato separatamente un lettore di schede esterno. Questo EeeTop è dotato di un lettore di schede di memoria integrato con supporto schede MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro impiegate in dispositivi quali fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari e PDA.

2 Jack uscita Audio/Cuffie

Il jack per cuffie stereo (3.5mm) è utilizzato per collegare il segnale audio in uscita del sistema con altoparlanti amplificati o cuffie. L'uso di questo jack disattiva automaticamente gli altoparlanti integrati.

3 Jack Microfono

Il jack per il microfono è stato progettato per collegare un microfono, da utilizzare per video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.



4 Porta USB

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con i dispositivi USB, come tastiere,mouse, foto/ videocamere e dischi rigidi.

5 Unità Ottica

L'unità ottica integrata può essere utilizzata con i CD (compact disc) e/o DVD (digital video disc) e comprendere la loro registrazione (R) o riscrittura (RW). Consultare le specifiche commerciali per ulteriori dettagli su ciascun modello.

Uso del Display Touch (su modelli selezionati)

EeeTop PC porta la vita digitale sulla punta delle dita e funziona facilmente al tocco o con l'uso di uno stilo. Il tocco funziona come un mouse.

- Tocco breve = clic con il tasto sinistro di un mouse.
- Tocco lungo = clic con il tasto destro di un mouse.



- Il display Touch è disponibile su modelli selezionati.
- Lo stilo è disponibile soltanto su modelli selezionati con display Touch.

Visualizzazione del Puntatore Touch

Il puntatore touch, che rappresenta un mouse virtuale, facilita l'uso del display touch. Per visualizzare il puntatore touch:

1. Dal desktop Windows®, cliccare **Start** > **Control Panel** > **View devices and printer.**



2. Cliccare **Change touch input settings**.



3. Cliccare sulla scheda **Touch** in alto e selezionare la casella accanto a **Show the touch pointer when I'm interacting with items on the screen**. Premere **OK** per terminare la configurazione.



4. Al tocco dello schermo, sarà visualizzato un mouse virtuale.

Pulizia del Display Touch

Il display Touch richiede una pulizia periodica per poter mantenere sempre la massima sensibilità. Tenere lo schermo libero da oggetti estranei ed evitare che vi si accumuli polvere.

Per effettuare la pulizia:

- Spegnere il sistema e staccare il cavo di alimentazione dalla parete.
- Spruzzare un piccolo quantitativo di detergente per la pulizia dei vetri sul panno in dotazione e spolverare delicatamente la superficie dello schermo.
- Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo.
- Durante la pulizia, non utilizzare mai un detergente abrasivo o un panno ruvido.

Uso della Tastiera

EeeTop PC è provvisto di tastiera, con o senza cavo, per facilitare il controllo del sistema. Su modelli selezionati, nel lato destro della tastiera, si trova una porta USB aggiuntiva, mentre sul lato sinistro è riposto lo stilo. Spingere verso l'interno per estrarre lo stilo.

- Le illustrazioni della tastiera qui di seguito sono solo a scopo esemplificativo. Le specifiche del prodotto potrbbero variare a seconda dei paesi.
- Lo stilo è disponibile soltanto su modelli selezionati con display Touch.





Tasti Funzione

La seguente tabella definisce i tasti funzione colorati, che si trovano sulla tastiera. Per accedere ai comandi colorati, tenere premuto il **tasto Funzione** durante la pressione di un tasto con un comando colorato.

I tasti funzione colorati ed i comandi supportati potrebbero variare in base al modello.

	Fn + F1: Pone il sistema in modalità sospensione.
	**Fn + F2:** Attiva/Disattiva la WLAN interna. Quando attivata, si illumina il corrispondente LED WLAN. Per utilizzare la WLAN è necessario configurare le impostazioni di Windows®.
	Fn + F5: Riduce la luminosità dello schermo.
	Fn + F6: Aumenta la luminosità dello schermo.
	Fn + F7: Accende/spegne lo schermo LCD.
	**Fn + F10:** Attiva/disattiva gli altoparlanti (solo in Windows®).
	Fn + F11: Riduce il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	**Fn + F12:** Aumenta il volume degli altoparlanti (solo in Windows®).
	**Fn + V:** Attiva/disattiva la webcamera integrata.

Italiano

Posizionamento di EeeTop PC

Collocazione su Scrivania

Collocare EeeTop PC su una superficie piana orizzontale, come un tavolo o una scrivania, e regolare il piedistallo, come da figura, sino a quando non scatta in posizione. Quindi, inclinare lo schermo ad un angolo compreso fra 12 e 27 gradi rispetto alla posizione verticale.





Installazione di EeeTop PC

Connessione di Tastiera e Mouse via Cavo

Collegare la tastiera alla porta **USB** sul pannello posteriore (1). Se il cavo della tastiera non è lungo a sufficienza, è anche possibile collegare la tastiera alla porta **USB** sul lato sinistro. Quindi, collegare il mouse alla porta **USB** della tastiera (2).



Connessione di Tastiera e Mouse senza Cavo

1. Installare le batterie nel mouse e nella tastiera senza cavo.
2. Premere i pulsanti sul retro della tastiera e del mouse per effettuare la connessione con EeeTop PC.
3. E' ora possibile iniziare ad utilizzare tastiera e mouse senza cavo.



Le illustrazioni qui riportate sono soltanto a scopo esemplificativo. L'aspetto e lespecifiche di tastiera e mouse (con o senza cavo) potrebbero variare in base al paese.

Accensione del Sistema

Collegare l'adattatore AC in dotazione al jack **DC IN** sul pannello posteriore (1 2 3) e poi premere il **Pulsante di accensione** sul pannello frontale (4) per accendere il sistema.



AVVERTENZA! NON collegare il cavo di alimentazione AC ad una presa AC, prima di aver collegato la spina DC al sistema. Altrimenti, l'adattatore AC-DC potrebbe essere danneggiato.



Spegnimento dello Schermo e Arresto del Sistema

- Per spegnere lo schermo LCD, premere il **tasto Fn + F7** Fn F7 sulla tastiera. Il sistema resta ancora in funzione.

Il comando con il tasto colorato è disponibile su modelli selezionati.

- Per mettere il sistema in modalità sospensione, premere il **Pulsante di accensione** sul pannello frontale. Per risvegliare il sistema, premere di nuovo il **Pulsante di accensione**, cliccare il mouse, toccare lo schermo o premere un qualunque tasto della tastiera.
- Per arrestare completamente il sistema, seguire le normali procedure di Windows oppure tenere premuto per cinque secondi il **Pulsante di accensione** .

Calibrazione dello Schermo

In EeeTop PC è pre-installato un software che consente di regolare la precisione del display Touch.

Il display Touch è disponibile su modelli selezionati.

1. Dal desktop di Windows®, cliccare **Start** >**Tutti i Programmi** > **Touch Panel Tool** > **Touch Panel Calibration**.



2. Toccare e tenere premuto a lungo il centro del simbolo con la croce, in ciascun punto dello schermo, e lo schermo sarà automaticamente regolato.



Premere il tasto **Esc** sulla tastiera per terminare la calibrazione.

Configurazione di una Connessione Wireless

1. Dall' area di notifica di Windows®, cliccare sull' icona **network**

2. Selezionare dall' elenco la rete senza fili a cui connettersi e cliccare **Connect.**

Nell'impossibilità di trovare il punto di accesso desisderato, cliccare sull'icona **Refresh** nell'angolo superiore destro per aggiornare e cercare di nuovo nella lista.

Durante la connessione con una rete protetta, inserire la chiave o codice di protezione della rete.



3. Dopo aver stabilito la connessione, cliccare **Close.**

Italiano

Configurazione di una Connessione via Cavo

Tramite IP statico

1. Cliccare sull'icona con il triangolo giallo in area di notifica di Windows® e selezionare **Open Network and Sharing Center.**



Assicurarsi di aver collegato il cavo LAN a EeeTop PC.

2. Cliccare sul pannello di sinistra **Change adapter settings**.



3. Con il tasto di destra del mouse, cliccare **Local Area Connection** e selezionare **Properties**.



Italiano

4. Selezionare **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e premere **Properties**.



5. Selezionare **Use the following IP address**.

6. Inserire **IP address**, **Subnet mask** e **Default gateway**.

7. Se necessario, immettere l'indirizzo del **Preferred DNS server**.

8. Dopo aver inserito i valori corrispondenti, cliccare **OK** per terminare la configurazione.



Tramite un IP dinamico (PPPoE)

1. Ripetere i passaggi 1–4 del paragrafo precedente.

2 Selezionare **Obtain an IP address automatically** e cliccare **OK**.



(Se si utilizza PPPoE, proseguire come di seguito)

3. Ritornare a **Network and Sharing Center** e poi selezionare **Set up a new connection or network**.



4. Scegliere **Connect to the Internet** e premere **Next**.



5. Selezionare **Broadband (PPPoE)** e premere **Next**.



6. Inserire Nome utente,Password e nome della connessione. Premere **Connect**.



7. Premere **Close** per terminare la configurazione..



8. Cliccare sull' icona di rete in area di notifica e poi sulla connessione appena creata.



9. Utilizzare nome utente e password. Premere **Connect** per stabilire la connessione a Internet.

Configurazione dell'Uscita Audio

EeeTop PC supporta diversi tipi di configurazioni audio. Configurare il sistema mediante altoparlanti stereo.

Configurazione degli Altoparlanti

Il sistema può essere configurato nel seguente modo:

Nome	Sistema di Altoparlanti
2-canali (stereo)	Altoparlante sinistro e altoparlante destro.

Jack Audio	Cuffie/2-canali
	Audio Out
	Mic In

Un set di altoparlanti stereo è un sistema di altoparlanti a due canali, sinistro-destro. Un altoparlante per audio multicanale è caratterizzato da un canale frontale sinistro-destro e da un canale posteriore sinistro-destro (surround).

Connessione con gli Altoparlanti

Consultare la seguente tabella per i connettori audio sul pannello sinistro e per le rispettive funzioni.

Per cuffie o altoparlanti stereo

Jack Audio	Descrizione
	Collega con cuffie o altoparlanti stereo.

Configurazione Impostazioni Uscita Audio

Dopo aver collegato un sistema di altoparlanti a EeeTop PC, seguire la procedura sottostante e configurare le impostazioni degli altoparlanti:

1. Con il tasto di destra del mouse, cliccare sull'icona altoparlante in area di notifica Windows® e selezionare **Sounds**.



2. Selezionare il dispositivo di riproduzione e premere **Properties** per configurare le impostazioni.



3. Impostare la configurazione avanzata, come la regolazione del livello degli altoparlanti e la potenza in uscita. Al termine della configurazione,premere **OK**.



Italiano

Ripristino del Sistema

Mediante DVD di Supporto

Il DVD di Supporto contiene un'immagine del sistema operativo installata nel sistema dal fabbricante e offre una soluzione completa per il ripristino del sistema, che è così riportato rapidamente allo stato operativo originario, a condizione che il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di utilizzare il DVD di Supporto, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o su un disco di rete e annotare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e. impostazioni di rete).

1. Accendere il computer e premere **<F2>** all'avvio per visualizzare la schermata di POST. Premere di nuovo **<F2>** per accedere alla configurazione del BIOS.
2. Impostare **Boot Booster** su [Disabled]

Se, seguendo le istruzioni indicate al punto 1 e 2, non è possibile visualizzare la schermata di POST o accedere alla configurazione del BIOS, riavviare il sistema e tentare più volte di premere <F2> all'avvio.



3. Premere **<F10>** per salvare la configurazione e riavviare EeeTop PC.



4. Quando appare il logo EeeTop, premere **<Esc>** per accedere al menu **Please select boot device**.

5. Inserire il DVD di Supporto nell'unità ottica e selezionare l'unità ("DVDROM: XXX") come dispositivo di avvio. Premere **<Enter>** e poi un tasto qualsiasi per continuare.

6. Appare la finestra **ASUS Recovery CD/DVD**. Selezionare dove installare un nuovo sistema. Le opzioni sono:

   Recover system to a partition

   Questa opzione eliminerà soltanto la partizione che sarà selezionata, mantenendo le altre. Selezionare una partizione e cliccare **NEXT (AVANTI)**.

   Recover system to entire HD

   Questa opzione eliminerà tutte le partizioni dall' unità disco rigido e ripristinerà le impostazioni di fabbrica. Selezionare e cliccare **Yes (Sì)**.

Con la selezione di **Recover system to entire HD**, l'intero disco rigido diventa una partizione e la funzione di ripristino con F9 cessa di esistere. Per questo motivo, si consiglia vivamente di ripristinare il sistema in modalità F9. Per i dettagli, consultare la pagina seguente del manuale.

7. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

8. Al termine del ripristino del sistema, riavviare il computer.
9. Selezionare la lingua, il fuso orario, la tastiera, il nome del computer ed il nome utente per accedere al sistema operativo Windows®.

- Questo DVD di Supporto è esclusivamente per EeeTop PC e NON deve essere utilizzato su altri computer. Visitare il sito web ASUS www.asus.com per gli aggiornamenti.
- Dopo aver completato il ripristino del sistema o le modifiche hardware, ricordarsi di attivare Boot Booster.

Mediante Partizione di Ripristino

La partizione di ripristino comprende un'immagine del sistema operativo, i driver e le utilità installate nel sistema dal fabbricante e offre una soluzione completa per riportare rapidamente il software del sistema allo stato operativo originario, a condizione che il disco rigido sia in buone condizioni. Prima di servirsi della partizione di ripristino, copiare i file dati (p.e. file PST Outlook) su un dispositivo USB o un disco di rete e registrare le impostazioni di configurazione personalizzate (p.e.impostazioni di rete).

1. Accendere il computer.
2. Quando appare il logo Eee Top, premere **<F9>** (richiede una partizione di ripristino).
3. Appare la finestra **ASUS Recovery CD/DVD**. Selezionare **Recover system to a partition**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino.

In fase di ripristino del sistema, saranno persi tutti i dati. Prima dell'operazione, assicurarsi di aver eseguito una copia di riserva dei documenti importanti.

5. Al termine del ripristino del sistema, riavviare il computer.
6. Selezionare la lingua, il fuso orario, la tastiera, il nome del computer ed il nome utente per accedere al sistema operativo Windows®.

Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo, Città	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Paese	TAIWAN
Rappresentante Autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo, Città	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Paese	GERMANY