Norsk

EeeTop PC

Bruksanvisning



ET22-serien

NW5167

Tredje utgave V3
Oktober 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.

Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et innhentingssystem eller oversettes til et annet språk på noe som helst måte, unntatt dokumentasjon som oppbevares av kjøperen av sikkerhetskopimessige forhold, uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter eller firmanavn nevnt i denne veiledningen kan være registrerte varemerker eller kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og brukes kun for informasjonsformål. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Vi har gjort vårt beste for å sørge for at innholdet i denne veiledningen er korrekt og oppdatert. Men ingen garanti er gjort med henhold til nøyaktigheten av innholdet, og produsenten forbeholder seg rettigheten til å gjøre endringer uten forvarsel.

Innhold

Innhold 3
Merknader 5
Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) 5
Erklæring fra Canadian Department of Communication 6
Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada 6
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC) 6
CE-merkeadvarsel 7
Trådløs driftskanal for forskjellige domener 7
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike 8
REACH merknader 9
Tilbakelevering og resirkulering 10
Merknader for denne veiledningen 11
Sikkerhetsinformsjon 12
Sette opp systemet 12
Forholdsregler 12
Velkommen 13
Innhold i pakken 13
Om din EeeTop PC 14
Forfra 14
Bakfra 17
Fra siden 19
Bruke berøringsskjermen (på enkelte modeller) 20
Vise berøringspekeren 20
Rengjøring av berøringsskjerm 21
Bruke tastaturet 22
Funksjonstaster 23
Plassere EeeTop PC 24
Plassere på skrivebordet 24
Sette opp EeeTop PC 25
Koble til trådet tastatur og mus 25
Koble til det trådløse tastaturet og musen 25

Slå på systemet....26
Slå av....26
Justere skjermen....27
Konfigurere den trådløse tilkoblingen....28
Konfigurere trådet tilkobling....29
Bruke en statisk IP-adresse:....29
Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)....31
Konfigurere lyduttaket....34
Høyttalerkonfigurasjoner....34
Slik kobler du til høyttalerne....34
Konfigurere innstillinger for lydutgang....35
Gjenopprette systemet ditt....36
Bruke gjenopprettings DVD-en....36
Bruke den skjulte partisjonen....38

Merknader

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt ustyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser med radiokommunikasjonsutstyr. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette ustyret forårsaker skadelig forstyrrelser med radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå på og av ustyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere forstyrrelseren ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Stille inn på nytt eller omplassere mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en profesjonell radio/TV-tekniker for hjelp.

ADVARSEL: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Erklæring fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

Erklæring fra IC om strålingseksponering for Canada

Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.

Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:

- Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
- Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]

CE-merkeadvarsel

Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og i disse tilfellene kan brukeren måtte utføre passende tiltak.

CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Trådløs driftskanal for forskjellige domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales		67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire		75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges		89 Yonne	
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.art-telecom.fr)

Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere

Advarsel for litiumion-batteriet

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet er feil montert. Benytt samme batteritype eller tilsvarende batteritype som er anbefalt av produsenten. Kast defekte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

Ikke utsett for væsker

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette produktet er ikke vann- eller oljesikkert.

Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Tilbakelevering og resirkulering

Gamle datamaskiner, bærbare PC-er og annet elektronisk utstyr inneholder farlige kjemikalier som kan være skadelige for miljøet når de kastes på søppelfyllingen sammen med annet søppel. Med resirkulering, blir metall, plast og komponenter fra gamle datamaskiner brutt ned og gjenvinnes for å lage nye produkter. Miljøet beskyttes også fra eventuelle ukontrollerte utslipp av farlige kjemikalier.

ASUS arbeider med resirkuleringsprodusenter med høyeste standarder for miljøvern, og som sørger for sikkerheten til arbeiderne, og overholder globale miljølover. Vårt engasjement for resirkulering av gammelt utstyr vokser frem fra vårt arbeid med å beskytte miljøet på flere måter.

For mer informasjon om ASUS-produktresirkulering og kontaktinformasjon, besøk GreenASUS Takeback and Recycling (Tilbakelevering og resirkulering) (http://green.asus.com/english/takeback.htm).

Må kun tilkoples kabel-TV nett via galvanisk isolator.

Merknader for denne veiledningen

Kontroller at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne håndboken.

ADVARSEL! Viktig informasjon som du MÅ følge for å forhindre skade på deg selv.

VIKTIG! Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.

TIPS: Tips og nyttig informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave.

MERKNAD: Ytterligere informasjon for spesielle situasjoner.

Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden www.asus.com for den aller siste informasjonen.

Sikkerhetsinformsjon

Denne EeeTop PC ET22-serien er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.
- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0˚C og 40˚.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet.
- Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:
    - Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten.
    - Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
    - Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
    - Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
    - Strømledningen eller støpslet er skadet.
    - Væske har blitt sølt inn i systemet.
    - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
    - Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
    - Systemytelsen endres.

Velkommen

Gratulerer med ditt kjøp av EeeTop PC ET22-serien. Følgende illustrasjon viser innholdet i pakken til det nye produktet ditt. Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.

Innhold i pakken

		
EeeTop PC ET22-serien	**Tastatur (trådet eller trådløst)**	**Mus (trådet eller trådløs)**
		
Nettadapter	**Strømledning**	**Rengjøringsklut**
		
Garantikort	**Hurtigguide**	**Støtte - DVD**

Merk:

1. **Antall og innhold på diskene kan variere fra område til område.**
2. **Illustrasjonen av tastaturet, musen og strømforsyningen er kun for din referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere fra område til område.**

Om din EeeTop PC

Forfra

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



1 **Webkamera**

Den innebygde mikrofonen og webkameraet lar deg starte videosamtaler online.

2 **Webkamera-lampe**

Indikerer at det innebygde webkameraet er aktivert.

3 Digital mikrofon (innebygd)

Denne innebygde digitale mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning lydopptak og multimedieprogrammer.

Bruk følgende metoder til å aktivere det innebygde webkameraet og mikrofonen:

- Gå til **Kontrollpanel** > **Skannere og kamera** > **USB-videoenhet #2** og følg instruksjonene på skjermen.
- Start programmet **Eee Cam** fra skrivebordet. Se programveiledningen for detaljer.
- Start videosamtaøer med **Windows® Live Messenger** eller **Skype™**.

Du kan optimere mikrofonprestasjonen med Realtek HD Audio Manager:

1. Dobbeltklikk på i meldingsområdet for å åpne **Realtek HD Audio Manager**.
2. Klikk på fanen **Mikrofon** og klikk på **Akustisk reduksjon av ekko** for å forbedre mikrofonytelsen.
3. Når du er ferdig, klikk på **OK**.



4 LCD-skjerm (Berøringsaktivert funksjon på enkelte modeller)

Den 21.6 tommers LCD-skjermen, med en optimal oppløsning på 1920 x 1080, har en berøringsfølsom funksjon som gjør det enkelt for deg.

5 Strømbryter

Med strømbryteren kan du slå PÅ/AV systemet.

6 Stereohøyttalere

De innebygde stereohøyttalerne gir lyd i høy kvalitet.

7 Ned-knapp

Trykk for å redusere skjermens klarhet. Trykk for å rulle nedover mens du navigerer i menyen.

8 Meny-knapp

Trykk for å vise menyen.

8 **Opp-knapp**

Trykk for å øke skjermens klarhet. Trykk for å rulle oppover mens du navigerer i menyen.

10 **Hjem-knapp**

Trykk for å bytte mellom systemskrivebordet og programmet.

11 **Lampe for harddiskstasjon**

Indikerer aktiviteten på harddisken.

12 **Lampe for trådløs LAN**

Indikerer at det trådløse LAN er aktivert. (Windows programvareinnstillinger er nødvendig for å bruke det trådløse LAN.)

Bakfra

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



1 **Sokkel**

Lar deg posisjonere systemet i oppreist stilling.

2 **Kensington®-låseport**

Porten for Kensington® -låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av Kensington® -kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene inkluderer vanligvis en metallkabel og lås som forhindrer at datamaskinen fjernes fra et fastmontert objekt.

3 **USB-port**

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

4 **Optisk S/PDIF-utgangsport**

Den optiske S/PDIF-utgangsporten kobles til en ekstern lydutgangsenhet via den optiske S/PDIF-kabelen.

5 **Antenneinntak (på enkelte modeller)**

Antenneinngangen er for TV (på enkelte modeller) frekvenssignaler og tillater bruk med en digital TV-antenne eller inntak fra kabel eller satelitt-TV. Antennen som følger med kan motta digital TV. Kabletjenestemottaket kan ta imot digital TV, analog TV, avhengig av hvilke tjenester du har betalt for. **Merk: Bruk den medfølgende adapteren for bruk med koaksialkoplinger.**

6 **HDMI-inngangsport**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimert heldigitalt lyd/videogrensesnitt mellom en lyd/videokilde, som en set-top boks, DVD-spiller.

7 **LAN-port**

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

8 **Strøminntak (DC 19 V)**

Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten.
Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades.

Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen.

Fra siden

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



1 Minnekortleser

Vanligvis må en ekstern minnekortleser for å kunne lese minnekort. Den innebygde minnekortleseren kan lese MMC/SD/SD HC/MS/MS Pro-kort fra enheter som digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDA-er.

2 Hodetelefon-/Lydutgang-kontakt

Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lyd-ut signal til forsterker eller hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høyttalere automatisk deaktiveres.

3 Mikrofon-kontakt

Mikrofon-kontakten er designet for å koble mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.



4 USB-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

5 Optisk stasjon

Den innebygde optiske stasjonen kan støtte CD-er og/eller DVD og kan ha opptakbar (R) eller overskrivbar (RW) kapabiliteter. Se markedsspesifikasjonene for detaljer om hver modell.

Bruke berøringsskjermen (på enkelte modeller)

EeeTop PC gir deg muligheten til å kontrollere alt med fingertuppene dine. Med et par pek eller med skrivespissen, kan du helt kontrollere EeeTop PC. Berøringene fungerer som en musenhet:

- Berør = venstreklikk på musen
- Berør og hold = høyreklikk på musen



- Den berøringsaktiverte skjermen er tilgjengelig på enkelte modeller.
- Skrivepenn-funksjonen er kun tilgjengelige på modeller med berøringsaktiverte skjermer.

Vise berøringspekeren

Berøringspekeren, en virtuell mus, hjelper deg bruke den berøringsaktiverte skjermen på en mer praktisk måte. Vise berøringspekeren

1. Fra Windows®-skrivebordet, klikk på **Start** > **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skriver**.



2. Klikk på **Endre inntastingsinnstillinger for berøring.**



3. Klikk på fanen **Berøring** på toppen og klikk på boksen før **Vis berøringspekeren når jeg arbeider med elementer på skjermen**. Klikk **OK** for å avslutte konfigurasjonen.



4. Du ser en virtuell mus på skjermen når du berører skjermen.

Rengjøring av berøringsskjerm

Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:

- Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten.
- Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
- Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
- Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.

Bruke tastaturet

EeeTop PC leveres med et trådet eller trådløst tastatur som gir deg kontroll over systemet. For enkelte modeller, på høyre side av tastaturet finner du en ekstra USB-port, og på venstre side finner du skrivespissen. Trykk på skrivespissen og den løses ut.

- Illustrasjonene av tastaturet er kun for referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere fra område til område.
- Skrivepenn-funksjonen er kun tilgjengelige på modeller med berøringsaktiverte skjermer.





Funksjonstaster

Følgende definerer de fargelagte funksjonstastene på tastaturet. For tilgang til de fargelagte kommandoene, hold **Function-tasten** mens du trykker på en tast med en fargelagt kommando.

De faktiske fargelagte funksjonstastene og støttede kommandoene kan variere for ulike modeller.

	Fn + F1: Systemet går inn i dvalemodus.
	Fn + F2: Slår det trådløse LAN PÅ eller AV. Når LAN er aktivert vil lampen lyse opp. Windows® programvareinnstillinger er nødvendig for å bruke det trådløse LAN.
	Fn + F5: Øker skjermens lysstyrke.
	Fn + F6: Øker skjermens lysstyrke.
	Fn + F7: Slår LCD-skjermen PÅ og AV.
	**Fn + F10:** Bytt mellom PÅ og AV for høyttalere (kun for Windows®)
	Fn + F11: Minker høyttalervolumet (kun i Windows®)
	Fn + F12: Minker høyttalervolumet (kun i Windows®)
	**Fn + V:**Slår det innebygde webkameraet PÅ eller AV.

Plassere EeeTop PC

Plassere på skrivebordet

Legg EeeTop PC på en flat overflate som et bord eller skrivebord og trekk stativet åpent til det klikker på plass. Vipp deretter skjermen til en vinkel på mellom 12 og 27 grader fra en stående posisjon.





Sette opp EeeTop PC

Koble til trådet tastatur og mus

Koble tastaturet til **USB**-porten på bakpanelet (1). Du kan også koble tastaturet til **USB**-porten på venstre side hvis tastaturledningen ikke er lang nok. Deretter kobler du musen til tasturets **USB**-port (2).



Koble til det trådløse tastaturet og musen

1. Sette batteriet i det trådløse tastaturet og musen.
2. Trykk på knappene på baksiden av både tastaturet og musen for å koble til EeeTop PC-en.
3. Du kan begynne å bruke det trådløse tastaturet og musen.



Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og spesifikasjoner (trådet eller trådløs) for tastaturet og musen kan variere fra område til område.

Slå på systemet

Koble AC-adapteren til **DC IN**-kontakten på bakpanelet (1 2 3) og trykk på **Strømbryteren** på frontpanelet (4) for å slå på systemet.



ADVARSEL! IKKE koble AC-strømledningen til et AC-uttak før du kobler DC-pluggen til systemet. Dette kan skade AC-DC-adapteren.



Slå av

- For å slå av LCD-skjermen, trykk på **Fn + F7-tasten** Fn F7 på tastaturet. Systemet kjører fortsatt.

Den fargelagte tastekommandoen er tilgjengelig på enkelte modeller.

- For å sette systemet i hvilemodus, trykk på **Strømbryteren** på frontpanelet. For å gjenopprette systemet, trykk på **Strømbryteren** igjen, klikk på musen, ta på skjermen eller trykk på en tast på tastaturet.
- For å slå av systemet helt, følg vanlig fremgangsmåte i Windows eller trykk og hold inne **Strømbryteren** i fem sekunder.

Justere skjermen

EeeTop PC leveres med følgende programvareverktøy som lar deg justere berøringsnøyaktigheten for skjermen.

Den berøringsaktiverte skjermen er tilgjengelig på enkelte modeller.

1. Fra Windows®-skrivebordet, klikk på **Start** > **All Programs (Alle programmer)** > **Berøringspanelverktøy** > **Kalibrering av berøringspanel**.



2. Pek på og hold midten av merket på skjermen etter hvert som det vises og skjermen justeres automatisk.

Trykk på **Esc**-tasten på tastaturet for å avslutte kalibreringen.

Konfigurere den trådløse tilkoblingen

1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows ®-oppgavelinjen.

2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.

Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.

Skriv inn nettverks-nøkkelen eller passordet når du kobler til et sikkerhets-aktivert nettverk.



3. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
4. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.

Konfigurere trådet tilkobling

Bruke en statisk IP-adresse:

1. Klikk på nettverksikonet med en gul advarseltrekant i Windows® - meldingsområdet og velg **Åpne nettverks- og delingssenter**.



> Sørg for at du har koblet LAN-kabelen til Eee Top PC-en.

2. Klikk på **Endre adapterinnstillinger** i venstre rute.



3. Høyreklikk **Lokal tilkobling,** og velg **Egenskaper**.



4. Klikk på **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk **Egenskaper**.



5. Velg **Bruk følgende IP-adresse**.
6. Angi **IP-adresse**, **Nettverksmaske** og **Standard gateway**.
7. Oppgi **Foretrukket DNS-server**-adressen hvis det er nødvendig.
8. Etter at du har oppgitt alle relevante verdier, klikk på **OK** for å fullføre konfigurasjonen.



Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)

1. Gjenta trinn 1–4 i forrige avsnitt.
2. Velg **Obtain an IP address automatically (Motta IP-adresse automatisk)** og klikk på **OK**.



(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)

3. Gå tilbake til **Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk**.



4. Velg **Koble til Internett** og klikk **Neste**.



5. Velg **Bredbånd (PPPoE)**, og klikk **Neste**.



6. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Koble til**.



7. Klikk **Lukk** for å avslutte konfigurasjonen.



8. **Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen** og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.



9. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Koble til** for å koble til Internett.



Konfigurere lyduttaket

EeeTop PC støtter ulike typer lydkonfigurasjoner. Sett opp systemet med stereohøyttalere eller et høyttalersystemer med flere kanaler.

Høyttalerkonfigurasjoner

Sett opp systemet med følgende høyttalerkonfigurasjoner:

Navn	Høyttalersystem
2-kanal (stereo)	Venstre og høyre høyttaler.

Lydkontakt	Hodetelefoner/2. kanal
	Lydutgang
	Mik. inn

Et stereohøyttalersett er et venstre-høyre-system med to kanaler. Et flerkanalssystem har venstre-høyre frontkanal og venstre-høyre (surround) bakkanal.

Slik kobler du til høyttalerne

Se tabellen under for lydkontaktene på baksiden og deres funksjoner.

For stereohøyttalere eller hodetelefoner

Lydkontakt	Beskrivelse
	Kobler til stereohøyttalere eller hodetelefoner.

Konfigurere innstillinger for lydutgang

Etter at du har koblet et høyttalersystem til EeeTop PC, følg trinnene under for å konfigurere høyttaleroppsettet:

1. Høyreklikk på høyttalerikonet i Windows®-meldingsområdet og klikk på **Lyder**.



2. Velg en avspillingsenhet og klikk på **Egenskaper** for å konfigurere innstillingene.



3. Utfør avanserte konfigurasjoner, som tilpassing av høyttalernivået og utgangshastighet. Klikk **OK** for å avslutte konfigurasjonene.



Gjenopprette systemet ditt

Bruke den skjulte partisjonen

Gjenopprettingspartisjonen inkluderer et bilde av operativsystemet, drivere og hjelpeprogrammer som er forhåndsinstallert fra fabrikken. Gjenopprettingspartisjonen inneholder en omfattende løsning for gjenoppretting som raskt gjenoppretter systemets programvare til opprinnelig driftsstatus når harddiskstasjonen fungerer som den skal. Før du bruker gjenopprettingenspartisjonen, kopier datafilene (som Outlook PST-filer) til en USB-enhet eller nettverksstasjon og skriv ned tilpassede konfigurasjonsinnstillinger (som nettverksinnstillinger).

1. Slå på datamaskinen.
2. Når EeeTop-logoen vises, trykk på **<F9>** (krever en gjenopprettingspartisjon).
3. **ASUS gjenopprettings-CD/-DVD**-vinduet åpnes. Velg **Gjenopprett systemet til kun en partisjon**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Du vil miste all dataen under systemgjenopprettingen. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi av dataen før du gjenoppretter systemet.

5. Start datamaskinen på nytt når du er ferdig med å systemgjenopprettingen.
6. Sett opp språk, tidssone, tastatur, datamaskinnavn og brukernavn for å gå inn i Windows® operativsystemet.

Bruke gjenopprettings DVD-en

Gjenopprettings DVD-en inkluderer et bilde av operativsystemet som ble installert på systemet ditt på fabrikken. Gjenopprettings DVD-en, sammen med support DVD-en, gir en omfattende løsning for gjenoppretting som raskt gjenoppretter systemets programvare til opprinnelig driftsstatus når harddiskstasjonen fungerer som den skal. Før du bruker gjenopprettingens DVD-en, kopier datafilene (som Outlook PST-filer) til en USB-enhet eller nettverksstasjon og skriv ned tilpassede konfigurasjonsinnstillinger (som nettverksinnstillinger).

1. Start systemet og trykk på **<F2>** ved oppstarten for å vise POST-skjermen. Trykk på <F2> igjen for å gå inn i BIOS Setup.
2. Sett **Oppstart-booster** til [Deaktivert].

Hvis du ikke ser POST-skjermen eller kommer inn i BIOS-oppsettet ved å følge anvisningen ovenfor, må du ta omstart på systemet og forsøke å trykke flere ganger på <F2> under oppstarten.



3. Trykk på **<F10>** for å lagre konfigurasjonen og starte Eee PC-en på nytt.



4. Når EeeTop-logoen vises kan du trykke på <Esc> for å gå inn i **Velg oppstartsenhet**-menyen.
5. Sett inn gjenoprettings DVD-en i den optiske stasjonen og velg den optiske stasjonen ("DVDROM: XXX") som oppstartsenheten. Trykk på **<Enter>** og trykk på hvilken som helst tast for å fortsette.
6. **ASUS gjenopprettings-CD/-DVD**-vinduet åpnes. Velg hvor du vil installere et nytt system.

   Alternativene er:

   Gjenopprett Windows til kun en partisjon

   Dette alternativet vil slette kun den partisjonen du velger under, som lar deg beholde andre stasjoner og opprette en ny systemstasjon som stasjon "C". Velg en partisjon og klikk på **NESTE**.

   Gjenopprett Windows til hele HD

   Dette alternativet vil slette alle partisjoner fra harddisken og vil gjenopprette operativsystemet. Velg og klikk på **Ja**.

Hvis du velger **Gjenopprett systemet til hele harddisken**, vil hele harddisken kun ha én partisjon og F9 gjenopprettingsfunksjonen vil ikke lenger finnes. Derfor anbefaler vi sterkt at du bruker F9 gjenoppretting til å gjenopprette systemet.

7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen.

Du vil miste all dataen under systemgjenopprettingen. Sørg for at du tar en sikkerhetskopi av dataen før du gjenoppretter systemet.

8. Start datamaskinen på nytt når du er ferdig med å systemgjenopprettingen.
9. Sett opp språk, tidssone, tastatur, datamaskinnavn og brukernavn for å gå inn i Windows® operativsystemet.

- Denne gjenopprettings DVD-en er kun for EeeTop PC. IKKE bruk den på andre datamaskiner. Besøk ASUS-websiden for oppdateringer.
- Husk å aktivere Boot Booster etter at du har fullført maskinvare-endringen eller systemgjenopprettingen.

Produsent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autorisert representant I Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY