


# All-in-one PC

## Podręcznik użytkownika



**Seria ET2410/ET2210**

PL6665

Wydanie pierwsze V1  
Czerwiec 2011

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tego podręcznika była prawidłowa i aktualna. Jednakże, producent nie gwarantuje dokładności treści i zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia

# Spis treści

<b>Spis treści .....</b>	<b>3</b>
Uwagi .....	5
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC) .....	5
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji) .....	6
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady .....	6
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC) .....	6
Ostrzeżenie znaku CE .....	7
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen .....	7
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji .....	8
REACH .....	9
Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnymi przepisami ochrony środowiska .....	10
Recycling ASUS/Usługi zwrotu .....	10
Środki ostrożności UL .....	10
Produkt zgodny z ENERGY STAR .....	11
Uwagi dotyczące tego podręcznika .....	11
Informacje dotyczące bezpieczeństwa .....	12
Ustawienia systemu .....	12
Dbanie o system .....	12
Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku .....	13
Tuner TV (w wybranych modelach) .....	13
Adapter .....	13
Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały .....	13
<b>Witamy .....</b>	<b>14</b>
Zawartość opakowania .....	14
<b>Poznanie komputera All-in-one PC .....</b>	<b>15</b>
Widok z przodu .....	15
Widok z tyłu .....	17
Widok z boku .....	19
Używanie ekranu dotykowego .....	21

Wyświetlanie wskaźnika dotykowego .....	21
Czyszczenie ekranu dotykowego.....	22
<b>Pozycjonowanie All-in-one PC.....</b>	<b>23</b>
Ustawianie na biurku.....	23
Montaż na ścianie.....	24
<b>Ustawienia All-in-one PC.....</b>	<b>26</b>
Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy .....	26
Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy .....	26
Zasilanie systemu .....	27
Wyłączanie zasilania .....	27
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego.....	28
Konfiguracja połączenia przewodowego .....	29
Używanie statycznego adresu IP:.....	29
Stosowanie dynamicznego IP (Połączenie PPPoE) .....	31
Podłączanie do zewnętrznych urządzeń audio .....	34
Konfiguracja ustawień wyjścia audio .....	34
<b>Przywracanie systemu .....</b>	<b>36</b>
Użycie ukrytej partycji .....	36
Przywracanie systemu operacyjnego na domyślną partycję fabryczną (Przywracanie F9).....	36
Używanie urządzenia pamięci masowej USB (Przywracanie z USB) .....	37

## Uwagi

### Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fali radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

**OSTRZEŻENIE:** Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

#### *Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF*

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

## **Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)**

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dotyczących zakłóceń emisji radiowej spowodowanych działaniem urządzeń cyfrowych, ustanowionych przez przepisy Radio Interference Regulations (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych) Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

## **Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady**

To urządzenie jest zgodne z limitami ICC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami ICC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

## **(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)**

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

## Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.



### Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.



### Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

## Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanały od 1 do 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanały od 1 do 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanały od 1 do 13

## Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz



Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne		
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART ([www.arcep.fr](http://www.arcep.fr)).



Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.



**NIE WOLNO DEMONTOWAĆ**

**Gwarancja nie obejmuje produktów, które były demontowane przez użytkowników**

**Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej**

**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowa wymiana może spowodować jej wybuch. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

**Nie należy narażać na oddziaływanie płynów**

NIE NALEŻY narażać na oddziaływanie płynów lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. Ten produkt nie jest wodoodporny lub olejoodporny.



Ten symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastykowa zawierająca rtęć) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.



NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.

**REACH**

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnowiatowymi przepisami ochrony środowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnowiatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.

Sprawdź stronę sieci web <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS:

**Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950**

**EU REACH SVHC**

**Koreańskie przepisy RoHS**


**Szwajcarskie przepisy dotyczące energii**

## Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Środki ostrożności UL

Aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, komputer PC wszystko-w-jednym należy zamontować na wsporniku, który gwarantuje niezbędną stabilność z uwzględnieniem wagi komputera PC wszystko-w-jednym. Komputer PC wszystko-w-jednym można zamontować i używać jedynie z certyfikowanymi adapterami i wspornikami do montażu (np. VESA).



## Produkt zgodny z ENERGY STAR



ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie.

Komputer jest automatycznie ustawiony na przechodzenie do uśpienia po 10 minutach braku aktywności użytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem <http://www.energy.gov/powermanagement>. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem <http://www.energystar.gov>.

## Uwagi dotyczące tego podręcznika

Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na występujące w tym podręczniku następujące symbole.



**OSTRZEŻENIE:** Ważne informacje, do których NALEŻY się zastosować, aby zapobiec obrażeniom.



**WAŻNE:** Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.



**WSKAZÓWKA:** Wskazówki i użyteczne informacje, które mogą pomóc w zakończeniu zadania.



**UWAGA:** Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych sytuacji.

Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranowe obecne w tym podręczniku służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu i obrazy ekranowe zależą od regionu. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzić stronę sieci web ASUS [www.asus.com](http://www.asus.com).

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Komputer All-in-one PC serii ET2410/ET2210 został wyprodukowany i przetestowany pod kątem zgodności z najnowszymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać i zastosować się do następujących instrukcji bezpieczeństwa.

### Ustawienia systemu

- Należy przeczytać i zastosować się do dokumentacji przed rozpoczęciem używania systemu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody lub źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Ustaw system na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Szczelin tych nie należy blokować lub przykrywać. Upewnij się, że dookoła systemu jest wystarczająca ilość miejsca na wentylację. Nigdy nie należy wkładać do szczelin wentylacyjnych jakichkolwiek obiektów.
- Produkt można używać w miejscach, ze średnią temperaturą w granicach 0°C and 40°C.
- Jeśli używany będzie przedłużacz należy upewnić się, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego amperażu nominalnego.

### Dbanie o system

- Nie należy chodzić po przewodzie i pozwalać na umieszczanie na nim jakichkolwiek przedmiotów.
- Nie należy wylewać na system wody lub innych płynów.
- Po wyłączeniu systemu w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć od gniazd zasilających zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
  - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ściernych lub chropowatej szmatki.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych dotyczących produktu, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub dostawcą.
  - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
  - Na system został wylany płyn.
  - System nie działa prawidłowo nawet po zastosowaniu się do instrukcji działania.
  - System został upuszczony lub uszkodzona jest jego obudowa.
  - Zmienia się wydajność systemu.

## Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

## Tuner TV (w wybranych modelach)

Uwaga dla instalatora systemu telewizji kablowej - To przypomnienie ma zwrócić uwagę instalatora systemów telewizji kablowej na Część 820-93 National Electric Code (Krajowe przepisy dotyczące urządzeń prądu elektrycznego), która zawiera zalecenia prawidłowego uziemienia, a w szczególności, określa, że ekran kabla koncentrycznego należy podłączyć do systemu uziemienia budynku, możliwie najbliżej miejsca wejścia kabla.

## Adapter

1. Informacje o adapterze (zależy od modelu)
  - a. Napięcie wejściowe: 100–240Vac  
Częstotliwość wejściowa: 50–60Hz  
Parametry prądu wyjścia: 150W (19.5V, 7.7A)  
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19V
  - b. Napięcie wejściowe: 100–240Vac  
Częstotliwość wejściowa: 50–60Hz  
Parametry prądu wyjścia: 135W (19V, 7.1A)  
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19V
  - c. Napięcie wejściowe: 100–240Vac  
Częstotliwość wejściowa: 50–60Hz  
Parametry prądu wyjścia: 120W (19V, 6.32A)  
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19V
2. Gniazdo powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.











## Ostrzeżenie dotyczące wentylatora na prąd stały

Należy pamiętać, że wentylator na prąd stały jest elementem ruchomym i może być niebezpieczny. Nie należy zbliżać ciała do ruchomych skrzydeł wentylatora.

# Witamy

Gratulujemy zakupu komputera All-in-one PC serii ET2410/ET2210. Następująca ilustracja pokazuje zawartość opakowania z nowym produktem. Jeśli jakkolwiek z następujących elementów będzie uszkodzony lub nie będzie go w opakowaniu należy skontaktować się z dostawcą.


## Zawartość opakowania







		
All-in-one PC seria ET2410/ET2210	Klawiatura (przewodowa lub bezprzewodowa)	Mysz (przewodowa lub bezprzewodowa)
		
Adapter prądu zmiennego	Przewód zasilający	Skrócona instrukcja
		
	Karta gwarancyjna	Klucz USB odbiornika KBM (opcjonalnie)
		Uwaga: Ilustracje klawiatury, myszy, zasilacza, pilota zdalnego sterowania oraz klucza USB odbiornika KBM, służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specyfikacje produktu zależą od regionu.
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)	Subwoofer (opcjonalny)	

## Poznanie komputera All-in-one PC

### Widok z przodu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z przodu systemu.




- 1 **Kamera sieci web**  
Wbudowany mikrofon z kamerą sieci web, umożliwia rozpoczęcie sesji chat wideo online.
- 2 **Dioda LED kamery sieci web**  
Wskazuje włączenie wbudowanej kamery sieci web.
- 3  **Mikrofon cyfrowy (Wbudowany)**  
Wbudowany mikrofon cyfrowy, można wykorzystać do wideokonferencji, narracji głosowych, nagrań audio i aplikacji multimedialnych.
- 4 **Wyświetlacz LCD**  
**(Funkcja sterowania dotykaniem jest dostępna w wybranych modelach)**  
Wyświetlacz LCD charakteryzuje się optymalną rozdzielczością. Modele z dotykowym sterowaniem zapewniają poprzez palce kontakt z cyfrową rzeczywistością.
- 5  **Dioda LED dysku twardego**  
Wskazuje aktywność dysku twardego.
- 6  **Przełącznik zasilania**  
Przełącznik zasilania umożliwia przełączenie systemu do pozycji ON/OFF (Włączenie/Wyłączenie).
- 7  **Przycisk zwiększania głośności**  
Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć głośność.
- 8 **Przycisk Menu**  
Naciśnij, aby wyświetlić menu. Naciśnij ten przycisk w celu przejścia do/wyboru podświetlonej ikony (funkcji), przy aktywnym OSD.
- 9  **Przycisk zmniejszania głośności**  
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć głośność.
- 10 **Przycisk MODE (TRYB)**  
Naciśnij w celu przełączenia źródła sygnału wyświetlacza. Po przełączeniu na wejście HDMI i wejście VGA, komputer PC wszystko-w-jednym, można używać jak standardowy biurowy monitor LCD.
- 11  **System audio głośników**  
Wbudowany system głośników stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych podłączeń. Multimedialny system dźwiękowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy kontroler audio, który zapewnia bogaty, dobrze brzmiący dźwięk (poprawa jakości po podłączeniu zewnętrznych słuchawek lub głośników stereo). Funkcje audio są sterowane programowo.



## Widok z tyłu

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z tyłu systemu.



### 1 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®. Te produkty zabezpieczenia zwykle posiadają metalową linkę zabezpieczenia i zamknięcie, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu.

## 2 Wejście zasilania (Prąd stały, napięcie 19V)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały dostarczany do tego gniazda, w celu zasilenia komputera. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera PC należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.



W czasie używania, adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

## 3 Wejście antenowe (w wybranych modelach)

Wejście anteny służy do przekazania sygnału o częstotliwości telewizyjnej i umożliwia użycie cyfrowej anteny TV lub podłączenie usług telewizji abonamentowej. Antena może odbierać cyfrowy sygnał TV. Połączenie usługi kablowej, umożliwia odbiór telewizji cyfrowej lub telewizji analogowej, w zależności od opłaconych usług.

## 4 Uchwyt kabli

Uchwyt ten umożliwia zebranie razem wszystkich kabli.

## 5 Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

## 6 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

## 7 Port wejścia HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakości interfejs multimedialny]), to nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo pomiędzy źródłem audio/wideo, takim jak przystawka telewizyjna, odtwarzacz DVD.

## 8 Port wyjścia HDMI

Port ten należy połączyć z urządzeniami wyposażonymi w port wejścia HDMI, takimi jak monitor LCD lub projektor.

## 9 Wyjście wyświetlania (Monitor) (w wybranych modelach)

Ten port wejścia wyświetlania obsługuje standardowy kabel VGA i pomaga zamienić posiadany komputer PC wszystko-w-jednym w większy wyświetlacz komputera notebook PC lub innych urządzeń.

## Widok z boku

Sprawdź następujący schemat, aby zidentyfikować komponenty z boku systemu.

### 1 Port USB 3.0/2.0 (zależy od modelu)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) jest zgodny z urządzeniami USB takimi jak klawiatury, myszy, aparaty i dyski twarde.

### 2 **E-SATA + USB 2.0 Combo**

Ten port służy do połączenia z zewnętrznym dyskiem twardym Serial-ATA.



NIE należy podłączać do zewnętrznego portu SATA innego złącza.

### 3 Czytnik kart pamięci


Zwykle zewnętrzny czytnik do odczytu kart pamięci należy zakupić oddzielnie. Wbudowany czytnik kart pamięci odczytuje karty SD używane w takich urządzeniach jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

### 4 Gniazdo słuchawek

Gniazdo słuchawek stereo (3,5mm) służy do podłączania sygnału wyjścia audio systemu do słuchawek. Używanie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.

### 5 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu służy do podłączenia mikrofonu używanego do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.



## 6 «🔊» **Gniazdo subwoofera (w wybranych modelach)**

Będące własnym rozwiązaniem gniazdo subwoofera, służy do podłączania do komputera PC wszystko-w-jednym ASUS. Subwoofer umożliwia korzystanie z wibrujących basowych dźwięków (niska częstotliwość) w aplikacjach multimedialnych.



Do gniazda subwoofera można podłączać WYŁĄCZNIE subwoofery komputera PC wszystko-w-jednym lub urządzenia ASUS. NIE należy podłączać do tego gniazda innych urządzeń. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

## 7 **Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego**

Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie systemu Windows™ "Mój komputer".


## 8 **Napęd optyczny**

Wbudowany napęd optyczny może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) oraz może posiadać możliwości zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowy opis dla każdego modelu zawierają specyfikacje handlowe.

## Używanie ekranu dotykowego

Komputer All-in-one PC umożliwia sterowanie palcami. Działania na komputerze All-in-one PC można wykonać za pomocą kilku dotknięć. Efekt funkcji dotykania jest podobny do działania myszy:

- Dotknięcie = kliknięcie lewym przyciskiem myszy
- Dotknięcie i przytrzymanie = kliknięcie prawym przyciskiem myszy




Ekran dotykowy jest dostępny w wybranych modelach.


## Wyświetlanie wskaźnika dotykowego

Wskaźnik dotykowy i mysz wirtualna, są pomocne w zwiększeniu wygody używania ekranu dotykowego. Aby wyświetlić wskaźnik dotykowy


1. Na pulpicie Windows®, kliknij **Start > Panel sterowania > Widok urządzeń i drukarki**.



2. Kliknij **Zmień ustawienia wprowadzania dotykkiem**.



3. Kliknij w górnej części zakładkę **Dotyk** i kliknij okno opcji **Pokazuj wskaźnik dotykowy podczas interakcji z elementami na ekranie**. Kliknij **OK**, aby zakończyć konfigurację.



4. Po dotknięciu ekranu pojawi się na nim mysz wirtualna.



## Czyszczenie ekranu dotykowego

- Aby uzyskać najlepszą czułość na dotyk ekran dotykowy wymaga okresowego czyszczenia. Należy czyścić ekran z obcych obiektów lub nadmiernej ilości kurzu. W celu czyszczenia ekranu:
  - Wyłącz system i odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
  - Spryskaj dostarczoną szmatkę do czyszczenia niewielką ilością środka do czyszczenia i delikatnie wytrzyj powierzchnię ekranu.
  - Nie należy spryskiwać bezpośrednio ekranu.
  - Do czyszczenia ekranu nie należy używać środka o właściwościach ścierających lub chropowatej szmatki.


## Pozycjonowanie All-in-one PC

### Ustawianie na biurku

Ustaw komputer PC wszystko-w-jednym na płaskiej powierzchni, takiej jak stół lub biurko, ustawiając na platformie podstawę. Aby uzyskać wygodny widok, przechyl panel wyświetlacza pod kątem liczonym od pionu, w zakresie od 5 stopni do przodu, do 20 stopni do tyłu.




Należy unikać niebezpiecznego nachylania i potencjalnego złamania, przechylając panel wyświetlacza, we wskazanym zakresie.




## Montaż na ścianie

W celu montażu komputera PC wszystko-w-jednym na ścianie należy zakupić opcjonalny adapter do montażu na ścianie i zestaw do montażu na ścianie (VESA100 z nakładką i wspornikiem). Należy zainstalować komponenty montażu na ścianie zgodnie z następującymi instrukcjami.



1. Aby zwolnić podstawę połóż najpierw komputer PC wszystko-w-jednym ekranem w dół, umieszczając panel wyświetlacza na płaskiej, równej powierzchni. Unieś podstawę do góry. Odłącz tylną klapkę, naciskając i podnosząc zaczepy.



2. Ponownie przesuwając podstawę, naciśnij ją w dół. Komputer PC wszystko-w-jednym można ustawić w pobliżu krawędzi płaskiej powierzchni, aby upewnić się, że podstawę można całkowicie odłączyć. Odkręć z podstawy cztery śruby i zachowaj je do przyszłej ponownej instalacji. Zdejmij i odłóż podstawę.




3. Dopasuj adapter do montażu na ścianie do otworów z tyłu komputera PC wszystko-w-jednym i zamocuj go czterema, dostarczonymi śrubami (M4 x 7L).






4. Przymocuj nadkładkę montażową do adaptera czterema śrubami (M3 x 8L) dostarczonymi z zestawem, zachowując prawidłową orientację.



5. Zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z zestawem do montażu na ścianie (VESA100), zamocuj wspornik montażowy na ścianie czterema śrubami (M4 x 10L) dostarczonymi z zestawem. Ustaw pionowo komputer PC wszystko-w-jednym i zaczeń na ścianie, wsuwając rowki nadkładki montażowej do wspornika.



Zestaw do montażu na ścianie przedstawiony na ilustracji, służy wyłącznie jako odniesienie.




1. Dla wentylacji maszyny, pomiędzy komputerem PC wszystko-w-jednym, a ścianą należy pozostawić odległość co najmniej 6cm.
2. Zestaw do montażu na ścianie powinien być zgodny ze standardami VESA.
3. Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed montażem komputera PC wszystko-w-jednym na ścianie należy uważnie przeczytać instrukcję instalacji.
4. Aby uniknąć upadku i złamania, do instalacji lub zdejmowania komputera PC wszystko-w-jednym ze ściany potrzebna jest obecność co najmniej dwóch osób. Zaleca się, aby czynności te wykonywał wykwalifikowany personel.
5. Ściana powinna utrzymać ciężar cztery razy większy od ciężaru komputera PC wszystko-w-jednym i wszystkich podłączonych komponentów montażowych (co najmniej 40kg). Miejsce montażu powinno zapewnić wytrzymanie wstrząsów trzęsienia ziemi lub innych uderzeń. Zalecane są ściany na zaprawie cementowej lub ściany murowane.

## Ustawienia All-in-one PC


### Podłączanie przewodowej klawiatury i myszy

Podłącz klawiaturę **1** i mysz **2** do portu USB na panelu tylnym. Jeśli kabel klawiatury nie jest wystarczająco długi, klawiaturę i mysz można także podłączyć do portu USB z lewej strony panela.



### Podłączanie bezprzewodowej klawiatury i myszy


1. Zainstaluj baterie w bezprzewodowej klawiaturze i myszy.
2. Podłącz klucz bezprzewodowy klawiatury i myszy do portu USB.
3. Naciśnij przyciski z tyłu klawiatury i myszy w celu nawiązania połączenia z komputerem All-in-one PC.
4. Można rozpocząć używanie bezprzewodowej klawiatury i myszy.



1. Po utracie połączenia, wystarczy ponownie podłączyć klawiaturę bezprzewodową i mysz. Należy unikać umieszczania innych urządzeń WiFi w odległości bliższej niż 20 cm, ponieważ może to spowodować zakłócenia połączenia.
2. Pokazane powyżej ilustrację służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd i specyfikacje klawiatury (przewodowa lub bezprzewodowa) i myszy zależy od regionu.


## Zasilanie systemu

Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego, do gniazdo **DC IN (Wejście prądu stałego)** na panelu tylnym (1 2 3), a następnie naciśnij **Przełącznik zasilania** z prawej (4) w celu włączenia systemu.




**OSTRZEŻENIE!** NIE należy podłączać przewodu zasilającego prądu zmiennego do gniazdka prądu zmiennego, przed podłączeniem do systemu wtyczki prądu stałego. Może to spowodować uszkodzenie adaptera prąd zmienny-prąd stały.


## Wyłączanie zasilania

- Aby przestawić system na tryb wstrzymania, naciśnij **Przełącznik zasilania**  z prawej. Aby z powrotem przywrócić do systemu operacyjnego, naciśnij ponownie **Power switch (Przełącznik zasilania)**, kliknij myszą, dotknij wyświetlacz lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.
- Aby całkowicie wyłączyć system, przeprowadź normalny proces zamykania Windows.

## Konfiguracja połączenia bezprzewodowego



1. Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką  w obszarze powiadamiania Windows®.
2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.




Jeśli nie można odszukać wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę **Odśwież**  w prawym, górnym rogu, aby odświeżyć i ponownie przeszukać listę.



Podczas łączenia z siecią z włączonym zabezpieczeniem, wprowadź klucz sieci lub długie hasło.



3. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
4. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .


## Konfiguracja połączenia przewodowego

### Używanie statycznego adresu IP:


1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci z żółtym trójkątem ostrzeżenia na pasku zadań Windows® i wybierz **Otwórz Centrum sieci i udostępniania**.




Upewnij się, że do komputera All-in-one PC podłączony został kabel sieci LAN.




2. Kliknij **Zmień ustawienia adaptera** w lewym, niebieskim panelu.




3. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.



4. Podświetl **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** i kliknij **Właściwości**.




5. Wybierz **Użyj następującego adresu IP**.
6. Wprowadź **Adres IP, Maskę podsieci i Domyślną bramę**.
7. Jeśli jest to potrzebne, wprowadź adres **Preferred DNS server (Preferowany serwer DNS)**.
8. Po wprowadzeniu wszystkich powiązanych wartości, kliknij **OK**, aby zakończyć konfigurację.




## Stosowanie dynamicznego IP (Połączenie PPPoE)

1. Powtórz czynności 1 – 4 z poprzedniej części.
2. Wybierz **Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie)** i kliknij **OK**.




*(Jeśli używane jest PPPoE, kontynuuj następujące czynności)*


3. Powróć do **Centrum sieci i udostępniania**, a następnie kliknij **Skonfiguruj połączenie lub sieć**.




4. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.




- Wybierz **Szerokopasmowe (PPPoE)** i kliknij **Dalej**.



- Wprowadź Nazwa użytkownika i Hasło oraz nazwa połączenia. Kliknij **Połącz**.




- Kliknij **Zamknij**, aby zakończyć konfigurację.






8. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i kliknij utworzone połączenie.






9. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.



## Podłączanie do zewnętrznych urządzeń audio

Oprócz używania wbudowanych głośników stereo (2-kanalowe głośniki lewy-prawy), komputer PC wszystko-w-jednym umożliwia także korzystanie z zewnętrznych urządzeń audio. Sprawdź w tabeli poniżej gniazda audio w lewym panelu i ich funkcje.

Gniazdo audio	Opis
	Audio Out; Connects to headphones.
	Wejście mikrofonu; podłączenie do mikrofonu
	Podłączenie do subwoofera komputera PC wszystko-w-jednym ASUS (opcjonalny)




Do gniazda subwoofera można podłączać WYŁĄCZNIE subwoofery komputera PC wszystko-w-jednym lub urządzenia ASUS. NIE należy podłączać do tego gniazda innych urządzeń. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.


## Konfiguracja ustawień wyjścia audio

Po podłączeniu systemu głośników do All-in-one PC należy wykonać wymienione czynności w celu konfiguracji ustawień głośnika:


1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośnika w obszarze powiadamiania Windows® i kliknij **Dźwięki**.



2. Wybierz urządzenie odtwarzania i kliknij **Właściwości**, aby skonfigurować ustawienia.



3. Wykonaj zaawansowane konfiguracje, takie jak regulacja poziomu głośności głośnika i szybkości wyjścia. Kliknij **OK**, aby zakończyć konfigurację.



## Przywracanie systemu

### Użycie ukrytej partycji

Partycja przywracania zawiera plik z obrazem systemu operacyjnego, sterowników i programów narzędziowych, zainstalowanych w systemie fabrycznie. Partycja przywracania udostępnia kompleksowe rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie oprogramowania systemu do stanu oryginalnego, przy założeniu, że dysk twardy działa prawidłowo. Przed użyciem partycji przywracania, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapisz wszystkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

### Przywracanie systemu operacyjnego na domyślną partycję fabryczną (Przywracanie F9)

1. Wyłącz Boot Booster (Przyspieszanie rozruchu) w ustawieniach BIOS.
2. Naciśnij [F9] podczas rozruchu.
3. Po wyświetleniu tego elementu wybierz **Windows setup (Ustawienia Windows) [Włączone EMS]** i naciśnij [Enter].
4. Wybierz język i kliknij **Next (Dalej)**.
5. Wybierz **Recover the OS to the Default Partition (Przywróć system operacyjny na domyślną partycję)** i kliknij **Next (Dalej)**.
6. Wyświetlona zostanie domyślna partycja fabryczna. Kliknij **Next (Dalej)**.
7. Dane na domyślnej partycji zostaną usunięte. Kliknij **Recover (Przywróć)** w celu uruchomienia przywracania systemu.



Usunięte zostaną wszystkie dane z wybranej partycji. Upewnij się, że została wykonana wcześniej kopia zapasowa ważnych danych.

8. Po pomyślnym zakończeniu przywracania, kliknij **Reboot (Uruchom ponownie)** w celu ponownego uruchomienia systemu.

### Wykonywanie kopii zapasowej danych domyślnego środowiska fabrycznego do napędu USB (Kopia zapasowa F9)

1. Powtórz czynności 1 - 4 z poprzedniej części.
2. Wybierz **Backup the Factory Environment to a USB Drive (Kopia zapasowa środowiska fabrycznego do napędu USB)** i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do komputera PC, aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej domyślnego środowiska fabrycznego.



Wymagana pojemność podłączonego urządzenia pamięci masowej USB, nie powinna przekraczać 15GB. Rzeczywista pojemność zależy od modelu komputera PC.

4. Wybierz wymagane urządzenie pamięci masowej USB, jeśli do komputera All-in-one PC podłączone jest więcej niż jedno urządzenie pamięci masowej USB i kliknij **Next (Dalej)**.



Jeśli w wybranym urządzeniu pamięci masowej USB istnieje już partycja o prawidłowej wielkości (na przykład, partycja wykorzystana jako partycja kopii zapasowej), system pokaże tę partycję automatycznie i użyje ją do wykonania kopii zapasowej.

5. W zależności od sytuacji określonych w poprzedniej czynności, usunięte zostaną dane w wybranym urządzeniu pamięci masowej USB lub w wybranej partycji. Kliknij **Backup (Kopia zapasowa)** w celu rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej.



Utracone zostaną wszystkie dane w wybranym urządzeniu pamięci masowej lub w wybranej partycji. Upewnij się, że została wykonana wcześniej kopia zapasowa ważnych danych.

6. Po pomyślnym zakończeniu wykonania kopii zapasowej domyślnego środowiska fabrycznego, kliknij **Reboot (Uruchom ponownie)** w celu ponownego uruchomienia systemu.

## Używanie urządzenia pamięci masowej USB (Przywracanie z USB)

Po uszkodzeniu partycji przywracania w systemie należy użyć urządzenia pamięci masowej USB do przywrócenia systemu do domyślnej partycji fabrycznej lub danych środowiska fabrycznego na cały dysk twardy.

1. Wyłącz Boot Booster (Przyspieszanie rozruchu) w ustawieniach BIOS.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB w którym ma zostać zapisana kopia zapasowa danych środowiska fabrycznego.
3. Naciśnij <ESC> podczas uruchamiania, po czym pojawi się ekran **Please select boot device (Wybierz urządzenie rozruchowe)**. Wybierz USB:XXXXXX w celu uruchomienia z podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.
4. Wybierz język i kliknij **Next (Dalej)**.
5. Wybierz **Restore (Odtwórz)** i kliknij **Next (Dalej)**.
6. Wybierz zadanie i kliknij **Next (Dalej)**. Opcje zadania:

- **Restore the OS to the Default Partition only (Odtworzenie systemu operacyjnego wyłącznie na partycji domyślnej)**

Wybierz tę opcję, aby przywrócić system operacyjny na domyślną partycję fabryczną. Ta opcja powoduje usunięcie wszystkich danych na systemowej partycji "C" i zachowuje partycję "D" niezmienioną. Po kliknięciu **Next (Dalej)**, wyświetlona zostanie domyślna partycja fabryczna. Kliknij ponownie **Next (Dalej)**.

- **Restore the Whole Hard Disk (Odtworzenie całego dysku twardego)**

Wybierz tę opcję, aby przywrócić komputer EeeTop PC/EeeBox PC do domyślnego stanu fabrycznego. Opcja ta usuwa wszystkie dane z dysku twardego i tworzy nową partycję systemową, jako napęd "C", pustą partycję jako napęd "D" i partycję przywracania.

7. Dane na domyślnej partycji fabrycznej lub na całym dysku twardym zostaną usunięte, w zależności od opcji wybranej w poprzedniej czynności. Kliknij **Restore (Odtwórz)**, aby uruchomić zadanie.
8. Po pomyślnym zakończeniu przywracania, kliknij **Reboot (Uruchom ponownie)** w celu ponownego uruchomienia systemu.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, miasto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Kraj	TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, miasto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Kraj	GERMANY