


AIR3

iPod 音乐播放座

兼 ASUS 网络收音机



用户手册





目錄

目录.....	2
提示符号	4
欢迎使用.....	6
包装盒内容物	6
概述.....	7
功能	7
支持 iPod 型号	7
规格列表	8
开始使用 AIR3	9
前面板	9
后面板	10
上面板	12
使用遥控器.....	14
启动 AIR3.....	16
主菜单	17
语言选择	17
输入文字	18
iPod 模式	19
播放 iPod 中的音乐.....	19
播放 iPod 中的图像或照片.....	20
音源输入模式(AUX 模式).....	21
网络收音机模式(AIR 模式).....	22
搜索广播频道	22
使用「全球排行」搜索频道.....	22
使用「类别」搜索频道	23

使用「国家/区域」搜索频道	23
使用「电台名称」搜索频道	24
连接至网络电台	25
添加频道至收藏夹	25
将收听中的频道添加至收藏夹	25
将列表中的频道添加至收藏夹	26
手动添加电台至收藏夹	26
管理收藏夹	27
通用即插即用(UPnP)播放设置	28
在电脑上设置 UPnP	28
使用 AIR3 播放个人电脑中的音乐	30
其他	31
天气预报	31
查看天气预报	31
待机模式显示	32
设置	33
网络	33
时钟	33
闹钟	33
语言	34
背光灯	34
睡眠计时器	35
缓冲	35
天气	35
版本升级	35
恢复原厂设置	36
常见问题处理	37

提示符号

为了确保您能正确地完成本产品的设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。

	警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。
	重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。
	秘诀：提供有助于完成某项工作的诀窍。
	注意：其他额外的信息。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
液晶模块 (LCM)	×	×	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
电源 (adapter)	×	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。














×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

欢迎使用

感谢您购买 AIR3 iPod 音乐播放座兼 ASUS 网络收音机！
在您拿到本产品包装盒后，请先检查下列各项配备是否齐全，
注意本产品包装盒不含 iPod。

包装盒内容物

		
AIR3		遥控器
		
电源线	电源适配器	无线网络天线
		
3.5mm 音源线	S 端子数据线	2 颗 AAA 7 号电池
	 - 或 - 	
快速安装指南	用户手册	
		*图片仅供参考，请以实物为准。
屏幕擦拭布	保修卡	

概述


AIR3 同时兼具 iPod 音乐播放座和网络收音机的功能，大幅地丰富您的视听选择。当您将 AIR3 和 iPod 连接时，可通过 AIR3 收听 iPod 内的音乐；连接至显示屏及 iPod 时，可观赏 iPod 中的图像或照片。同时 AIR3 还可以轻松简单的方式收听全球超过一万个网络电台。在使用 AIR3 收听广播前，请先确认您已连接有线或无线网络。

功能

- 可当 iPod 底座，作为喇叭输出，同时可为 iPod 充电
- 附有音源输入接口，可连接其他音频设备
- 可播放 iPod 内保存的图像或照片
- 可独立收听，不需连接个人电脑
- 可使用无线/有线方式连接
- 内置10000个以上全球网络电台及电台排行列表
- 支持通用即插即用(UPnP)功能，可播放个人电脑中的音乐
- 可保存250个电台于收藏夹
- 闹钟及小睡闹铃
- 提供网络天气预报及财经信息
- 喇叭使用 ETL™ 技术，且通过高质量声音解析技术认证 (HDSS®, High Definition Sound Standard)

支持 iPod 型号

AIR3 支持 iPod shuffle 以外的各式 iPod。




(iPod 为苹果公司在美国及世界各地的注册商标。)

规格列表

支持连接方式	无线网络 802.11b/g 有线网络 10/100M
数据传输率	54 Mbits(Wi-Fi) 10/100 Mbits(以太网)
支持网络加密模式	64/128-bit WEP/WPA/WPA2
支持音频格式	MP3/WMA 16Kbps~320Kbps
信噪比	>90dB 耳机
显示屏	128 x 64 FSTN 蓝底白字
输入/输出	通用 iPod 插槽 耳机接口(3.5 mm) 音源输入接口(3.5 mm) 以太网(RJ 45) DC 电源接口 VIDEO OUT 接口(RCA 接口) S-VIDEO 接口(DIN 接口)
喇叭	1" 丝质高频扬声器 3 瓦/5 欧姆 × 2 3.5" 中低频扬声器 15 瓦/4 欧姆 × 2
电源供应	输入：交流电 100-240V(50-60Hz) 输出：直流电 20V/2V
遥控器	具备 22 个功能按键
尺寸	408 (L) × 170 (W) × 170 (H) mm
重量	3.5 kg(AIR3 本体)
ADSL/Cable Modem带宽(建议)	至少 1M bps

开始使用 AIR3


前面板



- ① 显示屏
有背光功能的LCD显示屏。
- ② 红外线接收感应器
接收遥控器信号。
- ③ 喇叭

AIR3 内置喇叭可播放高质量的音乐，丝质高频扬声器(3 瓦 × 2) 传递自然真实的旋律，搭配低频扩音器(15 瓦 × 2)散发浑厚的重低音。将前面板网盖取下即可看见喇叭。

后面板



④ 无线网络天线

将天线直立和本机垂直，确保您可在最佳状态下接收无线信号。

⑤ 音源输入接口

以包装盒内容物所含的 3.5mm 音源线连接其他播放设备，可将本机作为喇叭。

⑥ VIDEO OUT 接口

将 AV 端子数据线(黄色接口)插入此接口，另一端和显示屏连接，可利用本设备输出图像至显示屏。

⑦ S-VIDEO 接口

将包装盒内容物所含的 S 端子数据线插入此接口，另一端和显示屏连接，可利用本设备输出图像至显示屏。



VIDEO OUT 和 S-VIDEO 图像输出功能仅支持 iPod 的图像或照片。

8 耳机接口

通过此接口可将本设备连接至耳机或外接喇叭，此时 AIR3 的内置喇叭将无法使用。

9 电源开关

本按钮可以将本设备电源开启或关闭。

10 DC 20V 电源接口

电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过此接口提供电力给 AIR3。为了避免损害 AIR3，请使用包装盒内之电源适配器。




当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会上升，请勿将电源适配器覆盖或靠近您的身体。

11 RJ45 网络连接端口

RJ45 网络连接端口支持标准的以太网，将网线插入此连接端口可使本设备连接局域网。

上面板



① iPod 连接座

本设备插上 iPod 后，可播放 iPod 中的音乐，或是外接显示屏观赏 iPod 内的图像、照片。

② 待机/启动按钮

按下本按钮可切换待机模式和启动模式。

③ 右方向按钮

确认选择的项目并进入子菜单，或是输入下一个文字。

④ 音量旋钮

转动本钮可以调整音量、选择文字，或是在菜单项目选择上一个或下一个选项。按一下旋钮中央位置可确认所选择的菜单项目。

⑤ 左方向按钮

回到上一层菜单，或是回到上一个已输入的文字。

⑥ BASS 按钮

按下本按钮可以启动/关闭本设备内置的重低音效果。

⑦ 主菜单(Home)

按下本按钮可回到主菜单。

⑧ 前一首按钮

按下本按钮可回到前一首播放的文件，或前一个电台。

⑨ 播放/暂停

开始或是暂停播放。

⑩ 下一首按钮

按下本按钮可进到下一首播放的文件，或下一个电台。

⑪ 背光灯调整

按下本按钮可以调整背光灯亮度。

⑫ 睡眠计时器

设置的时间到达后本设备会自动关机。

⑬ 音源输入模式(AUX 模式)


按本按钮将本设备切换为音源输入模式，AIR3 将作为已连接播放设备的喇叭。

本设备的播放按钮(播放/暂停、前一首、下一首)，可在网络收音机模式、iPod 模式和通用即插即用(UPnP)功能下使用。

- 14 iPod 模式
按本按钮将本设备切换为 iPod 模式。
- 15 网络收音机模式(AIR 模式)
按本按钮将本设备切换为网络收音机模式。
- 16 收藏夹按钮
显示收藏夹电台列表







使用遥控器

请参考下页表中遥控器各按钮与功能的说明。




图标	功能	说明
	待机/启动	按下本按钮可切换待机模式和启动模式
	主菜单	按下本按钮可以回到主菜单
	网络收音机模式	按下本按钮可以切换至网络收音机模式
	iPod 模式	按下本按钮可以切换至 iPod 模式
	音源输入模式	按下本按钮可以切换至音源输入模式
	降低音量	降低音量
	静音	启动或关闭静音模式
	加大音量	加大音量
	前一首	回到前一首播放的文件或前一个电台
	播放/暂停	开始播放音乐/影片/照片，或是暂停播放
	下一首	跳到下一首播放的文件或下一个电台
	向上按钮	选择上一个选项 选择要输入的文字
	向下按钮	选择下一个选项 选择要输入的文字
	向左按钮	回到上一层菜单 回到上一个输入的文字
	向右按钮	确认选择的项目并进入子菜单 继续输入文字
	确认按钮	确认所选择的菜单项目


(下页继续)

图标	功能	说明
	背光灯	调整背光灯亮度模式
	语言	切换本机所使用的语言
	收藏夹	显示收藏夹电台列表
	闹钟	开启或关闭闹钟功能.
	睡眠计时器	设置的时间到达后本机会自动关机
	将该电台加入收藏夹	将当前收听的电台加入收藏夹列表


启动 AIR3

将电源适配器与电源线连接后，电源适配器插头插入本机后面板的 DC 电源接口(① ② ③)，按下电源开关(④)来启动。显示屏会亮起并出现 ASUS 图标，接着即可看见主菜单。



本设备前面板及遥控器上的待机/启动按钮 ，不是本设备的电源开关。

主菜单



语言选择

AIR3 的功能菜单支持多国语言。

你可使用以下步骤来更换语言：

按下遥控器上的 Language 按钮 ，可快速切换语言。

或是

1. 在主菜单中，**旋转音量旋钮或遥控器上/下方向键选择 设置**，按一下旋钮表示确定，同时进入子菜单。
2. 选择 **语言**，按一下旋钮进入语言菜单。
3. **旋转音量旋钮或遥控器上/下方向键选择想要使用的语言**，按一下旋钮确认。






选择的语言只会更改华硕网络收音机的菜单与系统信息，广播电台名称所使用的语言，会依照电台所在地区而有所不同。

输入文字

AIR3 提供文字输入的功能，让您可以输入网络密钥（WEP/WPA）、IP 地址、网络电台 URL 地址，以及设置时间和日期。您可以参考以下说明来输入文字：

1. 按向上/下方向键或转动音量旋钮，从下表选择您需要的字符。



字母	A a B b C c…Z z
符号	\$ % & # _ ^ ~ ` “ ’ , . : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/)
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其他	<ul style="list-style-type: none">• 删除 ：按本按钮然后按左/右方向键来删除左边的文字。• 空格键 ：按本按钮来添加一个空格。



字符会依照顺序循环，空格的下一个字为大写 A。


2. 按向右方向键() 或 ()继续输入文字，完成后请按 确认 ()或是音量旋钮。

iPod 模式

AIR3 可作为 iPod 的音乐播放座，您可以通过 AIR3 收听保存于 iPod 内的音乐，且可连接至显示设备欣赏 iPod 中的图像和照片。

播放 iPod 中的音乐


1. 将您的 iPod 连接至 AIR3。
2. 选择上面板()或是遥控器()的 iPod 模式键，将本设备切换为 iPod 模式。
3. 您可使用 AIR3 的遥控器操作 iPod。



播放 iPod 中的图像或照片

1. 请依照下列方式，将您的 AIR3 连接至显示设备：



- VIDEO OUT：将 AV 端子数据线(黄色接头)插入本设备后面板的 VIDEO OUT 插孔，另一端和显示屏连接。
- S-VIDEO：将包装盒内容物所含的 S 端子数据线插入本设备后面板的 S-VIDEO 插孔，另一端和显示屏连接。



2. 请依照下列方式，在您的 iPod 中设置 iPod 图像输出：

- 图像播放：选择 视频 > 视频设定，接着开启 TV 输出。
- 照片播放：选择 照片 > 幻灯片设置，接着开启 TV 输出。

3. 将您的 iPod 连接至 AIR3。


4. 选择上面板()或是遥控器()的 iPod 模式键，将本设备切换为 iPod 模式。

5. 您可使用 AIR3 的遥控器操作 iPod。

音源输入模式(AUX 模式)

您可将其他播放设备连接至 AIR3，将 AIR3 单独作为喇叭使用。

1. 将包装盒内容物所含的 3.5mm 音源线一端插入本设备后面板的 AUX IN 插孔，另一端和其他播放设备连接。
2. 选择上面板(AUX)或是遥控器的(🎧) AUX 模式键，将本设备切换为音源输入模式。



在音源输入模式下，本设备及遥控器上的播放按钮(播放/暂停、前一首、下一首)，将无法操控所连接的播放设备。


网络收音机模式(AIR 模式)

搜索广播频道

AIR3 内建有全球最新的、经过分类的网络电台频道列表，并非所有的网络电台都有一般常规的广播电台，有些电台频道只有通过网络才能收听得到，您可以通过全球排行、音乐曲风或地区的分类来搜索频道，也可以通过字母排序的分类方式来寻找您想要收听的广播频道。

使用「全球排行」搜索频道


- 1. 在主菜单中，选择 网络电台 > 电台/音乐 > 全球 Top20 广播排行榜，接着即会显示全球排行前二十名的电台列表。
- 2. 使用向上/向下方向按钮来选择您想收听的电台，按下 确认 即会开始连接。



当您从列表中选择想要收听的电台时，在显示屏左下角的位置会以图标 ■■■ 来显示该电台容易连接程度，格数越多表示越容易连接，满格为三格。

使用「类别」搜索频道


1. 在主菜单中，选择 网络电台 > 电台/音乐 > 类型，接着会显示以音乐曲风分类的电台频道列表。
2. 使用 向上/向下 方向按钮来选择类别，例如：爵士乐。



3. 按向右按钮来显示所有可搜索到的爵士乐广播频道列表，选择想要收听的电台，按 确认 创建连接。

使用「国家/区域」搜索频道

1. 在主菜单中，选择 网络电台 > 电台/音乐 > 国家/地区，接着会显示以地区为分类的电台频道列表。



分类列表中包括有：非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲、中东、北美洲、大洋洲、纯网络电台。

2. 选择区域后再选择该区域的国家，接着会显示该国家的网络电台列表。
3. 选择想要收听的电台，按 **确认** 创建连接。



- 电台名称列表以英文字母作排序。
- 若您选择使用英文以外的语言，在进入电台/音乐菜单后，使用该语言的国家或地区名称会出现在菜单上，选择该项目后按 **确认** 按钮，即可进入并显示该国家或地区的网络电台列表。

使用「电台名称」搜索频道

1. 在主菜单中，选择 **网络电台 > 服务 > 电台搜寻**。
2. 所有的电台以该名称第一个字来分类，共分为十类：0-9、A-C、D-F、G-I、J-L、M-O、P-R、S-U、V-Z 与 **其他**，选择想要使用的分类项目，接着就会出现网络电台列表。




电台名称不是以英文字母或数字组成的网络电台，都会被归类在 **Other** 群组。

3. 进入后再次选择任一按照字母排序的电台群组，进入之后的电台列表会以电台名称的前二个字母来排序。
4. 选择想要收听的电台，按 **确认** 创建连接。

连接至网络电台

当华硕网络收音机成功连接至您想要收听的网络电台，会显示如下所示的画面：



- *连接状态可能会从「正在连接」更改为「Buffering」再到「正在播放」。按一下 确认 可以停止播放并回到上一个菜单。若连接失败时，连接状态会显示「电台无法连接」。
- **请参考第 35 页中关于设置缓冲的说明。
- 当您成功连接并收听广播时，若您回到主菜单，在显示屏右下角会出现一个倒计时数字 10，当您停止操作前面板或遥控器上的按钮时，则会从 10 秒开始倒数，在这 10 秒间若是您都没有运行任何动作，则 10 秒后会回到如上图所示的画面。

添加频道至收藏夹

您可以将正在收听的电台或列表中的电台加入至收藏夹列表，也可以手动输入电台的 URL 地址将电台添加至收藏夹列表中。AIR3 可记忆高达 250 组网络电台。


将收听中的频道添加至收藏夹


1. 在遥控器上按 按钮。
2. 如下表所示的图标会出现在网络状态图标的旁边，用来显示收藏夹状态。

	这个电台正加入至收藏夹列表中
	这个电台已经存在收藏夹列表中
	收藏夹列表已经到达上限 250 个

将列表中的频道添加至收藏夹

1. 使用「搜索广播频道」一节中的任一种方法来搜索您想要添加至收藏夹的电台。
2. 选择想要添加的电台，按一下 向右 按钮来显示如下图所示的子菜单画面。



3.
 - **添加到收藏夹**：本功能用来将选择的电台加入收藏夹。
 - **向下/向上自动扫描**：本功能会自动从用户在列表中选择频道连续的向下/向上扫描每个频道，扫描到频道时会自动停下并播放约 30 秒，在这 30 秒内若这个频道是您想要寻找的，或试听过后喜爱的频道，可以按下遥控器上的  来将该电台添加至收藏夹。
 - **播放**：连接至选择的电台。

请参考第 25 页的收藏夹状态列表。


手动添加电台至收藏夹

1. 在主菜单中，选择 网络电台 > 服务 > 添加新电台。
2. 输入想要添加电台的地址，请参考第 18 页「输入文字」一节的说明来输入文字。
3. 输入完成后按 确认 即可将电台加入至收藏夹。请参考第 25 页的收藏夹状态列表。

管理收藏夹

AIR3 在收藏夹中可保存高达 250 个电台，让您可以轻松快速的找到想要收听的网络电台。

请使用以下方法管理收藏夹列表：

1. 按一下遥控器的  按钮，或从主菜单中选择 网络电台 > 收藏夹，会出现保存在 收藏夹 中的电台列表。
2. 从列表中选择电台，再按 向右 按钮，会出现如下图所示的子菜单。



您可以在停留在选择的电台名称时，按 确认，本设备便会自动连接该电台。



3.
 - 删除：将选择的电台从收藏夹列表中删除。
 - 向上移/向下移：将选择的电台在列表中的排序向上或向下移动。
 - 重命名：将该电台名称重新命名。
 - 播放：连接至选择的电台。

通用即插即用(UPnP)播放设置

通用即插即用服务(UPnP)为一套网络协定，允许个人电脑和设备可通过网络达成数据共享。因此在使用同一网域时，通过通用即插即用服务，AIR3 可播放您个人电脑中的音乐。在使用此项功能前，请确认您已安装 Windows® Media Player 11(或升级的版本)，或是其他支持通用即插即用服务的应用程序。



AIR3 并不支持播放您个人电脑中的图像或照片，VIDEO OUT 和 S-VIDEO 仅支持 iPod。


在电脑上设置 UPnP

以下范例为在 Windows Media Player 11 中设置多媒体数据共享。


- 1. 开启您电脑上的 Windows Media Player 11，选择 媒体库 > 媒体共享。




2. 选择 设置。



3. 勾选 自动允许新设备和计算机。



4. 您会看见 未知设备 (AIR3) 出现，按 确定 结束设置即可。



使用 AIR3 播放个人电脑中的音乐

当您的个人电脑设置完成后，即可利用 AIR3 播放您电脑中的音乐。

1. 在主菜单，选择 媒体中心/UPnP。
2. 显示屏上会出现您个人电脑的名称，确认后会出现共享的文件文件夹。
3. 选择文件文件夹或播放列表，即可通过 AIR3 播放。



- 建议您在使用通用即插即用服务前，先整理您个人电脑中的音乐文件，子文件夹请勿超过 6 层，以减少读取时间。当 AIR3 读取文件夹时，若是右下角出现 X，表示 AIR3 可显示的文件夹已到底层，无法再进一步存取数据。
- 在 AIR3 显示的文件夹内文件上限为 250 个，因此若是您的电脑某一个文件夹内有 1000 个文件，在 AIR3 显示上将会被分区为 4 个子文件夹。
- AIR3 无法播放受数码版权管理技术(DRM, Digital Rights Management)保护的音频文件。
- UPnP 仅能传送个人电脑中「我的音乐」文件夹的档案，请务必将您想播放的音乐档案放在「我的音乐」文件夹里。


其他

天气预报

AIR3 可通过网络提供今日和未来四天的全球气象信息，您可选择世界各地城市的天气预报。待机模式时，也可显示您所设置的城市天气预报。

查看天气预报

1. 由主菜单中，选择 信息中心 > 天气。
2. 选择您想知道天气预报的国家、区域、城市，即可在显示屏上看见。例如纽约市的天气预报如下图所示：




3. 使用 向上/向下 方向按钮，可显示今日和未来四天的天气信息。
4. 欲在待机模式时也能查看天气预报时，选择该城市，按一下 向右 方向按钮进入子菜单。
5. 选择 加到待机显示，接着按 确认 即可。

待机模式显示

在 设置 > 天气 > 待机显示 > 开启待机显示，开启待机模式时显示天气预报的功能，您还可通过 温度单位 选择显示华氏气温(°F)或是摄氏气温(°C)。若您已 开启待机显示，同时将所选的城市 加到待机显示，(请参考第 31 页「天气预报」一节的说明)，AIR3 在待机模式下即可提供您天气预报信息，范例如下：

- 今日天气预报



- 未来四日天气预报(使用 向左/向右 按钮查看)



默认状态下，AIR3 在待机模式时，显示屏会以每 15 秒切换时间和天气预报，您也可按 确认 马上切换画面。

设置

在主菜单中，选择 **设置** 可用来设置的功能项目包括有：网络、时钟、闹钟、语言、背光灯、睡眠计时器、缓冲、天气、版本升级、恢复原厂设置。

网络

关于网络设置的详细说明请参考 **快速安装指南**。

时钟

在 **设置 > 时钟** 选项中，可以设置时间、日期，以及显示屏显示时间的格式。当您第一次启动本产品并连接至网络，显示屏会显示格林威治标准时间（GMT），您只要依照您所在的地区设置「时」的时间，「分」会通过网络时间协议服务器（Network Time Protocol，NTP）的网络校时功能，自动同步网络时间。

- 设置日期与时间：选择本项目来设置时间与日期，请参考第 18 页「输入文字」一节的说明来输入数字。
- 设置时间格式：可选择的时间格式有 12 小时与 24 小时。



-
- 您可以在信息中心菜单查看格林威治标准时间（GMT）。
 - 当您在不同地区时，请重新设置本设备的时间。
-

闹钟



这个功能选项用来启动或关闭闹钟功能，以及设置闹钟时间。按下遥控器上的闹钟按钮(⌚)也可以启动或关闭闹钟功能。

请依照以下步骤设置闹钟：

1. 进入 设置 > 闹钟 > 启动闹钟 (1)/(2)或是 XXX 分钟 (NAP)



您可以设置两个不同时间的闹钟，或是设置会在 XXX 分钟后响起的小睡闹铃。



2. 选择 设置闹钟时间，然后输入想要设置的时间，请参考第 18 页「输入文字」一节的说明来输入数字。
3. 选择 设置闹钟声音，可以设置闹钟的声响类型，选项有：常规哔哔声、柔和响铃声、电台音乐声（最近一次收听的电台）或是 iPod（最近一次播放的 iPod 音乐）。
4. 设置好闹钟功能后，在显示屏右上角会出现 /XXX  图标，表示闹钟功能已经启动。

设置好闹钟功能后，请确认本机是否为待机模式，否则闹钟功能将无法使用。当闹钟声音响起时，按任一键即可关闭。

语言

请参考第 17 页关于语言选择的说明。

背光灯

在 设置 > 背光灯 选项中，可以调整背光灯的亮度；您也可以按下遥控器或上面板的背光灯按钮(/)来设置背光灯模式，可设置的模式有以下三种：

- 关闭：将背光灯关闭。
- 省电模式：将背光灯亮度降低。
- 保持开启：让背光灯持续开启，并维持一定的亮度。

睡眠计时器

在 **设置 > 睡眠计时器** 选项中，可以设置在多久时间之后本设备将自动关机；您也可以在按下遥控器或上面板的睡眠计时器按钮(🔊/🔊)来设置本功能。当您启动本功能后，在显示屏右上角会出现 XXX🔊，XXX 代表还剩下多少分钟本机就会自动关机。本功能提供六个选项，包括有：关闭、15 分钟、30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟。

缓冲

在 **设置 > 缓冲** 选项中，可以设置数据接收的缓冲时间，电台连接时设置较长的缓冲时间可以让数据接收更顺畅，但是相对会花较长的时间连接。当您连接至电台时，会出现以下三种图标来表示所设置的缓冲时间。

- 2 秒：□
- 4 秒：■
- 8 秒：■


天气

请参考第 31 页关于天气预报的说明。

版本升级

当有新的版本可以升级时，您可以在显示屏上看到如右图所示的信息，选择**版本升级（是）**来下载最新的固件。

若您选择**版本升级（否）**，您仍然可以依照以下步骤来升级固件。



1. 进入 **设置 > 版本升级 > 版本名称**(AS 为首的一串数字)
> **是** 或 **否**，选择 **是** 来进行升级。



- 若是没有显示任何项目，则表示您的版本已经是最新的。
- 当连接至网络时，AIR3 将自动下载最新网络电台列表，列表版本可由版本名称末四码辨别。

2. 按下 **确认** 来进行下载，显示屏上会显示从 60 秒开始倒数计时，下载升级版本需要一些时间，下载完成后本机会自动重新启动。
3. 进入 **设置 > 版本升级**，您可以检查版本名称是否已经与升级之前的版本名称不同。



当您正在进行固件升级动作时，请勿将本机关机。

恢复原厂设置

在 **设置 > 恢复原厂设置** 选项中，可以将本机的设置恢复到产品出厂时的原厂设置值，但是收藏夹列表中设置的电台以及网络设置并不会被清除。

常见问题处理

当您在操作机器遇到状况时，可以先参考以下的问与答来进行简单的检查与故障排除，若是问题还是无法解决，您可以参考用户手册封面内页的联络信息，直接与客服人员联系。

为什么从喇叭听不到任何声音？

- 有些电台并没有提供 24 小时的节目，当该电台没有任何节目播放时，您就会听不到任何音乐。
- 可能是启动了本设备的静音功能或是音量太小，请将音量调大一点，或按遥控器上的静音按钮(🔇)检查是否启动静音功能。

已将 AIR3 和其他播放设备连接，为什么听不到任何声音？

- 请确认您是否有将 3.5mm 音源线连接至 AIR3 后面板的 AUX IN 插孔，同时按下音源输入模式按钮(AUX/🎧)切换模式。
- 在音源输入模式时，AIR3 及遥控器上的播放按钮(播放/暂停、前一首、下一首)将无法使用，请使用外接播放设备上的操控按键。

为什么我无法选择通用即插即用 (UPnP) 功能？

AIR3 和您的个人电脑必需使用同一网域，才可启动通用即插即用服务。

当本设备死机时该如何处理？

使用本设备后侧的电源开关来关机，然后再使用该开关来启动。

设置了闹钟功能，但闹钟却没有在设置的时间响起。

闹钟功能只会在 待机模式 时启动。

网络连接不稳定。

- 使用有线网络来测试您的网络是否稳定。
- 若是有线网络较无线网络稳定，请使用有线网络来收听网络电台。

为什么网络电台的列表会一直改变？

网络电台的地址随时可能改变，因此本公司会定时升级网络电台列表，当 AIR3 连接网络时便会自动升级。在升级时(约 1-2 分钟)，AIR3 仍会保持正常运行。

我想要收听的网络电台列表上没有。

- 由主菜单中，选择 **网络电台 > 服务 > 添加新电台**，输入想要添加电台的 URL 地址即可。
- 请至 <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx> 网站与我们联络，AIR3 电台列表将会定期自动升级。

我无法连接至某些网络电台。

本设备连接至网络电台的连接程度会随着不同国家或地区的网络带宽而有不同，连接失败的原因可能有以下几种：

- 您所在的国家或地区网络带宽太小，我们建议 ADSL/Cable Modem 连接带宽为 1Mbps 以上。
- 网络拥挤。
- 该电台的网络带宽不够大。
- 该电台正在修复中或已经不存在。

若是您仍然无法连接至某些网络电台，请至<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx> 网站与本公司客服人员联络。