


# AIR3


iPod 音乐播放座

兼 ASUS 网络收音机



## 快速安装指南

# 上面板



## 1 iPod 连接座

本设备插上 iPod 后，可播放 iPod 中的音乐，或是外接显示屏观赏 iPod 内的图像、照片。

## 2 待机/启动按钮

按下本按钮可切换待机模式和启动模式。

## 3 右方向按钮

确认选择的项目并进入子菜单，或是输入下一个文字。

## 4 音量旋钮

转动本钮可以调整音量、选择文字，或是在菜单项目选择上一个或下一个选项。按一下旋钮中央位置可确认所选择的菜单项目。

## 5 左方向按钮

回到上一层菜单，或是回到上一个已输入的文字。

⑥ BASS 按钮

按下本按钮可以启动/关闭本设备内置的重低音效果。

⑦ 主菜单(Home)

按下本按钮可回到主菜单。

⑧ 前一首按钮

按下本按钮可回到前一首播放的文件，或前一个电台。

⑨ 播放/暂停

开始或是暂停播放。

⑩ 下一首按钮

按下本按钮可进到下一首播放的文件，或下一个电台。

⑪ 背光灯调整

按下本按钮可以调整背光灯亮度。

⑫ 睡眠计时器

设置的时间到达后本设备会自动关机。

⑬ 音源输入模式(AUX 模式)

按本按钮将本设备切换为音源输入模式，AIR3 将作为已连接播放设备的喇叭。

⑭ iPod 模式

按本按钮将本设备切换为 iPod 模式。

⑮ 网络收音机模式(AIR 模式)

按本按钮将本设备切换为网络收音机模式。

⑯ 收藏夹按钮

显示收藏夹电台列表


本设备的播放按钮(播放/暂停、前一首、下一首)，可在网络收音机模式、iPod 模式和通用即插即用(UPnP)功能下使用。

## 有线网络架构

以下图标为您家中的有线网络架构。AIR3 须通过宽带路由器连上有线网络。


### 有线连接


**注意：**本设备并不支持 PPPoE 连接。您必须先安装宽带路由器以设置有线网络连接。



## 创建 AIR3 的网络连接

请按照以下设置步骤，将本设备连上网络：





按下 确认 创建连接。

请参考「输入文字」一节的说明，来进行数字输入。

12:00PM

设置 IP 地址

设置子网掩码

设置默认网关

<< 1/5 >>

IP 地址输入完成后，请回到上一菜单，选择 启动连接。

屏幕左上方的图标，显示目前的连接状态：

	连接中
	有线网络连接成功
	有线网络连接失败

一旦成功创建连接，本设备会自动保存 IP 位置与相关设置值。在网络设置未做更动的情况下，本设备会在启动后自动连接至网络。

# 无线网络架构

以下图标为您家中的无线网络架构。设置您的无线网络路由器以接收/传送无线信号。

## 无线连接

**注意：**本设备并不支持需要在网页上，经过用户授权认证的 WiFi 热点，以及隐藏式 SSID 连接。



您的电脑

华硕网络收音机

无线网络路由器


宽带网络


ADSL/CABLE  
调制解调器

## 创建 AIR3 的网络连接




请按照以下设置步骤，将本设备连上网络：

当使用无线网络连接时，请勿插入网线。







	12:00PM
有线设置	
无线设置	
<<	2/2 >>


没有设密钥的网络



	12:00PM
WLAN1	
WLAN2	
WLAN3	
<< 	2/10  >>

请选择一个没有网络密钥保护的  
网络。


有设密钥的网络

	12:00PM
WLAN4	
WLAN5	
WLAN6	
<<  	5/10  >>

请选择一个由网络密钥(WEP/  
WPA) () 保护的网  
络。

	12:00PM
无密钥直接连接	
设置网络密钥 (WEP/WPA)	
IP 设置	
<<	1/3 




按下 确认 创建连接。

	12:00PM
无密钥直接连接	
设置网络密钥 (WEP/WPA)	
IP 设置	
<	2/3 >>

输入网络密钥并按下 确认。


请参考「文字输入」一节的说明，来进行网络密钥的设置。

屏幕左上方的图标，显示目前的  
连接状态：

	连接中
	无线网络连接成功
	无线网络连接失败

一旦成功创建连接，本设备会自动保存网络密钥(WEP/WPA)。在网络  
设置未做更动的情况下，本设备会在启动后自动连接至网络。

## 无线网络 IP 设置






# 语言选择

AIR3 的功能菜单支持多国语言。

你可使用以下步骤来更换语言：

按下遥控器上的 Language 按钮 ，可快速切换语言。  
或是

- 1. 在主菜单中，旋转音量旋钮或遥控器上/下方向键选择 设置，按一下旋钮表示确定，同时进入子菜单。
- 2. 选择 语言，按一下旋钮进入语言菜单。
- 3. 旋转音量旋钮或遥控器上/下方向键选择想要使用的语言，按一下旋钮确认。






选择的语言只会更改华硕网络收音机的菜单与系统信息，广播电台名称所使用的语言，会依照电台所在地区而有所不同。

# 输入文字




AIR3 提供文字输入的功能，让您可以输入网络密钥（WEP/WPA）、IP 地址、网络电台 URL 地址，以及设置时间和日期。  
您可以参考以下说明来输入文字：

- 1. 按向上/下方向键或转动音量旋钮，从下表选择您需要的字符。



字母	A a B b C c...Z z
符号	\$ % & # _ ^ ~ ` “ ’ ; . : ; ? ! * - + @ < = > { } [ \ ] ( / )
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其他	<ul style="list-style-type: none"><li>• 删除 ：按本按钮然后按左/右方向键来删除左边的文字。</li><li>• 空格键 ：按本按钮来添加一个空格。</li></ul>

字符会依照顺序循环，空格的下一个字为大写 A。

- 2. 按向右方向键() 或 ()继续输入文字，完成后请按 确认 ()或是音量旋钮。

## 范例：如何设置 WEP/WPA 网络密钥？

1. 进入设置网络密钥画面。




2. 按向上/下方向键或转动音量旋钮，选择您需要的字符。



3. 按向右方向键来输入下一个文字，依步骤 2 的指示，选择正确的字符。




4. 输入完毕后，请按 确认键或是音量旋钮。




## 删除文字

1. 选择「删除」。




2. 按左/右方向键删除左边的文字。



添加空格

选择「空格键」。




如果您想要添加电台，也请按照本节指示输入电台地址。

## iPod 模式

### 支持 iPod 型号


AIR3 支持 iPod shuffle 以外的各式 iPod。



(iPod 为苹果公司在美国及世界各地的注册商标。)


## 播放 iPod 中的音乐



1. 将您的 iPod 连接至 AIR3。
2. 选择上面板 (iPod) 或是遥控器 (⏮️) 的 iPod 模式键，将本设备切换为 iPod 模式。
3. 您可使用 AIR3 的遥控器操作 iPod。





## 播放 iPod 中的图像或照片


1. 请依照下列方式，将您的 AIR3 连接至显示设备：
  - VIDEO OUT：将 AV 端子数据线(黄色接口)插入本设备后面板的 VIDEO OUT 插孔，另一端和显示屏连接。
  - S-VIDEO：将包装盒内容物所含的 S 端子数据线插入本设备后面板的 S-VIDEO 插孔，另一端和显示屏连接。



2. 请依照下列方式，在您的 iPod 中设置 iPod 图像输出：
  - 图像播放：选择 视频 > 视频设定，接着开启 TV 输出。
  - 照片播放：选择 照片 > 幻灯片设置，接着开启 TV 输出。
3. 将您的 iPod 连接至 AIR3。
4. 选择上面板()或是遥控器()的 iPod 模式键，将本设备切换为 iPod 模式。
5. 您可使用 AIR3 的遥控器操作 iPod。

## 音源输入模式(AUX 模式)

1. 将包装盒内容物所含的 3.5mm 音源线一端插入本设备后面板的 AUX IN 插孔，另一端和其他播放设备连接。
2. 选择上面板()或是遥控器的() AUX 模式键，将本设备切换为音源输入模式。



在音源输入模式下，本设备及遥控器上的播放按钮(播放/暂停、前一首、下一首)，将无法操控所连接的播放设备。

[illegible]