


# AIR3

華碩網路收音機

兼 iPod 音樂播放座



使用手冊

# 目錄

---

目錄 .....	2
提示符號 .....	4
歡迎使用 .....	5
包裝盒內容物 .....	5
概述 .....	6
功能 .....	6
支援 iPod 型號 .....	6
規格列表 .....	7
開始使用 AIR3 .....	8
前面板 .....	8
後面板 .....	9
上面板 .....	11
使用遙控器 .....	13
啟動 AIR3 .....	15
主選單 .....	16
語言選擇 .....	16
輸入文字 .....	17
iPod 模式 .....	18
播放 iPod 中的音樂 .....	18
播放 iPod 中的影像或照片 .....	19
音源輸入模式(AUX 模式) .....	20
網路收音機模式(AIR 模式) .....	21
搜尋廣播頻道 .....	21
使用「全球排行」搜尋頻道 .....	21
使用「類別」搜尋頻道 .....	22
使用「國家/區域」搜尋頻道 .....	22
使用「電台名稱」搜尋頻道 .....	23
連線至網路電台 .....	24

新增頻道至我的最愛 .....	24
將收聽中的頻道新增至我的最愛 .....	24
將列表中的頻道新增至我的最愛 .....	25
手動新增電台至我的最愛 .....	25
管理我的最愛 .....	26
通用隨插即用(UPnP)播放設定 .....	27
在電腦上設定 UPnP .....	27
使用 AIR3 播放個人電腦中的音樂 .....	29
其他 .....	30
天氣預報 .....	30
檢視天氣預報 .....	30
待機模式顯示 .....	31
設定 .....	32
網路 .....	32
時鐘 .....	32
鬧鐘 .....	32
語言 .....	33
背光燈 .....	33
睡眠計時器 .....	34
緩衝 .....	34
天氣 .....	34
版本更新 .....	34
回復原廠設定 .....	35
常見問題處理 .....	36

## 提示符號

為了確保您能正確地完成本產品的設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



---

**警告：**提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。

---



---

**重要：**此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。

---



---

**祕訣：**提供有助於完成某項工作的訣竅。

---



---






**注意：**其他額外的資訊。

---

# 歡迎使用

感謝您購買 AIR3 iPod 音樂播放座兼 ASUS 網路收音機！在您拿到本產品包裝盒後，請先檢查下列各項配備是否齊全，注意本產品包裝盒不含 iPod。

## 包裝盒內容物

		
AIR3		遙控器
		
3.5mm 電源線	變壓器	無線網路天線
		
3.5mm 音源線	S 端子訊號線	2 顆 AAA 4 號電池
	 - 或 - 	
快速安裝指南	使用手冊	
		*圖片僅供參考，請以實品為準。
螢幕擦拭布	保固卡	

## 概述


AIR3 同時兼具 iPod 音樂播放座和網路收音機的功能，大幅地豐富您的視聽選擇。當您將 AIR3 和 iPod 連接時，可透過 AIR3 收聽 iPod 內的音樂；連接至顯示器及 iPod 時，可觀賞 iPod 中的影像或照片。同時 AIR3 還可以輕鬆簡單的方式收聽全球超過一萬個網路電台。在使用 AIR3 收聽廣播前，請先確認您已連接有線或無線網路。

## 功能

- 可當 iPod 底座，做為喇叭輸出，同時可為 iPod 充電
- 附有音源輸入接頭，可連接其他音訊裝置
- 可播放 iPod 內儲存的影像或照片
- 可獨立收聽，不需連接個人電腦
- 可使用無線/有線方式連線
- 內建10000個以上全球網路電台及電台排行列表
- 支援通用隨插即用(UPnP)功能，可播放個人電腦中的音樂
- 可儲存250個我的最愛電台
- 鬧鐘及小睡鬧鈴
- 提供網路天氣預報及財經訊息
- 喇叭使用 ETL™ 技術，且通過高品質聲音解析技術認證 (HDSS®，High Definition Sound Standard)

## 支援 iPod 型號

AIR3 支援 iPod shuffle 以外的各式 iPod。



(iPod 為蘋果公司在美國及世界各地的註冊商標。)

## 規格列表

支援連結方式	無線網路 802.11b/g 有線網路 10/100M
資料傳輸率	54 Mbits(Wi-Fi) 10/100 Mbits(乙太網路)
支援網路加密模式	64/128-bit WEP/WPA/WPA2
支援音效格式	MP3/WMA 16Kbps~320Kbps
訊號噪音比	>90dB 耳機
螢幕	128 x 64 FSTN 藍底白字
輸入/輸出	通用 iPod 插槽 耳機接頭(3.5 mm) 音源輸入接頭(3.5 mm) 乙太網路(RJ 45) DC 電源接頭 VIDEO OUT 接頭(RCA 接頭) S-VIDEO 接頭(DIN 接頭)
喇叭	1" 絲質高頻揚聲器 3 瓦/5 歐姆 x 2 3.5" 低頻擴音器 15 瓦/4 歐姆 x 2
電源供應	輸入：交流電 100-240V(50-60Hz) 輸出：直流電 20V/2V
遙控器	具備 22 個功能按鍵
尺寸	408 (L) x 170 (W) x 170 (H) mm
重量	3.5 kg(AIR3 本體)
ADSL/Cable Modem 頻寬(建議)	至少 1M bps

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

\* 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。

\* 低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 開始使用 AIR3

## 前面板



### 1 螢幕

有背光功能的LCD顯示螢幕。


### 2 紅外線接收感應器

接收遙控器訊號。

### 3 喇叭

AIR3 內建喇叭可播放高品質的音樂，絲質高頻揚聲器(3 瓦 × 2) 傳遞自然真實的旋律，搭配低頻擴音器(15 瓦 × 2)散發渾厚的重低音。將前面板網蓋取下即可看見喇叭。

## 後面板



### 4 無線網路天線

將天線直立和本機垂直，確保您可在最佳狀態下接收無線訊號。

### 5 音源輸入接頭

以包裝盒內容物所含的 3.5mm 音源線連接其他播放裝置，可將本機做為喇叭。

### 6 VIDEO OUT 接頭

將 AV 端子訊號線(黃色接頭)插入此接頭，另一端和顯示器連接，可利用本裝置輸出影像至顯示器。

### 7 S-VIDEO 接頭

將包裝盒內容物所含的 S 端子訊號線插入此接頭，另一端和顯示器連接，可利用本裝置輸出影像至顯示器。



---

VIDEO OUT 和 S-VIDEO 影像輸出功能僅支援 iPod 的影像或照片。

---

### 8 耳機接頭

透過此接頭可將本裝置連接至耳機或外接喇叭，此時 AIR3 的內建喇叭將無法使用。

### 9 電源開關

本按鈕可以將本裝置電源開啟或關閉。

### 10 DC 20V 電源接頭

電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過此接頭提供電力給 AIR3。為了避免損害 AIR3，請使用包裝盒內之電源變壓器。



---


當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會上升，請勿將電源變壓器覆蓋或靠近您的身體。

---

### 11 RJ45 網路連接埠

RJ45 網路連接埠支援標準的乙太網路，將網路線插入此連接埠可使本裝置連接區域網路。

## 上面板



### 1 iPod 連接座

本裝置插上 iPod 後，可播放 iPod 中的音樂，或是外接顯示器觀賞 iPod 內的影像、照片。


- ② **待機/開機按鈕**  
按下本按鈕可切換待機模式和開機模式。
- ③ **右方向按鈕**  
確認選擇的項目並進入子選單，或是輸入下一個文字。
- ④ **音量旋鈕**  
轉動本鈕可以調整音量、選擇文字，或是在選單項目選擇上一個或下一個選項。按一下旋鈕中央位置可確認所選擇的選單項目。
- ⑤ **左方向按鈕**  
回到上一層選單，或是回到上一個已輸入的文字。
- ⑥ **BASS 按鈕**  
按下本按鈕可以啟動/關閉本裝置內建的重低音效果。
- ⑦ **主選單(Home)**  
按下本按鈕可回到主選單。
- ⑧ **前一首按鈕**  
按下本按鈕可回到前一首播放的檔案，或前一個電台。
- ⑨ **播放/暫停**  
開始或是暫停播放。
- ⑩ **下一首按鈕**  
按下本按鈕可進到下一首播放的檔案，或下一個電台。
- ⑪ **背光燈調整**  
按下本按鈕可以調整背光燈亮度。
- ⑫ **睡眠計時器**  
設定的時間到達後本裝置會自動關機。
- ⑬ **音源輸入模式(AUX 模式)**  
按本按鈕將本裝置切換為音源輸入模式，AIR3 將做為已連接播放裝置的喇叭。

本裝置的播放按鈕(播放/暫停、前一首、下一首)，可在網路收音機模式、iPod 模式和通用隨插即用(UPnP)功能下使用。

- 14 iPod 模式  
按本按鈕將本裝置切換為 iPod 模式。
- 15 網路收音機模式(AIR 模式)  
按本按鈕將本裝置切換為網路收音機模式。
- 16 我的最愛按鈕  
顯示我的最愛電台列表

## 使用遙控器

請參考下頁表中遙控器各按鈕與功能的說明。




圖示	功能	說明
	待機/開機	按下本按鈕可切換待機模式和開機模式
	主選單	按下本按鈕可以回到主選單
	網路收音機模式	按下本按鈕可以切換至網路收音機模式
	iPod 模式	按下本按鈕可以切換至 iPod 模式
	音源輸入模式	按下本按鈕可以切換至音源輸入模式
	降低音量	降低音量
	靜音	啟動或關閉靜音模式
	加大音量	加大音量
	前一首	回到前一首播放的檔案或前一個電台
	播放/暫停	開始播放音樂/影片/照片，或是暫停播放
	下一首	跳到下一首播放的檔案或下一個電台
	向上按鈕	選擇上一個選項 選擇要輸入的文字
	向下按鈕	選擇下一個選項 選擇要輸入的文字
	向左按鈕	回到上一層選單 回到上一個輸入的文字
	向右按鈕	確認選擇的項目並進入子選單 繼續輸入文字
	確認按鈕	確認所選擇的選單項目

(下頁繼續)

圖示	功能	說明
	背光燈	調整背光燈亮度模式
	語言	切換本機所使用的語言
	我的最愛	顯示我的最愛電台列表
	鬧鐘	開啟或關閉鬧鐘功能。
	睡眠計時器	設定的時間到達後本機會自動關機
	將該電台加入我的最愛	將目前收聽的電台加入我的最愛列表


## 啟動 AIR3

將變壓器與電源線連接後，變壓器插頭插入本機后面板的 DC 電源接頭(1 2 3)，按下電源開關(4)來開機。顯示螢幕會亮起並出現 ASUS 圖示，接著即可看見主選單。



本裝置前面板及遙控器上的待機/開機按鈕 ，不是本裝置的電源開關。

## 主選單



## 語言選擇

AIR3 的功能選單支援多國語言。

你可使用以下步驟來更換語言：

按下遙控器上的 Language 按鈕 ，可快速切換語言。

或是

1. 在主選單中，旋轉音量旋鈕或遙控器上/下方向鍵選擇 設定，按一下旋鈕表示確定，同時進入子選單。
2. 選擇 語言，按一下旋鈕進入語言選單。
3. 旋轉音量旋鈕或遙控器上/下方向鍵選擇想要使用的語言，按一下旋鈕確認。




選擇的語言只會變更華碩網路收音機的選單與系統訊息，廣播電台名稱所使用的語言，會依照電台所在地區而有所不同。


## 輸入文字

AIR3 提供文字輸入的功能，讓您可以輸入網路金鑰（WEP/WPA）、IP 位址、網路電台 URL 位址，以及設定時間和日期。您可以參考以下說明來輸入文字：

1. 按向上/下方向鍵或轉動音量旋鈕，從下表選擇您需要的字元符號。



遙控器



上面板

字母	A a B b C c...Z z
符號	\$ % & # _ ^ ~ ` “ ’ , . ; ? ! * - + @ < = > {   } [ \ ] ( / )
數字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 刪除(⌫)：按本按鈕然後按左/右方向鍵來刪除左邊的文字。</li> <li>• 空白鍵( )：按本按鈕來新增一個空格。</li> </ul>



字元會依照順序循環，空格的下一個字為大寫 A。


2. 按向右方向鍵(▶) or (➡)繼續輸入文字，完成後請按 確認(⊙)或是音量旋鈕。

# iPod 模式

AIR3 可做為 iPod 的音樂播放座，您可以透過 AIR3 收聽儲存於 iPod 內的音樂，且可連接至顯示裝置欣賞 iPod 中的影像和照片。


## 播放 iPod 中的音樂

1. 將您的 iPod 連接至 AIR3。
2. 選擇上面板()或是遙控器()的 iPod 模式鍵，將本裝置切換為 iPod 模式。
3. 您可使用 AIR3 的遙控器操作 iPod。



## 播放 iPod 中的影像或照片

- 請依照下列方式，將您的 AIR3 連接至顯示裝置：
  - **VIDEO OUT**：將 AV 端子訊號線(黃色接頭)插入本裝置後面板的 VIDEO OUT 插孔，另一端和顯示器連接。
  - **S-VIDEO**：將包裝盒內容物所含的 S 端子訊號線插入本裝置後面板的 S-VIDEO 插孔，另一端和顯示器連接。




- 請依照下列方式，在您的 iPod 中設定 iPod 影像輸出：
  - **影像播放**：選擇 **視訊** > **視訊設定**，接著開啟 **電視輸出**。
  - **照片播放**：選擇 **照片** > **幻燈片秀設定**，接著開啟 **電視輸出**。
- 將您的 iPod 連接至 AIR3。
- 選擇上面板(iPod)或是遙控器(📱)的 iPod 模式鍵，將本裝置切換為 iPod 模式。
- 您可使用 AIR3 的遙控器操作 iPod。

## 音源輸入模式(AUX 模式)

您可將其他播放裝置連接至 AIR3，將 AIR3 單獨做為喇叭使用。

1. 將包裝盒內容物所含的 3.5mm 音源線一端插入本裝置後面板的 AUX IN 插孔，另一端和其他播放裝置連接。
2. 選擇上面板(AUX)或是遙控器的() AUX 模式鍵，將本裝置切換為音源輸入模式。



在音源輸入模式下，本裝置及遙控器上的播放按鈕(播放/暫停、前一首、下一首)，將無法操控所連接的播放裝置。


# 網路收音機模式(AIR 模式)

## 搜尋廣播頻道

AIR3 內建有全球最新的、經過分類的網路電台頻道列表，並非所有的網路電台都有一些傳統的廣播電台，有些電台頻道只有在線上、透過網路才能收聽得到，您可以透過全球排行、音樂曲風或地區的分類來搜尋頻道，也可以透過字母排序的分類方式來尋找您想要收聽的廣播頻道。

## 使用「全球排行」搜尋頻道

1. 在主選單中，選擇 網路電台 > 電台/音樂 > 全球 Top20 廣播排行榜，接著即會顯示全球排行前二十名的電台列表。
2. 使用向上/向下方向按鈕來選擇您想收聽的電台，按下 確認 即會開始連線。



當您從列表中選擇想要收聽的電台時，在螢幕左下角的位置會以圖示 ■■■ 來顯示該電台容易連線程度，格數越多表示越容易連線，滿格為三格。

## 使用「類別」搜尋頻道


1. 在主選單中，選擇 **網路電台** > **電台/音樂** > **類別**，接著會顯示以音樂曲風分類的電台頻道列表。
2. 使用 **向上/向下** 方向按鈕來選擇類別，例如：爵士樂。



3. 按**向右**按鈕來顯示所有可搜尋到的爵士樂廣播頻道列表，選擇想要收聽的電台，按 **確認** 建立連線。

## 使用「國家/區域」搜尋頻道

1. 在主選單中，選擇 **網路電台** > **電台/音樂** > **國家/地區**，接著會顯示以地區為分類的電台頻道列表。



分類列表中包括有：非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲、中東、北美洲、大洋洲、純網路電台。

2. 選擇區域後再選擇該區域的國家，接著會顯示該國家的網路電台列表。
3. 選擇想要收聽的電台，按 **確認** 建立連線。



- 電台名稱列表以英文字母作排序。
- 若您選擇使用英文以外的語言，在進入**電台/音樂**選單後，使用該語言的國家或地區名稱會出現在選單上，選擇該項目後按 **確認** 按鈕，即可進入並顯示該國家或地區的網路電台列表。

## 使用「電台名稱」搜尋頻道

1. 在主選單中，選擇 **網路電台** > **服務** > **電台搜尋**。
2. 所有的電台以該名稱第一個字來分類，共分為十類：**0-9**、**A-C**、**D-F**、**G-I**、**J-L**、**M-O**、**P-R**、**S-U**、**V-Z** 與 **Other**，選擇想要使用的分類項目，接著就會出現網路電台列表。



電台名稱不是以英文字或數字組成的網路電台，都會被歸類在 **Other** 群組。

3. 進入後再次選擇任一按照字母排序的電台群組，進入之後的電台列表會以電台名稱的前二個字母來排序。
4. 選擇想要收聽的電台，按 **確認** 建立連線。

## 連線至網路電台

當華碩網路收音機成功連線至您想要收聽的網路電台，會顯示如下所示的畫面：



- \*連線狀態可能會從「連線中」變更為「Buffering」再到「播放中」。按一下 **確認** 可以停止播放並回到上一個選單。若連線失敗時，連線狀態會顯示「電台無法連線」。
- \*\*請參考第 34 頁中關於設定緩衝的說明。
- 當您成功連線並收聽廣播時，若您回到主選單，在螢幕右下角會出現一個倒數計時數字 10，當您停止操作前面板或遙控器上的按鈕時，則會從 10 秒開始倒數，在這 10 秒間若是您都沒有執行任何動作，則 10 秒後會回到如上圖所示的畫面。

## 新增頻道至我的最愛

您可以將正在收聽的電台或列表中的電台加入至我的最愛列表，也可以手動輸入電台的 URL 位址將電台新增至我的最愛列表中。AIR3 可記憶高達 250 組網路電台。

### 將收聽中的頻道新增至我的最愛

1. 在遙控器上按  按鈕。
2. 如下表所示的圖示會出現在網路狀態圖示的旁邊，用來顯示我的最愛狀態。

	這個電台正加入至我的最愛列表中
	這個電台已經存在我的最愛列表中
	我的最愛列表已經到達上限 250 個

## 將列表中的頻道新增至我的最愛

1. 使用「搜尋廣播頻道」一節中的任一種方法來搜尋您想要新增至我的最愛的電台。
2. 選擇想要新增的電台，按一下 **向右** 按鈕來顯示如下圖所示的子選單畫面。



3.
  - **加到我的最愛**：本功能用來將選擇的電台加入我的最愛。
  - **往下/往上自動掃描**：本功能會自動從使用者在列表中選擇的頻道連續的往下/往上掃描每個頻道，掃描到頻道時會自動停下並播放約 30 秒，在這 30 秒內若這個頻道是您想要尋找的，或試聽過後喜愛的頻道，可以按下遙控器上的  來將該電台新增至我的最愛。
  - **播放**：連線至選擇的電台。

請參考第 24 頁的我的最愛狀態列表。

## 手動新增電台至我的最愛

1. 在主選單中，選擇 **網路電台 > 服務 > 增加新電台**。
2. 輸入想要新增電台的位址，請參考第 17 頁「輸入文字」一節的說明來輸入文字。
3. 輸入完成後按 **確認** 即可將電台加入至我的最愛。請參考第 24 頁的我的最愛狀態列表。

## 管理我的最愛


AIR3 在我的最愛中可儲存高達 250 個電台，讓您可以輕鬆快速的找到想要收聽的網路電台。

請使用以下方法管理我的最愛列表：

1. 按一下遙控器的  按鈕，或從主選單中選擇 **網路電台 > 我的最愛**，會出現儲存在 **我的最愛** 中的電台列表。
2. 從列表中選擇電台，再按 **向右** 按鈕，會出現如下圖所示的子選單。



您可以在停留在選擇的電台名稱時，按 **確認**，本裝置便會自動連線該電台。



3.
  - **刪除**：將選擇的電台從我的最愛列表中刪除。
  - **往上移/往下移**：將選擇的電台在列表中的排序往上或往下移動。
  - **名稱更改**：將該電台名稱重新命名。
  - **播放**：連線至選擇的電台。

# 通用隨插即用(UPnP)播放設定

通用隨插即用服務(UPnP)為一套網路協定，允許個人電腦和裝置可透過網路達成資料共享。因此在使用同一網域時，透過通用隨插即用服務，AIR3 可播放您個人電腦中的音樂。在使用此項功能前，請確認您已安裝 Windows® Media Player 11(或更新的版本)，或是其他支援通用隨插即用服務的應用程式。



AIR3 並不支援播放您個人電腦中的影像或照片，VIDEO OUT 和 S-VIDEO 僅支援 iPod。

## 在電腦上設定 UPnP

以下範例為在 Windows Media Player 11 中設定多媒體資料共享。


1. 開啟您電腦上的 Windows Media Player 11，選擇 媒體櫃 > 媒體共用。



2. 選擇 設定值。



3. 勾選 允許自動新增裝置和電腦。



4. 您會看見 未知的裝置(AIR3) 出現，按 確定 結束設定即可。



## 使用 AIR3 播放個人電腦中的音樂

當您的個人電腦設定完成後，即可利用 AIR3 播放您電腦中的音樂。

1. 在主選單，選擇 媒體中心/UPnP。
2. 螢幕上會出現您個人電腦的名稱，確認後會出現共享的檔案資料夾。
3. 選擇檔案資料夾或播放清單，即可透過 AIR3 播放。



- 建議您在使用通用隨插即用服務前，先整理您個人電腦中的音樂檔案，子資料夾請勿超過 6 層，以減少讀取時間。當 AIR3 讀取資料夾時，若是右下角出現 X，表示 AIR3 可顯示的資料夾已到底層，無法再進一步存取資料。
- 在 AIR3 顯示的資料夾內檔案上限為 250 個，因此若是您的電腦某一個資料夾內有 1000 個檔案，在 AIR3 顯示上將會被分割為 4 個子資料夾。
- AIR3 無法播放受數位版權管理技術(DRM, Digital Rights Management)保護的音訊檔案。
- UPnP 僅能傳送個人電腦中「我的音樂」資料夾的檔案，請務必將您想播放的音樂檔案放在「我的音樂」資料夾裡。


# 其他

## 天氣預報

AIR3 可透過網路提供今日和未來四天的全球氣象資訊，您可選擇世界各地城市的天氣預報。待機模式時，也可顯示您所設定的城市天氣預報。

### 檢視天氣預報

1. 由主選單中，選擇 **資訊中心 > 天氣**。
2. 選擇您想知道天氣預報的國家、區域、城市，即可在顯示螢幕上看見。例如紐約市的天氣預報如下圖所示：




3. 使用 **向上/向下** 方向按鈕，可顯示今日和未來四天的天氣資訊。
4. 欲在待機模式時也能查看天氣預報時，選擇該城市，按一下 **向右** 方向按鈕進入子選單。
5. 選擇 **加到待機顯示**，接著按 **確認** 即可。


## 待機模式顯示

在 **設定 > 天氣 > 待機顯示 > 啟動天氣顯示**，開啟待機模式時顯示天氣預報的功能，您還可透過 **溫度單位** 選擇顯示華氏氣溫(°F)或是攝氏氣溫(°C)。若您已 **啟動天氣顯示**，同時將所選的城市 **加到待機顯示**，(請參考第 30 頁「天氣預報」一節的說明)，AIR3 在待機模式下即可提供您天氣預報資訊，範例如下：

- 今日天氣預報



- 未來四日天氣預報(使用 向左/向右 按鈕查看)



預設狀態下，AIR3 在待機模式時，顯示螢幕會以每 15 秒切換時間和天氣預報，您也可按 **確認** 馬上切換畫面。

## 設定

在主選單中，選擇 **設定** 可用來設定的功能項目包括有：網路、時鐘、鬧鐘、語言、背光燈、睡眠計時器、緩衝、天氣、版本更新、回復原廠設定。

### 網路

關於網路設定的詳細說明請參考 **快速安裝指南**。

### 時鐘

在 **設定 > 時鐘** 選項中，可以設定時間、日期，以及螢幕顯示時間的格式。當您第一次啟動本產品並連接至網路，螢幕會顯示格林威治標準時間（GMT），您只要依照您所在的地區設定「時」的時間，「分」會透過網路時間協定伺服器（Network Time Protocol，NTP）的網路校時功能，自動同步網路時間。

- **設定日期與時間**：選擇本項目來設定時間與日期，請參考第 17 頁「輸入文字」一節的說明來輸入數字。
- **設定時間格式**：可選擇的時間格式有 12 小時與 24 小時。



- 
- 您可以在**資訊中心**選單查看格林威治標準時間（GMT）。
  - 當您在不同地區時，請重新設定本裝置的時間。
- 

### 鬧鐘

這個功能選項用來啟動或關閉鬧鐘功能，以及設定鬧鐘時間。按下遙控器上的鬧鐘按鈕()也可以啟動或關閉鬧鐘功能。

請依照以下步驟設定鬧鐘：

1. 進入 **設定 > 鬧鐘 > 啟動鬧鐘 (1)/(2)或是 XXX 分鐘(NAP)**



您可以設定兩個不同時間的鬧鐘，或是設定會在 XXX分鐘後響起的小睡鬧鈴。

2. 選擇 **設定鬧鐘時間**，然後輸入想要設定的時間，請參考第 17 頁「輸入文字」一節的說明來輸入數字。
3. 選擇 **設定鬧鐘聲音**，可以設定鬧鐘的聲響類型，選項有：傳統嗶嗶聲、柔和響鈴聲、電台音樂聲（最近一次收聽的電台）或是 iPod（最近一次播放的 iPod 音樂）。
4. 設定好鬧鐘功能後，在螢幕右上角會出現 /XXX 圖示，表示鬧鐘功能已經啟動。

設定好鬧鐘功能後，請確認本機是否為待機模式，否則鬧鐘功能將無法使用。當鬧鐘聲音響起時，按任一鍵即可關閉。

## 語言

請參考第 16 頁關於語言選擇的說明。

## 背光燈

在 **設定 > 背光燈** 選項中，可以調整背光燈的亮度；您也可以按下遙控器或上面板的**背光燈按鈕**(/)來設定背光燈模式，可設定的模式有以下三種：

- **關閉**：將背光燈關閉。
- **省電模式**：將背光燈亮度降低。
- **保持開啟**：讓背光燈持續開啟，並維持一定的亮度。

## 睡眠計時器

在 **設定 > 睡眠計時器** 選項中，可以設定在多久時間之後本裝置將自動關機；您也可以在按下遙控器或上面板的睡眠計時器按鈕()/)來設定本功能。當您啟動本功能後，在螢幕右上角會出現 **XXX**，**XXX** 代表還剩下多少分鐘本機就會自動關機。本功能提供六個選項，包括有：關閉、15 分鐘、30 分鐘、60 分鐘、90 分鐘、120 分鐘。

## 緩衝

在 **設定 > 緩衝** 選項中，可以設定資料接收的緩衝時間，電台連線時設定較長的緩衝時間可以讓資料接收更順暢，但是相對會花較長的時間連線。當您連線至電台時，會出現以下三種圖示來表示所設定的緩衝時間。

- 2 秒：
- 4 秒：
- 8 秒：

## 天氣

請參考第 30 頁關於天氣預報的說明。

## 版本更新

當有新的版本可以更新時，您可以在螢幕上看到如右圖所示的訊息，選擇**版本更新（是）**來下載最新的韌體。

若您選擇**版本更新（否）**，您仍然可以依照以下步驟來更新韌體。



1. 進入 **設定** > **版本更新** > **版本名稱(AS 為首的一串數字)** > **是** 或 **否**，選擇 **是** 來進行更新。



- 若是沒有顯示任何項目，則表示您的版本已經是最新的。
- 當連接至網路時，AIR3 將自動下載最新網路電台清單，清單版本可由版本名稱末四碼辨別。

2. 按下 **確認** 來進行下載，螢幕上會顯示從 60 秒開始倒數計時，下載更新版本需要一些時間，下載完成後本機會自動重新開機。
3. 進入 **設定** > **版本更新**，您可以檢查版本名稱是否已經與更新之前的版本名稱不同。



當您正在進行韌體更新動作時，請勿將本機關機。

## 回復原廠設定

在 **設定** > **回復原廠設定** 選項中，可以將本機的設定回復到產品出廠時的原廠設定值，但是我的最愛列表中設定的電台以及網路設定並不會被清除。

# 常見問題處理

---

當您在操作機器遇到狀況時，可以先參考以下的問與答來進行簡單的檢查與故障排除，若是問題還是無法解決，您可以參考使用手冊封面內頁的聯絡資訊，直接與客服人員聯繫。

## 為什麼從喇叭聽不到任何聲音？

- 有些電台並沒有提供 24 小時的節目，當該電台沒有任何節目播放時，您就會聽不到任何音樂。
- 可能是啟動了本裝置的靜音功能或是音量太小，請將音量調大一點，或按遙控器上的靜音按鈕()檢查是否啟動靜音功能。

## 已將 AIR3 和其他播放裝置連接，為什麼聽不到任何聲音？

- 請確認您是否有將 3.5mm 音源線連接至 AIR3 後面板的 AUX IN 插孔，同時按下音源輸入模式按鈕()切換模式。
- 在音源輸入模式時，AIR3 及遙控器上的播放按鈕(播放/暫停、前一首、下一首)將無法使用，請使用外接播放裝置上的操控按鍵。

## 為什麼我無法選擇通用隨插即用(UPnP)功能？

AIR3 和您的個人電腦必需使用同一網域，才可啟動通用隨插即用服務。

## 當本裝置當機時該如何處理？

使用本裝置後側的電源開關來關機，然後再使用該開關來開機。

## 設定了鬧鐘功能，但鬧鐘卻沒有在設定的時間響起。

鬧鐘功能只會在 待機模式 時啟動。

網路連線不穩定。

- 使用有線網路來測試您的網路是否穩定。
- 若是有線網路較無線網路穩定，請使用有線網路來收聽網路電台。

為什麼網路電台的清單會一直改變？

網路電台的位址隨時可能改變，因此本公司會定時更新網路電台清單，當 AIR3 連接網路時便會自動更新。在更新時(約 1-2 分鐘)，AIR3 仍會保持正常運作。

我想要收聽的網路電台列表上沒有。

- 由主選單中，選擇 **網路電台 > 服務 > 增加新電台**，輸入想要新增電台的 URL 位址即可。
- 請至 <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx> 網站與我們聯絡，AIR3 電台列表將會定期自動更新。

我無法連接至某些網路電台。

本裝置連線至網路電台的連線程度會隨著不同國家或地區的網路頻寬而有不同，連線失敗的原因可能有以下幾種：

- 您所在的國家或地區網路頻寬太小，我們建議 ADSL/Cable Modem 連線頻寬為 1Mbps 以上。
- 網路頻寬擁擠。
- 該電台的網路頻寬不夠大。
- 該電台正在修復中或已經不存在。

若您仍然無法連線至某些網路電台，請至<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx> 網站與本公司客服人員聯絡。

