


AIR3


華碩網路收音機

兼 iPod 音樂播放座



快速安裝指南

上面板



1 iPod 連接座

本裝置插上 iPod 後，可播放 iPod 中的音樂，或是外接顯示器觀賞 iPod 內的影像、照片。

2 待機/開機按鈕

按下本按鈕可切換待機模式和開機模式。

3 右方向按鈕

確認選擇的項目並進入子選單，或是輸入下一個文字。

4 音量旋鈕

轉動本鈕可以調整音量、選擇文字，或是在選單項目選擇上一個或下一個選項。按一下旋鈕中央位置可確認所選擇的選單項目。

5 左方向按鈕

回到上一層選單，或是回到上一個已輸入的文字。

6 BASS 按鈕

按下本按鈕可以啟動/關閉本裝置內建的重低音效果。

7 主選單(Home)

按下本按鈕可回到主選單。

8 前一首按鈕

按下本按鈕可回到前一首播放的檔案，或前一個電台。

9 播放/暫停

開始或是暫停播放。

10 下一首按鈕

按下本按鈕可進到下一首播放的檔案，或下一個電台。

本裝置的播放按鈕(播放/暫停、前一首、下一首)，可在網路收音機模式、iPod 模式和通用隨插即用(UPnP)功能下使用。

11 背光燈調整

按下本按鈕可以調整背光燈亮度。

12 睡眠計時器

設定的時間到達後本裝置會自動關機。

13 音源輸入模式(AUX 模式)

按本按鈕將本裝置切換為音源輸入模式，AIR3 將做為已連接播放裝置的喇叭。

14 iPod 模式

按本按鈕將本裝置切換為 iPod 模式。

15 網路收音機模式(AIR 模式)


按本按鈕將本裝置切換為網路收音機模式。

16 我的最愛按鈕

顯示我的最愛電台列表


有線網路架構


以下圖示為您家中的有線網路架構。AIR3 須透過寬頻路由器器連上有線網路。



建立 AIR3 的網路連線

請按照以下設定步驟，將本裝置連上網路：





按下 **確認** 建立連線。

請參考「輸入文字」一節的說明，來進行數字輸入。

12:00PM

設定 IP 位址

設定子網路遮罩

設定預設閘道

<< 1/5 >>

IP 位址輸入完成後，請回到上一選單，選擇 **啟動連線**。


螢幕左上方的圖示，顯示目前的連線狀態：

	連線中
	有線網路連線成功
	有線網路連線失敗

一旦成功建立連線，本裝置會自動儲存 IP 位置與相關設定值。在網路設定未做更動的情況下，本裝置會在啟動後自動連線至網路。

無線網路架構


以下圖示為您家中的無線網路架構。設定您的無線網路路由器以接收/傳送無線訊號。



建立 AIR3 的網路連線




請按照以下設定步驟，將本裝置連上網路：

當使用無線網路連線時，請勿插入網路線。







	12:00PM
有線設定	
無線設定	
<<	2/2 >>


沒有設金鑰的網路



	12:00PM
WLAN1	
WLAN2	
WLAN3	
<< 	2/10  >>

請選擇一個沒有網路金鑰保護的網路。


有設金鑰的網路

	12:00PM
WLAN4	
WLAN5	
WLAN6	
<<  	5/10  >>

請選擇一個由網路金鑰(WEP/WPA) () 保護的網路。

	12:00PM
無金鑰直接連線	
設定網路金鑰 (WEP/WPA)	
IP 設定	
<<	1/3 




按下 **確認** 建立連線。

	12:00PM
無金鑰直接連線	
設定網路金鑰 (WEP/WPA)	
IP 設定	
<	2/3 >>

輸入網路金鑰並按下 **確認**。


請參考「文字輸入」一節的說明，來進行網路金鑰的設定。

螢幕左上方的圖示，顯示目前的連線狀態：

	連線中
	無線網路連線成功
	無線網路連線失敗

一旦成功建立連線，本裝置會自動儲存網路金鑰(WEP/WPA)。在網路設定未做更動的情況下，本裝置會在啟動後自動連線至網路。

無線網路 IP 設定



語言選擇


AIR3 的功能選單支援多國語言。

你可使用以下步驟來更換語言：

按下遙控器上的 Language 按鈕 ，可快速切換語言。

或是

1. 在主選單中，旋轉音量旋鈕或遙控器上/下方向鍵選擇 設定，按一下旋鈕表示確定，同時進入子選單。
2. 選擇 語言，按一下旋鈕進入語言選單。
3. 旋轉音量旋鈕或遙控器上/下方向鍵選擇想要使用的語言，按一下旋鈕確認。






選擇的語言只會變更華碩網路收音機的選單與系統訊息，廣播電台名稱所使用的語言，會依照電台所在地區而有所不同。

輸入文字




AIR3 提供文字輸入的功能，讓您可以輸入網路金鑰（WEP/WPA）、IP 位址、網路電台 URL 位址，以及設定時間和日期。您可以參考以下說明來輸入文字：

1. 按向上/下方向鍵或轉動音量旋鈕，從下表選擇您需要的字元符號。




字母	A a B b C c...Z z
符號	\$ % & # _ ^ ~ ` “ ’ , . ; ? ! * - + @ < = > { } [\] ()
數字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其他	<ul style="list-style-type: none">• 刪除(): 按本按鈕然後按左/右方向鍵來刪除左邊的文字。• 空白鍵(): 按本按鈕來新增一個空格。

字元會依照順序循環，空格的下一個字為大寫 A。

2. 按向右方向鍵() or ()繼續輸入文字，完成後請按 確認 ()或是音量旋鈕。

範例：如何設定 WEP/WPA 網路金鑰？

1. 進入設定網路金鑰畫面。




2. 按向上/下方向鍵或轉動音量旋鈕，選擇您需要的字元符號。



3. 按向右方向鍵來輸入下一個文字，依步驟 2 的指示，選擇正確的字元符號。




4. 輸入完畢後，請按 確認鍵或是音量旋鈕。




刪除文字

1. 選擇「刪除」。




2. 按左/右方向鍵刪除左邊的文字。



新增空格

選擇「空白鍵」。




如果您想要新增電台，也請按照本節指示輸入電台位址。

iPod 模式

支援 iPod 型號


AIR3 支援 iPod shuffle 以外的各式 iPod。



(iPod 為蘋果公司在美國及世界各地的註冊商標。)


播放 iPod 中的音樂

1. 將您的 iPod 連接至 AIR3。
2. 選擇上面板()或是遙控器()的 iPod 模式鍵，將本裝置切換為 iPod 模式。
3. 您可使用 AIR3 的遙控器操作 iPod。





播放 iPod 中的影像或照片


1. 請依照下列方式，將您的 AIR3 連接至顯示裝置：
 - **VIDEO OUT**：將 AV 端子訊號線(黃色接頭)插入本裝置後面板的 VIDEO OUT 插孔，另一端和顯示器連接。
 - **S-VIDEO**：將包裝盒內容物所含的 S 端子訊號線插入本裝置後面板的 S-VIDEO 插孔，另一端和顯示器連接。



2. 請依照下列方式，在您的 iPod 中設定 iPod 影像輸出：
 - 影像播放：選擇 視訊 > 視訊設定，接著開啟 電視輸出。
 - 照片播放：選擇 照片 > 幻燈片秀設定，接著開啟 電視輸出。
3. 將您的 iPod 連接至 AIR3。
4. 選擇上面板()或是遙控器()的 iPod 模式鍵，將本裝置切換為 iPod 模式。
5. 您可使用 AIR3 的遙控器操作 iPod。

音源輸入模式(AUX 模式)

1. 將包裝盒內容物所含的 3.5mm 音源線一端插入本裝置後面板的 AUX IN 插孔，另一端和其他播放裝置連接。
2. 選擇上面板()或是遙控器的() AUX 模式鍵，將本裝置切換為音源輸入模式。



在音源輸入模式下，本裝置及遙控器上的播放按鈕(播放/暫停、前一首、下一首)，將無法操控所連接的播放裝置。

[illegible]