


**ASUS**<sup>®</sup>

*UFOTO*

**UF735**

# **Bedienungsan- leitung**



G3371

Erste Ausgabe V1  
Januar 2008

**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.**

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE ODER KLAUSEN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN, (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGS-AUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

# Inhalt

Erklärungen .....	v
Sicherheitsinformationen .....	vi
Pflege & Reinigung .....	vii
HINWEIS: Hinweise zu speziellen Situationen.....	viii
Weitere Informationsquellen.....	viii

## **Kapitel 1: Die Hardware**

Lieferumfang .....	1-2
Systemvoraussetzungen für die Sekundäranzeigefunktion.....	1-3
Die Hardware .....	1-4
Ansicht von vorne .....	1-4
Ansicht von hinten.....	1-4
Seitenansicht.....	1-5
So schließen Sie Ihr uFOTO an:.....	1-6
uFOTO verbinden.....	1-6

## **Kapitel 2: Erste Schritte**

uFOTO zum ersten Mal einschalten.....	2-2
Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen.....	2-2
ASUS uFOTO-Dienstprogramm installieren .....	2-2
uFOTO aufstellen .....	2-3
Bildschirmmenü .....	2-4
uFOTO einrichten .....	2-4
Fotos anschauen.....	2-9
Bilder aus verschiedenen Quellen anzeigen:.....	2-9
Fotovorschau .....	2-10
Effekte anpassen .....	2-11
Fotos in Ihr uFOTO kopieren.....	2-12
Fotos aus Ihrem uFOTO löschen .....	2-13
MP3s anhören.....	2-14
Eine einzelne MP3-Datei kopieren:.....	2-15
MP3-Dateien aus Ihrem uFOTO löschen .....	2-16
Kalender .....	2-17
Kalender-Diaschau.....	2-17
Foto suchen .....	2-18

Die Software.....	2-19
Datensynchronisierung.....	2-19
Sekundäranzeige.....	2-19
Technische Daten.....	2-24
Problemlösung (FAQ).....	2-25

# Erklärungen

## Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 überein. Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen erzeugen, und
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen, einschließlich derjenigen, die einen unerwünschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerät ist auf Grund von Tests für Übereinstimmung mit den Einschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, zugelassen. Diese Einschränkungen sollen bei Installation des Geräts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen schädigende Interferenzen schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang empfindlich stören. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, ist der Benutzer ersucht, die Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, an die nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Als Energy Star® Partner hat unser Unternehmen sichergestellt, dass dieses Produkt den Energy Star® -Richtlinien für Energie-effizientes Arbeiten entspricht.

## Erklärung des kanadischen Ministeriums für Telekommunikation

Dieses Digitalgerät überschreitet keine Grenzwerte für Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums für Telekommunikation in den Funkstörvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

## Sicherheitsinformationen

- Bevor Sie den uFOTO installieren, lesen Sie sorgfältig alle mitgelieferten Informationen.
- Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den uFOTO niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das uFOTOgehäuse. Der Spannungsaufbau im uFOTO kann Ihnen körperliche Schäden zufügen.
- Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.
- Prüfen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards Ihrer Region übereinstimmen.
- Überladen Sie die Stromkabel nicht, da dies Feuersbrünste oder Stromschläge zur Folge haben kann.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden könnte.
- Stellen Sie den uFOTO auf eine stabile Fläche.
- Ziehen Sie den Stromstecker während eines Gewitters, oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird. Dies schützt den uFOTO vor Schäden durch Stromentladungen.
- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie den uFOTO nur in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen und über korrekt eingestellte Anschlüsse mit einer Spannung von 100-240V~ verfügen.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.



Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

## **Pflege & Reinigung**

- Beim Aufstellen von uFOTO heben Sie das Gerät bitte wie folgt an. Fassen Sie Ihr uFOTO grundsätzlich an den Kanten, wenn Sie es anheben oder tragen möchten.
- Vor dem Reinigen schalten Sie Ihr uFOTO aus und ziehen den Netzstecker. Reinigen Sie die uFOTOoberfläche mit einem fusselfreien, weichen Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem mit sanftem Reiniger befeuchteten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie einen Reiniger ohne Alkohol oder Aceton. Verwenden Sie Reiniger, die für die Reinigung von LCDs bestimmt sind. Sprühen Sie den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, da die Flüssigkeit in den Monitor gelangen und einen Kurzschluss auslösen könnte.

### **Folgende Dinge sind bei uFOTO normal:**

- Der Bildschirm kann beim ersten Einschalten flackern, dies liegt in der Natur von fluoreszierenden Lichtquellen. Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein, und das Flickern sollte verschwinden.
- Je nachdem, welche Art von Desktop-Hintergrund Sie verwenden, können auf dem Bildschirm verschiedene Helligkeitsgrade zu sehen sein.
- Wenn das selbe Bild für längere Zeit angezeigt wird, kann beim Umschalten auf ein neues Bild einige Zeit ein Nachbild verbleiben. Dies wird langsam verschwinden. Sie können den Monitor auch für einige Stunden ausschalten.
- Wenn der Bildschirm flackert oder ganz schwarz wird, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, den Bildschirm selbst zu reparieren.

## HINWEIS: Hinweise zu speziellen Situationen.

Im Laufe dieser Anleitung werden Sie auf einige Hinweise und Warnungen stoßen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Vorgänge sicher und wirksam auszuführen. Solche Hinweise sind von unterschiedlicher Wichtigkeit; siehe unten:



---

**WARNUNG!** Informationen zur sicheren Handhabung.

---



---

**VORSICHT!** Information zu Handlungen, die vermieden werden müssen, um Schäden an Komponenten und Daten sowie Verletzungen zu verhindern.

---



---

**TIPP:** Tipps und nützliche Informationen zur Durchführung einer Aufgabe.

---



---

**ANMERKUNG:** Tipps und nützliche Informationen für besondere Umstände.

---

## Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-Updates.

### 1. ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen über ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den ASUS-Kontaktinformationen auf Seite viii aufgelistet.


### 2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt sind. Diese Dokumente gehören nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

# Kapitel 1


## *Die Hardware*

In diesem Kapitel finden Sie eine allgemeine Beschreibung des uFOTO UF735 einschließlich Installationsvoraussetzungen, Hardware-Merkmalen und grundlegenden Installationschritten.




# Lieferumfang


Prüfen Sie nach, ob folgende Dinge mit Ihrem digitalen Fotorahmen uFOTO UF735 geliefert wurden:




**uFOTO-Fotorahmen**



**Netzteil**



**USB-Kabel**



**Unterstützungs-CD**



**Schnellstartanleitung**



**Garantiekarte**



Sollte eines dieser Dinge beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.

## Optionales Zubehör:



**Digitalkamera (im Massenspeichermodus)**



**USB-Flash-Laufwerk**



**PC / Notebook**



**Speicherkarte**

# **Systemvoraussetzungen für die Sekundäranzeige**

Überzeugen Sie sich davon, dass Ihr PC/Notebook die minimalen Voraussetzungen erfüllt:

## **Minimale Voraussetzungen**


- Windows XP
- 1 GHz-CPU
- 512 MB RAM
- 150 MB freier Festplattenspeicherplatz

## **Empfohlene Spezifikationen**


- Windows XP
- 2 GHz-CPU
- 1 GB RAM
- 150 MB freier Festplattenspeicherplatz

# Die Hardware

## Ansicht von vorne




## Ansicht von hinten



## (An der Rückseite)


Taste	Funktion
	Einzelauswahl, Lautstärke-Schnelltaste, Foto- und Kalender-Auswahlschalter
	Beenden
	Menü für erweiterte Auswahl
	Rechts/Abwärts
	Links/Aufwärts
	Bestätigen/Wiedergabe oder Pause/ Schnelleinschaltung
	Ein-/Ausschalten

## Seitenansicht




# uFOTO verbinden


Die nachstehenden Abbildungen zeigen Geräte, die Sie mit Ihrem uFOTO verbinden können.




## So schließen Sie Ihr uFOTO an:




1. Verbinden Sie das uFOTO-Netzteil mit einer Steckdose.



2.a. Schließen Sie Ihre Digitalkamera (im Massenspeichermodus) oder ein USB-Flash-Laufwerk an Ihr uFOTO an.



2.b. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz.




2.c. Schließen Sie Ihr uFOTO als Massenspeichergerät oder als sekundäres Anzeigergerät an Ihren PC oder Notebook an.

# Kapitel 2

## *Erste Schritte*

Dieses Kapitel informiert Sie über die Funktionen Ihres uFOTO - einschließlich Fotos anzeigen, MP3s wiedergeben, Kalender anzeigen und Sekundäranzeige verwenden.




# uFOTO zum ersten Mal einschalten

## Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen


1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie  oder .
2. Rufen Sie das Einstellungen-Menü auf.
3. Wählen Sie Sprache, legen Sie die gewünschte Sprache fest.
4. Stellen Sie aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit unter Datum und Uhrzeit ein.



 : Dient nur zum schnellen Einschalten; das Gerät kann nicht mit  ausgeschaltet werden. Zum normalen Ein- und Ausschalten Ihres uFOTO drücken Sie .



Ein-/Austaste



## ASUS uFOTO-Dienstprogramm installieren

Das ASUS uFOTO-Dienstprogramm bietet zwei Funktionen: Datensynchronisierung und Sekundäranzeige. Um diese Funktionen nutzen so können, müssen Sie das ASUS uFOTO-Dienstprogramm erfolgreich installiert haben.

So installieren Sie das **ASUS uFOTO-Dienstprogramm**:

1. Legen Sie die Unterstützungs-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **ASUS uFOTO-Dienstprogramm**, führen Sie die Installation anschließend bis zum Ende aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
3. Nach der Installation starten Sie Ihren Computer bitte neu.

## uFOTO aufstellen

Durch den drehbaren Aufsteller können Sie Ihr uFOTO in fast jeder beliebigen Position auf einer stabilen und flachen Unterlage aufstellen - vertikal oder horizontal.



Horizontale Aufstellung




Vertikale Aufstellung




Je nach Aufstellung wird die Anzeige automatisch um 90 ° im Uhrzeigersinn gedreht.

## Aufsteller einstellen:



Drehen Sie den Aufsteller im Uhrzeigersinn; je nachdem, ob Sie das Gerät vertikal oder horizontal aufstellen möchten.




Ansicht von hinten




Ansicht von vorne

Sie können den Aufsteller auch nach oben drehen und das Gerät daran aufhängen (siehe Abbildung).




# Bildschirmmenü

uFOTO bietet Ihnen eine Vielzahl optischer und akustischer Funktionen wie Anzeige von Fotos, Abspielen von MP3-Dateien, Anzeige eines digitalen Kalenders und den Einsatz als Sekundäranzeige.



## uFOTO einrichten

Einige Grundeinstellungen erledigen Sie über das Einstellungs-  
Im Hauptmenü wählen Sie mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ das **Einstellungen**-Symbol  aus, anschließend drücken Sie die Bestätigungstaste  zum Aufrufen.



## Sprachen

Im Einstellungen-Menü wählen Sie mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ den Eintrag Sprache aus, anschließend drücken Sie ⏪ zum Aufrufen.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste mit unterstützten Sprachen, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit ⏩.




## Datum und Uhrzeit

Im Einstellungen-Menü wählen Sie mit ◀◀ oder ▶▶ den Eintrag **Datum und Uhrzeit** aus, anschließend drücken Sie ⏪ und stellen aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit für die Kalenderanzeige ein.



### So stellen Sie die Uhrzeit ein:

1. Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Datum und Uhrzeit > Uhrzeit**; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie das Feld „SS:MM:ss“ mit ◀◀ oder ▶▶ aus, passen Sie die Werte entsprechend an. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von ⏩.

### So stellen Sie das Datum ein:

1. Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Datum und Uhrzeit > Datum**; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



- Wählen Sie das Feld „TT.MM.JJJJ“ mit ◀◀ oder ▶▶, passen Sie die Werte entsprechend an. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von ⏪.

### Helligkeit


Unter dem Eintrag Helligkeit stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.

### Alarm einstellen

- Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Alarm**; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



- Wählen Sie Alarmvorgabe mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶, drücken Sie anschließend ⏪.




- Alarmpause einstellen.



- Alarmzeit einstellen.



- Alarmtyp einstellen.



- Unter **Audiooptionen** können Sie die Quelle des Alarm-Klingeltons festlegen: Intern, Speicherkarte, USB-Gerät oder Computer.



- Unter **Lautstärke** stellen Sie die Alarmlautstärke ein; dazu benutzen Sie die Tasten ◀◀ oder ▶▶.





### Auto-Beleuchtung

Die Auto-Beleuchtung passt die Helligkeit des LCD-Bildschirms auf intelligente Weise an die Beleuchtung der Umgebung an.

### Licht-in-Bewegung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beide Seiten des LCD-Bildschirms in bestimmten Farben beleuchtet.





## Fotos anschauen

Mit uFOTO können Sie auf einfache Weise Bilder anzeigen, die auf einer SD/MMC-Karte, DF-Karte, einem Memory Stick, einer xD-Karte, in einer Digitalkamera, einem USB-Gerät oder im **Meine uFOTO-Bilder**-Ordner im Computer gespeichert sind.




Hinweise zu unterstützten Bilddateiformaten finden Sie in der Zusammenfassung der technischen Daten auf Seite 2-24.

### Bilder aus verschiedenen Quellen anzeigen:

#### @ So zeigen Sie Bilder von einer Speicherkarte an:


1. Legen Sie eine Speicherkarte mit Bildern in den passenden Steckplatz ein.




2. Wählen Sie das Bild/die Bilder aus, die Sie anzeigen möchten.

#### So zeigen Sie Bilder von einem USB-Gerät (Digitalkamera/USB-Flash-Laufwerk) an:

1. Schließen Sie die Digitalkamera über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihr uFOTO an.



Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an den USB-Port Ihres uFOTO an.



2. Wählen Sie das die Datei(en) aus, die Sie anzeigen möchten.

## So zeigen Sie Bilder aus dem „Meine uFOTO-Bilder“-Ordner Ihres Computers (Sekundäranzeige) an:

1. Schließen Sie Ihr uFOTO über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.



2. Lesen Sie im Abschnitt **Datensynchronisierung** auf Seite 2-19 nach, wie Sie Fotos auf Ihrem Computer mit dem uFOTO synchronisieren können.

### Fotovorschau

1. Im Hauptmenü wählen Sie mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ den Eintrag  aus, anschließend drücken Sie Ⓞ zum Aufrufen.
2. Wählen Sie die Fotoquelle, rufen Sie anschließend den Durchblättern-Bildschirm mit Ⓞ auf.
3. Im Durchblättern-Bildschirm wählen Sie ein Foto mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶, anschließend lassen Sie das Foto mit Ⓞ in voller Größe anzeigen.

Wenn das ausgewählte Foto angezeigt wird, können Sie mit den Tasten ◀◀ und ▶▶ zum vorherigen oder nächsten Foto springen. Mit Ⓞ können Sie zwischen Diaschaumodus und Durchblättern-Modus umschalten.

### Reihenfolge von Fotos ändern

#### So ändern Sie die Anzeigereihenfolge von Fotos:

1. Im Durchblättern-Bildschirm wählen Sie ein Foto mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶, anschließend markieren Sie mit  das Kontrollkästchen unterhalb des Fotos.
2. Drücken Sie , wählen Sie dann den Eintrag Nach vorne verschieben oder Nach hinten verschieben (je nach Wunsch) mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶.
3. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von Ⓞ.

## Effekte anpassen

Während ein Foto angezeigt wird, können Sie mit  die folgenden Einstellungen konfigurieren:



### 1 Foto-in-Bewegung

Zeigt Ihre Fotos in fünf unterschiedlichen Modi an.

- **Standard:** Zeigt Fotos in natürlichen Farben an.
- **Lebhaft:** Sorgt durch kräftigere Sättigung und mehr Kontrast für lebendige Farben.
- **Nostalgie:** Lässt Fotos wie alte Bilder aussehen.
- **Spot:** Verbessert Farben, Schärfe und sorgt für starke Kontraste.
- **Schwarzweiß:** Zeigt Fotos in schwarz-weiß an.

### 2 Diaschaumodus

Zeigt Ihre Fotos automatisch der Reihe nach an und spart Ihnen das Anklicken jedes einzelnen Fotos.

### 3 Überblendungseffekt

Hier finden Sie einige Überblendungseffekte.

### 4 Frequenz

Hier legen Sie fest, wie schnell Fotos überblendet werden.

### 5 Demo

Eine integrierte Foto-Demonstration mit Hintergrundmusik.

### 6 Mit MP3 untermalen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik von einem Speichergerät abrufen, während Sie sich Fotos anschauen.\

## 7 MP3-Menü

Hier stellen Sie Lautstärke und Wiedergabemodus der derzeit laufenden MP3-Datei ein.

### Fotos in Ihr uFOTO kopieren

Sie können Ihre Lieblingsbilder von einer Speicherkarte, einem USB-Gerät, einem PC oder einem Notebook in das uFOTO kopieren.

### Speicherkapazität (Unit: photo/piece)

Speicher	Speicherplatz
Interner Speicher	128MB
Nutzbarer Speicher	100MB



- Wenn Sie Fotos im internen Speicher Ihres uFOTO ablegen, wird die Auflösung dieser Fotos automatisch in 720 x 480 Pixel umgewandelt.
- Das Betriebssystem Ihres uFOTO belegt etwa 28 MB des internen Speichers.
- 100 MB Speicher reicht für mehr als 700 Fotos.

### Ein einzelnes Foto kopieren:

1. Markieren Sie ein Foto beim Durchblättern, markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen unterhalb des Fotos mit , drücken Sie dann .
2. Wählen Sie **Kopieren zu**, drücken Sie dann .
3. Wählen Sie die Speicherquelle, an der Sie das kopierte Foto einfügen möchten, drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.

### Alle Fotos kopieren:

1. Drücken Sie  beim Durchblättern.
2. Wählen Sie **Alles auswählen**, drücken Sie anschließend .
3. Drücken Sie noch einmal , wählen Sie **Kopieren zu**, drücken Sie dann .
4. Wählen Sie die Speicherquelle, an der Sie die kopierten Fotos einfügen möchten, drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.

## Fotos aus Ihrem uFOTO löschen

### Ein einzelnes Foto löschen:

1. Markieren Sie ein Foto beim Durchblättern, markieren Sie anschließend das Kontrollkästchen unterhalb des Fotos mit , drücken Sie dann .
2. Wählen Sie **Löschen**, drücken Sie anschließend .
3. Wählen Sie **Ja** zum Löschen der Datei oder **Nein**, wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten.

### Alle Fotos löschen:

1. Drücken Sie  beim Durchblättern.
2. Wählen Sie **Alles auswählen**, drücken Sie anschließend .
3. Drücken Sie noch einmal , wählen Sie **Löschen**, drücken Sie dann .
4. Wählen Sie **Ja** zum Löschen der Datei oder **Nein**, wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten.

## MP3s anhören

Gute Unterhaltung mit uFOTO! uFOTO kann Musikdateien von Speicherkarten, USB-Geräten oder aus dem **Meine uFOTO-Musik**-Ordner Ihres Computers abspielen.

Im Hauptmenü wählen Sie mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ den Eintrag  aus, anschließend drücken Sie ⏪ zum Aufrufen.



---

uFOTO unterstützt ausschließlich Dateien im **MP3**-Format.

---

### So spielen Sie Musik von einer Speicherkarte ab:

1. Legen Sie eine Speicherkarte mit MP3-Dateien in den passenden Steckplatz ein.
2. Wählen Sie das die Musikdatei(en) aus, die Sie sich anhören möchten.

### So spielen Sie Musik von einem USB-Gerät ab:

1. Verbinden Sie Ihr uFOTO über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Gerät, das MP3-Dateien enthält.

Oder:

Schließen Sie das USB-Gerät direkt an den USB-Port Ihres uFOTO an.

2. Wählen Sie das die Musikdatei(en) aus, die Sie sich anhören möchten.

### So spielen Sie Musik aus dem „Meine uFOTO-Musik“-Ordner des Computers ab:

1. Schließen Sie ihr uFOTO über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
2. Installieren Sie die Software von der mitgelieferten Unterstützungs-CD.
3. Öffnen Sie den Meine uFOTO-Musik-Ordner auf dem Computer.
4. Lesen Sie im Abschnitt **Datensynchronisierung** auf Seite 2-19 nach, wie Sie Musikdateien Ihres Computers mit dem uFOTO synchronisieren können.

Beim Abspielen von MP3-Dateien wird der folgende Bildschirm angezeigt:



Wenn Sie  drücken, können Sie Lautstärke und Wiedergabemodus der derzeit laufenden MP3-Datei einstellen.

### Eine einzelne MP3-Datei kopieren:

Sie können Ihre MP3-Liebblingsdateien von einer Speicherkarte, einem USB-Gerät, einem PC oder einem Notebook in das uFOTO kopieren

#### Eine einzelne MP3-Datei kopieren:

1. Im Wiedergabeliste-Bildschirm wählen Sie eine MP3-Datei, anschließend markieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb der Datei mit  und drücken .
2. Wählen Sie **Kopieren zu**, drücken Sie dann .
3. Wählen Sie die Speicherquelle, an der Sie die kopierte MP3-Datei einfügen möchten, drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.

#### Alle MP3-Dateien kopieren:

1. Drücken Sie im Wiedergabeliste-Bildschirm auf .
2. Wählen Sie **Alles auswählen**, drücken Sie anschließend .
3. Drücken Sie noch einmal , wählen Sie anschließend **Kopieren zu**, drücken Sie dann .
4. Wählen Sie die Speicherquelle, an der Sie die kopierte MP3-Dateien einfügen möchten, drücken Sie anschließend  zur Bestätigung.

## MP3-Dateien aus Ihrem uFOTO löschen

### Eine einzelne MP3-Datei löschen:

1. Im Wiedergabeliste-Bildschirm wählen Sie eine MP3-Datei, anschließend markieren Sie das Kontrollkästchen unterhalb der Datei mit  und drücken .
2. Wählen Sie **Löschen**, drücken Sie anschließend .
3. Wählen Sie **Ja** zum Löschen der Datei oder **Nein**, wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten.

### Alle MP3-Dateien löschen:

1. Drücken Sie im Wiedergabeliste-Bildschirm auf .
2. Wählen Sie **Alles auswählen**, drücken Sie anschließend .
3. Drücken Sie noch einmal , wählen Sie **Löschen**, drücken Sie dann .
4. Wählen Sie **Ja** zum Löschen der Datei oder **Nein**, wenn Sie den Löschvorgang abbrechen möchten

# Kalender

Im Hauptmenü wählen Sie mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ den Eintrag  aus, anschließend drücken Sie  zum Aufrufen.



## Kalender-Diaschau

Während der Kalender angezeigt wird, können Sie gleichzeitig Fotos in einer Diaschau anzeigen lassen.

Im Kalender-Bildschirm drücken Sie , anschließend führen Sie die unter **Fotos anschauen** beschriebenen Schritte zum Anzeigen von Fotos aus.

## Kalendereinstellungen konfigurieren

Im Kalender-Bildschirm drücken Sie  - nun können Sie verschiedene Einstellungen zur Fotoanzeige und zur Musikwiedergabe konfigurieren.

- 1 Diaschaumodus**  
Hier können Sie den Diaschaumodus ein- und ausschalten und Reihenmodus oder Zufallsmodus auswählen.
- 2 Überblendungseffekt**  
Hier finden Sie einige Überblendungseffekte.
- 3 Frequenz**  
Hier legen Sie fest, wie schnell Fotos überblendet werden.
- 4 Mit MP3 untermalen**  
Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsmusik von einem Speichergerät abrufen, während der Kalender angezeigt wird und Sie sich Fotos anschauen.
- 5 Fotoquelle**  
Hier wählen Sie aus, auf welchem Speichergerät sich Fotos befinden.

## 6 Foto suchen

Zum direkten Aufruf der Foto suchen-Funktion. Im nächsten Abschnitt (**Foto suchen**) finden Sie weitere Informationen.

## 7 Sekundärmodus/Vollbildmodus

Hier können Sie auswählen, ob der Kalender im Sekundärmodus oder im Vollbildmodus angezeigt werden soll.

## 8 MP3-Menü

Hier stellen Sie Lautstärke und Wiedergabemodus der derzeit laufenden MP3-Datei ein.

### Foto suchen

Mit der Foto suchen-Funktion können Sie anhand des Aufnahmedatums nach einem Foto suchen.

Wählen Sie das Feld „TT.MM.JJJJ“ mit ◀◀ und ▶▶ (⌂) und ändern Sie die Werte. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken von.



## Die Software

So installieren Sie das **ASUS uFOTO-Dienstprogramm**:

1. Legen Sie die Unterstützungs-CD in das optische Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol **ASUS uFOTO-Dienstprogramm**, führen Sie die Installation anschließend bis zum Ende aus, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
3. Nach der Installation starten Sie Ihren Computer bitte neu.

### Datensynchronisierung

Die Synchronisierungsfunktion macht die Übertragung von Fotos und MP3-Dateien in Ihr uFOTO kinderleicht.



Achten Sie darauf, dass das ASUS uFOTO-Dienstprogramm bereits installiert ist, bevor Sie diese Funktion benutzen.

### So synchronisieren Sie Daten:

1. Schließen Sie ihr uFOTO über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
2. Wählen Sie **Massenspeicher**, drücken Sie dann  zum Aufrufen.
3. Doppelklicken Sie zum Starten der **ASUS uFOTO-Ordnersynchronisierung** auf das **ASUS uFOTO-Dienstprogramm**-Symbol auf dem Computer-Desktop.
4. Kopieren Sie Ihre MP3-Liebblingsdateien in den Ordner **Meine uFOTO-Musik**, kopieren Sie Fotos in den Ordner **Meine uFOTO-Bilder**.



Bevor Sie Dateien synchronisieren, vergewissern Sie sich, ob die Dateien schon in **C:\My Documents\My uFOTO Picture\** oder **C:\My Documents\My uFOTO Music\** vorhanden sind.

5.
  - Klicken Sie zum Starten der Synchronisierung auf **Auto**.
  - Klicken Sie auf **Meine uFOTO-Bilder synchronisieren**, um nur den **Meine uFOTO-Bilder**-Ordner synchronisieren zu lassen.
  - Klicken Sie auf **Meine uFOTO-Musik synchronisieren**, um nur den **Meine uFOTO-Musik**-Ordner synchronisieren zu lassen.

### Sekundäranzeige

Sie können uFOTO als zweiten Bildschirm an Ihren Computer anschließen und darauf nahezu beliebige Inhalte anzeigen lassen.



Achten Sie darauf, dass das ASUS uFOTO-Dienstprogramm bereits installiert ist, bevor Sie diese Funktion benutzen.

## So starten Sie das Sekundäranzeige-Dienstprogramm:

1. Schließen Sie ihr uFOTO über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
2. Wählen Sie **Sekundäranzeige**, anschließend drücken Sie  zum Aufrufen.
3. Starten Sie das **ASUS Sekundäranzeige-Dienstprogramm** durch Doppelklicken des **Sekundäranzeige**-Symbols auf dem Computer-Desktop.

## So benutzen Sie die Sekundäranzeige-Funktionen:

Wenn das Dienstprogramm läuft, wird dasselbe Bild auf dem Computer und auf Ihrem uFOTO angezeigt.



## Bildschirm anpassen

Mit den folgenden Schaltflächen passen Sie den Anzeigebildschirm an.

-  und  : Zum Vergrößern oder Verkleinern.
-  : Zum Anpassen mit Änderungen des Bildseitenverhältnisses.
- **1:1** : Zum Anpassen mit Beibehaltung des Bildseitenverhältnisses.

## Optimalen Sekundäranzeigemodus auswählen

Das Sekundäranzeige-Dienstprogramm bietet drei unterschiedliche Anzeigemodi. Sie können auswählen, welcher Modus in verschiedenen Situationen der richtige für Sie ist.




Duplikatmodus und Auswahlmodus der Sekundäranzeigefunktion werden nur unter Windows® Vista unterstützt.

### Duplikatmodus:

In diesem Modus arbeitet uFOTO als zweites Anzeigegerät. Beim Bearbeiten eines Textes, Löschen einer Datei, Schreiben eines Satzes und anderen Tätigkeiten sehen Sie dieselben Bewegungen gleichzeitig.

Im Duplikatmodus wird der Bildschirm Ihres Computers mit Ihrem uFOTO nachgebildet.




#### **Handförmiger Mauszeiger**

Mit dem handförmigen Mauszeiger können Sie die Bildschirmposition anpassen, indem Sie den Bildschirm mit der Maus verschieben.




### Auswahlmodus:

Wählen Sie das Fenster, das Sie mit uFOTO darstellen möchten, durch Verschieben der Bildlaufleiste im Vorschaubildschirm aus.




Nach der Auswahl des Fensters markieren Sie das Kontrollkästchen rechts unten im Vorschaubildschirm.




Erweiterungsmodus:

Im Erweiterungsmodus können Sie das aktuelle Anzeigefenster verbergen, indem Sie es aus dem Computer-Desktop herausziehen. Passen Sie die Position des Fensters im uFOTO an, indem Sie denselben Bildschirm mit dem handförmigen Mauszeiger im Einstellungsfenster verschieben.



Sie können auch einen Teil des aktuellen Anzeigefensters mit Ihrem uFOTO anzeigen lassen.




## Erweiterte Einstellungen

Durch Anklicken von **Erweitert** können Sie Einstellungen wie Bildeinstellungen und Anzeigeeinstellungen konfigurieren.



Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Qualität, Geschwindigkeit)



Anzeigeeinstellingen



# Technische Daten

Anzeigetyp	TFT LCD
Anzeigegröße	17 cm-Bildschirm
Auflösung	720 x 480
Pixelraster	0,1905 mm x 0,1905 mm
Helligkeit (maximal)	220 nits
Kontrastverhältnis (typisch)	800:1
Reaktionszeit	30 ms
Akku	Interner / nicht austauschbarer Lithium-Polymer-Akku
Akkubetriebszeit	Ausreichend für 60 Minuten Betrieb > 60 % Kapazität nach 500 Ladezyklen
Ton	Zwei 1-W-Stereolautsprecher
Stromversorgung	Schaltnetzteil
IEin-/Ausgabeanschlüsse	1 x USB 2.0 High Speed Host (mini-A/B) 1 x Slave/OTG (Typ A, weiblich), 3,5 mm-Stereoklinkenanschluss
Speicherkarten	CF Type I SD, MMC, xD, MS and MS Pro
Interner Speicher	NAND-Flash: 128 MB
Unterstützte Dateiformate	Bilder: JPEG, BMP, GIF Musik: MP3
Kompatible Betriebssysteme	<b>Massenspeicher:</b> Windows® 2000/ME/XP/Vista, Mac OS X <b>Sekundäranzeige:</b> Windows® XP/Vista
Firmware-Aktualisierung	Durch externe Speicherkarten (SD, mini SD).
Unterstützte Sprachen	Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Englisch
Zulassungen/ Zertifizierungen	UL/cUL, CB, CE, Gost-R, CCC, FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, RoHS, PSB, Vista Compliance

\*Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

# Problemlösung (FAQ)

Problem	Mögliche Lösung
uFOTO schaltet sich nicht ein	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie nach, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist.</li><li>• Überzeugen Sie sich davon, dass Ihr uFOTO voll geladen ist.</li></ul>
Die restliche Akkukapazität wird falsch angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dieser Effekt tritt auf, wenn Sie Ihr uFOTO in einer extrem heißen oder kalten Umgebung benutzen.</li><li>• Die angezeigte restliche Akkukapazität kann von der tatsächlichen Kapazität abweichen. Damit wieder die richtigen Werte angezeigt werden, entladen Sie den Akku vollständig und laden ihn danach wieder auf.</li><li>• Der integrierte Akku ist leer. Laden Sie Ihr uFOTO durch Anschließen des Netzteils auf.</li></ul>
Die Sekundäranzeigefunktion lässt sich nicht starten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.</li><li>• Das ASUS uFOTO-Dienstprogramm wurde nicht komplett installiert. Installieren Sie das Dienstprogramm anhand der Hinweise auf Seite 2-19 noch einmal.</li><li>• Sekundäranzeigefunktion und Massenspeichermodus können nicht gemeinsam arbeiten. Achten Sie darauf, dass der Massenspeichermodus nicht eingestellt ist, wenn Sie die Sekundäranzeigefunktion starten.</li></ul>
Ich kann keine Fotos oder MP3-Dateien in uFOTO importieren.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der interne Speicher ist voll. Löschen Sie einige Dateien aus dem uFOTO.</li></ul>
Die LCD-Helligkeit schwankt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schauen Sie nach, ob die Auto-Beleuchtung eingeschaltet ist. Wenn diese Funktion aktiv ist, stellt sich die LCD-Beleuchtung automatisch auf die Umgebungshelligkeit ein.</li></ul>

