


ASUS[®]

UFOTO

UF735

Guida Utente



I3371

Prima Edizione V1

Gennaio 2008

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall' acquirente a scopi di backup, senza l' espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

L'assistenza o la garanzia del prodotto non sarà valida nei seguenti casi: (1) il prodotto è stato riparato, modificato o alterato, salvo che tale riparazione, modifica o alterazione non sia autorizzata per iscritto da ASUS; o (2) il numero di serie del prodotto manchi o sia stato reso illeggibile.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM'E' ", SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO .

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d' autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell' utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l' utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l' assistenza tecnica o il supporto per l' utilizzo del prodotto, compreso l' utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonché le spese e gli altri termini relativi all' assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l' assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell' utente, prima ancora di richiedere l' assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi. ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all' utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa.

Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

Sommario

Comunicazioni	vii
Informazioni in materia di Sicurezza	viii
Cura e Pulizia	ix
Note sulla Guida	x
Ulteriori Approfondimenti	x

Capitolo 1: Descrizione Hardware

Contenuto della Confezione	1-2
Requisiti di Sistema per la Funzione Schermo Secondario	1-3
Descrizione Hardware	1-4
Vista Anteriore	1-4
Vista Posteriore	1-4
Vista Laterale	1-5
Connessioni uFOTO:	1-6
Come Collegare uFOTO	1-6

Capitolo 2: Descrizione delle Funzioni

Come utilizzare uFOTO per la prima volta	2-2
Impostazioni Lingua, Data/Ora	2-2
Installazione dell' Utilità ASUS uFOTO	2-2
Collocazione di uFOTO	2-3
Schermata Menu	2-4
Configurazione di uFOTO	2-4
Visione di Foto	2-9
Visualizzazione di Immagini da Sogenti Diverse:	2-9
Anteprima Foto	2-10
Regolazione degli Effetti	2-11
Copia di Foto su uFOTO	2-12
Eliminazione di Foto da uFOTO	2-13
Ascolto di MP3s	2-14
Copia di file MP3 su uFOTO	2-15
Eliminazione di file MP3 da uFOTO	2-16
Calendario	2-17
Presentazione con Calendario	2-17
Reminiscenza	2-18

Introduzione ai Software	2-19
Sincronizzazione Dati	2-19
Schermo Secondario	2-19
Specifiche Tecniche	2-24
Analisi dei Problemi (FAQ).....	2-25

Comunicazioni

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

As an Energy Star® Partner, our company has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Informazioni in materia di Sicurezza

- Prima di installare uFOTO, leggere attentamente l'intera documentazione allegata alla confezione.
- Per evitare il rischio d'incendio o di scosse elettriche, non esporre mai uFOTO a pioggia o umidità.
- Non tentare mai di aprire la copertura di uFOTO. I voltaggi pericolosi al suo interno potrebbero provocare gravi lesioni fisiche.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Alla rilevazione di un danno, contattare immediatamente il rivenditore.
- Assicurarsi di utilizzare uFOTO soltanto con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. In caso di incertezza sul tipo di alimentazione della propria abitazione, consultare il fornitore o la società elettrica locale.
- Utilizzare la spina corretta, conforme agli standard elettrici locali.
- Non sovraccaricare le prese elettriche e le prolunghe. Il sovraccarico può provocare incendi o scosse elettriche.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non collocare uFOTO dove può essere bagnato.
- Collocare uFOTO su di una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non sarà utilizzata per lungo tempo. Questo proteggerà il dispositivo dai danni provocati da picchi di corrente.
- Per assicurare un corretto funzionamento, utilizzare uFOTO soltanto con computer marchiati UL, con ricettacoli configurati fra 100 e 240V AC.
- In caso di problemi tecnici con uFOTO, contattare un tecnico abilitato per l'assistenza o il rivenditore.



Il simbolo del bidone sbarrato, come da figura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico e batterie a bottone contenenti mercurio) non deve essere gettato nei rifiuti comuni. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

Cura & Pulizia

- Seguire le tecniche corrette per sollevare e collocare uFOTO. Afferrare le estremità del dispositivo per sollevare o trasportare uFOTO.
- Spegnerne uFOTO e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie del monitor con un panno senza peluria e non abrasivo. Le macchie possono essere rimosse con un panno inumidito leggermente con un detergente neutro.
- Evitare detersivi che contengano alcool o acetone. Utilizzare detersivi specifici per la pulizia di LCD. Non spruzzare mai detersivi direttamente sullo schermo, perchè potrebbero gocciolare all'interno del dispositivo e provocare scosse elettriche.

Le seguenti manifestazioni sono normali con uFOTO:

- All'inizio lo schermo può tremolare a causa della natura della luce fluorescente. In questo caso, spegnere e poi riaccendere il dispositivo.
- Si potrebbe notare una leggera irregolarità nella luminosità dell'immagine, in base alla grafica utilizzata.
- Quando la stessa immagine è visualizzata per ore, l'impressione di quest'ultima può restare sullo schermo, dopo aver cambiato immagine. Lo schermo si ripristinerà lentamente; altrimenti, si può eseguire il reset del dispositivo.
- In caso di problemi nell'utilizzo del dispositivo, rivolgersi al rivenditore. Non tentare di riparare il dispositivo da sé.

Note sulla Guida

Nella guida sono presenti alcuni avvertimenti o note, che consentono di eseguire in maniera sicura e completa attività a cui si riferiscono. Queste note sono caratterizzate da diversi livelli di importanza, come descritto di seguito:



AVVERTENZA: Istruzioni da osservare **OBBLIGATORIAMENTE** per evitare di farsi male.



IMPORTANTE! Informazioni su azioni da evitare per prevenire danni a componenti, dati o persone.



SUGGERIMENTO: Suggerimenti e informazioni utili per il completamento di un'operazione.



NOTA: Informazioni aggiuntive per situazioni particolari.

Ulteriori Approfondimenti

Riferirsi alle seguenti fonti per informazioni aggiuntive ed aggiornamenti su prodotti e software.

1. Siti Web ASUS

I siti web ASUS nel mondo forniscono informazioni aggiornate su hardware e software ASUS.

Visitare <http://www.asus.com>


2. Documentazione Aggiuntiva

Nella confezione potrebbe essere contenuta documentazione aggiuntiva, come brochure o volantini, inserita dal rivenditore. Tale documentazione non fa parte della confezione standard.

Capitolo 1


Descrizione Hardware

Questo capitolo fornisce una descrizione generale di uFOTO UF735, compresi i requisiti per l'installazione, le caratteristiche hardware e le procedure di base per l'installazione.




Contenuto della Confezione


Controllare che nella confezione della Cornice Fotografica Digitale uFOTO UF735 siano presenti i seguenti articoli:




Cornice Fotografica uFOTO



Alimentatore



Cavo USB



CD di Supporto



Guida Rapida



Certificato di Garanzia



Contattare immediatamente il rivenditore, in caso di danno o smarrimento di uno dei suddetti articoli.

Accessori Opzionali :



Fotocamera Digitale
(in modalità archiviazione di massa)



Unità flash USB



PC / Notebook



Scheda di Memoria

Requisiti di Sistema per la Funzione Schermo Secondario

Assicurarsi che il sistema del PC/Notebook soddisfi i requisiti minimi.

Requisiti Minimi


- Windows XP
- CPU da 1GHz
- RAM da 512MB
- 150MB di spazio libero su HD

Specifiche Consigliate


- Windows XP
- CPU da 2GHz
- RAM da 1GB
- 150MB di spazio libero su HD

Descrizione Hardware

Vista Anteriore




Vista Posteriore



(Dal pannello posteriore)


Pulsante	Funzione
	Selezione singola, tasto rapido per il controllo del volume, selezione calendario-foto
	Esci
	Menu per selezione avanzata
	Destra / Giù
	Sinistra / Su
	Conferma / Esegui o Pausa / Accensione Rapida
	Accendi/Spegni

Vista Laterale




Connessioni di uFOTO


Le illustrazioni sottostanti mostrano i dispositivi collegabili a uFOTO.




Come Collegare uFOTO:




1. Inserire l'alimentatore uFOTO in una presa elettrica.



- 2.a. Collegare la fotocamera digitale (in modalità archiviazione di massa) o l'unità flash USB a uFOTO.



- 2.b. Inserire la scheda di memoria nello slot per la scheda.




- 2.c. Collegare uFOTO al PC o notebook come un dispositivo di archiviazione di massa o uno schermo secondario.

Capitolo 2

Descrizione delle Funzioni

Questo capitolo rappresenta una guida all' utilizzo delle funzioni di uFOTO, fra cui la visione di foto, l' ascolto di MP3, la visualizzazione del calendario e l' utilizzo dello Schermo Secondario.




Come Utilizzare uFOTO per la Prima Volta

Impostazioni Lingua, Data/Ora


1. Premere  o  per accendere il dispositivo.
2. Aprire il Menu Impostazioni
3. Selezionare Lingua per scegliere la lingua preferita.
4. Selezionare Ora e Data per impostare l'ora e la data.



 serve soltanto per un' accensione rapida; non è possibile premere  per spegnere il dispositivo. Premere  per accendere o spegnere normalmente uFOTO.



Pulsante di accensione



Installazione dell' Utilità ASUS uFOTO

L' Utilità ASUS uFOTO contiene due funzioni: sincronizzazione dati e schermo secondario. Per utilizzare tali funzioni, assicurarsi di aver installato correttamente l' Utilità ASUS uFOTO.

Per installare **Utilità uFOTO ASUS**:

1. Inserire il CD di supporto nell' unità ottica.
2. Cliccare due volte sull' icona **Utilità uFOTO ASUS**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare l' installazione.
3. Al termine dell' installazione, riavviare il computer.

Collocazione di uFOTO

Grazie ad un piedistallo girevole, è possibile porre facilmente uFOTO in senso orizzontale o verticale su una superficie stabile e piatta.



Posizione Orizzontale




Posizione Verticale




Lo schermo ruota automaticamente di 90 gradi in senso orario, in base all' orientazione prescelta.

Regolazione del Piedistallo



Ruotare il piedistallo in senso orario per regolare e sostenere il dispositivo in posizione orizzontale o verticale.




Vista Posteriore



Vista Anteriore

E' inoltre possibile ruotare il piedistallo verso l' alto per appendere il dispositivo come da figura:



Schermata Menu

uFOTO mette a disposizione numerose funzioni audio video, come la visione di foto, l'ascolto di mp3, la visualizzazione del calendario digitale e la possibilità di uno Schermo Secondario.



Configurazione di uFOTO

Configurare le numerose impostazioni di base, alla pagina Impostazioni. Dal menu principale, utilizzare ◀▶ o ▶▶ per selezionare l'icona **Impostazioni**  e premere il pulsante di conferma (⏏) per entrare.




Lingua

Dal menu Impostazioni, mediante ◀◀ e ▶▶ selezionare la voce Lingua, quindi premere Ⓜ per entrare. Selezionare la lingua prescelta dall'elenco delle lingue supportate, quindi premere Ⓜ per confermare la selezione.




Ora e Data

Dal menu **Impostazioni**, mediante ◀◀ o ▶▶ selezionare la voce **Ora e Data**, quindi premere Ⓜ per impostare l'ora e la data esatta, da visualizzare su Calendario.



Per impostare l'ora:


1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Ora e Data** > **Ora** per visualizzare la seguente schermata:



2. Mediante ◀◀ o ▶▶ selezionare il campo (hh/mm/ss) e modificare i valori. Premere Ⓜ per confermare le impostazioni.

Per impostare la data:

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Ora e Data** > **Data** per visualizzare la seguente schermata:



2. Premere ◀◀ o ▶▶ per selezionare il campo (mm /dd /yyyy) e modificare i valori. Premere Ⓜ per confermare le Impostazioni.

Luminosità


Selezionare la voce Luminosità ed uno dei valori per la regolazione dell'intensità.

Impostazioni Sveglia

1. Dal menu principale, selezionare **Impostazioni > Sveglia** per visualizzare la seguente schermata.



2. Premere ◀◀ o ▶▶ per effettuare le pre-impostazioni della sveglia, quindi premere Ⓜ.




- Configurare la funzione snooze.




- Scegliere l'ora della sveglia.



- Impostare il tipo di sveglia.



- Selezionare **Opzioni Audio** per impostare la suoneria, scegliendola dalla cartella musicale interna, dalla scheda di memoria, dal dispositivo USB o dal computer.



- Selezionare **Volume** per regolare il volume della sveglia mediante **◀◀ 0 ▶▶**.





AI Light

La funzione AI Light regola automaticamente la luminosità dello schermo LCD, in base all' illuminazione dell' ambiente circostante.

Light-in-Motion

Quando attivata, entrambi i lati del pannello LCD si illuminano di un colore specifico.




Informazioni

Aprire questa pagina per visualizzare nei dettagli le informazioni su uFOTO, lo stato della scheda di memoria inserita e la versione software utilizzata.



Ripristino Predefiniti

Selezionare **Si** per ripristinare i valori predefiniti oppure **No** per mantenere le attuali impostazioni.



Visione di Foto

Grazie a uFOTO , è possibile visualizzare facilmente le immagini salvate in schede SD/MMC, schede DF, Memoria Stick, schede xD, fotocamere digitali, dispositivi USB oppure nella cartella **Le Mie Immagini uFOTO** del computer.




Consultare le specifiche a pagina 2-24 per i formati dei file immagine supportati.

Visualizzazione di Immagini da Sorgenti Diverse:

Per visualizzare immagini contenute nella propria scheda di memoria :

1. Inserire la scheda di memoria contenente le foto all' interno dello slot corrispondente.




2. Selezionare i(l) file immagini da visualizzare.

Per guardare le immagini contenute in un dispositivo USB (FotoCamera Digitale / Disco flash USB):

1. Collegare il cavo USB in dotazione dalla fotocamera digitale a uFOTO.



Inserire il disco flash USB nella porta USB di uFOTO.



2. Selezionare i(l) file da visualizzare.

Per guardare immagini dalla cartella "Le mie Immagini uFOTO" nel computer (Funzione Schermo Secondario):

1. Collegare il cavo USB in dotazione dal computer a uFOTO.



2. Consultare il paragrafo "**Sincronizzazione Dati**" a pagina 2-19 per dettagli sulle modalità di sincronizzazione delle foto nel computer con uFOTO.

Anteprima Foto

1. Dal menu principale, utilizzare ◀◀ o ▶▶ per selezionare , quindi premere Ⓞ per accedere.
2. Scegliere la sorgente delle foto, quindi premere Ⓞ per visualizzare lo schermo con le opzioni disponibili.
3. Nello schermo con le opzioni , premere ◀◀ e ▶▶ per selezionare una foto, quindi premere Ⓞ per la visualizzazione a schermo intero.

Durante la visione della foto selezionata, è possibile passare alla foto precedente o successiva premendo ◀◀ e ▶▶. La pressione di Ⓞ consente di passare fra la modalità Presentazione e la modalità Sfoglia.

Modifica della sequenza fotografica

Per modificare la sequenza nella visualizzazione delle foto:

1. Nella schermata Sfoglia, mediante ◀◀ o ▶▶ evidenziare una foto, quindi premere per selezionare la casella sotto la foto.
2. Premere , quindi utilizzare ◀◀ o ▶▶ per evidenziare l'elemento **Sposta Avanti / Sposta Indietro** a piacere.
3. Premere Ⓞ per confermare le impostazioni.

Regolazione degli Effetti

Durante la visione di una foto, premere  per configurare le seguenti impostazioni:



1 Foto-in-motion

Visualizza le foto in cinque differenti modalità.

- **Standard:** offre un equilibrio fra il piacere visivo e la pienezza cromatica.
- **Modalità Vivida:** aumenta la saturazione ed il contrasto per un colore più puro.
- **Modalità Nostalgica:** visualizza le foto in stile antico.
- **Modalità Proiettore:** migliora la nitidezza del colore ed il contrasto cromatico.
- **Modalità Bianco e Nero:** visualizza le foto in bianco e nero.

2 Modalità Presentazione

Visualizza automaticamente le foto in ordine progressivo, evitando di dover cliccare su ciascuna foto.

3 Effetto Transizione

Presenta numerosi effetti di transizione.

4 Frequenza

Consente di impostare la frequenza nella transizione delle foto .

5 Modalità Storia

Una dimostrazione fotografica integrata con sottofondo musicale.

6 Riproduzione MP3

Consente di selezionare la musica desiderata, dal dispositivo di archiviazione, durante la visione di foto.

7 Menu MP3

Permette di regolare il volume e la modalità di riproduzione del file MP3 in esecuzione.

Copia di Foto su uFOTO

E' possibile copiare le foto preferite da schede di memoria, dispositivi USB, PC o Notebook su uFOTO.

Tabella delle Capacità della Memoria

Voci	Spazio
Memoria Interna	128MB
Memoria disponibile	100MB



- Quando archiviate nella memoria interna di uFOTO, le foto sono automaticamente ridimensionate a risoluzione 720 x 480.
- Il sistema operativo di uFOTO necessita circa 28MB di memoria interna complessiva.
- 100MB consentono di archiviare oltre 700 foto.

Copia di una singola foto:

1. Quando si sfogliano le foto, evidenziarne una, quindi cliccare  per selezionare la casella sotto la foto e premere .
2. Selezionare **Copia in**, quindi premere .
3. Scegliere la sorgente di archiviazione dove incollare la foto copiata, quindi premere  per confermare.

Copia di tutte le foto:

1. Mentre si scorrono le foto, premere .
2. Selezionare **Seleziona Tutto**, quindi premere .
3. Premere  di nuovo, selezionare **Copia in**, quindi premere .
4. Scegliere la sorgente di archiviazione in cui salvare le foto copiate, quindi premere  per confermare.

Eliminazione di Foto da uFOTO

Eliminazione di una singola foto :

1. Quando si sfogliano le foto, evidenziarne una, quindi cliccare  per selezionare la casella sotto la foto e premere .
2. Selezionare **Elimina**, quindi premere .
3. Scegliere **Sì** per eliminare il file, oppure **No** per interrompere la selezione.

Eliminazione di tutte le foto:

1. Mentre si scorrono le foto, premere .
2. Scegliere **Seleziona Tutto**, quindi premere .
3. Premere  di nuovo, quindi cliccare **Elimina** e premere .
4. Scegliere **Sì** per eliminare il file, oppure **No** per interrompere la selezione.

Ascolto di MP3

Prova uFOTO! uFOTO è in grado di riprodurre file musicali da schede di memoria, dispositivi USB oppure dalla cartella **La Mia Musica uFOTO** nel computer.

Dal menu principale, tramite  e  selezionare  e premere  per accedervi.



uFOTO supporta soltanto file in formato **.mp3**.

Per riprodurre musica da una scheda di memoria:

1. Inserire la scheda di memoria con i file MP3 nello slot corrispondente.
2. Selezionare il(l) file musicale da riprodurre.

Per riprodurre musica da un dispositivo USB:

1. Collegare il dispositivo USB con i file MP3 a uFOTO tramite il cavo USB in dotazione.

Oppure:

Inserire il dispositivo USB nella porta USB su uFOTO.


2. Selezionare i file musicali da riprodurre.

Per riprodurre musica dalla cartella "La Mia Musica uFOTO" nel computer:

1. Collegare il computer a uFOTO con il cavo USB in dotazione.
2. Installare il software nel CD di supporto.
3. Trovare la cartella "La Mia Musica uFOTO" nel computer.
4. Consultare il paragrafo "**Sincronizzazione Dati**" a pagina 2-19 per dettagli sulle modalità di sincronizzazione di file musicali nel computer su uFOTO.

Durante la riproduzione di MP3, appare la seguente schermata:

Premere  e regolare il volume e la modalità di riproduzione del file MP3 in esecuzione.



Lunghezza del Brano /
Tempo trascorso

Copia di file MP3 su uFOTO

E' possibile copiare i file MP3 preferiti da schede di memoria, dispositivi USB, PC o Notebook su uFOTO.

Copia di un singolo file MP3 :

1. Dalla schermata con l' elenco di riproduzione, evidenziare un file MP3, quindi cliccare  per selezionare la casella sotto il file e premere .
2. Selezionare **Copia in**, quindi premere .
3. Scegliere la sorgente di archiviazione, dove salvare il file MP3 copiato, quindi premere .

Copia di tutti i file MP3:

1. Dall' interno della schermata con l' elenco di riproduzione, premere .
2. Selezionare **Seleziona Tutto**, quindi premere .
3. Premere  di nuovo, quindi selezionare **Copia in** e premere .
4. Scegliere la sorgente di archiviazione dove salvare i file mp3 copiati, quindi premere .

Eliminazione di File MP3 da uFOTO

Eliminazione di un singolo file MP3:

1. Dalla schermata con l'elenco di riproduzione, evidenziare un file MP3, quindi cliccare  per selezionare la casella sotto il file e premere .
2. Selezionare **Elimina**, poi premere .
3. Scegliere **Sì** per eliminare il file oppure **No** per interrompere la selezione.

Eliminazione di tutti i file MP3:

1. Dalla schermata con l'elenco di riproduzione, premere .
2. Selezionare **Seleziona Tutto**, poi premere .
3. Premere  di nuovo, quindi selezionare **Elimina** e premere .
4. Scegliere **Sì** per eliminare i file oppure **No** per interrompere la selezione.

Calendario

Dal menu principale, utilizzare ◀◀ o ▶▶ per selezionare , quindi premere Ⓜ per entrare.



Presentazione con Calendario

Durante la visualizzazione del calendario, è possibile vedere, al tempo stesso, le foto in modalità presentazione.

Dalla schermata Calendario, premere , quindi seguire i passaggi in **Visione di Foto** per visualizzare le foto.

Configurazione delle Impostazioni Calendario

Dalla schermata Calendario, premere  per configurare numerose impostazioni per la visualizzazione di foto e la riproduzione di musica.

1 Modalità Presentazione

Consente di disattivare la modalità presentazione o di impostare la modalità casuale / sequenziale.

2 Effetto Transizione

Dà la possibilità di scegliere numerosi effetti di transizione.

3 Frequenza

Consente di impostare la frequenza di transizione delle foto.

4 Riproduzione MP3

Consente di selezionare la musica desiderata dal dispositivo di archiviazione, durante la visualizzazione del calendario o di foto.

5 Sorgente Fotografica

Consente di selezionare un dispositivo di archiviazione in cui si trovano le foto.

6 Reminiscenza

Un collegamento rapido alla funzione Reminiscenza. Riferirsi al paragrafo successivo **Reminiscenza** per i dettagli.

7 Modalità Schermo Intero/Secondario

Consente di visualizzare il calendario come **Schermo Secondario** o a **Schermo Intero**.

8 Menu MP3

Permette di regolare il volume e la modalità di riproduzione per il file MP3 in esecuzione.

Reminiscenza

La funzione Reminiscenza dà la possibilità di cercare una foto in base alla data in cui la foto è stata scattata.

Utilizzare ◀◀ e ▶▶ per selezionare il campo (mm / gg / aaaa) e modificare i valori. Premere Ⓞ per confermare le impostazioni.



Introduzione ai Software

Per installare l' **Utilità uFOTO ASUS**:

1. Inserire il CD di supporto nell' unità ottica.
2. Cliccare due volte sull' icona **Utilità uFOTO ASUS**, e seguire le indicazioni sullo schermo per completare l' installazione.
3. Al termine dell' installazione, riavviare il computer.

Sincronizzazione Dati

La funzione di sincronizzazione facilita e velocizza notevolmente il passaggio di foto e file MP3 su uFOTO.



Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi di aver installato l' Utilità uFOTO ASUS.

Per sincronizzare dati:

1. Collegare uFOTO al computer mediante il cavo USB in dotazione.
2. Selezionare **Archiviazione di Massa**, quindi premere  per accedere.
3. Cliccare due volte sull' icona **Utilità uFOTO ASUS** sul desktop del computer per avviare l' utilità di sincronizzazione nella cartella **ASUS uFOTO** .
4. Copiare i file MP3 preferiti nella cartella **La Mia Musica uFOTO** e le foto nella cartella **Le Mie Immagini uFOTO** .



Prima di sincronizzare i file, assicurarsi che i file siano già in **C:\Documenti\ Le Mie Immagini uFOTO** oppure **C:\ Documenti\ La Mia Musica uFOTO**.

5. • Cliccare **Auto** per avviare la sincronizzazione.
- Premere **Sincr. Le Mie Immagini uFOTO** per sincronizzare soltanto la cartella **Le Mie Immagini uFOTO**.
- Cliccare **Sincr. La Mia Musica uFOTO** per sincronizzare soltanto la cartella **La Mia Musica uFOTO**.

Schermo Secondario

uFOTO può essere utilizzato come uno schermo secondario rispetto al computer e visualizzare le finestre con le informazioni o le funzioni di messaggistica istantanea desiderate.



Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi di aver installato l' Utilità uFOTO ASUS.

Per avviare l' Utilità Schermo Secondario ASUS:

1. Collegare uFOTO al computer tramite il cavo USB in dotazione.
2. Selezionare **Schermo Secondario**, quindi premere **(F11)** per accedere .
3. Cliccare due volte **Schermo Secondario** sul desktop del computer per avviare l' **Utilità Schermo Secondario ASUS**.

Funzione Schermo Secondario:

Quando l'utilità è attivata, la medesima schermata è visualizzata sia sul computer che su uFOTO.



Regolazione dello Schermo

Premere i seguenti pulsanti per regolare la schermata visualizzata.

- e : per eseguire lo zoom avanti o indietro.
- : per adattare le proporzioni della schermata .
- **1:1** : per visualizzare la schermata nella proporzione originale.

Selezione della modalità Schermo Secondario ideale

L' Utilità Schermo Secondario presenta tre modalità di visualizzazione. E' possibile decidere quale modalità utilizzare nelle diverse situazioni.



Con il sistema operativo Windows[®] XP , la funzione Schermo Secondario supporta soltanto la modalità Duplicazione e la modalità Selezione.

Modalità Duplicazione:

Con la selezione di questa modalità, uFOTO diventa uno schermo secondario. E' possibile vedere gli stessi movimenti simultaneamente, durante l' editazione di una parola, l' eliminazione di un file, la redazione di una frase, ecc.

Alla selezione della modalità Duplicazione, lo schermo del computer è duplicato su uFOTO.



Cursore a forma di mano

Regolare la posizione della schermata trascinandola con il cursore a forma di mano.



Modalità Selezione:

Muovere la barra di scorrimento nella schermata anteprima per selezionare la finestra da visualizzare su uFOTO.




Barra di Scorrimento

Casella di Selezione

Schermata Anteprima

Dopo aver scelto la finestra, selezionare la casella corrispondente, sul lato inferiore destro della schermata anteprima.




Modalità Estensione:

All' attivazione della modalità Estensione, è possibile nascondere la finestra in visione, trascinandola all' esterno della finestra del desktop del computer. Regolare la posizione della finestra su uFOTO trascinando la stessa schermata con il cursore a forma di mano nel pannello di controllo.



E' anche possibile estendere parte della finestra in visione su uFOTO:



Impostazioni Avanzate

Cliccare Avanzate per modificare le impostazioni, fra cui la Regolazione dell' Immagine e le Impostazioni Schermo.



Regolazione dell' Immagine (Luminosità, Contrasto, Qualità, Velocità):



Impostazioni Schermo (selezione della risoluzione dello schermo)



Specifiche Tecniche

Tipo di Schermo	LCD TFT
Dimensioni dello Schermo	schermo a 7"
Risoluzione	720 x 480
Dimensioni Pixel	0.1905 mm x 0.1905 mm
Luminosità (Max.)	220 nits
Rapporto Contrasto (Tip.)	800:1
Tempo di Risposta	30 ms
Batteria	Batteria polimer. Litio - interna/non-remov. e ricaricabile
Durata della Batteria	60 minuti di operatività del sistema > 60% della capacità dopo 500 ricariche
Audio	1W x 2 altoparlanti stereo
Alimentazione	Alimentatore intercambiabile AC/DC
I/O	1x Host Alta Velocità USB 2.0 (mini A/B) 1x Slave/OTG (femmina tipo A) Jack audio da 3.5 mm (stereo)
Ingresso Dati	CF Tipo I SD, MMC, xD, MS e MS Pro
Memoria Interna	NAND Flash: 128MB
Formati file supportati	Foto: JPEG, BMP, GIF Musica: MP3
Compatibilità OS	Archiviazione di Massa: Windows® 2000/ME/XP/Vista, Mac OS X Schermo Secondario: Windows® XP/Vista
Aggiornamento Firmware	Tramite schede di memoria esterne (SD, mini SD)
Lingue supportate	inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, russo, cinese tradizionale e semplificato, giapponese e turco.
Approvazioni	UL/cUL, CB, CE, Gost-R, CCC, FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, RoHS, PSB, Compatibilità Vista

*Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Analisi dei Problemi (FAQ)

Problema	Possibile Soluzione
uFOTO non si accende.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che l'alimentatore sia correttamente collegato.• Controllare che la batteria uFOTO sia completamente carica.
L'indicatore di carica residua della batteria non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none">• Questo fenomeno si verifica quando si utilizza uFOTO in ambienti molto caldi o molto freddi.• La carica della batteria visualizzata è diversa da quella effettiva. Per correggere la visualizzazione, scaricare completamente e poi ricaricare la batteria integrata.• La batteria integrata è scarica. Collegare l'alimentatore a uFOTO per la ricarica.
Impossibile avviare la funzione Schermo Secondario	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo USB non è ben collegato.• L'utilità ASUS uFOTO non è stata completamente installata. Consultare la pagina 2-19 ed installare di nuovo l'utilità.• La funzione Schermo Secondario non può essere operativa insieme alla modalità Archiviazione di Massa. Assicurarsi di non essere in modalità Archiviazione di Massa prima di avviare la funzione Schermo Secondario.
Impossibile importare foto o file MP3 su uFOTO	<ul style="list-style-type: none">• La memoria interna è satura. Rimuovere alcuni file da uFOTO.
La luminosità dell' LCD non è stabile	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che la funzione AI Light sia stata attivata. All'attivazione della funzione, la retroilluminazione dell' LCD si regola automaticamente, in base all'ambiente circostante.

