


**ASUS<sup>®</sup>**

*UFOTO*

**UF735**

**Guía del usuario**



S3371

Primera Edición V1  
Enero 2008

**Copyright © 2008, ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.** Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito en el, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

La garantía del producto o servicio no será extendida si: (1) El producto es reparado, modificado o alterado, a menos que la reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) el número de serie del producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ÉSTE MANUAL “TAL COMO SE PRESENTA” SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN EVENTO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR PERDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PERDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SURGIR POR CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SU MANUALES O PRODUCTOS.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ESTÁ ORIENTADA A PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUDIERAN APARECER EN ÉSTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN EL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en éste manual podrían (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí solo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

# Tabla de Contenidos

Noticias .....	v
Precauciones de Seguridad .....	vi
Cuidados y Limpieza .....	vii
Notas que aparecen en este manual.....	viii
Para más información .....	viii

## Capítulo 1: Introducción al hardware

Contenido del paquete .....	1-2
Requisitos de memoria para la función de pantalla secundaria ...	1-3
Introducción al hardware .....	1-4
Vista frontal .....	1-4
Vista posterior.....	1-4
Vista lateral.....	1-5
Para conectar el marco digital para fotografías uFOTO:.....	1-6
Conectar el marco digital para fotografías uFOTO.....	1-6

## Capítulo 2: Procedimientos iniciales

Usar el marco digital para fotografías uFOTO por primera vez ....	2-2
Establecer el idioma, la hora y la fecha .....	2-2
Instalar la Utilidad ASUS uFOTO .....	2-2
Colocación del marco digital para fotografías uFOTO .....	2-3
Menú en pantalla .....	2-4
Configurar el marco digital para fotografías uFOTO .....	2-4
Ver fotografías .....	2-9
Mostrar imágenes de fuentes diferentes:.....	2-9
Realizar una vista previa de las fotografías .....	2-10
Efectos de ajuste .....	2-11
Copiar fotografías en el marco digital para fotografías uFOTO ....	2-12
Eliminar fotografías del marco digital para fotografías uFOTO ....	2-13
Escuchar música MP3 .....	2-14
Copiar archivos MP3 en el marco digital para fotografías uFOTO.....	2-15
Eliminar archivos MP3 del marco digital para fotografías uFOTO.....	2-16
Calendario.....	2-17
Presentación de diapositivas con el calendario .....	2-17
Recuerdos.....	2-18

Introducción al software.....	2-19
Sincronización de datos.....	2-19
Pantalla secundariay.....	2-19
Resumen de especificaciones .....	2-24
Solucionar problemas (preguntas más frecuentes).....	2-25

# Noticias

## Declaración de la Comisión federal de comunicaciones

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, podría provocar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá ninguna interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo o apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al utilizado para conectar el receptor.
- Consulte con su proveedor o con un técnico experto de radio y televisión para obtener ayuda.

Como Energy Star® Partner, nuestra compañía ha determinado que este producto cumple con las líneas directivas de Energy Star® de eficiencia energética.

## Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio desde un aparato digital como se establece en la normativa sobre interferencias de radio del Departamento de comunicaciones canadiense.

Este aparato digital clase B cumple con la regulación ICES-003 de Canadá.

## Precauciones de Seguridad

- Lea atentamente toda la documentación incluida antes de realizar ajustes en el uFOTO.
- Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el uFOTO a lluvia o humedad.
- Nunca abra el compartimiento que aloja al monitor. El alto nivel de voltaje dentro del uFOTO es peligroso y puede causar serias lesiones físicas.
- Antes de utilizar éste producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y en buen estado. Si detecta cualquier daño en éstos, contacte inmediatamente con su punto de venta.
- El uFOTO debe ser operado sólo desde el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía que será usada con su equipo, consulte con su punto de venta o empresa suministradora de energía en su localidad.
- Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estándar local.
- No sobrecargue las regletas de alimentación o cables de extensión. Sobrecargar estos elementos puede causar fuegos o descargas eléctricas.
- Evite polvo, humedad, y temperaturas extremas. No coloque el uFOTO en cualquier área en la que pudiera humedecerse.
- Coloque el uFOTO en superficies estables.
- Desconecte la unidad durante tormentas o si no va a ser usado por un periodo de tiempo extenso. Esto protegerá el uFOTO contra daños causados por fuentes de alimentación.
- Para asegurar una operación satisfactoria, utilice el uFOTO sólo con PCs listados en UL (agencia americana independiente para la seguridad de productos) con receptáculos configurados apropiadamente con un voltaje marcado de entre 100-240V de corriente alterna (AC).
- Si encuentra problemas técnicos con el uFOTO, contacte un servicio técnico cualificado o con su punto de venta.



Este símbolo de la papelera con ruedas tachada indica que el producto (equipo eléctrico y electrónico) no se debe arrojar a la basura municipal. Compruebe las normas locales sobre desecho de productos electrónicos.

## Cuidados y Limpieza

- Antes de levantar o reposicionar el uFOTO, se recomienda desconectar los cables de datos y alimentación. Siga las técnicas de levantamiento al posicionar el uFOTO. Al levantar o transportar el uFOTO, sujételo por los bordes. No levante el uFOTO utilizando la base o cables.
- Limpieza. Apague el uFOTO y desconecte el cable de alimentación. Limpie la superficie del uFOTO con un paño sin hebras ni productos abrasivos. Suciedades persistentes pueden ser limpiadas con un paño humedecido con algún producto limpiador suave.
- Evite utilizar productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Use un producto de limpieza especial para limpieza de LCDs. Nunca rocíe el producto directamente en la pantalla, ya que podría gotear dentro del uFOTO y causar problemas eléctricos.

### **Los siguientes síntomas son normales en el uFOTO:**

- La pantalla podría parpadear inicialmente debido a la naturaleza del tubo fluorescente. Apague el uFOTO y enciéndalo de nuevo para que el parpadeo desaparezca.
- El brillo del uFOTO podría ser desigual dependiendo del patrón que utilice en el escritorio.
- Al mostrar la misma imagen durante horas, tras cambiar de imagen la imagen previa podría permanecer reflejada. El uFOTO se recuperará lentamente, o si lo prefiere apague el uFOTO durante algunas horas.
- Si la pantalla parpadea, se apaga o no funciona, contacte con su punto de venta o centro de servicios para solucionar éste problema. ¡No intente reparar el uFOTO por sí mismo!

## Notas que aparecen en este manual

En esta guía se usan una serie de notas y advertencias que le permiten completar ciertas tareas de forma segura y eficiente. Estas notas tienen los siguientes grados de importancia:



---

**¡ADVERTENCIA!** Información para evitar daños en componentes, datos o de carácter personal..

---



---

**¡PRECAUCIÓN!** Información vital acerca de las acciones que se deben evitar para que no se produzcan daños en componentes, datos o de carácter personal.

---



---

**SUGERENCIA:** Consejos e Información útil para usuarios avanzados.

---



---

**NOTA:** Consejos e información para ayudar a completar una tarea.

---

## Para más información

Refiérase a las siguientes fuentes de información para más información o para acceder a actualizaciones del producto o software.

### 1. Sitios Web ASUS

Los sitios Web internacionales de ASUS proporcionan información sobre actualizaciones del hardware y software de sus productos. Refiérase a <http://www.asus.com>


### 2. Documentación opcional

Su producto podría incluir documentación opcional (como por ejemplo tarjetas de garantía) añadida por su punto de venta. Estos documentos no son parte del paquete estándar que acompaña a su producto.

# Capítulo 1


## *Introducción al hardware*

En este capítulo se proporciona una descripción general del marco digital para fotografías uFOTO UF735, como por ejemplo los requisitos de instalación, las funciones de hardware y los procedimientos básicos de instalación.




## Contenido del paquete


Compruebe que el paquete del Marco digital para fotografías uFOTO UF735 contiene los siguientes artículos:




Marco para fotografías uFOTO



Adaptador de alimentación



Cable USB



CD de soporte



Guía de inicio rápido



Tarjeta de garantía



Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

## Accesorios opcionales:



Cámara digital  
(en el modo de  
almacenamiento masivo)



Disco flash USB



PC / Equipo portátil



Tarjeta de memoria

## **Requisitos de memoria para la función de pantalla secundaria**

Asegúrese de que su PC o equipo portátil cumple los requisitos mínimos:

### **Requisitos mínimos**


- Windows XP
- Procesador de 1 GHz
- 51 MB de memoria RAM
- 150 MB de espacio disponible en disco duro

### **Especificaciones recomendadas**


- Windows XP
- Procesador de 2 GHz
- Memoria RAM de 1 GB
- 150 MB de espacio disponible en disco duro

# Introducción al hardware

## Vista frontal




## Vista posterior



## (Del panel posterior)


Botón	Función
	Selección única, tecla de acceso directo de control de volumen, conmutador de selección de fotografía y calendario
	Salir
	Menú para selección de opciones avanzadas
	Derecha / Abajo
	Izquierda / Arriba
	Confirmar / Reproducir o pausa / Encendido rápido
	Encender/Apagar

## Vista lateral




# Conectar el marco digital para fotografías uFOTO


Las ilustraciones siguientes muestran dispositivos que puede conectar al marco para fotografías uFOTO.



## Para conectar el marco digital para fotografías uFOTO:




1. Enchufe el adaptador de alimentación del marco digital para fotografías uFOTO a una toma de corriente.



- 2.b. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.



- 2.a. Conecte la cámara digital (en el modo de almacenamiento masivo) o el disco flash USB al marco digital para fotografías uFOTO.




- 2.c. Conecte el marco digital para fotografías uFOTO a su PC o equipo portátil como dispositivo de almacenamiento masivo o pantalla secundaria.

## Capítulo 2

# *Procedimientos iniciales*

Este capítulo le indica cómo usar las funciones del marco digital para fotografías uFOTO, como por ejemplo cómo ver fotografías, escuchar música MP3, mostrar el calendario y usar la función de pantalla secundaria.




# Usar el marco digital para fotografías uFOTO por primera vez

## Establecer el idioma, la hora y la fecha


1. Presione  o  para encender el dispositivo.
2. Vaya al menú Config.
3. Seleccione Idioma para establecer el idioma que prefiera.
4. Seleccione Fecha y h. para establecer la fecha y la hora.



 solamente se utiliza para encendido rápido; no puede presionar  para apagar el dispositivo. Presione  para encender o apagar el marco digital para fotografías uFOTO normalmente.



Botón de encendido



## Instalar la Utilidad ASUS uFOTO

La Utilidad ASUS uFOTO contiene dos funciones: sincronización de datos y pantalla secundaria. Para usar estas funciones como de costumbre, asegúrese de instalar la Utilidad ASUS uFOTO correctamente.

Para instalar la **Utilidad ASUS uFOTO**:

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica.
2. Haga doble clic en el icono **Utilidad ASUS uFOTO** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la instalación.

## Colocación del marco digital para fotografías uFOTO

Con su base de apoyo giratoria, puede colocar convenientemente el marco digital para fotografías uFOTO vertical u horizontalmente en una superficie plana y estable.




Colocación horizontal

Colocación vertical




La pantalla gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj automáticamente dependiendo de la orientación que prefiera.

### Ajustar la base de apoyo:



Gire la base de apoyo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la colocación vertical u horizontal y apoyar el marco en dichas posiciones.




Vista posterior



Vista frontal

También puede girar la base de apoyo para colocarla hacia arriba para colgar el marco tal y como se muestra:




## Menú en pantalla

El marco digital para fotografías uFOTO proporciona varias funciones visuales y de audio que permiten ver fotografías, escuchar música MP3, mostrar el calendario digital y usar la función de pantalla secundaria.



## Configurar el marco digital para fotografías uFOTO

Puede definir varias configuraciones básicas mediante la función Config. En el menú principal, use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el icono **Config.**  y, a continuación, presione el botón de confirmación  para entrar.



## Idiomas


En el menú Config. use ◀◀ y ▶▶ para seleccionar el elemento Idioma y, a continuación, presione ⏪ para entrar.

Resalte el idioma que desee en la lista de idiomas admitidos y, a continuación, presione ⏪ para confirmar la selección.




## Hora y fecha

En el menú **Config.**, use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el elemento **Fecha y h.** y, a continuación, presione ⏪ para establecer la hora y fecha precisas para la visualización del calendario.



### Para establecer la hora:

1. En el menú principal, vaya a **Config. > Fecha y h. > Hora** para mostrar la siguiente pantalla.



2. Use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el campo (hh / mm / ss) y cambie los valores. Presione ⏪ para confirmar la configuración.

### Para establecer la fecha:

1. En el menú principal, vaya a **Config. > Fecha y h. > Fecha** para mostrar la siguiente pantalla.



- Use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar el campo (mm / dd / aaaa) y cambie los valores. Presione Ⓜ para confirmar la configuración.

## Brillo


Entre en el elemento brillo para ajustar el brillo que desee.

## Establecer la alarma

- En el menú principal, vaya a **Config.** > **Alarma** para mostrar la siguiente pantalla.



- Use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar un valor preestablecido de alarma y, a continuación, presione Ⓜ.



- Posponga la alarma.



- Establezca la hora de la alarma.



- Establezca el tipo de alarma



- Seleccione **Opciones de Audio** para establecer la fuente del timbre de la caja musical interna o de la tarjeta de memoria personal, el dispositivo USB o su PC.



- Seleccione **Volumen** para ajustar el volumen mediante **◀◀** o **▶▶**.




## Luz AI

La función AI ajusta de forma inteligente el brillo de la pantalla LCD en función de las condiciones de iluminación del entorno de alrededor.

## Luz en movimiento

Si esta función está habilitada, ambos lados del panel LCD se iluminan en un color específico.




## Información

Entre en este elemento para ver información detallada sobre el marco digital para fotografías uFOTO, el estado de la tarjeta de memoria insertada y la versión de software actual.



## Establecer valores predeterminados

Seleccione **Sí** para restaurar la configuración predeterminada de fábrica o **No** para mantener la configuración actual.



## Ver fotografías

Con el marco digital para fotografías uFOTO, podrá mostrar fácilmente en su PC las imágenes almacenadas en una tarjeta (SD/ MMC, DF, Memory Stick, xD) en una cámara digital, en un dispositivo USB o en la carpeta **Mi imagen de uFOTO**.




Consulte el resumen de las especificaciones en la página 2-24 para conocer los formatos de archivo de imagen admitidos.

### Mostrar imágenes de fuentes diferentes:

#### @ Para mostrar las imágenes de una tarjeta de memoria personal:


1. Inserte una tarjeta de memoria con imágenes en la ranura correspondiente.




2. Seleccione los archivos de imagen que desea mostrar.

#### Para mostrar las imágenes del dispositivo USB (cámara digital o disco flash USB):

1. Conecte el cable USB incluido entre la cámara digital y el marco digital para fotografías uFOTO.




Inserte el disco flash USB en el puerto USB del marco digital para fotografías uFOTO.



2. Seleccione los archivos de música que desea mostrar.

**Para mostrar imágenes almacenadas en la carpeta “Mi imagen de uFOTO” en su PC (función de pantalla secundaria):**

1. Conecte el cable USB incluido entre su PC y el marco digital para fotografías uFOTO.



2. Consulte la sección “**Sincronización de datos**” en la página 2-19 para obtener detalles sobre cómo sincronizar fotografías de su PC en el marco digital para fotografías uFOTO.

**Realizar una vista previa de las fotografías**

1. En el menú principal, use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar  y, a continuación, presione Ⓜ para entrar.
2. Seleccione la fuente de las fotografías y presione Ⓜ para ver la pantalla de exploración.
3. En la pantalla de exploración, presion ◀◀ y ▶▶ para seleccionar una fotografía y, a continuación, presione Ⓜ para mostrar la vista completa.

Mientras ve la fotografía seleccionada, puede pasar a la anterior o siguiente presionando ◀◀ y ▶▶.

Presione Ⓜ para cambiar entre el modo Presentación y el modo Exploración.


**Cambiar la secuencia de las fotografías**

**Para cambiar la secuencia de visualización de las fotografías:**

1. En la pantalla de exploración, use ◀◀ o ▶▶ para resaltar una fotografía y, a continuación, presione  activar la casilla situada debajo de la fotografía.
2. Presione  y use ◀◀ o ▶▶ para resaltar el elemento **Avanzar / Mover al revés** según prefiera.
3. Presione Ⓜ para confirmar la configuración.

## Efectos de ajuste

Mientras ve la fotografía seleccionada, presione  para definir la siguiente configuración:



### 1 Foto en acción

Muestra las fotografías en cinco modos diferentes.

- **Estándar:** proporciona valores habituales y convencionales de usuario así como un enriquecimiento del color.
- **Modo Vivo:** mejora la saturación y el contraste para conseguir un color más saturado.
- **Modo Nostálgico:** muestra las fotografías en un estilo de imagen antigua.
- **Modo de luz:** mejora la nitidez del color y el contraste intenso.
- **Modo blanco y negro:** muestra las fotografías en blanco y negro.

### 2 Modo de Diapositiva

Muestra automáticamente las fotografías en orden, lo que evita que tenga que hacer clic en cada fotografía.

### 3 Ef. trans.

Proporciona varios efectos de transición.

### 4 Frec.

Le permite establecer la frecuencia de transición de las fotografías.

### 5 Modo de Historia

Demostración de fotografías integrada combinada con música de fondo.

### 6 Jugar con MP3

Le permite seleccionar la música deseada del dispositivo de almacenamiento mientras ve las fotografías.

## 7 Menú de MP3

Le permite ajustar el volumen y el modo de reproducción para el archivo MP3 que se esté reproduciendo en ese momento.

### Copiar fotografías en el marco digital para fotografías uFOTO

Puede copiar sus fotografías favoritas desde la tarjeta de memoria, el dispositivo USB, su PC o el equipo portátil al marco digital para fotografías uFOTO.

#### Tabla de capacidades de memoria (unidad: foto/pieza)

Elemento	Espacio
Memoria interna	128MB
Memoria utilizable	100MB



- Cuando se almacenan en la memoria interna del marco digital para fotografías uFOTO, las fotografías ajustan su tamaño automáticamente a la resolución 720 x 480.
- El sistema operativo del marco digital para fotografías uFOTO usa unos 28 MB de la memoria interna total.
- Con 100 MB puede almacenar unas 700 fotografías.

#### Copiar una sola fotografía:

1. Mientras explora las fotografías, resalte una, presione  para activar la casilla situada debajo de la fotografía y, a continuación, presione .
2. Seleccione **Copiar a** y presione .
3. Seleccione la fuente de almacenamiento donde desea pegar la fotografía copiada y, a continuación, presione  para confirmar la selección.

#### Copiar todas las fotografías:

1. Mientras explora las fotografías, presione .
2. Elija **Seleccionar todo** y, a continuación, presione .
3. Presione  de nuevo, seleccione **Copiar a** y, a continuación, presione .
4. Seleccione la fuente de almacenamiento donde desea pegar las fotografías copiadas y, a continuación, presione  para confirmar la selección.

## Eliminar fotografías del marco digital para fotografías uFOTO

### Eliminar una sola fotografía:

1. Mientras explora las fotografías, resalte una, presione  para activar la casilla situada debajo de la fotografía y, a continuación, presione .
2. Seleccione **Eliminar** y presione .
3. Seleccione **Sí** para eliminar el archivo o **No** para anular la selección.

### Eliminar todas las fotografías:

1. Mientras explora las fotografías, presione .
2. Elija **Seleccionar todo** y, a continuación, presione .
3. Presione  de nuevo, seleccione **Eliminar** y, a continuación, presione .
4. Seleccione **Sí** para eliminar el archivo o **No** para anular la selección.

## Escuchar música MP3

Disfrute del marco digital para fotografías uFOTO. uFOTO puede reproducir archivos de música almacenados en la tarjeta de memoria, en el dispositivo USB o en la carpeta **Mi imagen de uFOTO** de su PC.

En el menú principal, use ◀◀ o ▶▶ para seleccionar  y, a continuación, presione Ⓞ para entrar..



---

El marco digital para fotografías uFOTO solamente admite el formato de archivo **.mp3**.

---

### Para reproducir música de una tarjeta de memoria personal:

1. Inserte una tarjeta de memoria con archivos MP3 en la ranura correspondiente.
2. Seleccione los archivos de música que desea reproducir.

### Para reproducir música del dispositivo USB:

1. Conecte el dispositivo USB que contiene archivos MP3 al marco digital para fotografías uFOTO mediante el cable USB incluido.  
O bien:  
Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del marco digital para fotografías uFOTO.
2. Seleccione los archivos de música que desea reproducir.

### Para reproducir música de la carpeta “Mi música de uFOTO” de su PC:

1. Conecte su PC al marco digital para fotografías uFOTO mediante el cable USB incluido.
2. Instale el software del CD de soporte incluido.
3. Busque la carpeta “Mi música de uFOTO” en su PC.
4. Consulte la sección **“Sincronización de datos”** en la página 2-19 para obtener detalles sobre cómo sincronizar archivos de música de su PC en el marco digital para fotografías uFOTO.

La siguiente pantalla aparece mientras reproduce archivos MP3:



Duración de la música /  
Tiempo transcurrido

Presione  y ajuste el volumen y el modo de reproducción para el archivo MP3 que se esté reproduciendo en ese momento.

### **Copiar archivos MP3 en el marco digital para fotografías uFOTO**

Puede copiar sus archivos MP3 favoritos desde la tarjeta de memoria, el dispositivo USB, su PC o el equipo portátil en el marco digital para fotografías uFOTO.

#### **Copiar un solo archivo MP3:**

1. En la pantalla de lista de reproducción, resalte un archivo MP3, presione  para activar la casilla situada debajo de dicho archivo y, a continuación, presione .
2. Seleccione **Copiar a** y presione .
3. Seleccione la fuente de almacenamiento donde desea pegar el archivo MP3 copiado y, a continuación, presione  para confirmar la acción.

#### **Copiar todos los archivos MP3:**

1. En la pantalla de lista de reproducción, presione .
2. Elija **Seleccionar todo** y, a continuación, presione .
3. Presione  de nuevo, seleccione **Copiar a** y, a continuación, presione .
4. Seleccione la fuente de almacenamiento donde desea pegar los archivos MP3 copiados y, a continuación, presione  para confirmar la acción.

## Eliminar archivos MP3 del marco digital para fotografías uFOTO

### Eliminar un solo archivo MP3:

1. En la pantalla de lista de reproducción, resalte un archivo MP3, presione  para activar la casilla situada debajo de dicho archivo y, a continuación, presione .
2. Seleccione **Eliminar** y presione .
3. Seleccione **Sí** para eliminar el archivo o **No** para anular la selección.

### Eliminar todos los archivos MP3:

1. En la pantalla de lista de reproducción, presione .
2. Elija **Seleccionar todo** y, a continuación, presione .
3. Presione  de nuevo, seleccione **Eliminar** y, a continuación, presione .
4. Seleccione **Sí** para eliminar el archivo o **No** para anular la selección.

# Calendario

En el menú principal, use ◀◀ ◯ ▶▶ para seleccionar  y, a continuación, presione Ⓜ para entrar.



## Presentación de diapositivas con el calendario

Mientras ve el calendario, puede ver simultáneamente las fotografías en el modo de presentación de diapositivas.

En la pantalla Calendario, presione  y siga los pasos de la sección **Ver fotografías** para mostrar las fotografías.

## Definir la configuración del calendario

En la pantalla Calendario, presione  para definir varias configuraciones con las que ver fotografías y reproducir música.

- 1 Modo de Diapositiva**  
Le permite deshabilitar el modo de presentación de diapositivas o establecer el modo secuencial o aleatorio.
- 2 Ef. trans.**  
Proporciona varios efectos de transición.
- 3 Frec.**  
Le permite establecer la frecuencia de transición de las fotografías.
- 4 Jugar con MP3**  
Le permite seleccionar la música deseada del dispositivo de almacenamiento mientras ve el calendario y las fotografías.
- 5 Fuente de Foto**  
Le permite seleccionar un dispositivo de almacenamiento en el que se encuentran las fotografías.

## 6 Recuerdos

Se trata de un acceso directo a la función Recuerdos. Consulte la sección **Recuerdos** para obtener más detalles.

## 7 Modo de subpantalla o de pantalla completa

Le permite mostrar el calendario en el **Modo de subpantalla** o en el **Modo de pantalla completa**.

## 8 Menú de MP3

Le permite ajustar el volumen y el modo de reproducción para el archivo MP3 que se esté reproduciendo en ese momento.

## Recuerdos

La función Recuerdos le permite buscar una fotografía por la fecha en la que se realizó.

Use ◀◀ y ▶▶ para seleccionar el campo (mm / dd / aaaa) y cambiar los valores. Presione Ⓞ para confirmar la configuración.



## Introducción al software

Para instalar la **Utilidad ASUS uFOTO**:

1. Inserte el CD de soporte en la unidad óptica.
2. Haga doble clic en el icono **Utilidad ASUS uFOTO** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la instalación.
3. Reinicie el equipo después de la instalación.

### Sincronización de datos

La función de sincronización facilita y acelera considerablemente la transferencia de fotografías y archivos MP3 al marco digital para fotografías uFOTO.



---

Antes de usar esta función, asegúrese de que ha instalado la Utilidad ASUS uFOTO.

---

### Para sincronizar los datos:

1. Conecte el marco digital para fotografías uFOTO a su PC mediante el cable USB incluido.
2. Seleccione **Dispositivo de Almacenamiento** y, a continuación, presione  para entrar.
3. Haga doble clic en el icono **Utilidad de ASUS uFOTO** en el escritorio de su PC para iniciar la utilidad **Sincronización de carpetas de ASUS uFOTO**.
4. Copie sus archivos MP3 favoritos a la carpeta **Mi música de uFOTO** y las fotografías a la carpeta **Mi imagen de uFOTO**.



---

Antes de sincronizar los archivos, compruebe si ya se encuentran en la carpeta **C:\My Documents\My uFOTO Picture\** o **C:\My Documents\My uFOTO Music\**.

---

5.
  - Haga clic en **Automático** para iniciar la sincronización.
  - Haga clic en **Sincronizar mi fotografía de uFOTO** para sincronizar solamente la carpeta **Mi imagen de uFOTO**.
  - Haga clic en **Sincronizar mi música de uFOTO** para sincronizar solamente la carpeta **Mi música de uFOTO**.

### Pantalla secundariay

uFOTO se puede usar como una pantalla secundaria de su PC y mostrar las ventanas de información instantáneas o las herramientas de mensaje que desee.



---

Antes de usar esta función, asegúrese de que ha instalado la Utilidad ASUS uFOTO.

---

## Para iniciar la utilidad de la pantalla secundaria:

1. Conecte el marco digital para fotografías uFOTO a su PC mediante el cable USB incluido.
2. Seleccione **Pantalla secundaria** y presione  para entrar.
3. Haga doble clic en **Pantalla secundaria** en el escritorio de su PC para iniciar la **Utilidad de pantalla secundaria de ASUS**.

## Para usar las funciones de la pantalla secundaria:

Cuando la utilidad está activada, la misma pantalla se muestra tanto en su PC como en el marco digital para fotografías uFOTO.



## Ajustar la pantalla

Presione los siguientes botones para ajustar la pantalla de visualización.

-  y  : permiten ampliar y reducir.
-  : permite ajustar las proporciones de la pantalla.
- **1:1** : permite mostrar la pantalla con su proporción original.

## Seleccionar el modo de pantalla secundaria ideal

La utilidad de pantalla secundaria ofrece tres tipos de modos de visualización. Puede decidir el modo que desea usar en función de las circunstancias.



La función de pantalla secundaria solamente admite los modos Duplicación y Selección en el modo operativo Windows® Vista.

### Modo Duplicación:

Convierta al marco digital para fotografías uFOTO en su pantalla secundaria seleccionando este modo. Verá los mismos movimiento simultáneamente mientras edita una palabra, elimina un archivo, escribe una frase, etc.

Si selecciona el modo Duplicación, la pantalla de su PC será un duplicado del marco digital para fotografías uFOTO.




**Cursor con forma de mano**

Ajuste la posición de la pantalla arrastrándola con el cursor con forma de mano.




### Modo Selección:

Mueva la barra de desplazamiento en la pantalla de vista previa para seleccionar la ventana que desea mostrar en el marco digital para fotografías uFOTO.



**Pantalla de vista previa**

Después de seleccionar la ventana, active la casilla situada en el lado inferior derecho de la ventana de vista previa.




### Modo Ampliación:

Cuando se habilita el modo Ampliación, puede ocultar la ventana de visualización actual arrastrándola fuera de la ventana del escritorio de su PC. Ajuste la posición de la ventana en el marco digital para fotografías uFOTO arrastrando la misma ventana con el cursor con forma de mano del panel de control.



También puede ampliar la parte de la ventana de visualización actual al marco digital para fotografías uFOTO.



## Configuración avanzada

Haga clic en Avanzadas para ajustar la configuración del ajuste de la imagen y de la pantalla.



Ajuste de la imagen (brillo, contraste, calidad y velocidad)



Configuración de la pantalla (selección de la resolución de la pantalla)



## Resumen de especificaciones

Tipo de panel	LCD TFT
Tamaño del panel	Pantalla de 7"
Resolución	720 x 480
Densidad de píxeles	0,1905 mm x 0,1905 mm
Brillo (máx.)	220 nits
Relación de contraste (típ.)	800:1
Tiempo de respuesta	30 ms
Batería	Batería de polímero-litio recargable, interna y no extraíble
Autonomía de la batería	60 minutos de uso del sistema > 60% de la capacidad después de 500 recargas
Sonido	2 altavoces estéreo de 1 W
Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación conmutado de CA/CC
E/S	1 host de alta velocidad USB 2.0 (mini A/B) 1 esclavo/OTG (hembra tipo A) Conector de audio de 3,5 mm (estéreo)
Entrada de datos	CF Tipo I SD, MMC, xD, MS y MS Pro
Memoria interna	Flash NAND: 128 MB
Formatos de archivo compatibles	Foto: JPEG, BMP y GIF Música: MP3
Sistemas operativos compatibles	<b>Almacenamiento masivo:</b> Windows® 2000/ME/XP/Vista y Mac OS X <b>Pantalla secundaria:</b> Windows® XP/Vista
Actualización de firmware	A través de tarjetas de memoria externas (SD, mini SD)
Idiomas disponibles	Inglés, alemán, italiano, francés, español, ruso, chino simplificado, chino tradicional, japonés y turco.
Normativas	UL/cUL, CB, CE, Gost-R, CCC, FCC, C-Tick, BSMI, VCCI, RoHS, PSB y Vista Compliance

\*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

Problema	Solución posible
El marco digital para fotografías uFOTO no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el adaptador está correctamente enchufado.</li> <li>• Compruebe si el marco digital para fotografías uFOTO está totalmente cargado.</li> </ul>
El indicador de carga restante de la batería es incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El fenómeno ocurre cuando usa el marco digital para fotografías uFOTO en un entorno con una temperatura extremadamente elevada o baja.</li> <li>• La carga restante de la batería mostrada es diferente a la actual. Descargue completamente la batería integrada y vuelva a cargarla para que la carga visualizada sea la correcta.</li> <li>• La batería integrada está descargada. Enchufe el adaptador al marco digital para fotografías uFOTO para cargarlo.</li> </ul>
No puedo iniciar la función de pantalla secundaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cable USB no está bien conectado.</li> <li>• El marco digital para fotografías ASUS uFOTO no está completamente instalado. Consulte la página 2 a 19 y vuelva a instalar la utilidad.</li> <li>• La función de pantalla secundaria no se puede usar cuando el modo de almacenamiento masivo está activado. Asegúrese de que dicho modo no está activado antes de iniciar la función de pantalla secundaria.</li> </ul>
No puedo importar fotografías o archivos MP3 al marco digital para fotografías uFOTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La memoria interna está llena. Quite algunos archivos del marco digital para fotografías uFOTO.</li> </ul>
El brillo de la pantalla LCD no es estable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si la función Luz AI está habilitada. Si lo está, la luz de fondo de la pantalla LCD se ajustará automáticamente en función de las condiciones del entorno.</li> </ul>

