

無線 Skype™ 音樂電話

AiGuru S1

Quick Start Guide

4 ■ 安裝驅動程式 2

問題：請問要安裝 Skype 應用程式嗎？

問題：您想要更新 Skype 嗎？

當出現這二個畫面之一時，請選擇是，開始安裝或更新 Skype

依畫面指示完成安裝

→ 安裝完成，請按完成重新開機。

請務必重新開機，否則可能無法成功安裝


ASUS Wireless Network Utility

InstallShield Wizard 完成

安裝程序已完成。請立即重新開機，以便安裝無線網路設定。否則，您的電話將無法和您的電腦連接。

請務必重新開機，否則可能無法成功安裝

1 ■ 產品包裝內容



■ 系統需求

- 電腦執行 Windows 2000 (SP4) 或 XP (SP2) 作業系統
- 中央處理器速度至少 1GHz 以上
- 記憶體容量至少 256MB 以上
- 硬碟可用空間至少 40 MB 以上
- 撥接或寬頻網路，連線速度至少 33.6 Kbps

重要：若您的電腦安裝了 PC-cillin 防毒軟體，則有可能因防火牆設定而無法安裝本產品，此時請參考使用手冊附錄的說明進行相關設定。

5 ■ 連接無線收發器及手機

AiGuru S1 Utility

開啓並登入 Skype 之後會出現這個畫面

選擇此一選項並按下確認鍵

請連接手機，並開啟手機電源

2 ■ 開始充電 (請至少充電三小時以上)

■ 方法一：使用 USB 排線



■ 方法二：使用充電座及電源線



6 ■ 手機連線設定

AiGuru S1 Utility

電話設定 系統狀態 無線音樂

電腦已透過 USB 連線找到電話。

電腦已找到 USB 無線收發器。

請按此鈕

電話正重新開機設定中。在此視窗關閉前，請不要移除電話上的 USB 連結。

電話設定 設定完成 確定

按下確定完成手機設定

3 ■ 安裝驅動程式 1

AiGuru S1 Utility 安裝光碟

INSTALLATION

Items

點選這個項目，並依照指示開始安裝

安裝 Skype

下載 Skype(TM) 程式

初體更新工具

安裝 Adobe Reader

AiGuru S1 Utility 使用手冊

瀏覽光碟片內容

置入驅動程式光碟

若安裝程式未自動執行，請手動執行光碟中的 setup.exe 程式。

Please plug your dongle into PC

請在電腦上插入 USB 無線收發器來進行下一步安裝。

假如你的無線收發器已經插在電腦上，請拔出後再重新插入。

當此一提示畫面出現時，請插入 USB 無線收發器

7 ■ 手機設定成功訊息



8 ■ 通話測試



■ 方法一：視窗操作

- 1 點選 連絡人
- 2 點選 Skype 通話測試
- 3 開始通話測試
- 4 結束通話測試


■ 方法二：手機操作



- 1 SKYPE ONLINE
- 2 電話簿
通話記錄
進入 離開
- 3 ✓ Echo/Sound Test
✓ seanlin
✓ david2
查看 離開
- 4 按下此鈕開始通話
- 5 按下此鈕結束通話

9 ■ 開始打電話

■ 一般撥號



■ 快速撥號

- 1 按下此鈕，會顯示已撥電話清單
- 2 ✓ Echo/Sound Test
✓ seanlin
✓ david2
查看 離開
用上、下鍵選擇欲撥打的帳號
- 3 再按一下此鈕開始撥號
- 4 結束通話

10 ■ 使用擴音功能



通話中按一下右功能鍵開啟擴音功能，會出現 圖示

再按一下右功能鍵取消擴音， 圖示即會消失

11 ■ 製作播放清單

說明：本產品支援 Windows Media Player 9 以上版本



1. 點選 新增 可自定新的播放清單。



2. 輸入您想要的播放清單名稱，然後按下 確認 鍵。

3. 按下 添加 即可開始從電腦硬碟中選擇想要加入此一播放清單的歌曲。

1. 若您的電腦中已建立 Media Player 播放清單，可點選 導入 然後選擇您想要的播放清單，確定後按下 儲存 即可。
2. 您也可以直接點選 添加 將歌曲加入預設的播放清單。

12 ■ 製作播放清單



4. 選擇歌曲並按下 開啟 即可將該首歌加入播放清單內。

重覆步驟 3, 4 可加入多首歌至播放清單內。



5. 若確定將此一清單作為手機的播放清單，請按下 儲存。

由於手機每次只能接受一個播放清單，因此當您製作好幾個播放清單後，若您想更換播放清單，請在播放清單的下拉式選單中選擇想要的播放清單，然後再按下 儲存，手機即會更新至新的播放清單。

13 ■ 用手機聽音樂



選擇播放模式

- 循環一次
- 隨機播放
- 隨機+重複播放
- 重複播放

上一首歌



選擇鍵及音量調整鍵

下一首歌