



HD Médialejátszó

O!PLAY GALLERY

Felhasználói kézikönyv

HUG5932

Első kiadás
Január 2011

Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

Az ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kifejezett írásos engedélye nélkül ennek a kézikönyvnek semmilyen részét -beleértve a benne leírt termékeket és szoftvert - nem szabad reprodukálni, továbbítani, átírni, adattároló rendszerben tárolni, vagy bármely nyelvre lefordítani bármilyen formában és bármilyen eszközzel, kivéve az olyan dokumentációt, amelyet a vevő biztonsági pótlás céljára tart.

A termék garanciája és a szolgáltatás nem terjed ki a következőkre: (1) ha a termék javítás, módosítás vagy változtatás esett át, hacsak az ilyen javítást, módosítást vagy változtatást az ASUS írásban jóvá nem hagyta; vagy (2) a termék sorszáma olvashatatlaná tették vagy hiányzik.

AZ ASUS EZT A KÉZIKÖNYVET A JELEN FORMÁJÁBAN ADJA ÁT, BÁRMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM IMPLICIT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A PIACKÉPESSÉGRE VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁRA. AZ ASUS, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMIESETRE SEM SZAVATOLNAK SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VEÉLTLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE A PROFITCSÖKKENÉST, ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT VAGY ADATOK ELVESZÍTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT ÉS HASONLÓKAT), MÉGHA AZ ASUS FIGYELMÉT FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, AMELYEK AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN VAGY TERMÉKBEN LÉVŐ BÁRMILYEN HIBÁBÓL VAGY TÉVEDÉSBŐL EREDNEK.

AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS BÁRMIKOR ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHATNAK. SEMMIKÉPPEN EM ÉRTELMEZHETŐEK AZ ASUS RÉSZÉRŐL TÖRTENŐ ELKÖTELEZETTSÉGGÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT BÁRMILYEN TÉVEDÉSÉRT VAGY PONTATLANSÁGÉRT, AMI EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN MEGJELENHET, BELEÉRTVE AZ EBBEN LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVEREKET.

Az ebben a kézikönyvben megjelenő termékek és cégnevek csak az azonosítást és a magyarázatot szolgálják a tulajdonos érdekében, jogsértési szándék nélkül.

Tartalom

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk	vi
License notice and trademark acknowledgement for Dolby TrueHD/Digital Plus	viii
License notice and trademark acknowledgement for DTS	viii
A használati utasításról	viii

1. fejezet Első lépések

Üdvözlő.....	1-1
A csomag tartalma.....	1-1
Műszaki adatok összefoglalása.....	1-2
Rendszerkövetelmények.....	1-3
Ismerkedés az O!Play GALLERY médialejátszóval	1-3
Előlap/Bal oldal	1-3
Hátlap oldal	1-5
Távvezérlő.....	1-6
Az O!Play GALLERY médialejátszó előkészítése	1-9
A merevlemez-meghajtó beszerelése	1-9
A hálózati adapter csatlakoztatása.....	1-11
Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz	1-11
Üzembe helyezés.....	1-13

2. fejezet Csatlakozás

Csatlakozás hálózathoz	2-1
Vezetékes kapcsolat	2-1
Vezeték nélküli kapcsolat	2-7
Proxy-kiszolgáló kapcsolat.....	2-9
Fájlok megosztása a hálózaton keresztül	2-10
Fájlok megosztása Windows® XP operációs rendszer alatt.....	2-10
Fájlok megosztása Windows® Vista operációs rendszer alatt.....	2-11
Fájlok megosztása Windows® 7 operációs rendszer alatt.....	2-13
Fájlok megosztása Mac OS X 10.5.xx operációs rendszer alatt..	2-15
Fájlok megosztása Linux operációs rendszer alatt	2-16

3. fejezet Az O!Play GALLERY médialejátszó használata

A Induló képernyő.....	3-1
Az O!Play GALLERY beállításainak konfigurálása	3-2
Film lejátszása	3-3
Film vezérlőgombok a távvezérlőn.....	3-3

Film lejátszása	3-4
A filmlejátszás beállításainak konfigurálása	3-5
Zene lejátszása	3-5
Zenelejátszó vezérlőgombok a távvezérlőn	3-5
Zenefájl lejátszása	3-6
Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása	3-7
Zenei lejátszási lista beállítása	3-8
Fotók / Videók kezelése a My Life segítségével	3-9
Fotó/Videó lejátszási lista beállítása	3-9
Fotók megtekintése	3-10
Fotók megtekintése diabemutató módban	3-11
A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása	3-11
Videó lejátszása	3-12
Videó vezérlőgombok a távvezérlőn	3-12
Videó lejátszása	3-13
A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása	3-13
Online médiafájlok adatfolyamának továbbítása	3-14
Online adatfolyamának továbbítása a Netflix-ről	3-15
Fájlok kezelése	3-16
Fájlok/mappák importálása	3-16
Fájlok/mappák másolása	3-16
Fájlok/mappák átnevezése	3-17
Lejátszás iPhone vagy iPod készülékről	3-17
 4. fejezet Hibaelhárító kalauz	
Hibaelhárító kalauz	4-1
Kijelzés	4-1
Audió	4-3
USB tároló eszköz	4-4
Távvezérlő	4-4
Firmware-frissítés	4-4
Vezetékes, Wi-Fi és internet-kapcsolat	4-5
Működési/funkció hiba	4-6
További információ	4-7
Gyakran előforduló hibaüzenetek	4-7

Függelék

Megjegyzések.....A-1

GNU General Public LicenseA-2

A gyártó elérhetőségeiA-8

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk



Az eszköz tisztításához kizárólag száraz törlőkendőt használjon.



NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.



NE tegye ki folyadékra, esőnek vagy nedvességre, vagy használja azok közelében.



BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Az eszköz termék kizárólag 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használható.



NE helyezze az eszközt hőtermelő berendezések, például fűtőtest, konvektor, sütő vagy erősítő közelébe.



Győződjön meg arról, hogy az eszközt megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik (12V DC, 2A).



NE helyezze el az eszközt a háztartási hulladékkal együtt. Az eszközt úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Figyelmeztető útmutatások

A nyílhegyű villám jelzés egyenlő szárú háromszögben, a felhasználót a szigetelés nélküli veszélyes feszültségre figyelmezteti a felhasználót a termék burkolatán belül, amely elég erős ahhoz, hogy elektromos áramütés veszélyét jelentse a személyekre nézve.	Az elektromos áramütés veszélyének csökkentésére ne távolítsa el a burkolato (vagy hátlapot). Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A szervizelést bízza képzett személyzetre.	Az egyenlő szárú háromszögben levő felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléket kísérő irodalomban fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasítások vannak.



- A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
- Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

Figyelmeztetések

1. Olvassa el ezen utasításokat.
2. Őrizze meg az utasításokat.
3. Tartsa be a figyelmeztetéseket.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Ne használja ezt a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításának megfelelően helyezték üzembe.
8. Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hőszugárzó, kályha), illetve egyéb, hő termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
9. Ne hatástalanítsa a biztonságot szolgáló polarizált vagy földelt csatlakozókat. A polarizált típusú dugónak két érintkező villája van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugón a két érintkezőn kívül egy földelő érintkező is található. A széles érintkező, illetve a harmadik érintkező a biztonságot szolgálja. Ha a felszerelt csatlakozó nem illeszkedik a fali aljzatba, villanyszerelővel cseréltesse ki a régi aljzatot.
10. Ne lépjen rá a hálózati tápkábelre, és ne feszítse meg azt a csatlakozóknál, különösen a fali csatlakozónál, hosszabbítónál és annál a pontnál, ahol a vezeték kilép a készülékből.
11. Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.
12. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt vásárolt kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használjon. Ha kocsit használ, a kocsi és a készülék együttes mozgatása közben tegyen meg mindent a borulás okozta sérülések elkerülése érdekében.
13. Villámás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a készülék elektromos kábelét.
14. Bízva az összes javítást képzett szakemberre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon megsérül (például az elektromos kábel vagy a csatlakozók sérültek, folyadék folyt a készülékre, vagy apró tárgyak estek a készülékbe), ha a készüléket esővíz vagy nedvesség érte, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett.





License notice and trademark acknowledgement for Dolby TrueHD/Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



License notice and trademark acknowledgement for DTS

Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

A használati utasításról

A használati utasítás szerkezete

- **1. fejezet: Első lépések**
Alapvető tájékoztatást nyújt az ASUS O!Play GALLERY médialejátszóról.
- **2. fejezet: Csatlakozás**
Ez a fejezet információt kínál arról, hogyan csatlakoztathatja az ASUS O!Play GALLERY médialejátszórót otthoni vagy LAN hálózathoz.
- **3. fejezet: Az ASUS O!Play GALLERY médialejátszó használata**
Tájékoztatást nyújt az ASUS O!Play GALLERY médialejátszó használatáról.
- **4. fejezet: Hibaelhárítás**
Válaszokat ad az ASUS O!Play GALLERY médialejátszóval kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre.

Az ebben az útmutatóban használt jelzések

Annak érdekében, hogy Ön helyesen végezzen el bizonyos feladatokat, vegye figyelembe az ebben a használati utasításban használt következő szimbólumokat.



FIGYELMEZTETÉS: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja a személyi sérülést egy feladat elvégzésekor.



VIGYÁZAT: olyan tudnivaló, amellyel megakadályozhatja egy alkatrész megsérülését egy feladat elvégzésekor.



FONTOS: olyan tudnivaló, amelyet be **KELL** tartani egy feladat elvégzésekor.



MEGJEGYZÉS: Tippek és további tudnivalók, amelyek segítséget nyújtanak egy feladat elvégzéséhez.

Hol lehet több információt találni

További információkat az alábbi forrásokban találhat, a termék és a szoftver frissítésével kapcsolatban is.

1. ASUS támogató webhely

Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat és segédprogramokat az ASUS támogató weboldáról: <http://support.asus.com>.

2. ASUS fórum

Töltse le a legfrissebb híreket és információkat az ASUS fórumáról: <http://vip.asus.com/forum/>.

3. Opcionális dokumentáció

A termék csomagolása tartalmazhat opcionális dokumentációt, mint például garanciális lapokat, amelyeket az Ön kereskedője mellékel. Ezek a dokumentumok nem részei a standard csomagolásnak.

1. fejezet


Első lépések

Üdvözet

Köszönjük, hogy az ASUS O!Play GALLERY médialejátszót választotta!

Az ASUS O!Play GALLERY Media Player lehetővé teszi a PC-n, valamint hordozható USB/eSATA adattároló eszközökön, kiegészítő 3,5"-es merevlemez-meghajtón, memóriakártyán vagy a hálózaton tárolt digitális médiafájlok megtekintését, illetve meghallgatását TV-n vagy szórakoztató elektronikai rendszeren.

A csomag tartalma

		
O!Play GALLERY Médialejátszó	Hálózati tápkábel	Gyors üzembe helyezési útmutató
		
iPod hosszabbító kábel	Távírányító 2 db AAA elemmel	HDD táp- és jelkábel
		
HDD keret és csavarok	Támogató CD (Felhasználói kézikönyv)	Gyors üzembe helyezési útmutató



Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Műszaki adatok összefoglalása

Vezeték nélküli szabvány	WiFi 802.11b/g/n
Támogatott videó formátumok	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB
Támogatott videó fájlnev kiterjesztések	MP4, MOV, Xvid, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, TS, M2TS, DAT, MPG, VOB, MTS, ISO, TRP
Támogatott audió formátumok	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, AIFF, Dolby Digital, DTS Digital Surround, ID3 Tag, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Támogatott képformátumok	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Támogatott feliratformátumok	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Támogatott fájlrendszerek	FAT, NTFS, HFS+, FAT32
I/O portok	1 x Power (DC) input
	1 x iPod csatlakozó
	2 x USB 2.0 port
	1 x USB 3.0 port
	1 x eSATA port
	1 x LAN csatlakozó (10/100Mbps)
	1 x HDMI csatlakozó
	1 x Optikai digitális (S/PDIF) csatlakozó
	1 x Koaxiális digitális (S/PDIF) csatlakozó
	1 x CF kártyaolvasó
	1 x SD/MMC kártyaolvasó
	1 x MS/MS-Duo kártyaolvasó
Méretek	Sz x Mé x Ma: 230.0mm x 178.0mm x 60.5mm
	Tömeg: 720g
Teljesítmény	12Vdc, 3A
Energiafogyasztás	10W



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Rendszerkövetelmények


- High-definition TV (HDTV), normál TV vagy HDMI monitor
- Adattároló eszköz (USB flash meghajtó/ USB HDD/ eSATA flash meghajtó/ eSATA HDD/ 3.5" HDD)
- Memóriakártya (SD/MMC, CF vagy MS/MS-Duo kártya)
- RJ-45 kábel otthoni vagy irodai hálózathoz történő csatlakozáshoz (Opcionális)



- Használjon egy HDMI kábelt a HD médialejátszó összekötéséhez HDTV készülékkel vagy HDMI monitorral.

Ismerkedés az O!Play GALLERY médialejátszóval

Előlap/Bal oldal



1	CF kártyanyílás Ebbe a nyílásba illessze a CF memóriakártyát. Az eszköz 64GB CF v4.1 kártya használatát támogatja.
2	SD/MMC kártyanyílás Ebbe a nyílásba illessze az SD/MMC kártyát. Az eszköz 32GB SDHC v2.0 és 2GB MMC v4.2 memóriakártya használatát támogatja.
3	MS/MS-Duo kártyanyílás Ebbe a nyílásba illessze az MS/MS-Duo kártyát. Az eszköz 128MB MS v1.43 és 32GB MS Pro v1.03 memóriakártya használatát támogatja.
4	eSATA csatlakozó aljzat Csatlakoztasson egy eSATA eszközt, mint például külső merevlemez-meghajtót ehhez a csatlakozóhoz.

5

USB 2.0 csatlakozó

Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.

6

IR (Infravörös) vevő

Lehetővé teszi a HD médialejátszó távvezérlését az IR távvezérlő segítségével.

7

LED kijelzők


A HD médialejátszó állapotát jeleníti meg.


LED	Állapot	Leírás
Háttértár	KI	Az eszköz ki van kapcsolva.
	Narancssárga	Az eszköz alvó üzemmódban van.
	Kék	Az eszköz be van bekapcsolva, és a vezeték nélküli kapcsolat üzemkész
	Bíbor	Az eszköz be-/kikapcsolódik.
	Zöld	Az eszköz be van kapcsolva, de a vezeték nélküli kapcsolat ki van kapcsolva.



Győződjön meg arról, hogy az IR vevő előtt nincs akadály. Ellenkező esetben a médialejátszó nem tudja fogadni a távvezérlő jelét.

Hátlap oldal





















<p>1</p>	<p>Tápcsatlakozó (DC-In) bemenet Dugja a hálózati adaptert ebbe a csatlakozóba.</p> <hr/> <p> Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik (12V, 3A).</p>
<p>2</p>	<p>iPod csatlakozó Csatlakoztassa iPod vagy iPhone készülékét ehhez a csatlakozóhoz az exkluzív ASUS iPod hosszabbító kábel segítségével.</p>
<p>3</p>	<p>Digitális audió kimenet (COAXIAL) Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt ehhez a csatlakozóhoz külső Hi-Fi audió rendszer csatlakoztatásához.</p>
<p>4</p>	<p>USB 2.0 csatlakozó Csatlakoztasson egy USB 2.0 eszközt ehhez a csatlakozóhoz.</p>
<p>5</p>	<p>HDMI csatlakozó Csatlakoztasson egy HDMI kábelt nagyfelbontású multimédia interfésszel (High Definition Multimedia Interface – HDMI) rendelkező eszköz csatlakoztatásához.</p>
<p>6</p>	<p>LAN (RJ-45) csatlakozó Csatlakoztasson egy RJ-45 kábelt ehhez a csatlakozóhoz, hogy a helyi hálózathoz (LAN) csatlakozzon.</p>
<p>7</p>	<p>USB 3.0 PC csatlakozó Csatlakoztassa számítógépe USB 3.0 csatlakozójához a nagysebességű adatátvitel érdekében.</p>
<p>8</p>	<p>Alaphelyzet gomb Egy tű vagy gemkapocs segítségével nyomja meg ezt a gombot, hogy visszaállítsa az eszközt a gyári alapértelmezett értékekre.</p>
<p>9</p>	<p>Digitális audió kimenet (OPTIKAI) Csatlakoztasson egy koaxiális kábelt ehhez a csatlakozóhoz külső Hi-Fi audió rendszer csatlakoztatásához.</p>

Távvezérlő



Használja a távvezérlőt O!Play GALLERY médialejátszó be-/kikapcsolásához, a menük tallózásához, illetve média kiválasztásához lejátszás, megtekintés vagy meghallgatás céljából.



1		KIJELZŐ Be-/kikapcsolja a kijelzőt.
2		iPod Nyomja meg a gombot az iPod üzemmódba történő belépéshez.
3		Lassítás Nyomja meg a jelenleg lejátszott film lassított lejátszáshoz. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a normál lejátszáshoz.
4		Repeat Nyomja meg az éppen lejátszott zene-, film- vagy fotófájl ismétléséhez.
5		Leállítás Megállítja a lejátszást.
6		hátratekerés Nyomja meg a gyors visszatekeréshez.
7		Előző Visszatér az előző médiafájlra.
8		Ismétlés Nyomja meg az ismételt lejátszáshoz.
9		Opció A gomb megnyomásával kiválaszthatja a film-, zenei és fotóeffektusokat.
Tekerőgomb / Balra görget / OK		
10		Nyomja meg a fel/le gombokat az almenü menüsávjában történő lépkedéshez.
		Nyomja meg a fel/le gombokat az érték csökkentéséhez/növeléséhez.
		Nyomja meg a bal/jobbs gombokat a Home (Kiinduló) képernyő főmenüi között történő lépkedéshez. Forgassa el a tekerőgombot balra/jobbra a Home (Kiinduló) képernyő főmenüi között történő lépkedéshez.
		Nyomja meg a bal/jobbs gombokat az almenük elemei közötti lépkedéshez.
	OK	A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
11		Hangerő fel A hangerő növelése.
12		Némítás Nyomja meg a hang elnémításához.
13		Hangerő le A hangerő csökkentése.

14		Movies Nyomja meg a gombot a Movies (Filmek) módba történő belépéshez.
15		Music Nyomja meg a gombot a Music módba történő belépéshez.
16		Photo Nyomja meg a gombot a Photo (Filmek) módba történő belépéshez.
17		On-line Media Nyomja meg a gombot a On-line Media módba történő belépéshez.
18		Importálás Zenék, fotók és filmek importálásához.
19		Vissza Vissza/ugrás az előző képernyőre.
20		Induló oldal Megjeleníti a kiinduló menüt.
21		Nyelv Nyomja meg a gombot, hogy megtekintett videóhoz kiválassza a kívánt nyelvet.
22		Felirat Nyomja meg a gombot, hogy megtekintett videóhoz kiválassza a kívánt feliratnyelvet.
23		Következő A következő videoklipre vált.
24		LEJÁTSZÁS/SZÜNET Lejátszás és szünet közötti váltás.
25		Előretekercs Nyomja meg a lejátszáshoz.
26		Nagyítás Kinagyítja a képernyőt.
27		Véletlen sorrend Nyomja meg, hogy az adattároló eszközön lévő zenei fájlokat összecsoportosítsa, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa őket.
28		Kedvenc / Gyorsgomb Nyomja meg a Kedvencek vagy Gyorslisták megjelenítéséhez.
29		Tápfeszültség A HD médialejátszó be-, illetve kikapcsolására szolgál.

Az O!Play GALLERY médialejátszó előkészítése



Amennyiben HD médialejátszó terméke garanciális szervizre szorul, az eredeti csomagolásában kell visszajuttatni a gyártóhoz, mert az szállítás közben jobb védelmet nyújt. Ha a termék nem megfelelő csomagolás miatt megsérül, garanciavesztés lehet az eredménye. Az ASUS nem fizet kártérítést, illetve nem vállal cserét a nem megfelelő csomagolás miatt megsérült termékek esetében.

A merevlemez-meghajtó beszerelése

A HD médialejátszóba 3,5"-es merevlemez-meghajtó szerelhető.




- A merevlemez-meghajtó külön kapható.
- Ha új merevlemez-meghajtót szerel a HD médialejátszóba, figyelmeztető üzenet jelenik meg, ami emlékezteti, hogy formáznia kell a merevlemez-meghajtót. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a formázás elvégzéséhez. A rendellenes leállítás hosszabb indulási időt és hosszabb merevlemez-ellenőrzést eredményez a következő rendszerindítás alkalmával. A merevlemez-meghajtó kapacitásától függően több percig is eltarthat az ellenőrzés folyamata.
- Ha törölni akarja a használt merevlemez-meghajtón lévő összes adatot, lépjen a **Setup** (Beállítás) > **System** (Rendszer) mappába, majd kattintson a **Delete Database** (Adatbázis törlése) parancsra.
- Az ASUS nem vállal felelősséget a merevlemez-meghajtó helytelen beszereléséből adódó károkért/rendellenes működésért.
- Az ASUS semmilyen felelősséget nem vállal az adatvesztéséért vagy visszaállításért.




- A fontos fájlokról és mappákról tanácsos rendszeresen tartalékmásolatot készíteni a lemez-meghibásodás miatti adatvesztés elleni védelem érdekében.
- Figyelem! A merevlemez-meghajtó hosszú használat után forró lehet.

To install the hard disk drive:



1. Helyezze a merevlemezt a HDD tálcára, majd rögzítse négy csavarral.
2. Csatlakoztassa a mellékelt HDD táp- és jelkábel egyik végét a merevlemez-meghajtóhoz.




3. Nyissa ki a HD médialejátszó alsó fedelét.




4. Csatlakoztassa a mellékelt HDD táp- és jelkábel másik végét a HD médialejátszóhoz.
5. Óvatosan illessze be a HDD tálcát a HD médialejátszóba.
6. Rögzítse a HDD tálcát a HD médialejátszóhoz négy csavarral.
7. Csatlakoztassa a HDD táp- és jelkábelt a HD médialejátszóhoz úgy, hogy teljesen le tudja majd fedni az alsó fedéllel.



8. Zárja be a HD médialejátszó alsó fedelét.



A hálózati adapter csatlakoztatása




A hálózati adapter csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a HD médialejátszó hátulján lévő DC-in tápcsatlakozó bemenethez.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy áramforráshoz.

Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz

Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz:

1. Tegye az alábbiakat eszközök csatlakoztatásához a HD médialejátszóhoz:
 - Használjon egy HDMI kábelt a HD médialejátszó összekötéséhez HDTV készülékkel vagy HDMI monitorral.




A HDMI kábel külön megvásárolható.

2. Tegye az alábbiakat adattároló eszköz vagy memóriakártya csatlakoztatásához a HD médialejátszóhoz:
 - Csatlakoztasson egy USB/eSATA adattároló eszközt, pl. hordozható merevlemez-meghajtót vagy USB Flash lemezt a HD médialejátszó bal oldalán lévő USB vagy USB/eSATA kombinált csatlakozóhoz.



- Illesszen egy memóriakártyát, pl. SD/MMC, CF vagy MS/MS-Duo kártyát a HD médialejátszó jobb oldalán lévő, megfelelő kártyanyílásba.



A médiafájlok a hálózatba kötött számítógép megosztott mappájában is elérhetők. További információkért olvassa el a Csatlakozás hálózathoz című részt a 2. fejezetben.

3. Használja a mellékelt kompozit AV kábelt vagy egy S/PDIF kábelt, hogy összekösse audio rendszerét a HD médialejátszóval.
4. Csatlakoztassa a HD médialejátszó tápkábelét egy áramforráshoz.
5. Kapcsolja be a HDTV-t, TV-t vagy HDMI monitort.
6. Állítsa HDTV vagy HDMI monitorját videó (AV) vagy HDMI módra.



Olvassa el az Ön HDTV vagy HDMI monitorjához mellékelt dokumentációt.

Üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be HD médialejátszóját, képernyők sorozata jelenik meg, ami végigvezeti Önt a HD médialejátszó alapvető beállításainak elvégzésén.

Az üzembe helyezéshez:

1. Kapcsolja be a HD médialejátszót és a HDTV-t, vagy HDMI monitort.
2. Állítsa HDTV vagy HDMI monitorját videó (AV) vagy HDMI módra.



Olvassa el az Ön HDTV vagy HDMI monitorjához mellékelt dokumentációt.

3. Megjelenik a Beállító varázsló. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás elvégzéséhez.



Használja a távvezérlőt a képernyőn történő lépkedéshez.

[illegible]

2. fejezet

Csatlakozás

Csatlakozás hálózathoz

Ha vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolatok keresztül csatlakozik hálózathoz, a hálózaton vagy az interneten végezhet különféle tevékenységeket, mint például fájlmegosztás vagy online média-adatfolyam továbbítása.




További információkért az online média-adatfolyamok továbbításáról, olvassa el az **Streaming online media (Online média-adatfolyamok továbbítása)** című részt a 3. fejezetben.

Vezetékes kapcsolat

DHCP IP használata (hálózat beállítása routerrel)

A DHCP IP lehetővé teszi, hogy a router automatikusan kiosson egy IP-címet az Ön médialejátszója számára.



Csatlakoztatás a hálózathoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a HD médialejátszó hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz, a másikat pedig a router LAN-csatlakozójához.

2. Csatlakoztassa a számítógépet és az egyéb eszközöket a routerhez.




Olvassa el az Ön routeréhez mellékelt dokumentációt.

3. Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a HD médialejátszóhoz.




További információkért olvassa el a **Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz** című részt a 1. fejezetben.

4. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs **◀/▶** gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK**

Vagy megnyomhatja a  gombot a a Beállítás menü megnyitásához.



5. Keresse meg a **Network (Hálózat)** elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot.
6. Jelölje ki a **Wired Connection (Vezetékes kapcsolat)** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



7. Válassza a **DHCP IP (AUTO IP)** lehetőséget mint saját beállítási típust. A router DHCP szervere automatikusan kiosztja az IP-címet a HD médialejátszója számára.




8. Kattintson az **OK** gombra a beállítás mentéséhez.



- Ha nem tud csatlakozni az irodai hálózathoz, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
- Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy a számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Médiafilek megosztása a hálózaton** című részt ebben a fejezetben.

Rögzített IP használata (hálózati beállítás számítógéppel fennálló, közvetlen kapcsolattal)

A rögzített IP használata lehetővé teszi, hogy a médialejátszó közvetlenül csatlakozzon a számítógéphez.






Csatlakoztatás a hálózathoz:

1. Csatlakoztassa az RJ-45 kábel egyik végét a HD médialejátszó hátulján lévő LAN-csatlakozóhoz, a másikat pedig a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a HD médialejátszóhoz.




További információkért olvassa el a **Eszközök csatlakoztatása a HD médialejátszóhoz** című részt a 1. fejezetben.

3. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.



4. Keresse meg a Network (Hálózat) elemet, majd nyomja meg a **OK** gombot.
5. Jelölje ki a **Wired Connection (Vezetékes kapcsolat)** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



6. Jelölje ki a **Manual setting (Fixed IP) (Manuális beállítás (Rögzített IP))** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.
7. Az IP-cím beállító képernyőn billentyűzze be az IP-címet, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS-címet.



Az IP-címet és alhálózati maszkot az internet-szolgáltatótól (ISP) szerezzé be.

8. Kattintson az **OK** gombra a beállítás mentéséhez.
9. A számítógépén ugyanazt az alhálózati maszkot kell megadnia, mint a HD médialejátszón.



Győződjön meg arról, hogy ezt az IP-címet nem használja egy másik eszköz. További információkért olvassa el az **(IP-címbeállítások konfigurálása a számítógéphez)** című részt a következő fejezetben.

IP-címbeállítások konfigurálása a számítógéphez

Ha **FIX IP (Rögzített IP)** használata esetén kívánja elérni a HD médialejátszót, a számítógépen meg kell adnia a helyes TCP/IP beállításokat.

Kövesse a számítógépére telepített operációs rendszernek megfelelő utasításokat az alábbiakban.





Használja a következő alapértelmezett IP-beállításokat:

- **IP-cím:** 192.168.0.xxx
az xxx bármilyen, 2 és 254 közötti szám lehet. Győződjön meg arról, hogy az IP-címet más eszköz nem használja.
- **Alhálózati maszk:** 255.255.255.0 (Ugyanaz, mint a HD médialejátszó esetében)



Windows® XP OS

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network Connection (Hálózati kapcsolat)** elemre. A jobb gombbal kattintson a **Local Area Connection (Helyi kapcsolat)** elemre, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
2. Jelölje ki az **Internet Protocol (TCP/IP)** tételt, majd kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra.
3. Jelölje ki a **Use the following IP address: (A következő IP-cím használata:)** elemet, majd billentyűzze be a megfelelő adatokat az **IP address (IP-cím)** és **Subnet mask (Alhálózati maszk)** mezőkbe.
4. Kattintson az **OK** gombra, ha végzett.




Windows® Vista/7 OS

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztó-központ)** elemre. A jobb gombbal kattintson a **Local Area Connection (Helyi kapcsolat)** elemre, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
2. Jelölje ki az **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** elemet, majd kattintson a **Properties (Tulajdonságok)** gombra.
3. Jelölje ki a **Use the following IP address: (A következő IP-cím használata:)** elemet, majd billentyűzze be a megfelelő adatokat az **IP address (IP-cím)** és **Subnet mask (Alhálózati maszk)** mezőkbe.
4. Kattintson az **OK** gombra, ha végzett.



Mac OS X 10.5.xx

1. Válassza az **Apple** menü > **System Preferences (Rendszerbeállítások)** elemet. Katintson a **Network (Hálózat)** elemre.
2. Jelölje ki a **Manually (Manuálisan)** elemet.
3. Billentőzze be az **IP Address (IP-cím)** és **Subnet Mask (Alhálózati maszk)** elemeket.
4. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra, ha végzett.



A számítógép IP-címének ellenőrzése

A számítógép IP-címének ellenőrzéséhez Windows® operációs rendszer alatt:

1. Kattintson a **Start > Run (Futtatás)** parancsra.
2. A Run (Futtatás) ablakba billentőzze be a cmd vagy command szöveget, majd kattintson az **OK** gombra.
3. Megjelenik az MS DOS ablak. Billentőzze be az ipconfig szót, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Megjelenik számítógépének IP-címe.

Vezeték nélküli kapcsolat




Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz:

Csatlakoztassa a szükséges eszközöket a vezeték nélküli hálózat létrehozásához.



- A vezeték nélküli hálózat beállításával kapcsolatos részleteket illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez mellékelt dokumentációt.
- Vezeték nélküli kapcsolat létesítéséhez IEEE 802.11b/g/n kompatibilis WLAN adapterre lehet szükség a számítógépen.

Egyes számítógépek eleve vezeték nélküli funkcióval rendelkeznek. Olvassa el az Ön számítógépéhez mellékelt dokumentációt.

2. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az OK gombot.
Vagy megnyomhatja a  gombot a **Setting (Beállítás)** menü indításához.
3. Keresse meg a **Network (Hálózat)** elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Jelölje ki a **Wireless Connection (Vezeték nélküli kapcsolat)** elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
5. A listáról válasszon ki egy elemet (**Connect 1 ~ Connect 3**) (**Kapcsolat 1 - Kapcsolat 3**), hogy kapcsolódási profilt hozzon létre, majd nyomja meg az OK gombot.
6. Válassza az alábbi kapcsolódási módok egyikét:
 - **Auto. infrastruktúra (AP):** Ha ezt a módot választja, a HD médialejátszó megkeresi és felsorolja az összes elérhető vezeték nélküli hálózatot. A hálózatlistáról válassza ki azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Ha szükséges, gépelje be a hálózati jelszót.
 - **Manuális infrastruktúra (AP):** Ha ezt az üzemmódot választja, manuálisan kell elvégeznie a vezeték nélküli hálózat beállításait, mint pl. SSID (hálózatnév) és titkosítási mód.
 - **Peer to Peer (Ad Hoc):** Ha ezt a módot választja, a számítógép közvetlenül kapcsolódhat HD médialejátszójához anélkül, hogy vezeték nélküli routert kellene igénybe vennie. Ez ideiglenes vezeték nélküli hálózat létrehozását teszi lehetővé.



-
- Kizárólag a Windows® Wireless Zero Configuration (Windows® XP) vagy WLAN AutoConfig (Windows® Vista / 7) szolgáltatását használja a WLAN adapter konfigurálásához.
 - Győződjön meg arról, hogy a WLAN adapter vezeték nélküli segédprogramját letiltotta. További részleteket illetően forduljon a WLAN adapterhez mellékelt dokumentációhoz.
-



-
- A Peer to Peer (Ad Hoc) mód választása előtt győződjön meg a következőkről:
 - A számítógép beépített vezeték nélküli funkciója, illetve a WLAN adapter megfelelően működik.
 - A tűzfal le van tiltva.
 - Amikor vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hálózathoz kapcsolódik, előfordulhat késlekedés vagy képugrálás a nagy felbontású videofájlok továbbítása közben. Az ilyen problémák egyes otthoni vezeték nélküli routerek elégtelen sávszélessége miatt fordulhatnak elő. A nagy felbontású videofájlok továbbításához vezetékes kapcsolat (10/100 LAN/RJ-45 kábel) használatát javasoljuk.
-




Proxy-kiszolgáló kapcsolat

Beállíthatja, hogy a HD médialejátszó proxy-kiszolgálóhoz kapcsolódjon.

Proxy-kiszolgálóhoz történő csatlakozáshoz:

1. Csatlakoztassa a számítógépet, HD médialejátszót és egyéb eszközöket a hálózathoz vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével.

További részletekért tekintse meg a vezetékes/vezeték nélküli kapcsolatról szóló, korábbi fejezeteket.


2. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs /  gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja a  gombot a Setting (Beállítás) menü indításához.
3. Keresse meg a **Network (Hálózat)** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Jelölje ki a **Proxy Setup (Proxy beállítás)** elemet és nyomja meg az **OK** gombot.
5. A **Host (Gazdagép)** mezőbe billentyűzze be a proxy-kiszolgáló IP-címét.
6. A **Port** mezőbe billentyűzze be a proxy-kiszolgáló portszámát.
7. Ha szükséges, gépelje be a proxy-kiszolgáló felhasználónevét és a jelszavát.

Fájlok megosztása a hálózaton keresztül


Fájlok megosztása Windows® XP operációs rendszer alatt

Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet Connection (Hálózati és internet-kapcsolat) > Network Setup Wizard (Hálózati beállító varázsló)** elemre.




2. Jelölje ki a **Turn on file and printer sharing (Fájl- és nyomtató-megosztás bekapcsolása)** elemet.
3. Ha végzett, kattintson a **Finish (Befejezés)** elemre.




Fájlok megosztásához Windows® XP operációs rendszer alatt:


1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. A jobb gombbal kattintson a kiválasztott mappára, majd jelölje ki a **Sharing and Security (Megosztás és biztonság)** elemet.



3. Jelölje be a **Share this folder (A mappa megosztása)** jelölőnégyzetet.

Ha jogosultságokat kíván beállítani a hálózat felhasználóinak, kattintson a **Permissions (Jogosultságok)** elemre. Kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra, ha végzett.

4. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán jelezve, hogy a mappa tartalma mindenki számára elérhető a hálózaton.



Fájlok megosztása Windows® Vista operációs rendszer alatt

Windows® Vista operációs rendszer alatt a fájlokat kétféleképpen oszthatja meg:

- Fájlok megosztása a számítógépen lévő mappán keresztül.
- Fájlok megosztása a Nyilvános mappán keresztül.

Fájlok megosztása a számítógépen lévő mappán keresztül


Fájlok megosztásához a számítógépen lévő mappán keresztül:

1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. A jobb gombbal kattintson a kiválasztott mappára, majd jelölje ki a **Share (Megosztás)** elemet.
3. A **File Sharing (Fájlmegosztás)** képernyőn, a legördülő listáról válassza ki azt a hálózat-felhasználót, akivel meg akarja osztani a fájlokat, majd kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.
4. Ahhoz, hogy a hálózat felhasználója számára beállítsa a jogosultságokat, jelölje ki a jogosultsági szintek valamelyikét a **Permission Level (Jogosultsági szint)** alatti legördülő listán:
 - **Olvasás:** jelölje ki ezt a lehetőséget, ha azt kívánja, hogy a felhasználó a megosztott fájlokhoz csak olvasási jogosultsággal rendelkezzen. Nem adhat hozzá, módosíthat vagy törölhet megosztott fájlokat.
 - **Hozzájáruló:** jelölje ki ezt a lehetőséget, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a megosztott fájlok megtekintését és hozzáadását. Csak a megosztott fájlokat módosíthatja vagy törölheti.
 - **Tárustulajdonos:** jelölje ki ezt a lehetőséget, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a megosztott fájlok megtekintését, hozzáadását, módosítását és törlését.
5. Ha végzett, kattintson a **Share (Megosztás)** gombra.

Fájlok megosztása a Nyilvános mappán keresztül

A Nyilvános mappa lehetővé teszi, hogy megossza fájljait a számítógépet használó egyéb személyekkel, illetve más hálózati felhasználókkal.

Fájlok megosztásához a Nyilvános mappán keresztül:

1. Kattintson a  > **Documents (Dokumentumok)** elemre.
2. A navigációs panel **Favorite Links (Kedvenc hivatkozások)** menüjében kattintson a **Public (Nyilvános)** elemre. Helyezze a megosztani kívánt fájlokat a Nyilvános mappában lévő almappák bármelyikébe.




A Nyilvános mappában lévő fájlok és mappák elérésének korlátozását illetően tekintse meg az alábbi részeket.

A Nyilvános mappa tartalma elérésének korlátozása egy felhasználó számára:

Be lehet kapcsolni a jelszóvédezt megosztási funkciót, hogy korlátozza a Nyilvános mappa elérését kizárólag olyan személyekre korlátozva, akik az Ön számítógépén rendelkeznek felhasználói fiókkal és jelszóval.

1. Kattintson a  > **Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)** elemre a Hálózati és megosztási központ indításához.
2. A Password protected sharing (**Jelszóvédezt megosztás**) legördülő listán jelölje ki a **Turn on password protected sharing (A jelszóvédezt megosztás bekapcsolása)** elemet.
3. Ha végzett, kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.


A Nyilvános mappa tartalma hozzáférési szintjének beállítása a felhasználó számára:

1. Kattintson a  > **Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ)** elemre a Hálózati és megosztási központ indításához.
2. A **Public folder sharing (Nyilvános mappa megosztása)** legördülő listán jelölje ki az alábbi három lehetőség valamelyikét:
 - **Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik meg tudja nyitni a fájlokat**
 - **Megosztás bekapcsolása, hogy bárki, aki hálózateléréssel rendelkezik fájlokat tudjon megnyitni, módosítani és létrehozni**
 - **Megosztás kikapcsolása (a számítógépre bejelentkezett személyek még elérhetik a mappát)**
3. Ha végzett, kattintson az **Apply (Alkalmaz)** gombra.

Fájlok megosztása Windows® 7 operációs rendszer alatt


Számítógépe konfigurálása megosztott mappák használatához:

1. Kattintson a **Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) > Choose homegroup and sharing options (Otthoni csoport és megosztási lehetőségek választása) > Change advanced sharing settings... (Speciális megosztási beállítások módosítása...)** elemre.
2. Győződjön meg arról, hogy az alábbi lehetőségek kiválasztása helyesen megtörtént:
Hálózat-felderítés bekapcsolása
Fájl- és a nyomtatómegosztás bekapcsolása
Média adatfolyam kikapcsolva
A Windows kezeli az otthoni csoport kapcsolatait (ajánlott)




Fájlok megosztásához Windows® 7 operációs rendszer alatt:


1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. A jobb gombbal kattintson a mappára, majd jelölje ki a **Properties (Tulajdonságok)** elemet.
3. Kattintson a **Sharing (Megosztás)** fülre > **Advanced Sharing... (Speciális megosztás...)** elemre.



4. Jelölje ki a **Share this folder (A mappa megosztása)** elem jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Permissions (Engedélyek)** elemre..




5. Jelölje ki azon hálózati felhasználót, akivel meg kívánja osztani a fájlokat, és állítsa be a hozzáférés-ellenőrzési lehetőségeket.



Fájlok megosztása Mac OS X 10.5.xx operációs rendszer alatt


Mappa megosztása Mac operációs rendszer alatt:

1. Válassza az **Apple** menü > **System Preferences (Rendszerbeállítások)** elemet. Kattintson a **Sharing (Megosztás)** elemre.
2. Kattintson a + ikonra az elérhető mappák megjelenítéséhez.
Keresse meg a megosztandó mappát.
3. Adja hozzá az **Everyone (Mindenki)** felhasználói csoportot.
4. Ismételje meg a 2–3. lépést további mappák megosztásához.
5. Ha végzett, kattintson az **Options... (Lehetőségek...)** elemre.
6. Jelölje ki a **Share files and folders using SMB (Fájlok és mappák megosztása SMB segítségével)** jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Done (Kész)** elemre.



Fájlok megosztása Linux operációs rendszer alatt

Fájlok megosztásához Linux operációs rendszer alatt:

1. A számítógépen jelölje ki azt a mappát, amelyben a megosztandó fájlok vannak.
2. Jobb gombbal kattintson a mappára, majd kattintson a **Sharing (Megosztás)** > **Windows Sharing (Windows megosztás)** elemre.
3. A **Windows** megosztás fülön jelölje be a következő elemek jelölőnégyzetét: **Share this item and its contents (Az elemnek és tartalmának megosztása)**, **Allow all users (Minden felhasználó engedélyezése)** és **Share Enabled (Megosztás engedélyezve)**.
4. Kattintson az OK gombra, ha végzett. Egy kéz ikon  jelenik meg a mappán jelezve, hogy a mappa tartalma mindenki számára elérhető a hálózaton.

3. fejezet

Az O!Play GALLERY médialejátszó használata

A Induló képernyő

A Induló képernyő az alábbi elsődleges lehetőségeket tartalmazza: **Movies** (Filmek), **Music** (Zene), **My Life**, **iPod**, **Setting** (Beállítás), **Favorite** (Kedvenc), **File Manager** (Fájlkezelő), és **Internet** (internetski).



- A **File Manager** (Fájlkezelő) lehetőség lehetővé teszi, hogy megtekintse az adattároló eszközein és a hálózaton található összes médiafájl.
- Ahhoz, hogy a Home (Kiinduló) képernyő főmenüi között lépkedjen, vagy forgassa a tekerőgombot balra/jobbra, vagy nyomja meg a bal/jobbs gombot ◀/▶ a távvezérlőn.


Az O!Play GALLERY beállításainak konfigurálása

Az O!Play GALLERY beállításainak konfigurálásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs
◀ / ▶ gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Vagy megnyomhatja a ⊗ gombot a Beállítás menü indításához.



2. Nyomja meg a fel/le gombot ▲ / ▼ a **Video (Videó)**, **Audio (Audió)**, **Network (Hálózat)** és **System (Rendszer)** lehetőségek közötti navigáláshoz, majd nyomja meg a jobb ▶ vagy az **OK** gombot a konfigurálandó elem kiválasztásához.
3. Nyomja meg a fel/le gombot ▲ / ▼ a módosítandó elemhez történő navigáláshoz.























4. Nyomja meg a jobb ▶ vagy **OK** gombot, hogy belépjen az almenübe, majd használja a fel/le gombot ▲ / ▼ a kívánt beállítás kiválasztásához.
5. A beállítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot, illetve a ⊖ gombot a beállítás visszavonásához.





Film lejátszása


Film vezérlőgombok a távvezérlőn


Gomb	Funkció
	Nyomja meg a gombot a Movies (Filmek) módba történő belépéshez.
	Nyomja meg a videó fájlforrás, fájlnev, formátum és az eltelt idő megjelenítéséhez
	Vissza az előző képernyőre
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a jelenleg lejátszott film lassított lejátszáshoz. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a normál lejátszáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása
	Nyomja meg a videolejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Ugrás az előző videofájlra
	Ugrás a következő videofájlra
	Nyomja meg a felirat-beállítások, pl. betűméret és -szín konfigurálásához.
	Nyomja meg a gombot, hogy a megtekintett videóhoz kiválassza a kívánt nyelvet.
	Nyomja meg a Beállítás menü megnyitásához.
	Nyomja meg a hang elnémításához.
	Nyomja meg a gombot a képernyő nagyításához.
	Nyomja meg az éppen lejátszott film ismétléséhez.



Film lejátszása

Film lejátszásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Movies (Filmek)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Vagy megnyomhatja a  gombot a **Movies (Filmek)** módba történő belépéshez..



2. Nyomja meg a fel/le  /  gombot a videofájl forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.







Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy fájl tartalmazó mappa meg van osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Fájlok megosztása a hálózaton** című részt a 2. fejezetben.

3. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a lejátszani kívánt videó megkereséséhez. Nyomja meg az **OK** vagy a  gombot a videó lejátszásához. Vagy megnyomhatja a  gombot a kiválasztott fájl importálásához.

A filmlejátszás beállításainak konfigurálása









A movie playback setting (Filmlejátszás beállításai) menü lehetővé teszi a filmbeállítások elvégzését, mint például **Subtitle Settings (Feliratbeállítások)** és **Color Adjustment (Színbeállítás)**.

A filmlejátszás beállításainak konfigurálásához:








1. Lejátszás közben nyomja meg az  gombot a filmlejátszás beállításai menü megnyitásához.
2. **Nyomja meg a fel/le gombot  /  a módosítandó funkcióhoz történő navigáláshoz. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.**
3. Keresse meg a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez, illetve a  gombot az elvégzett beállítások visszavonásához.

Zene lejátszása

Zenelejátszó vezérlőgombok a távvezérlőn

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a gombot a Music (Zene) módba történő belépéshez.
	Nyomja meg a videó fájlforrás, fájlnev, formátum és az eltelt idő megjelenítéséhez
	Vissza az előző képernyőre
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekéréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása
	Nyomja meg a fájl importálásához.


(Folytatás a következő oldalon)

Gomb	Funkció
	Ugrás az előző zenei fájlra
	Ugrás a következő zenei fájlra
	Nyomja meg a zenelejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Megnyitja a Beállítás menüt
	Nyomja meg a hang elnémitásához.
	Nyomja meg, hogy az adattároló eszközön lévő zenei fájlokat összecsoportosítsa, majd véletlenszerű sorrendben lejátssza őket.
	Nyomja meg az éppen lejátszott zenei fájl ismétléséhez.


Zenefájl lejátszása

Zenefájl lejátszásához:



1. A Induló képernyő menüjében nyomja meg a fel/le ◀ / ▶ gombot, hogy a Music (Zene) menübe lépjen. Nyomja meg az OK gombot.

Vagy megnyomhatja a  gombot a Music (Zene)) módba történő belépéshez.


2. Nyomja meg a fel/le ▲ / ▼ gombot a zenefájl forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.



Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy fájlt tartalmazó mappa meg van osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Médiafilek megosztása a hálózaton** című részt a 2. fejezetben.

3. Nyomja meg a fel/le gombot ▲ / ▼ a lejátszani kívánt zenei fájl megkereséséhez. Nyomja meg az OK vagy a  gombot a zenei fájl lejátszásához. Vagy megnyomhatja a  gombot a kiválasztott fájl importálásához.





Nyomja meg a  gombot, hogy az adattároló eszközön lévő zenei fájlokat összecsoportosítsa, majd véletlenszerű sorrendben lejátszsa őket.


Nyomja meg  az éppen lejátszott zenei fájl ismétléséhez.

Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása

Az audió lejátszás beállításainak konfigurálása a Beállítás menü segítségével.

Az audió beállítások konfigurálásához Setting (Beállítás) módban:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy a **Setting (Beállítás)** menübe lépjen, majd nyomja meg az OK gombot.

Vagy megnyomhatja a  gombot a **Setting (Beállítás)** módba történő belépéshez.



2. Navigáljon az **Audio (Audió)** > **Digital Output (Digitális kimenet)** elemhez, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A **Digital Output (Digitális kimenet)** konfigurálásához válassza az alábbi két lehetőség egyikét:
- **LPCM:** Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a HDTV-készülékét a médialejátszó HDMI csatlakozójához vagy rádióerősítő S/PDIF csatlakozójához köti.
 - **RAW:** Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha többcsatornás HDMI rádióerősítőt vagy S/PDIF bemenettel rendelkező, többcsatornás rádióerősítőt használ. Az audió RAW (Nyers) adatok a többcsatornás HDMI rádióerősítőre vagy S/PDIF többcsatornás rádióerősítőre kerülnek a dekódoláshoz.

Zenei lejátszási lista beállítása


Lejátszási lista létrehozása




Lejátszási lista létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a zenei fájlokat a HD médialejátszóra importálta. További információkért olvassa el a Fájlok/mappák importálása című részt ebben a fejezetben.

Lejátszási lista létrehozásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs **◀/▶** gombot, hogy a **Music (Zene)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vagy megnyomhatja a  gombot a **Music (Zene)** módba történő belépéshez.





2. A Music (Zene) menüben jelölje ki a **Playlist (Lejátszási lista) > New Playlist (Új lejátszási lista)** elemet.
3. A lejátszási lista nevének begépeléséhez használja a virtuális billentyűzeten lévő navigációs (nyíl-) gombokat.
4. Ha megadta a lejátszási lista nevét, navigáljon az **OK** gombhoz a virtuális billentyűzeten, hogy megerősítse a lejátszási lista nevét.
5. Most már felvehet dalokat a lejátszási listára.

Dalok hozzáadása lejátszási listához



Győződjön meg arról, hogy létrehozta a lejátszási listát.

Dalok lejátszási listához történő hozzáadásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs **◀/▶** gombot, hogy a **Music (Zene)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja a  gombot a **Music (Zene)** módba történő belépéshez.
2. A Music (Zene) menüben jelölje ki az **Artist (Előadó)** vagy **Song (Dal)** elemet. Megjelenik a HD médialejátszón lévő előadók vagy dalok listája.
3. Nyomja meg a  gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszási listához adandó dalok megerősítéséhez.
4. Válassza ki azt a lejátszási listát, amelyre fel kívánja venni a dalokat.
5. Nyomja meg az **OK** gombot, ha végzett.

Fotók / Videók kezelése a My Life segítségével

A My Life funkció lehetővé teszi a fotók/videók megtekintését diabemutató formátumban vagy háttérzenével, a fotók/videók lejátszási beállításainak módosítását, címke/minősítés/parancsikon hozzáadását, vagy fotók és videók albumának, illetve lejátszási listájának létrehozását.

Fotó/Videó lejátszási lista beállítása

Fotó/Videó lejátszási lista létrehozása



Lejátszási lista létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy a fotókat vagy videofájlokat a HD médialejátszóra importálta. További információért olvassa el a Fájlok/mappák importálása című részt ebben a fejezetben.

Fotó/Videó lejátszási lista létrehozásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs gombot, hogy a **My Life** menübe lépjen, majd nyomja meg az OK. gombot. Vagy megnyomhatja a gombot a My Life módba történő belépéshez.
2. A My Life menüben jelölje ki a **Playlist (Lejátszási lista) > New Playlist (Új lejátszási lista)** elemet.
3. A lejátszási lista nevének begépeléséhez használja a virtuális billentyűzeten lévő navigációs (nyíl-) gombokat.
4. Ha megadta a lejátszási lista nevét, navigáljon az OK gombhoz a virtuális billentyűzeten, hogy megerősítse a lejátszási lista nevét.
5. Most már felvehet fotókat/videókat a fotó/videó lejátszási listára.

Fotók/Videók felvétele a fotó/videó lejátszási listára















Győződjön meg arról, hogy létrehozta a fotó/videó lejátszási listát.

Fotók/Videók fotó/videó lejátszási listára történő felvételéhez:

1. A Induló képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs gombot, hogy a **My Life** menübe lépjen, majd nyomja meg az OK. gombot. Vagy megnyomhatja a gombot a My Life módba történő belépéshez.
2. A **Calendar (Naptár)** képernyőn jelölje ki azon mappát, amely a fotó/videó lejátszási listához adandó fotókat/videókat tartalmazza.
3. Nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszási listához adandó dalok megerősítéséhez.
4. Válassza ki azt a lejátszási listát, amelyre fel kívánja venni a fotókat/videókat.
5. Nyomja meg az OK gombot, ha végzett.




Fotók megtekintése

Fotó vezérlőgombok a távvezérlőn

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a gombot a My Life üzemmódba történő belépéshez.
	Nyomja meg a fotók fájlforrás, készítési idő/dátum és fotó felbontás adatainak megjelenítéséhez.
	Nyomja meg, hogy a fotókat diabemutató módban tekinthesse meg. Nyomja meg újra a diabemutató szüneteltetéséhez.
	Nyomja meg, hogy visszatérjen a forrásmappába.
	Nyomja meg a fotólejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a diabemutató háttérzene hangerejének növeléséhez.
	Nyomja meg a diabemutató háttérzene hangerejének csökkentéséhez.
	Nyomja meg, hogy visszalépjen az előző fotóhoz.
	Nyomja meg, hogy a következő fotóra lépjen.
	Nyomja meg a hang elnémításához.
	Nyomja meg a fájl importálásához.
	Nyomja meg a tekerőgomb fel gombját a fotó óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához.
	Nyomja meg a tekerőgomb le gombját a fotó óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásához.
OK	Nyomja meg a tekerőgomb gombját a fotó tükrözéséhez.





Fotók megtekintése diabemutató módban

Fotók megtekintéséhez diabemutató módban:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  gombot, hogy a **My Life** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja a  gombot a **My Life** módba történő belépéshez.
2. Nyomja meg a fel/le  gombot a fotó forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy fájl tartalmazó mappa meg van osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Sharing files over the network (Fájlok megosztása a hálózaton)** című részt a 2. fejezetben.




3. Nyomja meg a  gombot, hogy a fotókat diabemutató módban tekinthesse meg. Nyomja meg a  gombot újra a diabemutató szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a forrásmappához. Megnyomhatja a  gombot is a kijelölt fájl importálásához.

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása

A photo playback setting (Fotólejátszás beállításai) menü lehetővé teszi a fotóbeállítások elvégzését.
















A diabemutató időközének, átmenetének és háttérzenéjének beállítása

A diabemutató időközének, átmenetének és háttérzenéjének beállításához:

1. Lejátszás közben nyomja meg a  gombot és jelölje ki a **Slideshow Interval (Diabemutató időköz)**, **Transition Effect (Átmenet)** vagy **Music Selection (Zeneválasztás)** elemet.
2. Nyomja meg a fel/le  gombot a diabemutató időközének, átmenetének és háttérzenéjének beállításához.
3. Nyomja meg újra a  gombot a lejátszási lehetőségek menü elrejtéséhez.





Videó lejátszása

Videó vezérlőgombok a távvezérlőn

Gomb	Funkció
	Nyomja meg a gombot a My Life üzemmódba történő belépéshez.
	Nyomja meg a videó fájlforrás, fájlnev, formátum és az eltelt idő megjelenítéséhez
	Vissza az előző képernyőre
	Nyomja meg a lejátszás és a szünet közötti váltáshoz.
	Nyomja meg a gyors visszatekeréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy a visszatekerés sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1).
	Nyomja meg a gyors előretekéréshez. Nyomja meg többször a gombot, hogy az lejátszás sebességét a következők között váltsa: x1,5, x2, x4, x8, x16, x32, vagy normál sebesség (x1)
	Lejátszás megállítása
	Nyomja meg a videolejátszás beállításainak konfigurálásához.
	Nyomja meg a hangerő növeléséhez.
	Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
	Ugrás az előző videófájlra
	Ugrás a következő videófájlra
	Nyomja meg a gombot, hogy a megtekintett videóhoz kiválassza a kívánt nyelvet.
	Nyomja meg a fájl importálásához.
	Nyomja meg a hang elnémításához.

Videó lejátszása

Videó lejátszásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  gombot, hogy a **MY LIFE** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Vagy megnyomhatja a  gombot a **MY LIFE** módba történő belépéshez
2. Nyomja meg a fel/le  / le/le  gombot a videó forrásának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.







Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy fájlt tartalmazó mappa meg van osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Fájlok megosztása a hálózaton** című részt a 2. fejezetben.

3. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a lejátszani kívánt videó megkereséséhez. Nyomja meg az **OK** vagy a  gombot a videó lejátszásához. Megnyomhatja a  gombot is a kijelölt fájl importálásához/

A fotó lejátszás beállításainak konfigurálása

A video playback setting (Videolejátszás beállításai) menü lehetővé teszi a videobeállítások elvégzését, mint például **Subtitle Settings (Feliratbeállítások)** és **Color Adjustment (Színbeállítás)**.

A videolejátszás beállításainak konfigurálásához:

1. Lejátszás közben nyomja meg az  gombot a videolejátszás beállításai menü megnyitásához.
2. Nyomja meg a fel/le gombot  /  a módosítandó funkcióhoz történő navigáláshoz. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
3. Keresse meg a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez, illetve a  gombot az elvégzett beállítások visszavonásához.



Online médiafájlok adatfolyamának továbbítása

A HD médialejátszó segítségével online médiaszolgáltatókat érhet el, mint például Netflix, Flickr, Picasa, TV és Rádió.




Folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a régi online tartalom. Látogassa meg az ASUS weboldalát a <http://www.asus.com> címen a legfrissebb információkért.




- Győződjön meg arról, hogy a HD médialejátszó csatlakozik az internethez. Előfordulhat azonban, hogy a hálózati kapcsolat letiltásra kerül, ha az internet-kapcsolat rendellenes vagy tiltott.
- Győződjön meg arról, hogy a HD médialejátszó csatlakozik az internethez vezetékös, vezeték nélküli vagy proxy-kiszolgáló hálózati kapcsolaton keresztül. További információkért olvassa el a 2. fejezetet.
- Az ASUS nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy online médiaszolgáltató külön értesítés nélkül felfüggeszti vagy megszünteti a szolgáltatását.

Online médiafájlok adatfolyamának továbbításához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs </> gombot, hogy a **Internet (internetski)** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja a  gombot a **Internet (internetski)** módba történő belépéshez.



2. Használja a bal/jobbs </> a használni kívánt online médiaszolgáltatás kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az online médiaszolgáltatások közötti keresés kulcsszó megadásával lehetséges a **Radio (Rádió)** kategóriában. Keresse meg a **Search (Keresés)** lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot, majd billentyűzze be a keresendő online médiaszolgáltatás kulcsszavát.

3. Keresse meg a kívánt online médiaszolgáltatást, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.



Kedvenc online médiaszolgáltatásait felveheti a **Favorite (Kedvenc)** elemek közé az **Internet Radio (Internetrádió)**, **Weather (Időjárás)** és **Stock (Elraktározás)**. Keresse meg a kedvencekhez felvenni kívánt online médiaszolgáltatást. Nyomja meg a bal gombot ◀, jelölje ki az **Add to My Favorite (Felvétel a kedvencek közé)** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Online adatfolyamának továbbítása a Netflix-ről

Amennyiben HD médialejátszójaival bejelentkezik Netflix fiókjába, korlátlan mennyiségű TV-epizód és mozifilm adatfolyamait továbbíthatja nagyfelbontású külső megjelenítőjére.



- A Netflix kizárólag az USA-ban érhető el.
- Netflix fiókját aktiválnia kell számítógépén, hogy használhassa.



Amennyiben nem rendelkezik Netflix fiókkal és a Netflix elérhető az Ön területén, előfizethet rá, vagy egy hónapig, ingyenesen kipróbálhatja. További információkért látogassa meg a Netflix weboldalát a <http://www.netflix.com> címen.

Online adatfolyam Netflix-ről történő továbbításához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs **◀/▶** gombot, hogy az **Internet** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja a **Ⓢ** gombot az **On-line Media (Online média)** módba történő belépéshez.
2. Jelölje ki a **Netflix** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a navigációs gombokat, hogy a mozifilmek és TV-műsorok sokaságából válogasson.

Fájlok kezelése

A File Manager (Fájlkezelő) eszközkezelési és médiafájl-kezelési lehetőséget is kínál, ami lehetővé teszi, hogy a médiafájlok között **Local HDD (Helyi HDD)**, **USB**, **Card Reader (Kártyaolvasó)** és **Network (Hálózat)** szerint tallózzon.



Győződjön meg arról, hogy az Ön O!Play GALLERY eszköze megfelelően csatlakozik a hálózathoz. A hálózathoz kapcsolódás részletei illetően lásd a 2. fejezetet.

Fájlok/mappák importálása



Az importált fájlok vagy mappák tárolása a HD médialejátszón történik.

Fájlok/mappák importálásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs gombot, hogy a **Fájlkezelő** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot
2. Az alábbi források közül keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyet másolni kíván: **Local HDD (Helyi HDD)**, **USB** és **Card Reader (Kártyaolvasó)** és.
3. Nyomja meg a gombot és jelölje ki az **Import (Importálás)** elemet. Az gomb is használható.
4. Nyomja meg a gombot az importálni kívánt fájl vagy mappa kiválasztásához.
5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
6. Kattintson a **Yes (Igen)** vagy **No (Nem)** lehetőségre a **Do you want to delete the source files after import? (Kívánja-e törölni a forrásfájlokat importálást követően?)** megerősítését kérő üzenetben.
7. Várjon, amíg a folyamat befejeződik, majd kattintson az **OK** gombra.



Fájlok/mappák másolása

Fájlok/mappák másolásához:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs gombot, hogy a **Fájlkezelő** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot
2. Az alábbi források közül keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyet át kíván nevezni: **Local HDD (Helyi HDD)**, **USB** és **Card Reader (Kártyaolvasó)**.
3. Nyomja meg a gombot, majd jelölje ki a **Copy (Másolás)** elemet.
4. Nyomja meg a gombot az másolni kívánt fájl vagy mappa kiválasztásához.
5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
6. Nyomja meg a fel/le / lefelé gombot a másolandó fájlok/mappák célkönyvtárának kiválasztásához.
7. A célkönyvtár megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
8. Várjon, amíg a folyamat befejeződik, majd kattintson az **OK** gombra.

Fájlok/mappák átnevezése

Fájlok/mappák átnevezéséhez:

1. A Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  gombot, hogy a Fájlkezelő menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot
2. Az alábbi források közül keresse meg azt a fájlt vagy mappát, amelyet át kíván nevezni: **Local HDD (Helyi HDD), USB és Card Reader (Kártyaolvasó)**.
3. Nyomja meg a  gombot és jelölje ki a **Rename (Átnevezés)** elemet.
4. A fájl vagy mappa új nevének begépeléséhez használja a virtuális billentyűzeten lévő navigációs (nyíl-) gombokat.
5. Ha megadta az új nevet, navigáljon az **OK** gombhoz a virtuális billentyűzeten, hogy megerősítse az új fájl- vagy mappanevet.

Lejátszás iPhone vagy iPod készülékről

Az Ön HD médialejátszója lehetővé teszi, hogy audió vagy film-/videófájlokat játsszon le iPod vagy iPhone készülékén más nagyfelbontású eszközökön, pl. HDTV-n.


iPhone vagy iPod készülékről történő lejátszáshoz:




1. Kapcsolja be a HD médialejátszót és azon eszközöket, amelyekre az audió és film-/videófájlok adatfolyamát kívánja továbbítani.
2. A mellékelt iPod hosszabbító kábel segítségével csatlakoztassa iPod vagy iPhone készülékét a HD médialejátszó hátulján lévő csatlakozóhoz.






Győződjön meg arról, hogy az eszközök csatlakoznak a HD médialejátszóhoz.


3. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy megerősítse, a médiafájlokat iPod vagy iPhone készülékéről kívánja lejátszani.





4. A HD médialejátszó Home (Induló) képernyő menüjében nyomja meg a bal/jobbs  /  gombot, hogy az **iPod** menübe lépjen, majd nyomja meg az **OK** gombot. Vagy megnyomhatja az  gombot az **iPod** módba történő belépéshez.



5. Nyomja meg a bal/jobbs  /  a lejátszani kívánt médiatípus megkereséséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.



6. Használja a navigációs gombokat a lejátszani kívánt médiafájl megkereséséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
7. Nyomja meg az **OK** vagy a  gombot a médiafájl lejátszásához.



- A HD médialejátszó nem támogatja az iTunes-tól származó, védett médiafájlok lejátszását.
- A HD médialejátszó kompatibilis az iPod és iPhone típusok többségével.

4. fejezet

Hibaelhárító kalauz

Hibaelhárító kalauz

E hibakeresési és -elhárítási útmutató segítségével megoldhatók az ASUS O!Play GALLERY médialejátszó üzembe helyezése és/vagy használata közben esetleg előforduló problémák. A problémákat az Ön által elvégezhető, egyszerű hibaelhárítással oldhatja meg. Ha a fejezetben esetleg nem említett problémával találkozik, akkor vegye fel a kapcsolatot az ASUS műszaki segítségnyújtással.

Kijelzés

1.K. A médialejátszó nem működik. Gyanítja, hogy probléma lehet a médialejátszó tápegységével

- Ellenőrizze, hogy nincs-e a médialejátszó tápegysége túlfeszültségvédelmi módban, ami automatikus kikapcsolást eredményez túlterhelés, pl. túláram, túlfeszültség és túlmelegedés esetén, hogy megvédje a tápegységet a túlterheléstől.
- Válassza le a médialejátszó tápegységét és várjon pár percre, mielőtt újból a konnektorba dugja a lejátszó tápegységét. Kapcsolja be újra a médialejátszót.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

2.K. A TV képernyő sötét és a médialejátszó tápfeszültség LED-je nem világít.

- Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a médialejátszó tápegysége és a konnektor működőképesek.
- Győződjön meg arról, hogy a médialejátszó tápkábele szorosan illeszkedik a lejátszó hátlapjához és a konnektorhoz.

3.K. Nem látom a beállító varázslót, amikor először bekapcsolom a lejátszót. A TV képernyő sötét és a médialejátszó tápfeszültség LED-je világít.

- Győződjön meg arról, hogy a TV be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy az AV/HDMI kábel megfelelően csatlakozik a TV és a médialejátszó megfelelő csatlakozóihoz.
- Győződjön meg arról, hogy a TV a megfelelő videó jelforrásra van állítva (AV IN vagy HDMI). A videó jelforrás váltásához a TV távvezérlőjére lehet szükség.

- Kapcsolja ki a médialejátszót és várjon pár percig, míg újra bekapcsolja, vagy nyomja meg a hátulapon lévő alaphelyzet gombot.
- Győződjön meg arról, hogy TV-készüléke HDMI felbontása támogatja a 720p, 1080i és 1080p módot.
- Amikor kikapcsolja a médialejátszót, várjon pár másodpercet, amíg a kikapcsolás teljesen befejeződik. A kikapcsolás ideje alatt, ne nyomja meg többször a távirányítót. Rendellenes kikapcsolás tönkretelheti médialejátszóját. Ha ez a szituáció előáll a médialejátszójánál, dugja be ismét az adaptert.

4.K. A TV képernyő villódzik és életlen.

- Győződjön meg arról, hogy az AV/HDMI kábel megfelelően csatlakozik a TV és a médialejátszó megfelelő csatlakozóihoz.
- Győződjön meg arról, hogy a médialejátszó tápfeszültség LED-je világít.
- Győződjön meg arról, hogy a TV rendszer beállítása megfelel az Ön országában használatos rendszerrel.
- Győződjön meg arról, hogy a helyes videó felbontást választotta.

5.K. Nem találok az audió, videó vagy képfájljaimat.

- Győződjön meg arról, hogy a Médiaközpont, Médiaszerver vagy a számítógép be van kapcsolva, és az eszköz nincs készenléti módban.
- Ha vezetékes hálózatot használ, ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelelően csatlakozik-e a Médialejátszóhoz, valamint a hálózati switch-hez, elosztóhoz vagy routerhez. Győződjön meg arról, hogy a switch, elosztó vagy router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy Médiaszerver kliensként megosztotta-e a Médialejátszót és a fájlok is meg vannak osztva.
- Ha statikus IP-címet használ, győződjön meg arról, hogy az IP-cím a hálózatán használatos többi cím tartományán belül van. Ellenőrizze, hogy a címet nem használja más PC vagy eszköz.
- Győződjön meg arról, hogy a megosztott fájlok az eszköz által támogatott formátumot használnak.

6.K. Egyes fájlokat nem lehet lejátszani a Médialejátszón.

Előfordulhat, hogy a Médialejátszó nem támogatja a fájlban használt videó vagy audió formátumot.

7.K. Kizárólag egy videó/zene/fotó lejátszása történik meg, amikor kijelölöm. Hogyan lehet egy egész listát lejátszani?

Amikor a lejátszani kívánt videó/zene/fotó kiválasztását végzi, a távvezérlő OK gombjának megnyomása csak a kiválasztott fájlt játssza le, míg a LEJÁTSZÁ/SZÜNET gomb megnyomására teljes fájllista játszható le.

8.K. A Ethernet csatlakozó LED kijelzői nem világítanak és a vezetékes kapcsolat nem működik. Mi lehet a probléma?

- Győződjön meg arról, hogy a LAN kábel dugója megfelelően csatlakozik a Médialejátszó hátlapján lévő Ethernet aljzathoz.
- Próbálja kicserélni egy működőképes LAN kábellel.


Audió

1.K. Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy a szórakoztató elektronikai készülék hangereje nincs elnémítva.
- Lépjen a **Setup (Beállítás) > Audio (Audió)** képernyőre és győződjön meg arról, hogy a Digital Output (Digitális kimenet) megfelelő beállítását engedélyezte.



További információért olvassa el az **Configuring the audio playback settings (Audiólejátszás beállításainak konfigurálása)** című részt.

- Ha több audió csatornát támogató videót néz, nyomja meg többször a távvezérlő  Nyelv gombját, amíg a kívánt audió csatorna meg nem jelenik.

2.K. Nem hallható hang zenefájlok lejátszásakor.

- Győződjön meg arról, hogy az audió kábelek megfelelően csatlakoznak.
- Ha az audió kábelek a TV-hez csatlakoznak, a zenei fájlok lejátszásához be kell kapcsolni a TV-t.
- Ha az audió kábelek a sztereó rendszerhez csatlakoznak, győződjön meg arról, hogy a sztereó rendszer be van kapcsolva és a helyes sztereó bemenetet választotta. Ha problémát tapasztal a helyes audió jelforrás kiválasztásánál, tekintse meg a sztereó rendszer használat utasításait.

3.K. Néhány zenei fájl nem jelenik meg.

A Médialejátszó a legelterjedtebb zenei fájlformátumokat támogatja. Ennek ellenére gyakorlatilag végtelen bitráta és mintavételezési sebesség létezik. Ha egy fájl nem látható a képernyőn, valószínűleg nem támogatott bitrátát vagy mintavételezést alkalmaz. Kizárólag támogatott formátumú, bitrátájú és mintavételezésű fájlokat használjon.

USB tároló eszköz

1.K. Nem találok a zenei, videó vagy képfájljaimat.

- Győződjön meg arról, hogy USB adattároló eszköze (USB flash/USB HDD) nincs készenléti módban.
- Győződjön meg arról, hogy a fájlok az eszköz által támogatott formátumot használják.

2.K. Miért nem ismeri fel a médialejátszó az USB tároló eszközöm?

Az USB tárolóeszközt lehet, hogy nem észleli hardver illesztőprogram probléma miatt, tápkábel. kábel, hosszabb rendszer válaszdő, stb. Próbálja meg újra csatlakoztatni az USB tároló eszközt és a tápkábelt a médialejátszóhoz.

Távvezérlő

1.K A médialejátszó távvezérlője nem működik.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.
- Lehet, hogy kimerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket újra.
- Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a médialejátszó között nincs akadály.
- Előfordulhat, hogy a hálózaton továbbított nagyfelbontású film-adatfolyamok lejátszása nem sima. A távvezérlő használatával is problémák akadhatnak, mint például késlekedés vagy válasz hiánya.

Firmware-frissítés

1.K. Melyik firmware verziót használom? Hogyan lehet frissíteni?

- Frissítés előtt ellenőrizze a firmware verziót. Ha a firmware a legfrissebb verzió, nincs szükség a firmware frissítésére.
- Lépjen a **Setting (Beállítás)** > System Update (**Rendszerfrissítés**) > **USB** elemre a firmware frissítés végrehajtásához.
- Ha ennek ellenére nem tudja frissíteni a firmware-t, állítsa alaphelyetbe a rendszert és végezze el újra a frissítést.
- A firmware frissítés leírása PDF fájlban elérhető (a firmware frissítéshez szükséges fájl mappája tartalmazza). További részletekért látogassa meg az ASUS támogató oldalát: <http://support.asus.com/>.
- Ha az O!Play GALLERY eszközt szoftvertelepítés közben leállítják vagy kikapcsolják, a frissítés sikertelen lesz. Ha az O!Play GALLERY nem kapcsolódik be, alaphelyzetbe kell állítani az eszközt. Ezzel visszaállnak az eszköz alapértelmezett beállításai. Ezt követően újra megkísérelheti a firmware frissítést.

Vezetékes, Wi-Fi és internet-kapcsolat

1.K. Nem tudok a Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

- Győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta a Wi-Fi beállításokat.
- A helyes vezeték nélküli beállításokat illetően tekintse meg a routerhez mellékelt dokumentációt.
- Elképzelhető, hogy a hálózat, amelyhez csatlakozni kíván védett, biztonságos vagy titkosított. Ha vezeték nélküli helyi hálózatra (WLAN) próbál csatlakozni, vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával a biztonsági és titkosítási beállításokat illetően.

2.K. Amikor Wi-Fi hálózatot kerestem, több hálózatot találtam és némelyik titkosított. Hogyan csatlakozhatok titkosított hálózathoz?

Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával a vezeték nélküli hálózat helyes SSID-jét (Hálózatnevét) és titkosítási kulcsát vagy jelszavát illetően.

3.K. A Wi-Fi hálózaton továbbított film-adatfolyamok lejátszása akadozik.

A lehetséges okok a következők:

- Lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom.
- Többféle forrás, pl. más vezeték nélküli hálózati eszközök, Bluetooth eszközök, vezeték nélküli telefonok, sőt mikrohullámú sütők által keltett zavar van.

4.K. Nem tudok a vezetékes hálózathoz csatlakozni.

- Ki kell választania az Ön beállításának típusát a **DHCP IP (AUTO)** vagy **FIX IP (MANUAL) (Rögzített IP [Manuális])** lehetőségek közül: Ha a **DHCP IP (AUTO)** lehetőséget választja, billentyűzze be a DNS szerver IP-címet. A DNS szerver automatikusan kiosztja az IP-címet az Ön médialejátszója számára.
- Ha a **Manual setting (Fixed IP) (Manuális beállítás (Rögzített IP))** lehetőséget választja, billentyűzze be a megfelelő adatokat az IP-cím, Alhálózati maszk és DNS szerver IP-cím mezőkbe.



További információkért forduljon a **Wired connection (Vezetékes kapcsolat)** című részhez.

5.K. Hogyan lehet mappákat megosztani a hálózaton?

Ha megosztott fájlokhoz akar hozzáférni a hálózaton, győződjön meg arról, hogy a számítógép fájljai meg vannak osztva a hálózaton. További információkért olvassa el a **Fájlok megosztása a hálózaton** című részt.

6.K. Túl sok a késlekedés, amikor online médiás webhelyet látogatok.

- A lassú kapcsolat vagy erős internet-forgalom okozhatja az ilyen problémát. Próbálja meg csúcsidőn kívül nézni az online médiát.
- Elképzelhető, hogy korlátozott a hálózatának sávszélessége. Lépjen kapcsolatba internet-szolgáltatójával (ISP), a hálózati kapcsolat sávszélességének növelése ügyében.

7.K. Miért tapasztalható hálózat-lassulás, ha internet médiaszolgáltatást használok, pl. internet rádió- vagy TV-állomást?

Az adatfolyam letöltési állapotától vagy a hálózat stabilitásától/forgalmától függően néhány percre várnia kell, hogy használhassa az internet médiaszolgáltatásokat.

8.K. Ha Tartományhálózattal rendelkezem, használhatom-e az O!Play GALLERY eszközt?

tartományhoz kapcsolt számítógépről. Míg ez minden bizonnyal lehetséges, a műszaki támogatásunk nem tud segítséget nyújtani az ilyen konfigurációt illetően.

Lépjen kapcsolatba a tartomány rendszergazdjával vagy a Microsoft támogatásával, ahol segítséget kaphat.

9.K. El tudok-e érni más online médiás webhelyeket?

Nem. Csak az ASUS O!Play GALLERY médialejátszón kínált online médiaszolgáltatókat érheti el. Kérjük vegye figyelembe, hogy folyamatosan kerül fel új, illetve frissül a régi tartalom. Látogassa meg az ASUS weboldalát a legfrissebb információkért.

10.K. Csatlakozhatok-e a hálózathoz a vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolaton egyszerre?

Nem, nem csatlakozhat a hálózathoz egyszerre a vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolaton.

Működési/funkció hiba

1.K. Egy művelet/funkció meghibásodott a HD médialejátszómon. Mit tehetek?

- Húzza ki a hálózati adapter tápkábelét az áramforrásból, majd dugja be újra.

- Egy hegyes tárggyal nyomja meg az alaphelyzet gombot az eszköz hátlapján.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ASUS műszaki támogatásával.

További információ

Hol található további információt a HD médialejátszóval kapcsolatban?

- **Használati utasítás a támogató CD-n**
A HD médialejátszó funkcióinak használatát illetően tekintse meg a támogató CD-on lévő használati utasítást.
- **ASUS támogató webhely**
Töltse le a legfrissebb firmware-t, illesztőprogramokat és segédprogramokat az ASUS támogató weboldáról:
<http://support.asus.com>.

Gyakran előforduló hibaüzenetek

Hibaüzenet	Teendő
<ul style="list-style-type: none"> • IP-ütközés. • Az album információk lekérése sikertelen. 	Ellenőrizze az O!Play IP-cím beállításait.
Az album létrehozása sikertelen.	Győződjön meg arról, hogy a mappa tartalmazza és az album a megfelelő helyen van.
A merevlemez-meghajtó nem tud adatokat gyűjteni.	Ez a hibaüzenet több esetben jelenhet meg. Az üzenet tartalmazza a probléma magyarázatát. Például, nincs elegendő szabad hely az adattárolón vagy naplózott fájlrendszeren.
Nem található adattároló eszköz.	Csatlakoztassa a médiafájlokat tartalmazó USB-eszközt.
A médiakönyvtár több tárhelyet igényel: [XXX MB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adja ki és válassza le az USB-eszközt a médialejátszóról. 2. Csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez és törölje a szükségtelen fájlokat, hogy felszabadítsa a szükséges tárhelyet. 3. Csatlakoztassa az USB-eszközt újból a médialejátszóhoz.
Kérjük, kapcsolja ki a naplózást a csatlakoztatott tároló fájlrendszerén, hogy a médialejátszó összeállíthassa a médiakönyvtárt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adja ki és válassza le az USB-eszközt a médialejátszóról. 2. Csatlakoztassa az USB-eszközt az Apple számítógéphez és tiltsa le a naplózást. Lásd az Apple Súgót további információkért. 3. Csatlakoztassa az USB-eszközt újra a médialejátszóhoz.

Hibaüzenet	Teendő
A médiakönyvtár nem hozható létre az írásvédett adattároló eszközön.	Adja ki és válassza le az USB-eszközt a médialejátszóról. Csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez és győződjön meg arról, hogy az írásvédettséget megszüntette. Csatlakoztassa az USB-eszközt újra a médialejátszóhoz.
Az album létrehozása sikertelen. A médiakönyvtár nem hozható létre. Kérjük, ellenőrizze az adattároló beállításait.	Adja ki és válassza le az USB-eszközt a médialejátszóról. Csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez és <mi a teendő?> Csatlakoztassa az USB-eszközt újra a médialejátszóhoz.
Ismeretlen adattároló eszköz.	Az USB-eszköz típusa nem támogatott. Használjon másfajta USB-eszközt.
XX. kérdés: WD USB HDD hibaelhárítás	Ez rendszerdiagnosztikai hibát jelez. Vegye fel a kapcsolatot a WD műszaki támogatásával segítségért.
Ez a mappa üres.	A kijelölt mappa nem tartalmaz támogatott médiafájlokat. Válasszon másik mappát, amely tartalmaz megfelelő formátumú médiafájlokat.
A kijelölt fájl nem játszható le. Alakítsa át újra a fájlt a mellékelt médiaszerkesztő szoftver segítségével.	1. A kijelölt mappa nem tartalmaz támogatott médiafájlokat. Válasszon másik mappát, amely tartalmaz megfelelő formátumú médiafájlokat. 2. Adja ki és válassza le az USB-eszközt a médialejátszóról. Csatlakoztassa az USB-eszközt a számítógéphez és győződjön meg arról, hogy a formátum megfelelő. 3. A WD dokumentáció CD-n lévő médiaszerkesztő szoftvert használhatja. (Lásd: „Hogyan kereshetők médiafájlok és hozhatók létre lejátszási listát?” a 161. oldalon.) Csatlakoztassa az USB-eszközt újra a médialejátszóhoz.

Függelék

Megjegyzések

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://crs.asus.com/english/index.aspx>.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

A gyártó elérhetőségei

ASUSTeK COMPUTER INC.

Vállalat címe	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Általános (tel.)	+886-2-2894-3447
Általános (fax)	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Weboldal	www.asus.com.tw

Technical Support

Általános (tel.)	+86-21-38429911
Online támogatás	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Vállalat címe	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Általános (tel.)	+1-510-739-3777
Általános (fax)	+1-510-608-4555
Weboldal	usa.asus.com

Technical Support

Általános (tel.)	+1-812-282-2787
Általános (fax)	+1-812-284-0883
Online támogatás	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Németország, Ausztria)

Vállalat címe	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Általános (fax)	+49-2102-959911
Weboldal	www.asus.de
Online támogatás	www.asus.de/sales

Műszaki támogatás

Component Telephone	+49-1805-010923
Rendszer/Notebook /Eee/LCD telefonszám	+49-1805-010920
Általános (fax)	+49-2102-9599-11
Online támogatás	support.asus.com

* A weboldalon online műszaki támogatáskérési űrlap érhető el, amelyet kérésével kitöltve el tud küldeni a műszaki támogatásnak.