




## **Prehráva HD médií**



## **O!Play MINI**

# **Návod na obsluhu**

SK7264

Druhé vydanie

Marec 2012

**Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BY KEDYKOL'VEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOL'VEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patriacimi spoločnostiam a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

# Índice

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Bezpečnostné informácie .....                                     | v   |
| Oznámenie ohľadne licencie a obchodnej značky Dolby Digital ..... | vii |
| Oznámenie ohľadne licencie a obchodnej značky DTS .....           | vii |
| O tomto návode na obsluhu .....                                   | vii |

## Kapitola 1      Začíname

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Vitajte .....                                    | 1-1  |
| Förpackningsinnehåll .....                       | 1-1  |
| Súhrnný prehľad technických špecifikácií .....   | 1-2  |
| Systémové požiadavky .....                       | 1-3  |
| Spoznajte svoj prehrávač HD médií O!Play .....   | 1-3  |
| Predný panel .....                               | 1-3  |
| Zadný panel .....                                | 1-4  |
| Diaľkové ovládanie .....                         | 1-5  |
| Ako pripraviť prehrávač HD médií O!Play .....    | 1-8  |
| Pripojenie sieťového adaptéra .....              | 1-8  |
| Pripojenie zariadení k prehrávaču HD médií ..... | 1-8  |
| Prvé spustenie .....                             | 1-10 |

## Kapitola 2      Používanie prehrávača MINI médií O!Play

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Úvodná obrazovka .....                                        | 2-1  |
| Konfigurácia nastavení prehrávača O!Play MINI .....           | 2-2  |
| Prehrávanie filmu .....                                       | 2-3  |
| Tlačidlá pre ovládanie filmu na diaľkovom ovládaní .....      | 2-3  |
| Prehrávanie filmu .....                                       | 2-4  |
| Prehrávanie hudby .....                                       | 2-5  |
| Tlačidlá pre ovládanie hudby na diaľkovom ovládaní .....      | 2-5  |
| Prehrávanie hudobného súboru .....                            | 2-6  |
| Konfigurácia nastavení prehrávania pre audio .....            | 2-7  |
| Prezeranie fotografií .....                                   | 2-8  |
| Tlačidlá pre ovládanie fotografií na diaľkovom ovládaní ..... | 2-8  |
| Prezeranie fotografií .....                                   | 2-9  |
| Prezeranie fotografií v rámci režimu prezentácie .....        | 2-9  |
| Nastavenie hudby znejúcej na pozadí prezentácie .....         | 2-10 |
| Konfigurácia nastavení prehrávania fotografií .....           | 2-10 |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Správa súborov.....</b>            | <b>2-11</b> |
| Prenamovanie súborov/priečinkov ..... | 2-11        |

### **Kapitola 3      Riešenie problémov**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Riešenie problémov.....</b>                | <b>3-1</b> |
| Zobrazenie .....                              | 3-1        |
| Zvuk.....                                     | 3-2        |
| Video.....                                    | 3-3        |
| Pamäťové zariadenie s podporou USB.....       | 3-3        |
| Chyba prevádzky/funkcie .....                 | 3-4        |
| Diaľkové ovládanie.....                       | 3-4        |
| Aktualizácia mikroprogramového vybavenia..... | 3-4        |
| Ďalšie informácie.....                        | 3-5        |

### **Prílohy**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Vyhlásenia .....</b>                            | <b>P-1</b> |
| <b>GNU General Public License .....</b>            | <b>P-2</b> |
| <b>Kontaktné informácie spoločnosti ASUS .....</b> | <b>P-8</b> |

# Bezpečnostné informácie



Na čistenie zariadenia používajte len suchú tkaninu.



**NEUMIESTŇUJTE** na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.



**NEVYSTAVUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.



**BEZPEČNÉ TEPLOTY:** Toto zariadenie by sa malo používať jedine v prostrediach, kde okolitá teplota dosahuje hodnoty v rozsahu 5°C (41°F) až 35°C (95°F).



**NEINŠTALUJTE** ho v blízkosti zariadení generujúcich teplo, ako sú radiátory, zásobníky tepla, sporáky alebo zosilňovače.



Zariadenie pripojte k sieťovému prívodu so správnou menovitou hodnotou príkonu (12 V DC, 2 A).



Zariadenie **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby umožňovalo správne opätovné použitie a recyklovanie. Overte si mieste nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

## Štítky s výstrahami

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CAUTION</b><br>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br>DO NOT OPEN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol blesku so šípkou vnútri rovnostranného trojuholníka je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri skrinky výrobku, ktoré môže byť dostatočne veľké na vytvorenie nebezpečenstva zasiahnutia osôb elektrickým prúdom. | Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, zadný kryt nedemontujte. Výrobok neobsahuje opraviteľné časti. O vykonanie servisu požiadajte kvalifikovaný servisný personál. | Výkričník vnútri rovnostranného trojuholníka je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre pripojenej ku spotrebiču. |



- V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nahrádzajte za batériu rovnakú alebo za batériu odporúčaného typu.
- Použité batérie zneškodňujte v súlade s miestnymi nariadeniami.

## Bezpečnostné upozornenie

1. Tieto pokyny si prečítajte.
2. Tieto pokyny uschovajte.
3. Dbajte na všetky výstrahy.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Čistite len suchou tkaninou.
7. Nezakrývajte žiadny z vetracích otvorov. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, zásobníky tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemnený typ zástrčky má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Široký kolík alebo tretí kolík sú kvôli vašej bezpečnosti. Ak dodávaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, ohľadne výmeny zastaranej zásuvky sa poraďte s elektrotechnikom.
10. Chráňte napájací kábel tak, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nedošlo k jeho privretiu, hlavne pri zástrčkách, prívodoch a v bode, kde kábel vychádza z prístroja.
11. Používajte iba doplnky alebo príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.
12. Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík odporúčaný výrobcom alebo predávaný spolu s prístrojom. Ak používate vozík, dávajte pozor pri presúvaní zostavy vozík/prístroj, aby ste predišli prevrhnutiu.
13. Prístroj odpojte počas búrky s výskytom bleskov, alebo keď ho nepoužívate dlhšiu dobu.
14. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom. Vykonanie servisu je nutné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. poškodený elektrický prívodný kábel alebo zástrčka, alebo ak vnikne dovnútra kvapalina alebo keď dovnútra prístroja niečo spadne, ak bol prístroj vystavený účinkom dažďa alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadol.

# **Oznámenie ohľadne licencie a obchodnej značky Dolby Digital**

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Názov Dolby a symbol dvojité D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories.



## **Oznámenie ohľadne licencie a obchodnej značky DTS**

Vyrobené na základe licencie na ktorú sa vzťahuje americký patent č: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 a ďalšie americké a svetové patenty, či už schválené alebo čakajúce na schválenie. DTS a DTS 2.0 + Digital Out sú registrované obchodné značky a logá a symbol DTS sú obchodnými značkami spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva sú vyhradené.

## **O tomto návode na obsluhu**

### **Ako je tento návod na obsluhu usporiadaný**

- **Kapitola 1: Začíname**  
Uvádza základné informácie o prehrávači MINI médií ASUS O!Play.
- **Kapitola 2: Používanie prehrávača MINI médií ASUS O!Play**  
Uvádza informácie o používaní prehrávača MINI médií ASUS O!Play.
- **Kapitola 3: Riešenie problémov**  
Uvádza riešenia a často kladené otázky o vašom prehrávači MINI médií ASUS O!Play.

## Dohody používané v rámci tohto návodu na obsluhu

Aby ste sa uistili, že činnosti vykonávate správne, všimnite si nasledujúce symboly, ktoré sú použité v rámci tohto návodu na obsluhu.



**NEBEZPEČENSTVO/VÝSTRAHA:** Informácie uvedené s cieľom predísť poraneniu v prípade vykonávania činnosti.



**UPOZORNENIE:** Informácie uvedené s cieľom predísť poškodeniu prvkov v prípade vykonávania činnosti.



**DÔLEŽITÉ:** Pokyny, ktoré **MUSÍTE** dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.



**POZNÁMKA:** Tipy a ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu dokončiť úlohu.

## Kde môžete nájsť viac informácií

Ďalšie informácie o výrobku a aktualizáciách softvéru nájdete v nasledujúcich zdrojoch.

### 1. Stránka podpory spoločnosti ASUS

Najnovšie mikroprogramové vybavenie, ovládače a pomocné programy si môžete prevziať na stránke podpory spoločnosti ASUS na adrese <http://support.asus.com>.

### 2. Fórum spoločnosti ASUS

Získajte najnovšie správy a informácie o tomto výrobku na stránke fóra spoločnosti ASUS na adrese <http://vip.asus.com/forum/>.

### 3. Doplňujúca dokumentácia

Balenie vášho výrobku môže obsahovať doplňujúcu dokumentáciu, akou je záručný list, ktorú do balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavujú súčasť štandardného balenia.



# Kapitola 1








## Začíname

### Vitajte

Ďakujeme, že ste si zakúpili prehrávač MINI médií ASUS O!Play!

Prehrávač médií ASUS O!PLAY MINI vám umožňuje vychutnať si mediálne súbory uložené na externých USB pamäťových zariadeniach/mechanikách pevných diskov, alebo na pamäťových kartách, a to pomocou TV prijímača alebo systému zábavy.

### Förpackningsinnehåll

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                     |    |  |
| Prehrávač HD médií O!Play MINI                                                      |                                                                                     | Diaľkové ovládanie s dvoma batériami typu AAA                                       |  |
|   |                                                                                     |    |  |
| Sieťový adaptér a sieťový kábel                                                     |                                                                                     | CD s podporou<br>(Návod na obsluhu/pomocné programy)                                |  |
|  |  |  |  |
| HDMI kábel (voliteľný)                                                              | Kábel pre kompozitný AV (audio-video) signál                                        | Stručný návod na spustenie                                                          |  |



- Ak je ktorákoľvek z uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom.
- V závislosti na regióne nemusí byť HDMI kábel súčasťou balenia.

## Súhrnný prehľad technických špecifikácií

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podporované formáty videa              | MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9                                                                                                   |
| Prípomky podporovaných video súborov   | .mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb, .ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv, .m2v, .m4v |
| Podporované formáty zvuku              | MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3, DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag                                 |
| Podporované formáty obrázkov           | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF                                                                                                               |
| Podporované formáty titulkov           | SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS                                                                                                        |
| Vstupné/výstupné                       | 1 x sieťový vstup (DC)                                                                                                                  |
|                                        | 1 x port USB 2.0                                                                                                                        |
|                                        | Porty audio/video výstupu                                                                                                               |
|                                        | 1 x port HDMI                                                                                                                           |
|                                        | 1 x port pre optický digitálny (S/PDIF) signál                                                                                          |
|                                        | 1x čítačka kariet SD/MMC/MS/xD                                                                                                          |
| Rozmery                                | W x D x H: 151,85mm x 106,7mm x 29,03mm                                                                                                 |
|                                        | Peso: 175g                                                                                                                              |
| Menovité hodnoty pre sieťové napájanie | 12Vdc, 2A                                                                                                                               |
| Spotreba energie                       | 5W                                                                                                                                      |
| Prevádzková teplota                    | 5°C (41°F) – 35°C (95°F)                                                                                                                |



Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

## Systémové požiadavky


- TV s vysokým rozlíšením (HDTV), štandardný TV, alebo monitor typu HDMI
- Pamäťové zariadenie (mechanika USB flash / USB HDD)
- Pamäťová karta (SD/MMC/MS/xD)



- Använd en HDMI-kabel för att ansluta din HD mediaspelare till en HDTV eller HDMI monitor.
- Använd medföljande komposit AV-kabel för att ansluta din HD mediaspelare till en standard-TV.

## Spoznajte svoj prehrávač HD médií O!Play

### Predný panel



#### LED indikátory

Zobrazuje stav prehrávača HD médií.

1

| LED indikátor | Stav     | Popis                          |
|---------------|----------|--------------------------------|
| Napájanie     | NESVIETI | Zariadenie je vypnuté.         |
|               | Červená  | Zariadenie je v režime spánku. |
|               | Modrá    | Zariadenie je zapnuté.         |

2

#### Port USB 2.0

K tomuto portu sa pripája zariadenie s podporou USB 2.0.

3

#### Combo štrbina pre vloženie kariet SD/MMC/MS/xD


Do tejto štrbiny zasuniete kartu SD/MMC/MS/xD.

4

#### Infračervený prijímač

Umožňuje vám ovládať prehrávač HD médií pomocou infračerveného diaľkového ovládania.

## Zadný panel

















- 
- |          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sieťový vstup (DC-In - vstup jednosmerného prúdu)</b><br>K tomuto portu pripojte kábel sieťového adaptéra. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Výstup pre analógové video (žltý)</b><br>Pre pripojenie televízora alebo iného video zariadenia zasuňte kábel pre vedenie kompozitného signálu. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Výstup pre analógový zvuk (červený a biely)</b><br>Na pripojenie televízora alebo iného audio zariadenia zasuňte ľavý a pravý konektor kábla. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Port HDMI</b><br>Zasunutím HDMI kábla k tomuto portu pripojte zariadenie s multimediálnym rozhraním s vysokým rozlíšením (HDMI). |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Výstup digitálneho zvuku (S/PDIF)</b><br>Externý Hi-Fi audio systém pripojte k tomuto portu pomocou optického kábla. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 
- |          |                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> | <b>Tlačidlo pre resetovanie</b><br>Hodnoty zariadenia obnovíte na hodnoty výrobných predvolených nastavení stlačením tohto tlačidla perom alebo kancelárskou sponkou. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-








## Diaľkové ovládanie



Pomocou diaľkového ovládania zapnite/vypnite prehrávač HD médií O!Play, prehľadávajte ponuky a vykonávajte voľbu mediálnych súborov, ktoré chcete prehrať, zobrazit' alebo vypočít' si.




|                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         |    | <b>Zapnutie/vypnutie</b><br>Slúži na zapnutie alebo vypnutie prehrávača HD médií.                                                                                                           |
| <b>Tlačidlá pre navigáciu/tlačidlo OK</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| 2                                         |    | Stláčaním tlačidiel so šípkou nahor/nadol sa môžete pohybovať v rámci hlavných ponúk na úvodnej obrazovke.                                                                                  |
|                                           |    | Stláčaním tlačidiel so šípkami nahor/nadol sa môžete pohybovať v rámci položiek podponuky.                                                                                                  |
|                                           |    | Stláčaním tlačidiel so šípkou doľava/doprava s dokážete pohybovať v rámci panela s ponukami v podponuke.<br>Stláčaním tlačidiel so šípkou doľava/doprava znížite/zvýšite numerickú hodnotu. |
|                                           |    | Stlačením tlačidla <b>OK</b> potvrdíte svoju voľbu.                                                                                                                                         |
| 3                                         |    | <b>Návrat</b><br>Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.                                                                                                                               |
| 4                                         |    | <b>Možnosť</b><br>Stláčaním vyberte efekty pre film, hudbu a fotografie.                                                                                                                    |
| 5                                         |    | <b>Rýchlo dozadu</b><br>Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu naspäť.                                                                                                                      |
| 6                                         |    | <b>Predchádzajúci</b><br>Slúži na návrat na predchádzajúci mediálny súbor.                                                                                                                  |
| 7                                         |    | <b>Zvýšiť hlasitosť</b><br>Zvyšuje hlasitosť.                                                                                                                                               |
| 8                                         |  | <b>Znížiť hlasitosť</b><br>Znižuje hlasitosť.                                                                                                                                               |
| 9                                         |  | <b>Stíšiť</b><br>Stlačením deaktivujete zvukový výstup.                                                                                                                                     |
| 10                                        |  | <b>Upraviť</b><br>Stláčaním odstránite premenujete alebo presuniete súbor/súbory.                                                                                                           |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 |  | <b>Priblížiť</b><br>Slúži na priblíženie obrazu na obrazovke.                                                                                                |
| 12 |  | <b>Nasledujúci</b><br>Slúži na prechod na nasledujúci mediálny súbor.                                                                                        |
| 13 |  | <b>Zastaviť</b><br>Stlačením dôjde k zastaveniu prehrávania.<br>Po stlačení na dobu tri sekundy dôjde k vysunutiu disku z mechaniky externého pevného disku. |
| 14 |  | <b>Dopredu</b><br>Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu dopredu.                                                                                            |
| 15 |  | <b>Pozastavenie/Prehrávanie</b><br>Slúži na prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením.                                                                     |
| 16 |  | <b>Informácie</b><br>Stlačením zobrazíte informácie o filme, videu alebo hudbe.                                                                              |
| 17 |  | <b>Návod</b><br>Stlačením zobrazíte ponuku návodu.                                                                                                           |

# Ako pripraviť prehrávač HD médií O!Play

## Pripojenie sieťového adaptéra




### Pripojenie sieťového adaptéra:

1. Pripojte adaptér striedavého prúdu k vstupnému portu pre prívod jednosmerného prúdu (DC-IN) na zadnej strane prehrávača HD médií.
2. Adaptér striedavého prúdu pripojte sieťovému zdroju.

## Pripojenie zariadení k prehrávaču HD médií

### Pripojenie zariadení k prehrávaču HD médií:


1. Displej pripojte k prehrávaču HD médií jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Pomocou kábla typu HDMI pripojte svoj prehrávač HD médií k HDTV alebo k monitoru typu HDMI.




V závislosti na regióne môže byť HDMI kábel súčasťou balenia prehrávača HD médií.




- Pomocou priloženého kábla typu AV pripojte svoj prehrávač HD médií k štandardnému TV.



2. Pripojenie pamäťového zariadenia alebo pamäťovej karty k prehrávača HD médií vykonajte jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Zasuňte pamäťové zariadenie typu USB, ako je mechanika prenosného pevného disku alebo disk USB flash do USB portu na prednom paneli prehrávača HD médií.



- Zasuňte pamäťovú kartu, ako je karta SD/MMC/MS/xD do patričnej štrbiny pre zasunutie karty na pravej strane prehrávača HD médií.



3. Pomocou S/PDIF kábla pripojte svoj audio systém k svojmu prehrávaču HD médií.
4. Sieťový kábel prehrávača HD médií pripojte ku sieťovému zdroju.
5. Zapnite HDTV, štandardný TV alebo monitor typu HDMI.
6. Pokiaľ používate HDTV alebo štandardný TV, nastavte svoj HDTV/TV na režim videa.



---

Pozrite si dokumentáciu dodávanú s monitorom typu HDMI.

---

## Prvé spustenie

Pri prvom spustení prehrávača HD médií sa zobrazí séria obrazoviek, ktorá vás prevedie konfiguráciou základných nastavení vášho prehrávača HD médií.

### Prvé spustenie:

1. Zapnite prehrávač HD médií a svoj HDTV, TV alebo monitor typu HDMI.
  - Pokiaľ používate HDTV alebo štandardný TV, nastavte svoj HDTV/TV na režim videa.
  - Pokiaľ používate monitor typu HDMI, nastavte rozlíšenie zobrazenia monitora na **HDMI**.
2. Objaví sa sprievodca nastavením. Proces nastavenia vykonajte pomocou pokynov na obrazovke.



---

V rámci obrazovky sa pohybujte pomocou diaľkového ovládania.

---

# Kapitola 2

## Používanie prehrávača MINI médií O!Play

### Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka obsahuje tieto hlavné voľby: **Movies (Filmy)**, **Music (Hudba)**, **Photo (Fotografie)**, **File Manager (Správca súborov)** och **Setup (Nastavenie)**.






---


**File Manager (Správca súborov)** vám umožňuje zobrazit' všetky vaše mediálne súbory uložené v rámci vašich pamäťových zariadení.








---

# Konfigurácia nastavení prehrávača O!Play MINI



## Konfigurácia nastavení prehrávača O!Play MINI:



1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava  /  a prejdite na **Setup (Nastavenie)**; následne stlačte .



2. Stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol  /  prejdite na **System (Systém), Audio, Video a Firmware Upgrade (Aktualizácia firmvéru)**; následne stlačte  a vykonajte konfiguráciu vybranej kategórie.
3. Stláčaním tlačidiel so šípkami nahor/nadol  /  nájdite položku, ktorej konfiguráciu chcete vykonať.
4. Stlačením tlačidla na prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu  /  prejdite na inú kategóriu.















Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol  /  zvýšte/znížte numerickú hodnotu.

5. Stlačením  uložíte zrealizované nastavenia alebo stlačte , pokiaľ ich chcete zrušiť.

# Prehrávanie filmu


## Tlačidlá pre ovládanie filmu na diaľkovom ovládaní

| Tlačidlo                                                                            | Funkcia                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stlačením zobrazíte informácie o filmovom súbore.                                                                                                                                              |
|    | Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.                                                                                                                                              |
|    | Stlačením dokážete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením.                                                                                                                                  |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu naspäť. Opakovaným stlačením dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania naspäť na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x).   |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu dopredu. Opakovaným stlačením dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania dopredu na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x). |
|    | Stlačením dôjde k zastaveniu prehrávania.                                                                                                                                                      |
|    | Stlačením vykonáte konfiguráciu prehrávania videa.                                                                                                                                             |
|    | Stlačením zvýšite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|    | Stlačením znížite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|    | Stlačením sa vrátite na predchádzajúci video súbor.                                                                                                                                            |
|   | Stlačením prejdete na nasledujúci video súbor.                                                                                                                                                 |
|  | Stlačením deaktivujete zvukový výstup.                                                                                                                                                         |


## Prehrávanie filmu

### Prehrávanie filmu:

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava (←) / (→) a prejdite na **Movies (Filmy)**; následne stlačte **OK**.















2. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol (↑) / (↓), vyberte zdroj svojho video súboru; následne stlačte **OK**.



3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol (↑) / (↓) nájdite film, ktorý chcete prehrať. Stlačením **OK** alebo **▶/||** video prehráte. Stlačením tlačidla pre voľbu **Option** vyberte filmový efekt.

# Prehrávanie hudby

## Tlačidlá pre ovládanie hudby na diaľkovom ovládaní

| Tlačidlo                                                                            | Funkcia                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stlačením zobrazíte informácie o hudobnom súbore.                                                                                                                                              |
|    | Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.                                                                                                                                              |
|    | Stláčaním dokážete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením.                                                                                                                                  |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu naspäť. Opakovaným stláčaním dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania naspäť na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x).   |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu dopredu. Opakovaným stláčaním dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania dopredu na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x). |
|    | Stlačením dôjde k zastaveniu prehrávania.                                                                                                                                                      |
|    | Stlačením vykonáte konfiguráciu nastavení prehrávania hudby.                                                                                                                                   |
|    | Stlačením zvýšite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|    | Stlačením znížite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|   | Stlačením sa vrátite na predchádzajúci hudobný súbor.                                                                                                                                          |
|  | Stlačením prejdete na nasledujúci hudobný súbor.                                                                                                                                               |
|  | Stlačením deaktivujete zvukový výstup.                                                                                                                                                         |


## Prehrávanie hudobného súboru

### Prehrávanie hudobného súboru:

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava (←) / (→) a prejdite na **Music (Hudba)**; následne stlačte **OK**.



2. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol (↑) / (↓), vyberte zdroj svojho hudobného súboru; následne stlačte **OK**.







3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol (↑) / (↓) nájdite hudbu, ktorú si chcete vypočuť. Stlačením **OK** alebo **▶/⏸** hudbu prehráte.




## Konfigurácia nastavení prehrávania pre audio







Ponuka nastavenia prehrávania pre audio vám umožňuje vykonať konfiguráciu nastavení pre audio, ako sú možnosti pre režim prehrávania **Repeat (Opakovať)** a **Shuffle Loop (Slučka s pomiešaním)**.


### Konfigurácia nastavení prehrávania pre audio:

1. Počas prehrávania stlačte  zobrazí sa ponuka pre nastavenie prehrávania pre audio.
2. Stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol  /  vyberte jednu z týchto možností prehrávania: Repeat Off (Opakovanie vypnuté), Repeat On (Opakovanie zapnuté), Repeat All (Zopakovať všetky) a Shuffle Loop (Slučka s pomiešaním). Svoju voľbu potvrdíte stlačením .















### Konfigurácia nastavení pre audio v rámci režimu Setup (Nastavenie):

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava  /  a prejdite na **Setup (Nastavenie)**; následne stlačte .
2. Prejdite na Audio; následne, stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol  /  vyberte jeden z týchto režimov/nastavení zvuku:
  - **Nočný režim:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete počúvať hudbu bez toho, aby ste rušili ostatných.
  - **Výstup HDMI:** Toto nastavenie vyberte, ak bude zvuk vychádzať z externého displeja s vysokým rozlíšením, ktorý je pripojený k prehrávaču HD médií pomocou HDMI kábla.
  - **Výstup SPDIF:** Toto nastavenie zvolte pre audio prijímač S/PDIF.
3. Stlačením tlačidla so šípkou doprava  zobrazíte možnosť pre vami vybrané nastavenie zvuku.



# Prezeranie fotografií

## Tlačidlá pre ovládanie fotografií na diaľkovom ovládaní

| Tlačidlo                                                                            | Funkcia                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stlačením zobrazíte informácie o súbore fotografie.                                                                                                                                            |
|    | Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.                                                                                                                                              |
|    | Stláčaním dokážete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením.                                                                                                                                  |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu naspäť. Opakovaným stláčaním dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania naspäť na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x).   |
|    | Stlačením dôjde k rýchlemu prehrávaniu dopredu. Opakovaným stláčaním dokážete meniť rýchlosť rýchleho prehrávania dopredu na hodnotu 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a na štandardnú rýchlosť (1x). |
|    | Stlačením dôjde k zastaveniu prehrávania.                                                                                                                                                      |
|    | Tryck för att konfigurera inställningarna för musikuppspelning.                                                                                                                                |
|    | Stlačením zvýšite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|    | Stlačením znížite hlasitosť.                                                                                                                                                                   |
|    | Stlačením prejdete na predchádzajúcu fotografiu.                                                                                                                                               |
|   | Stlačením prejdete na nasledujúcu fotografiu.                                                                                                                                                  |
|  | Stlačením deaktivujete zvukový výstup.                                                                                                                                                         |

## Prezeranie fotografií

### Prezeranie fotografií:

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava (← / →) a prejdite na **Photos (Fotografie)**; následne stlačte **OK**.



2. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor/nadol (↑) / (↓), vyberte zdroj vašej fotografie a následne stlačte **OK**. Nájdite fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
3. Stlačte **OK** pokiaľ chcete prehľadávať fotografie. Stlačením **▶/⏮** zobrazíte fotografie v režime prezentácie.




## Prezeranie fotografií v rámci režimu prezentácie

### Prezeranie fotografií v rámci režimu prezentácie:



1. Pokiaľ je fotografia zobrazená na celú obrazovku, na diaľkovom ovládaní stlačte **▶/⏮**, aby ste spustili prezentáciu. Zaradom budú zobrazené fotografie v rovnakom zdrojovom priečinku.
2. Stlačením **▶/⏮** prezentáciu pozastavíte.  
Stlačením **◀** alebo **↶** sa vrátite do zdrojového priečinka.

## Nastavenie hudby znejúcej na pozadí prezentácie

### Nastavenie hudby znejúcej na pozadí prezentácie:

1. Pred zobrazením fotografií prejdite na položku **Music (Hudba)** a najprv prehrajte hudobné súbory.
2. Stlačením  sa vrátite na úvodnú obrazovku a následne prejdite na položku **Photo (Fotografia)** a spustíte prezentáciu fotografií. Prezentácia sa spustí, pričom na pozadí bude znieť hudba.










Počas prehrávania hudobných súborov stlačte  namiesto  V opačnom prípade nebude hudba na pozadí znieť.

## Konfigurácia nastavení prehrávania fotografií

Ponuka nastavenia prehrávania fotografií vám umožňuje vykonať konfiguráciu nastavení pre fotografie, ako je otáčanie fotografií, načasovanie prezentácie, efekt prechodu počas prezentácie, efekt Ken Burns, možnosti pre opakovanie a

### Konfigurácia nastavení prehrávania fotografií:

1. Počas prehrávania stlačte  zobrazí sa ponuka pre nastavenie prehrávania fotografií.
2. Stláčaním tlačidla so šípkou nahor/nadol  /  vyhľadajte funkciu, ktorú chcete nakonfigurovať. Stlačením  prejdete do podponuky a potvrdíte výber.
3. Nájdite požadovanú možnosť, následne stlačte  pre uloženie, alebo stlačením  to cancel the settings made.












## Správa súborov

Správca súborov ponúka ako správu zariadenia, tak aj správu mediálnych súborov s možnosťou vyhľadať média v rámci **USB** a **Card Reader (Čítačka kariet)**.





### Kopírovanie súborov/priečinkov

#### Kopírovanie súborov/priečinkov:

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava  /  a prejdite na **File Manager (Správca súborov)**; následne stlačte .
2. Nájdite súbor alebo priečinok, ktorý chcete skopírovať, z ktoréhokoľvek z týchto zdrojov: **USB** a **Card Reader (Čítačka kariet)**.
3. Stlačte  a vyberte **Copy (Kopírovať)**.
4. Stlačením  vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete kopírovať.
5. Stlačením  svoju voľbu potvrdíte.
6. Stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol  /  vyberte cieľový priečinok alebo cieľové miesto, kam chcete súbory/priečinky skopírovať.
7. Stlačením  potvrdíte cieľový priečinok alebo cieľové miesto.
8. Chvíľu počkajte, kým sa proces neskončí; následne kliknite na **OK**.

### Premenovanie súborov/priečinkov

#### Premenovanie súborov/priečinkov:

1. V rámci úvodnej obrazovky stláčajte tlačidlá so šípkami doľava/doprava  /  a prejdite na **File Manager (Správca súborov)**; následne stlačte .
2. Nájdite súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať, z ktoréhokoľvek z týchto zdrojov: **USB** a **Card Reader (Čítačka kariet)**.
3. Stlačte  a zvolte **Rename (Premenovať)**.
4. Napíšte nový názov súboru alebo priečinka; na pohyb po virtuálnej klávesnici použite tlačidlá so šípkami.
5. Po zadaní nového názvu prejdite na tlačidlo **OK** na virtuálnej klávesnici a potvrdte nový názov súboru alebo priečinka.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Kapitola 3

## Riešenie problémov

### Riešenie problémov

Táto časť uvádza odpovede na niektoré bežné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii alebo používaní prehrávača HD médií ASUS O!Play. Tieto problémy vyžadujú jednoduché riešenie, ktoré môžete zrealizovať sami. Pokiaľ sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú uvedené v tejto časti, spojte sa s technickou podporou spoločnosti ASUS.

### Zobrazenie

#### **O1. Prehrávač médií nefunguje. Pravdepodobným problémom môže byť problém so sieťovým adaptérom prehrávača médií.**

- Sieťový adaptér prehrávača médií možno zaktivoval funkciu ochrany pred preťažením - automatické vypnutie počas stavu preťaženia, ako je nadmerná hodnota prúdu, nadmerná hodnota napätia a nadmerná teplota.
- Odpojte sieťový adaptér prehrávača médií a počkajte niekoľko minút; až následne opätovne zasunúť sieťový adaptér prehrávača do zásuvky. Opätovne zapnite prehrávač médií.
- Ak problém stále pretrváva, spojte sa s predajcom.

#### **O2. TV obrazovka je bez obrazu a LED indikátor napájania prehrávača médií nesvieti.**

- Skontrolujte, či je TV zapnutý.
- Presvedčte sa, že sieťový adaptér prehrávača médií a sieťová zásuvka sú funkčné.
- Presvedčte sa, že zástrčka sieťového adaptéra prehrávača médií je dôkladne zasunutá v zadnom paneli prehrávača a sieťovej zásuvke.

#### **O3. Pri prvom zapnutí prehrávača médií sa nezobrazí sprievodca nastavením. TV obrazovka je bez obrazu a LED indikátor napájania prehrávača médií svieti.**

- Skontrolujte, či je TV zapnutý.
- Presvedčte sa, že kábel AV/HDMI je správne pripojený k správnym koncovkám, ako na TV, tak aj na prehrávači médií.
- Presvedčte sa, že TV je prepnutý na správny zdroj videa (vstup AV IN alebo HDMI). Na zmenu zdroja videa možno budete musieť použiť diaľkové ovládanie TV prijímača.

- Vypnite prehrávač médií a niekoľko minút počkajte; následne ho zapnite a stlačte tlačidlo na resetovanie na zadnom paneli.
- Skontrolujte, že HDMI rozlíšenie vášho TV podporuje hodnoty 720p, 1080i, or 1080p.

#### **04. Obrazovka TV bliká a je rozmazaná.**

- Presvedčte sa, že kábel AV/HDMI je správne pripojený k správnym koncovkám, ako na TV, tak aj na prehrávači médií.
- Presvedčte sa, že LED indikátor napájania prehrávača médií svieti.
- Presvedčte sa, že nastavenie TV systému vyhovuje systému, ktorý sa používa vo vašej krajine.
- Skontrolujte, či ste zvolili správnu možnosť pre rozlíšenie videa.

#### **05. Nedokážem nájsť žiadny zo svojich hudobných, filmových alebo foto súborov.**

- Presvedčte sa, že mediálny server (ako je pamäťové zariadenie s podporou USB) alebo váš počítač sú zapnuté a že zariadenie nie je v pohotovostnom režime.
- Presvedčte sa, že súbory sú v podporovanom formáte súboru a nie sú poškodené.

#### **06. Určité súbory nemožno pomocou prehrávača médií prehrávať.**

Prehrávač médií nemusí podporovať formát videa alebo zvuku, ktorý sa používa v súbore. Viac informácií o formátoch médií, ktoré prehrávač médií podporuje nájdete v zhrnutí technických špecifikácií v kapitole 1.

#### **07. Pri voľbe dôjde k prehraniu iba jedného videa/skladby/fotografie. Ako prehrám celý zoznam?**

Pri výbere videa/skladby/fotografie, ktoré sa majú prehrať dôjde stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládaní iba k prehratiu vybraného súboru, zatiaľ čo stlačením tlačidla PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) dôjde k prehratiu celého zoznamu súborov.

### **Zvuk**

#### **01. Nie je vydávaný žiadny zvuk.**

- Skontrolujte, že hlasitosť na zariadení zábavy nie je v režime stíšenia.
- Prejdite na **Setup (Nastavenie) > Audio (Zvuk)** a skontrolujte, že ste aktivovali správne nastavenie pre digitálny výstup.





---

Viac informácií nájdete v časti **Konfigurácia nastavení prehrávania pre zvuk.**

---



- Pokiaľ sledujete video, ktoré podporuje viac zvukových kanálov, stlačajte opakovane na diaľkovom ovládaní tlačidlo voľby  a zvolíte Audio (Zvuk); zobrazí požadovaný zvukový kanál.

## O2. Pri prehrávaní hudobných súborov nepočujem žiadny zvuk.

- Presvedčte sa, že zvukové káble sú správne pripojené.
- Pokiaľ sú zvukové káble pripojené k vášmu TV, kvôli prehrávaniu zvukových súborov musí byť TV zapnutý.
- Pokiaľ sú zvukové kábel pripojené k stereo zariadenie, presvedčte sa, že stereo zariadenie je zapnuté a že ste vybrali správny stereo vstup. Pokiaľ máte problém s výberom správneho zvukového zdroja, pozrite si pokyny dodávané s vašim stereo zariadením.

## O3. Niekoľko z mojich hudobných súborov sa nezobrazí.

Prehrávač médií podporuje najbežnejšie formáty hudobných súborov. Predsa len však existuje takmer nekonečné množstvo bitových rýchlostí a rýchlostí ukážky. Pokiaľ nie je súbor zobrazený na obrazovke, pravdepodobne využíva bitovú rýchlosť alebo rýchlosť ukážky bez podpory. Používajte jedine súbory s podporovanými formátmi, bitovými rýchlosťami a rýchlosťami ukážky.

## Video

### O1. Ako dokážem prehrávať titulky?

Prehrávač O!PLAY MINI je vybavený exkluzívnou funkciou RightTxT, ktorá inteligentným spôsobom zisťuje a zobrazuje filmové titulky. Ak chcete funkciu RightTxT zapnúť, prejdite na **Setup (Nastavenie) > System (Systém) > RightTxT**.

## Pamäťové zariadenie s podporou USB

### O1. Nedokážem nájsť žiadny zo svojich hudobných, filmových alebo foto súborov.

- Skontrolujte, že vaše pamäťové zariadenie s podporou USB (USB Flash/ USB HDD ) nie je v pohotovostnom režime.
- Skontrolujte, že súbory sú v podporovanom formáte.

### O2. Prehrávač médií nerozpozná moje pamäťové zariadenie s podporou USB.

Vaše pamäťové zariadenie s podporou USB nemusí byť zistené kvôli problémom s ovládačom hardvéru, sieťovým káblom alebo dlhšej dobe odozvy systému. Vyskúšajte opätovné pripojenie pamäťového zariadenia s podporou USB a sieťového kábla k prehrávaču médií.

## **Diaľkové ovládanie**

### **O1. Diaľkové ovládanie prehrávača médií nefunguje.**

- Skontrolujte správnosť vloženia batérií.
- Batérie sú už možno vybité. Batérie nahraďte novými.
- Presvedčte sa, že trasa medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom médií nie je blokovaná.

## **Aktualizácia mikroprogramového vybavenia**

### **O1. Akú verziu mikroprogramového vybavenia mám k dispozícii? Ako vykonám jeho aktualizovanie?**

- Pred procesom aktualizácie skontrolujte verziu firmvéru. Pokiaľ máte najnovšiu verziu firmvéru, nebude potrebné firmvér aktualizovať.
- Prejdite na **Setup (Nastavenie) > Firmware Upgrade (Inovácia firmvéru) > USB upgrade (Inovácia USB)** a vykonajte proces aktualizácie firmvéru.
- Prejdite na **Setup (Nastavenie) > Firmware Upgrade (Inovácia firmvéru) > Version Info (Informácie o verzii)**, kde nájdete informácie o verzii firmvéru.
- Pokiaľ stále nedokážete aktualizovať firmvér, resetujte systém a vykonajte proces aktualizácie znova.
- Návod na aktualizáciu firmvéru je dostupný vo formáte PDF (nájdete ho v priechniku aktualizovaného firmvéru). Viac podrobností nájdete na stránke podpory spoločnosti ASUS na adrese <http://support.asus.com/>.
- Pokiaľ dôjde počas inštalácie softvéru k vypnutiu zariadenia O!Play MINI alebo k vypnutiu napájania, aktualizácia zlyhá. Pokiaľ sa prehrávač O!Play MINI nezapne, bude potrebné zariadenie reštartovať. Takto sa obnovia predvolené nastavenia zariadenia. V tomto bode sa budete môcť opäť pokúsiť o aktualizáciu firmvéru.


## **Chyba prevádzky/funkcie**

### **O1. Prevádzka/funkcia môjho prehrávača HD médií zlyhala. Čo môžem urobiť?**

- Odpojte adaptér striedavého prúdu od zdroja napájania a opätovne ho pripojte.
- Pomocou zahroteného predmetu stlačte tlačidlo na resetovanie, ktoré nájdete na zadnom paneli.
- Pokiaľ rovnaký problém naďalej pretrváva, spojte sa s technickou podporou spoločnosti ASUS.

## O2. Preč trvá prechod z úvodnej obrazovky na obrazovku pre filmy, hudbu alebo fotografie nejakú dobu?

Keď pripojíte nové USB pamäťové zariadenie, mechaniku pevného disku alebo pamäťovú kartu, váš prehrávač HD médií bude automaticky vyhľadávať a indexovať súbory uložené na týchto zariadeniach, a to v závislosti na časovom označení súborov. To zabráňuje rýchlemu prechodu na obrazovku **Movies (Filmy)**, **Music (Hudba)** alebo **Photo (Fotografie)** z úvodnej obrazovky.

Aby ste deaktivovali funkciu indexovania, prejdite na obrazovku **Movies (Filmy)**, **Music (Hudba)** alebo **Photo (Fotografie)**, stlačte tlačidlo Stop , prejdite na **File Manager (Správca súborov)** a vyhľadajte všetky mediálne súbory vo vašich zariadeniach.

Aby ste deaktivovali funkciu automatického vyhľadávania, prejdite na **Setup (Nastavenie) > System (Systém) > Scan Storage (Prehľadať pamäť) > Auto Scan Off (Vypnúť automatické vyhľadávanie)**.

## Ďalšie informácie

### Kde nájdem viac informácií o prehrávači HD médií?

- **Návod na obsluhu na CD s podporou**

Viac informácií o používaní funkcií svojho prehrávača HD médií nájdete v jeho návode na obsluhu na CD s podporou.

- **Stránka podpory spoločnosti ASUS**

Najnovšie mikroprogramové vybavenie, ovládače a pomocné programy si môžete prevziať na stránke podpory spoločnosti ASUS na adrese <http://support.asus.com>.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Prílohy

## Vyhlasenia

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/index.aspx>.

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



---

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## **Canadian Department of Communications Statement**

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

## **GNU General Public License**

### **Licensing information**

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### **Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.



Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## **END OF TERMS AND CONDITIONS**

# Kontaktné informácie spoločnosti ASUS

## ASUSTeK COMPUTER INC.

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Adresa              | 5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 |
| Telefón             | +886-2-2894-3447                           |
| Fax                 | +886-2-2890-7798                           |
| E-mail              | info@asus.com.tw                           |
| Internetová stránka | www.asus.com.tw                            |

### *Technická podpora*

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Telefón         | +86-21-38429911  |
| On-line podpora | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Adresa              | 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA |
| Telefón             | +1-510-739-3777                           |
| Fax                 | +1-510-608-4555                           |
| Internetová stránka | usa.asus.com                              |

### *Technická podpora*

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Telefón                        | +1-812-282-2787  |
| Faxové číslo oddelenia podpory | +1-812-284-0883  |
| On-line podpora                | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko a Rakúsko)

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Adresa              | Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany |
| Fax                 | +49-2102-959911                               |
| Internetová stránka | www.asus.de                                   |
| On-line kontakt     | www.asus.de/sales                             |

### *Technická podpora*

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Telefón - komponenty              | +49-1805-010923* |
| Telefón - systém/notebook/Eee/LCD | +49-1805-010920* |
| Faxové číslo oddelenia podpory    | +49-2102-9599-11 |
| On-line podpora                   | support.asus.com |

\* 0,14 EUR/minuto a partir da rede telefónica fixa na Alemanha; 0,42 EUR/minuto a partir de um telemóvel.