Älykäs TV:n multimediasovitin
O!PLAY TV PRO



Käyttöopas

FI6903

Ensimmäinen Painos
Marraskuu 2011

Copyright ©2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään osaa tästä käsikirjasta, mukaan lukien siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja, ei saa jäljentää, välittää, siirtää toiselle tietovälineelle, tallentaa tallennusjärestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään menetelmällä, paitsi ostajan omaa varmuuskopiota varten, ilman ASUSTek COMPUTER INC.:in ("ASUS") kirjallista lupaa.

Tuotteen takuuta tai huoltoa ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu, muunneltu tai muutettu, ellei sellainen korjaus, muuntelu tai muuttaminen ole kirjallisesti ASUS'in valtuuttamaa; tai (2) tuotteen sarjanumero on sotkettu tai se puuttuu.

ASUS TOIMITTAA TÄMÄN OHJEKIRJAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI AGENTIT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT VAIHTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA, EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.

Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.

Sisällysluettelo

Turvallisuustietoja vi
CE-merkintävaroitus..... viii
CE-merkintä laitteille, joilla ei ole langatonta LAN/Bluetoothia..... viii
CE-merkintä laitteille, joilla on langaton LAN/Bluetooth viii
Langaton käyttökanava eri toimialueille..... viii
Sertifiointi ja yhteensopivuus..... viii
Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksyntä Dolby Digitalille..... ix
Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksynnät
DTS:lle 2.0+ Digital Out™ ix
Tietoja tästä käyttöoppaasta ix
Miten tämä opas on järjestetty ix
Mistä löydän lisätietoja x
Tässä oppaassa käytetyt merkinnät..... x

Luku 1 Aloittaminen

Tervetuloa..... 1-1
Tekniset tiedot..... 1-1
Pakkauksen sisältö..... 1-3
O!PLAY TV PRO tutustuminen 1-4
Järjestelmävaatimukset 1-4
Etu paneeli 1-4
Takapaneeli 1-5
Kaukosäädin 1-6
O! PLAY TV PRO valmistelu..... 1-10
Kiintolevyn asentaminen 1-10
Virta-adapterin kytkeminen 1-12
Laitteiden liittäminen O! PLAY TV PRO 1-12
O!PLAY TV PRO -multimediasovittimen asettaminen digitaalista virtautusta varten..... 1-14
Käynnistäminen ensimmäisellä kerralla 1-14

Luku 2: Liittäminen verkkoon

Liittäminen verkkoon..... 2-1
Johdollinen liittäminen..... 2-1
Tiedostojen käyttö langattomasti..... 2-3
Yhdistäminen langattomaan paikallisverkkoon (WLAN) 2-4
Verkkoasiakkaiden määrittäminen 2-4

Tiedostojen jakaminen verkossa 2-7
Tiedostojen jakaminen Windows® XP -käyttöjärjestelmässä..... 2-7
Tiedostojen jakaminen Windows® Vista -käyttöjärjestelmässä 2-8
Tiedostojen jakaminen Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä 2-10
Tietojen jakaminen Mac OS X 10.5.xx -käyttöjärjestelmässä 2-12
Tiedostojen jakaminen Linux-käyttöjärjestelmässä..... 2-13

Luku 3 O! PLAY TV PRO käyttö

Koti-näyttöruutu..... 3-1
O! PLAY TV PRO asetusten määrittäminen..... 3-2
Järjestelmäasetusten määrittäminen 3-2
Ääniasetusten konfigurointi..... 3-3
Videoasetusten konfigurointi..... 3-4
Digitaalisten TV- ja nauhoitusasetusten määrittäminen 3-4
Elokuvan toistaminen..... 3-6
Elokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä..... 3-6
Elokuvan toistaminen..... 3-7
Valokuvien katselu..... 3-8
Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä..... 3-8
Musiikkitiedoston toistaminen 3-9
Audiotoistoasetusten määrittäminen..... 3-9
Valokuvien katselu..... 3-10
Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä..... 3-10
Valokuvien katselu 3-11
Valokuvien katselu diaesitystilassa 3-11
Diaesityksen taustamusiikin asettaminen 3-11
Valokuvien toistoasetusten määrittäminen..... 3-12
Verkkomedian toistaminen 3-13
Verkkovirtauttaminen Youtube Leanbackista 3-13
Verkkovirtautus Facebookista 3-14
Verkkovirtautus Acetraxista..... 3-14
Verkkovirtautus Dailymotionista 3-15
Digitaalisten TV-ohjelmien virtauttaminen 3-15
TV-ohjelmaoppaan tarkastelu 3-15
Digitaalisen TV-ohjelman nauhoitus välittömästi..... 3-16
TV-ohjelma-asetusten määritys..... 3-16

Nauhoitetun TV-ohjelman katsominen 3-17
Nauhoitetun TV-ohjelman jakaminen Facebookissa ja Youtubessa ..3-17
Ajansiirron käyttäminen 3-18
Digitaalisen TV-ohjelman nauhoittaminen ajansiirrolla 3-18
Ajansiirrolla nauhoitetun digitaalisen TV-ohjelman toistaminen ... 3-18
Tiedostojesi hallinta 3-19
Tiedostojen/kansioiden kopioiminen 3-19
Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan 3-19
O!Directin käyttäminen 3-20
O!Directin asentaminen 3-20
Mediatiedostojen virtautus O!Directillä 3-20
O!MediaSharen käyttäminen 3-21
AutoPlayn käyttäminen 3-22
NAS-palvelimen käyttäminen 3-22

Luku 4: Vianmääritys

Vianmääritys 4-1
Näyttö 4-1
Audio 4-3
USB-tallennuslaite 4-4
Kaukosäädin 4-4
Ohjelmiston päivitykset 4-4
Langalliset, Wi-Fi- ja internet-yhteydet 4-5
Käyttö / toiminta ei onnistu 4-7

Liitteet

Huomautuksia A-1
GNU General Public License A-2
ASUS-yhteystiedot A-8

Turvallisuustietoja

Käytä vain kuivaa kangasta laitteen kuivaamiseen.



ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaille pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut. Anna huolto aina asiantuntijoiden tehtäväksi.

TURVALLINEN LÄMPÖTILA: Tätä laitetta tulee käyttää vain ympäristössä, jossa lämpötila on 5oC: n (41oF) ja 35oC:n (95oF) välillä.

Varmista, että liitit laitteen oikeaan virran tuloarvoon (12 Vdc, 2 A).



ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä.

ÄLÄ asenna minkään lämpöä tuottavien laitteiden lähellä tai esimerkiksi sellaisten lähteiden lähellä kuin lämpöpatterit, lämmittimet, hellat tai vahvistimet.

ÄLÄ hävitä laitetta yhdyskuntajätteenä. Tämä laite on suunniteltu kunnolliseen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Ota selvää elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevista paikallisista määräyksistä.

Varoitustarrat

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan nuolisymbolilla varustetun salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen suojassa olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla tarpeeksi suuri aiheuttamaan henkilöille sähköiskun vaaran.	Jotta vähentäisit sähköiskun vaaraa, älä poista takakantta. Sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Anna huolto asiantuntijoiden tehtäväksi.	Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on kiinnittää käyttäjän huomio tärkeisiin laitteen mukana tulevassa kirjallisuudessa oleviin käyttö- ja kunnossapito- (huolto) -ohjeisiin.

- Väärin vaihdettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain samaan tai suositeltuun paristotyyppiin.
- Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

Turvallisuusvaroitus

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.
7. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, liesiä tai muita laitteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
9. Älä mitätöi polarisoidun tai maadoitustyyppisen pistokkeen suojaustarkoitusta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, toinen leveämpi kuin toinen. Maadoitustyyppisessä pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas maadoituspiikki. Leveä terä tai kolmas piikki ovat pistokkeissa turvallisuutesi vuoksi. Jos toimitukseen kuuluva pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköteknikkoa vaihtamaan vanhanaikainen pistorasia uuteen.
10. Aseta virtajohto niin, ettei sen päältä kävellä, ja ettei se joudu puristuksiin, erityisesti pistokkeiden ja pistorasioiden kohdalla sekä kohdassa, jossa johdot lähtevät laitteesta.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
12. Käytä laitetta ainoastaan valmistajan määrittämissä tai laitteen kanssa myytävissä kärryissä, telineessä, kolmijalassa, kannakkeilla tai pöydällä. Jos käytetään kärryjä, on oltava varovainen siirrettäessä kärry/laite-yhdistelmää kaatumisesta aiheutuvan vamman välttämiseksi.

13. Irrota virtajohto pistorasiasta ukonilman aikana, tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14. Jätä kaikki huolto pätevälle huoltohenkilöstölle. Huolto on tarpeen, kun laite on millään tavoin vahingoittunut, kuten jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, nestettä on kaatunut laitteeseen tai sen sisään on joutunut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

CE-merkintävaroitus

CE-merkintä laitteille, joilla ei ole langatonta LAN/Bluetoothia

Tämän laitteen toimitettu versio on ETY-direktiivien 2004/108/EY ”Elektromagneettinen yhteensopivuus” ja 2006/95/EY ”Matalajännitedirektiivi” vaatimusten mukainen.

CE-merkintä laitteille, joilla on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite Euroopan parlamentin ja komission 9. maaliskuuta 1999 antaman, radio- ja telekommunikaatiolaitteita ja vastavuoroista tunnustamista koskevan direktiivin1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Langaton käyttökanava eri toimialueille

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Kanava 01 – Kanava 11
Japani	2.412-2.484 GHz	Kanava 01 - Kanava 14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanava 01 - Kanava 13

Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Joillakin alueilla Ranskassa taajuuskaistanleveyttä on rajoitettu. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.

Sertifiointi ja yhteensopivuus

CCAI10LP0130T8

R31018

Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksyntä Dolby Digitalille

Valmistettu Dolby-laboratorioiden lisenssillä. Dolby- ja kaksois-D -symboli ovat Dolby-laboratorioiden tavaramerkkejä.

Lisenssi-ilmoitus ja tavaramerkkihyväksynnät DTS:lle 2.0+ Digital Out™

Valmistettu US Patent #s -lisenssillä: 5,451,942; 5,956,674; 5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & muut USA:n ja maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit. DTS ja DTS 2.0 + Digital Out ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS:n logot ja symbolit ovat DTS, Inc.:in tavaramerkkejä © 1996-2008 DTS, Inc. Kaikki Oikeudet Pidätetään.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Miten tämä opas on järjestetty

- **Luku 1: Aloittaminen**
  Antaa sinulle perustietoa ASUS O!PLAY TV PRO
- **Luku 2: Liittäminen verkkoon**
  Neuvotaan, miten ASUS O!PLAY TV PRO liitetään koti- tai lähiverkkoon.
- **Luku 3: ASUS O!PLAY TV PRO käyttö**
  Antaa sinulle tietoa ASUS O!PLAY TV PRO käytöstä.
- **Luku 4: Vianmääritys**
  Tarjoaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ASUS O!PLAY TV PRO

Tässä oppaassa käytetyt merkinnät

Varmistaaksesi sen, että teet tietyt tehtävät oikein, kiinnitä huomiota seuraaviin tässä oppaassa käytettyihin merkkeihin.

VAARA/VAROITUS: Tietoa, joka ehkäisee mahdollisesti itseesi kohdistuvan vamman riskin suorittaessasi toimenpidettä.

VAROITUS: Tietoa, joka ehkäisee komponentteihin kohdistuvan vaurion riskin suorittaessasi toimenpidettä.

TÄRKEÄÄ: Ohjeita, joita ON PAKKO noudattaa tehtävää suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat tehtävän loppuunsuorittamisessa.

Mistä löydän lisätietoja

Katso lisätietoja sekä tuotteen ja ohjelmiston päivityksiä seuraavista lähteistä.

1. **ASUS-Tukisivusto**

   Lataa viimeisimmät laiteohjelmistot, ohjaimet ja hyödykkeet ASUS-Tukisivustolta osoitteesta **http://support.asus.com**.

2. **ASUS Forum**

   Hae uusimmat uutiset ja tietoja tästä tuotteesta ASUS Forum -sivustolta osoitteesta **http://vip.asus.com/forum/**.

3. **Valinnaiset asiakirjat**

   Tuotepakkaukseesi saattaa sisältyä valinnaisia asiakirjoja, kuten takuulehtisiä, joita myyjäsi on mahdollisesti lisännyt pakkaukseen. Nämä asiakirjat eivät ole osa vakiopakkausta.

Luku 1

Aloittaminen

Tervetuloa

Kiitos, että ostit ASUS O!PLAY TV PRO!

ASUS O!PLAY TV PRO mahdollistaa digitaalisen audio/video (DVBT) -virtautuksen TV-vastaanottimella, TV-ohjelmaoppaiden katsomisen ja tallentamisen, nauhoittamiesi TV-ohjelmien ja mediatiedostojen jakamisen mediasivustoilla, kuten Facebookilla ja Youtubella, suosittujen internet-sivustojen käyttämisen ja digitaalisten mediatiedostojen toistamisen ulkoisilta USB-tallennuslaitteilta/ kiintolevyiltä tai muistikorteilta TV-vastaanottimella tai viihdejärjestelmällä.

Tekniset tiedot

Langaton standardi	WiFi 802.11b/g/n
Tuetut videoformaatit	MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, XVID
Tuettu videotiedostojen tarkenne	.mp4, .mov, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .ts, m2ts, .dat, .mpg, .vob, .mts, .iso, .trp, M1V, M2V, M4V
Tuetut audioformaatit	MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, aiff, Dolby Digital AC3m, DTS Digital Surround, Dolby Digital Plus, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag, MP2, APE, MS-ADPCM/LC-AAC/HE-ACC/COOK/RA-Lossless
Tuetut 3D videoformaatit	H.264 MVC (.ts, .m2ts, BD iso)
Tuetut kuvaformaatit	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Tuetut tekstitysformaatit	.srt, .sub, .smi, ,idx+sub, .ssa, .ass
Tiedostojärjestelmät	FAT16/32, NTFS, HFS/HFS+, ext3
Televisiojärjestelmä	Digitaalinen TV: DVB-T
Kiintolevyasemakelkka	3.5” (1/2/3 TB)
Tallennuslaatu	HDD (3TB, TS-tallennus)

(jatkuu seuraavalla sivulla)

I/O -portit	1 x Virtapainike
	1 x Virta (DC) -tulo
	1 x USB 3.0 portti
	2 x USB 2.0 portti
	1 x USB 3.0 portti (PC link)
	1 x gigabitin LAN-portti (1000 Mbps)
	1 x HDMI -portti (HDMI 1.4)
	1 x Komponenttiportti (Y.Pb.Pr)
	1 x analoginen video-lähtö
	1 x analoginen audio-lähtö
	1 x digitaalinen audiolähtö (OPTINEN) portti
	1 x digitaalinen audiolähtö (KOAKSIAALI) portti
	1 x SD/MMC/MS/xD yhdistelmäkorttipaikka (neljä yhdessä)
	RF IN: Antennitulo (ketjutuskaapeliportti)
	RF OUT: Antennilähtö
Mitat	W x D x H: 30 cm x 24.3 cm x 4 cm
	Paino: 1100 g (mukaan lukien kiintolevyasemakelkka)
Virrankulutus	12V, 3A
Käyttölämpötila	5^{0}C (41^{0}F) ~ 35^{0}C (95^{0}F)

Tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Pakkauksen sisältö

		
ASUS O!PLAY TV PRO Älykäs TV:n multimediasovitin	Virtajohto	Vaihtovirtasovitin
		
Kaukosäädin ja kaksi AAA-paristoa	HDD-kelkka ja ruuvit	USB 3.0 -kaapeli
Antennikaapeli (DTV) (valinnainen)*	Komposiitti-AV (audio-video) -kaapeli	Ketjutuskaapeli (DTV)
		
HDMI-kaapeli (valinnainen)*	Tuki-CD (käyttöopas, apuohjelmat)	Pikaopas

* Jotkut kohteet voivat kuulua toimitukseen maan tai alueen mukaan.

O!PLAY TV PRO tutustuminen

Järjestelmävaatimukset

- Teräväpiirto-TV (HDTV), vakio-TV tai HDMI-monitori
- Tallennuslaite (USB flash-asema/ USB HDD/ eSATA flash-asema/ eSATA HDD)
- Muistikortti (SD/MMC/MS/xD)
- RJ-45-kaapeli koti- tai toimistoverkkoon liittämiseen (Valinnainen)
- Wi-Fi-yhteys (valinnainen)

- Käytä HDMI-kaapelia liittääksesi O! PLAY TV PRO HDTV:n or HDMI:n monitoriin.
- Käytä yhteenkiedottua yhdistelmä-AV -kaapelia liittääksesi O! PLAY TV PRO vakio-TV:hen.

Etu paneeli



1 **LED-merkkivalo ja Virtapainike**

Kytke O!PLAY TV PRO päälle/pois painamalla Virtapainiketta. Se näyttää myös O!PLAY TV PRO:n tilan.

LED	Tila	Kuvaus
Virta	POIS	Laite on suljettu.
	Oranssi	Laite on lepotilassa.
	Sininen	Laite on päällä.

2 **Etupaneelikansi**

Avaa etupaneelikansi työntämällä sitä.

3 **USB 2.0 -portti**

Yhdistä USB 2.0 -laite tähän porttiin.

4	**SD/MMC/MS/xD combo -korttipaikka** Syötä SD/MMC/MS/xD -kortti tähän paikkaan.
5	**USB 3.0 PC link** Liitä O!PLAY TV PRO tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB 3.0 -kaapelilla. Kun liität kiintolevyaseman (HDD), O!PLAY TV PRO toimii kannettavana kiintolevyasemana.
6	**USB 3.0 -portti** Yhdistä USB 3.0/USB 2.0 -laite tähän porttiin.
7	**Kiintolevyasemakelkka** Avaa kiintolevykelkan lukitus painamalla painiketta ja asenna 3,5”:n kiintolevyasema.

Katso lisätietoja Kiintolevyaseman asentaminen -osasta.

Takapaneeli



1	**Digitaalinen äänilähtö (**KOAKSIAALI**)** Liitä ulkoinen Hifi-audiojärjestelmä liittämällä koaksiaalikaapeli tähän porttiin.
2	**Digitaalinen äänilähtö (**OPTINEN**)** Laita tämän portin sisään optinen kaapeli liittääksesi ulkoisen Hi-Fi -äänijärjestelmän.
3	**Analoginen video-lähtö** Liitä TV-vastaanotin tai muu audio/videolaite asettamalla komposiitti-video-kaapeli tähän porttiin.
4	**Analoginen audio-lähtö** Liitä audiokaapeliliittimet liittääksesi televisioon tai muuhun audiolaitteeseen.
5	**Komponenttilähtö** Liitä YPbPr-videokaapeli liittääksesi TV-vastaanottimeen tai monitoriin.
6	**LAN-portti** Liitä kotiverkkoon (LAN) verkkokeskittimen kautta.
7	**HDMI-portti** Laita HDMI-kaapeli tämän portin sisään liittääksesi teräväpiirtomultimedialiittymä (HDMI) -laitteeseen.
8	**RF-in-portti (DVBT-antennitulo)** Liitä toimitukseen kuuluva antennikaapeli tähän porttiin.

Jos käytät ketjutuskaapelia, sinun ei tarvitse käyttää samanaikaisesti antennikaapelia.

9	**RF-out-portti (DVBT-antennilähtö)** Liitä toimitukseen kuuluvan ketjutuskaapelin toinen pää tähän porttiin ja toinen pää TV-vastaanottimen RF-in-porttiin.
10	**Virta (DC-In) -tulo** Kytke virta-adapteri tähän porttiin.
11	**USB 2.0 -portti** Yhdistä USB 2.0 -laite tähän porttiin.

Kaukosäädin

Kaukosäätimellä voit laittaa O!PLAY TV PRO päälle ja pois päältä, selata valikkoja sekä valita mediatiedoston toistettavaksi, katsottavaksi tai kuunneltavaksi.



1		**Tiedot** Paina näyttääksesi tiedot elokuvasta, videosta, musiikista, tai digitaalisen TV-kanavan ja ajansiirron nauhoitusaikapalkki.
2		**Audio** Paina valitaksesi HDD/USB/ODD-tiedoston ääniraidan.
3		**Tekstitys** Paina määrittääksesi tekstitysasetukset, kuten sijainnin, koon, ajan, kielen ja värin.
4	**Numeronäppäimet** Siirry haluamallesi TV-kanavalle painamalla numeropainikkeita.	
5		**Jaa** Paina jakaaksesi valokuvia, musiikkitiedostoja, videoita ja nauhoitettua mediasisältöä Facebookiin ja Youtubeen.
6		**Palaa** Palauttaa edelliseen näyttöön.
7		**Valikko** Paina näyttääksesi valikon
8	**Navigointi/OK-näppäimet** Paina ylös/alas-näppäimiä siirtyäksesi valikkopalkista alavalikkoon. Paina ylös/alas-näppäimiä vähentääksesi/lisätäksesi numeroarvoa. Paina vasen/oikea-näppäimiä siirtyäksesi päävalikoiden kautta Koti-näyttöön. Paina vasen/oikea-näppäimiä siirtyäksesi alavalikon kohteesta toiseen. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.	
9		**Mykistys** Paina ottaaksesi äänilähdön pois käytöstä
10		**Äänenvoimakkuus ylös** Nostaa äänenvoimakkuutta.

11		**Äänenvoimakkuus alas** Laskee äänenvoimakkuutta.
12		**Musiikin sekoitus** Paina ryhmitelläksesi kaikki tallennuslaitteen musiikkitiedostot ja toistaaksesi ne satunnaisessa järjestyksessä.
13		**Nauhoita** Paina nauhoittaaksesi TV-ohjelman.
14		**Taaksepäinkelaus** Paina kelataksesi toistoa taaksepäin.
15		**Hidas liike** Paina toistaaksesi parhaillaan hitaassa liikkeessä toistuvan elokuvan. Paina jatkaaksesi normaalia toistoa.
16		**Punainen näppäin** Tämä on toimintonäppäin.
17		**Edellinen** Palauttaa edelliseen mediatiedostoon.
18		**Vihreä näppäin** Tämä on toimintonäppäin.
19		**Keltainen näppäin** Tämä on toimintonäppäin.
20		**Sininen näppäin** Tämä on toimintonäppäin.
21		**Pysäytä** Pysäyttää toiston.
22		**Seuraava** Siirtää seuraavaan mediatiedostoon.
23		**Eteenpäin** Paina kelataksesi toistoa eteenpäin.
24		**Tauko/Toista** Vaihtaa toiston ja tauon välillä.

25		**TV-ohjelmaopas** Paina tuodaksesi elektronisen TV-ohjelmaoppaan näkyviin.
26		DTV Paina käynnistääksesi DTV-toiminnon.
27		**Lähennä** Lähentää näyttöruudulla.
28		**Valinta** Paina tarkastellaksesi ja valitaksesi toiminnon alavalikosta.
29		**Koti** Paina palataksesi kotivalikkoon.
30		**Aakkosnumeerinen ja kielinäppäimistö** Paina muuttaaksesi virtuaalisen näppäimistön kielen.
31		**Levyn ulos työntäminen** Paina poistaaksesi levyn ulkoisesta optisesta levyasemasta.
32		**Virta päälle/pois** Kytke O!PLAY TV PRO päälle tai pois.

O! PLAY TV PRO valmistelu

Jos tarvitset O! PLAY TV PRO takuuhuoltoa, varmista että lähetät sen takaisin alkuperäisessä pakkauksessa, joka tarjoaa tuotteelle paremman suojan toimituksen aikana. Takuu saattaa mitätöityä, jos tuote on vahingoittunut epäasianmukaisen pakkauksen vuoksi. ASUS ei kompensoi tai vaihda mitään kohdetta, joka on vahingoittunut epäasianmukaisen pakkauksen vuoksi.

Kiintolevyn asentaminen

Voit asentaa O! PLAY TV PRO 3,5”:n kiintolevyn.

- Kovalevyasema on ostettu erikseen.
- Jos haluat asentaa uuden kovalevyaseman O!PLAY TV PRO—toistimeen, varoitusnäyttöruutu ilmestyy muistuttaen sinua kovalevyaseman alustamisesta. Noudata näytön ohjeita alustusprosessin suorittamiseksi loppuun. Kaikki poikkeavat sammutukset johtavat pitempään käynnistymisaikaan ja pitempään levyn tarkistukseen seuraavassa käynnistyksessä. Tarkistus saattaa kestää useita minuutteja kiintolevyaseman kapasiteetin mukaan.
- Jos haluat poistaa kaiken datan käytetystä kovalevyasemastasi, **mene Setup (Asenna) > System (Järjestelmä)**, ja napsauta sitten **HDD Format (HDD Alusta).**
- Jos haluat skannata uudelleen kovalevyasemasi, suorita loppuun saakka jokin seuraavista vaiheista.
  - Mene kohtaan **Setup (Asennus) > System (Järjestelmä) > Scan Storage (Skannaa tallennustila) > Auto Scan (Automaattinen haku)**, ja sen jälkeen napsauta **on (päälle)**
  - Mene kohtaan **Setup (Asennus) > System (Järjestelmä) > Scan Storage action (Skannaa tallennustoiminto)** ja napsauta sen jälkeen **rescan storage (hae tallennus uudelleen)**
- ASUS ei ota vastuuta mistään vahingoista/toimintahäiriöistä, jotka ovat aiheutuneet kiintolevyaseman väärästä asennuksesta.
- ASUS ei ota vastuuta tietojen menetyksestä tai palauttamisesta.

- Älä pakota kiintolevyasemaa laitteeseen missään olosuhteissa. Jos asennus ei suju helposti, SATA-tuloportti voi rikkoutua.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedostot ja kansiot säännöllisesti välttääksesi tietojen menetykset levyn mahdollisen kaatumisen yhteydessä.
- Ole tietoinen kuumasta lämpötilasta käyttäessäsi kovalevyasemaa pitkän aikaa.

Kiintolevyaseman asentaminen:

1. Avaa kiintolevyasemakelkan lukitus painamalla kiintolevyasemakelkan kiinnityslukkoa.
2. Asenna kiintolevyasema kiintolevyasemakelkkaan ja kiinnitä se kahdella ruuvilla molemmilta puolilta.
3. Asenna kiintolevyasemallinen kiintolevyasemakelkka O!PLAY TV PRO:n etupaneelin kiintolevyasemapesään.
4. Kiinnitä kiintolevyasemakelkka paikalleen painamalla kiintolevyasemakelkan kiinnityslukko takaisin.



Virta-adapterin kytkeminen



Virta-adapterin kytkeminen:

1. Liitä AC-adapteri O! PLAY TV PRO takaosassa sijaitsevaan DC-in -porttiin.
2. Liitä AC-adapteri virtalähteeseen.

Laitteiden liittäminen O! PLAY TV PRO

Laitteiden liittäminen HD-mediatoistimeen:

1. Tee jokin seuraavista liittääksesi näytön O! PLAY TV PRO:
   - Käytä HDMI-kaapelia liittääksesi O! PLAY TV PRO HDTV:n or HDMI:n monitoriin.



Alueesta riippuen HDMI-kaapeli voi olla sisällytetty O! PLAY TV PRO pakkaukseen.

- **Käytä yhteenkiedottua yhdistelmä-AV -kaapelia liittääksesi O! PLAY TV** PRO vakio-TV:hen.



Alueen mukaan komposiitti-AV-kaapeli voi kuulua O!PLAY TV PRO:n toimitukseen.

2. Tee jokin seuraavista liittääksesi tallennuslaitteen tai muistikortin O! PLAY TV PRO:

- Laita sisään USB-tallennuslaitteen kuten kannettava kovalevyasema tai USB flash -asema USB-porttiin O! PLAY TV PRO etupaneelissa.



Voit myös asentaa kiintolevyaseman kiintolevyasemapesään. Katso lisätietoja Kiintolevyaseman asentaminen -osasta.

- **Syötä muistikortti, kuten esimerkiksi SD/MMC/MS/xD -kortit, O! PLAY TV** PRO oikealla puolella sijaitsevaan sille tarkoitettuun korttipaikkaan.



3. Liitä audiojärjestelmäsi O!PLAY TV PRO -multimediasovittimeen audiokaapelilla.

O!PLAY TV PRO -multimediasovittimen asettaminen digitaalista virtautusta varten

O!PLAY TV PRO tarjoaa mahdollisuuden katsoa digitaalista, .mpeg-muotoista teräväpiirto-audio/video (DVBT) -virtautusta TV-vastaanottimellasi.

Ennen kuin käytät O!PLAY TV PRO:n digitaalista virtautustoimintoa, tarkista maasi televiestintäviranomaiselta tai paikalliselta TV-yhtiöltä onko DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) -signaali käytettävissä maassasi tai alueellasi.

O!PLAY TV PRO:n asettaminen digitaalista virtautusta varten:

1. Liitä HDMI-kaapeli HDTV-vastaanottimeen tai komposiitti-AV-kaapeli vakio-TV-vastaanottimeen.
2. Liitä antennikaapeli O!PLAY TV PRO:n RF in (antennitulo) -porttiin.
3. Liitä ketjutuskaapelin toinen pää O!PLAY TV PRO:n RF out (antennilähtö) -porttiin ja toinen pää HDTV:n tai vakio-TV:n RF in (antennitulo) -porttiin.

- Alueen mukaan antennikaapeli tai ketjutuskaapeli voi kuulua O!PLAY TV PRO:n toimitukseen.
- Katso lisätietoja digitaalisten TV-ohjelmien virtauttamisesta Digitaalisten TV-ohjelmien virtautus -osan kappaleesta 3.

Käynnistäminen ensimmäisellä kerralla

Kun käynnistät O! PLAY TV PRO ensimmäistä kertaa, joukko näyttöruutuja ilmestyy opastamaan sinua konfiguroimaan perusasetukset O! PLAY TV PRO.

Ensimmäisen kerran käynnistäminen:

1. Laita päälle O! PLAY TV PRO ja HDTV:si, TV:si tai HDMI-monitorisi.
   - Jos käytät HDTV:tä tai vakio-TV:tä, aseta HDTV:si/TV:si videotilaan.
   - Jos käytät HDMI-monitoria, varmista, että monitorin näyttöresoluutio on asetettu tilaan **HDMI**.
2. Asennusvelho tulee näkyviin. Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.

- Katso dokumentaatiota, joka tuli HDMI-monitorisi mukana.
- Käytä kaukosäädintä ruudun navigoimiseen.

Luku 2:

Liittäminen verkkoon

Liittäminen verkkoon

Johdollinen liittäminen

Käytä RJ-45-kaapelia liittääksesi O! PLAY TV PRO koti- tai toimistoverkkoon.



Yhdistääksesi verkkoosi:

1. Liitä RJ-45 -kaapelin toinen pää O! PLAY TV PRO takaosassa sijaitsevaan LAN-porttiin ja toinen pää reitittimen LAN-porttiin.
2. Liitä tietokoneesi ja muut tarpeelliset laitteet reitittimeesi.

Katso reitittimen mukana tulleita tietoja.

3. Liitä kaikki tarpeelliset laitteet O! PLAY TV PRO.

Katso lisätietoja Kappaleen 1 osiosta **Laitteiden liittäminen O! PLAY TV PRO**.

4. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Setup (Asetukset)** ja paina sitten OK .painiketta.



5. Valitse **Network (Verkko) > Wired LAN Setup (Langallisen LAN:in Asennus)** ja paina OK.
6. Valitse joko **DHCP IP (AUTO)** tai **FIX IP (MANUAL) (FIX IP (MANUAALINEN))** asennustyypiksesi:
   - Jos valitset tyypin **DHCP IP (AUTO)**, DHCP-serveri määrittää automaattisesti IP-osoitteen mediatoistimellesi.
   - Jos valitset tyypin **FIX IP (MANUAL) (FIX IP (MANUAALINEN))**, näppäile **IP address (IP-osoite)** ja **Subnet Mask (Aliverkon peite)**.

- Käytä ylös/alas -näppäimiä / suurentaaksesi/pienentääksesi numeerista arvoa.
- Käytä vasen/oikea -näppäimiä / liikkuaksesi muihin kohtiin Järjestelmävalikossa.

- Voit käyttää Korjaa IP-osoite -oletusasetuksia:
  - **IP-Osoite**: 192.168.0.2
  - **Aliverkon peite**: 255.255.255.0
- Voit saada IP-osoitteen ja aliverkon peitteen myös Internet-palvelun tarjoajalta (ISP).
- Jos et saa yhteyttä toimistoverkkoosi, ota yhteyttä verkon ylläpitäjääsi.
- Jos haluat päästä käsiksi jaettuihin verkkotiedostoihin, varmista, että tietokoneen tiedostot on jaettu verkossa. Katso lisäyksityiskohtia osiosta **Mediatiedostojen jakaminen verkossa** tässä kappaleessa.

7. Valitse vahvistusviestistä **OK** tallentaaksesi asetuksen tai **CANCEL (PERUUTA)** poistaaksesi asetuksen.
8. Voit konfiguroida IP-osoitteen asetuksia manuaalisesti tietokoneellasi.

Katso lisäyksityiskohtia osiosta **Verkkoasiakkaiden konfiguroiminen** tässä kappaleessa.

Tiedostojen käyttö langattomasti

Tiedostojen käyttö langattomasti:

1. Liitä kaikki tarpeelliset laitteet asentaaksesi langattoman verkkosi. Asenna langaton verkkosi Ad-Hoc-tilaan.

- Katso lisätietoja langattoman reitittimen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.
- Sinun tarvitsee mahdollisesti käyttää tietokoneellasi IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivaa WLAN-korttia/-adapteria voidaksesi muodostaa langattoman yhteyden.
- Joissakin tietokoneissa on sisäänrakennettu langaton ominaisuus. Tarkista asia tietokoneen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

2. Voit määrittää tietokoneesi IP-asetukset.

- Katso lisätietoja osiosta Verkkoasiakkaiden määrittäminen tässä kappaleessa.
- Käytä seuraavia oletus-IP-asetuksia:
  - IP-osoite: 192.168.59.xxx (xxx voi olla mikä tahansa luku välillä 2 - 254. Varmista, että mikään muu laite ei käytä samaa IP-osoitetta)
  - Aliverkon peite: 255.255.255.0 (sama kuin O! PLAY TV PRO)

3. Varmista, että kansio, joka sisältää tiedostot, joita haluat käyttää, on jaettu.

Katso lisätietoja osiosta Tiedostojen jakaminen verkossa tässä kappaleessa.

Yhdistäminen langattomaan paikallisverkkoon (WLAN)

Yhdistääksesi WLANiin:

1. Nouda Kotiverkkoon liittäminen langattomasti -osan vaiheita 2- 5.
2. Valitse Infrastruktuuri (AP) yhteystilaksesi ja paina OK. O! PLAY TV PRO etsii langattomia tukiasemia.
3. Valitse listalta tukiasema, johon haluat yhteyden. Paina OK.
4. Odota, kunnes O! PLAY TV PRO yhdistää valitsemaasi tukiasemaan.
5. Kun langaton yhteys on muodostettu onnistuneesti, valitun tukiaseman IP-osoite näkyy Verkko-valikossa.
6. Nyt voit aloittaa tiedostojen käytön verkkotietokoneen jaetusta kansiosta.

Verkkoasiakkaiden määrittäminen

IP-osoitteen asettaminen langalliselle tai langattomalle asiakkaalle

1. Jotta voit käyttää ASUS O! PLAY TV PRO, sinulla tulee olla tulee olla oikeat TCP/IP-asetukset langallisilla tai langattomilla asiakkaillasi tai tietokoneillasi. Varmista, että asiakkaiden IP-osoitteet ovat samassa työryhmässä ja aliverkossa kuin O! PLAY TV PRO.
2. Noudata alla olevia ohjeita, jotka vastaavat tietokoneelle asennettua käyttöjärjestelmää.

Käytä seuraavia oletus-IP-asetuksia:

- IP-osoite: 192.168.0.xxx (langallisella tietokoneella) tai 192.168.59.xxx (langattomalla tietokoneella)

  xxx voi olla mikä tahansa luku välillä 2 - 254. Varmista, että mikään muu laite ei käytä samaa IP-osoitetta.

- Aliverkon peite: 255.255.255.0 (sama kuin O! PLAY TV PRO)

Windows® XP -käyttöjärjestelmä

1. Valitse **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Verkkoyhteys**. Napsauta oikealla painikkeella **Lähiverkkoyhteys** ja valitse **Ominaisuudet**.
2. Valitse **Internet-protokolla (TCP/IP)** ja napsauta sitten **Ominaisuudet**-painiketta



3. Valitse **Obtain an IP address automatically (Hae IP-osoite automaattisesti)**, jos haluat, että IP-asetukset määritetään automaattisesti.
4. **Napsauta OK**, kun olet valmis.



Windows® Vista -käyttöjärjestelmä

1. Valitse **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Verkkoyhteys**. Napsauta oikealla painikkeella **Lähiverkkoyhteys** ja valitse **Ominaisuudet**.
2. Valitse **Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)** ja napsauta sitten **Ominaisuudet**.



3. Valitse **Obtain an IP address automatically (Hae IP-osoite automaattisesti)**, jos haluat, että IP-asetukset määritetään automaattisesti.
4. **Napsauta OK**, kun olet valmis.



Windows® 7 OS

1. Valitse **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Verkko ja internet** >**Verkkoyhteys**. Napsauta oikealla painikkeella **Lähiverkkoyhteys** ja valitse **Ominaisuudet**.
2. Valitse **Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)** ja napsauta sitten **Ominaisuudet**.



3. Valitse **Obtain an IP address automatically (Hae IP-osoite automaattisesti)**, jos haluat, että IP-asetukset määritetään automaattisesti.
4. **Napsauta OK**, kun olet valmis.



Tiedostojen jakaminen verkossa

Tiedostojen jakaminen Windows® XP -käyttöjärjestelmässä

Tietokoneen konfigurointi kansioiden jakamisen mahdollistamiseksi:

1. Valitse Käynnistä > **Ohjauspaneeli > Verkko- ja Internet-yhteydet > Ohjattu verkon asennus**.



2. Valitse **Ota tiedostojen ja tulostimien jakaminen käyttöön**.
3. Kun olet valmis, napsauta **Valmis**.

Tiedostojen jakaminen Windows® XP -käyttöjärjestelmässä:

1. Valitse tietokoneen kansiot, joissa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kansiota ja valitse **Jakaminen ja suojaus**.



3. Rastita **Jaa tämä kansio**.

   Jos haluat asettaa verkon käyttäjille käyttöoikeudet, napsauta **Käyttöoikeudet**-painiketta. Napsauta **Käytä**, kun olet valmis.

4. Käsikuvake tulee näkyviin kansioon osoittamaan, että kansion sisältö on jaettu verkossa.



Tiedostojen jakaminen Windows® Vista -käyttöjärjestelmässä

Voit jakaa tiedostoja Windows® Vista -käyttöjärjestelmässä kahdella eri tavalla:

- Jaa tiedostot tietokoneen kansiosta.
- Jaa tiedostot julkisesta kansiosta.

Tiedostojen jakaminen tietokoneen kansiosta.

Tiedostojen jakaminen tietokoneen kansiosta:

1. Valitse tietokoneen kansiot, joissa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kansiota ja valitse **Jaa**.
3. Valitse **Tiedostojen jakaminen** -näytössä pudotettavasta valikosta verkon käyttäjä, jonka haluat voivan jakaa tiedostoja ja napsauta sitten **Lisää**-painiketta.
4. Voit asettaa verkon käyttäjille käyttöoikeudet valitsemalla avattavasta valikosta minkä tahansa näistä kyttäoikeustasoista kohdassa **Käyttöoikeustaso**:
   - **Lukija**: Valitse tämä valinta, jos haluat käyttäjällä olevan jaettuihin tiedostoihin vain luku -käyttöoikeudet. Käyttäjä ei voi lisätä, muuttaa tai poistaa jaettuja tiedostoja.
   - **Osallistuja**: Valitse tämä valinta antaaksesi käyttäjän tarkastella ja lisätä jaettuja tiedostoja. Käyttäjä voi vain muuttaa tai poistaa jakamiaan tiedostoja.
   - **Rinnakkaisomistaja**: Valitse tämä valinta antaaksesi käyttäjän tarkastella,lisätä, muuttaa tai poistaa jaettuja tiedostoja.
5. Kun olet valmis, napsauta **Jaa**.

Tiedostojen jakaminen julkisesta kansiosta

Julkiset kansiot mahdollistavat tiedostojesi jakamisen muiden tietokonettasi käyttävien tai verkossa olevien käyttäjien kanssa.

Tiedostojen jakaminen julkisesta kansiosta:

1. Valitse > **Asiakirjat**.
2. Napsauta siirtymisruudun **Suosikkilinkit**-kohdassa **Julkinen**-painiketta. Aseta kaikki jaettavat tiedostot tai kansiot Julkisen kansion alikansioihin.

Katso edellisistä kappaleista, kuinka Julkisen kansion tiedostojen ja kansioiden käyttöä rajoitetaan.

Käyttäjän Julkiseen kansioon pääsyn rajoittaminen:

Voit kytkeä päälle salasanasuojatun jakamistoiminnon rajoittaaksesi Julkiseen kansion pääsyn vain henkilöihin, joilla on tietokoneessasi käyttäjätili ja salasana.

1. Valitse > **Ohjauspaneeli** > **Verkko ja Internet** > **Verkko- ja jakamiskeskus** käynnistääksesi Verkon ja jakamiskeskuksen.
2. Valitse **Salasanasuojattu jakaminen** -avattavasta valikosta **Ota salasanasuojattu jakaminen käyttöön**.
3. Kun olet valmis, napsauta **Käytä**.

Käyttäjän Julkisen kansion käyttöoikeustason asettaminen:

1. Valitse > **Ohjauspaneeli** > **Verkko ja Internet** > **Verkko- ja jakamiskeskus** käynnistääksesi Verkon ja jakamiskeskuksen.
2. Valitse **Julkinen-kansion jakaminen** -avattavasta luettelosta mikä tahansa näistä kolmesta vaihtoehdosta:
   - **Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata tiedostoja**
   - **Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata, muuttaa ja luoda tiedostoja**
   - **Poista jakaminen käytöstä (tähän tietokoneeseen kirjautuneet käyttäjät voivat yhä käyttää tätä kansiota)**
3. Kun olet valmis, napsauta **Käytä**.

Tiedostojen jakaminen Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä

Tietokoneen konfigurointi kansioiden jakamisen mahdollistamiseksi:

1. Valitse **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Verkko ja Internet** > **Verkko- ja jakamiskeskus** > **Valitse kotiryhmä ja jakamisasetukset** > **Muuta jakamisen lisäasetuksia...**.



2. Varmista, että seuraavat valinnat on valittu oikein:
   Ota verkon etsiminen käyttöön
   Ota tiedostojen ja tulostimien jakaminen käyttöön
   Median virtautus ei ole käytössä
   Salli Windowsin hallita kotiryhmäyhteyksiä (suositus)

Tiedostojen jakaminen Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä:

1. Valitse tietokoneen kansiot, joissa jaettavat tiedostot sijaitsevat.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kansiota ja valitse **Ominaisuudet**.
3. Valitse **Jakaminen**-välilehti > **Jakamisen lisäasetukset...**.



4. Valitse kohta **Tämä kansio jaetaan** ja napsauta sitten **Käyttöoikeudet**.



5. Valitse verkon käyttäjä, jonka haluat jakavan tiedostot ja aseta käyttöoikeuksien hallinta-asetukset.



Tietojen jakaminen Mac OS X 10.5.xx -käyttöjärjestelmässä

Kansion jakaminen Mac OS -käyttöjärjestelmässä:

1. Valitse **Apple**-valikko > **Järjestelmäasetukset**. Osoita **Jakaminen**.
2. Näytä käytettävissä olevat kansiot osoittamalla "+"-kuvaketta. Navigoi kansioon, jonka haluat jakaa.
3. Lisää käyttäjäryhmä Kaikki
4. Toista vaiheet 2-3 jakaaksesi muita kansioita.
5. Kun olet valmis, osoita **Asetukset...**.



6. Valitse ruutu **Jaa tiedostot ja kansiot käyttäen ohjelmaa SMB** ja osoita **Valmis**.

Tiedostojen jakaminen Linux-käyttöjärjestelmässä

Tiedostojen jakaminen Linux-käyttöjärjestelmässä:

1. Valitse tietokoneellasi kansio, joka sisältää tiedostot, jotka haluat jakaa.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kansiota, ja napsauta **Sharing (Jakaminen) > Windows Sharing (Windows-jakaminen).**
3. Rastita **Windows** Sharing (**Windows**-jakaminen) -välilehdestä seuraavat kohdat: **Share this item and its contents (Jaa tämä kohta ja sen sisältö), Allow all users (Salli kaikki käyttäjät),** ja **Share Enabled (Jako otettu käyttöön).**
4. Napsauta **OK**, kun olet valmis. Käsikuvake näkyy kansiossa ja on merkki siitä, että kansion sisältö on jaettu verkossa.

Luku 3

O! PLAY TV PRO käyttö

Koti-näyttöruutu

Koti-näyttöruutusi sisältää nämä päävaihtoehdot: **Setup (Asetus), DTV, Schedule REC (Aikataulunauhoitus), File Manager (Tiedostonhallinta), Movies (Elokuvat), Music (Musiikki), Photo (Valokuva), Online Media (Verkkomedia) ja NAS.**

File Manager (Tiedostohallinta) sallii sinun näyttää kaikki tallennuslaitteillasi olevat mediatiedostot.

O! PLAY TV PRO asetusten määrittäminen

Järjestelmäasetusten määrittäminen

Järjestelmän asetusvalikolla voi määrittää järjestelmäasetuksia, kuten **Menu Language (Valikkokieli)** ja **Text Encoding format (Tekstin koodausmuoto)** ja muita asetuksia.

O! PLAY TV PRO asetusten määrittäminen:

1. Paina vasen/oikea-näppäimiä ‹ / › navigoidaksesi kohtaan **System (Järjestelmä), Audio, Video, Network (Verkko)** and **MISC (Muut)** ja paina OK -painiketta.



2. Voit määrittää näitä asetuksia painamalla System (Järjestelmä) -välilehdellä ylös/alas-näppäimiä ˄ / ˅:
   - **Valikkokieli**: Valitse haluamasi valikkokieli käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
   - **Tekstin koodaus**: Valitse haluamasi koodausmuoto käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
   - **Aika**: Määritä järjestelmän aika manuaalisesti, automaattisesti (DTV:llä) tai aikavyöhykevalinnalla.
   - **Saapumissivu**: Määritä päänäyttö, jonka haluat tulevan näkyviin käynnistyksen yhteydessä. Voit asettaa tämän kohteen tilaan **Auto (Automaattinen), DTV (Digi-TV) tai Home (Koti)**.

     O!PLAY TV PRO on asetettu oletuksena näyttämään DTV-näytön. Jos DTV-palvelu ei toimi, Kotinäyttö näytetään päänäyttönä käynnistyksen yhteydessä.
   - **R/RW-automaattitoisto**: Valitse ON (Päälle) toistaaksesi automaattisesti O!PLAY TV PRO -laitteeseen liitetyn ulkoisen USB-kiintolevyn sisällön.
   - **Näytönsäästäjä**: Sallii näytönsäästäjätoiminnon kytkemisen päälle/pois.
   - **Virransäästö**: Sallii näytönsäästäjätoiminnon kytkemisen päälle/pois.
   - **Jatka toistoa**: Sallii toiston jatkamistoiminnon kytkemisen päälle/pois.
   - **Tehdasasetukset**: Sallii järjestelmän palauttamisen tehtaan oletusasetuksiin.

Järjestelmän palauttaminen tehtaan oletusasetuksiin poistaa kaikki tiedot ja tehdyt asetukset.

- **Hae tallennusväline**: Antaa käynnistää automaattisen hakutoiminnon, joka hakee ja luo automaattisesti hakemiston sisäisistä tai ulkoisista tallennuslaitteista.
- **Alusta**: Sallii sisäisen tai ulkoisen tallennuslaitteen alustamisen.
- **Kiintolevyaseman tiedot**: Näyttää kiintolevyaseman tiedot.
- **Järjestelmän LED-merkkivalo**: Sallii järjestelmän LED-merkkivalon kytkemisen päälle/pois.

3. Tallenna tehdyt asetukset painamalla OK painiketta tai paina ⮌ painiketta peruuttaaksesi ne.

Ääniasetusten konfigurointi

Audioasetusvalikolla voi määrittää audiotila- tai audiolähtöasetuksia, kuten **Night Mode (Yötila), HDMI Output (HDMI-lähtö), SPDIF Output (SPDIF-lähtö), Surround Sounds (Surround-äänet)** ja Lip **Sync (Puheen synkronointi)**.

Ääniasetusten konfigurointi:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Setup (Asetukset)** ja paina sitten OK-painiketta.
2. Navigoi kohtaan **Audio (Ääni)**, sen jälkeen paina ylös/alas-näppäimiä / valitaksesi näistä äänitila/asetuksista:
   - **Yötila**: Valitse tämä asetus, jos haluat kuunnella musiikkia muita häiritsemättä.
   - **HDMI-lähtö**: Valitse tämä asetus, jos äänilähtö tulee ulkoisesta teräväpiirtonäytöstä, joka on liitetty HD-mediatoistimeesi HDMI-kaapelin kautta.
   - **SPDIF-lähtö**: Valitse tämä asetus ottaaksesi käyttöön S/PDIF -äänivastaanottimen.
   - **Surround-äänet**: Valitse tämä asetus käyttääksesi surround-äänitehosteita.
   - **Äänen synkronointi**: Valitse tämä asetus asettaaksesi äänen synkronoinnin tilaan Auto (Automaattinen), Manual (Manuaalinen) tai Off (Pois).
3. Paina oikea-näppäintä näyttääksesi valitsemasi audioasetuksen valinnan.

Videoasetusten konfigurointi

Videoasetusvalikolla voi määrittää useita videoasetuksia, kuten **Aspect Ratio (Kuvasuhde), TV System (TV-järjestelmä), Video Zoom (Videozoomi), Digital Noise Reduction (Digitaalinen kohinanvaimennus) ja 1080P 24Hz**.

Videoasetusten konfigurointi:



1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Setup (Asetukset)** ja paina sitten OK-painiketta.
2. Navigoi kohtaan **Video (Ääni)**, sen jälkeen paina ylös/alas-näppäimiä / valitaksesi näistä äänitila/asetuksista:
   - Kuvasuhde: Valitse haluamasi kuvasuhde eli kuvan leveyden ja korkeuden suhde ulkoisella näytöllä.
   - **TV-järjestelmä**: Valitse haluamasi TV-järjestelmä käytettävissä olevista valinnoista.
   - **Videozoomi**: Sallii videozoomitoiminnon kytkemisen päälle/pois.
   - **Digitaalinen kohinanvaimennus**: Sallii digitaalisen kohinanpoistotoiminnon kytkemisen päälle/pois.
   - **1080P 24Hz**: Sallii 1080P 24Hz -toiminnon kytkemisen päälle/pois.
3. Paina oikea-näppäintä näyttääksesi valitsemasi videoasetuksen valinnan.

Digitaalisten TV- ja nauhoitusasetusten määrittäminen

TV- ja nauhoitusasetusvalikolla voi määrittää digitaalisia TV- ja nauhoitusasetuksia, kuten **TV Region (TV-alue), Channel Scan (Kanavahaku), REC Device (Nauhoituslaite), REC Priority (Nauhoituksen ensisijaisuus) ja Timeshift (Ajansiirto).**

Digitaalisten TV- ja nauhoitusasetusten määrittäminen:



1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Setup (Asetukset)** > **TV & REC**, ja paina sitten OK-painiketta.

2. Paina ylös/alas-näppäimiä / määrittääksesi näitä TV- ja nauhoitusasetuksia:
   - **TV-alue**: Valitse luettelosta maa tai alue digitaalisten TV-kanavien hakemiseksi.
   - **Kanavahaku**: Voit asettaa O!PLAY TV PRO:n hakemaan DTV-kanavia automaattisesti tai manuaalisesti.
   - **Nauhoituslaite**: Valitse kiintolevyasema nauhoitetun videosisällön oletustallennuslaitteeksi.
   - **Nauhoituksen ensisijaisuus**: Voit valita nauhoituksen ensisijaisuuden
   - **Ajansiirto**: Voit keskeyttää digitaalisen TV-ohjelman katsomisen ja nauhoittaa sitä taustalla.

Katso lisätietoja **Digitaalisten TV-ohjelmien virtautus** -kohdasta.

Elokuvan toistaminen

Elokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä

Painike	Toiminto
	Paina näyttääksesi elokuvan tiedoston tiedot.
	Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
	Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
	Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina toiston pysäyttämiseksi.
	Paina määrittääksesi musiikkitoiston asetuksia.
	Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina palataksesi edelliseen videotiedostoon.
	Paina siirtyäksesi seuraavaan videotiedostoon.
	Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.

Elokuvan toistaminen

Elokuvan toistaminen:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Movies (Elokuvat)** ja paina sitten -painiketta.

2. Valitse ylä/alanäppäimillä / videotiedoston lähde ja paina sitten -painiketta.

3. Käytä ylös/alas-näppäimiä / paikallistaaksesi elokuvan, jonka haluat toistaa. Paina tai toistaaksesi elokuvan. Voit painaa Valinta-näppäintä tvalitaksesi elokuvan tehosteen.

Valokuvien katselu

Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä

Painike	Toiminto
	Paina näyttääksesi valokuvan tiedoston tiedot.
	Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
	Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
	Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina toiston pysäyttämiseksi.
	Paina konfiguroidaksesi valokuvan toiston asetuksia.
	Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina palataksesi edelliselle valokuvaan.
	Painamalla siirryt seuraavaan valokuvaan.
	Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.

Musiikkitiedoston toistaminen

Musiikkitiedoston toistaminen:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Music (Musiikki)** ja paina sitten -painiketta.

2. Valitse ylä/alanäppäimillä / musiikkitiedoston lähde ja paina sitten -painiketta.
3. Paikallista ylä/alanäppäimillä / musiikki, jota haluat kuunnella. Toista musiikki painamalla tai painiketta.

Audiotoistoasetusten määrittäminen

Audiotoistoasetusvalikolla voi määrittää audioasetuksia, kuten **Repeat (Toista uudelleen)** - ja **Shuffle Loop (Sekoitussilmukka)** -valintoja.

Audiotoistoasetusten määrittäminen:

1. Käynnistä audiotoiston asetusvalikko painamalla toiston aikana -painiketta.
2. Paina ylös/alas-näppäimiä / valitaksesi mistä tahansa näistä toistovalinnoista: **Repeat Off (Toisto pois), Repeat On (Toisto päälle), Repeat All (Toisto kaikki),** ja **Shuffle Loop (Sekoittaminen satunnaisesti)**. Paina vahvistaaksesi valinnan.



Valokuvien katselu

Valokuvan ohjauspainikkeet kaukosäätimessä

Painike	Toiminto
	Paina näyttääksesi valokuvan tiedoston tiedot.
	Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
	Paina vaihtaaksesi toiston ja tauon välillä.
	Paina kelataksesi toistoa taaksepäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi taaksepäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina kelataksesi toistoa eteenpäin. Paina toistuvasti muuttaaksesi eteenpäin kelauksen nopeudeksi x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 tai normaalinopeudeksi (x1)
	Paina toiston pysäyttämiseksi.
	Paina konfiguroidaksesi valokuvan toiston asetuksia.
	Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
	Paina palataksesi edelliselle valokuvaan.
	Painamalla siirryt seuraavaan valokuvaan.
	Painamalla otat äänilähdön pois käytöstä.

Valokuvien katselu

Valokuvien katselu:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **Photo (Valokuva)** ja paina sitten -painiketta.
2. Valitse ylä/alanäppäimillä / ,tai vasen/oikea-näppäintä / ,valokuvalähde ja paina sitten -painiketta. Paikallista valokuva, jota haluat katsella.
3. Selaa valokuvia painamalla -painiketta. Voit näyttää valokuvat diaesitysmuodossa painamalla -painiketta.



Valokuvien katselu diaesitystilassa

Valokuvien katselu diaesitystilassa:

1. Kun valittu valokuva näkyy koko näyttö -tilassa, käynnistä diaesitys painamalla kaukosäätimen -painiketta. Samassa lähdekansiossa olevat valokuvat näytetään järjestyksessä.
2. Voit keskeyttää diaesityksen painamalla -painiketta.

   Voit palata lähdekansioon painamalla -tai -painiketta.

Diaesityksen taustamusiikin asettaminen

Diaesityksen taustamusiikin asettaminen:

1. Ennen kuin katsot valokuvia, siirry kohtaan **Music (Musiikki)** ja toista ensin musiikkitiedostoja.
2. Palaa kotivalikkoon painamalla -painiketta ja siirry sitten kohtaan **Photo (Valokuva)** käynnistääksesi diaesityksen. Diaesitys toistetaan taustamusiikin kera.

Paina -painiketta painikkeen asemesta toistaessasi musiikkitiedostoja. Muuten taustamusiikki ei soi.

Valokuvien toistoasetusten määrittäminen

Valokuvien toistoasetusvalikolla voi määrittää valokuva-asetuksia, kuten valokuvan kierto, diaesityksen ajoitus, diaesityksen siirtymätehosteet, Ken Burns -tehosteen, toistovalinnat ja Shuffle Loop (Satunnainen järjestys).

Valokuvien toistoasetusten määrittäminen:

1. Käynnistä valokuvien toiston asetusvalikko painamalla toiston aikana Option -painiketta.
2. Voit navigoida määritettävään toimintoon painamalla ylös/alas-näppäimiä ▲ / ▼ Paina OK-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon valinnan vahvistamiseksi.

3. Navigoi haluttuun valintaan ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta tai peruuta tehty asetus painamalla ↩ -painiketta.

Verkkomedian toistaminen

O! PLAY TV PRO tarjoaa verkkomediapalveluita sisältäen palvelut **Youtube Leanback, Youtube XL, Facebook, Acetrax, Dailymotion, Internet Radio, Flickr, Picasa, RSS News, Mediafly, Yahoo Stock, Weather, Podcast ja muita.**

Verkkosisältöä lisätään ja päivitetään jatkuvasti. Katso viimeisimmät tiedot ASUS-verkkosivustolta osoitteesta **http://www.asus.com**.

- Varmista, että O! PLAY TV PRO on internet-yhteys. Kuitenkin verkkoyhteys voi olla poistettuna käytöstä, jos internet-linkki on epänormaali tai estetty.
- Varmista, että O! PLAY TV PRO on yhdistetty internetiin langallisen, langattoman, tai proxy-palvelimen verkkoliitännän kautta. Katso lisätietoja Kappaleesta 2.
- ASUS kiistää kaiken vastuun, jos verkkomediapalvelu keskeyttää tai lopettaa palvelunsa ilman ennakkoilmoitusta.

Verkkomedian toistaminen:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä ‹ / › navigoidaksesi kohtaan **Internet** ja paina sitten OK-painiketta.
2. Käytä neljää navigointinäppäintä (vasen, oikea, ylös tai alas) valitaksesi käytettävän verkkomediapalvelun ja paina sitten OK -painiketta.

Verkkovirtauttaminen Youtube Leanbackista

O!PLAY TV PRO tarjoaa pääsyn Youtube Leanbackiin ja mahdollistaa Youtube-sisällön toistamisen keskeytymättömänä teräväpiirtovirtana ulkoisessa näytössä.

Virtauttaminen Youtube Leanbackista:

1. Navigoi kotinäytön vasen/oikea-näppäimillä ‹ / › **Online Media** -kohtaan ja paina sitten OK-painiketta.
2. Valitse virtautettava Youtube-sisältö ja paina OK -painiketta.
3. Select the Youtube contents that you want to stream and press OK.

Katso lisätietoja Youtube Leanbackista Youtube-ohjeesta osoitteessa **http://www.google.com/support/youtube/.**

Verkkovirtautus Facebookista

O!PLAY TV PRO tarjoaa pääsyn Facebookiin ja mahdollistaa Facebook-tilin valokuvien ja videon toistamisen ulkoisella näytöllä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden julkaista tallennettuja videoita O!PLAY TV PRO:sta Facebook-tilille.

Virtauttaminen Facebookista:

1. Navigoi kotinäytön vasen/oikea-näppäimillä / **Online Media** -kohtaan ja paina sitten OK -painiketta.
2. Valitse **Facebook** ja paina OK -painiketta.
3. Kirjaudu Facebook-tilille. Voit nyt virtauttaa valokuvia ja videoita Facebook-tilitäsi ulkoiseen näyttöön.

Jos sinulla ei ole aiempaa Facebook-tiliä, luo Facebook-tili Facebookin web-sivustolla osoitteessa **http://www.facebook.com**

Verkkovirtautus Acetraxista

O!PLAY TV PRO tarjoaa pääsyn Acetraxiin ja mahdollistaa vuokrattujen tai ostettujen elokuvien toistamisen ulkoisella näytöllä.

Virtauttaminen Acetraxista:

1. Navigoi kotinäytön vasen/oikea-näppäimillä / Online Media -kohtaan ja paina sitten OK -painiketta.
2. Valitse **Acetrax** ja paina OK -painiketta..
3. Kirjaudu Acetrax-tilillesi. Voit nyt virtauttaa vuokrattuja tai ostettuna elokuvia Acetrax-tilitäsi ulkoiseen näyttöön.

Acetrax tarjoaa elokuvia vuokralle tai myytäväksi rekisteröidyille asiakkaille Euroopan maissa, kuten Iso-Britanniassa, Itävallassa, Irlannissa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä.

Jos sinulla ei ole aiempaa Acetrax-tiliä, luo tili Acetraxin web-sivustolla osoitteessa **http://www.acetrax.com**

Verkkovirtautus Dailymotionista

O!PLAY TV PRO tarjoaa pääsyn Dailymotioniin ja mahdollistaa videoitten, lyhytelokuvien ja TV-ohjelmien virtauttamisen ulkoisella näytöllä.

Virtauttaminen Dailymotionista:

1. Navigoi kotinäytön vasen/oikea-näppäimillä / Online Media -kohtaan ja paina sitten OK -painiketta..
2. Valitse Dailymotion ja paina OK -painiketta. Voit nyt virtauttaa videoita, lyhytelokuvia tai TV-ohjelmia Dailymotionista ulkoiseen näyttöön.

Digitaalisten TV-ohjelmien virtauttaminen

O!PLAY TV PRO mahdollistaa digitaalisten TV-ohjelmien virtauttamisen ulkoiselle näytölle. Voit tallentaa sillä digitaalisia TV-ohjelmia sisäiseen tallennuslaitteeseen.

- Ennen kuin käytät digitaalista TV-toimintoa, varmista, että olet määrittänyt digi-TV- ja nauhoitusasetukset. Katso lisätietoja **Digitaalisen TV:n ja nauhoitusasetusten määrittäminen.**
- Jos olet asettanut digitaalisen TV-toiminnon tilaan **Auto Scan (Automaattinen haku)**, O!PLAY TV PRO hake automaattisesti digitaalisia TV-kanavia ja voit siirtyä digitaaliseen TV-toimintoon päävalikosta.
- Ennen kuin nauhoitat digitaalisia TV-ohjelmia, varmista, että olet asentanut sisäisen kiintolevyn O!PLAY TV PRO -multimediasovittimeen.

TV-ohjelmaoppaan tarkastelu

Tarkastellaksesi TV-ohjelmaopasta, tee jokin näistä vaiheista:

- Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina EPG EPG -näppäintä käynnistääksesi elektronisen ohjelmaoppaan (EPG).
- Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) Option -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta EPG ja paina OK -painiketta.

Digitaalisen TV-ohjelman nauhoitus välittömästi

Voit nauhoittaa digitaalisen TV-ohjelman välittömästi tekemällä jonkin näistä vaiheista:

- Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, käynnistä nauhoitus painamalla Nauhoita ⏺ -näppäintä. Jos haluat asettaa kokonaisnauhoitusajan, paina Nauhoita ⏺ -näppäintä uudelleen noin kolme sekuntia ja valitse sitten haluamasi nauhoitusaika painamalla toistuvasti Nauhoita ⏺ -näppäintä. Voit lopettaa nauhoituksen painamalla Pysäytä ⏹ -painiketta, jolloin digitaalinen live-lähetys jatkuu välittömästi.
- Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) Option -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta **REC (Nauhoita)** ja paina OK -painiketta.

TV-ohjelma-asetusten määritys

Videoasetusten määritys

Videoasetusten määritys:

1. Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) Option -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta Video Setting (Videoasetus) ja paina OK -painiketta.
2. Paina vasen/oikea-näppäimiä ◀ / ▶ säätääksesi kirkkaus-, kontrasti-, värikylläisyys- ja sävyasetuksia.

Audioasetusten määritys

Audioasetusten määritys:

1. Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) Option -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta Audio ja paina OK -painiketta.
2. Säädä audiotulolähdettä painamalla vasen/oikean-näppäimiä ◀ / ▶ .

Nauhoitetun TV-ohjelman katsominen

Nauhoitetun TV-ohjelman katsominen:

1. Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta REC file (Nauhoitettu tiedosto) ja paina -painiketta.
2. Selaa nauhoitettujen tietojen luetteloa painamalla ylös/alas-näppäimiä / .
3. Toista valittu nauhoitettu tiedosto painamalla -painiketta.

Nauhoitetun TV-ohjelman jakaminen Facebookissa ja Youtubessa

Nauhoitetun TV-ohjelman jakaminen Facebookissa ja Youtubessa:

1. Avaa nauhoitettu TV-ohjelma.
2. Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta **Sharing to Youtube (Youtubeen jakaminen) tai Sharing to Facebook (Facebookiin jakaminen**) ja paina -painiketta.
3. Valitse jaettavan TV-ohjelman alkamiskohta ja paina sitten punaista näppäintä .
4. Valitse jaettavan TV-ohjelman loppumiskohta ja paina sitten vihreää näppäintä .
5. Lähetä TV-ohjelma painamalla keltaista näppäintä ja odota lähetyksen valmistumista.
6. Kirjaudu Youtubeen tai Facebookiin käyttämällä rekisteröityä Youtube- tai Facebook-tiliäsi.

Tarkista Youtuben ja Facebookin virallisilta verkkosivuilta kokorajoitukset mediasisällölle, jota haluat ladata näille sosiaalisen verkon sivustoille.

Ajansiirron käyttäminen

Ajansiirtotoiminnolla voi nauhoittaa tai tallentaa käynnissä olevan digitaalisen TV-ohjelman sisäiselle kiintolevyasemalle.

- Tarkista seuraava ennen ajansiirtotoiminnon käyttöä:
  - Onko sisäisellä kiintolevyasemalla riittävästi tilaa nauhoitettujen TV-ohjelmien tallentamiseen.
  - Aseta ajansiirron kesto kohdasta Setup (Aseta) > TV & REC (TV ja Nauhoitus). Katso lisätietoja kohdista **Digitaalisen TV:n ja nauhoitusasetusten määrittäminen.**

Digitaalisen TV-ohjelman nauhoittaminen ajansiirrolla

Digitaalisen TV-ohjelman nauhoittaminen ajansiirrolla:

- Kun digitaalinen TV-ohjelma on käynnissä, paina Option (Valinta) (Option) -näppäintä käynnistääksesi alavalikkoluettelon. Valitse luettelosta Timeshift (Ajansiirto) ja paina (OK) -painiketta. Ajansiirtotoiminto tallentaa automaattisesti digitaalisen TV-ohjelman sisäiselle kiintolevyasemalle.

Ajansiirrolla nauhoitetun digitaalisen TV-ohjelman toistaminen

Ajansiirrolla nauhoitetun digitaalisen TV-ohjelman toistaminen:

1. Paikallista sisäiseltä kiintolevyasemalta toistettava nauhoitettu TV-ohjelma.
2. Toista nauhoitettu TV-ohjelma painamalla (▶/II) -painiketta. Voit pysäyttää toiston painamalla (▶/II) -painiketta uudelleen. Voit myös kelata toistoa eteenpäin tai taaksepäin painamalla (◀◀) -painiketta.

   Paina (i) -painiketta tarkastellaksesi ajansiirron nauhoitusaikapalkkia, joka näyttää tiedot ajansiirrolla nauhoitetusta TV-ohjelmasta.

Jos ajansiirtonauhoitus on ristiriidassa ajoitetun nauhoituksen kanssa, pysäytä ensin ajoitettu nauhoitus ja jatka sitten ajansiirtonauhoitusta.

Tiedostojesi hallinta

File Manager (Tiedostohallinta) tarjoaa sekä laitehallinnan että mediatiedostohallinnan, jotka mahdollistavat sinulle mediatiedostojen selaamisen toiminnoilla **USB** ja **Card Reader (Kortinlukija).**

Tiedostojen/kansioiden kopioiminen

Tiedostojen/kansioiden kopioiminen:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **File Manager (Tiedostojenhallinta)** ja paina sitten -painiketta.
2. Etsi kopioitavan tiedoston tai kansion paikka jostakin näistä lähteistä: **USB** e **Card Reader (Kortinlukija)**.
3. Paina vihreää painiketta (muokkaa) ja valitse **Copy (Kopioi).**
4. Paina ylös/alas-näppäimiä / valitaksesi kohdekansion tai määränpään, johon haluat kopioida tiedostot/kansiot.
5. Paina vahvistaaksesi valinnan.
6. Odota kunnes prosessi on lopetettu, sitten napsauta **OK**.

Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan

Tiedostojen/kansioiden nimeäminen uudestaan:

1. Paina kotinäytössä vasen/oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **File Manager (Tiedostojenhallinta)** ja paina sitten -painiketta.
2. Etsi uudelleen nimettävän tiedoston tai kansion paikka jostakin näistä lähteistä: **USB (USB)** ja **Card Reader (Kortinlukija).**
3. Paina vihreää painiketta (muokkaa) ja valitse **Rename (Nimeä uudelleen).**
4. Käytä uuden nimen tiedostolle tai kansiolle sisään näppäilyyn navigointinäppäimiä liikkuaksesi virtuaalisen näppäimistön kautta.
5. Kun olet syöttänyt uuden nimen, navigoi **OK**-painikkeeseen virtuaalisella näppäimistöllä uuden nimen tai kansion vahvistamiseksi.

O!Directin käyttäminen

O!Directillä voi virtauttaa mediatiedostoja, kuten elokuvia, musiikkia tai valokuvia langallisessa tai langattomassa verkossa olevalta tietokoneelta ulkoiseen teräväpiirtonäyttöön.

- Varmista, että tietokone ja O!PLAY TV PRO ovat samassa aliverkon peitteessä.
- Varmista, että langallinen tai langaton verkkoyhteys toimii oikein.
- Varmista, että tietokoneen palomuuri ja mahdollinen virustorjuntaohjelmisto/ apuohjelma on otettu pois käytöstä.

O!Directin asentaminen

O!Directin asentaminen:

1. Aseta toimitukseen kuuluvat tuki-CD-levy tietokoneen optiseen levyasemaan.
2. Kaksoisnapsauta O!Direct-kansion setup.exe-tiedostoa.
3 Suorita asennus loppuun noudattaen näytön ohjeita

- Jos O!PLAY TV PRO:n nykyinen laiteohjelmistoversio ei sisällä O!Directiä, lataa O!Direct-apuohjelma ASUS-tukisivustolta osoitteesta **http://support.asus.com**
- O!Direct on käytettävissä vain tietokoneissa, joissa on Windows®-käyttöjärjestelmä.
- Tietokone on käynnistettävä uudelleen O!Directin asennuksen tai päivityksen jälkeen.
- Voit poistaa O!Directin asennuksen Windows®:in ohjauspaneelissa.

Mediatiedostojen virtautus O!Directillä

Mediatiedostojen virtautus O!Directillä:

1. Navigoi kotinäytöstä vasen/oikea ‹ / › -näppäimillä kohtaan **Setup** (**Asetus**) ja paina sitten OK -painiketta.
2. Valitse **Network (Verkko) > Wireless Setup (Langaton asennus)** ja paina OK -painiketta.
3. Käytä testiyhteyttä valitsemalla luettelosta O!Direct ja paina OK -painiketta.
4. Napsauta **OK**-painiketta O!Direct-verkkotiedot-näytöllä.
5. Paina kotinäppäintä siirtyäksesi takaisin O!PLAY TV PRO:n kotisivulle.
6. Valitse tietokoneen verkkoluettelosta **O!Direct**.
7. Napsauta hiiren oikealla painikkeella mediatiedostoa ja napsauta **O!Direct**-kuvaketta.

8. Näppäile näyttöön tulevaan valintaikkunan **Pin code (Pin-koodi)** -kenttään PIN-numero ja napsauta **OK**-painiketta. PIN-numero on O!PLAY TV PRO:n muodostama PIN-numero, ja se näkyy ulkoisella teräväpiirtonäytöllä.

- Voit toistaa useita tiedostoja painamalla näppäinyhdistelmää <Ctrl> + <Shift> + hiiri. Tämä komento luokittelee tiedostosi ja toistaa ne seuraavassa järjestyksessä: Elokuvat, Musiikki ja Valokuva.
- Kun muodostat yhteyden verkkoon langattomalla yhteydellä, voi esiintyä hiukan hitautta tai synkronointivirheitä joitakin teräväpiirtovideotiedostoja toistettaessa. Se johtuu langattoman signaalin häiriötä tai riittämättömästä kaistanleveydestä joissakin kotikäyttöön tarkoitetuissa langattomissa reitittimissä. Suosittelemme, että käytät langallista liitäntää (10/100 LAN/RJ-45 -kaapeli) teräväpiirtovideotiedostojen toistamiseen.

O!MediaSharen käyttäminen

Voit jakaa ja virtauttaa tablettitietokoneen tai älypuhelimen mediasisältöjä teräväpiirtonäyttöön helposti O!PLAY TV PRO:lla.

Voit ladata ASUS-yrityksen oman, ilmaisen ”O!MediaShare”-sovelluksen Android- tai Apple marketista.

O!MediaSharen käyttäminen

1. Kytke älypuhelimen, tablettitietokoneen ja O!PLAY TV PRO:n Wi-Fi-toiminto päälle.
2. Aloita elokuva-, valokuva- tai musiikkitiedostojen jakaminen älypuhelimesta tai tablettitietokoneesta teräväpiirtonäyttöön. Voit myös virtauttaa mediasisältöä Youtube-, Facebook-, CNN-, TED-, Cnet-, Flickr-, Picasa- ja muilta web-sivustoilta älypuhelimella tai tablettitietokoneella teräväpiirtonäyttöön.

AutoPlayn käyttäminen

Voit toistaa O!PLAY TV PRO:lla automaattisesti USB-tallennuslaitteelle tai muistikortille tallennettuja videotiedostoja siirtymättä O!PLAY TV PRO:n käyttöliittymään.

Autoplayn käyttäminen:

1. Luo USB-tallennuslaitteeseen tai muistikortilla AutoPlay-niminen kansio.
2. Kopioi videotiedostoja Autoplay-kansioon.
3. Liitä USB-tallennusväline tai muistikortti O!PLAY TV PRO -laitteeseen. Videot toistetaan automaattisesti.

NAS-palvelimen käyttäminen

NAS (Network-attached storage) on verkkoon liitetty laite, joka tarjoaa vain tiedostopohjaista tietojen tallennuspalveluja muille verkossa oleville laitteille. NAS-toiminto tarjoaa verkotetuille palveluille mahdollisuuden jakaa tallennettuja tiedostojaan verkottuneiden asiakkaiden kanssa.

- Sinulla täytyy olla kovalevyasema asennettuna O! PLAY TV PROssa käyttääksesi NAS-toimintoa.
- Varmista, että O! PLAY TV PRO on liitetty oikein verkkoon. Katso luvusta 2 lisätietoja verkkoyhteyden muodostamisesta.

Videon/audion/valokuvien toistotoiminto on pois käytöstä, kun NAS-toiminto on käytössä.

Tiedostojen jakaminen NAS-palvelimella:

1. Paina kotinäytössä vasen oikea-näppäimiä / navigoidaksesi kohtaan **NAS** ja paina sitten -painiketta.
2. Valitse ylös/alas-näppäimillä / käytettävä palvelu ja paina sitten oikea-näppäintä tai -painiketta.

3. Valitse **On (Päälle)** ja ota käyttöön NAS-toiminto O! PLAY TV PRO painamalla -painiketta.
4. Käynnistä NAS-verkkoon oikein liitetty tietokoneen web-selain.

5. Anna sama IP-osoite, kuin on asetettu O! PLAY TV PRO.

   Saat selville O! PLAY TV PRO IP-osoitteen, navigoi kotinäytöstä vasen/oikea (/)-näppäimillä kohtaan **Setup (Asetus)**.Valitse **System (Järjestelmä)** > **Network Info (Verkkotiedot)** ja painamalla sitten OK-painiketta.

6. Anna tarvittava asetus valitsemallesi palvelimelle ja käynnistä NAS-toiminnon käyttö painamalla **Apply (Käytä)** -painiketta.

Palvelin-luettelo O! PLAY TV PRO:llasi

Palvelin	Kuvaus
SAMBA-palvelin	SAMBA on sanaleikki, joka juontuu SMB (Server Message Block) -protokollan lyhenteestä. Kun avaat tietokoneesi verkkoympäristön, SAMBA-palvelimen tulisi näkyä selattavassa luettelossa.
FTP-palvelin	Tämä palvelin toimii kuten mikä tahansa FTP-sivusto, johon muodostat yhteyden tietokoneestasi.
iTune-palvelin	Tämä palvelin toimii kuin käyttäisi iTune-palvelinta.
BT-lataus	Tämä palvelin toimii kuten mikä tahansa Bittorrent-asiakas, johon muodostat yhteyden tietokoneestasi.
BT Info	Tässä tarjotaan yksityiskohtaisia tietoja kaikista BT-toiminnoista.

Luku 4:

Vianmääritys

Vianmääritys

Tässä osiossa on ratkaisuja yleisiin ongelmiin, joita voi tulla vastaan ASUS O! PLAY TV PRO asennuksessa tai käytössä. Näihin ongelmiin on olemassa yksinkertainen vianmääritys, jonka voit itse suorittaa. Ota yhteyttä tekniseen ASUS-tukeen, jos kohtaat ongelman, jota ei mainita tässä kappaleessa.

Näyttö

K1. Mediasoitin ei toimi. Ajattelet, että ongelma voi johtua O! PLAY TV PRO virtamuuntajasta.

- On mahdollista, että O! PLAY TV PRO virtamuuntaja on käynnistänyt ylikuormitussuojaustoiminnon - automaattinen sammutus ylikuormitustilanteissa, kuten ylivirta, ylijännite ja ylilämpö.
- Irrota O! PLAY TV PRO virtamuuntaja ja odota muutama minuutti ennen kuin liität soittimen virtasovittimen suoraan pistorasiaan. Käynnistä mediasoitin uudelleen.
- Jos ongelma ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään.

K2. TV:n kuvaruutu on tyhjä ja O! PLAY TV PRO virran merkkivalo pysyy sammuneena.

- Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty päälle.
- Varmista, että O! PLAY TV PRO virtamuuntaja ja virtalähde toimivat.
- Varmista, että O! PLAY TV PRO virtasovittimen pistoke on kiinnitetty tiukasti soittimen takapaneeliin ja virtalähteeseen.

K3. En näe ohjattua asennusta, kun kytken soittimen päälle ensimmäistä kertaa. TV:n kuvaruutu on tyhjä ja O! PLAY TV PRO virran merkkivalo palaa.

- Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty päälle.
- Varmista, että AV/HDMI-kaapeli on liitetty oikeisiin liitäntöihin sekä TV-vastaanottimessa että mediasoittimessa.
- Varmista, että TV-vastaanotin on kytketty asianmukaiseen videolähteeseen (AV IN tai HDMI). Sinun on ehkä muutettava videolähteitä TV:n kaukosäätimellä.

- Sammuta media-toistimesi ja odota muutama minuutti ennen kuin käynnistät sen jälleen tai paina palautuspainiketta taka-paneelissa.
- Varmistu, että TV:si HDMI-resoluutio tukee 720p, 1080i, tai 1080p.
- Kun olet sammuttanut mediatoistimesi, odota muutama sekunti, kunnes virran poiskytkentä on valmis. Älä paina toistuvasti kaukosäädintä virran poiskytkennän aikana. Poikkeava virran poiskytkentä saattaa aiheuttaa mediatoistimesi kaatumisen. Jos tilanne ilmenee mediatoistimessasi, liitä virta adapteri uudelleen.

K4. TV:n kuvaruutu vilkkuu ja on sumea.

- Varmista, että AV/HDMI-kaapeli on liitetty oikeisiin liitäntöihin sekä TV-vastaanottimessa että mediasoittimessa.
- Varmista, että O! PLAY TV PRO virran merkkivalo palaa.
- Varmista, että TV-järjestelmä vastaa maassasi käytettävää järjestelmää.
- Varmista, että oikea videoresoluutiovalinta on valittu.

K5. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja ei löydy.

- Varmista, että mediapalvelimesi (kuten USB-tallennuslaite) tai tietokoneesi on kytketty päälle, ja ettei laite ole valmiustilassa.
- Jos käytät langallista verkkoa, tarkista, että Ethernet-kaapeli on liitetty oikein mediasoittimeen ja verkon reitittimeen. Tarkista, että reititin on kytketty päälle.
- Tarkista, että käyttämäsi mediapalvelin (tietokone) on jakanut O! PLAY TV PRO asiakkaana, ja että myös tiedostot ovat jaettuja.
- Jos käytät staattista IP-osoitetta, tarkista, että IP-osoite on samalla alueella kuin muut verkossasi olevat osoitteet. Varmista, ettei osoite jo ole toisen tietokoneen tai laitteen käytössä.
- Varmista, että jakamasi tiedostot ovat tuettua tiedostomuotoa.

K6. Tiettyjä tiedostoja ei voi toistaa mediasoittimella.

Mediasoitin ei ehkä tue tiedoston video- tai audiomuotoa. Katso lisätietoja O! PLAY TV PRO tukemista mediamuodoista luvun 1 teknisten tietojen yhteenvedosta.

K7. Vain yksi video/musiikki/valokuva toistetaan, kun valitsen sen. Kuinka toistetaan koko lista?

Kun valitset videon/musiikin/valokuvan toistettavaksi, kaukosäätimen OK-painikkeen painaminen toistaa vain valitun tiedoston, kun taas TOISTA/TAUKO-painikkeen painaminen toistaa koko tiedostolistan.

K8. Ethernet-portin merkkivalot eivät vilku eikä langallinen yhteys toimi.

- Varmista, että lähiverkkokaapelin pistoke on tiukasti liitetty O! PLAY TV PRO takapaneelissa olevaan Ethernet-porttiin.
- Vaihda toimivaan lähiverkkokaapeliin.
- Yritä liittää lähiverkkokaapeli uudelleen mediasoittimeen pitääksesi verkkoyhteyden aktiivisena.

Audio

K1. Ääntä ei kuulu.

- armista, ettei viihdeyksikön äänenvoimakkuus ole mykistystilassa.
- Mene kohtaan **Setup (Asetus) > Audio (Ääni)** ja varmista, että olet ottanut käyttöön oikean Digitaalisen lähdön asetuksen.

Katso lisätietoja osiosta **Configuring the audio playback settings (Äänen toiston asetusten konfiguroiminen).**

- Jos katsot videota, joka tukee moniäänisiä kanavia, paina kaukosäätimen valintanäppäintä Option ja valitse Audio (Ääni) sen varmistamiseksi, että vaadittava äänikanava tulee näyttöön.

K2. Ääntä ei kuulu, kun toistan musiikkitiedostoja.

- Varmista, että audiokaapelit on liitetty oikein.
- Jos audiokaapelit on liitetty TV-vastaanottimeen, TV on kytkettävä päälle musiikkitiedostojen toistamiseksi.
- Jos audiokaapelit on liitetty stereolaitteeseen, varmista, että stereolaite on päällä, ja että oikea stereotulo on valittu. Jos sinulla on ongelmia oikean audiolähteen valitsemisessa, katso lisätietoja stereolaitteen toimitukseen kuuluvista ohjeista.

K3. Kaikki musiikkitiedostot eivät tule näkyviin.

Mediasoitin tukee useimpia tavallisia musiikkitiedostomuotoja. On kuitenkin olemassa miltei rajaton määrä erilaisia bitti- ja näytteenottonopeuksia. Jos tiedostoa ei näy näytöllä, se käyttää mitä todennäköisimmin bitti- tai näytteenottonopeutta, joka ei ole tuettu. Käytä vain tiedostoja, joiden muodot, bittinopeudet ja näytteenottonopeudet ovat tuettuja.

USB-tallennuslaite

K1. Musiikki-, video- tai valokuvatiedostoja ei löydy.

- Varmista, että USB-tallennuslaite (USB Flash/USB HDD) ei ole valmiustilassa.
- Varmista, että tiedostot ovat tuettua tiedostomuotoa.

K2. Mediasoitin ei tunnista USB-tallennuslaitettani.

USB-tallennuslaitettasi ei ehkä tunnisteta johtuen USB-laitteen ohjaimen tai USB-kaapelin ongelmista tai pitemmästä järjestelmän vasteajasta. Kokeile USB-tallennuslaitteen kytkemistä uudelleen USB-porttiin ja uuden USB-kaapelin vaihtamista.

Kaukosäädin

K1. O! PLAY TV PRO kaukosäädin ei toimi.

- Varmista, että paristot on asennettu oikein.
- Paristojen varaus saattaa olla lopussa. Vaihda paristot uusiin.
- Varmista, ettei reitti kaukosäätimen ja O! PLAY TV PRO välissä ole estetty.
- Verkon kautta virtautetut teräväpiirtoelokuvat eivät ehkä toistu tasaisesti. Voit myös kohdata joitakin ongelmia käyttäessäsi kaukosäädintä, kuten viive sekä ei vastausta.

Ohjelmiston päivitykset

K1. Mikä laitteistoversio minulla on? Kuinka se päivitetään?

- Tarkista laiteohjelmiston versio ennen päivittämistä. Jos laiteohjelmiston versio on uusin, sitä ei tarvitse päivittää.
- Siirry kohtaan **Setup (Asetus) > MISC (Muut) > Version Info (Versiotiedot)** nähdäksesi laiteohjelmistoversion.

Online-päivitys

1. Siirry kohtaan **Setup (Asetus) > MISC (Muut) > Online upgrade (Online-päivitys)** suorittaaksesi laiteohjelmistopäivityksen internetin kautta.

Varmista, että sinulla on internet-yhteys ennen kuin päivität laiteohjelmiston internetin kautta.

USB-päivitys

1. Käy ASUS-tukisivustolla (Drivers and Download) (Ajurit ja lataus) lataamassa uusimman laiteohjelmiston. http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us

- Käytä USB-Flash-asemaa, johon on ladattu uusin laiteohjelmisto ja suorita päivitys ohjeita noudattaen (liitteenä oleva PDF-tiedosto).

•Jos et vieläkään onnistu päivittämään laiteohjelmistoa, palauta järjestelmä alkuasetuksiin ja suorita päivitysprosessi uudelleen.

• Laiteohjelmiston päivitysopas on saatavana PDF-tiedostona (sisältyy päivitettyyn laiteohjelmistokansioon).

•Jos O! PLAY TV PRO -laite sammuu tai siitä kytketään virta pois päältä ohjelmiston asennuksen aikana, päivitys epäonnistuu. Jos O! PLAY TV PRO ei käynnisty, sinun on nollattava laite. Tämä painike palauttaa järjestelmään oletusasetukset. Laiteohjelmistopäivitystä voi yrittää tämän jälkeen uudelleen.

Langalliset, Wi-Fi- ja internet-yhteydet

K 1. En voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

- Varmista, että olet määrittänyt Wi-Fi-asetukset oikein.
- Tarkista reitittimesi mukana tulleesta dokumentaatiosta oikeat langattomat asetukset.
- Verkko, johon yrität saada yhteyden, saattaa olla suojattu, turvattu tai salattu.

Jos yrität yhdistää langattomaan paikallisalueverkkoon (WLAN), ota yhteyttä verkon ylläpitäjään saadaksesi apua turva- ja salausasetuksiin.

K 2. Kun etsin Wi-Fi-verkkoa, löysin useita verkkoja, joista osa on salattu. Kuinka yhdistän salattuun verkkoon?

Ota yhteyttä verkon ylläpitäjääsi saadaksesi oikean SSID:n (verkon nimi) ja salausavaimen siihen langattomaan verkkoon, johon haluat yhdistää.

K 3. Wi-Fi-verkon kautta toistetut elokuvat eivät näy ongelmitta.

Mahdollisia syitä voivat olla:

- Yhteys on hidas tai verkossa on paljon liikennettä.
- Useat lähteet, kuten muut langattomat verkkolaitteet, Bluetooth-laitteet, langattomat puhelimet tai jopa mikroaaltouunit saattavat aiheuttaa häiriöitä.

K4. En pysty muodostamaan yhteyttä langalliseen verkkoon.

- Sinun on valittava joko asetustyypiksi joko DHCP IP (AUTO) (DHCP IP (AUTOMAATTINEN), Reitittimen DHCP-palvelin määrittää automaattisesti IP-osoitteen mediasoittimelle.
- Jos valitset Manual setting (Fixed IP) (Manuaalinen asetus (Kiinteä IP)), näppäile IP address (IP-osoite), Subnet Mask (Aliverkkomaski), ja DNS server's IP address (DNS-palvelimen IP-osoite). Katso lisätietoja osiosta Wired connection (Langallinen yhteys).

K5. Kuinka kansioita jaetaan verkossa?

Jos haluat käyttää jaettuja verkkotiedostoja, varmista, että verkkotietokoneen tiedostot on jaettu verkossa. Katso lisätietoja kappaleesta **Tiedostojen jakaminen verkossa**.

K6. Online-mediasivuston lataaminen kestää liian pitkään.

- Tämän ongelman syynä voi olla hidas verkkoyhtye tai ruuhkainen Internet-liikenne. Yritä katsoa online-mediaa ruuhka-aikojen ulkopuolella.
- Verkossasi saattaa olla käytössä rajoitettu kaistanleveys. Ota yhteys Internet-palvelun tarjoajaan (ISP) ja tiedustele mahdollisuutta lisätä verkkoyhteytesi kaistanleveyttä

K7. Miksi ilmenee verkkoviive, kun käytän Internet-mediapalveluita, kuten Internet-radiota ja -TV-asemia?services such as Internet radio and TV stations?

Virtautustilanteen tai verkon vakauden/liikenteen mukaan voit joutua odottamaan muutaman minuutin Internet-mediapalveluiden käyttöä.

K8. Jos minulla on "Toimialueverkko", voinko käyttää O! PLAY TV PRO?

O! PLAY TV PRO ei tue virallisesti virtauttamista toimialuepalvelimesta tai toimialueeseen liitetystä tietokoneesta. Vaikka tämä on varmasti mahdollilsta, tekninen tukemme ei pysty tarjoamaan apua tähän määritykseen. Ota yhteys toimialueen järjestelmänvalvojaan tai Microsoft-tukeen saadaksesi apua

K9. Voinko käyttää muita online-mediasivustoja?

Et voi. Voit käyttää ainoastaan ASUS O! PLAY TV PRO -mediasoittimessa tarjolla olevia online-mediapalveluja. Huomaa, että sisältöä lisätään ja päivitetään jatkuvasti. Katso viimeisimmät tiedot ASUS-verkkosivustolta.

K10. Voinko yhdistää verkkoon yhtä aikaa sekä langallisella että langattomalla yhteydellä?

Ei, et voi yhdistää verkkoon samanaikaisesti sekä langallisella että langattomalla yhteydellä.

Käyttö / toiminta ei onnistu

Q1. Käyttö/toiminto epäonnistui HD-mediasoittimessani. Mitä voin tehdä?

- Irrota verkkolaite virtalähteestä ja liitä se uudelleen.
- Paina takapaneelissa sijaitsevaa uudelleenkäynnistyspainiketta terävää esinettä käyttäen.
- Jos sama ongelma esiintyy uudelleen, ota yhteys tekniseen ASUS-tukeen.

Liitteet

Huomautuksia

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at **http://csr.asus.com/english/index.aspx**.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

   You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

   a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

   b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

   c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

   These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

   a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

   b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

   c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

   The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

   If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

   If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

   It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

   This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

   Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite	5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Puhelin	+886-2-2894-3447
Faksi	+886-2-2890-7798
Sähköposti	info@asus.com.tw
Verkkosivut	www.asus.com.tw

Tekninen tuki

Puhelin	+86-21-38429911
Verkkotuki	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Puhelin	+1-510-739-3777
Faksi	+1-510-608-4555
Verkkosivut	usa.asus.com

Tekninen tuki

Osoite	+1-812-282-2787
Tukifaksi	+1-812-284-0883
Verkkotuki	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)

Osoite	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faksi	+49-2102-959911
Verkkosivut	www.asus.de
Online-yhteystiedot	www.asus.de/sales

Tekninen tuki

Komponenttipuhelin	+49-1805-010923*
Järjestelmä-/Notebook-/Eee-/LCD-puhelin	+49-1805-010920*
Tukifaksi	+49-2102-9599-11
Verkkotuki	support.asus.com

*** 0,14 euroa/min saksalaisesta kiinteästä puhelinlinjasta; 0,42 euroa/min matkapuhelimesta.**