

Guida all'Aggiornamento del Firmware per Unità Ottica

Attenersi alle istruzioni indicate di seguito per identificare il modello dell'unità ottica ed aggiornarne il firmware.

Per identificare il modello dell'unità ottica:

Per Windows XP:

1. Cliccare due volte **Sistema** nel **Pannello di Controllo**.
2. Cliccare sulla scheda **Hardware** e poi premere il pulsante **Gestione Periferiche**.
3. Cliccare sul simbolo "+" davanti alla voce **DVD/CD-ROM drives** e annotare il nome del modello, per esempio: **TSSTcorp CDDVDW TS-L633C ATA Device**
HL-DT-ST DVDROM GA10N ATA Device
HL-DT-ST BDDVDRW CA10N ATA Device

Per Windows Vista / Windows 7:

1. Cliccare **Start**. Con il tasto di destra del mouse, cliccare **Computer** e poi premere **Proprietà**.
2. Cliccare **Gestione Dispositivi** nel pannello di sinistra
3. Cliccare sul simbolo "+" davanti alla voce **DVD/CD-ROM drives** e annotare il nome del modello, per esempio: **TSSTcorp CDDVDW TS-L633C ATA Device**
HL-DT-ST DVDROM GA10N ATA Device
HL-DT-ST BDDVDRW CA10N ATA Device

Per aggiornare il firmware dell'unità ottica:

1. Visitare <http://support.asus.com/download/download.aspx?product=20&model=ODD%20Firmware&SLanguage=en-us&os=8> scaricare il firmware per l'unità ottica.
2. Cliccare due volte sul file eseguibile che è stato scaricato per aggiornare il firmware dell'unità.