

光碟機韌體升級指南

請依照下列步驟確認您的光碟機型號並進行韌體升級：

確認光碟機型號：

在 Windows XP 作業環境下：

1. 雙按控制台內的 **系統** 圖示。
2. 點選 **硬體** 標籤，然後點選 **裝置管理員** 按鈕。
3. 點選 DVD/CD-ROM 光碟機前的 “+” 符號，然後記下光碟機型號。如：
MATSHITA DVD-RAM UJ862AS ATA Device。

在 Windows Vista / Windows 7 環境下：

1. 點選 **開始**，在 **我的電腦** 上按右鍵，然後點選 **內容**。
2. 在左側方格內點選 **裝置管理員**。
3. 點選 DVD/CD-ROM 光碟機前的 “+” 符號，然後記下光碟機型號。如：
MATSHITA DVD-RAM UJ862AS ATA Device。

為光碟機進行韌體升級：

1. 請先至下列網站下載符合光碟機型號的韌體，為您的光碟機進行韌體更新：
<http://support.asus.com/download/download.aspx?product=20&model=ODD%20Firmware&SLanguage=en-us&os=8>
2. 雙按所下載的執行檔以進行光碟機韌體升級。