




Eee Note



EA-800

用户手册

C6284

3.00 版

2011 年 9 月

版权所有 • 不得翻印 © 2011 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处理。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称只能做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

目录

安全性须知	5
安全与法令注意事项	6
电池使用警告	6
 1 认识您的设备	 7
配件清单（视出货机型而定）	7
认识您的 Eee Note	8
 2 开始使用	 10
连接电源适配器	10
开启/关闭设备电源	11
使用手写笔	12
使用读卡机	13
创建无线网络连接	13
 3 使用您的设备	 14
主画面	14
笔记	16
电子书	19
照相	22
语音备忘录	23
文字备忘录	25
相片	27
音乐	28
计算机	29
字典	29
设定	30
资源回收筒	32
浏览器（实验版）	32
Bubble Breaker	32
数独	33
 4 连接电脑	 34
安装 Eee Note Sync 以及数位手写板驱动程序	34
Eee Note Sync 同步模式	36

读卡机模式	38
数位手写板模式	39
Eee Note 模式	39
5 配件（选购）	40
安装皮套	40
6 疑难排解	41
附录	42
Notices	42
华硕的连络信息	45

安全性须知



当您要清洁机身表面时，请使用温和的清洁剂并以温水加以稀释后，以干布沾取擦拭脏污。



请勿将本产品放置在容易摇晃的地方。



请保持本产品在干燥的环境下使用，避免接触雨水、湿气、液体等。



本产品的建议操作环境之温度为 5°C 至 35°C 之间。



请勿将其他物体置于本产品上，以免造成本产品故障或屏幕刮伤。



请勿将本产品置于高温的环境或直接曝曬于阳光下。

安全与法令注意事项

1. 用电安全：请使用包装盒中的 USB 电源适配器为您的设备充电，请勿将其他充电器使用于本产品以免造成故障及危险，产品仅能使用标示于电压功率标签上的规定电源类型，若您不确定所需的电源类型，请洽询您的授权服务商或当地电力公司。请勿自行尝试拆解设备和配件。
2. 直接日晒的安全措施：将此产品远离过度潮湿及极端温度的环境。请勿将产品放置在车辆中，或温度超过摄氏60度(华氏140度)的环境中，及日光或紫外线直接曝晒环境下，这些地方可能会造成产品损坏。
3. 防止听力受损：使用耳机时，如果音量一直维持在最高状态，长久下来，可能导致永久性的听力受损。
4. 环境限制：请勿在以下区域使用本产品：加油站、燃料库、化学工厂、任何正在进行爆破工程的场所，可能含有引发爆炸气体的环境及空气中含有化学药品或微粒粒子的区域，在这些环境下应避免使用产品，务必关闭电源，避免在潮湿地区使用设备，避免在温差过大环境使用设备，请勿将任何物体塞入插槽空间或设备其他开口部分。本产品的建议操作环境之温度为 5°C 至 35°C 之间。
5. 无线电波的安全预防措施：避免在金属结构附近使用您的设备，避免在强烈电磁来源的附近使用辐射物品，只能使用原厂制造商所核准的配件，射频电信终端设备之使用不得影响飞行安全，本产品可能造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。
6. 您的设备发射出来的电磁波皆远低于 NCC 法规所规定电磁波辐射限制。『减少电磁波影响，请妥适使用』。
7. 一般预防措施：请勿在屏幕和设备上施加过大的压力，以免造成损伤，除非操作手册说明，请勿自行维修任何产品，如果设备中任何零件需要维修，应交由授权的技术人员或供应商运行。请在使用头戴式耳机前先调低音量，清洁前先将产品插头拔掉。
8. 本产品之电源适配器适用于 100V - 120V 之电压。
9. 管理机构识别：基于管理识别之目的，本产品的型号为 EA-800、EA-800 4GB、EA-800 16GB。

电池使用警告

使用错误型号电池更换会有爆炸危险，请务必按照说明处置用完的电池。

1 认识您的设备

配件清单（视出货机型而定）

	
Eee Note 及手写笔	快速用户手册
	
micro USB 数据线	USB 电源适配器
	
精美皮套	产品保修卡



- 在您拿到本产品包装盒之后，请先检查以上所列出的各项配备是否齐全。若是任何一项配件有损坏或缺，请尽速与您的经销商联络。
- USB 电源适配器的样式可能因区域而异。

认识您的 Eee Note




-
- 1 录音孔**
录音孔位于收纳手写笔的沟槽中，用以录制音频文件。
-
- 2 手写触控屏幕**
请使用手写笔轻触手写触控屏幕以操作设备，或是使用各项功能。
-
- 3 回上一页**
按下此按钮可回到上一画面或菜单。
-
- 4 触控按键**
各按钮功能将显示于控制列。
-
- 方向按键**
- 5 于主画面中可使用 ◀/▶ 选择功能项目。**
当阅读电子书时，请按下 ◀/▶ 翻页至下一页或上一页。
-

-
- 6 主画面按钮
按下此按钮可回到主画面。
-
- 7 重新启动按钮
请使用手写笔按下此按钮以重新启动设备。
-
- 8 耳机插孔
此插孔用以连接耳机接头。当连接耳机接头后，设备内置的音频喇叭将自动关闭。
-
- 9 micro USB 插槽
此插槽用以连接 micro USB 数据线。
-
- 10 microSD 存储卡插槽
此插槽用以安装 microSD 存储卡。
-
- 11 音频喇叭
本设备内置有高品质音频喇叭。
-
- 12 电源按钮
按下此按钮以开启/关闭设备电源。
-
- 13 手写笔
请使用手写笔于手写触控屏幕上写字、画图，或是点击项目。
-
- 14 摄像头
本设备内置有摄像头，可截取静态图像。
-

2 开始使用

连接电源适配器



请依照以下步骤为设备充电：

1. 请将 micro USB 数据线连接至 USB 电源适配器。
2. 请将 micro USB 数据线的另一端连接至设备。
3. 请将 USB 电源适配器连接至插座（100V-120V）。



- 您也可以将 micro USB 数据线连接至电脑为设备进行充电。
- 请使用包装盒中的电源适配器为设备充电，使用其它电源适配器可能造成设备故障。
- 您的设备每次充满电后可连续阅读或做笔记 13 小时。

开启/关闭设备电源

- 请长按电源按钮 3 秒以开启设备电源。
- 请长按电源按钮 3 秒以关闭设备电源。



欲设置休眠模式时，请依照以下步骤进行设置：



休眠模式的默认值为开启，当您一段时间未使用设备，或是按下电源按钮时，您的设备即会进入休眠模式。

1. 请由主画面点击 设定 > 自动待机 > 进入设定。
2. 由自动待机菜单中选择您欲设置的时间后，点击 确定。


请依照以下步骤，将设备由休眠模式唤起：

- 请按下电源按钮即可恢复待机模式。

使用手写笔

设备上方附有一只手写笔以方便您操控本设备。

- 您可以使用手写笔于本设备的屏幕上选择功能菜单、书写或是绘图。
- 请利用手写笔点击欲选择的功能选项或文件。



请将手写笔存放于设备上方的凹槽。请注意凹槽一端有对齐线，请将笔尾对齐放入。



手写笔请妥善保管使用，避免摔落地面影响功能。

使用读卡机

本产品提供 microSD 存储卡插槽，您可以通过 microSD 存储卡增加设备的存储容量，方便您读取更多的文件或数据。

请依照以下步骤置入 microSD 存储卡：

1. 找到位于机身下方的 microSD 存储卡插槽。
2. 将 microSD 存储卡对准插槽置入。



microSD 存储卡插槽



ePub、PDF 文件请放入 microSD 根目录/ book 文件夹中；mp3 文件请放入 microSD 根目录/ music 文件夹中；JPG、BMP、GIF、PNG 文件请放入 microSD 根目录/ photo 文件夹中；其他 txt 及 office 文件请参考 连接电脑 的说明。

创建无线网络连接

您的设备内置有无线网络功能，可使用无线网络连接。连接无线网络后，您可以使用互联网及其他需网络连接才能使用的功能。当您打开浏览器或使用云端服务，如在线书城、上传至 EverNote 等，无线网络将会自动开启。

请依照以下步骤创建无线网络连接：

1. 请由主画面点击 设定 > 设定无线网路 > 进入设定。
2. 设备将会自动寻找可使用的无线网络。
3. 请由清单中点击欲连接的无线网络。
4. 若有需要时，请输入 SSID 及 密码，接着点击 连线测试。



点击密码字段可显示屏幕键盘，请利用屏幕键盘输入密码。

3 使用您的设备

主画面

主画面可以让您快速开启 笔记、电子书、照相、语音备忘录、文字备忘录、相片、音乐、计算机、字典、设定、资源回收筒、浏览器（实验版）、Bubble Breaker 和 数独 等功能。

请使用手写笔来操作状态列、搜寻列、应用程序列表及控制列；触控按键请使用手指点击操作。

- 状态列：可点击各图标进行设置。
- 搜寻列：可搜寻设备中的各式文件。
- 应用程序列表：可开启各项应用程序。
- 控制列：可使用一般常用操作。



状态列

状态列位于设备画面的上方，在您使用设备时可以随时点击状态列的各个图标进行设置。



本图标出现时表示本设备安装有 microSD 存储卡。选择 重新扫描 设备将会重新载入 microSD 存储卡中的文件。选择 退出 可移除 microSD 存储卡。



本图标为设备机身下方触控按键的开关，请选择 开启 或 关闭。



本功能可以调整音频喇叭的音量，请拖曳调整杆选取音量大小。



本功能可以设置无线网络，请选择 开启无线网路 或 无线网路设定。



本功能可以显示设备电池的剩余电量。

01:52 PM

本功能可以更改日期与时间，请点击 设定日期与时间。

笔记

请由主画面点击 笔记 开始使用本功能。

添加/编辑笔记

请依照以下方式添加/编辑笔记：

- 1. 请由主画面上点击 笔记。
- 2. 请选择 新增笔记 以开新文件，或是选择开启已保存的笔记文件。
- 3. 请点击画面上方功能列表的任一图标以使用该功能编辑笔记。
- 4. 编辑完成后请点击 储存 保存文件。



功能列表

功能列表位于笔记编辑页面的上方，提供多种功能帮助您顺利编辑笔记。

功能列表



2010.09.07
Untitled Name

此字段的日期代表此笔记文件创建的时间，点击此字段可更改笔记文件的文件名。



本功能可以跳至指定的笔记页面，或是总览笔记的所有页面。点击 页 后请由下方的调整杆拖曳欲浏览的页面，或是选择 总览 查看所有页面。



本功能可以将笔记导出至 microSD 存储卡，并保存为 GIF 格式之文件。使用本功能前请插入 microSD 存储卡。



本功能可以为该笔记增加标签以方便搜寻。请于空白字段中输入标签名称，选择 新增。



本功能可以在笔记中插入相片或是开启相机拍照后插入至笔记中。插入相片时可编辑相片大小及翻转，按下 贴上 后还可拖拉相片位置，完成按下 套用 后可继续编辑笔记，或是在相片上涂鸦。



本功能可以复原至上一步骤。



本功能可以重做已复原的步骤。



本功能可以选择画笔的颜色，共有 浅灰、深灰、黑 三种选择。



本功能可以使用橡皮擦功能，共有 小、普通、大 三种选择。



本功能可以选择笔触种类，共有 铅笔、圆珠笔、签字笔、沾水笔、萤光笔 五种选择。



本功能可以删除编辑中的页面，请按下 确定 以删除页面。




本功能可以选择笔记的样式，请选择欲使用的样式后按下 确定。



本功能可以添加笔记页，添加的笔记页会置于所有页面的最后一页。

笔记管理功能

请点击  进行笔记管理。

笔记管理功能包含以下六个功能：

- 上锁：选取的文件将会上锁，开启时需输入密码。
- 解锁：将上锁的文件解锁。
- 合并到：将选取的笔记文件与其他笔记文件合并，请选取欲合并的笔记文件后按下 确定。



使用 上锁/解锁 功能前，请先由 设定 > 安全设定 > 进入设定 设置安全密码。



- 重新命名：重新命名选取笔记的文件名称，请使用屏幕键盘输入新的文件名称后，按下 确定。
- 删除：删除选取的笔记文件，请按下 确定 删除文件。
- 上传至 Evernote：将笔记文件上传至 Evernote 网站的网络空间，进行数据分享。



上传笔记前，您必须先至 Evernote 的网站 (<http://www.evernote.com/>) 注册会员帐号。帐号申请完毕后，请由 主画面 > 设定 > 云端服务 中进行帐号设置。

电子书


请由主画面点击 电子书 开始使用本功能。

请依照以下步骤，使用电子书功能：



- 有些由网络上下载的付费电子书可能含有数字版权加密保护（Digital Rights Management，DRM），欲开启这类型的文件，您必须使用 Adobe 的会员帐号。
- 请至 Adobe 的会员网站（<http://www.adobe.com/cn>），于右上角点击 登陆，再点击 创建 Adobe 帐户 申请帐号。帐号申请完毕后，请由主画面 > 设定 > 云端服务 中进行帐号设置。

1. 请由主画面点击 电子书。

2. 请利用触控按键 ◀/▶ 于书籍列表中寻找欲阅读的书籍，找到欲阅读的书籍后，请点击 进入。您也可以使用手写笔点击直接打开书籍，或是点击  进行书籍管理。

3. 阅读电子书时，您可以使用以下功能：

- 利用触控按键 ◀/▶ 翻页至下一页或上一页。
- 使用手写笔于页面上画图、注记。
- 点击画面上方功能列表的任一图标，即可开启该功能。




您的设备可支持以下的文件格式。

- 音乐：mp3
- 文书：ePub、PDF
txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx 格式的文件可通过 Eee Note Sync 导入后开启。
- 图文件：JPG、BMP、GIF、PNG。

功能列表

功能列表位于电子书阅读页面的上方，提供多种功能方便阅读。

功能列表



本功能可以查看电子书的 目录、注释清单、书签清单、画线标记清单、位置。选择 位置 时，请由下方的调整杆拖曳欲浏览页面的页数。



本功能可以将目前的电子书页面保存为屏幕快照。



本功能为拖移功能，当文件超过设备的显示页面时，请使用拖移功能移动页面观看。



本功能可以缩放页面，共有 50%、80%、100%、125%、150%、200% 和 400% 七种选择。



本功能支持电子书全屏幕阅读，点击触控按键的 返回 可切换回标准可视模式。



本功能支持电子书横式阅读，点击触控按键的 返回 可切换回标准可视模式。



本功能可以为该页面添加标签以方便搜寻。请于空白字段中输入标签名称，选择 添加。



本功能可以于该页面添加书签以方便搜寻，再点击一次即可删除书签。



本功能可于该页面上画线标记，请选择 笔 或 萤光笔，或是使用 橡皮擦 删除标记。




本功能可以添加注释，请使用手写笔点击欲添加注释之段落位置。



本功能支持阅读时选查字典，请使用手写笔点击欲翻译的单字。

电子书管理功能

请点击  进行电子书管理。

电子书管理功能包含以下四个功能：

- 上锁：选取的文件将会上锁，开启时需输入密码。
- 解锁：将上锁的文件解锁。



使用 上锁/解锁 功能前，请先由 设定 > 安全设定 > 进入设定 设置安全密码。



- 重新命名：重新命名选取电子书的文件名称，请使用屏幕键盘输入新的文件名称后，按下 确定。
- 删除：删除选取的电子书文件，请按下 确定 删除文件。

照相





本功能可以开启设备内置的摄像头拍摄图像，请由主画面点击 照相 开始使用本功能。


请依照以下步骤使用本功能：

1. 请由主画面点击 照相。
2. 请选择 缩放 以调整镜头焦距。
3. 调整完成后，请点击 拍照。
4. 请选择 保存 将图像保存于 相片 中，或选择 关闭 放弃此图像。


语音备忘录

本功能可以录制音频文件，请由主画面点击 语音备忘录 开始使用本功能。
请依照以下步骤使用本功能：

- 1. 请由主画面点击 语音备忘录。
- 2. 请点击 录制语音备忘，按下画面中的  即会开始进行录音。
- 3. 录音过程中您可以按下  暂停录音，再按下  即会开始继续录音。
- 4. 录音完成后请按下  结束录音，您可以按下 播放 查看录音文件，按下 保存 以保存文件，或按下 取消 放弃此录音文件。
- 5. 请返回 语音备忘录 的菜单中，即可查看录音文件。




语音备忘录管理功能

请点击  进行语音备忘录管理。

语音备忘录管理功能包含以下两个功能：

- 重新命名：重新命名选取语音备忘录的文件名称，请使用屏幕键盘输入新的文件名称后，按下 确定。
- 删除：删除选取的语音备忘录文件，请按下 确定 删除文件。



文字备忘录

本功能可以制作、编辑文字备忘文件，由主画面点击 文字备忘录 开始使用本功能。

请依照以下步骤使用本功能：

- 1. 请由主画面点击 文字备忘录。
- 2. 请点击 新增文字备忘。
- 3. 请使用屏幕键盘于字段中输入文字备忘的文件名及文字内容。
- 4. 完成后请按下 储存。



文字备忘录管理功能

请点击  进行文字备忘管理。

文字备忘管理功能包含以下两个功能：

- 重新命名：重新命名选取文字备忘的文件名称，请使用屏幕键盘输入新的文件名称后，按下 确定。
- 删除：删除选取的文字备忘文件，请按下 确定 删除文件。




相片

本功能可以查看使用 萤幕快照 或 照相 功能所撷取的图像文件，请由主画面点击 相片 开始使用本功能。


进入相片功能后，您可以在画面上看到相片文件的清单，请点击任一文件即可开启该文件。


功能列表

功能列表位于相片文件页面的上方，提供多种功能帮助您顺利整理相片文件。

- 

2010.09.07
Untitled Name

此字段的日期代表此相片文件创建的时间，点击此字段可更改相片文件的文件名。
- 

本功能可以为相片文件添加标签以方便搜寻。请于空白字段中输入标签名称，选择 添加。
- 


本功能可以删除该相片文件，请按 确定 以进行删除。

相片管理功能

请点击  进行相片管理。

相片管理功能包含以下两个功能：

- 重新命名：重新命名选取相片的文件名称，请使用屏幕键盘输入新的文件名称后，按下 确定。
- 删除：删除选取的相片文件，请按 确定 删除文件。



音乐

本功能可以播放音频文件。请由主画面点击 音乐 开始使用本功能。
进入音乐功能后，您可以在画面上看到音频文件的清单，请点击任一文件即可开启该文件。




功能列表


功能列表位于音频文件页面的上方，提供多种功能帮助您顺利管理音频文件。

	此字段的日期代表此音频文件创建的时间，点击此字段可更改音频文件的文件名。
	本功能可以为音频文件添加标签以方便搜寻。请于空白字段中输入标签名称，选择 新增。
	本功能可以删除该音频文件，请按下 确定 以进行删除。

本功能可以开启计算器程序，方便您进行简单的运算。请由主画面点击 计算机 开始使用本功能。



本功能可以让您查找单字或词汇。请由主画面点击 **字典** 开始使用本功能。请点击  选择您欲使用的字典，接着于字段中使用屏幕键盘输入欲查找的单字即可开始搜寻。



设定

请由主画面点击 设定，以查看设置功能列表。



本机资讯

请点击 查看内容，以查看本产品的固件版本及硬件信息。您可以于 机器名称 的字段中重新命名设备名称。

设定无线网络

请点击 进入设定，接着请由可使用的无线网络清单中选择欲使用的无线网络，并输入 SSID 及 密码 后，按下 连线测试 以创建无线网络连接。

云端服务

请点击 进入设定 以设置您的 Evernote 及 Adobe 会员帐号。

重新扫描媒体

请点击 执行 以重新扫描本机存储空间与 microSD 存储卡。

默设笔记背景格式

请点击 选择背景，选择欲使用的背景格式后请按下 确定。

安全设定

请点击 **进入设定** 为本设备设置密码。

日期与时间

请点击 **进入设定**，设置 **日期与时间**、**时区** 后请按下 **确定**。

自动待机

请点击 **进入设定**，并选择欲设置的时间后请按下 **确定**。

手写笔触个人化

请点击 **进入设定**，接着选择 **回复原厂设定** 或 **进行个人化设定**，再按下 **确定**。

回复出厂状态



运行回复出厂状态后，设备中保存的数据将被删除，因此在运行回复出厂状态前建议您先备份数据。

点击 **执行** 后，请选择 **确定** 以回复出厂状态，或是选择 **取消** 离开。

使用条款

请点击 **检视内容**，以查看软件使用条款与版权宣告。

资源回收筒

本功能可以查看删除的文件，并进行清除或还原。请由主画面点击 资源回收筒 开始使用本功能。


资源回收筒中将显示删除文件的清单，请点击任一文件选择 删除 以完全移除此文件，或是点击 还原，将此文件恢复至原始保存位置。您也可以选择 清空，清除资源回收筒中的所有文件。

浏览器（实验版）

本功能可以让您浏览互联网，查看您感兴趣的网页。请由主画面点击 浏览器（实验版） 开始使用本功能。


Bubble Breaker

本设备内置有 Bubble Breaker 的游戏，请由主画面点击 Bubble Breaker 开始进行游戏。



数独

本设备内置有数独的游戏，请由主画面点击 数独 开始进行游戏。




4 连接电脑


当设备连接至个人电脑时，画面上将显示 USB 连接模式选择，本设备共有安装 Eee Note Sync 以及数位手写板驱动程序、Eee Note Sync 同步模式、读卡机模式、数位手写板模式、Eee Note 模式 五种模式。

安装 Eee Note Sync 以及数位手写板驱动程序

安装 Eee Note Sync 以及数位手写板驱动程序将引导您于个人电脑上安装华硕 Eee Note Sync，可以让设备与个人电脑的文件数据同步，并管理设备中的所有文件。

请依照以下步骤安装华硕 Eee Note Sync：


1. 请开启设备电源，使用 micro USB 数据线连接电脑及设备。（请将 USB 符号  朝上插入）
2. 请由设备画面上点击 安装 Eee Note Sync 以及数位手写板驱动程序。
3. 电脑屏幕上会自动出现画面，请选择 运行 setup.exe，并按照指示安装程序。如果画面未出现，请由 计算机 或 我的电脑 选取 Eee Note Sync Installer，然后运行 setup.exe。



4. 安装过程中将同时安装 PDFCreator-1_0_2 免费软件 以及 数位手写板驱动程序。PDFCreator 可以自动将 MS Word、Excel、Powerpoint 文件转文件为 PDF 以便在 Eee Note 中开启。数位手写板驱动程序可以让设备做为数位手写板使用。欲选择不同模式，请重新插拔 USB 线并以手写笔于设备画面上点击不同模式。
5. 安装完毕后，请重新插拔 Eee Note 端的 USB 线，并由 Eee Note 屏幕上点击 Eee Note Sync 同步模式，电脑屏幕上会自动跳出 Eee Note Sync 程序，若没有跳出，请点击桌面上的 Eee Note Sync 图标以开启 Eee Note Sync 程序。当 Eee Note 屏幕上出现 已连接，如工作完成可拔除 USB 线，表示您的 Eee Note 已经与个人电脑创建连接成功。

Eee Note Sync 同步模式

Eee Note Sync 同步模式可以让设备通过 Eee Note Sync 与个人电脑连接。请依照以下步骤使用 Eee Note Sync 同步模式：

1. 请开启设备电源，使用 micro USB 数据线连接电脑及设备。（请将 USB 符号  朝上插入）
2. 请于个人电脑上启动 Eee Note Sync 程序，并由设备画面上点击 Eee Note Sync 同步模式。
3. 当连接成功后，即可开始使用 Eee Note Sync。

请依照以下步骤将文件于个人电脑和设备间双向传输：

1. 请先确认已安装完成 Eee Note Sync，且上述步骤 1 - 3 皆已完成。
2. 于 Eee Note Sync 程序点击 数据管理，接着选择 导入，以将个人电脑的文件导入 Eee Note 中。

目前可导入的文件包括：ePub、PDF、txt、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、mp3、JPG、BMP、GIF、PNG。



3. 您也可以在 数据管理 中，选择 导出至计算机，将您的 Eee Note 文件备份至个人电脑中。

针对笔记文件，您可以直接点击两下打开文件，亦可保存为 PNG 文件格式，以进行打印及其他工作。

4. 您也可以选择 系统备份及还原 进行备份还原工作。请定时备份以妥善保存您的数据。请按下 浏览 来选择您要备份的文件夹。




- ePub 格式的电子书文件导出至计算机后若要开启，请先安装 Adobe Digital Editions (<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>)。
- 录音文件为 AMR 格式，导出至计算机后若要开启，请先安装 AMR Player (<http://www.amrplayer.com/>)。


读卡机模式

读卡机模式可以让设备做为读卡机使用，使用本功能前请插入 microSD 存储卡。

您可以将 ePub、PDF 文件放入 microSD 根目录/ book 文件夹中；mp3 文件放入 microSD 根目录/ music 文件夹中；JPG、BMP、GIF、PNG 文件放入 microSD 根目录/ photo 文件夹中；其他 txt 及 office 文件请参考 Eee Note Sync 同步模式 的说明。

请依照以下步骤使用读卡机模式：


1. 请开启设备电源，使用 micro USB 数据线连接电脑及设备。（请将 USB 符号  朝上插入）
2. 请由设备画面上点击 读卡机模式。
3. 请在个人电脑上于 计算机/我的电脑 中找出 microSD 磁碟，以管理 microSD 存储卡中的文件数据。



数位手写板模式

数位手写板模式可以将您的设备做为手写板使用。

请依照以下步骤使用数位手写板模式：

1. 请先确认已安装完成 数位手写板驱动程序。
2. 请开启设备电源，使用 micro USB 数据线连接电脑及设备。（请将 USB 符号  朝上插入）
3. 请由设备画面上点击 数位手写板模式。
4. 请依您的使用习惯选择 数位板模式（左侧使用）或 数位板模式（右侧使用）。
5. 接着您就可以将设备做为数位手写板使用。




在安装数位手写板驱动程序前，请先移除其他手写板的驱动程序。

Eee Note 模式

Eee Note 模式可以为设备充电，同时您可以继续使用本设备。

请依照以下步骤使用充电模式：

1. 请开启设备电源，使用 micro USB 数据线连接电脑及设备。（请将 USB 符号  朝上插入）
2. 请由设备画面上点击 Eee Note 模式。
3. 设备将开始进行充电，同时您可以继续使用本设备。


5 配件（选购）

安装皮套

包装盒中含有精美皮套一只，可保护设备避免刮伤，同时增加使用及携带的便利性。

请依照以下步骤安装皮套：

1. 请将皮套打开平放于平坦的桌面上。
2. 请将设备置入皮套内。





6 疑难排解

如您在使用 Eee Note 时遇到操作上或相关技术问题，可通过经销商或华硕技术支持专线 400-600-6655 寻求协助。

Q：当设备长时间无响应或死机时该如何处理？

A：当您的设备长时间没响应无法继续操作时，请依照以下的方法进行。

1. 请长按触控按键  关闭当前使用的应用程序。
2. 若长按触控按键  仍无响应，请按下机身下方的重新启动按钮重新开机。

附录

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3

Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility - Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

REACH

谨遵守 REACH（Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals）管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”), under the Lesser General Public License Version (“LGPL”) and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, such data should have been shipped along with this product.

You may also download it for free from <http://support.asus.com/download>. The source code is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

华硕的连络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号

电话：+86-21-54421616

传真：+86-21-54420099

互联网：<http://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话：400-600-6655

电子邮件：<http://www.asus.com.cn/email>

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号

电话：+886-2-2894-3447

传真：+886-2-2890-7698

电子邮件：info@asus.com.tw

全球信息网：<http://tw.asus.com>

技术支持

电话：+0800-093-456

传真：+86-21-58668722, ext. 9101#

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

电话：+1-510-739-3777

传真：+1-510-608-4555

电子邮件：<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

技术支持

电话：+1-812-282-2787

传真：+1-812-284-0883

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

传真：+49-2102-959911

全球信息网：<http://www.asus.de>

在线连络：<http://www.asus.de/sales>（仅回答市场相关事务的问题）

技术支持

电话：+49-1805-010923（元件）

电话：+49-1805-010920（系统/笔记型电脑/Eee 系列产品/LCD）

传真：+49-2102-9599-11

在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>