


Korisnički priručnik za Eee PC

Windows® 7 izdanje Eee PC 1001PX



Sadržaj

Sadržaj.....	ii
O ovom priručniku.....	iv
Napomene za priručnik.....	iv
Sigurnosne mjere opreza	v
Mjere predostrožnosti pri prijenosu.....	vi
Punjenje baterija.....	vii
Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima	vii

Poglavlje 1: Upoznavanje s dijelovima

Vrh uređaja	1-2
Donja strana	1-5
Prednja strana.....	1-6
Desna strana.....	1-7
Lijeva strana	1-8
Rad s tipkovnicom.....	1-9
Posebne funkcijske tipke	1-9
Rad s dodirnom plohom.....	1-11
Unos gestom više prstiju (na određenim modelima).....	1-11

Poglavlje 2: Početak rada

Napajanje Eee PC.....	2-2
Prvo pokretanje.....	2-3
Radna površina	2-5
Povezivanje na mrežu	2-6
Konfiguriranje bežične mrežne veze.....	2-6
Lokalna mreža.....	2-7
Pretraživanje web-stranica.....	2-10

Poglavlje 3: Rad s prijenosnim Eee PC

Program ASUS Update.....	3-2
Ažuriranje BIOS-a putem interneta.....	3-2
Ažuriranje BIOS-a putem datoteke BIOS-a	3-3
Bluetooth veza (na određenim modelima).....	3-4
Superhibridni rad	3-6

Superhibridni rad	3-6
Eee Docking	3-7
Eee Amuse	3-7
Eee Sharing	3-8
Eee Xperience	3-8
Eee Tools	3-9
Boingo (na određenim modelima).....	3-9
Probna inačica sustava Microsoft® Office.....	3-10

Poglavlje 4: Oporavak sustava

Oporavak sustava.....	4-2
Korištenje particije za oporavak.....	4-2
Boot Booster.....	4-3

Dodatak

Propisi i izjave o sigurnosti.....	D-2
Autorsko pravo.....	D-12
Ograničenje odgovornosti.....	D-13
Servis i podrška	D-13

O ovom priručniku

U Vašim se rukama nalazi priručnik za rad s prijenosnim Eee PC. U njemu su opisani različiti dijelovi prijenosnog Eee PC i način njihove uporabe. Ovo su najvažnija poglavlja priručnika:

1. Upoznavanje s dijelovima

Informacije o sastavnim dijelovima prijenosnog Eee PC.

2. Početak rada

Informacije o početku rada s prijenosnim Eee PC.

3. Rad s prijenosnim računalom

Prikazuje podatke o uporabi upravljačkih programa za Eee PC.

4. DVD za podršku i oporavak sustava

Prikazuje podatke o sadržaju DVD-a i oporavku sustava.

5. Dodatak

Prikazuje izjave o sigurnosti.



Komplet isporučenih programa razlikuje se ovisno o modelu i području uporabe. Vaše Eee PC i računalo prikazano na slikama u ovom priručniku mogu se razlikovati. To ne predstavlja nedostatak Eee PC.

Napomene za priručnik

U priručniku se nalaze napomene i upozorenja otisnuti podebljanim slovima kojih se trebate pridržavati da biste sigurno i potpuno izvršili neke zadatke. Te napomene imaju različite stupnjeve važnosti:



UPOZORENJE! Važne informacije kojih se trebate pridržavati radi sigurnog rada.



VAŽNO! Važne informacije kojih se trebate pridržavati da biste izbjegli oštećenje podataka i dijelova te tjelesne ozljede.



SAVJET: Savjeti i informacije za lakše dovršenje zadataka.



NAPOMENA: Savjeti i informacije o posebnim situacijama.

Sigurnosne mjere opreza

Pridržavanjem sljedećih mjera opreza produljit ćete vijek trajanja prijenosnog računala. Pridržavajte se svih mjera opreza i uputa. Servis prepustite osoblju ovlaštenog servisa, osim ako nije drukčije navedeno u ovom priručniku. Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i druge periferne uređaje. Uređaj nemojte čistiti snažnim otapalima, kao što su razrjeđivač, benzol i druga kemijska sredstva, i ne ostavljajte ih u njegovoj blizini.



VAŽNO! Prije čišćenja isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i izvadite bateriju iz uređaja. Prijenosno računalo prebrišite čistom celuloznom spužvom ili kožnom krpicom namočenom u otopinu tople vode i blagog deterdženta, a zatim uklonite višak vlage suhom krpom.



NE postavljajte računalo na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisera.



NE postavljajte i ne bacajte predmete na prijenosno Eee PC te nemojte u njega umetati nikakva strana tijela.



NEMOJTE koristiti prijenosno računalo u prljavim i prašnjavim okruženjima. NE uključujte računalo u slučaju istjecanja plina.



NE izlažite računalo snažnim magnetskim i električnim poljima.



NE dodirujte i ne pritišćite zaslon računala. Ne postavljajte male predmete u blizinu prijenosnog računala koji bi mogli izgrepsti Eee PC ili upasti u njega.



NEMOJTE koristiti računalo u blizini tekućina, kiše i vlage. **NEMOJTE** koristiti modem za vrijeme grmljavine.



NEMOJTE držati prijenosno Eee PC u krilu ili na drugim dijelovima tijela kako biste izbjegli nelagodu i ozljede do kojih može doći zbog izloženosti toplini.



Upozorenje o sigurnosti baterije: NE bacajte bateriju u vatru. **NEMOJTE** napraviti kratki spoj na kontaktima baterije. **NEMOJTE** rastavljati bateriju.



SIGURNA TEMPERATURA:
Prijenosno Eee PC smije se koristiti samo pri temperaturama okruženja od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).



NAZIVNI ULAZNI NAPON:
Nazivni napon naveden je na natpisnoj pločici s donje strane Eee PC i **mora biti** jednak naponu strujnog adaptera.



NEMOJTE nositi ni prekrivati uključeno prijenosno Eee PC materijalima koji bi mogli spriječiti protok zraka, npr. torba.



Pogrešno umetnuta baterija može uzrokovati eksploziju i oštetiti prijenosno Eee PC.



NEMOJTE odlagati prijenosno Eee PC u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriznenog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i **elektronička** oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekriznene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Mjere predostrožnosti pri prijenosu

Prije transporta isključite prijenosno Eee PC i **odspojite sve periferne uređaje da biste izbjegli oštećenje konektora**. Da bi se izbjeglo oštećenje površine tvrdog diska tijekom transporta, glava tvrdog diska se nakon isključivanja napajanja uvlači. **Iz tog razloga ne biste smjeli prenositi uključeno prijenosno Eee PC**. Zatvorite zaslonsku ploču i provjerite je li sigurno zatvorena radi zaštite tipkovnice i zaslona.

U slučaju nedovoljne brige, površina Eee PC lako se oštećuje. Pripazite da ne izgrebete površinu Eee PC tijekom transporta. Eee PC možete staviti u torbu da biste ga zaštitili od prašine, vode, udaraca i ogrebotina.

Punjenje baterija

Ako za napajanje računala namjeravate koristiti baterije, potpuno napunite baterije i pomoćne baterije prije odlaska na dulje putovanje. Imajte na umu da strujni adapter puni baterije samo kada je priključen u računalo i izmjeničnu naponsku mrežu. Baterije će se dulje puniti ako se prijenosno Eee PC tijekom punjenja koristi.

Da biste produljili vijek trajanja baterije, ne zaboravite je potpuno napuniti (8 sati punjenja ili više) prije prve uporabe računala te kad god se isprazni. Baterija će dosegnuti svoj maksimalan kapacitet nakon nekoliko ciklusa potpunog punjenja i pražnjenja.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Ako želite koristiti prijenosno Eee PC u zrakoplovu, obratite se zračnom prijevozniku. Uporaba elektroničkih uređaja ograničena je u većini zrakoplova. Većina zračnih prijevoznika zabranjuje korištenje računala tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.



U zračnim lukama postoje tri vrste zaštitnih uređaja: rendgenski uređaji (za provjeru predmeta na pokretnim trakama), detektori metala (za provjeru osoba koje prolaze kroz sigurnosne točke) i ručni detektori metala (ručni uređaji koji se koriste za provjeru osoba i predmeta). Prijenosno Eee PC i diskete možete poslati kroz rendgenski uređaj u zračnoj luci. Međutim, nije preporučeno slati prijenosno Eee PC i diskete kroz detektore metala ni izlagati ih provjeri ručnim detektorima metala.

Vrh uređaja

Donja strana

Prednja strana

Desna strana

Lijeva strana

Rad s tipkovnicom

Rad s dodirnom plohom


Upoznavanje s dijelovima **1**

Vrh uređaja

Dijelovi na ovoj strani prijenosnog Eee PC prikazani su na donjem crtežu.



Gornja strana računala može se razlikovati ovisno o modelu.



Tipkovnica se razlikuje ovisno o zemlji uporabe.

1  **Mikrofon (ugrađeni)**

2  **Ugrađena kamera**

3  **Zaslonska ploča**



Rezolucija zaslona od 1024x600 piksela podržana je samo u operacijskom sustavu Win7. Aplikacije koje zahtijevaju veću rezoluciju možda neće ispravno raditi.

4  **Glavni prekidač (Windows 7)**

Prekidač za uključivanje omogućuje **UKLJUČIVANJE** i **ISKLUČIVANJE** Eee PC i oporavak sa STR-a. Eee PC **UKLJUČUJETE** pritiskom na prekidač, a **ISKLUČUJETE** držeći prekidač pritisnut. Prekidač za uključivanje aktivan je samo kada je otvorena zaslonska ploča.

 **Indikator stanja mirovanja**

Indikator stanja mirovanja trepće kada je Eee PC u stanju mirovanja (Suspend-to-RAM). Indikator je isključen kad je isključen Eee PC.

5  **Tipkovnica**

Tipkovnica ima tipke ugodnog hoda (dubina do koje možete pritisnuti tipku) i s osloncem za dlanove ruku.



Tipkovnice se razlikuju ovisno o modelu.

6  **Dodirna ploha i gumbi**

Dodirna ploha s gumbima predstavlja pokazivački uređaj koji ima iste funkcije kao i miš za stolna računala.

7  **Indikator stanja**

 **Indikator stanja mirovanja**

Indikator stanja mirovanja trepće kada je Eee PC u stanju mirovanja (Suspend-to-RAM). Indikator je isključen kad je isključeno Eee PC.

Indikator punjenja baterije

Indikator napunjenosti baterije tj. LED dioda označava sljedeća stanja baterije:

UKLJUČENO

	S adapterom	Bez adaptera
Visok kapacitet baterije (95%–100%)	Zelena svijetli	Isključeno
Srednji kapacitet baterije (11%– 94%)	Narančasta svijetli	Isključeno
Nizak kapacitet baterije (0%–10%)	Narančasta trepće	Narančasta trepće

ISKLJUČENO / stanje pripravnosti

	S adapterom	Bez adaptera
Visok kapacitet baterije (95%–100%)	Zelena svijetli	Isključeno
Srednji kapacitet baterije (11%– 94%)	Narančasta svijetli	Isključeno
Nizak kapacitet baterije (0%–10%)	Narančasta trepće	Isključeno

Indikator tvrdog diska (HDD)

Indikator tvrdog diska trepće tijekom zapisivanja podataka na tvrdi disk ili čitanja podataka s diska.

Indikator bežičnog / Bluetooth rada


Dostupan je samo na modelima s ugrađenom bežičnom LAN i/ili Bluetooth (na odabranim modelima) mrežom. Indikator svijetli kad je ugrađena bežična LAN i/ili Bluetooth mreža aktivna.

Donja strana

Dijelovi na ovoj strani prijenosnog Eee PC prikazani su na donjem crtežu.



Veličina baterija razlikuje se ovisno o modelu.



Donja strana prijenosnog Eee PC može postati veoma vruća. Pažljivo rukujte uključenim Eee PC i računalom koje je nedavno bilo u upotrebi. Visoke temperature uobičajene su tijekom punjenja i rada računala. Ne postavljajte računalo na mekane površine, poput kreveta i kauča, koje bi mogle blokirati ventilacijske otvore. **NEMOJTE DRŽATI PRIJENOSNO Eee PC U KRILU I NA DRUGIM DIJELOVIMA TIJELA KAKO BISTE IZBJEGLI OZLJEDE IZAZVANE TOPLINOM.**

1 Opružna brava odjeljka za baterije

Opružna brava osigurava baterije u odjeljku. Brava će se automatski zaključati nakon umetanja baterija. Da biste izvadili baterije, namjestite bravu u otključani položaj.

2 Baterija

Baterija se automatski puni kad je prijenosno računalo priključeno na izmjenično napajanje i održava prijenosnog računalo uključenim kad je isključeno iz električne mreže. Na taj se način Eee PC može koristiti dok ga premještate s jednog na drugo mjesto. Kapacitet baterije ovisi o načinu korištenja i tehničkim značajkama prijenosnog Eee PC. Baterija se ne smije rastavljati i mora se nabaviti kao jedinstvena jedinica.

3 Ručna brava odjeljka za baterije


Ručna brava osigurava baterije u odjeljku. Da biste umetnuli ili izvadili baterije, namjestite ručnu bravu u otključani položaj. Nakon umetanja baterija namjestite ručnu bravu u zaključani položaj.

4 Odjeljak za memoriju

Memorijski modul sigurno je pričvršćen u posebnom odjeljku.

Prednja strana

Dijelovi na ovoj strani prijenosnog Eee PC prikazani su na donjem crtežu.




1 Zvučnici

Ugrađeni sustav stereo zvučnika omogućuje slušanje audiozapisa bez dodatne opreme. Multimedijски zvučni sustav ima integrirani digitalni audiokontroler koji reproducira bogati, rezonantan zvuk (rezultati su bolji ako se koriste eksterne stereo slušalice ili zvučnici). Značajkama zvuka upravlja se putem softvera.

Desna strana

Dijelovi na ovoj strani prijenosnog Eee PC prikazani su na donjem crtežu.



1 Izlazni priključak za slušalice / Ulazna kombinirana utičnica za mikrofonski

1/8" priključak za stereo slušalice (3,5 mm) služi za povezivanje audioizlaza Eee PC na zvučnike ili slušalice s pojačalom. Priključivanjem opreme na ovu utičnicu automatski se onemogućuju ugrađeni zvučnici.

Priključak također služi za priključivanje mikrofona koji se koristi za Skype, glasovne razgovore ili jednostavno snimanje audiozapisa.

2 USB priključak (2.0/1.1)

USB (en. Universal Serial Bus – univerzalna serijska sabirnica) priključak kompatibilan je s USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih uređaja, kamera, tvrdih diskova, pisača ili skenera povezanih u seriju 12 Mbita/s (USB 1.1) i 480 Mbita/s (USB 2.0). Osim toga, USB podržava brzu izmjenu uređaja.

3 Priključak za Kensington® lokot


Priključak za Kensington® lokot omogućuje zaštitu prijenosnog Eee PC uz pomoć sigurnosnih proizvoda kompatibilnih sa sustavom Kensington®. Ti proizvodi obično obuhvaćaju metalni kabel i lokot kojima se sprečava pomicanje prijenosnog Eee PC od fiksnog predmeta.

4 Priključak za LAN mrežu

8-pinski RJ-45 LAN priključak (10/100M bita) podržava standardni Ethernet kabel za povezivanje s lokalnom mrežom. Ugrađeni konektor omogućuje pouzdan rad bez dodatnih adaptera.

Lijeva strana

Dijelovi na ovoj strani prijenosnog Eee PC prikazani su na donjem crtežu.



1 **Ulaz za istosmjerno napajanje**

Priloženi strujni adapter pretvara izmjenični napon u istosmjerni koji se koristi s ovom utičnicom. Putem ove utičnice napaja se prijenosno Eee PC i **puni interna baterija računala**. Kako biste izbjegli oštećenja prijenosnog Eee PC i **baterije, uvijek koristite priloženi strujni adapter.**



ADAPTER ZA VRIJEME UPORABE MOŽE POSTATI TOPAO ILI VEOMA VRUĆ. NE PREKRIVAJTE ADAPTER I DRŽITE GA PODALJE OD TIJELA.

2 **Izlaz za monitor**

15-pinski D-sub priključak za monitor podržava standardne VGA-kompatibilne uređaje poput monitora ili projektoru za prikaz na većim eksternim zaslonskim uređajima.

3 **USB priključak (2.0/1.1)**

4 **Ventilator**

Ovisno o graničnim postavkama temperature, ventilator odvodi višak topline iz Eee PC.



Ne blokirajte ventilacijske otvore knjigama, papirima, odjećom, kabelima i drugim predmetima da ne bi došlo do pregrijavanja računala.

5 **Utor za memorijsku karticu**

Ugrađeni čitač memorijske kartice može čitati SD/SDHC/MMC kartice.

Rad s tipkovnicom

Posebne funkcijske tipke

U nastavku se opisuju obojani tipkovni prečaci na tipkovnici prijenosnog Eee PC. Obojane naredbe možete aktivirati tako što ćete prvo pritisnuti i držati funkcijsku tipku, a nakon toga pritisnite tipku s obojanom naredbom. Nakon aktivacije, u području obavijesti prikazat će se neke funkcijske ikone.



Simbol "Z" (F1): Prijenosno Eee PC odlazi u stanje pripravnosti (Save-to-RAM).



Radijski toranj (F2) (Samo za bežične modele računala)
Uključivanje i isključivanje interne bežične LAN ili Bluetooth (na određenim modelima) veze putem zaslonskog prikaza. Kad je omogućen, svijetli povezani indikator bežičnog rada.



Zadana postavka je WLAN uključen / Bluetooth isključen.



Dodirna ploha (F3): uključuje i isključuje dodirnu plohu.



Odabir razlučivosti (F4): pritisnite da biste prilagodili razlučivost prikaza.



Rezolucija zaslona od 1024x600 piksela podržana je samo u operacijskom sustavu Win7. Aplikacije koje zahtijevaju veću rezoluciju možda neće ispravno raditi.



Simbol punog sunca (F5): Smanjenje svjetline zaslona.



Simbol praznog sunca (F6): Povećanje svjetline zaslona.



Ikona prekriženog zaslona (F7): isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.



Ikone LCD-a/monitora (F8): Prebacivanje između LCD zaslona prijenosnog Eee PC i vanjskog monitora sljedećim redoslijedom.



Ikona upravitelja zadatka (F9): pokreće upravitelj zadataka radi pregleda pokrenutih aplikacija ili zaustavlja aplikacije.



Ikone zvučnika (F10): Isključuje zvučnik.



Ikona smanjenja glasnoće zvučnika (F11): Smanjenje glasnoće zvučnika.



Ikona povećanja glasnoće zvučnika (F12): Povećanje glasnoće zvučnika.



Superhibridni rad (Fn+razmaknica): uključivanje / isključivanje različitih načina uštede energije. Odabrani način prikazuje se na zaslonu.



Num Lk (Insert): Uključivanje i isključivanje numeričke tipkovnice. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice za unos brojeva.



Scr Lk (Izбриši): Uključivanje i isključivanje značajke “Scroll Lock”. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice za navigaciju ćelijama.



Pg Up (↑): pritisnite za pomicanje prema gore u dokumentima ili web-pregledniku.



Pg Dn (↓): pritisnite za pomicanje prema dolje u dokumentima ili web-pregledniku.



Home (←): pritisnite za pomicanje pokazivača na početak retka.



End (→): pritisnite za pomicanje pokazivača na kraj retka.



Ikona sustava Windows: prikaz izbornika Start.





Ikona izbornika s pokazivačem: aktivira izbornik svojstava i ima jednaku funkciju kao pritisak desne tipke dodirne plohe / miša na neku stavku.

Rad s dodirnom plohom


Unos gestom više prstiju (na određenim modelima)

Pokreti prsta	Primjene
Uvećanje i smanjenje prikaza s dva prsta	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Rotacija pomoću dva prsta	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Vertikalno i horizontalno listanje uz pomoć dva prsta	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Vertikalno listanje stranica s tri prsta	Adobe reader, MS Word, MS Excel


Uvećanje i smanjenje prikaza s dva prsta - Razdvojite ili približite vrške dva prsta da biste uvećali ili smanjili prikaz. Ta je značajka korisna za pregled fotografija ili čitanje dokumenata.




Rotacija pomoću dva prsta- Učvrstite jedan vrh prsta na touchpadu, a drugim radite luk kako biste okretali fotografiju ili dokument koji pregledavate. Rotacija može biti u smjeru kazaljke sata ili suprotno od njega.



Vertikalno i horizontalno listanje uz pomoć dva prsta- Koristite vrške dva prsta za vertikalno ili horizontalno klizanje po touchpadu radi vertikalnog ili horizontalnog pomicanja prozora. Ako vaš zaslon sadrži više okana, premjestite pokazivač na to okno prije listanja.



Vertikalno listanje stranica s tri prsta- Koristite tri prsta za horizontalno pomicanje na touchpadu radi listanja stranica. Listajte s lijeva u desno kako biste vidjeli sljedeću stranicu ili zdesna ulijevo kako biste se vratili na prethodnu stranicu.



Napajanje Eee PC

Prvo pokretanje

Radna površina


Povezivanje na mrežu

Početak rada 2


Napajanje Eee PC

U nastavku se donose kratke upute za rad s Eee PC.


1. Umetnite bateriju



2. Priključite adapter za izmjeničnu struju



3. Uključite Eee PC



Uporaba ostalih adaptera za napajanje Eee PC može uzrokovati oštećenja. Neispravnim AC/DC adapterom možete oštetiti bateriju i Eee PC.



- Prilikom otvaranja zaslonske ploče ne gurajte je prema stolu da ne bi došlo do pucanja šarki! Nemojte podizati Eee PC držeći ga za zaslonsku ploču!
- Da biste izbjegli oštećenja prijenosnog računala, koristite samo baterije i strujne adaptere isporučene s ovim prijenosnim računalom ili one koje su proizvođač ili dobavljač odobrili za uporabu s ovim modelom Eee PC. Opseg ulaznog napona između zidne utičnice i ovog adaptera je 100V~240V AC.
- Ne pokušavajte vaditi bateriju dok je prijenosno Eee PC uključeno kako biste izbjegli gubitak podataka na kojima radite.



Da biste produljili vijek trajanja baterije, ne zaboravite je potpuno napuniti prije prve uporabe računala te kad god se isprazni.

Prvo pokretanje



Pri prvom pokretanju Eee PC automatski se pokreće Windowsov čarobnjak koji će vas voditi kroz postupak postavljanja omiljenih postavki i neke osnovne informacije.

Završite pokretanje sustava prema uputama čarobnjaka:


1. Odaberite željeni jezik. Kliknite **Dalje** za nastavak.
2. Odaberite postavke sustava postavljajući regiju i vremensku zonu u kojoj se nalazite, kao i tipkovnicu koju koristite. Kliknite **Dalje** za nastavak.




3. Upišite naziv korisničkog računa i naziv računala, a zatim kliknite **Dalje** za nastavak.
4. Ako želite, postavite zaporku za svoj korisnički račun. Kliknite **Dalje** za nastavak.




5. Pročitajte licencni ugovor s krajnjim korisnikom i označite dva potvrdna okvira ispred teksta **Prihvaćam licencne odredbe**. Kliknite **Dalje** za nastavak.




7. Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite te postavite lokalni datum i vrijeme. Kliknite **Dalje** za nastavak.




6. Klikните **Koristi preporučene postavke** da biste dohvatili najnovija važna ažuriranja.



8. Povežite se u bežičnu mreži i klikните **Dalje** za nastavak, ili klikните **Preskoči** ako želite poslije uspostaviti bežičnu mrežu.



9. Odaberite mrežno mjesto.
Kliknite **Dalje** za nastavak.



10. Inicijalizacija je završena.



Radna površina

Na radnoj površini nalazi se nekoliko prečaca. Dvaput kliknite prečac da biste pokrenuli povezanu aplikaciju i pristupili željenim mapama. Neke će aplikacije stvoriti umanjene ikone u području obavijesti.



Stvarni izgled radne površine može se razlikovati ovisno o modelu.

Povezivanje na mrežu

Konfiguriranje bežične mrežne veze

1. U području obavijesti sustava  Windows® kliknite ikonu bežične mreže s narančastom zvjezdicom.



Ako se u području obavijesti ne prikazuje ikona bežične veze, funkciju bežičnog LAN-a aktivirajte pritiskom na  +  (<Fn> + <F2>) prije konfiguriranja veze s bežičnom mrežom.

2. Na popisu odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite povezati i kliknite **Poveži** da biste uspostavili vezu.



Ako ne možete naći željenu pristupnu točku, kliknite ikonu **Refresh** (Osvježi)  u gornjem desnom kutu da biste osvježili popis i ponovno ga pretražili.



3. Za vrijeme povezivanja možda ćete trebati upisati zaporku.
4. Veza se nakon uspostavljanja prikazuje na popisu veza.
5. Ikoni bežične mreže možete vidjeti  u području obavijesti.




Prekrižena ikona bežične mreže  pojavljuje se kad pritisnete <Fn> + <F2> da biste onemogućili funkciju WLAN-a.

Lokalna mreža


Računalo povežite u žičnu mrežu na sljedeći način:

Korištenje dinamičke IP adrese/ PPPoE veze:

1. U  Windows® području obavijesti kliknite ikonu mreže sa žutim trokutom upozorenja i odaberite **Otvori centar za mreže i zajedničko korištenje**.




2. U plavom oknu s lijeve strane kliknite **Promijeni postavke adaptera**.




3. Desnom tipkom miša kliknite **Lokalna veza**, a zatim kliknite **Svojstva**.



4. Kliknite **Internetski Protokol Version 4 (TCP/IPv4)** pa kliknite **Svojstva**.




5. Kliknite **Automatski pribavi IP adresu** i kliknite **U redu**.




(Ako koristite PPPoE, nastavite sa sljedećim koracima.)


6. Vratite se u **Centar za mreže i dijeljenje** i kliknite **ostavi novu vezu ili mrežu**.




7. Odaberite **Poveži se s Internetom** i kliknite **Dalje**.




8. Odaberite **Širokopojasna veza (PPPoE)** i kliknite **Dalje**.




9. Unesite korisničko ime, zaporku i naziv veze. Kliknite **Spoji**.



10. Kliknite **Zatvori** da biste završili s konfiguriranjem.



11. Kliknite ikonu mreže na traci zadataka i kliknite vezu koju ste upravo stvorili.




12. Unesite korisničko ime i zaporku. Kliknite **Poveži** da biste se povezali s Internetom.



Korištenje statične IP adrese:

1. Ponovite korake od 1 do 4 i odjeljka Korištenje dinamičke IP adrese da biste pokrenuli konfiguraciju statične IP mreže.
2. Kliknite **Koristi sljedeću IP adresu**.
3. Unesite IP adresu, masku podmreže i mrežni prolaz koje ste dobili od svog pružatelja usluga.
4. Prema potrebi unesite željenu adresu DNS poslužitelja i alternativnu adresu.
5. Nakon unosa svih potrebnih podataka, kliknite **U redu** da biste uspostavili mrežnu vezu.



Ako imate poteškoća s povezivanjem, obratite se svom davatelju internetskih usluga (ISP).

Pretraživanje web-stranica

Nakon što ste postavili mrežu, kliknite **Internet Explorer** na radnoj površini i počnite uživati u surfanju internetom.



Za najnovije informacije posjetite web-mjesto Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) i registrirajte se na <http://vip.asus.com> da biste ostvarili pravo na puni servis svog Eee PC.

Program ASUS Update

Bluetooth veza

Superhibridni rad

Eee Docking

Boingo

Probna inačica sustava Microsoft® Office

Rad s prijenosnim Eee PC

3

Program ASUS Update

ASUS Update je uslužni program koji omogućuje upravljanje, spremanje i ažuriranje BIOS-a Eee PC u Windows® okruženju. S programom ASUS Update možete:

- spremiti trenutачnu datoteku BIOS-a
- preuzeti najnoviju datoteku BIOS-a s interneta
- ažurirati BIOS pomoću ažurirane BIOS datoteke
- ažurirati BIOS izravno putem interneta, i
- pogledati podatke o inačici BIOS-a

Ovaj uslužni program predinstaliran je na vaše Eee PC, a dostupan je i na DVD-u za podršku koji ste dobili u kompletu s Eee PCm.





ASUS Update zahtijeva postojanje internetske veze putem mreže ili davatelja internetskih usluga (ISP).

Ažuriranje BIOS-a putem interneta

Ažuriranje BIOS-a putem interneta

1. Pokrenite uslužni program ASUS Update na radnoj površini sustava Windows® tako što ćete kliknuti **Start > Svi programi > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Otvorit će se početni prozor programa ASUS Update.
2. Na padajućem izborniku odaberite **Ažuriranje BIOS-a putem internet**, a zatim kliknite **Dalje**.



3. Odaberite najbliže ASUS-ovo FTP mjesto da biste izbjegli mrežni promet, ili kliknite **Automatski odabir**. Kliknite **Dalje**.
4. Na FTP mjestu odaberite željenu inačicu BIOS-a i kliknite **Dalje**.



5. Za dovršetak postupka ažuriranja slijedite zaslonske upute.




Uslužni program ASUS Update može se sam ažurirati putem interneta. Uvijek ažurirajte uslužni program da biste mogli koristiti sve njegove značajke.

Ažuriranje BIOS-a putem datoteke BIOS-a

Ažuriranje BIOS-a putem datoteke BIOS-a:

1. Pokrenite uslužni program ASUS Update na radnoj površini sustava Windows® tako što ćete kliknuti **Start > Programi > ASUS > ASUSUpdate for EeePC > ASUSUpdate**. Otvorit će se početni prozor programa ASUS Update.
2. Na padajućem izborniku odaberite **UAžuriranje BIOS-a putem datoteke**, a zatim kliknite **-Dalje**.



3. Pronađite datoteku BIOS-a u prozoru **Otvori**, a zatim kliknite **Otvori**.
4. Za dovršetak postupka ažuriranja slijedite zaslonske upute.


Bluetooth veza (na određenim modelima)

Bluetooth tehnologija eliminira potrebu za kabelima potrebnim za povezivanje uređaja koji podržavaju Bluetooth. Primjeri uređaja koji podržavaju Bluetooth mogu biti prijenosna računala, stolna računala, mobilni telefoni i dlanovnici.

Povezivanje uređaja koji podržava Bluetooth:

1. Uzastopce pritisčite tipke <Fn> + <F2> dok se ne pojavi **Bluetooth uključen** ili **WLAN i Bluetooth uključen**.


2. Otvorite **Upravljačku ploču** pa idite na **Mreža i internet > Centar za mreže i dijeljenje**, a zatim u plavom oknu s lijeve strane kliknite **Promijeni postavke adaptera**.




3. Desnom tipkom kliknite **Bluetooth mrežna veza** i odaberite **Pregled Bluetooth mrežnih uređaja**.




4. Kliknite **Dodaj uređaj** da biste potražili nove uređaje.




5. Na popisu odaberite uređaj koji podržava Bluetooth i kliknite **Dalje**.



6. Unesite Bluetooth sigurnosni kod na uređaj i pokrenite uparivanje.



7. Uparivanje je uspješno provedeno. Kliknite **Zatvori** da biste završili s postavljanjem.




Superhibridni rad

Super Hybrid Engine omogućuje različite načine napajanja. Dodijeljena tipka brzog pristupa uključuje i isključuje različite načine uštede energije. Načini uštede energije kontroliraju mnoge aspekte Eee PC u svrhu ostvarenja maksimalnog učinka uz minimalnu potrošnju baterije. Priključivanjem ili isključivanjem strujnog adaptera sustav se automatski prebacuje između napajanja izmjeničnom strujom na napajanje baterijom. Odabrani način prikazuje se na zaslonu.

Za promjenu načina napajanja:

- Uzastopce pritisćite **<Fn> + <razmaknica>** za promjenu načina napajanja.
- Desnom tipkom miša kliknite ikonu superhibridnog rada u području obavijesti i odaberite željeni način napajanja.



Superhibridni rad




Način **Automatski visoki učinak** i **Automatska ušteda energije** dostupni su samo za vrijeme spajanja ili uklanjanja strujnog adaptera.



Ako vanjski monitor radi neuobičajeno u načinu **Ušteda energije** pri razlučivosti 1024 x 768 piksela ili višoj razlučivosti, uzastopce pritisćite tipke **<Fn> + <F5>** da biste promijenili način prikaza na **Samo LCD** ili **LCD i CRT klon**, a zatim ponovno postavite napajanje na **Visoki učinak** ili **Izniman učinak**.

Eee Docking

Značajka Eee Docking sadrži mnoge korisne aplikacije. Alatna traka Eee Docking smještena je u gornjem dijelu radne površine.



- Aplikacije značajke Eee Docking mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Nazivi aplikacija sadržanih u značajki Eee Docking mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Eee Amuse

ASUS @Vibe omogućuje uživanje u zabavnim internetskim sadržajima, kao što su radio, TV prijenos uživo, igre i sl.



- Sadržaji usluge ASUS @Vibe razlikuju se ovisno o području u kojem se koriste.

Game Park (Park igara)

Značajka Game Park sadrži mnoge zanimljive igre.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank nudi različite softverske aplikacije i multimedijску zabavu na mreži.

Eee Sharing

ASUS WebStorage

Korisnici Eee PC mogu uživati u besplatnom mrežnom prostoru. Ako imate internetsku vezu, možete pristupati bilo kojim datotekama i dijeliti ih kad god želite i gdje god se nalazili. Datoteka pomoći za ASUS WebStorage dostupna je na mreži nakon što se Eee PC spoji na internet.

Eee Xperience

Eee Splendid pomaže poboljšati prikaz na Eee računalu ugađanjem kontrasta, svjetline i tona kože te pojedinačnim mijenjanjem zasićenosti crvene, zelene i plave boje.

SRS Premium Sound

SRS Premium nudi bogato, preplavljujuće zvučno iskustvo u bilo kojem okruženju.

Voice Command (Dr. Eee) (Govorna naredba)

Alat za govorne naredbe Dr. Eee omogućuje pokretanje često korištenih funkcija uz pomoć glasa.

YouCam / E-Cam

Značajka YouCam / E-Cam nudi zanimljive efekte i korisne dodatke za vašu web-kameru.

Eee Tools

Live Update (Automatsko ažuriranje)

Live Update provjerava ažuriranja na internetu i održava Eee PC uvijek ažurnim.

Font Resizer (Promjena veličine fonta)

Font Resizer omogućuje prilagođavanje fonta / teksta na zaslonu Eee PC.

LocaleMe

Web-program za pretraživanje karata LocaleMe omogućuje lako traženje ulica ili tvrtki iz cijelog svijeta razvrstanih u više kategorija.

Docking Setting (Postavljanje povezivanja)

Postavka Docking omogućuje konfiguriranje izgleda i položaja trake s alatom Eee Docking.


Boingo (na određenim modelima)

Boingo omogućuje lak pristup globalnim Wi-Fi servisima s posebnom cijenom putem uslužnog programa Boingo. Jedan račun možete koristiti na preko 100.000 pristupnih točaka diljem svijeta, uključujući zračne luke, hotele, kafiće i restorane.


Probna inačica sustava Microsoft® Office

Korisnici Eee PC mogu 60 dana uživati u probnoj inačici programskog paketa Microsoft Office. Besplatnu inačicu pokrenite prema sljedećim uputama.

1. Eee PC treba biti povezano s internetom. Na radnoj površini dvaput kliknite **Microsoft Office 60 Day Trial - Online**.
2. Kliknite **ISPROBAJ SADA**.




3. Unesite adresu e-pošte i kliknite **Pošalji**.



4. Kopirajte ključ proizvoda i kliknite **vezu**.



5. Unesite ključ proizvoda i slijedite zaslonske upute da biste završili aktivacijski postupak prije pokretanja besplatne probne inačice.



Ako želite koristiti neki program iz programskog paketa Microsoft Office, kliknite **Start**, pokažite na **Svi programi > Microsoft Office** ti odaberite željeni program.

Oporavak sustava

Boot Booster

Oporavak sustava 4

Oporavak sustava



Onemogućite značajku **Boot Booster** u postavkama BIOS-a prije no što pokrenete oporavak sustava s USB flash diska, vanjskog optičkog diska ili skrivene particije. Pojediniosti potražite na kraju ovog poglavlja.

Korištenje particije za oporavak

O particiji za oporavak sustava

Particija za oporavak sustava je prostor na tvrdom disku rezerviran za vraćanje u izvorno stanje operacijskog sustava, upravljačkih i uslužnih programa koji su tvornički instalirani na Eee PC.



Pobrinite se da prije korištenja F9 oporavka priključite adapter za izmjenično napajanje vašeg Eee računala.

Korištenje particije za oporavak sustava:

1. Pritisnite <F9> tijekom pokretanja sustava (potrebna je particija za oporavak).
-



Pritisnite tipku <F9> samo jednom tijekom pokretanja sustava.

2. Kliknite **Oporavak** u dijaloškom okviru **Sustav za oporavak** da biste pokrenuli oporavak sustava.
3. Oporavak sustava pokreće se automatski. Slijedite zaslonske upute za završetak postupka oporavka.


Boot Booster

Stavka Boot Booster u postavljanju BIOS-a pomaže skratiti vrijeme pokretanja sustava na Eee računalu. Međutim, MORATE onemogućiti BIOS prije nego što promijenite bilo koju komponentu Eee PC ili provedete oporavak sustava (s USB flash diska, vanjskog optičkog diska ili skrivene particije). Onemogućite Boot Booster prema ovim uputama:

1. Pokrenite sustav pa tijekom pokretanja pritisnite tipku <F2>. Otvorit će se zaslon POST. Ponovno pritisnite tipku <F2> da biste pristupili u BIOS postavljanje.
2. Postavite **Boot Booster** na [Disabled] (Onemogućeno).



Ako se zaslon POST ne otvori ili ne možete pristupiti u postavljanje BIOS-a slijedeći gornje upute, ponovno pokrenite sustav i pritišćite tipku <F2> tijekom pokretanja sustava.



3. Pritisnite <F10> da biste spremili konfiguraciju i ponovno pokrenuli Eee PC.



Ne zaboravite omogućiti značajku Boot Booster nakon što promijenite hardver ili oporavak sustava.

Propisi i izjave o sigurnosti

Autorsko pravo

Ograničenje odgovornosti

Servis i podrška

D
Dodatak

Propisi i izjave o sigurnosti

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

- Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
- Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijavnika.
- Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.
- Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.



FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem. Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji



Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja. "Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj ograničen za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz frekvencijskom pojasu putem posebne programske opreme kojom se upravlja u SAD-u."

Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima izloženosti radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati posebnih uputa.

Eee PC 1001PX

Maks. iznos zračenja (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802. 11b: 0.056 W/kg

802. 11g: 0.061 W/kg

802. 11n (20M): 0.06 W/kg

802. 11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Maks. iznos zračenja (1g)

0.073 W/kg

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 1999/5/EC)

Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:

- Bitni zahtjevi kao u [članku 3]
- Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]
- Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN 60950]
- Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku 3.1b]
- Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN 301 489-1] u [EN 301 489-17]
- Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]
- Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]

Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju za Kanadu

Ova je oprema sukladna propisima o graničnim vrijednostima izloženosti infracrvenom zračenju u nenadziranim okruženjima. Da biste osigurali sukladnost s propisima IC smjernice o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati posebnih uputa.

Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:

- ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje, i
- ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Da bi se izbjegle radijske smetnje licenciranih usluga (npr. mobilni satelitski sustavi na susjednom kanalu), uređaj je namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorima podalje od prozora kako bi se osigurala maksimalna zaštita. Oprema (ili prijamne antene) koje se montiraju na otvorenom pdoliježu licenci.

Eee PC 1001PX

Maks. iznos zračenja (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802. 11b: 0.056 W/kg

802. 11g: 0.061 W/kg

802. 11n (20M): 0.06 W/kg

802. 11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Maks. iznos zračenja (1g)

0.073 W/kg

Upozorenje o CE oznaci

Ovo je proizvod B klase koji može uzrokovati smetnje u radijskom prijemu u kućanstvima. U tom slučaju, korisnici moraju poduzeti odgovarajuće korake.



CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i 2006/95/EZ "Niskonaponska direktiva".



CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama

Sj. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanali 01 do 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanali 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanali 01 do 13

Ograničenje frekvencijskog pojasa u Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas. Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

- 10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz



Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5 MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno je dobiti odobrenje Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu snagu od 100mW u rasponu frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz. Zabranjeno je korištenje na javnim površinama.

U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

- Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi 100 mW.
- Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.

Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na otvorenom:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire

41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih ograničenja, čime će se bežične LAN kartice moći koristiti u više područja u Francuskoj. Najnovije podatke potražite od ART-a (www.art-telecom.fr).



WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku (telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V, 300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o električnoj energiji (NFPA 70).

Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda, uključujući:

- Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice, kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za plivanje ili u vlažnom podrumu.
- Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine. Može doći do električnog udara izazvanog gromom.
- Nemojte koristiti prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i sekundarnim (punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratnom ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u električnu.

- Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju baterija.
- Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije iz drugih uređaja. Koristite samo strujne adaptere i baterije s UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u ovlaštenim prodavaonicama.

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na adresi <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje (za litij-ionske baterije)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)




ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK "KAKAV JEST" BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEDEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto <http://www.asus.com>

Proizvođač	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, Grad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Grad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY