RO5397

Eee PC

Manual de utilizare

Windows® XP Edition
Eee PC 1001PX



15G06Q239H00

Cuprins

Cuprins ii
Despre acest manual de utilizare iv
Note pentru acest manual iv
Măsuri de siguranță v
Măsuri de siguranță în timpul transportului vi
Încărcarea acumulatorului vii
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul vii

Capitolul 1:Cunoaşterea componentelor

Partea superioară 1-2
Partea inferioară 1-5
Partea din față 1-6
Partea dreaptă 1-7
Partea stângă 1-8
Utilizare tastatură 1-9
Taste cu funcții speciale 1-9
Utilizare touchpad 1-11
Introducere prin atingere multiplă
(numai pentru anumite modele) 1-11

Capitolul 2:Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC 2-2
Prima utilizare 2-3
Spațiul de lucru 2-4
Utilitarul ASUS EeePC Tray 2-5
Activarea şi dezactivarea dispozitivelor 2-5
Reglarea rezoluției ecranului 2-5
Conectarea la rețea 2-6
Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir 2-6
Rețea locală 2-7
Răsfoiți paginile web 2-10
Întrebări frecvente despre configurarea WLAN *(Windows XP)* 2-11

Capitolul 3:Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update 3-2
Actualizarea BIOS prin Internet 3-2
Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS 3-3
Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele) 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
Moduri Motor Super Hibrid 3-6
Eee Docking 3-7
Eee Amuse 3-7
Eee Sharing 3-8
Eee Xperience 3-8
Eee Tools 3-9
Boingo (numai pentru anumite modele) 3-9
Versiune de încercare Microsoft® Office 3-10

Capitolul 4: Recuperarea sistemului

Recuperarea sistemului 4-2
Utilizarea partiţiei hard disk-ului 4-2
Boot Booster 4-3

Anexă

Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă A-2
Informaţii referitoare la drepturile de autor A-12
Limitarea responsabilităţii A-13
Service şi asistenţă A-13

Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC și despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Cunoașterea componentelor**
   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.
2. **Noțiuni de bază**
   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.
3. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**
   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.
4. **DVD de asistență și recuperarea sistemului**
   Oferă informații despre conținutul suportului DVD și despre recuperarea sistemului.
5. **Anexă**
   Prezintă declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model și de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC și desenele din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note și atenționări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă și în siguranță a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanță, după cum se descrie în continuare:

ATENȚIE! Informații importante care trebuie respectate pentru funcționarea în siguranță.

IMPORTANT! Informații esențiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informații pentru situații speciale.

Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

Măsuri de siguranță privind bateria: NU aruncați bateria în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU demontați bateria.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F)

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, şi asiguraţi-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU transportaţi şi nu acoperiţi notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulaţia aerului, cum ar fi o sacoşă.

Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi deteriorarea notebook-ului Eee PC.

NU aruncaţi notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

Măsuri de siguranţă în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT şi **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unităţii hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeţei hard disk-ului pe parcursul transportului. **Aşadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideţi ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafaţa notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele în timp ce transportaţi notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteţi pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

Partea superioară

Partea inferioară

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea din spate

Utilizare tastatură

Utilizare touchpad

1 Cunoaşterea componentelor

Partea superioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Tastatura diferă în funcție de regiune.

1 Şir de microfoane (încorporat)

2 Cameră încorporată

3 Ecran

4 Buton alimentare

Butonul de alimentare vă permite să PORNIŢI şi să OPRIŢI notebook-ul Eee PC şi să recuperaţi notebook-ul din starea STR. Apăsaţi butonul o dată pentru PORNIRE şi menţineţi-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcţionează numai când ecranul este deschis.

Indicator alimentare
Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

5 Tastatură

Tastatura este prevăzută cu taste cu cursă confortabilă (adâncimea la care pot fi apăsate tastele) şi suport de sprijin pentru ambele mâini.

Tastatura diferă în funcţie de model.

6 Touchpad şi butoane

Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcţii ca un mouse de tip desktop.

7 Indicatoare de stare

Indicator alimentare
Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Indicator încărcare baterie
Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Clipire de culoare portocalie

Oprit / Mod repaus

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

Indicator Hard Disc Drive (HDD)

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator Wireless/Bluetooth

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

Partea inferioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. NU utilizați produsul pe suprafețe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. **NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.**

Blocarea bateriei - resort

Blocarea cu resort a bateriei menține bateria în poziție fixă. După ce ați introdus bateria, aceasta se va bloca în mod automat. Pentru îndepărtarea bateriei, dispozitivul de fixare cu resort trebuie menținut în poziție deblocată.

Baterie

Bateria se încarcă automat când este conectată la o sursă de alimentare şi menține notebook-ul Eee PC încărcat când sursa de alimentare nu este conectată. Acest lucru permite utilizarea produsului în timpul deplasării între locații. Durata de funcționare a bateriilor depinde de condițiile de utilizare şi de specificațiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziționată sub forma unui singur articol.

Blocarea bateriei - manuală

Blocarea manuală a bateriei este utilizată pentru menținerea bateriei în poziție fixă. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția deblocată pentru a introduce sau a scoate bateria. Deplasați dispozitivul de blocare manuală în poziția blocată după introducerea bateriei.

Compartiment Memorie

Modulul memorie este securizat într-un compartiment dedicat.

Partea din față

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a Notebook PC.



Sistemul de difuzoare audio

Sistemul de difuzoare stereo încorporat vă permite să percepeți semnale audio fără dispozitive suplimentare atașate. Sistemul de sunet multimedia este prevăzut cu un controler audio digital integrat, care produce sunete bogate, vibrante (rezultate mai bune la folosirea căştilor sau a difuzoarelor stereo externe). Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

Partea dreaptă

Consultaţi diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 Mufă ieşire căşti / Intrare microfon jack combo

Mufa pentru căşti stereo de1/8 ″ (3,55 mm) conectează semnalul de ieşire al notebook-ului Eee PC la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

De asemenea, jack-ul este destinat conectării microfonului pentru Skype, naraţiuni vocale sau înregistrări audio simple.

2 Port USB (2.0/1.1)

Portul USB (magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturile, dispozitivele de indicare, camerele şi dispozitivele de stocare, conectate în serie până la 12 Mb/sec (USB 1.1) şi 480 Mb/sec (USB 2.0). De asemenea, portul USB acceptă funcţia de transfer la cald.

3 Port de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® menţine siguranţa notebook-ului Eee PC prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington® . Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea notebook-ului Eee PC de pe un obiect fix.

4 Port LAN

Portul LAN RJ-45 LAN cu opt pini (10/100Mb) acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o reţea locală. Conectorul încorporat permite o utilizare simplă, fără adaptoare suplimentare.

Partea stângă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 DCIN Intrare pentru alimentare (c.c.)

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizați întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENȚIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

2 Ieşire pentru ecran (monitor)

Portul de monitor D-sub cu 15 pini acceptă un dispozitiv standard compatibil VGA, cum ar fi un monitor sau un proiector pentru a permite vizualizarea pe un ecran extern mai mare.

3 2.0 Port USB (2.0/1.1)

4 Fante pentru aerisire

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Eee PC.

Asigurați-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărți, cabluri sau alte obiecte, deoarece aparatul se poate supraîncălzi.

5 M Slot pentru cardul de memorie

Cititorul de cartelă de memorie integrat poate să citească cartele MMC/SD şi MS-PRO.

Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie(Fn), în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Pictograma Z^z (F1): Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2): Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Setarea implicită este WLAN ACTIVATĂ / Bluetooth DEZACTIVAT.

Touchpad (F3): ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ touchpad-ul.

Selectare rezoluţie (F4): Apăsaţi pentru a ajusta rezoluţia afişării.

Rezoluţia de afişare acceptă până la 1024 x 600 pixeli numai sub sistemul de operare Win7. Este posibil ca aplicaţiile care necesită o rezoluţie mai ridicată să nu funcţioneze normal.

Pictogramă Sun Down (F5): Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (F6): Măreşte luminozitatea ecranului.

Pictograma Crossed Screen (F7): Dezactivează iluminarea ecranului.

Pictograme LCD/Monitor (F8): Realizează comutări între ecranul LCD al notebook-ului Eee PC şi un monitor extern din seria: Numai LCD -> Numai CRT (monitor extern) -> Combinaţie LCD + CRT -> Extensie LCD + CRT.

Pictogramă manager de activităţi (F9): Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

Pictograma Crossed Speaker (F10): Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Volume Down (F11): Reduce volumul difuzorului.

Pictogramă Volume Up (F12): Măreşte volumul difuzorului.

Super Hybrid Engine (Fn+Bara spaţiu): Comută între diversele moduri de economisire energie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Num Lk (Insert): Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

Scr Lk (Delete): Activează şi dezactivează funcţia „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

Pg Up (↑): Apăsaţi pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsaţi pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.

Home (←): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul începutul rândului.

End (→): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Pictograma Windows: Afişează meniul Start.

Pictogramă meniu cu cursor: Activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/mouse-ul pe un articol.

Utilizare touchpad

Introducere prin atingere multiplă (numai pentru anumite modele)

Introducere prin atingere	Aplicații
Mărire/micşorare cu două degete	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Rotire cu două degete	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Defilare cu două degete în sus/jos sau la stânga/dreapta	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Cu o pagină mai sus/jos cu trei degete	Adobe reader, MS Word, MS Excel

Mărire/micşorare cu două degete - Deplasați vârfurile a două degete separat sau împreună pe touchpad pentru a mări sau a micşora imaginea. Acest lucru este convenabil atunci când vizualizați fotografii sau citiți documente.





Rotire cu două degete- Fixați vârful unui deget pe touchpad şi descrieți un arc cu celălalt deget pentru rotirea fotografiei sau a documentului vizualizat. Puteți efectua o rotire în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar, în funcție de cerințe.



Defilare cu două degete în sus/jos sau la stânga/dreapta- Utilizați vârfurile a două degete pentru glisare în sus/jos sau la stânga/dreapta pe touchpad pentru defilarea unei pagini în sus/jos sau la stânga/dreapta. Dacă fereastra de afișare include mai multe sub-ferestre, mutați cursorul în panoul respectiv înainte de defilare.



Cu o pagină mai sus/jos cu trei degete- Utilizați trei degete pentru mutarea orizontală pe touchpad pentru a lovi paginile. Loviți de la stânga la dreapta pentru vizualizarea paginii următoare sau de la dreapta la stânga pentru revenirea la paginile anterioare.



Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Prima utilizare

Spațiul de lucru

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Conectarea la rețea

2 Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucţiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informaţii, citiţi tot manualul.

1. Instalarea bateriei



2. Conectaţi alimentatorul la sursa de curent



3. Porniţi notebook-ul Eee PC



Folosirea unui alt alimentator pentru încărcarea notebook-ului Eee PC poate duce la deteriorarea acestuia. Folosirea unui alimentator c.a.-c.c. defect poate deteriora atât bateria, cât şi notebook-ul Eee PC.

- Când deschideţi ecranul, nu îl apăsaţi pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucaţi niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!!
- Utilizaţi numai baterii şi alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Intrare: AC 100V~240V
- **Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi bateria în timp ce notebook-ul Eee PC** este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informaţiilor.

Reţineţi că, pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă.

Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferinţelor dvs. şi a vă oferi unele informaţii de bază.

Urmaţi instrucţiunile expertului pentru a încheia iniţializarea:

1. Mesajul **Bine aţi venit** se va afişa. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

2. Selectaţi setările de sistem prin menţionarea regiunii în care vă aflaţi, a limbii şi a tipului de tastatură pe care le utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



3 Selectaţi fusul orar al regiunii în care vă aflaţi şi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



4. Citiţi acordul de licenţă pentru utilizatorul final şi faceţi clic pe **Da, sunt de acord**. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

5. Faceţi clic pe **Ajutor pentru protejarea PC-ului meu prin activarea imediată a actualizărilor automate** pentru a obţine cele mai recente actualizări importante şi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

6. Tastaţi numele calculatorului dvs. în caseta **Nume calculator** şi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru înregistrare la Microsoft şi pentru terminarea iniţializării.

Spaţiul de lucru

Pe spaţiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceţi dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicaţiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicaţii pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.

Ecranul efectiv al Desktop-ului poate varia în funcţie de model.

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Utilitarul preîncărcat ASUS EeePC Tray vă permite să opriți unele dispozitive pentru a reduce consumul de energie şi contribuie la reglarea uşoară a rezoluției ecranului.

Activarea şi dezactivarea dispozitivelor

Pentru dezactivarea sau activarea dispozitivelor

1. Faceți dublu clic pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare, iar opțiunile disponibile ale utilitarului se vor afişa:

   Dezactivare WLAN: Activează şi dezactivează conexiunea la rețeaua LAN fără fir.
2. Selectați o opțiune pentru a o activa sau a o dezactiva, în funcție de necesitățile dvs. Opțiunile care nu sunt disponibile nu sunt luminate.

Reglarea rezoluției ecranului

Faceți clic pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare pentru a regla rezoluția ecranului. Selectați rezoluția în funcție de necesitățile dvs.

Opțiunile pentru CRT nu sunt disponibile atunci când niciun monitor extern nu este conectat.

Nu este nevoie să defilați în susul şi în josul ecranului pentru selectarea modului **Comprimare LCD**.

Când modul de afişare al notebook-ului dvs. Eee PC este **Numai CRT**, iar modul de alimentare este **Economisire energie**, NU folosiți o rezoluție mai mare de 1024 x 600 pixeli. Acest lucru ar putea duce la funcționarea necorespunzătoare a monitorului extern conectat.

Conectarea la rețea

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți dublu clic pe pictograma de rețea fără fir din zona de notificare.

Dacă pictograma de conexiuni fără fir nu apare în zona de notificare. Activați funcția de rețea LAN fără fir apăsând pe + (<Fn> + <F2>) înainte de configurarea unei conexiuni la rețeaua fără fir.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați şi faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii..

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe **Reîmprospătare listă rețele** din panoul din stânga şi consultați lista din nou.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.
4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Pictograma de conexiuni fără fir va dispărea dacă apăsați + (<Fn> + <F2>) pentru dezactivarea funcției WLAN.

Rețea locală

Pentru stabilirea unei rețele cu fir, urmați instrucțiunile de mai jos:

Dacă folosiți o adresă IP dinamică / Conexiune de rețea PPPoE:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din bara de sarcini Windows® și selectați **Deschidere conexiuni de rețea.**



2. Faceți dublu clic pe **Conexiune locală** și selectați **Proprietăți**.



3. Faceți clic pe **Protocol Internet (TCP/IP),** iar apoi faceți clic pe **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Obținere automată a adresei IP**, apoi faceți clic pe **OK**.



(Continuați cu pașii următori dacă utilizați PPPoE)

5. Faceți clic pe **Creare conexiune nouă** pentru lansarea Expertului de creare a unei conexiuni noi.



6. Faceți clic pe **Următorul**.



7. Selectați **Conectare la Internet**, apoi faceți clic pe **Următorul**.



8. Selectați **Configurare manuală a conexiunii**.



9. Selectați tipul de conexiune și faceți clic pe **Următorul**.



10. Introduceți numele furnizorului de servicii Internet și faceți clic pe **Următorul**.



11. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Următorul**.



12 Faceți clic pe **Încheiere** pentru a încheia configurarea.



13. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.



Dacă folosiți o adresă IP statică:

1. Repetați pașii 1–3 din secțiunea „Dacă folosiți o adresă IP dinamică” pentru a începe configurarea unei rețele cu adresă IP statică.
2 Faceți clic pe **Utilizați următoarea adresă IP**.
3. Introduceți adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul oferite de furnizorul dvs. de servicii.
4. Dacă este necesar, introduceți adresa serverului DNS preferat și adresa alternativă.
5. După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe **OK** pentru realizarea conexiunii la rețea.

Dacă întâmpinați probleme privind conectarea la rețea, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Răsfoiți paginile web

După ce ați configurat rețeaua, faceți clic pe pictograma **Internet Explorer** de pe ecran și beneficiați de navigarea pe Internet.

Vizitați pagina de start Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) pentru a obține cele mai recente informații și înregistrați-vă la **http://vip.asus.com** pentru service complet pentru notebook-ul dvs. Eee PC.

Întrebări frecvente despre configurarea WLAN *(Windows XP)*

Dacă urmați instrucțiunile din manual şi nu reuşiți crearea cu succes a unei conexiuni de rețea fără fir. Consultați întrebările frecvente de mai jos pentru soluții rapide la problemele dvs.

Asigurați-vă că funcția LAN fără fir este activată înainte de configurarea unei conexiuni de rețea fără fir. În caz contrar, apăsați pe <Fn> + <F2> pentru activarea funcției LAN fără fir.

1. **Mi se solicită introducerea cheii pentru conexiunea fără fir.**

   Rețeaua la care doriți să vă conectați este criptată, trebuie să introduceți cheia corectă înainte de utilizarea acestei rețele. Dacă nu aveți propriul ruter fără fir, aveți nevoie întotdeauna de o cheie corectă pentru rețeaua fără fir criptată.

2. **Este cardul de date fără fir/ruterul fără fir USB 3G compatibil cu SO Windows XP de pe dispozitivul Eee PC?**

   Contactați producătorul cardului de date/ruterului fără fir dacă aveți o problemă de compatibilitate.

3. **Nu pot crea o conexiune fără fir la ruterul fără fir.**

   Încercați următoarele soluții.

   - Reporniți ruterul şi asigurați-vă de corectitudinea configurării ruterului.
   - Revocați cheia de criptare (dacă există) şi încercați din nou.
   - **Distanța de la ruter influențează puterea semnalului fără fir. O putere** scăzută a semnalului poate determina eşuarea conexiunii.

Utilitarul ASUS Update

Conexiune Bluetooth

Motor Super Hibrid

Eee Docking

Boingo

Versiune de încercare Microsoft® Office

3 Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionați, să salvați și să actualizați sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvați fișierul BIOS actual
- Să descărcați cel mai recent fișier BIOS de pe Internet
- Să actualizați fișierul BIOS dintr-un fișier BIOS actualizat
- Să actualizați fișierul BIOS direct de pe Internet și
- Să vizualizați informațiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preîncărcat în sistemul notebook-ului dvs. și este, de asemenea, disponibil pe DVD-ul de asistență, livrat odată cu pachetul Eee PC.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o rețea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansați utilitarul ASUS Update de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afișa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Selectați locația FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe rețea sau faceți clic pe **Selectare automată**. Faceți clic pe **Următorul**.
4. Din locația FTP, alegeți versiunea dorită de BIOS şi faceți clic pe **Următorul**.
5. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.



Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizați întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansați utilitarul Actualizare ASUS de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC> ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectați **Actualizare BIOS din fişier** din meniul -**vertical, apoi faceți clic** pe **Următorul**.



3. Localizați fişierul BIOS din fereastra **Deschidere** apoi faceți clic pe **Deschidere**.
4. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele)

Tehnologia Bluetooth înlătură necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.

Pentru conectarea unui dispozitiv cu caracteristica Bluetooth:

1. Apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F2> până când apare mesajul **Bluetooth activat** sau **WLAN şi Bluetooth activate**.
2. Faceţi clic pe pictograma **Locurile mele Bluetooth** de pe spaţiul de lucru şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia iniţializarea.
3. Faceţi clic din nou pe pictograma **Locurile mele Bluetooth** de pe spaţiul de lucru pentru căutarea dispozitivelor din apropiere.
4. Faceţi clic pe **Adăugare dispozitiv Bluetooth**.

5. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



6. Selectați un dispozitiv şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

7. Introduceți codul de securitate pentru Bluetooth şi începeți asocierea.

8. Po ce s-a realizat asocierea, selectați serviciul care vă interesează din listă şi faceți clic pe **Încheiere** pentru a utiliza serviciul selectat.



Super Hybrid Engine

Funcţia Motor Super Hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanţa în funcţie de durata de funcţionare a bateriei. Conectarea sau eliminarea adaptorului de alimentare va comuta automat sistemul între modul c.a. şi modul baterie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Faceţi clic pe **Start** > **Toate programele** > **ASUS** > **Motor super hibrid**.
- Apăsaţi în mod repetat pe **<Fn> + <Spaţiu>** pentru a comuta între modurile de alimentare
- Faceţi clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare şi selectaţi modul preferat de alimentare.



Moduri Motor Super Hibrid

Performanţă înaltă automată şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectaţi sau deconectaţi alimentatorul.

Dacă monitorul extern nu funcţionează normal în modul **Economisire energie** la o rezoluţie de 1024 x 768 pixeli sau mai mare, apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F5> pentru a comuta modul de afişare la **Numai LCD** sau **Combinaţie LCD + CRT** şi reiniţializaţi modul de alimentare la **Performanţă înaltă** sau **Super performanţă**.

Eee Docking

Andocarea Eee conține multiple funcții utile. Bara de Eee Tools Docking este în partea de sus a spațiului de lucru.



- Este posibil ca aplicațiile din Eee Docking să varieze de la un model la altul.
- Numele aplicațiilor din Eee Docking se pot modifica fără notificare prealabilă.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vă permite să redați conținut de divertisment în linie, incluzând Radio, TV în direct şi Jocuri, etc.

Conținutul serviciului ASUS @Vibe diferă în funcție de țară.

Game Park (Parcul cu jocuri)

Game Park include multe jocuri interesante.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank oferă numeroase aplicații software şi divertisment multimedia online.

Eee Sharing

Data Sync

Data Sync vă permite să sincronizaţi date din Eee PC-ul dumneavoastră cu alt PC (PC staţie) de acasă sau din birou din acelaşi segment de reţea.

EzMessenger

EzMessenger vă permite să discutaţi şi să partajaţi fişiere cu alt utilizator Eee PC din acelaşi segment de reţea.

ASUS WebStorage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spaţiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteţi accesa şi partaja fişiere, oricând doriţi şi oriunde vă aflaţi. Fişierul de asistenţă ASUS WebStorage este accesibil doar când Eee PC-ul se conectează la Internet.

Eee Xperience

Eee Splendid

Opţiunea Eee Splendid îmbunătăţeşte afişajul dispozitivului Eee PC în ceea ce priveşte contrastul, luminozitatea, nuanţa feţetei şi saturaţia culorii pentru roşu, verde şi albastru în mod independent.

SRS Premium Sound

SRS Premium oferă experienţa audio bogată şi largă în orice mediu audio.

Comandă vocală (Dr. Eee)

Dr. Eee este un instrument de comandă vocală care vă permite să lansaţi cele mai frecvent folosite funcţii cu ajutorul vocii dumneavoastră.

Eee Tools

Live Update (Actualizare Live)

Live Update păstrează Eee PC-ul dumneavoastră actualizat prin verificarea pentru actualizări online.

Font Resizer (Redimensionare font)

Font Resizer vă permite să modificaţi mărimea fontului/textului de pe ecranul Eee PC-ul dumneavoastră.

Docking Setting (Docking Setări)

Opţiunea Setare andocare vă permite să configuraţi aspectul şi poziţia barei de instrumente Eee Docking.

Boingo (numai pentru anumite modele)

Boingo vă oferă acces simplu la servicii Wi-Fi globale, la un preţ special, prin intermediul utilitarului Boingo. Utilizaţi un singur cont în peste 100.000 de puncte compatibile din întreaga lume, inclusiv aeroporturi, hoteluri, cafenele şi restaurante.

Versiune de încercare Microsoft® Office

Utilizatorii Eee PC pot folosi versiunea de încercare a suitei Microsoft Office timp de 60 de zile. Urmați pașii de mai jos pentru a folosi versiunea de încercare gratuită.

1. Asigurați-vă că Eee PC-ul este conectat la Internet și faceți dublu-clic pe **Versiune de încercare 60 de zile Microsoft Office - Online** de pe spațiul de lucru.
2. Apăsați pe **ÎNCEARCĂ ACUM**.

3. Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail și apăsați pe **TRIMITERE**.



4. Copiați cheia dumneavoastră de produs și apăsați pe legătură.



5. Introduceți cheia dumneavoastră de produs și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de activare înainte de a începe versiunea de încercare gratuită.



Dacă doriți să folosiți alte aplicații din suita Microsoft Office, apăsați pe **start** și indicați **Toate Programele** > **Microsoft Office** pentru a alege aplicația dorită.

Recuperarea sistemului

Boot Booster

4 Recuperarea sistemului

Recuperarea sistemului

Toate informațiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Faceți o copie de rezervă a informațiilor importante înainte de recuperarea sistemului.

Utilizarea partiției hard disk-ului

Utilizarea Partiției de recuperare

Partiția de recuperare este un spațiu rezervat pe hard disc utilizat pentru a stoca sistemele de operare, driverele şi utilitățile instalate din fabrică pe Notebook-ul Eee PC.

Utilizarea utilitarului Recovery Partition:

1. Apăsați <F9> în timpul încărcării sistemului (necesită o Partiție de recuperare).
2. Faceți click pe butonul de marcare pentru a inițializa recuperarea sistemului.

Dezactivați **Boot Booster** din setarea BIOS înainte de a începe recuperarea de sistem din unitatea flash USB, drive-ul optic extern sau partițiile ascunse. Consultați sfârşitul acestui capitol pentru detalii.

3. Sistemul porneşte automat recuperarea sistemului şi apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de recuperare.

Boot Booster

Elementul Boot Booster din programul de instalare BIOS facilitează reducerea perioadei de inițializare a sistemului dvs. Eee PC. Totuşi, TREBUIE să dezactivați acest element din BIOS înainte de a efectua modificări în componentele Eee PC sau de a efectua recuperarea sistemului (de pe un disc USB flash, unitate optică externă sau partiție ascunsă). Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezactiva Boot Booster:

1. Porniți sistemul şi apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afişa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul şi încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.



3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația şi a reporni sistemul Eee PC.

Nu uitați să reactivați Boot Booster după finalizarea modificărilor hardware sau după refacerea sistemului.

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Informații referitoare la drepturile de autor

Limitarea responsabilității

Service și asistență

A Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.„Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Eee PC 1001PX

Măsură maximă de SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H) / AW-GE112H

802.11b: 0.056 W/kg
802.11g: 0.061 W/kg
802.11n (20M): 0.06 W/kg
802.11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Măsură maximă de SAR (1g)

0.073W/kg

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenței radio asupra serviciului licențiat (de ex., sistemele de canale de sateliți mobili), dispozitivul este destinat funcționării în interior şi la distanță de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele emițătoare) instalate în exterior sunt supuse licențierii.

Eee PC 1001PX

Măsură maximă de SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H) / AW-GE112H

802.11b: 0.056 W/kg
802.11g: 0.061 W/kg
802.11n (20M): 0.06 W/kg
802.11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

Măsură maximă de SAR (1g)

0.073W/kg

Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europal	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa

Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	**89 Yonne**
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranță UL

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depășește limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz

.Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casaţi bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.

REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm".

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraş	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ţară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraş	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ţară	GERMANY