

S5397

# Eee PC

## Manual de usuario

Windows<sup>®</sup> XP Edition  
Eee PC 1001PX



15G06Q239080

# Índice

|  |     |
|--|-----|
| Índice .....                           | ii  |
| Acerca de este manual de usuario ..... | iv  |
| Notas sobre este manual .....          | iv  |
| Precauciones de seguridad.....         | v   |
| Precauciones para el transporte .....  | vi  |
| Cargue la Baterías.....                | vii |
| Precauciones en los aviones.....       | vii |

## Capítulo 1: Descripción de los componentes del equipo

|   |      |
|---|------|
| Vista Superior.....                                       | 1-2  |
| Vista Inferior .....                                      | 1-5  |
| Vista Frontal.....  | 1-6  |
| Lateral Derecho.....                                      | 1-7  |
| Lateral Izquierdo.....                                    | 1-8  |
| Uso del teclado.....                                      | 1-9  |
| Teclas de función especiales .....                        | 1-9  |
| Uso del touchpad.....                                     | 1-11 |
| Acciones con varios dedos (sólo en ciertos modelos) ..... | 1-11 |

## Capítulo 2: Procedimientos iniciales

|  |      |
|--|------|
| Para encender el equipo Eee PC .....                   | 2-2  |
| Primera puesta en marcha.....                          | 2-3  |
| Escritorio.....  | 2-4  |
| Utilidad ASUS EeePC Tray .....                         | 2-5  |
| Para deshabilitar o habilitar dispositivos:.....       | 2-5  |
| Para ajustar la resolución de la pantalla:.....        | 2-5  |
| Conexión de red .....                                  | 2-6  |
| Configuración de una conexión de red inalámbrica ..... | 2-6  |
| Red de área local.....                                 | 2-7  |
| Explorar páginas Web .....                             | 2-10 |
| P+F sobre la configuración WLAN (Windows XP).....      | 2-11 |

## **Capítulo 3: Usando el equipo Eee PC**

|  |      |
|--|------|
| ASUS Update.....                                     | 3-2  |
| Actualizar la BIOS a través de Internet .....        | 3-2  |
| Actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS ..... | 3-3  |
| Conexión Bluetooth (sólo en ciertos modelos) .....   | 3-4  |
| Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido) .....       | 3-6  |
| Modos Super Hybrid Engine .....                      | 3-6  |
| Eee Docking .....                                    | 3-7  |
| Eee Amuse .....                                      | 3-7  |
| Eee Sharing .....                                    | 3-8  |
| Eee Xperience .....                                  | 3-8  |
| Eee Tools .....                                      | 3-9  |
| Boingo (sólo en ciertos modelos).....                | 3-9  |
| Período de prueba de Microsoft® Office .....         | 3-10 |

## **Capítulo 4: Recuperación del sistema**

|   |     |
|---|-----|
| Recuperación del sistema .....              | 4-2 |
| Para usar la partición del disco duro ..... | 4-2 |
| Boot Booster.....                           | 4-3 |

## **Apéndice**

|   |      |
|---|------|
| Declaraciones y comunicados sobre seguridad ..... | A-2  |
| Información de propiedad intelectual.....         | A-12 |
| Limitación de responsabilidad .....               | A-13 |
| Atención al cliente y soporte técnico.....        | A-13 |

## Acerca de este manual de usuario

Está leyendo el manual de usuario de Eee PC. Este manual de usuario proporciona información sobre los distintos componentes del equipo Eee PC y cómo usarlos. Las siguientes son secciones importantes de este manual de usuario:

- 1. Descripción de los componentes del equipo**  
Proporciona información sobre los componentes del equipo Eee PC.
- 2. Procedimientos iniciales**  
Proporciona información sobre procedimientos iniciales relacionados con el equipo Eee PC.
- 3. Usando el equipo Eee PC**  
Proporciona información sobre cómo usar las utilidades del equipo Eee PC.
- 4. DVD de soporte y recuperación del sistema**  
Proporciona información sobre el DVD de soporte y la recuperación del sistema.
- 5. Apéndice**  
Proporciona la lista de proveedores cualificados e instrucciones de seguridad.



Las aplicaciones integradas pueden diferir en función de los modelos y territorios. Puede haber diferencias entre su equipo Eee PC y las imágenes que aparecen en este manual. El equipo Eee PC es la referencia correcta.

## Notas sobre este manual

A lo largo de esta guía se usan algunas notas y advertencias que debe tener en cuenta para llevar a cabo ciertas tareas de forma segura y completa. Estas notas tienen diferentes grados de importancia según se describe a continuación:



**¡ADVERTENCIA!** Información importante que debe seguir para usar el producto de forma segura.



**¡IMPORTANTE!** Información fundamental que debe seguir para no dañar datos, componentes o personas.



**SUGERENCIA:** Consejos para completar tareas.



**NOTA:** Información para situaciones especiales.

## Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad aumentarán el período de vida útil del equipo Eee PC. Siga todas las precauciones e instrucciones. Exceptuando lo que se describe en este manual, remita todas las tareas de servicio técnico a profesionales cualificados. No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados. No aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en la superficie del equipo ni cerca de ella.



Desconecte el cable de CA y retire la batería antes de limpiar el equipo. Limpie el equipo Eee PC con una esponja de celulosa limpia o con una gamuza humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas pocas gotas de agua templada, y elimine los restos de polvo con un paño seco.



NO coloque el equipo en superficies de trabajo irregulares o inestables. Busque un centro de servicio técnico si la carcasa ha sufrido daños.



NO coloque ni deje caer objetos encima del equipo Eee PC ni introduzca objetos extraños en él.



NO exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos. NO use el equipo si se ha producido una fuga de gas.



NO exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos intensos.



NO presione ni toque el panel de la pantalla. No coloque el equipo Eee PC junto a pequeños elementos que pudieran arañarlo o introducirse en él.



NO exponga el equipo a líquidos, la lluvia o la humedad ni lo use en lugares en los que se den tales condiciones. NO use el módem durante tormentas eléctricas.



NO disponga el equipo sobre sus piernas ni en ninguna parte del cuerpo para evitar molestias o daños personales causados por la exposición al calor.



Advertencia de seguridad relacionada con la batería: NO arroje la batería al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte la batería.



**TEMPERATURA DE SEGURIDAD:** el equipo Eee PC solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F)



**VALORES NOMINALES DE ENTRADA:** Consulte la etiqueta de valores nominales del equipo Eee PC y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores.



NO transporte ni cubra su PC portátil mientras está encendido con materiales que puedan impedir la libre circulación del aire por los conductos de refrigeración (como por ejemplo dentro de una maleta).



La instalación incorrecta de la batería podría causar una explosión o daños al equipo Eee PC.



NO arroje el equipo Eee PC a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.



NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

## Precauciones para el transporte

Antes de transportar el equipo Eee PC, debe **APAGARLO** y **desconectar todos los periféricos externos para no dañar los conectores**. El cabezal de la unidad de disco se repliega cuando la alimentación se **APAGA** para evitar arañazos durante el transporte. **Por tanto, no debe transportar el equipo Eee PC mientras la alimentación esté ENCENDIDA**. Cierre el panel de visualización para proteger el teclado y el panel de visualización.

La superficie del equipo Eee PC se estropea con facilidad si no se trata con cuidado. Procure no frotar ni raspar las superficies cuando transporte el equipo Eee PC. Puede colocar el equipo Eee PC en un maletín de transporte para protegerlo de la suciedad, el agua, los golpes y los arañazos.

## Cargue la Baterías

Si desea usar la batería como fuente de alimentación, asegúrese de cargarla completamente antes de emprender viajes largos. NO olvide cargar también todas las baterías de repuesto. Recuerde que el adaptador de alimentación carga la batería siempre que esté enchufado al equipo y a una fuente de alimentación de CA. Tenga en cuenta que la batería tarda en cargarse mucho más tiempo cuando el equipo Eee PC está en funcionamiento.

## Precauciones en los aviones

Póngase en contacto con la línea aérea si desea usar el equipo Eee PC en el avión. La mayoría de las líneas aéreas tienen restricciones para usar dispositivos electrónicos. Generalmente, solo permiten el uso de aparatos electrónicos entre el despegue y el aterrizaje, y no durante.



---

Hay tres tipos principales de dispositivos de seguridad en los aeropuertos: máquinas de rayos X (usadas en elementos colocados en cintas transportadoras), detectores magnéticos (usados en personas sometidas a controles de seguridad) y exploradores magnéticos (dispositivos de mano usados en personas o elementos individuales). El equipo Eee PC y los disquetes pueden pasar por las máquinas de rayos X. No obstante, es recomendable que no pasen por los detectores magnéticos de los aeropuertos ni sean expuestos a exploradores magnéticos.

---



**Vista Superior**

**Vista Inferior**

**Vista Frontal**

**Lateral Derecho**

**Lateral Izquierdo**

**Uso del teclado**

**Uso del touchpad**


# Descripción de los componentes del equipo **1**

## Vista Superior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



La apariencia del lado superior puede variar en función del modelo.



El formato del teclado depende de cada área.

**1**  **Micrófono de Matriz (integrado)**

**2**  **Cámara integrada**

**3**  **Panel de pantalla**

**4**  **Interruptor de alimentación**

El interruptor de alimentación permite ENCENDER y APAGAR el equipo Eee PC y recuperarlo del estado STR. Presione el interruptor una vez para ENCENDER el equipo Eee PC y manténgalo presionado para apagarlo. El interruptor de alimentación sólo funciona cuando el panel de visualización está abierto.

 **Indicador de alimentación**

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo Eee PC está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión). Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.

**5**  **Teclado**

Las teclas incorporan un cómodo desplazamiento (profundidad a la que se puede presionar la tecla) y el reposamuñecas facilita una cómoda introducción de caracteres alfanuméricos.



---

El teclado puede diferir en función del modelo.

---

**6**  **Touchpad y botones**

El touchpad y sus botones componen un dispositivo que proporciona las mismas funciones que un ratón. Mediante la entrada de acciones con varios dedos puede desplazarse fácilmente por la Web y los documentos que Usted desee.

**7**  **Indicadores de estado**

 **Indicador de alimentación**

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo Eee PC está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión). Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.

 **Indicador de carga de la batería**

El indicador de carga de la batería (LED) muestra el estado de la carga de la batería de la siguiente manera:

### Alimentación ACTIVADA

|                                       | Con adaptador        | Sin adaptador        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Batería con carga máxima (95% - 100%) | Verde ENCENDIDO      | Apagado              |
| Batería con carga media (11% - 94%)   | Naranja ENCENDIDO    | Apagado              |
| Batería con poca carga (0%–10%)       | Naranja intermitente | Naranja intermitente |

### Alimentación APAGADA / Modo de espera

|                                       | Con adaptador        | Sin adaptador |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Batería con carga máxima (95% - 100%) | Verde ENCENDIDO      | Apagado       |
| Batería con carga media (11% - 94%)   | Naranja ENCENDIDO    | Apagado       |
| Batería con poca carga (0%–10%)       | Naranja intermitente | Apagado       |



#### Indicador de la unidad de disco duro (HDD)

El indicador de la unidad de disco parpadea cuando se escriben datos en la unidad de disco o se leen datos de la misma.



#### Indicador de funcionalidad inalámbrica y Bluetooth


Este indicador solamente se aplica en modelos con tecnología LAN/Bluetooth inalámbrica integrada. Cuando dicha tecnología está habilitada, este indicador se ilumina.

## Vista Inferior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



La apariencia del lado inferior puede variar en función del modelo.




La parte inferior del equipo Eee PC puede alcanzar temperaturas elevadas. Tenga cuidado cuando lo manipule mientras está en funcionamiento o lo haya estado recientemente. Es normal que se alcancen altas temperaturas durante la carga de la batería o mientras está en funcionamiento. NO use el equipo sobre superficies como camas o sofás, ya que los orificios de ventilación podrían bloquearse. **NO COLOQUE EL EQUIPO Eee PC SOBRE SUS PIERNAS NI EN NINGUNA OTRA PARTE DEL CUERPO PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES DEBIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.**

- 1**  **Cierre de la batería - Retráctil**  
El cierre retráctil de la batería la mantiene asegurada al equipo. Cuando la batería está insertada, automáticamente se bloquea. Cuando la batería se retira, este cierre retráctil se debe fijar en la posición de desbloqueo.
- 2**  **Batería**  
La batería se carga automáticamente cuando se conecta a una toma de corriente de CA y proporciona alimentación al equipo Eee PC cuando éste se desconecta de dicha toma. De esta forma puede utilizar su equipo portátil cuando se desplaza de un lugar a otro. La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones del equipo Eee PC. La batería no se puede desmontar y se debe adquirir como una sola unidad.
- 3**  **Cierre de la batería - Manual**  
El cierre manual de la batería se utiliza para protegerla. Desplace el cierre manual a la posición de desbloqueo para insertar o extraer la batería. Mueva el cierre manual a la posición de bloqueo después de insertar la batería.
- 4**  **Compartimento de memoria**  
El módulo de memoria está fijado en un compartimento especialmente dedicado.

## Vista Frontal


Refiérase al siguiente diagrama para identificar los componentes a estado de su Eee PC



- 1**  **Sistema de Altavoces**  
El sistema de altavoces integrado le permitirá escuchar sonidos sin necesidad de otros accesorios externos. El sistema de sonido multimedia incluye un controlador digital que produce un sonido rico y vibrante (los resultados pueden mejorarse con altavoces o auriculares externos estéreo). Las funciones de sonido son controladas por software.

## Lateral Derecho

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



### 1 Conector de salida de auriculares/ Conector combinado de entrada de micrófono

El conector de auriculares estéreo de 3,55 mm (1/8") conecta la señal de salida de audio del equipo Eee PC con los auriculares o los altavoces amplificados. Al utilizar este conector los altavoces integrados se deshabilitarán automáticamente.

El conector también está diseñado para conectar el micrófono utilizado para Skype, narraciones de voz o simples grabaciones de audio.

### 2 Puerto USB (2.0/1.1)

El puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) es compatible con los dispositivos USB 2.0 o USB 1.1 (teclados, dispositivos de señalización, cámaras y unidades de almacenamiento) conectados sucesivamente hasta 12 Mbits/s (USB 1.1) y 480 Mbits/s (USB 2.0). Asimismo, la interfaz USB admite la función de conexión en caliente.

### 3 Puerto de bloqueo Kensington®


El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo Eee PC mediante productos de seguridad compatibles con Kensington®. Estos productos de seguridad suelen incluir un cable y un seguro metálicos que impiden que el equipo Eee PC se separe de un objeto fijo.

### 4 Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 (10/100 Mbits) de ocho contactos admite un cable Ethernet estándar para conectar el dispositivo a una red local.

## Lateral Izquierdo

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



### 1 Entrada de alimentación (CC)

El adaptador de alimentación suministrado convierte la alimentación de CA en alimentación de CC para este conector. La alimentación suministrada a través de este conector proporciona energía al equipo Eee PC y carga la batería interna. Para no dañar el equipo Eee PC ni la batería, use siempre el adaptador de alimentación suministrado.



ATENCIÓN: EL ADAPTADOR PUEDE ALCANZAR TEMPERATURAS ELEVADAS MIENTRAS ESTÁ EN USO. ASEGÚRESE DE NO CUBRIRLO Y DE MANTENERLO ALEJADO DE SU CUERPO.

### 2 Salida VGA (monitor)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con la tecnología VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la visualización en una pantalla externa más grande.

### 3 Puerto USB (2.0/1.1)

### 4 Conductos de ventilación

Los conductos de ventilación permiten la entrada del aire frío y la salida del aire caliente del equipo Eee PC.



Asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquea ninguno de los conductos de ventilación. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse.

### 5 Ranura de tarjeta de memoria

El lector de tarjetas integrado puede leer tarjetas MMC/SD y MS-PRO.

# Uso del teclado

## Teclas de función especiales

A continuación se definen las teclas de acceso directo coloreadas del teclado del equipo Eee PC. Para obtener acceso a los comandos coloreados, primero mantenga presionada la tecla de función y presione después una tecla con un comando en color. Algunos iconos de función aparecen en la barra de tareas del sistema operativo después de la activación.



**Icono Z<sup>2</sup> (F1):** activa el modo de suspensión en el equipo Eee PC (Guardar en RAM).



**Torre de radio (F2):** solamente disponible en modelos inalámbricos. ACTIVA y DESACTIVA la funcionalidad LAN inalámbrica con un menú en pantalla. Si está habilitada, el indicador inalámbrico correspondiente se ilumina. The default setting is WLAN ON / Bluetooth OFF.



La configuración predeterminada es WLAN ACTIVADA / Bluetooth DESACTIVADA.



**Panel táctil (F3):** ACTIVA y DESACTIVA el panel táctil



**Selección de la resolución (F4):** presione esta tecla para ajustar la resolución de la pantalla.



Con Windows 7, la resolución máxima compatible es 1024x600 píxeles. Las aplicaciones que requieran una resolución superior no funcionarán con normalidad.



**Icono Atardecer (F5):** reduce el brillo de la pantalla



**Icono Amanecer (F6):** aumenta el brillo de la pantalla.



**Icono Pantalla con cruz (F7):** apaga la iluminación de la pantalla.



**Iconos LCD/Monitor (F8):** alterna entre la pantalla LCD del equipo Eee PC y un monitor externo.



**Icono Administrador de tareas (F9):** inicia el Administrador de tareas de Windows para ver el proceso de las aplicaciones o cerrar aplicaciones.



**Icono Altavoz con cruz (F10):** desactiva el altavoz.



**Icono Altavoz abajo (F11):** baja el volumen del altavoz.



**Icono Altavoz arriba (F12):** sube el volumen del altavoz.



**Super Hybrid Engine (Fn+Barra espaciadora):** cambia entre diferentes modos de ahorro de energía. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.



**Bloq Num (Insert):** ACTIVA y DESACTIVA el teclado numérico (bloqueo numérico). Permite el uso de una parte más grande del teclado para insertar valores numéricos.



**Bloq Despl (Supr):** ACTIVA y DESACTIVA el "bloqueo de desplazamiento". Permite usar una parte más grande del teclado para recorrer las celdas o navegar documentos.



**Re Pág (↑):** permite desplazarse hacia atrás por los documentos o el explorador Web.



**Av Pág (↓):** permite desplazarse hacia adelante por los documentos o el explorador Web.



**Inicio (←):** permite mover el cursor al principio de la línea.



**Fin (→):** permite mover el cursor al final de la línea.



**Icono Página principal:** permite volver al menú principal.





**Menú con icono de cursor:** activa el menú de propiedades, equivalente a hacer clic con el botón derecho del touchpad o del mouse en un objeto.

# Uso del touchpad


## Acciones con varios dedos (sólo en ciertos modelos)

| Gestos con los dedos  | Aplicaciones                       |
|---|------------------------------------|
| Ampliar y reducir con dos dedos   | Adobe reader, Windows Photo Viewer |
| Girar con dos dedos   | Adobe reader, Windows Photo Viewer |
| Desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos | Adobe reader, MS Word, MS Excel    |
| Retroceso y avance de página con tres dedos   | Adobe reader, MS Word, MS Excel    |


**Ampliar y reducir con dos dedos** -- Junte o separe dos dedos sobre el panel táctil para acercar o alejar una imagen o documento. Se trata de una función muy útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.




**Girar con dos dedos** - Fije la yema de un dedo sobre el panel táctil y haga un arco con el otro para girar la fotografía o el documento que esté viendo. En función de sus necesidades, puede girar la imagen o el documento en el sentido de las agujas del reloj o bien en sentido contrario.



**Desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos** - Deslice dos dedos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por el panel táctil para desplazar una ventana en esas mismas direcciones. Se trata de una operación útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.



**Retroceso y avance de página con tres dedos** - Utilice tres dedos moviéndolos horizontalmente en el panel táctil para pasar páginas. Pase los dedos de izquierda a derecha para ver la siguiente página o de derecha a izquierda para volver a la página anterior.



**Para encender el equipo Eee PC**

**Primera puesta en marcha**

**Escritorio**


**Conexión de red**

# Procedimientos iniciales **2**


## Para encender el equipo Eee PC

A continuación se presentan unas instrucciones rápidas para usar el equipo Eee PC.


### 1. Instalación de la batería



### 2. Conexión del adaptador de CA



### 3. APAGUE el equipo Eee PC



El equipo puede resultar dañado si usa un adaptador diferente para abastecer a su Eee PC. Si el adaptador de CA-CC está averiado, la batería y el equipo Eee PC pueden resultar dañados.



- ¡Cuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce abriéndolo por completo ya que las bisagras podrían romperse! ¡Nunca levante el equipo Eee PC tirando del panel de pantalla!
- Use únicamente las baterías y los adaptadores suministrados con el equipo Eee PC o específicamente aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con este modelo; si no sigue este consejo, el equipo Eee PC puede resultar dañado. El intervalo del voltaje de entrada entre la toma de corriente y este adaptador es de 100 VCA~240 VCA.
- Nunca retire la batería mientras el equipo Eee PC está ENCENDIDO, ya que puede perder los documentos en uso.




Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

# Primera puesta en marcha



La primera vez que arranque el equipo Eee PC, se iniciará automáticamente el asistente de Windows. Este asistente le ayudará a configurar sus preferencias y le mostrará información básica.

Siga sus instrucciones para finalizar la inicialización.

1. Aparecerá la pantalla de bienvenida. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
2. Seleccione la configuración del sistema especificando la región en la que se encuentra, el idioma que usa y el tipo de teclado que tiene. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



3. Seleccione la zona horaria en la que se encuentra y haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. Lea el contrato de licencia para el usuario final y haga clic en **Sí, acepto**. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



- Haga clic en **Ayudar a proteger mi equipo activando Actualizaciones automáticas** ahora para obtener las actualizaciones importantes más recientes y haga clic en **Siguiente** para continuar.
- Escriba el nombre del equipo en el cuadro **Nombre del equipo** y haga clic en **Siguiente** para continuar.



- Si las instrucciones de la pantalla para registrarse con Microsoft y finalizar la inicialización.

## Escritorio

Hay varios accesos directos en el escritorio. Haga doble clic sobre ellos para iniciar las aplicaciones correspondientes o acceder a los contenidos de las carpetas. Algunas aplicaciones adquieren la forma iconos minimizados en la barra de tareas del sistema operativo.



La apariencia del escritorio puede variar en función del modelo.

## Utilidad ASUS EeePC Tray

La utilidad ASUS EeePC Tray le permite apagar algunos dispositivos para minimizar el consumo de energía y le ayuda a ajustar fácilmente la resolución de la pantalla.

### Para deshabilitar o habilitar dispositivos:

1. Haga clic con el botón secundario en el icono de la utilidad ASUS EeePC Tray situado en la barra de tareas del sistema operativo. Dicha utilidad mostrará las opciones disponibles:



**Deshabilitar WLAN:** activa y desactiva la conexión LAN.

2. Seleccione una opción para activarla o desactivarla en función de sus necesidades. Las opciones no disponibles se atenuarán.

### Para ajustar la resolución de la pantalla:

Haga clic en el icono de la utilidad ASUS EeePC Tray situado en el área de notificación. Seleccione la resolución basándose en sus necesidades.



Las opciones relacionadas con CRT no están disponibles cuando no hay monitores externos conectados.



En Modo de compresión LCD, no necesitará desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la pantalla.



Quando el modo de la pantalla del equipo Eee PC sea **Solo CRT** y el modo de alimentación sea **Ahorro de energía**, NO use una resolución superior a 1024 x 600 píxeles. Si lo hace, la función del monitor externo conectado se realizará anormalmente.

## Conexión de red

### Configuración de una conexión de red inalámbrica

1. Haga doble clic en el icono de red inalámbrica tachado  situado en la barra de tareas del sistema operativo.



Si el icono de conexión inalámbrica no se muestra en la barra de tareas, active la función LAN inalámbrica presionando  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar una conexión de red inalámbrica.

2. En la lista, seleccione el punto de acceso inalámbrico al que desee conectarse y haga clic en **Conectar** para crear la conexión.



Si no puede encontrar el punto de acceso que desea, haga clic en **Actualizar lista de redes** en el panel de la izquierda y busque en la lista de nuevo.

3. Cuando se conecte, puede que sea necesario insertar una contraseña.
4. Una vez establecida la conexión, esta se mostrará en la lista.
5. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrará la intensidad de la señal inalámbrica.



El icono de conexión inalámbrica desaparecerá cuando presione  +  (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la función WLAN.

## Red de área local


Para establecer una red por cable, siga las instrucciones que se indican a continuación:

### Usar una dirección IP dinámica / Conexión de red PPPoE:

1. Haga clic con el botón secundario sobre el icono de red  situado en la barra de tareas de Windows® y, a continuación, seleccione **Abrir Conexiones de red**.




2. Haga clic con el botón secundario del ratón sobre **Conexión de área local**, y seleccione **Propiedades**.



3. Seleccione **Protocolo Internet (TCP/IP)** y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.




4. Seleccione la primera opción **Obtener una dirección IP automáticamente** y haga clic en **Aceptar**.



(Continúe con los pasos siguientes si utiliza PPPoE)


5. Haga clic en **Crear una conexión nueva** para iniciar el Asistente para nueva conexión.




6. Haga clic en **Siguiente**.




7. Seleccione **Conectarse a Internet** y haga clic en **Siguiente**.




8. Seleccione **Establecer mi conexión manualmente**.



9. Seleccione su tipo de conexión y haga clic en **Siguiente**.



10. Especifique el nombre de su ISP y haga clic en **Siguiente**.



11. Escriba su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en **Siguiente**.

Asistente para conexión nueva

**Información de cuenta de Internet**  
Necesitará un nombre de cuenta y una contraseña para suscribirse a una cuenta de Internet.

Escriba un nombre de cuenta (ISP) y contraseña, a continuación escriba esta información y aláncesele en un lugar seguro. (Si ha olvidado un nombre de cuenta existente o contraseña, póngase en contacto con sus proveedores de servicios Internet (ISP).)

Nombre de usuario:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Usar el nombre de usuario y contraseña siguientes siempre que un usuario cualquiera se conecte a Internet desde este equipo

Establecer esta conexión a Internet como predeterminada

< Atrás Siguiente > Cancelar

12. Haga clic en **Finalizar** para terminar la configuración.

Asistente para conexión nueva

**Finalización del Asistente para conexión nueva**  
Se han finalizado correctamente los pasos necesarios para crear la siguiente conexión.

**ABC**

- Establecer esta conexión como predeterminada
- Compartir con todos los usuarios de este equipo
- Usar el mismo nombre de usuario y contraseña para

La conexión se guardará en la carpeta Conexiones de red.

Agregar en mi escritorio un acceso directo a esta conexión

Para crear la conexión y cerrar este asistente, haga clic en Finaliza.

< Atrás Finaliza Cancelar

13. Escriba su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en **Conectar** para conectarse a Internet.

Conectarse a ABC

Nombre de usuario:

Contraseña:

Guardar este nombre de usuario y contraseña para los siguientes usuarios:

Sólo yo

Cualquiera que use este equipo

Conectar Cancelar Propiedades Ayuda

### Para usar una dirección IP estática:

1. Repita los pasos 1 a 3 de la sección Usar una dirección IP dinámica para iniciar la configuración de red con una dirección IP estática.
2. Seleccione la segunda opción **Usar la siguiente dirección IP**.
3. Escriba una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.
4. Si es necesario, escriba la dirección del servidor DNS preferida y las direcciones alternativas.
5. Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic en **Aceptar** para crear la conexión de la red.



Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si tiene problemas al conectarse a la red.

---

### Explorar páginas Web

Cuando finalice la configuración de red, en el escritorio, haga clic en **Internet Explorer** y comience a disfrutar navegando por internet.



Visite nuestra página principal de Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) para obtener la información más reciente y regístrese en <http://vip.asus.com> para obtener asistencia técnica completa para su equipo Eee PC.

---

## P+F sobre la configuración WLAN (*Windows XP*)

Si a pesar de seguir las instrucciones de este manual y no consigue establecer una conexión de red inalámbrica, consulte la sección de preguntas más frecuentes que figura a continuación para obtener soluciones rápidas a sus problemas.



Asegúrese de que la función LAN inalámbrica está habilitada antes de configurar una conexión de red inalámbrica. Si la función LAN inalámbrica no está activada, presione <Fn> + <F2> para activarla.

### 1. **Se me solicitará la clave para de la conexión inalámbrica.**

La red a la que desea conectarse está cifrada; necesita especificar la clave correcta para poder usar dicha red. A no ser que tenga su propio enrutador inalámbrico, siempre necesitará una clave correcta para la red inalámbrica cifrada.

### 2. **¿Es compatible mi tarjeta de datos inalámbrica y/o mi enrutador inalámbrico 3G USB con el sistema operativo Eee PC Windows XP?**

Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta o el enrutador inalámbrico si tiene problemas de compatibilidad.

### 3. **No puedo crear una conexión inalámbrica con mi enrutador inalámbrico.**

Pruebe las siguientes soluciones:

- Reinicie el enrutador y asegúrese de que la configuración de éste es correcta.
- Cancele la clave de cifrado (si existe) e inténtelo de nuevo.
- La distancia desde el enrutador afecta a la intensidad de la señal inalámbrica. Una intensidad de señal débil puede interrumpir la conexión.



**ASUS Update**

**Conexión Bluetooth**

**Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)**

**Eee Docking**

**Boingo**

**Período de prueba de Microsoft® Office**

**Usando el equipo Eee PC**

**3**

# ASUS Update

ASUS Update es una utilidad que le permite administrar, guardar y actualizar la BIOS del equipo Eee PC para entorno Windows®. La utilidad ASUS Update le permite:

- Guardar el archivo de la BIOS actual
- Descargar el archivo de la BIOS más reciente de Internet
- Actualizar la BIOS a partir de un archivo de la BIOS actualizado
- Actualizar la BIOS directamente desde Internet, y
- Ver la información de la versión de la BIOS.

Esta utilidad está preinstalada en el equipo Eee PC y también está disponible en el DVD de soporte incluido con el paquete del equipo Eee PC.




ASUS Update requiere una conexión a Internet a través de una red o de un proveedor de servicios de Internet.

## Actualizar la BIOS a través de Internet

Para actualizar la BIOS a través de Internet:

1. Inicie la utilidad ASUS Update desde el escritorio de Windows  
® haciendo clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **ASUS** > **ASUSUpdate for Eee PC** > **ASUSUpdate**. Aparecerá la ventana principal de ASUS Update.
2. Seleccione **Actualizar BIOS desde Internet** en el menú desplegable y haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione el sitio FTP de ASUS más cercano para evitar el tráfico de la red o haga clic en **Detección automática**. Haga clic en **Siguiente**.
4. En el FTP, seleccione la versión de la BIOS que desee y haga clic en **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de actualización.



La utilidad ASUS Update es capaz de actualizarse automáticamente a través de Internet. Actualice siempre la utilidad para disponer de todas sus funciones.

## Actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS

Para actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS:

1. Inicie la utilidad ASUS Update desde el escritorio de Windows® haciendo clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate for Eee PC**. Aparecerá la ventana principal de ASUS Update.
2. Seleccione **Actualizar BIOS desde archivo** en el menú desplegable y haga clic en **Siguiente**.
3. Busque el archivo de la BIOS en la ventana **Abrir** y haga clic en **Abrir**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de actualización.



# Conexión Bluetooth (sólo en ciertos modelos)


La tecnología Bluetooth elimina la necesidad de emplear cables para intercambiar archivos entre dispositivos compatibles con dicha tecnología como: equipos portátiles, sobremesa, teléfonos móviles y dispositivos PDA.

Para conectar un dispositivo Bluetooth:


1. Presione <Fn> + <F2> repetidamente hasta que **Bluetooth ACTIVADA** o **WLAN y Bluetooth ACTIVADAS** aparezca en pantalla.
2. Haga clic en **Mis sitios de Bluetooth** en el escritorio y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la inicialización. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Asigne un nombre a su Eee PC y seleccione el tipo de dispositivo. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



4. Para determinar los servicios Bluetooth que ofrece este dispositivo, haga clic en **Siguiente** para continuar.




5. Seleccione el servicio que desea ofrecer de la lista y haga clic en **Siguiente** para continuar.



6. Haga clic en **Siguiente** para iniciar la configuración de la conexión Bluetooth.




7. Seleccione un dispositivo habilitado para Bluetooth de la lista y haga clic en **Siguiente**.



8. Introduzca el código de seguridad Bluetooth y comience el emparejamiento.



9. Después de crear la relación asociada, en la lista, seleccione el servicio en el que está interesado y haga clic en **Siguiente** para continuar.



10. Aparecerá un mensaje para mostrar que los accesos directos seleccionados se han creado en la pantalla Mis sitios Bluetooth del Explorador de Windows. Haga clic en **Aceptar** para continuar.



11. Haga clic en **Omitir** para configurar la conexión en otro momento y continuar.



12. Haga clic en **Finalizar** para completar la configuración Bluetooth inicial.




# Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)

El Motor superhíbrido ofrece diferentes modos de alimentación. Esta tecla instantánea asignada permite seleccionar varios modos de ahorro de energía. Los modos de ahorro de energía controlan muchos aspectos del equipo Eee PC para maximizar el rendimiento frente a la duración de la batería. El uso o la ausencia de un adaptador de alimentación cambiará el modo de alimentación del sistema entre CA y batería. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.

Cambiar el modo de alimentación

- Haga clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > SuperHybridEngine.**
- Presione **<Fn> + <Barra espaciadora>** repetidamente para cambiar de modo de alimentación.
- Haga clic con el botón secundario sobre el icono Motor superhíbrido situado en el área de notificación y seleccione el modo de alimentación que desee.



## Modos Super Hybrid Engine



Power Saving



High Performance



Super Performance



**Auto High Performance (Alto rendimiento automático) y Auto Power-Saving (Ahorro de energía automático)**

solamente están disponibles cuando se usa o quita el adaptador de alimentación.



Auto Power-Saving




Auto High-Performance



Si el monitor externo no funciona con normalidad en el modo **Power Saving (Ahorro de energía)** con una resolución de 1024 x 768 píxeles o mayor, presione **<Fn> + <F5>** repetidamente para cambiar el modo de visualización a **Solo LCD** o **LCD + Clon CRT** y restablezca el modo de alimentación a **High Performance (Alto rendimiento)** o **Super Performance (rendimiento muy alto)**.

## Eee Docking

Eee Docking contiene varias funciones útiles. La barra de herramientas Eee Docking se encuentra en la parte superior del escritorio.



- Las aplicaciones de Eee Docking pueden variar en función del modelo.
- Los nombres de las aplicaciones de Eee Docking están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Eee Amuse

### ASUS @Vibe

ASUS @Vibe permite disfrutar de contenidos de entretenimiento en línea, como: radio, televisión en directo, juegos, etc.



- El contenido del servicio ASUS @Vibe puede diferir en función del territorio.

## Parque de juegos

Parque de juegos incluye varios juegos interesantes.

## ASUS AP Bank

ASUS AP Bank ofrece varias aplicaciones de software y ocio multimedia online.

## Eee Sharing

### Data Sync (Sincronización de datos)

Data Sync permite sincronizar fácilmente los datos de su Eee PC con otro equipo como el de su casa u oficina, siempre que éstos se encuentren en el mismo segmento de red.

### EzMessenger

EzMessenger permite charlar y compartir archivos con otro usuario de Eee PC que se encuentre en el mismo segmento de red.

### ASUS WebStorage

Los usuarios de equipos Eee PC disfrutar de espacio en línea gratuito. Con una conexión a Internet, puede obtener acceso a cualquier archivo y compartirlo cuando quiera y desde donde quiera. Solamente se puede obtener acceso al archivo de ayuda de ASUS WebStorage cuando su Eee PC está conectado a Internet.

## Eee Xperience

### Eee Splendid

Eee Splendid ayuda a mejorar la visualización de su Eee PC en términos de contraste, brillo, tono de piel y saturación de color para los colores rojo, verde y azul independientemente.

### SRS Premium Sound

SRS Premium le ofrece un sonido espectacular para en cualquier sistema de escucha.

### Comandos de voz (Dr. Eee)

Dr. Eee es una herramienta que permite emplear su voz para ejecutar aquellas funciones que desee.

## Eee Tools

### **Live Update**

Live Update mantiene su Eee PC actualizado comprobando si hay nuevas actualizaciones en línea disponibles.

### **Tamaño de fuente**

Tamaño de fuente permite ajustar el tamaño de la fuente y el texto en pantalla de su Eee PC.

### **Configuración de acoplamiento**

La configuración de acoplamiento permite configurar la apariencia y posición de la barra de herramientas Eee Docking.

## **Boingo (sólo en ciertos modelos)**

Boingo proporciona acceso a servicios Wi-Fi globales a un precio especial. Utilice una cuenta en más de 100.000 zonas con cobertura por todo el mundo, como aeropuertos, hoteles, cafés y restaurantes.

## Período de prueba de Microsoft® Office

Los usuarios de Eee PC pueden disfrutar de Microsoft Office Suite durante un período de prueba gratuito de 60 días. Lleve a cabo el siguiente procedimiento para iniciar el período de prueba.

1. Asegúrese de que su Eee PC está conectado a Internet y, en el escritorio, haga doble clic en **Período de prueba de 60 días de Microsoft Office - En línea**.
2. Haga clic en **PROBAR AHORA**.



3. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en **ENVIAR**.



4. Copie la clave del producto y haga clic en el vínculo.



5. Inserte la clave del producto y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el proceso de activación antes de iniciar el período de prueba gratuito.



Si desea utilizar otras aplicaciones de Microsoft Office Suite, haga clic en **Inicio** y elija **Todos los programas > Microsoft Office** para seleccionar la aplicación que desea.

**Recuperación del sistema**

**Boot Booster**

**Recuperación del sistema** 4

# Recuperación del sistema

---



Se perderán todos los datos durante la recuperación del sistema. Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de llevar a cabo la recuperación.

---

## Para usar la partición del disco duro

### Información sobre la partición de recuperación

La partición de recuperación es un espacio reservado en la unidad de disco duro que se utiliza para restaurar el sistema operativo, los controladores y las utilidades instalados de fábrica en su Eee PC.

Para utilizar la partición de recuperación:

1. Presione la tecla <F9> durante el arranque (requiere una partición de recuperación)



Deshabilite la opción **Boot Booster** en la configuración del BIOS antes de realizar la recuperación del sistema desde el disco flash USB, la unidad óptica externa o la partición oculta. Consulte la información que figura al final del capítulo para obtener más detalles.

---

2. Haga clic en el botón de marca de verificación para iniciar la recuperación del sistema.
3. El sistema inicia la recuperación automáticamente. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de recuperación.


## Boot Booster

El elemento de configuración de la BIOS Boot Booster, ayuda a reducir el tiempo de arranque del equipo Eee PC. Sin embargo, DEBE deshabilitar este elemento en la BIOS antes de cambiar cualquier componente del equipo Eee PC o realizar la recuperación del sistema (ya sea desde un disco flash USB, una unidad óptica externa o una partición oculta). Siga las instrucciones que se indican a continuación para deshabilitar el elemento Boot Booster:

1. Inicie el sistema y presione la tecla <F2> durante el arranque para mostrar la pantalla POST. Presione <F2> para entrar en la configuración de la BIOS.
2. Establezca la opción **Boot Booster** en [Disabled].



Si no ve la pantalla POST o no puede acceder a la configuración de la BIOS ejecutando la indicación anterior, reinicie el sistema y presione la tecla <F2> repetidamente durante el arranque.



3. Presione <F10> para guardar la configuración y reinicie el equipo Eee PC.



Recuerde habilitar el elemento Boot Booster al completar el cambio de hardware o la recuperación del sistema.



**Declaraciones sobre marcas comerciales**

**Información de propiedad intelectual**

**Limitación de responsabilidad**

**Atención al cliente y soporte técnico**

**Apéndice**

# Declaraciones y comunicados sobre seguridad

## Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Que este dispositivo no cause interferencias dañina, y
- Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencia en las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.



En orden a cumplir con los límites de emisión establecidos por la FCC se requiere el uso de cables especialmente recubiertos para prevenir la interferencia con la recepción de radio y televisión. Es esencial que se use sólo el cable que es suministrado con el equipo. Use solamente cables especialmente recubiertos para conectar a este equipo dispositivos I/O. Usted queda advertido que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable puede anular sus derechos a operar con el equipo.

---

(Reimpreso desde Código de Regulaciones Federales #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Oficina de Registro Federal, Administración Nacional de Archivos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos).

## Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC



Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. "El fabricante declara que este dispositivo limita los canales 1 a 11 en el rango de frecuencia 2.4GHz a firmware controlados específicamente en EE.UU."

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radiación fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos de exposición de RF FCC, evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

### **Eee PC 1001PX**

SAR máxima (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802.11b: 0.056 W/kg

802.11g: 0.061 W/kg

802.11n (20M): 0.06 W/kg

802.11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

SAR máxima (1g)

0.073 W/kg

## **Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 1999/5/EC)**

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

- Requisitos esenciales según el [Artículo 3]
- Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]
- Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma [EN 60950]
- Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del [Artículo 3.1b]
- Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN 301 489-17]
- Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]
- Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]

## **Declaración Canadiense para Exposición a Radiaciones IC**

Este equipamiento cumple con los límites de exposición a radiaciones IC para ambientes sin control. Para mantener la conformidad con estos requerimientos, por favor evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. El usuario final debe seguir las instrucciones operativas específicas para satisfacer estos parámetros de conformidad.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Para prevenir interferencias de radio en servicios con licencia (p.e. sistemas de satélites móviles con canales compartidos) este dispositivo debe ser usado en interiores y alejado de ventanas para proporcionar un máximo de protección. Los equipos (o sus antenas transmisoras) instalados en exteriores están sujetos a licencias.

**Eee PC 1001PX**

SAR máxima (1g)

AR5B95(AW-NE785H)/AW-GE112H

802.11b: 0.056 W/kg

802.11g: 0.061 W/kg

802.11n (20M): 0.06 W/kg

802.11n (40M): 0.048 W/kg

RT3090(AW-NE762H)

SAR máxima (1g)

0.073 W/kg

## Advertencia de la marca CE



### **Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth**

La versión comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC "Compatibilidad electromagnética" y 2006/95/EC "Directiva de baja tensión".



### **Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth**

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

## Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios

|              |               |                     |
|--------------|---------------|---------------------|
| Norteamérica | 2412-2462 GHz | Canal 01 a canal 11 |
| Japón        | 2412-2484 GHz | Canal 01 a canal 14 |
| ETSI         | 2412-2472 GHz | Canal 01 a canal 13 |

## Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas de Francia

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia máxima autorizada para interiores en el peor caso es:

- 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz



Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad privada de personas públicas, el uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar del Ministerio de defensa, con la potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades públicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es de 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

|                 |             |                   |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 01 Ain          | 02 Aisne    | 03 Allier         |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège         |
| 11 Aude         | 12 Aveyron  | 16 Charente       |
| 24 Dordogne     | 25 Doubs    | 26 Drôme          |
| 32 Gers         | 36 Indre    | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret   | 50 Manche         |

|                          |                        |                    |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 55 Meuse                 | 58 Nièvre              | 59 Nord            |
| 60 Oise                  | 61 Orne                | 63 Puy du Dôme     |
| 64 Pyrénées Atlantique   | 66 Pyrénées Orientales |                    |
| 67 Bas Rhin              | 68 Haut Rhin           | 70 Haute Saône     |
| 71 Saône et Loire        | 75 Paris               | 82 Tarn et Garonne |
| 84 Vaucluse              | 88 Vosges              | 89 Yonne           |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne        |                    |

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN inalámbrica en más zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulación de telecomunicaciones ART para obtener la información más reciente ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)).



La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

## Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones (teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de telecomunicaciones que tenga un voltaje de operación a tierra que no exceda un picos de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estén instalados o se usen de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando use el Módem de su PC Portátil, hay que seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes recomendaciones:

- No use el PC Portátil cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, la pileta del baño, la pileta de la cocina, o de lavar la ropa, en un subsuelo húmedo, o cerca de una pileta de natación.
- No use el PC Portátil durante una tormenta eléctrica. Hay cierto riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos.
- No use el PC Portátil donde haya un escape o fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterías de Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en los productos electrónicos. Estas baterías contienen litio metálico, o una mezcla de litio, o un Ion de litio, y pueden consistir de una sola célula electroquímica, o de dos o más células conectadas en serie, o en paralelo, o ambas, que convierten la energía química en energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- No arroje la batería de su PC Portátil al fuego, ya que puede explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de daño de personas debidos al fuego o explosión.
- No use adaptadores de corriente o baterías de otros mecanismos para reducir riesgos de daños a personas debidos al fuego o explosión. Use solamente los adaptadores de corriente certificados UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

## **Requisitos de Seguridad en la Corriente**

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## **REACH**

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

## Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

**Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.**

## Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALS O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

## Atención al cliente y soporte técnico

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en <http://support.asus.com>.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Fabricante                         | ASUSTek COMPUTER INC.                                |
| Dirección, Ciudad                  | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| País                               | TAIWAN   |
| Representante Autorizado en Europa | ASUS COMPUTER GmbH                                   |
| Dirección, Ciudad                  | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN                   |
| País                               | GERMANY  |