

Eee PC


Windows® 7 Edition

Quick Use Guide


Eee PC sisse lülitamine

Need on vaid kiired juhised Eee PC kasutamiseks. Lugege täielikust juhendist üksikasjalikumat teavet.


1. Paigaldage aku



2. Ühendage vahelduvvoolu toite adapter



3. Lülitage Eee PC sisse



Kasutades Eee PC toiteks erinevat adapterit, võite põhjustada kahjustusi. Te võite vigase vahelduvvoolu alalisvoolu adapteriga kahjustada nii akuplokki(-plokke) kui Eee arvutit.



- Kui ekraanipaneeli avate, ärge suruge seda alla lauani, kuna selle hinged võivad katki minna! Ärge kunagi tõstke Eee PC-d ekraanipaneelist!
- Kasutage antud mudeliga ainult Eee arvutiga kaasasolevaid või tootja või edasimüüja poolt heaks kiidetud toiteadaptereid, kuna vastasel juhul võite Eee arvutit kahjustada. Selle adapteri väljundpinge on +19VDC - 2.1A.




Ärge unustage akut täis laadida enne esmakasutust ning iga kord, kui see on tühjenenud, et aku eluiga pikendada.

Väljalülitamine

Järgige järgnevaid juhiseid, et Eee arvuti välja lülitada.

1. Stardimenüü kuvamiseks klõpsake nuppu **start**.
2. Valige käsk **Sule arvuti**, et lülitada oma Eee PC välja.



Esmakordne käivitamine

Esimesel korral, kui te Eee PC käivitate, käivitub automaatselt Windows'i viisard ning juhib teid läbi eelistuste seadistamise ja mõningase põhiinformatsiooni. Järgige käivitamise lõpetamiseks viisardi juhiseid.

Võrguühenduse konfigurimine

Traadita võrguga ühendamise

1. Klõpsake oranži tähekesega traadita võrgu ikooni  Windows®i olekualas.



Kui tegumiribal ei ole ühendusikooni. Aktiveerige traadita LANi funktsioon  +  (<Fn> + <F2>) enne traadita võrgu konfigurimist (vajadusel).

2. Valige loendist traadita juurdepääsupunkt, millega soovite ühendust saada, ning klõpsake käsku **Ühenda**, et ühendus luua.



Kui te ei leia soovitud pääsupunkti, siis klõpsake ikooni **Värskenda**  ülemises parempoolses nurgas, et värskendada ja uuesti loendist otsida.



3. Ühendamisel võib osutada vajalikuks parooli sisestamine.
4. Pärast ühenduse loomist kuvatakse ühendus loendis.
5. Traadita võrgu ikooni  leiате operatsioonisüsteemi tegumiribalt.




Traadita võrguühenduse läbikriipsutatud ikoon ilmub juhul,  kui vajutate WLAN funktsiooni keelamiseks <Fn> + <F2>.

Kohtvõrk


Traadiga ühenduse loomiseks järgige alltoodud juhiseid:

Dünaamilise IP kasutamine / Ühenduse loomine PPPoE võrguga:

1. 1. Tehke paremklõps Windows®-i tegumiribal asuval kollase hoiatusmärgiga võrguikoonil  ning valige käsk **Ava Võrgu- ja ühiskasutuskeskus**.





2. Klõpsake käsku **Muuda adapteri sätteid** vasakpoolsel sinisel paanil.



3. Tehke paremklõps valikul **Kohalik võrguühendus** ja valige **Atribuudid**.




4. Klõpsake valikut **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** ja klõpsake **Atribuudid**.
5. Klõpsake käsku **Hangi IP-aadress automaatselt** ja seejärel valikut **OK**.




(Kui te kasutate PPPoE võrku, siis läbige alltoodud sammud)


6. Pöörduge tagasi üksusse **Võrk ja võrgu ühiskasutus**, seejärel klõpsake käsku **Häälesta uus ühendus või võrk**.




7. Valige käsk **Loo Internet-ühendus** ja klõpsake valikut **Edasi**.




8. Valige määrang **Lairbaühendus (PPPoE)** ja klõpsake nuppu **Edasi**.



9. Sisestage oma kasutajanimi, parool ja ühenduse nimi. Klõpsake käsku **Loo ühendus**.



10. Klõpsake käsku **Sule**, et konfigureerimine lõpetada.



11. Klõpsake võrgu ikooni tegumiribal, seejärel klõpsake äsja loodud ühendust.




12. Sisestage oma kasutajanimi ja salasõna. Klõpsake käsku **Ühenda**, et ühenduda Internetiga.



Staatilise IP kasutamine:

1. Korrake dünaamilise IP / Ühenduse loomine PPPoE võrguga kasutamise samme 1-4, et käivitada staatilise IP võrgukonfiguratsioon.
2. Klõpsake käsku **Kasuta järgmist IP-aadressi**.
3. Sisestage IP aadress, alamvõrgu mask ja lüüs teenusepakkujalt.
4. Vajadusel sisestage eelistatud DNS serveri aadress ja alternatiivne aadress.
5. Kõigi vajalike väärtuste sisestamise järel klõpsake valikut **OK**, et luua võrguühendus.




Võtke ühendust oma teenusepakkujaga (ISP), kui teil on probleeme Interneti-ühendusega.


Kompiuterio Eee PC įjungimas

Tai tik trumpi nurodymai, kaip naudoti nešiojamąjį kompiuterį Eee PC. Išsamios informacijos ieškokite kituose skyriuose.


1. Įdėkite akumulatoriaus bloką



2. Įjunkite kintamosios srovės maitinimo suderintuvą



3. ĮJUNKITE nešiojamąjį kompiuterį Eee PC



Jeigu su kompiuteriu naudosite kitą maitinimo adapterį, galite sugadinti kompiuterį. Naudodami sugedusį AC-DC suderintuvą, galite sugadinti ir akumulatoriaus bloką (blokų) ir nešiojamąjį kompiuterį Eee PC.



- Atidarydami vaizdo ekraną, nespauskite jo link stalo, nes kitaip galite sulaužyti vyrius! Niekomet nekelkite nešiojamojo kompiuterio Eee PC už vaizdo ekrano!
- Naudokite tik nešiojamajam kompiuteriui Eee PC skirtus arba specialiai gamintojo arba pardavėjo šiam modeliui patvirtintus maitinimo suderintuvus, nes kitaip galite sugadinti kompiuterį Eee PC. Šio suderintuvo išėjimo įtampa yra +19 Vdc, 2,1 A.




Būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš pirmąjį naudojimą ir kaskart, kai jis išsikrauna, kad akumuliatorius tarnautų ilgiau.

Išjungimas

Norėdami išjungti nešiojamąjį kompiuterį Eee PC, atlikite šiuos veiksmus.

1. Norėdami pamatyti pradinį meniu, spauskite mygtuką **Pradžia**.
2. Norėdami išjungti kompiuterį Eee PC, parinkite **Išsijungti**.



Pirmasis kompiuterio paleidimas

Pirmą kartą paleidus nešiojamąjį kompiuterį Eee PC, automatiškai pasileis pirmojo paleidimo vedlys, kuris padės jums nustatyti savo pageidaujamus nustatymus ir pateiks tam tikrą pagrindinę informaciją. Atlikite vedlio nurodymus, kad baigtumėte iniciaciją.

Tinklo prijungimo konfigūracija

Belaidžio tinklo ryšys

1. Windows® Notification srityje spustelėkite piktogramą su oranžine žvaigžde .



Jei belaidžio ryšio piktograma nepasirodo užduočių juostoje. Prieš pradėdami konfigūruoti belaidžio ryšio tinklo prijungimą, įjunkite belaidžio ryšio vietinio tinklo funkciją, spausdami  +  (<Fn> + <F2>).

2. Pasirinkite iš sąrašo bevielio ryšio prieigos tašką prisijungimui ir spustelėkite **Prisijungti**, kad būtų nustatytas ryšys.



Jei negalite rasti norimo prieigos taško, spustelėkite **Atnaujinimo** piktogramą  viršutiniame dešiniame kampe, kad atnaujintumėte sąrašą ir vėl jį pežiūrėtumėte.



3. Prisijungiant jums gali tekti įvesti slaptažodį.
4. Prisijungus, sujungimas rodomas sąrašė.
5. Informacinių pranešimų srityje galite pamatyti bevielio ryšio signalo stiprumo brūkšnius .




Pasirodo perbraukto belaidžio tinklo piktograma , kai paspaudžiate <Fn> + <F2>, kad išjungtumėte WLAN funkciją.

Vietinis tinklas


Norėdami sukurti laidinį tinklą, atlikite toliau pateiktus nurodymus:

Dinaminio IP naudojimas / PPPoE tinklo prijungimas:


1. Dešiniuoju klavišu spustelėkite ant tinklo piktogramos su geltonu įspėjamoju trikampiu , esančią Windows  užduočių juostoje ir pasirinkite **Atidaryti tinklo ir bendrinimo centra.**




2. Kairiajame mėlyname polangyje spustelėkite **Keisti tinklo plokštės parametrus.**




3. Dešiniuoju klavišu spustelėkite ant **Vietinis ryšys** ir pasirinkite **Ypatybės.**



4. Spustelėkite **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** ir spauskite **Ypatybės**.




5. Spustelėkite **Automatiškai gauti IP adresą** ir spauskite **Gerai**.




Lietuvių

(Jei naudojate PPPoE, toliau atlikite šiuos veiksmus)


6. Grįžkite į **Tinklo ir bendrinimo centras** ir spustelėkite **Sukurti naują ryšį arba tinklą**.




7. Pasirinkite **Jungtis prie interneto** ir spauskite **Atšaukti**.




8. Pasirinkite **Plačiajuostis (PPPoE)** ir spustelėkite **Kitas**.




9. Įveskite savo naudotojo vardą, slaptažodį ir prisijungimo pavadinimą. Spustelėkite **Jungtis**.



10. Spustelėkite **Uždaryti**, kad baigtumėte konfigūraciją.



11. Užduočių juostoje spustelėkite tinklo piktogramą ir spustelėkite ką tik sukurtą ryšį.




12. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Spauskite **Prijungti**, kad prisijungtumėte prie interneto.



Nekintamo IP naudojimas:

1. Norėdami pradėti PPPoE / PPPoE tinklo prijungimas tinklo konfigūraciją, pakartokite 1-4 nekintamo IP naudojimo žingsnius.
2. Spauskite **Naudoti šį IP adresą**.
3. Įveskite savo interneto paslaugų tiekėjo pateiktą IP adresą, potinklio šabloną ir tinklų sąsają.
4. Prireikus, įveskite norimą DNS serverio adresą ir alternatyvų adresą.
5. Įvedę visus atitinkamus duomenis, spauskite **Gerai**, kad būtų sukurtas tinko ryšys.




Jeigu prisijungdami prie tinklo kiltų problemų, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju (ISP).


Jūsu Eee PC ieslēgšana

Šie ir tikai īsi norādījumi, kā lietot Eee PC. Detalizētu informāciju lasiet pilnīgajā rokasgrāmatā.


1. Uzstādiēt akumulatora komplektu



2. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri



3. Ieslēdziet Eee PC



Var rasties bojājumi, ja tiek izmantots cits adapters Eee PC strāvas nodrošināšanai. Ar sliktu maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat sabojāt kā akumulatoru (-s), tā arī Eee PC.



- Kad atveriet displeja paneli, nespiediet to pie galda, jo eņģes var salūzt! Nekad neceliet Eee PC aiz displeja paneļa!
- Lietojiet tikai tādu akumulatoru vai maiņstrāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar Eee PC, vai ko ražotājs vai pārdevējs speciāli ieteicis lietot šim modelim, jo citā gadījumā varat sabojāt Eee PC. Adaptera izvades spriegums ir + 19 Vdc, 2,1 A.




Atcerieties, ka akumulatora kalpošanas mūža pagarināšanai, tas ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas un vienmēr, kad tas ir izlādēts.

Izslēgšana

Izpildiet turpmākos norādījumus, lai izslēgtu Eee PC.

1. Noklikšķiniet uz pogas **sākt**, lai parādītu starta izvēlni.
2. Atlasiet **Izslēgt**, lai izslēgtu Eee PC.



Palaišana pirmo reizi

Kad startējat Eee PC pirmo reizi, Windows vednis palaidīs programmu un izvadīs Jūs pa preferenču iestatījumiem un sniegs pamatinformāciju. Lai pabeigtu inicializēšanu, rīkojieties pēc vedņa norādījumiem.

Tīkla savienojuma konfigurēšana

Bezvadu tīkla savienojums

1. Noklikšķiniet uz bezvadu tīkla ikonas, kas redzama ar oranžu zvaigznīti  Windows® paziņojumu apgabalā.




Ja bezvadu savienojuma ikona neparādās uzdevumjoslā. Bezvadu LAN funkciju aktivizējiet, nospiežot  +  (<Fn> + <F2>) pirms bezvadu tīkla savienojuma konfigurēšanas.

2. No saraksta izvēlieties bezvadu tīkla piekļuves punktu, kuram Jūs vēlaties pieslēgties, uzklikšķiniet uz **Savienot**, lai izveidotu savienojumu.



Ja nevarat atrast vēlamo piekļuves vietu, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz ikonas **Atjaunot** , lai atjaunotu un atkārtoti meklētu sarakstā.



3. Pievienojoties tīklam, Jums var būt jāievada parole.
4. Kad savienojums atrasts, tas tiek parādīts sarakstā.
5. Jūs varat redzēt bezvadu tīkla ikonu  paziņojumu apgabalā.




Bezvadu tīkla ikona, kas pārsvītrotā ar krustiņu , tiek parādīta, ja nospiežat <Fn> + <F2>, lai atspējotu funkciju WLAN (Bezvadu LAN).

Lokālais tīkls


Lai izveidotu bezvadu tīklu, ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus:

Dinamiskā IP lietošana / PPPoE tīkla savienojums:


1. Veiciet labo klikšķi uz tīkla ikonas ar brīdinājuma trīsstūri dzeltenā krāsā  Windows® uzdevumjoslā un atlasiet **Atvērt tīkla un koplietošanas centru.**




2. Kreisās puses zilajā rūtī noklikšķiniet uz **Mainīt adaptera iestatījumus.**




3. Veiciet labo klikšķi uz **Lokālais savienojums** un atlasiet **Rekvizīti.**



4. Noklikšķiniet uz **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** un noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.




5. Noklikšķiniet uz **Automātiski iegūt IP adresi** un noklikšķiniet uz **Labi**.




(Ja izmantojat PPPoE, veiciet tālāk minētās darbības)


6. Dodieties atpakaļ uz **Tikla un koplietošanas centrs** un noklikšķiniet uz **Iestatīt jaunu savienojumu vai tīklu**.




7. Atlasiet **Izveidot savienojumu ar internetu** un noklikšķiniet uz **Tālāk**.




8. Atlasiet **Platjosla (PPPoE)** un noklikšķiniet uz **Tālāk**.




9. Ievadiet savu lietotājvārdu, paroli un savienojuma nosaukumu. Noklikšķiniet uz **Pievienoties**.



10. Lai pabeigtu konfigurāciju, noklikšķiniet uz **Aizvērt**.



11. Uzdevumu joslā noklikšķiniet uz tīkla ikonas un pēc tam uz tikko izveidotā savienojuma.




12. Ievadiet lietotāja vārdu un paroli. Noklikšķiniet uz **Savienot**, lai savienotu ar internetu.



Statiska IP lietošana:

1. Lai sāktu statiska IP / PPPoE tīkla savienojums tīkla konfigurēšanu, atkārtotiet darbības no 1. līdz 4., kā lietojot dinamisko IP.
2. Noklikšķiniet uz **Izmantot šādu IP adresi**.
3. Ievadiet jūsu pakalpojumu sniedzēja IP adresi, Subnet mask (Apakštīkla masku) un Gateway (Vārteju).
4. Ja nepieciešams, ievadiet vēlamo DNS servera adresi un alternatīvo adresi.
5. Pēc visu atbilstošo vērtību ievadīšanas noklikšķiniet uz **Labi**, lai izveidotu tīkla savienojumu.




Sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), ja jums ir problēmas ar tīkla savienojumu.


Подготовка Eee PC

Это только краткие инструкции по началу работы с Eee PC.


1. Установите аккумулятор



2. Подключите блок питания



3. Включите Eee PC



При использовании другого блока питания для питания Eee PC возможны повреждения того и другого. Неисправный блок питания может повредить как Eee PC, так и аккумулятор.



- При открытии не откидывайте крышку до конца, чтобы не сломать шарниры! Никогда не поднимайте Eee PC за крышку!
- Используйте только аккумуляторы и блоки питания, входящие в комплект поставки Eee PC или сертифицированные производителем или продавцом для использования с этой моделью, в противном случае возможно повреждение Eee PC. Выходное напряжение этого блока питания +19В, 2.1А.




Перед первым использованием не забудьте зарядить аккумулятор.

Выключение

Для выключения Eee PC выполните следующие инструкции.

1. Нажмите **Пуск** для отображения меню.
2. Нажмите **Завершение работы** для выключения Eee PC.



Первое включение

При включении Еее РС в первый раз появится мастер конфигурации Windows, который предоставит основную информацию и поможет сконфигурировать некоторые параметры. Следуйте инструкциям мастера для завершения конфигурации.

Конфигурация сетевого подключения


Беспроводное подключение

1. Нажмите иконку беспроводной сети с оранжевой звездочкой  в области уведомлений панели задач.

 Если нет иконки в области уведомлений панели задач, включите функцию беспроводной сети, нажав  +  (<Fn> + <F2>) перед настройкой беспроводного подключения.

2. Выберите точку доступа для подключения и нажмите **Connect** для подключения.

 Если Вы не нашли желаемую точку доступа, нажмите иконку **Обновить**  в верхнем правом углу для обновления списка.



3. При подключении, возможно, нужно ввести пароль.
4. После установки подключения, оно появится в списке.
5. Вы увидите иконку беспроводной сети  в области уведомлений панели задач.


 Иконка перечеркнутой беспроводной сети  появится, когда Вы нажмете клавиши <Fn> + <F2> для отключения беспроводной сети.

Локальная сеть


Для установки проводного соединения выполните инструкции ниже:

Использование сетевого подключения с динамическим IP / PPPoE:


1. Нажмите на иконку сети с желтым треугольником  в области уведомлений панели задач и выберите **Центр управления сетями и общим доступом**.




2. Нажмите **Изменение параметров адаптера** в синей области слева.




3. Дважды щелкните правой кнопкой **Подключение по локальной сети** и выберите **Свойства**.



4. Нажмите **Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4)** и нажмите **Свойства**.




5. Нажмите **Получить IP адрес автоматически** и нажмите **ОК**.




(При использовании PPPoE выполните следующие инструкции)


6. Вернитесь в **Центр управления сетями и общим доступом**, затем нажмите **Настройка нового подключения или сети**.




7. Выберите **Подключение к Интернету** и нажмите **Далее.**




8. Выберите **Высокоскоростное (PPPoE)** и нажмите **Далее.**




9. Введите имя пользователя, пароль и название подключения. Нажмите **Подключить.**




10. Нажмите **Закреть** для завершения.



11. Нажмите иконку сети в панели задач и выберите только что созданное подключение.




12. Введите имя пользователя и пароль. Нажмите **Подключение** для подключения к сети Интернет.



Использование статического IP:

1. Повторите шаги 1–4 из раздела "Использование сетевого подключения с динамическим IP / PPPoE".
2. Нажмите **Использовать следующий IP адрес**.
3. Введите IP адрес, маску подсети и шлюз.
4. Если необходимо, введите адреса DNS серверов.
5. После ввода всех значений нажмите **ОК** для подключения.



Если у Вас имеются проблемы при подключении к сети, обратитесь к Вашему провайдеру (ISP).

